

# Redes de Computadores

### Prof.: MSc. Eng. Paulo Marcondes Bousfield







### Conceitos Básicos

- *Teleprocessamento*: é o processamento de dados executado remotamente
- Hardware e Software voltados para comunicação e controlados por um conjunto de regras chamados de protocolos
- utiliza recursos de telecomunicações
- surgiu devido à necessidade de se usar recursos entre sistemas diferentes e/ou distantes
- provocaram o surgimento das redes de computadores diversidade.






## Tipos de Processamento


- ❖ Batch: envio de lotes de serviços (jobs) para serem processados em background; a resposta pode demorar alguns minutos, horas ou dias
- On-line: dados coletados em uma estação terminal remota são enviados diretamente p/ um computador central; tempo de resposta da ordem de segundos a alguns minutos
- ❖ Tempo-real: entradas rápidas p/ controlar o processo e/ou influir no sistema; tempo de resposta é rígido
- ❖ aplicação em tempo real é sempre on-line, mas o inverso nem sempre é verdade

O mundo da diversidade.





### LANs x WANs




- ✓ área geograficamente limitada (alguns kms)
- √ velocidade de Mbps Ou Gbps
- √ são privadas
- √ alta taxa de transmissão
- ✓ compartilhamento de recursos
- ✓ baixa taxa de erro e de retardo; mais confiável
- √ mais simples e barata

- ✓ longas distâncias (entre cidades)
- ✓ Velocidades norm < 10 Mbps
- ✓ são públicas e privadas
- √ "baixa taxa" de transmissão
- ✓ transferência de dados remotamente
- ✓ alta taxa de erro e de retardo; menos confiável
- √ mais complexa e cara



## Sistema de Comunicação

- vários sistemas disponíveis,
- > a escolha varia de acordo com as necessidades
- à medida que se exige mais qualidade e rapidez, os custos crescem exponencialmente
- vários fatores devem ser observados:
  - transmissor
  - > receptor
  - mensagem
  - > canal de comunicação
  - > protocolo



O mundo da diversidade.





# Comunicação

□é o ato de transmitir informações

☐ a informação é codificada em sinais eletromagnéticos que trafegam através dos meios físicos de transmissão

(canais de comunicação



entendeu




# Analógico x Digital

- √ termos frequentemente utilizados p/ qualificar tanto a natureza quanto as características dos sinais utilizados p/ transmissão através dos meios físicos
- √ correspondem a variação de corrente contínua e discreta respectivamente
- ✓ computadores manipulam informações em bits que correspondem a dois níveis discretos de tensão ou corrente, representando valores lógicos *O ou 1* (informação digital);



### Bit

- pode ser mapeado na amplitude do sinal digital
- não existem apenas dois valores (0 e 1)
- existem outras formas de codificação de sinal digital, atribuindo-se mais de 1 bit a cada nível de amplitude
- aumentando-se a tensão, o n. de bits possíveis é maior (dibit, tribit, ...)



O mundo da diversidade.





### Bauds x Bps

- ❖ bauds é o nº de vezes que o sinal se altera (tensão) por segundo.
- ❖ uma linha de *n bauds* não transmite necessariamente *n* bits/seg.
- um sinal pode exprimir vários bits.
- ❖ em um esquema *dibit*, 1 baud teria 2 bits.
- em um esquema tribit, 1 baund teria 3bits e assim por diante ....



## Largura de Banda

- todo *sinal elétrico* é uma forma de onda transmitida por circuitos elétricos através da variação de tensão ou corrente.
- > esta forma de onda é composta por várias frequências, frequência se refere a transmissão analógica.
- > sua unidade de medida é Hertz ou Hz, a faixa de frequência de um sinal de voz no sistema telefônico nacional varia de 300 a 3.400 Hz.
- ▶ largura de banda (bandwidth): é a diferença entre a maior e a menor frequência que se pode transmitir .
- > no sistema de telefonia nacional, bandwidth é de 3.100Hz

O mundo da diversidade.





## Largura de Banda

- ❖ é medida em ciclos por seg (Hz) quando trabalha com sinais analógicos.
- também nos referimos à largura de banda quando os dados digitais são convertidos em frequência p/ transmissão em redes analógicas
- quando as linhas de comunicação conduzem informações digitais, a bandwidth é medida em bps.
- neste caso, bps é a quantidade de informações que podem trafegar pela linha em um dado momento.





### Limites da Largura de Banda

√ grande parte da informação transmitida numa rede telefônica fora da largura de banda é inteligível; o sinal elétrico sofre distorções devido às características dos meios de comunicação

✓ a informação não é perdida, mas pode ser alterada.

- ✓ um bit 0, ao sofrer uma distorção, pode inverter p/ 1, alterando a mensagem p/ o receptor.
- ✓ a partir do momento que o receptor consegue eliminar as distorções, resolve-se o problema.

  O mundo da diversidade.

  O mundo da diversidade



### Ruído

- √ são interferências eletromagnéticas (distorções) não desejadas no sinal transmitido
- √ o ruído é um dos maiores limitantes do desempenho dos sistemas de comunicação
- √ tipos de ruído:



- ✓ branco ou térmico: devido ao aumento de temperatura
- √ crosstalk ou diafonia: devido aos condutores estarem bem próximos (linha cruzada)
- √ impulsivo ou rajadas: distúrbios elétricos externos; comum ambientes envolvendo fábricas

  O mundo da diversidade.


  O mundo da diversidade.





## Atenuação

√ é a perda de potência de um sinal




- ✓ aumenta com a distância em qualquer meio físico devido as perdas de energia e calor
- ✓ quanto maiores as freqüências de transmissão, maiores as perdas (Fm > Am)
- √ na transmissão digital, a distorção por atenuação é facilmente contornada, colocando-se repetidores que podem regenerar (amplificar) totalmente o sinal original
- p/ tanto, a distância entre os repetidores não pode exceder o limite máximo imposto pelo meio físico utilizado



### Eco

- ➤ toda vez que há um *aumento de impedância* (resistência) em uma linha, os sinais são refletidos e voltam pela linha distorcendo os sinais originais
- em sistemas de barra (coaxial) utiliza-se terminadores e transceptores p/ eliminar impedância
- > em sistemas telefônicos, existem canceladores de eco em pontos onde a alteração de impedância é inevitável










# Detecção de Erros

- vários fenômenos podem causar erros.
- > o primeiro passo, é detectar a ocorrência de erros.
- e depois, se for o caso, tentar recuperar a informação original.








# Métodos Detecção de Erros


- state de la compacta del compacta de la compacta del compacta de la compacta del la compacta de la compacta del la compacta de la compacta de
- sos bits consistem na inserção de *informação redundante*, obtida a partir dos dados originais
- os bits são computados pelo transmissor através de um algoritmo aplicado sobre a informação original
- os bits *são acoplados* à informação original e transmitidos
- o receptor conhece o algoritmo usado;
- ao receber a informação transmitida, recalcula os bits e compara com os enviados pelo transmissor
  O mundo da diversidade.



### Método de Paridade

- inserção de um bit de paridade ao final de cada caractere da mensagem a ser enviada
- ❖ paridade par ou impar: o bit de paridade é definido de modo que o nº de bits 1 do caractere seja par ou impar
- ❖ o receptor conta o nº de bits 1 e detecta se houve erro





O mundo da diversidade.





### **CRC**

- ✓ CRC código de redundância cíclica
- ✓ mais eficiente que o bit de paridade
- √ os códigos são gerados por polinômios
- √ são altamente padronizados
- ✓ e muitas vezes, são implementados em HW

- tipos de CRC:
  - ➤ CRC12
  - ➤ CRC 16 (*CCITT*)
  - ➤ CRC 32 (IEEE)
- polinômios:






#### Sistema de Comunicação

Modo de Operação

- > o transporte do sinal por um meio físico pode ser classificado como:
- <u>simplex:</u> transmissão em um único sentido
- half-duplex: transmissão nos 2 sentidos, mas não simultaneamente
- <u>full-duplex:</u> transmissão nos 2 sentidos simultaneamente











#### Tipos de Transmissão

### Serial x Paralela

- paralela: transferência simultânea de todos os bits que compõem o byte
- cada bit possui seu próprio canal (linha)
- utilizado em ligações internas dos computadores ou c/ periféricos bem próximos
- inadequada p/ longas distâncias, devido a qtdade de fios > muito caro














#### Tipos de Transmissão

### Serial x Paralela

- > serial: transferência de um bit por vez, através de um único canal (linha) de transmissão
- > cada bit de um byte é transmitido em sequência um após o outro
- > é difícil diferenciar os bits de sinal e de controle
- problema de sincronismo





O mundo da diversidade.





## Sincronização

❖ pode ser vista como o método de distinção entre os caracteres e as mensagens transmitidas

- ❖ na transmissão serial, o receptor encontra dificuldades p/ diferenciar os bits de informação e/ou controle
  - Existem dois tipos de sincronização:
    - transmissão serial assíncrona
    - transmissão serial síncrona





### Transmissão Serial Assíncrona

- são utilizados 2 elementos de sinalização start e stop p/ delimitar o início e o fim do caractere
- refere-se à irregularidade dos instantes de transmissão, o **tempo** decorrido entre 2 caracteres pode ser **variado**
- equipamentos assíncronos são mais baratos
- há um subutilização do canal de comunicação, muita info de controle, baixando a taxa efetiva de transferência



start caracter stop

start caracter stop







### Transmissão Serial Síncrona

- √ um caractere é enviado imediatamente após o outro, sem bits de start e stop
- √ o conj. de caracteres que formam uma mensagem são divididos em blocos
- √ o tamanho destes blocos variam de alguns caracteres até centenas, depende do hardware
- √ transmissor e receptor trocam bits de sincronização antes que um bloco de informação seja enviado
- √ o equipamento transmissor envia uma configuração de bits de sincronismo

  O mundo da diversidade.

  Sincronismo

  O mundo da diversidade.


  O m





### Transmissão Serial Síncrona

- > o receptor, ao receber estes bits, fica em modo de espera e em sincronismo com o transmissor
- ➤ 1 ou 2 bytes são destinados a este fim; depende do protocolo utilizado
- do mesmo modo que é iniciada, a comunicação síncrona é encerrada, não por 1 bit, mas por um ou mais caracteres chamados fim de bloco





### Transmissão Serial Síncrona


- ✓ a transmissão síncrona permite a utilização de técnicas mais apuradas de controle de erros
- ✓ é mais eficiente, pois transmite mais informação útil por unidade de tempo
- ✓ os equipamentos necessitam de buffer para armazenar os caracteres e montar o bloco a ser transmitido
- ✓ velocidades mais altas
- ✓ desvantagem quando ocorre algum problema de sincronismo, pois todo
  o bloco de mensagem é perdido
- √ hardware mais caro






# Multiplexação

- ✓ a banda passante dos meios físicos é, em geral, maior que a banda necessária p/ um sinal
- √ é possível a transmissão de mais de um sinal em um mesmo meio físico sem interferência de sinais
- ✓ esta técnica é denominada de 
   multiplexação
- ✓ MULTIPLEXADORES só trabalham aos pares







banda passante de vários sinais






# Multiplexação - FDM

- ✓ cada sinal é transferido em uma faixa de frequência
- √ técnicas de modulação p/ deslocar a frequência dos sinais
- √ o receptor p/ recuperar os sinais transmitidos, deverá conhecer a faixa de frequência utilizada na multiplexação
- ✓ como exemplo, pode-se citar as rádios AM e FM
- ✓ este tipo de multiplexação, chama-se <u>Frequency Division Multiplexing FDM</u>












# Multiplexação - TDM

- os usuários fazem rodízio, um de cada vez recebe toda a faixa de freqüência p/ transmitir por um pequeno intervalo de tempo - Time Division Multiplexing
- em alguns países, as rádios possuem 2 subcanais lógicos: música e publicidade; estes 2 canais se alternam no tempo e na mesma freq., o 1. p/ música e o 2. p/ anúncios, ... ... ...
- com esta técnica, pode-se reduzir a quantidade de buffers p/ armazenamento
- \* mas, às vezes, é ineficiente muito tempo ocioso, à menos que todos os usuários estejam transmitindo constantemente







# Multiplexação - STDM

- nesta técnica, só aloca uma freq. por determinado intervalo de tempo quando realmente os usuários forem transmitir -Statistical Time Division Multiplexing
- os dispositivos conectados nestes multiplexadores competem pela utilização do canal (meio físico) compartilhado


os multiplexadores devem ter inteligência p/ identificar qual dispositivo está querendo enviar dados

Mux



## Usando a Linha Telefônica

- ✓ sinal digital em uma linha telefônica sofre distorção em função da atenuação
- ✓ pode ocorrer erros na recepção da msg e o equipamento receptor terá dificuldades de distinguir entre 0 e 1
- ✓ a solução é adaptar o sinal digital à degradação do meio de transmissão
- √ p/ isso criaram-se os *Modems*












### Modens

- > Modem é formado pela contração das palavras MOdulador e DEModulador
- trabalha aos pares: um modem modula e o outro demodula
- Modulação é a técnica empregada p/ modificar um sinal c/ a finalidade de possibilitar o transporte de info através do canal de comunicação e recuperar o sinal em sua forma original na outra extremidade






### Modulação

- é um processo pelo qual são modificadas uma ou mais características de uma onda denominada *portadora*
- uma onda portadora é um som gerado por um modem p/ transportar dados, é um sinal de mais alta intensidade
- é um sinal repetitivo que não transporta informações
- > este sinal repetitivo é alterado pelo processo de modulação, quando as informações são enviadas
- as características da onda portadora que podem ser alteradas são: amplitude; frequência; e fase.
- ao se analisar as modificações sofridas pela portadora, pode-se recuperar as informações moduladas



### Modulação de Amplitude

- ☐ a amplitude do sinal é alterada de acordo com a variação do sinal da informação
- onde o *sinal digital é 1*, há um sinal c/ amplitude maior de onda portadora quando o *sinal digital é 0*, assume-se um nível mais baixo de amplitude
- ☐ em geral, não é utilizada de forma isolada, pois exige um meio bastante confiável, visto que esta técnica é muito sensível a ruídos e distorções



\* baixa velocidade de transmissão


O mundo da diversidade.



### Modulação de Frequência

consiste em variar a frequência da onda portadora em função do sinal digital

mantém-se a amplitude da portadora




0 1 0


UNIVILLE



# Modulação de Fase

 □ é o processo que consiste em variar a fase da onda portadora em função do sinal digital





 existem técnicas mais apuradas que combinam tipos diferentes de modulação: QAM - Modulação por Quadratura de Amplitude - combina modulação por fase e amplitude





# Modens Analógicos X Digitais

- ✓ modems analógicos realizam o processo de modulação para que os sinais possam trafegar pelo meio telefônico
- ✓ modems digitais são equipamentos que tratam o sinal digital p/ transmiti-lo ao longo de um meio físico
- ✓ geram outro tipo de sinal digital de características diferentes do sinal original, mais adequado às condições da linha de transmissão
- √ não realizam modulação e sim codificação de sinais
- ✓ o sinal digital sofre muita distorção, o uso de modems digitais permite utilizá-lo em distâncias curtas ( alguns Kms)

Modem

Dados Digitais

√ são mais simples e mais baratos





# Banda Larga e Banda Básica

as técnicas de transmissão estão diretamente relacionadas com as

técnicas de multiplexação

duas técnicas são as mais empregadas:

- > sinalização em banda básica (baseband)
- sinalização em banda larga (broadband)



banda larga - todo o espectro de frequência (banda)do meio físico é utilizado para produzir o sinal, realiza a multiplexação em frequência (FDM)

dade.

INTERNET BANDA LARGA

INTERNET DISCADA...



# Banda Larga X Banda Básica

- √ não há multiplexação
- √ sinalização digital
- ✓ mais simples, não necessita de modems
- ✓ mais utilizada em LANs, não é boa em WANs
- ✓ não é adequada p/ circuitos sujeitos a ruídos, interferências, ...
- ✓ alta velocidade

- ✓ multiplexação FDM
- √ sinalização analógica
- ✓ uso de multiplexadores
- ✓ a largura de banda do meio é dividia em vários canais de freqüência
- ✓ os canais suportam diferentes tráfegos
- √ bom p/ WANs (TV a Cabo)




#### **PCM - Pulse Code Modulation**

- \* modulação: analógico em digital usada p/:
  - fazer multiplexação
  - transmissão de dados via linha telefônica
- fora estes casos, a transmissão digital é mais vantajosa
- pode-se restaurar o sinal digital original mesmo com a presença de falhas ou ruídos
- ❖ a transmissão digital vem substituindo a analógica (rede telefônica instalação de centrais digitais e fibras ótica
- a voz originalmente é analógica, antes de transmiti-la deve-se codificála em sinais digitais



#### PCM - CODEC

- > CODECs são dispositivos de codificação que transformam informação analógica em informação digital
- > trabalha aos pares (CODer / DECoder)
- utiliza a técnica de PCM que é o processo inverso dos modems





# **Topologias**

- uma rede de computadores é formada por um conjunto de módulos processadores e por um sistema de comunicação.
- o sist. de comunic. constitui-se de um arranjo topológico interligando os vários módulos processadores através de enlaces físicos (meios de transmissão) e de um conjunto de regras p/ organizar a comunicação (protocolos).


influenciam a velocidade, eficiência, operação e a manutenção da rede.

- deve-se manter um certo grau de confiabilidade.
- o alcance da rede implica na escolha da topologia (WAN/LAN).




# Linhas de Comunicação

- a topologia organiza os enlaces físicos em um sist. de comunic., determinando os caminhos físicos existentes e utilizáveis entre quaisquer pares de estações conectadas a rede
- □ os enlaces físicos podem ser:
  - ✓ ponto a ponto



**✓** mutiponto








# Topologias para WANs Totalmente Ligada

□ todas as estações ligadas, duas a duas, entre si, através de um caminho físico dedicado




- ✓ troca de mensagens direta, ponto a ponto, full-duplex
- ✓ quase sempre impraticável c/ grande número de estações e fisicamente dispersas
- √ inviável devido aos meios de comunicação serem altos





# Topologias para WANs Anel

- √ ligações ponto a ponto, formando um anel
- ✓ a mensagem circula pelo anel, passando de estação em estação, obedecendo ao sentido definido (horário ou anti-horário)
- ✓ apesar de serem mais baratas, em WANs são inviáveis
  - ✓ aumento de nós intermediários entre os pontos finais, aumentam também o retardo
  - √ não existem caminhos alternativos que aumentam a confiabilidade e o desempenho das WANs








# Topologias para WANs Topologia Intermediária

- parcialmente ligada, nem todas as estações estão ligadas entre pares de estações
- caminhos alternativos existem e podem ser utilizados em caso de falhas ou congestionamento em determinadas rotas
- caso 2 estações s/ conexão física direta desejem se comunicar, deverão encaminhar suas msgs pelas estações intermediárias até o destino








#### Topologias para Lans e MANs

- > ao se escolher uma topologia para LANs e MANs, diferentes considerações são feitas quanto a custo e tecnologia empregada devido às suas características geográficas
- > não se faz uso de caminhos alternativos, visto que utilizam-se meios de transmissão mais confiáveis, com baixas taxas de erro, com maior velocidade, mais simples, mais baratos e privados
- > topologias muitas vezes inviáveis em ambientes de WANs podem ser utilizados - estrela, anel e barra



- boa para relação mestre-escravo
- implementação é simples
- cada nó da rede é interligado a um nó central que controla toda a rede; funções de gerência, operação
- pode operar por difusão (broadcasting)
- todas as informações são enviadas ao nó central que se encarrega da distribuição para os outros nós
- > não existe escolha de melhor caminho
- > o nó central pode adaptar as velocidades do transmissor e receptor







- nó central como conversor (gateway), transmissor e receptor podem usar diferentes protocolos
- integração de equipamentos de diferentes fabricantes
- um equipamento com falhas é facil de detectar e isolar um nó escravo , cada estação é independente das outras; a rede continua operando, caso a falha ocorra no nó central, pode para toda a rede
- redundâncias podem ser acrescentadas, porém o custo para tornar o nó central mais confiável pode mascarar o beneficio obtido com a simplicidade das interfaces exigidas pelas estações secundárias

0000000






- ✓ modularidade é um outro problema
- √ a expansão da rede é limitada às características do nó central
- √ o desempenho depende da capacidade do nó central em processar e encaminhar as mensagens
- ✓ um crescimento modular, visando o aumento do desempenho, torna-se a partir de um ponto impossível, só solucionando com a substituição do nó central.



- ✓ elimina o nó de comunicação central
- √ ná há a necessidade de roteamento
- ✓ estações conectadas através de um caminho eletronicamente fechado
- ✓ o anel não interliga as estações diretamente, mas através de repetidores ligados por um meio físico, sendo cada estação ligada a esses repetidores.










- ✓ são capazes de enviar e receber dados em qualquer direção, mas em geral são unidirecionais de forma a simplificar o projeto dos repetidores e tornar menos sofisticados os protocolos de comunicação
- √ os repetidores permitem transmitir e receber dados simultaneamente, diminuindo o retardo de transmissão
- √ quando uma mensagem é enviada por um nó, ela entra no anel e circula até ser retirada pelo nó destino ou pelo próprio originador; dependo do protocolo
- √ os nós intermediários atuam como repetidores (nós ativos)






- ✓ possibilidade de broadcasting.
- ✓ permite a inclusão de estações promíscuas ou espiã (observam o tráfego, análise, etc )
- √ quebra do enlace físico pára toda a rede
- √ falha em um repetidor ativo pode para a rede
- ✓ se os repetidores fizerem parte do hardware interno das estações, aumenta a vulnerabilidade, pois qualquer falha nas estações pode parar a rede
- ✓ os repetidores têm um relé que isola a rede em caso de falhas devese tomar cuidado com a atenuação





#### Topologias para Lans e MANs - Barra

- □ todas as estações se ligam ao mesmo meio de transmissão
- configuração multiponto
- cada nó conectado à barra pode ouvir todas as informações transmitidas, similar a radiodifusão
- ☐ facilidade para broadcasting, estações promíscuas
- ☐ interfaces passivas falhas não causam parada da rede
- meio de transmissão eletronicamente aberto
- necessita de terminadores, não existe roteamento







#### Estrutura de uma Rede

- o compartilhamento de um único meio físico de transmissão (barra) exige a implantação de mecanismos que coordenem o acesso ao meio físico
- > os nós intermediários têm um comportamento passivo em face do processo de transmissão de mensagens no meio físico
- estações passivas aumentam a confiabilidade, mas por outro lado limitam o alcance da rede
- > uso de repetidores aumentam os limites da rede






#### Estrutura de uma Rede

- em toda rede existe um conjunto de máquinas destinadas a execução de programas de usuários (aplicações)
- □ estes equipamentos são chamados de *Hosts*
- os hosts são conectados por uma *subrede* de comunicação
- a tarefa de uma sub-rede é transportar mensagens de um host a outro, da mesma forma que a rede telefônica transporta fofocas entre 2 assinantes

a sub-rede é composta basicamente por 2 componentes: equipamentos de comutação e meios físicos de transmissão *fronteira da* 



IMPs = Interface Message Processor





#### Comutação

- ✓ comutação ou chaveamento em uma rede de comunicação refere-se a alocação de recursos da rede (IMPs e linhas de transmissão) para a transmissão de informação entre os diversos hosts interconectados
- ✓ são responsáveis por encaminhar as mensagens através da sub-rede (fluxo de informações)
- √ nas WANs, a utilização de uma topologia parcialmente ligada exige, muitas vezes, que os caminhos entre pares de estações tenham que utilizar os mesmos enlaces físicos
- ✓ isto determina o compartilhamento desses enlaces físicos através de multiplexadores.

  O mundo da diversidade.

  O m



#### Comutação

- ✓ pressupõe a existência de um caminho dedicado de comunicação entre as duas estações
- √ a comutação de circuitos envolve três fases:
  - ✓ estabelecimento de conexão
  - √ transferência de informação
  - √ encerramento da conexão
- ✓ estabelecimento de conexão: antes de que as estações possam se comunicar, um circuito fim-a-fim deve ser estabelecido
- ✓ requer a *determinação e alocação de uma rota* entre as estações, onde cada enlace permanece dedicado até o encerramento da conexão



#### Comutação de Circuitos

> transferência de dados: antes de ocorrer a transferência de dados entre as estações envolvidas, um circuito dedicado deve estar confirmado e estabelecido


> desconexão do circuito: após a transferência dos dados, a conexão pode ser encerrada pela ação de uma das estações envolvidas

sinais de controle devem ser propagados por todos os nós intermediários do circuito de forma que todos os caminhos sejam desalocados

caso o tráfego de dados entre as estações não seja constante e continuo, a capacidade do meio físico é desperdiçada



# Comutação de Circuitos







#### Comutação de Circuitos

- existe a garantia de que a taxa de transmissão está sempre disponível quando as estações desejam se comunicar, pois não há contenção (disputa) alguma de recursos
- > o caminho dedicado entre a origem e o destino pode ser:
  - > caminho físico formado por uma sucessão de enlaces físicos que permanecem alocados até o encerramento da conexão
  - uma sucessão de canais de frequência alocados em cada enlace (comutação de circuitos por chaveamento de frequência





### Comutação de Mensagens

- não é necessário o estabelecimento de um caminho dedicado entre as estações origem e destino
- a estação que deseja transmitir uma mensagem (msg), inclui o endereço de destino a essa msg que será transmitida pela rede de nó em nó
- ❖ a *msg* é enviada de estação em estação (IMP) e então retransmitida adiante, uma etapa de cada vez
- em cada nó, a msg inteira é recebida e o próximo caminho da rota é determinado com base no endereço destino mundo da diversidade.





### Comutação de Mensagens

- um caminho pode estar ocupado c/ a transmissão de outras msgs; existe uma fila de espera e um buffer de armazenamento
- uma msg caminha de nó em nó pela rede utilizando apenas um canal por vez, sendo armazenada e retransmitida em cada nó (processo conhecido como store-and-forward)
- > o *canal* não é dedicado e sim *compartilhado*
- maior aproveitamento das linhas
- várias msgs compartilham o mesmo canal





# Comutação de Mensagens

- msgs transmitidas por demanda
- \* cada msg é recebida e inspecionada p/ detecção de erros
- \* em caso de erros, toda a mensagem deve ser retransmitida
- ❖ não há limites no tamanho das msgs, isto obriga aos nós intermediários terem buffer p/ armazenar msgs longas
- uma única mensagem pode monopolizar uma linha por muito tempo, aumentando o tempo de transferência, tornando a comutação de msgs inútil para tráfego interativo





### Comutação de Pacotes

- ✓ assemelha-se a comutação de mensagens
- √ a principal diferença está no tamanho da mensagem
- ✓ aqui as unidades de dados transmitidas são limitadas
- ✓ mensagens c/ tamanho acima de um limite devem ser quebradas em unidades menores chamadas de pacotes
- ✓ pacotes de uma mesma mensagem podem trafegar simultaneamente por diferentes enlaces
- ✓ um pacote é independente do outro; pode seguir caminho sem precisar esperar os outros chegarem




# Comutação de Pacotes

- √ a utilização de pacotes requer nós de comutação IMPs c/ menor capacidade de armazenamento e a detecção de erro é mais eficientes do que p/ mensagens
- ✓ ao detectar um erro em um pacote, somente este pacote é
  retransmitido e não a mensagem inteira
- √ também é uma técnica store-and-forward
- ✓ em cada nó um pacote inteiro é recebido e o próximo caminho da rota é escolhido
- ✓ cada pacote deve conter o endereço destino











# Comutação Circuitos X Pacotes

- ✓ mais adequada p/
  ambientes c/ fluxo contínuo
  e constante de informação,
  isto melhora o
  aproveitamento dos canal de
  transmissão
- √ não há retardo p/ montar e desmontar pacotes p/ transmissão
- √ tempo de transmissão garantido

- ✓ pacote ocupa uma linha apenas durante a sua transmissão
- √ o tempo restante pode ser utilizado p/ outros pacotes
- ✓ alocação do meio é dinâmica, retardo aleatório
- ✓ quanto mais pacotes maior o retardo, mais fila, mais armazenamento





# Comutação Pacotes X Mensagens

- √ várias partes de mensagem transmitidas em paralelo, canal compartilhado
- ✓ exige menor capacidade de armazenamento
- ✓ maior desempenho dos mecanismos de recuperação de erros
- ✓ pode implementar mecanismos de prioridade

- ✓ mensagem inteira transmitida de nó em nó
- √ canal dedicado
- √ exige maior capacidade de armazenamento
- ✓ menor desempenho dos mecanismos de recuperação
- √ pode ocorrer monopólio mundo da diversidade canais, msgs longas







#### Meios Físicos de Transmissão

- diferem em relação à:
  - banda passante
  - potencial p/ conexão:
  - pto a pto ou multiponto
  - limitação geográfica
  - devido à atenuação característica do meio
  - imunidade a ruído, confiabilidade
  - custo dos componentes e interfaces


- qualquer meio físico capaz de transportar informação, pode ser usado em redes de computadores. Os mais comuns são:
  - par trançado
  - cabo coaxial
  - fibra ótica
- Outros: rádio-difusão, satélite, infravermelho, microondas, etc







- parecido com fio telefônico, só que possui tranças e outras características necessárias p/ transportar dados
- o trançamento cancela o ruído elétrico dos pares adjacentes e de outros dispositivos existentes no ambiente (motores elétricos, relés, transformadores, etc)
- a transmissão pode ser tanto analógica quanto digital
- a perda de potência do sinal é maior com o aumento da distância (até chegar um ponto em que o sinal não é mais reconhecido)








- ✓ é muito vulnerável a interferências e ruídos, incluindo crosstalk de fiação adjacente
- ✓ estes efeito podem ser minimizados utilizando-se uma blindagem adequada
- ✓ existem diferentes tipos de par-trançado, os mais comuns são:
  - ✓ par trançado não blindado (UTP Unshielded Twisted Pairs)
  - ✓ par trançado blindado (STP Shielded Twisted Pairs)





- usa conector RJ45
- é barato, rápido, distância máxima 100 metros
- Existem diversos tipos de par trançado UTP:
  - Categoria 1: telefone
  - Categoria 2: padrão IBM baixa velocidade
  - Categoria 3: 10 Mbits/seg (10BaseT)
  - Categoria 4: 16 Mbits/seg
  - Categoria 5: 100 Mbits/seg (Fast Ethernet)












- ✓ Categorias 1 e 2:
- ✓ Estas duas categorias de cabos não são mais reconhecidas pela TIA (*Telecommunications Industry Association*), que é a responsável pela definição dos padrões de cabos.
- ✓ Elas foram usadas no passado em instalações telefônicas e os cabos de categoria 2 chegaram a ser usados em redes Arcnet de 2.5 megabits e redes Token Ring de 4 megabits, mas não são adequados para uso em redes Ethernet.







- ✓ Categoria 3: Este foi o primeiro padrão de cabos de par trançado desenvolvido especialmente para uso em redes.
- √ O padrão é certificado para sinalização de até 16 MHz, o que permitiu seu uso no padrão 10BASE-T, que é o padrão de redes Ethernet de 10 megabits para cabos de par trançado. Existiu ainda um padrão de 100 megabits para cabos de categoria 3, o 100BASE-T4, mas ele é pouco usado e não é suportado por todas as placas de rede.
- ✓ A principal diferença do cabo de categoria 3 para os obsoletos cabos de categoria 1 e 2 é o entrançamento dos pares de cabos. Enquanto nos cabos 1 e 2 não existe um padrão definido, os cabos de categoria 3 (assim como os de categoria 4 e 5) possuem pelo menos 24 tranças por metro e, por isso, são muito mais resistentes a ruídos externos.
- √ Cada par de cabos tem um número diferente dendtranças por o que atenua as interferências entre os pares





Categoria 4: Esta categoria de cabos tem uma qualidade um pouco superior e é certificada para sinalização de até 20 MHz. Eles foram usados em redes Token Ring de 16 megabits e também podiam ser utilizados em redes Ethernet em substituição aos cabos de categoria 3, mas na prática isso é incomum. Assim como as categorias 1 e 2, a categoria 4 não é mais reconhecida pela TIA e os cabos não são mais fabricados, ao contrário dos cabos de categoria 3, que continuam sendo usados em instalações telefônicas.

Categoria 5: Os cabos de categoria 5 são o requisito mínimo para redes 100BASE-TX e 1000BASE-T, que são, respectivamente, os padrões de rede de 100 e 1000 megabits usados atualmente. Os cabos cat 5 seguem padrões de fabricação muito mais estritos e suportam frequências de até 100 MHz, o que representa um grande salto em relação

TIA/EIA-568-B.2 CAT 5E





Categoria 6: Esta categoria de cabos foi originalmente desenvolvida para ser usada no padrão Gigabit Ethernet, mas com o desenvolvimento do padrão para cabos categoria 5 sua adoção acabou sendo retardada, já que, embora os cabos categoria 6 ofereçam uma qualidade superior, o alcance continua sendo de apenas 100 metros, de forma que, embora a melhor qualidade dos cabos cat 6 seja sempre desejável, acaba não existindo muito ganho na prática.

Os cabos categoria 6 utilizam especificações ainda mais estritas que os de categoria 5e e suportam frequências de até 250 MHz. Além de serem usados em substituição dos cabos cat 5 e 5e, eles podem ser usados em redes 10G, mas nesse caso o alcance é de apenas 55 metros.








# Par Trançado STP

- √ a blindagem e o trançamento dos interno dos fios oferecem alto grau de proteção contra ruídos
- √ porém, torna o cabo grosso
   (largo) que preenche
   rapidamente o espaço nos cabos
   (pvc) por onde passam os fios
   nas instalações
- ✓ bastante utilizados em
  aplicações Token-Ring (IBM) e
  FDDI p/ ligar estações até o
  hub
- √ conector da IBM
- ✓ custo médio é caro, alta velocidade 06/03/2018

#### STP (par trançado blindado)







#### Cabo Coaxial

- existe uma grande variedade de cabos coaxiais, possuem características específicas (banda larga/básica, espessura, etc)
- alguns são melhores p/ transmissão em alta frequência, outros têm atenuação mais baixa, outros são mais imunes a ruídos e interferências, etc
- > os cabos de mais alta qualidade não são maleáveis e são difíceis de instalar, mas cabos de baixa qualidade podem ser inadequados p/ altas velocidades e longas distâncias
- > suporta velocidades da ordem de megabits/seg sem a necessidade de regenerar o sinal, sem distorções ou ecos

UNIVILLE



#### Cabo Coaxial

- √ impedância de 50 ohms
- ✓ banda básica 10Base2
- √ simples, barato, fácil instalação
- ✓ oferece um único canal digital c/ taxa de transmissão de 10 Mbps a 50 Mbps.
- √ distância máxima s/ repetidores = 185 metros
- √ distância máxima c/ repetidores = 1000 metros
- ✓ conector BNC ou T
- √ usado em redes locais









de

#### Cabo Coaxial Grosso

- □ banda larga: impedância 75 ohms
- distância máxima de 3600 metros
- ☐ é usado em **Tvs a Cabo**
- □ apresenta degradação mínima do sinal, **é** mais resistente a interferências,
- uso
  multiplexadores
  (múltiplos canais)

- □ banda básica: impedância 50 ohms
- ☐ distância máxima de **500 metros s/ repetidor**, c/
  repetidor 2500 metros
- a conectores nurdo de tivirpo e. N





#### Cabo Coaxial X Par Trançado


- o cabo coaxial tem uma imunidade a ruído de *crosstalk* bem melhor
- ☐ fuga eletromagnética menor
- ☐ quanto ao custo é mais caro do que o par trançado
- ☐ as interfaces são mais caras
- mas para usar par trançado em LAN é necessário utilizar um quadro de fiação (hub) ou Switch






#### Fibra Ótica


- utiliza raios de luz que percorrem fibras de vidro existentes no interior do cabo
- 🖵 em relação aos coaxiais e par trançado:
  - ☐ é mais fino, mais leve, mais qualidade
  - ☐ é imune às interferências eletromagnéticas e de radio frequência
  - ☐ maior largura de banda e alta taxa de transmissão
- ☐ maiores velocidades: de 150Mbits/seg ate 2Gbits/seg
- □ sua baixa perda de sinal permite segmentos longos p/cabos (acima de 1,5Km)








# Cabos Oceânicos





# Cabos Oceânicos





# Especificações dos Meios Físicos

Ver também: ISO/IEC 11801


Nome	Padrão	Largura de banda	Aplicações	Notas
Cat.1		0.4 MHz	Telefonia e linhas de modem	Não é descrita nas recomendações da EIA/TIA. Obsoleto <sup>[2]</sup>
Cat.2		4 MHz	Sistemas legados, IBM 3270	Não é descrita nas recomendações da EIA/TIA. Obsoleto.[2]
Cat.3	UTP	16 MHz	10BASE-T e 100BASE-T4 Ethernet	Descrito na EIA/TIA-568. Não recomendado para taxas maiores que 16 Mbit/s. Cabos de telefonia.
Cat.4	UTP	20 MHz	16 Mbit/s Token Ring	Obsoleto.
Cat.5	UTP	100 MHz	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet	Muito usados nas redes LAN
Cat.5e	UTP	125 MHz	100BASE-TX & 1000BASE-T Ethernet	Melhoria da Cat5.
Cat.6	UTP	250 MHz	10GBASE-T Ethernet	
Cat.6a	U/FTP, F/UTP	500 MHz	10GBASE-T Ethernet	Adiciona blindagem. ISO/IEC 11801:2002.
Cat.7	F/FTP, S/FTP	600 MHz	Telefonia, CCTV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.  10GBASE-T Ethernet.	Cabo blindado. ISO/IEC 11801 2nd Ed.
Cat.7a	F/FTP, S/FTP	1000 MHz	Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.  10GBASE-T Ethernet.	Usa os 4 pares. ISO/IEC 11801 2nd Ed. Am. 2.
Cat.8.1	U/FTP, F/UTP	1600- 2000 MHz	Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo. 40GBASE-T Ethernet.	Em desenvolvimento.
Cat.8.2	F/FTP, S/FTP	1600- 2000 MHz	Telefonia, CATV, 1000BASE-TX no mesmo cabo.  40GBASE-T Ethernet.	Em desenvolvimento.



#### Sistema de Radioenlace

- ☐ Sistema de Rádioenlace: utiliza um sistema de propagação de ondas eletromagnéticas através do ar para transportar dados

  - ☐ desvantagens: manutenção constante, distância limitada entre repetidores, atenuação causada por chuva, neve, etc
  - dominou a transmissão interurbana nos últimos 40 anos, está sendo **substituído por fibra ótica**








# Satélites de Comunicação

- ☐ grande largura de banda, banda larga, *TDM*, canais de satélite
- ☐ uso de altas frequências, grande potência, altíssimas velocidades
- ☐ taxas de dados 1000 vezes mais alta que de telefone
- ☐ condições boas de tempo, baixo retardo
- ☐ é necessário criptografia
- permite difusão de mensagens (broadcasting)
- ☐ cobre grandes distâncias, locais de difíceis acesso








- lacksquare a Interface RS232 ou RS232C (EIA) ou V.24 (CCITT)
- □ padronização entre um **ETD** (Equipamento Terminal de Dados) e um **ECD** (Equipamento p/ Comunic de Dados)
- é uma interface p/ transmissão serial de dados, com taxa de transmissão de até 20Kbps entre um ECD e um ETD, separados por uma distância de no máximo de 15 metros
- □ ETD equipamentos que organizam e recebem a informação digital (computador, terminal, ...)
- □ ECD são os equipamentos que têm a função de tratar o sinal gerado p/ ser transmitido (modems, mux. ...)

☐ tanto os equipamentos ETD e ECD possuem uma interface de E/S



UNIVILLE




- \* muitas interfaces seriais usam conector de 25 pinos independentes (circuitos, fios), chamados de DB25
- ❖ os conectores são divididos em plugs DB25-p (macho) e DB25-s (fêmea)
- existem 2 circuitos (pinos) de dados (envio e recepção) e vários circuitos de controle (handshaking) que regulam o fluxo de dados entre o ETD e o ECD
- devido a não utilização de todas as conexões, algumas interfaces usam conectores de 9 pinos - DB9 (mouse)
- ❖ DB9 são menores, mais baratos que os DB25






- ✓ existem variações nas definições dos pinos para as conexões de diferentes tipos de dispositivos
- ✓ cada soquete (orifício) ou plug (pino) existente no conector receberá a atribuição de um número
- √ cada pino de um conector pode fazer parte de um circuito entre os dois dispositivos
- ✓ cada pino possui uma função em particular e uma direção









# Interface Serial As Funções dos Pinos

√existem variações nas definições dos pinos para as conexões de diferentes tipos de dispositivos

✓cada soquete (orifício) ou *plug* (pino) existente no conector receberá a atribuição de um número

√cada pino de um conector pode fazer parte de um circuito entre os dois dispositivos

√cada pino possui uma função em particular e uma direção