
5 Installation

## 5.6.1 Anschlussplan

Hinweise zur Elektroinstallation beachten [Kap. 5.6].



Nr.	Anschluss	Beschreibung
1	Außengerät	_
2	Zuleitung vom Unterverteiler zum Außengerät	_
3	Sicherung extern	C 10 A
4	Verbindung vom Außengerät zur Hydraulikeinheit	Querschnitt 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> , geschirmt, paarweise verseilt
(5)	Hydraulikeinheit	4-poliger Stecker (rosa)