

Manual de instalación del sistema de riego automático

1. Introducción. Este manual describe cómo instalar y configurar el sistema de riego automático modelo R-200 en jardines domésticos de hasta 200 metros cuadrados.
2. Requisitos. Antes de comenzar, verifique que cuenta con una toma de agua con presión mínima de 2 bar y una toma eléctrica de 220 V protegida contra la humedad.
3. Instalación de la unidad central. Fije la unidad a una pared a no menos de 50 cm del suelo. Conecte la manguera principal a la entrada marcada como IN.
4. Programación. Presione el botón MODO para elegir la frecuencia de riego. La pantalla mostrará la respuesta del sistema a cada selección.
5. Preguntas frecuentes. Si el sistema no responde, revise el fusible y la conexión de agua. Para más información, consulte con el servicio técnico autorizado.
6. Garantía. El equipo cuenta con una garantía de 12 meses contra defectos de fabricación.