Principle of Computer Composition

第1章 计算机系统概论

1.1 计算机系统简介

一、计算机的软硬件概念

1. 计算机系统

- 1. 计算机系统
- 硬件
 - 。 计算机的实体, 如主机、外设
- 软件
 - 。 由具有各类特殊功能的信息 (程序) 组成

2. 软件

- 系统软件: 管理整个计算机系统
 - 。 语言处理程序
 - 。 操作系统
 - 。服务型程序
 - 。 数据库管理系统
 - 。网络软件
- 应用软件
 - 。 按任务需要编制成的各种程序

二、计算机系统的层次结构

- 高级语言 (提供编译/解释程序, 再在机器上运行)
 - 。 虚拟机器
 - 。 用编译程序翻译成汇编语言程序
- 汇编语言 (符号语言, 与机器语言——对应)
 - 。 虚拟机器
 - 。 用汇编语言翻译成机器语言程序
- 操作系统 (管理软硬件程序)
 - 。 虚拟机器
 - 。 用机器语言解释操作系统
- 机器语言 (由01构成)
 - 。 实际机器
 - 。 用微指令解释机器指令
- 微指令系统
 - 。 微程序机器
 - 。 由硬件直接执行微指令

1.2 计算机的基本组成

冯·诺依曼计算机的特点

设计思想: 存储程序, 并按地址顺序访问

- 1. 计算机由五大部件组成: 输入、输出、运算器、控制器、存储器
- 2. 指令和数据以同等地位存于存储器,可按地址寻访
- 3. 指令和数据用二进制表示
- 4. 指令由操作码和地址码组成
- 5. 存储程序
- 6. 以运算器为中心

哈佛结构

设计思想:数据和指令分别放在两个存储器,能提高效率。

指令格式举例

"[]"表示存储在内存中。

指令都以二进制表示。

指令 = 操作码(指明进行说明操作的编号) + 地址码(储存数据/取出指令的地址)

取数 \$\alpha \qquad \qquad \qquad [\alpha] \rightarrow ACC\$

存数 \$\beta \qquad \qquad \qquad \qquad ACC\rightarrow [\beta]\$

存储器的基本组成

核心: 存储体 + MAR + MDR

- 存储体 存储单元 存储元件 (0/1)
 - 。 存储单元: 存放一串二进制代码 (每个存储单元赋予一个地址,存储单元按地址寻址)
 - 。 存储字: 存储单元中二进制代码的组合
 - 。 存储字长: 存储单元中二进制代码的位数
- MAR (存储器地址寄存器): 反应存储单元的个数 (存放存储单元地址编码)
- MDR (存储器数据寄存器): 反应存储字长
 - 。 /要存入CPU的数据
 - 。 /从存储体取出来的数据
 - 。 /要存入存储体的数据

运算器的基本组成及操作过程

核心: ALU + (3个寄存器): ACC + X + MQ

累加器型运算器的操作过程

	ACC (累加器)	MQ	X
加法	被加数\$\\$和		加数

		ACC (累加器)	MQ	X
	减法	被减数\$\\$差		减数
,	乘法	乘积高位	乘数\$\\$ 乘积低位	被乘数
	除法	被除数\$\\$余数	 商	除数

1. 加法操作过程

指令: 加+M

"加"为操作方法是加法, M为加数在内存单元的地址。

状态	操作	说明
初态	ACC 被加数	在执行加法前需要先用一条取数指令,把被加数存入ACC
	\$[M] \rightarrow X\$	取M中的加数存放到X寄存器中
	\$[ACC]+[M] \rightarrow ACC\$	用ALU算逻运算单元完成加法,存入累加器ACC

2. 减法操作过程

指令: 减+M

"减"为操作方法是减法, M为减数在内存单元的地址。

状态	操作	说明
初态	ACC 被减数	在执行加法前需要先用一条取数指令,把被减数存入ACC
	\$[M] \rightarrow X\$	取M中的减数存放到X寄存器中
	\$[ACC]-[M] \rightarrow ACC\$	用ALU算逻运算单元完成减法,存入累加器ACC

控制器

核心: 控制单元 CU + (两个寄存器) : PC + IR

功能

- 解释指令
- 保证指令的按序执行

基本组成

完成一条指令:

- 取指令(要知道指令的地址,指令保存在内存单元中。**在**PC**中存放指令的地址,用**PC**取指令存入** IR。PC**自动指向下一条要执行的指令**)
- 分析指令(取指令的操作码部分进行分析,控制单元可以从IR中将指令的操作码取出来进行分析)
- 执行指令 (CU 控制单元: 控制器的核心)

PC (程序计数器):

- 存放当前欲执行指令的地址
- 具有计数功能 (PC) +1 \$\rightarrow\$ PC (使指令可以连续的执行)

IR(指令寄存器):

• 存放当前欲执行的指令

CU (控制单元): 控制器的核心

• 发送各种控制信号

\$ax^2 + bx + c\$ 程序的运行过程

- 将程序通过输入设备送至计算机
- 程序首地址 \$\rightarrow\$ PC (设置从哪条开始)
- 启动程序运行(运行程序,即连续运行多条指令)
- 取指令 PC \$\rightarrow\$ MAR \$\rightarrow\$ M \$\rightarrow\$ MDR \$\rightarrow\$ IR, (PC) + 1 \$\rightarrow\$ PC
- 分析指令 OP(IR)[表示指令的操作码] \$\rightarrow\$ CU: 取数操作 把x取到ACC中
- 执行指令 AD(IR)[表示指令的地址码] \$\rightarrow\$ MAR \$\rightarrow\$ M \$\rightarrow\$ MDR \$\rightarrow\$ ACC
- 乘法指令...
- 打印结果
- 停机

1.3 计算机硬件的主要技术指标

1. 机器字长:

• CPU一次能处理数据的位数。 (通常与CPU中的寄存器位数有关)

2.运算速度

- 主频/时钟周期 (f): \$\quad\$ 主时钟的频率 (非直接)
 - CPU的时钟周期 (T) : T = 1 / f \$\quad\$ 单位: us, ns
- 核数,每个核支持的线程数(非直接)
 - 。 * 吉普森法 (静/动态使用频率)
- CPU 执行时间: \$\quad\$ CPU执行一般程序所占用的CPU时间
 - CPU 执行时间 = CPU的时钟周期数 \$\times\$ CPU的时钟周期
- CPI: \$\quad\$ \$\quad\$ \$\quad\$ \$\quad\$ 执行一条指令所需的**平均**时钟周期数
 - 。 CPI = 执行某段程序所需的CPU时钟周期数 \$\div\$ 程序包含的指令条数
- MIPS: \$\quad\$ \$\quad\$ \$\quad\$ \$;\$ 平均每秒执行多少百万条定点指令数
 - MIPS = 指令数 \$\div\$ (程序执行时间 \$\times 10^6\$)
- FLOPS: \$\quad\$ \$\quad\$ \$\quad ;\$ 每秒浮点运算次数 (更科学)
 - 。 FLOPS = 程序中浮点操作次数 \$\div\$ 程序执行时间(s)

3. 存储容量

存放二进制信息的总位数

- 主存容量
 - 。 存储单元个数 \$\times\$ 存储字长
 - 如 \$\quad\$MAR MDR 容量
 - \$\qquad\$ 10 \$\quad\$ 8 \$\quad\$ 1K * 8位立
 - 。字节数
 - $\sharp \Pi \$ \quad $2^{13}b = 1 KB$
- 辅存容量
 - 。 字节数 80GB

6.1 无符号数和有符合数

有符号数:

真值: 日常中的数据

机器数: 需要存储3部分: 符号 + 小数点位置 + 数据信息

其中小数点的位置: 为约定的方式给出。没有任何硬件标志

三种机器数的小结 (原码,反码,补码)

- 最高位为符号位,书写上用","(整数)或"."(小数)将数值部分和符号位隔开
- 对于正数,原码=补码=反码
- 对于负数,符号位为1,
 - 。 补码: 其数值部分原码初符号位外每位取反, 末位加1
 - 。 反码: 其数值部分原码初符号位外每位取反
- 补码取原码: 其数值部分原码初符号位外每位取反, 末位加1

例1: 设机器数字长为8位(其中1位为符号位)。对于整数,当其分别代表无符号数、原码、补码和反码时,对应的真值范围各为多少?

解:

• 无符号: 0-255

• 原码:-127-127

• 反码:-127-127

• 补码:-128-127

例2: 已知[y]补, 求[-y]补

解: 包括符号位在内, 每位求反, 末位加1.

移码表示法

1. 定义

❷ 移 = $2^n + x \pmod{(2^n > x > -2^n)}$

x 为真值; n 为真值的位数

注意:

- 不论正负, 都把真值加上\$2^n\$
- 求法类似补码,但是符号位相反
- 只有整数, 无小数 (表示浮点小数中的阶码)
- 2. 移码 vs 补码

设 x = 1100100

• 补码: 0,1100100

• 移码: 1,1100100

设 x = -1100100

• 补码: 1,0011100

• 移码: 0,0011100

移码和补码只相差一个符号位。

定点表示和浮点表示

定点机及小数和整数的表示范围

- 1. 定点小数
 - 。 小数点位置: 最高位 (符号位) 右侧
 - 。 表示范围: \$0 < |x| < 1 2^{-n}\$
- 2. 定点整数表示范围
 - 。 小数点位置: 最低位右侧
 - 表示范围: \$0 < |x| < 2ⁿ -1\$

浮点表示

问题

- 为什么引入浮点数表示
- 浮点数表示格式是什么
 - 。 尾数的符号,长度,格式
 - 。 阶码的符号,长度,格式
- 用那种机器数格式表示尾数和阶码
- 尾数和阶码基值必须是2么?
- 基值大小对浮点数的影响
 - 。大小
 - 。表示范围
 - 。 最大值, 最小值
- 为什么引入规格化? 怎么规格化?
- 浮点数表示格式标准?

为什么引入浮点数表示?

- 简化程序员编程难度
- 扩展数的表示范围

一、浮点表示

 $N = S * r^j$

S 尾数; j 阶码; r 尾数的基值 (r = 2、4、8、16....)

- S 小数、可正可负
- j 整数、可正可负

例: r=2时, N=11.0101=\$0.110101*2^{10}\$ 规格化数

1. 机器中浮点数的存储

j: 阶符(1位) + 阶码数值部分(整数m位) + S: 数符(1-2位) + 尾数的数值部分(小数n位)

- 2. 表示范围
- 最小负数
- 最大负数
- 最小正数
- 最大正数

上溢 阶码 > 最大阶码 计算出错

下溢 阶码 < 最小阶码 按机器零处理

** 阶码: 控制数的范围

尾数: 控制数的精度

- 3. 对浮点数进行规格化
- 作用: 尽可能保证数据的精度
- 做法: 小数点后面真值最高位为1.
 - 例: 0.1011 yes
 - 0.001001 no
- 基值不一样, 规格化不一样。
 - 例: r=4, 尾数最高2位不全为0.
- 4. 浮点数规格化

尾数左右移动,并配合阶码增减。

r	类型	操作
r=2	左规	尾数左移1位,阶码减1
r=2	右规	尾数右移1位,阶码加1
r=4	左规	尾数左移2位,阶码减1

r 类型 操作

r=4 右规 尾数右移2位, 阶码加1

基值r越大,表示的浮点数的范围越大,个数越多基值r越大,表示的浮点数的精度降低

5. 机器零

- x,xxx;0.00···0: 浮点数的尾数为0,不管阶码的值,按机器零处理。
- 1,00···0;x.xx···x: 阶码等于或者小于所能表示的最小值。
- 0,0000;0.00···0: 阶码用移码, 尾数用补码表示, 机器零为:

6.IEEE754

形式: 数符+阶码(含阶符)+[.]+尾数

规定:

- 尾数必须用规格化表示,即非"0"的有效位最高位为"1"(隐含)。增大了尾数的尾数。尾数域表示的真值: 1.M
- 基数固定为2.
- 阶码用移码表示,偏移值为 127 = \$2^8 1\$

	符号位S	阶码	尾数	总位数
短实数	1	8	23	32
长实数	1	11	52	64
临时实数	1	15	64	80

6.3 定点运算 p74

一、移位运算(拓展)

意义

小数点并不动,数据相对于小数点左右移动。

左移 绝对值扩大 右移 绝对值缩小

####算术移位规则

• 符号位不变

	码制		添补代码
正数	原码、补码、	反码	0
负数	原码		0
	补码		左移添0

码制	添补代码
	右移添1
	1

算数移位和逻辑移位

算数移位 有符号位的移位 (最高位不参加)

逻辑移位 无符号位的移位 (所有数据域都参与移位)

二、加减法运算

补码加减法运算的公式

1. 加法

2. 减法

补码的加法运算,连同符号位一起相加,符号位产生进位自动丢掉。

溢出判断

- 1. 用一位符号位判断溢出
 - 。 分析: 异号运算 不会发生溢出; 同号运算 可能发生溢出
 - 硬件实现: 最高有效位的进位 \$\oplus\$ 符号位的进位 = 1
- 2. 两位符号位判断溢出 \$\$ [x]_{补'} = \begin{cases} x, & \text{1 > x \$\ge\$ 0} \[3ex] x + 4, & \text{-1 \$\ge\$ x \$\gt\$ 0 (mod 4) } \end{cases} \$\$\$
- 判读标准
 - 。 结果的双符号位相同 未溢出
 - 结果的双符号位不同 溢出 10, xxxx; 01,xxxx
- 最高符号位代表: 真正的符号; 后者代表: 溢出部分

补码加减法的硬件配置

三、乘法运算

计算机中二进制乘法的原理

乘法运算可用加和移位实现: n = 4, 加4次, 右移4次

• 乘数末尾决定是否与原部分积相加/加0. 右移之后, 高位用乘法结果右移丢失的最低位添补。

- 被乘数只与部分积的高位相加
- 3个寄存器, 2个具有移位功能

原码的乘法

- 1) 原码一位乘运算规则: 符号位进行 \$\oplus\$, 小数部分取绝对值进行计算
- 2) 原码一位乘递推公式: 部分积进行逻辑右移, 其余类似乘法运算公式的操作。

特点:

- 1. 绝对值运算
- 2. 移位过程中, 采取逻辑移位, 左侧补零。
- 3. 用移位次数判断乘法是否结束, n次加法,n次移位。

计算机中的除法运算

- 符号单独处理,剩余部分做除法;
- 被除数不为0, 为0时, 直接判断= 0;
- 小数除法的结果仍为小数;整数除法结果 > 1

除法运算方法

- 1) 恢复余数法
 - 余数为正上商1
 - 余数为负上商 0,恢复余数
- 2) 加减交替法 (不恢复余数法)
 - 余数为正上商 1 余数左移 \$+ [-|y|] 补\$
 - 余数为负 上商 0 余数左移 \$+ [|y|]_补\$

特点:

- 上商 n+1次
- 第一次上商判溢出
- 移n次, 加n+1次

7.1 机器指令

一、指令的一般格式

操作码字段(地址可以分开存放)+地址码字段

1. 操作码:

反映机器对什么类型的数据,做什么操作。指明操作数的寻址方式。

• 长度固定: 用于指令字长较长的情况 (译码操作方便)

- 长度可变: 操作码分散在指令字的不同字段中
- 扩展操作码技术:操作码位数随地址数的减少而增加
 - 。 保留扩展标志的扩展方式。
 - 。例:指令格式: \$OP + A_1 + A_2 + A_3\$,其中OP 和 \$A_i\$都为4位。OP可以由 (0000~1110)表示,此时三地址指令操作码共15种。)OP = 1111时,\$A_1\$ = (0000~1110),可表示15种二地址码指令。以此类推...
- 短操作码一般表示常用指令,长操作码一般表示非常用指令。

2.地址码

- 1. 四地址: \$OP + A 1 + A 2 + A 3 + A 4\$
 - 。 \$A 1\$ 第一操作数地址
 - 。 \$A_2\$ 第二操作数地址
 - 。 \$A 3\$ 结果的地址
 - 。 \$A 4\$ 下一条指令地址

\$(A 1)OP(A 2) \rightarrow A 3\$, 共4次访存 (取指令+取两个操作数+存放结果)

设指令字长为32位,操作码固定8位,则寻址范围\$2^6=64\$。范围过小。

- 2. 三地址: \$OP + A 1 + A 2 + A 3\$
 - 。 \$A 1\$ 第一操作数地址
 - 。 \$A 2\$ 第二操作数地址
 - 。 \$A 3\$ 结果的地址
 - 。 *\$A 4\$ 用PC代替

\$(A 1)OP(A 2) \rightarrow A 3\$, 共4次访存

设指令字长为32位,操作码固定8位,则寻址范围\$2^8=256\$。

- 3. 二地址: \$OP + A 1 + A 2\$
 - \$A 1\$ 第一操作数地址
 - 。 \$A 2\$ 第二操作数地址
 - 。 *用\$A 1/A 2\$ 代替 \$A 3\$ 结果的地址
 - 。 *\$A 4\$ 用PC代替

 $(A_1)OP(A_2) \cdot A_1$

或 \$\quad (A 1)OP(A 2) \rightarrow A 2\$, 共4次访存

设指令字长为32 位,操作码固定8位,则寻址范围\$2^{12} = 4K\$。

- 4. 一地址: \$OP + A 1\$
 - \$A 1\$ 第一操作数地址
 - 。 *\$A 2\$ 第二操作数地址默认保存在内存中的某个位置 (例如 ACC)

- 。 *用\$A 1/A 2\$ 代替 \$A_3\$ 结果的地址
- 。 *\$A 4\$ 用PC代替

\$(ACC)OP(A 1) \rightarrow ACC\$, 共2次访存(对于ACC的操作,不需要访存,省去两次)

设指令字长为32位,操作码固定8位,则寻址范围\$2^{24} = 16M\$。

5. 零地址: \$OP\$

例如:

- 给ACC清零 (ACC可以隐含取值)
- 给ACC中数据取反
- 停机指令

二、指令字长

决定因素:

- 操作码的字长
- 操作码地址的长度
- 操作码地址的个数

1. 指令字长固定

指令字长 = 储存字长

2. 指令字长可变

按字节的倍数变化

7.2操作数类型和操作种类

一、操作数类型

地址 \$\qquad\$ 无符号整数

数字 \$\qquad\$ 定点数、浮点数、十进制数

字符 \$\qquad\$ ASCII

逻辑数 \$\quad\$ 逻辑运算

二、数据在存储器中的存放方式

字节编址,数据在存储器中的存放方式

- 从任意位置开始存储
 - 。 优点:不浪费存储空间
 - 。 缺点: 所有类型的数据都要浪费两个存储周期的时间。读写控制复杂
- 从一个存储字的起点位置开始访问

。 优点:无论访问何种类型数据,均可在一个周期内完成,读写控制简单。

。 缺点: 浪费存储资源。

• 边界对准方式: 从地址的整数倍位置开始访问

三、操作类型

1. 数据传送

类型:

源	寄存器	寄存器	存储器	存储器
目的	寄存器	存储器	寄存器	存储器
类型	RR型	RS型	SR型	SS型
例如	MOVE	STORE \$\\$ MOVE\$\\$PUSH	LOAD\$\\$ MOVE\$\\$POP	MOVE

基础操作:

传送 \$\qquad\$ MOV \$\quad; ;\$ 清零 \$\qquad\$ CLA

存数 \$\qquad\$ STO \$\qquad\$ 置1 \$\qquad\$ SET

取数 \$\qquad\$ LAD \$\qquad\$ 进栈 \$\qquad\$ PUS

交换 \$\qquad\$ EXC \$\qquad\$ 退栈 \$\qquad\$ POP

2.算术逻辑操作

算术运算:

加法 \$\qquad\$ ADD \$\qquad\$ 绝对值 \$\quad\$ ABS

减法 \$\qquad\$ SUB \$\qquad\$ 变负 \$\qquad\$ NEG

乘法 \$\qquad\$ MUL \$\qquad\$ 增量 \$\qquad\$ INC

除法 \$\qquad\$ DIV \$\qquad\$ 减量 \$\qquad\$ DEC

逻辑运算:

与 \$\qquad\$ AND \$\quad\$ 测试 \$\qquad\$ TES

或 \$\qquad\$ OR \$\qquad\$ 比较 \$\qquad\$ COM

非 \$\qquad\$ NOT \$\qquad\$

异或 \$\quad\$ XOR \$\qquad\$

3.移位操作

算术移位 \$\qquad\$ 逻辑移位 循环移位 (带进位和不带进位) ROT

4.转移

- 无条件转移 JMP
- 有条件转移 JZ JO JC
- 调用和返回
- 陷阱与陷阱指令 (意外事故的终端, 由硬件自动完成)
- 输入输出
 - 。 入 \$\qquad\$ 端口中的内容\$\rightarrow\$ CPU的寄存器
 - 。 出 \$\qquad\$ CPU的寄存器\$\rightarrow\$ 端口中的内容

7.3 寻址方式

寻址方式: (找操作数/指令的地址)

- 确定 本条指令的操作数地址
- 确定下一条要执行指令的指令地址

一、指令寻址

顺序寻址 \$\quad\$ (PC) + 1 \$\rightarrow\$ PC

跳跃寻址 \$\quad\$ 由转移指令指出

二、数据寻址

形式地址\$\quad\$ 指令字中的地址

有效地址\$\quad\$操作数的真实地址

约定\$\quad\$ 指令字长=存储字长=机器字长

格式:

操作码 寻址特征 形式地址A

1.立即寻址

形式地址A: 操作数

格式: OP + # + A

• #: 立即数寻址的特征

• A: 立即数: 可正可负补码

• 取操作数: 取A

• 指令执行阶段访存: 0次

2.直接寻址

EA = A \$\quad\$ 有效地址由形式地址直接给出

格式: LDA + 寻址特征 + A

- A: 有效地址
- 取操作数: 地址A的内存\\rightarrow\\ 操作数
- 缺点
 - 。 操作数的地址不易修改 (必须修改A, 不利于指令循环)
- 指令执行阶段访存: 1次

3.隐含寻址

一个操作数的地址隐含在OP (操作数) 中

格式: ADD + 寻址特征 + A

- A: 直接寻址
- 取操作数:
 - 。 一个操作数: A的直接寻址
 - 。 另一个操作数隐含在 ACC 中
- 指令字减少了一个地址字段, 缩短指令字长
- 指令执行阶段访存: 1次

4.间接寻址

EA = (A) \$\quad\$ 有效地址由形式地址间接提供

格式: OP + @ + A

- a. 一次间址
 - @:间接寻址的特征
 - 取操作数: A地址所在内存 \$\rightarrow\$ 有效地址EA \$\rightarrow\$ EA地址所在内存 \$\rightarrow\$ 操作数
 - 优点
 - 。 扩大寻址范围: [A 可以很短, EA可以较长。]
 - 。 便于编程,可以只修改EA。
 - 指令执行阶段访存: 2次
- a. 多次间址
 - A: 包含可以寻找到操作数的中间地址。
 - 多次进行一次间址过程。
 - 指令执行阶段访存: 多次

5.寄存器寻址

EA = R\$ i \quad\$ 有效地址: 寄存器编号

格式: OP + 寻址特征 + R\$ i\$

• R\$ i\$: 操作数

• 取操作数:寄存器 \$\rightarrow\$ 操作数

• 优点:

- 。 只访问寄存器, 执行速度快。
- 。 寄存器个数有限, 可缩短指令字长。
- 指令执行阶段访存: 0次

6.寄存器间接寻址

EA = (R\$ i) \quad\$ 有效地址: 寄存器编号。

格式: OP + 寻址特征 + R\$ i\$

- R\$ i\$: 操作数的地址。操作数存放在内存单元。
- 取操作数:寄存器 \$\rightarrow\$ 内存地址 \$\rightarrow\$ 内存单元 \$\rightarrow\$ 操作数
- 优点
 - 。 便于指令循环操作
- 指令执行阶段访存: 1次

7.基址寻址

a. 采用专用寄存器作基址寄存器

EA = (BR) + A \$\quad\$ BR为基址寄存器。

格式: OP + 寻址特征 + A\$

- A: 偏移量
- 取操作数: (BR) + A \$\rightarrow\$ 地址值 \$\rightarrow\$ (地址值)
- 优点
 - 。可扩大寻址范围
 - 。 有利于多道程序
 - 。 BR内容由操作系统或管理程序确定
 - 。 程序执行过程中BR内容不变,形式地址A可变
- b. 采用通用寄存器作基址寄存器

EA = (R\$ 0\$) + A \$\quad\$ BR为基址寄存器。

格式: OP + 寻址特征 + R\$ 0\$ + A

- A: 偏移量
- 取操作数: (R\$ 0\$) + A \$\rightarrow\$ 地址值 \$\rightarrow\$ (地址值)

8.基址寻址

EA = (IX) + A \$\quad\$ IX 为专用变址寄存器

\$\qquad \qquad \qquad\$ 通用寄存器也可以作为变址寄存器

格式: OP + 寻址特征 + A\$

- A: 偏移量
- 取操作数: (IX) + A \$\rightarrow\$ 地址值 \$\rightarrow\$ (地址值)
- 优点

- 。可扩大寻址范围
- 。 有利于多道程序
- 。 A固定, IX可以被修改(和基址相反)。 [便于数组操作: A作为数组起点, IX为数组下标]

9.相对寻址

EA = (PC) + A quad A 是相对于当前指令的位移量(可正可负,补码)

格式: OP + 寻址特征 + A\$

- A: 要执行指令和当前指令的 相对距离
- 取操作数: (PC) + A \$\rightarrow\$ 地址值 \$\rightarrow\$ (地址值)
- 优点
 - 。 程序浮动

10.堆栈寻址

- 1. 堆栈的特点
- 硬堆栈 \$\quad\$ 多个寄存器
- 软堆栈 \$\quad\$ 指定的存储空间

先进后出(一个入出口) **栈顶地址**由SP指出(一般栈顶是低地址。底是高地址,越往下,地址越大)

进栈(SP)-1 \$\rightarrow\$ SP

出栈(SP)+1\$\rightarrow\$SP

- 2. SP的修改与主存编址方法有关
- 按字编址 \$\quad\$(SP) + / -1
- 按字节编址
 - 。 储存字长16位 \$\quad\$(SP) + / -2
 - 。 储存字长32位 \$\quad\$(SP) + / -4

7.4 指令格式举例

*一、设计时需要考虑的因素

1. 指令系统的兼容性

2. 其他因素

• 操作类型: 指令个数及操作难易度

• 数据类型: 哪些类型

- 指令格式:
 - 。 指令字长是否固定
 - 。 操作码位数、是否采用扩展操作码技术
 - 。 地址码位数、地址个数、寻址方式类型
- 寻址方式: 指令寻址、操作数寻址
- 寄存器个数: 直接影响指令的执行时间

7.5 RISC技术

一、RISC的产生和发展

RISC (Reduced Instruction Set Computer) CISC (Complex Instruction Set Computer)

2-8规律: 典型程序中80%的语句仅仅使用处理机中20%的指令

二、RISC的主要特征

- 选用使用频度较高的一些简单指令,复杂指令的功能由简单指令来组合
- 指令长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
- 只有 LOAD/STORE 指令访存
- CPU中有多个通用寄存器
- 采用流水技术 一个时钟周期内完成一条指令
- 采用组合逻辑实现控制器

三、CISC的主要特征

四、RISC和CISC的比较

8.2 指令周期

一、基本概念

1. 指令周期:

定义: 取出 + 执行指令 的全部时间

指令周期 = 取指周期 + 执行周期

完成一条指令:

- 取指 (存入IR) 、分析 (操作码+寻址方式)
- 执行 (完成全部运算)

*2. 每条指令的指令周期不同

- *3. 具有间接寻址的指令周期
- *4. 具有中断周期的指令周期

5. 指令周期流程

取指周期 \$\rightarrow\$ 执行周期 \$\rightarrow\$...

6.CPU 工作周期的标志

二、指令周期的数据流

8.3 指令流水

系统的并行性

1.并行的概念:

并发:多个事件在同一时间段发生同时:多个事件在同一时刻发生

2. 并行性的等级

- 过程级 (程序、进程) \$\qquad\$ 软件实现
- 指令级 (指令之间/内部) \$\quad\$ 硬件实现

三、指令流水原理

1. 指令的串行执行

取指令1 \$\rightarrow\$ 执行指令1 \$\rightarrow\$ 取指令2 \$\rightarrow\$ 执行指令2 ...

取指令 和 执行指令 分布完成,总有一个部件空闲

2. 指令的二级流水

取指令1 \$\rightarrow\$ 执行指令1

\$\qquad\qquad\$ 取指令2 \$\rightarrow\$ 执行指令2 ...

取指和执行阶段时间上完全重叠,指令周期减半。

3. 影响指令流水效率加倍的因素

1) 执行时间 \$\gt\$ 指令时间

取指令部件 \$\rightarrow\$ 指令部件缓存区 \$\rightarrow\$ 执行指令部件

2) 条件转移指令对指令流水的影响

四、流水线性能

2. 运算流水线

以浮点加减运算为例:

- 对阶
- 尾数求和
- 规格化

对阶功能部件 \$\rightarrow\$ 锁存器 \$\rightarrow\$ 尾数加部件 \$\rightarrow\$ 锁存器 \$\rightarrow\$ 规格化部件 \$\rightarrow\$ 锁存器。

分段原则: 每段操作时间尽量一致

9.1 微操作命令分析

微操作命令: 指令解释过程中, 由控制单元发出的指令。

一、取指周期

指令	操作说明
PC \$\rightarrow\$ MAR \$\rightarrow\$ 地址线	
1 \$\rightarrow\$ R	发出读命令
M(MAR) \$\rightarrow\$ MDR	
MDR \$\rightarrow\$ IR	
OP(IR) \$\rightarrow\$ CU	译码部分:把指令操作码给CU
(PC) + 1 \$\rightarrow\$ PC	

二、间址周期

指令	说明
指令形式地址 \$\rightarrow\$ MAR	
Ad(IR) \$\rightarrow\$ MAR	
1 \$\rightarrow\$ R	
M(MAR) \$\rightarrow\$ MDR	
MDR \$\rightarrow\$ Ad(IR)	取得操作数

三、执行周期

1. 非访存指令

- (1) CLA 清A
- (2) COM 取反
- (3) SHR 算数右移
- (4) CSL 循环左移
- (5) STP 停机指令

2. 访存指令

(1) 加法指令 ADD X

ACC中的一个加数和给出内存地址码X的另一个加数相加,结果保存在ACC中。此时,ACC中已经保存了一个被加数,即被加数已经在CPU中。

指令 说明

指令 说明

Ad(IR) \$\rightarrow\$ MAR 取存在内存中的加数

1 \$\rightarrow\$ R M(MAR) \$\rightarrow\$ MDR (ACC) + (MDR) \$\rightarrow\$ ACC

(2) 存数指令 STA X

把ACC中保存的数据,存到内存中的给定地址X。

指令	说明
Ad(IR) \$\rightarrow\$ MAI	R 把内存的地址给MAR
1 \$\rightarrow\$ W	CU给存储器发写命令

ACC \$\rightarrow\$ MDR MDR \$\rightarrow\$ M(MAR)

(3) 取数指令 LDA X

把内存中指定的地址单元的数据保存到ACC中。

指令	说明
Ad(IR) \$\rightarrow\$ MAR	把内存的地址给MAR
1 \$\rightarrow\$ R	读命令
M(MAR) \$\rightarrow\$ MDR	取出数据放入MDR

MDR \$\rightarrow\$ ACC

3.转移指令

(1) 无条件转移 JMP X

要转移的地址,就是该指令的地址码部分。

\$Ad(IR) \rightarrow PC\$

(2) 条件转移 BAN X (负则转)

 $A_0\cdot Ad(IR) + \operatorname{A_0}(PC) \cdot PC$

4.三类指令周期

- 非访存指令周期
 - 。 取指周期
 - 。 执行周期
- 直接访存指令周期
 - 。取指周期
 - 。 执行周期
- 间接访存指令周期

- 。取指周期
- 。间址周期
- 。 执行周期
- 转移指令周期
 - 。取指周期
 - 。 执行周期
- 间接转移指令周期
 - 。取指周期
 - 。间址周期
 - 。 执行周期

四、中断周期

9.2 控制单元的功能

一、控制单元的外特性

指令寄存器,控制单元CU,标志,时钟

控制信号: CPU内部的控制信号,来自系统总线的,传到系统总线的

1. 时钟信号

- 1) CU 受时钟控制
- 一个时钟脉冲
 - 发一个操作命令
 - 发一组需要同时执行的操作命令
- 2) IR 指令寄存器 \$\quad\$ OP(IR) \$\rightarrow\$ CU

控制信号与操作码有关(由译码结果对应不同操作发出不同控制信号)

- 3) 标志 CU 受标志控制
- 4) 外来信号

2.输出信号

- 1) CPU内的各种控制信号
 - CPU内寄存器间数据传输: \$R_i \rightarrow R_j\$
 - 取下一条指令: \$(PC) + 1\rightarrow PC\$
 - CPU内部的数逻运算: ALU, +, -, 与, 或
- 2) 送至控制总线的信号
 - 访存控制信号: \$\overline{MREQ}\$
 - 访IO / 存储器的控制信号: \$\overline{IO}/M\$
 - 读命令: \$\overline{RD}\$

• 写命令: \$\overline{WR}\$

中断响应信号: INTA总线响应信号: HLDA

三、多级时序系统

1.机器周期

- 1) 机器周期的概念
 - 所有指令执行过程中的一个基准时间
- 2) 确定机器周期需考虑的因素
 - 每条指令的执行步骤
 - 每一步骤所需的时间
- 3) 基准时间的确定
 - 已完成最复杂指令功能的时间为准
 - 通常以访问一次存储器的时间为基准

若 指令字长 = 存储字长 \$\qquad\$ 取指周期 = 机器周期

2.时钟周期 (节拍、状态)

- 一个机器周期内可完成若干个微操作,每个微操作需一定的时间
- 将一个机器周期分成若刚个时间相等的时间段(节拍、状态、时钟周期)
- 由时钟周期控制,微操作的先后顺序
- 时钟周期是控制计算机操作的最小时间单位
- 用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令

3.多级时序系统

指令周期 > 机器周期 > 时钟周期 (节拍)

4.机器速度与机器主频的关系

还和包含的机器周期数和一个机器周期包含时钟周期数,以及流水/非流水方式有关。

四、控制方式

1.同步控制方式

任一微操作均由统一基准时标的时序信号控制

- 采用定长的机器周期
- 采用不定长的机器周期
- 采用中央控制和局部控制相结合的方法

2.异步控制方式

• 采用应答方式

3. 联合控制方式

• 同步与异步相结合

4. 人工控制方式

- Reset
- 连续和单条指令转换开关
- 符合停机开关

微指令和机器指令的区别

指令:表示不同

• 时间: 微指令更快速

• 流程不同: 微指令直接带转移字段 (控制转移字段)

第10章 控制单元的设计

10.1 组合逻辑设计

- 一、组合逻辑控制单元框图
 - CU
 - 节拍信号

二、微操作的节拍安排

案例:

- 采用同步控制方式,有统一的节拍控制信号控制。
- 一个机器周期内有3个节拍(时钟周期)[一个机器周期内有多少个节拍的设计,与控制指令的条数和复杂程度有关]
- CPU内部结构采用非总线方式

CU控制的内容

- 发布所有的时钟信号\$C i\$
- 发布控制ALU进行某一具体操作的信号
- 修改标志

1.安排微操作时序的原则

- 微操作的先后顺序不得随意更改
- 被控制对象不同的微操作,尽量安排在一个节拍内完成(并行执行的微操作,微操作之间没有相互联系,这样的操作尽量安排在一个节拍内完成)
- 占用时间较短的微操作,尽量安排在一个节拍内完成,并允许有先后顺序。[例:一个微操作安排在上升沿完成,另一个微操作安排在下降沿完成。]

2. 取指周期微操作的节拍安排

节拍 信号	操作	说明
\$T_0\$	\$PC \rightarrow MAR\1 \rightarrow R\$	原则二;PC-MAR是内存到寄出器,所用的时间比 \$T_3\$中R-R的传输所用的时间更短
\$T_1\$	\$M(MAR) \rightarrow MDR\(PC) + 1\rightarrow PC\$	原则二;没有先后循序,可以互换
\$T_2\$	\$MDR \rightarrow IR\OP(IR) \rightarrow ID\$	原则三;用时短,故可以安排量一起并行执行;第二行是 IR的操作码的译码。

3. 间址周期微操作的节拍安排

节拍信号	操作	说明
\$T_0\$	\$A_d(IR) \rightarrow MAR\1 \rightarrow R\$	原则二
\$T_1\$	\$M(MAR) \rightarrow MDR\$	
\$T 2\$	\$MDR \rightarrow A d(IR)\$	

3. 执行周期微操作的节拍安排

1) CLA 清零

节拍信号	操作
\$T_0\$	
\$T_1\$	
\$T_2\$	\$0 \rightarrow ACC\$

2) COM 取反

	节拍信号	操作
	\$T_0\$	
	\$T_1\$	
,	\$T 2\$	\$\overline{AC} \rightarrow AC\$

3) SHR 右移

节拍信号	操作
\$T_0\$	
\$T_1\$	

节拍信号 操作

 T_2 \$L(AC) \rightarrow R(AC) \ AC_0 \ \rightarrow AC_0\$

4) CSL 循环左移

节拍信号 操作

\$T_0\$	
\$T_1\$	
\$T_2\$	\$R(AC) \rightarrow L(AC) \ AC_0 \rightarrow AC_n\$

5) STP

节拍信号 操作

\$T_0\$	
\$T_1\$	
\$T 2\$	\$0 \rightarrow G\$

- 6) ADD X
- 7) STA X
- 8) LDA X
- 9) JMP X
- 10) BAN X

*4. 中断周期微操作的节拍安排

- 三、组合逻辑设计步骤
- 1. 列出操作时间表
- 2. 写出微操作命令的最简表达式
- 3. 画出逻辑图

10.2 微程序设计

一、微程序设计思想的产生

完成一条机器指令

- 微指令1 (10100000)
 - 。 微操作命令1+微操作命令2+...
- ...

- 微指令 m (00010010) 1->控制对应的两个微操作命令的执行
 - 。 ... + 微操作命令n

总结:

- 层次线
 - 。 完成一条机器指令,对应一个微程序。
 - 。 一个微程序包含了若干条微指令。
 - 。 一条微指令包含一个或多个微操作的控制信号。
- 存储逻辑
 - 。 由微程序控制实行一条指令的执行。
 - 。 微指令的操作顺序, 就是微操作执行过程中的先后顺序。
 - 。 微指令/微指令构成的微程序保证存在只读存储器ROM中。执行过程中,把ROM中存储的指令一条一条读出,根据微指令中有效控制信号的位置,发送对应的信号。

二、微程序控制单元框图及工作原理

1. 机器指令对应的微程序

- 取指周期微程序
- 间址周期微程序
- 中断周期微程序
- 对应LDA操作的微程序
- 对应STA操作的微程序
- 2. 微程序控制单元的基本框图
- 控制存储器 (ROM 只读): 保存微程序/微指令
- CMAR (控制存储器地址寄存器): 保存微指令的地址
- 地址译码
- CMDR (控制存储器数据寄存器):
- 微地址形成部件
 - 。 (因为执行周期中每个指令需要执行的指令是不同的,微指令的首地址不同。因此,需要一个部件生成要找到的微指令的地址。)
 - 。 接受IR中送来的操作码部分。
- 顺序逻辑 (CMAR传来的地址有多种来源)
 - 。标志
 - CLK

数据传输逻辑

\$OP(IR) \rightarrow 微地址形成部件(形成微程序指令地址)\rightarrow 顺序逻辑(选择正确的地址)\rightarrow CMAR \rightarrow 地址译码 \rightarrow 控制存储器(取指令) \rightarrow CMDR \rightarrow (CMDR)下地址 \rightarrow 顺序逻辑\$

CMDR的操作码部分可以直接发送信号至CPU内部和系统总线的控制信号。

微指令基本格式

操作控制 + 顺序控制

操作控制:

• 由一系列01构成,每一位代表一个微操作控制信号。1表示有效。

顺序控制

• 下一条微指令的地址

小结

- 一条微指令完成多个操作。
- 完成一个微程序中的所有微指令,则完成一个指令。如:取指操作。

工作原理: 见笔记

三、微指令的编码方式(控制方式)

1. 直接编码(直接控制)方式

在微指令的操作控制字段中,每一位代表一个微操作命令。

某位为"1",则表示该控制信号有效。

无需译码,速度最快。

2. 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干"段",每段经译码后发出控制信号。

显式编码:每个字段中的命令是互斥的。

缩短了微指令字长,增加了译码时间。

3. 字段间接编码方式

隐式编码:每个字段结果与自己和其他的译码结果都相关。

4. 混合编码

直接编码和字段编码 (直接和间接) 混合使用。

5. 其他

四、微指令序列地址的形成

1. 微指令的下地址段指出

- 2. 根据机器指令的操作码形成
- 3. 增量计数器 (如: 执行阶段很多微地址是顺序 + 1)

4. 分支转移:

格式:控制造作字段+转移方式+转移地址

• 转移方式: 指明判别条件

• 转移地址: 指明转移成功后的去向

5. 通过测试网络

6. 由硬件产生微程序入口地址

五、微指令格式

1. 水平型微指令

一次能定义并执行多个并行操作

直接编码、字段直接编码、字段间接编码、直接和字段混合编码

2. 垂直型微指令

类似机器指令操作码的方式

由微操作码字段规定微指令的功能

3. 两种微指令格式的比较

- 水平型微指令比垂直型微指令并行操作能力强,灵活性强。
- 水平型微指令执行一条机器指令所要的微指令数目少, 速度快。
 - 。 一条微指令的控制信号多
 - 。 微程序比较短,微指令数比较短,不需要译码
- 垂直型微指令用较短的微程序结构换取较长的微指令结构
- 水平型微指令与机器指令差别较大