# 第二章 物理层

## 2.2 基本通信理论 (重点)

## 2.2.1 数据通信的基本概念

### 基本概念

• **规程** = 物理层协议

#### 通信系统

- 源系统
  - 。 信源: 发送端
  - 。发送器
- 传输系统
  - 。信道:通信线路
- 目的系统
  - 。接收器
  - 。 信宿:接收端

### 术语解释

- 消息: 语言、文字、图像...
- 数据: 运送消息的实体
- 信号: 数据的电气或电磁的表现
- 电信号分类
  - 。 模拟信号:联系变化的电压或电流波形 。数字信号:一系列表示:'0'和'1'的电脉冲
- 码元: 不同离散值的 基本波形
- 模拟的:连续变化的数字的:取指是离散数值
- 调制:数模转换的过程 解调:模数转换过程

## 2.2.2 信道 概念

### 信息交互方式

- 单向通信/单工通信
- 双向交替通信 / 半双工通信
- 双向同时通信 / 全双工通信

### 数字调制技术

• 调制: 发送端 基带信号 → 适合传输的音频信号

- 解调:接收端 音频信号 → 基带信号
- 基带信号: 未调制 数字信号
  - 将数字信号 1 或 0 直接用两种不同的电压来表示,然后送到线路上去传输。

#### 调制解调器的作用

- 调制器:
  - 。 把要发送的数字信号转换为频率范围在300~3400 Hz 之间的模拟信号,以便在电话用户线上传送。
  - 。波形变换器
- 解调器:
  - 。 把电话用户线上传送来的模拟信号转换为数字信号。
  - 。波形识别器
- > 为什么需要数字信号调制?
- > 因为基带信号仅适合短距离的数据传输。在计算机的远程通信中,不能直接传输原始的电脉冲信号。
- > 所以,需要Modem,在发送端将基带信号转换成适合传输的音频信号;并在接收端再将音频信号转换为基带信号。

#### 调制分类

- 基带调制 / 编码:波形变化 => 基带信号
- 带通调制: 低频 → 高频 => 模拟信号 , 即 带通信号

#### 几种最基本的调制方法

- 调制方法
  - 选取一个适合在线路上传输的正弦波作为载波, 让载波的某些特性随基带信号变化而变化
- 最基本的二元制调制方法 (详见ppt)
  - 。 振幅键控

  - 。 相位键控

#### 振幅键控

- 载波的振幅随基带数字信号而变化
- 0: 无振幅, 1: 有振幅
- 实现简单, 抗干扰性差

#### 频移键控

- 载波的频率随基带数字信号而变化
- 0: 频率f1, 1: 频率f2
- 抗干扰性好, 占用带宽较大

#### 相位键控

- 载波的初始相位随基带数字信号而变化
- 0: 相位0; 1: 相位180
- 可以用初始相位 / 相位变化表示 0 和 1 值。

#### 相移键控

• 载波的相位 (绝对值或变化) 来表示数据

#### 脉冲编码调制PCM

- 模拟信号 → 数字信号
- 采样 → 量化 → 编码

### 常用编码方式

- 不归零制: 1 正 0 负
  - 。 连续传输,不易区分0和1
- 归零制: 1 正 0 负 都归零
  - 。 连续传输,可以区分0和1
- 曼彻斯特编码:中心1下跳0上跳
- 差分曼彻斯特编码: 边界跳变 0 无跳变 1
- > 如果码元传输速率= 10Mbps
- > 由于一位bit,同时传输+3V和-3V的码元。
- > 那么波特传输速率 = 20M Baud

### 2.2.3 信道的极限容量

### 1. 信道通过频率范围

• 码间串批: 收到波形 失去 码元之间清晰界限

#### 奈氏准则

- 在带宽为W(Hz)的低通信道中,若不考虑噪声影响,则码元传输的最高速率是2W(码元/秒)。
- 超过上限,会出现码间串扰,接收端无法判断码元。

#### 2. 信噪比

- 信噪比:信号的平均功率 和 噪声的平均功率 之比 S/N
- 信噪比(dB) = 10  $log_{10}(S/N)$

#### 香农公式

- 信道的极限信息传输速率
  - 。 C = 帯宽W \*  $log_2$  (1+ 信噪比 S / N ) (bit/s )
  - 。 表示信道传输数字信号的能力, 是信道所能支持的**数字速率的上限**。
- 结论: 信道的带宽 或 信道中的信噪比越大, 信息的极限传输速率越高
- 意义:
  - 。 香农公式指出了**信息传输速率的上限**
  - 。 只要信息传输速率**低于**信道的极限信息传输速率,就一定存在某一种办法来**实现无差错的传输**。

#### 信道容量

• 信道容量 = 信道的极限信息数据传输速率

#### 无噪声信道

- 信道容量: 带宽H 码元状态数N
  - 。 S = (波特率 B = 2 \* 带宽 H ) \* log<sub>2</sub> N (bps)
- 无噪声信道的容量是无限的。

#### 有噪声信道:

• 信道容量: 带宽H

- C = 带宽W \* log<sub>2</sub> (1+ 信噪比 S / N ) (bit/s)
- 有噪声信道不能无限延长

### 3. 误码率

- 传输出错的码元数占传输总码元数的比例。
- 衡量数据通信系统在正常工作情况下传输可靠性的指标。
- 误码率Pe = 传输总的码元数 Ne / 传输出错的码元数 N
- 应用:决定传输的数据单元大小。

## 2.3 传输媒体/介质/媒介

### 分类

导引型传输媒体:固体媒体传播非导引型传输媒体:无限传输

### 2.3.1 导向性传输媒体

### 1.双绞线

- 导线越粗,通信越远,价格越贵
- 分类
  - 。 屏蔽双绞线 STP Shielded Twisted Pair: 价格低
  - 。 无屏蔽双绞线 UTP Unshielded Twisted Pair: 速度快

### 2.同轴电缆

- 抗干扰性好,数据传送速率高
- 分类
  - 。 基带同轴电缆: 粗缆 和 细缆
  - 。宽带同轴电缆

### 3. 光缆 (分类要记!!!)

• 光纤: 石英玻璃细丝

#### 波长范围

• 850nm: 多模

1300nm: 多 / 单模1550nm: 单模

#### 传输特点

- 优点:
  - 。 通信损耗低
  - 。频带宽
  - 。 数据传输速率高
  - 。 抗电磁干扰好,安全性好
- 缺点:
  - 。 价格昂贵

- 分类:
  - 。多模光纤
  - 。单模光纤

#### 多模光纤

- 一根光纤可以传送多条管线 (原理:全反射)
- 传输过程, 光脉冲逐渐宽展, 造成失真。
- 适合短距离

#### 单模光纤

- 价格昂贵
- 适合长距离传输

## 2.3.2 非导向性传输媒体

• 用 自由空间 作为传输介质来进行数据通信。

### 特点

- 信号方向性较强
- 沿直线传播,不能绕开固体障碍物

### 分类

- 地面微波接力通信
- 卫星通信
- 红外线
- 毫米波通信

#### 1. 微波接力通信

- 原理: 利用中继站放大信号
- 优点:
  - 。 频带宽, 通信容量大
  - 。 传输质量高, 可靠性较好
  - 。 投资少、见效快、灵活
- 缺点:
  - 。 相邻站间必须直视,不能有障碍物
  - 。受气候干扰较大
  - 。保密性差
  - 。中继站的使用与维护

#### 2. 卫星通信

- 原理: 人造卫星作中继站放大信号
- 优点:
  - 。 频带很宽, 通信容量大
  - 。信号受干扰小
  - 。 通信比较稳定,通信距离远
- 缺点:
  - 。保密性较差

- 。造价较高
- 。 具有较大的传输延迟
- 适用:
  - 。广播通信

#### 3. 红外线与毫米波通信

- 优点:
  - 。 价格便宜, 易制造
  - 。 有良好的安全性, 不易被窃听
- 缺点:
  - 。不能穿透坚硬的物体
  - 。 对环境气候敏
- 适用
  - 。 遥控,防盗警报
- \*\* 2.4G~2.484GHz开放给医学科学使用,不需要审批。容易产生干扰。

## 2.4 信道复用技术

### 2.4.1 频分/时分/统计时分复用

• 将多路信号组合在一条物理信道上进行传输,在接收端再将各路信号分离开来,提高通信线路的利用率

### 分类

- 频分多路复用 FDM Frequency Division Multiplexing
- 时分多路复用 TDM Time Division Multiplexing
- 波分多路复用 WDM Wavelength Division Multiplexing
- 码分多路复用 CDMA Code Division Multiple Access

#### 1. 频分多路复用 FDM

- 原理: 当信道的带宽大于各路信号的总带宽时,可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。
- 特点: 同样的时间占用不同的带宽资源

#### 概念

- 频谱: 信号的能量随频率的分布规律为信号的频谱。
- 信号的带宽: 能量集中的区域为信号的带宽。
- > 车道大于车流量时,分多车道同行。
- > 同时传输多路信道
- ADSL 非对称数字用户线路 (上下行速率不对称,  $v_{\top} >> v_{\perp}$ )
  - 。 e.g. 用电话线上网

#### 2. 时分多路复用 TDM

- 原理:时间片轮转,分配给各路信号,每一路信号在自己的时间片内独占整个信道。
- 时间片大小:按一个数据块传输时间确定
- 特点: 在不同的时间占用相同的频带宽度

- > 类似北京的单双号限行。
- > 轮流占有信道,通信时独占一整个信道

#### 同步TDM

• 优点: 控制简单

• 缺点:信道利用不充分。 某信号源没有数据,仍会占用时间片。

#### 异步TDM: 统计时分复用STDM Statistic TDM

• 原理:对于没有数据的直接跳过,对于有数据的加入,满一帧则发送。

• STDM帧不是固定分配时隙, 而是动态分配时隙。

• STDM帧需要添加地址信息

特点

优点:充分利用信道缺点:控制比较复杂

由于计算机的突发性,同步TDM会造成很多的时间等待,降低效率。因此,引入STDM机制。

### 3. 波分多路复用 WDM

• 原理: 光的频分复用

• 密集波分复用器 DWDM Dense WDM

### 4. 码分多路复用 CDM

- 同样时间使用同样频率进行通信。
- 挑选不同码型, 所以不产生干扰。
- 每一个比特时间划分为 m 个短的间隔, 称为码片(chip)。 m通常为64或128.

#### CDMA 的重要特点

- 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相正交(orthogonal)
  - 。 正交: 两个站 (S和T) 的码片内积为0。 S·T=0
  - $\circ$  S · (+/- T) = 0
  - $\circ$  S · S = 1
  - $\circ$  S · (-S) = -1
- 当接收站打算接收S站的信号时,就用S站的码片序列与收到的叠加信号求规格化内积
  - 。 若S站有信号发送,则内积结果为1(发送数据1)或-1 (即发送数据0)
  - 。 若S站没有信号发送,则内积结果为0

#### • 两种题型

。 已知发送站点的码片序列S\_i,每个站是否发送,且送了0或1,求接收端收到的叠加信号。

发送1,发送原值;发送0,发送相反值

最后,全加起来

• 已知发送站点的码片序列R, 已知接收端的叠加信号S\_i, 求每个站的发送情况

## 2.5 数字传输系统

## 早期缺点

- 速率标准不统一:
  - 。 北美&日本 T1: 1.544 Mbps
  - 。 欧洲 E1: 2.048 Mbps
- 不是同步传输

## SONET Synchronous Optical Network 同步光纤网

设定全球传输的速度标准

- 传输基本速率 = 51.84 Mb/s
  - 。 电信号: 第1级同步传送信号 STS-1 Synchronous Transport Signal
  - 。 光信号: 第1级光载波 OC-1 Optical Carrier

## SDH Synchronous Digital Hiera同步数字系列

- 传输基本速率 = 155.52 Mb/s
  - 。 第1级同步传递模块 STM-1 Synchronous Transfer Module
  - 。 SONET基础速度3倍

### SONET与SDH的关系

- 差别很小
- SONET: 北美和日本SDH: 欧洲和中国
- 采用TDM技术;同步系统,由主时钟控制

### 意义

- 使北美、日本和欧洲等不同的数字传输体制在STM-1等级上获得了统一。
- SDH/SONET是第一次真正实现数字传输体制上的国际标准

## 2.4 物理层协议举例

## 物理层特性 (要记!!)

- 机械特性
  - 。 接口所用接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置
- 电器特性
  - 。 接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
- 功能特性
  - 。某一电平的电压表示何种意义
- 规程特性
  - 。 不同功能的各种可能事件的出现顺序

## EIA-232-E接口标准

- 规定了DTE和DCE间的接口标准
- DTE: 数据中断设备 (可以理解为计算机)
- DCE: 数据电路端接设备 (可以理解为调制解调器)

## 机械特性

## 规程特性

定义流程,DTE和DCE如何交流的.

• EIA232规定了DTE和DCE之间的信号时序的应答关系和操作过程。

## RS-449接口标准

• 传输速率可达到48~168kb/s