ROS OpenCV 实验讲义

【讲义中仅包含实验部分,代码的讲解会在课堂上进行】

0. 课前准备

0.1 安装 PCL 库

*****请提前自行安装 PCL 库,并安装 ros-kinetic-pcl-ros 和 ros-kinetic-pcl-msgs。建议使用源码安装 PCL。下述方法仅供参考,请自行摸索。******

参考: https://blog.csdn.net/dantengc/article/details/78446600 中的方式三。个别依赖可能存在版本较老的问题而无法安装,一般情况下 tab 出新版本就可以了。

PCL 安装完成之后要安装 ros-kinetic-pcl-ros 和 ros-kinetic-pcl-msgs:

sudo apt-get install ros-kinetic-pcl-ros sudo apt-get install ros-kinetic-pcl-msgs

0.2 安装 kinect v1 驱动

在终端运行:

sudo apt-get install ros-kinetic-openni-* ros-kinetic-freenect-*

即可,运行时连接 kinect,使用:

roslaunch freenect_launch freenect.launch 运行。

1. 摄像头驱动安装与测试

sudo apt-get install ros-kinetic-usb-cam roscore

rosrun usb_cam_usb_cam_node

此时应该能看到摄像头指示灯亮。

另开一个终端,运行 rviz:

rosrun rviz rviz

点击左下角"add",选择"image",并在左侧栏中 image 下的 Image Topic 选择 "/usb_cam/image_raw",即可显示摄像头实时画面。

同理也可以使用 rqt_image_view:

rosrun rqt_image_view rqt_image_view

在订阅话题中选择"/usb_cam/image_raw"即可。

2. ROS 中使用 OpenCV

将 ros_vision_program 中的 opencv_use 文件夹整个拷贝到 catkin 的 src 文件夹中,并使用 catkin make 编译:

cd catkin

catkin_make

source devel/setup.bash

假设在文件夹/home/***/image 下有一张图片 1.jpg, 那么就运行:

rosrun opencv_use opencv_use_node /home/***/image/1.jpg

然后就会显示原图像和进行灰度变换后的图像。

3. cv_bridge 的使用

结合发布和订阅器使用 cv_bridge,实现一个节点读取摄像头图像并且发布,在另外一个节点订阅,然后进行显示。发布和订阅器参考 ros wiki, cv_bridge 的使用参考 cv_bridge 的 Tutorials, ros document: http://docs.ros.org/api/cv_bridge/html/

3.1 接收节点: 订阅消息

```
cd ~/catkin/src
catkin_create_pkg image_transportor cv_bridge roscpp
将 image transportor node.cpp 拷贝到/catkin/src/image transportor/src 中,并修改
CMakeLists.txt 为:
#从这里开始#
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
project(image_transportor)
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
    cv_bridge
    roscpp
find_package(OpenCV REQUIRED)
catkin_package()
include_directories(
     ${catkin INCLUDE DIRS}
     ${OpenCV_INCLUDE_DIRS}
add_executable(${PROJECT_NAME}_node src/image_transportor_node.cpp)
target_link_libraries(${PROJECT_NAME}_node
     ${catkin_LIBRARIES}
     ${OpenCV_LIBRARIES}
#CMakeLists.txt 至此结束。注意,不要修改该源文件,尤其是注释部分,在接下来的
实验中会用到#
cd ~/catkin
catkin_make
source devel/setup.bash
roscore
rosrun image_transportor image_transportor_node
rosrun usb_cam_usb_cam_node
此时应该可以看到一个黑白的实时画面。
```

3.2 发布与订阅

修改 image_transportor_node.cpp,去掉第 5~31 行和第 44 行的注释,将第 33~39 行、第 46、47 行注释。重新用 catkin_make 编译并 source。roscore

```
rosrun image_transportor image_transportor_node
rosrun usb cam usb cam node
rosrun rqt_image_view rqt_image_view
此时可以在 rqt_image_view 中看到消息/image_transportor/image_edge, 这就是程序
```

```
在接收摄像机图像后进行拉普拉斯变换后再将该消息发布的结果。
4. ROS 中使用 PCL
   请提前自行安装 PCL 库,并安装 ros-kinetic-pcl-ros 和 ros-kinetic-pcl-msgs。建议使
   用源码安装 PCL。
   sudo apt-get install ros-kinetic-pcl-ros
   sudo apt-get install ros-kinetic-pcl-msgs
   提示缺什么依赖就装什么。
4.1 仅订阅深度图
   创建 ros package:
   catkin_create_pkg my_pcl_tutorial pcl_ros roscpp cv_bridge sensor_msgs
   CMakeLists.txt:
   cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
   project(my_pcl_tutorial)
   find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
       cv_bridge
       roscpp
       sensor_msgs
       pcl_ros
   )
   catkin_package()
   find_package(PCL REQUIRED)
   find_package(OpenCV REQUIRED)
   include_directories(
       ${catkin_INCLUDE_DIRS}
       ${PCL_INCLUDES_DIRS}
       ${OpenCV_INCLUDE_DIRS}
   add_executable(${PROJECT_NAME}_node src/my_pcl_tutorial_node.cpp)
   target_link_libraries(${PROJECT_NAME}_node
       ${catkin_LIBRARIES}
       ${OpenCV_LIBRARIES}
       ${PCL_LIBRARIES}
```

将 my_pcl_tutorial_node.cpp 拷贝到/catkin/src/my_pcl_tutorial/src 中,之后 catkin_make 编译。

假设 RGB-D 数据集 rgbd_dataset_freiburg1_desk.bag【下载自 TUM Dataset 官网,可以自行下载,也可以现场拷贝】位于/home/***/download 中:

roscore

rosrun my_pcl_tutorial my_pcl_tutorial_node

rvi z

rosbag play /home/***/download/rgbd_dataset_freiburg1_desk.bag

并在 rviz 中添加 pointcloud2,topic 选择/output,此时应该可以观察到一个黑色的点云图。

4.2 显示彩色点云图: 消息同步

将全部有效代码注释掉,去掉下面注释了的代码的注释(第77行及以下内容),重新catkin_make 后运行,这时应该可以看到彩色的点云图。

5. ROS 中使用 kinect 相机复原点云图

将 turtlebot 的 kinect 相机连接至笔记本电脑的 usb 口,打开 turtlebot 电源,运行: roslaunch freenect_launch freenect.launch

启动相机驱动,并运行实验 4 中的 my_pcl_tutorial_node 节点:

rosrun my_pcl_tutorial my_pcl_tutorial_node

打开 rviz,在左侧栏目中添加 pointcloud2,topic 仍然选择/output,此时应该可以观察到实时的彩色点云图。使用手柄或手动移动 turtlebot,可以看到点云图的实时变化。