Zephyr Project

IT-Schulungen.com
Technology & Transformation

Praxis 4
Integrierte Mini-Anwendung

2.13

Praxisauftrag: Mechanismen integrieren

ZIEL

Robuste Mini-Anwendung

Threads, Queue und Timeout verbinden

Verantwortung sichtbar machen

LEITFRAGE

Ist alles eindeutig?

Kontext, Datenweg und Fehlerfall müssen je einen Besitzer haben

NACHWEIS

Invarianten halten

Testdauer wird erreicht

Fehlerpfade bleiben definiert

Integrationsschritte, Prüffälle und optionale Vertiefungen liegen im Source-Code-Paket.

Architekturprüfung: drei Checkpoints

01	`Kontext`	Timer, Work-Handler und Threads haben klare Aufgaben
02	`Datenweg`	Producer, Queue und Consumer besitzen definierte Übergaben
03	`Fehlerpfad`	Timeout, Überlast und Freigabe werden bewusst behandelt

Abnahme: Invarianten statt Bauchgefühl

TIMING

Begrenzt

Timer-Handler kurz

Periodik definiert

Timeout ausgewertet

keine endlose Wartebedingung

DATEN

Konsistent

kein ungeschützter Puffer

Ownership eindeutig

Verluste gezählt

Bilanz nachvollziehbar

ROBUSTHEIT

Nachweisbar

Testdauer erreicht

kein Deadlock

Überlast geprüft

Entscheidungen erklärt

Fertig ist die Anwendung, wenn jede Invariante beobachtbar geprüft und begründet werden kann.