一个完整的 MOTOROLA S-Record 格式数据包含如下区域: <type> <length> <address> <data> <checksum>

各字段的意思分别如下:

<type>: 标示记录的类型,该字段占据 1-byte。它可以有如下 数值: "S0", "S1",
"S2", "S3", "S5", "S7", "S8", "S9"

"S0" -- 记录描述信息

"S1", "S2", "S3" -- 记录存储的数据。这三者的区别在于地址(address)的长度不同, S1为 2-byte, S2为 3-byte, 以及 S3为 4-byte。

"S5" -- 包含了"S1", "S2", "S3"的信息。

"S7", "S8", "S9" -- 确定程序的开始地址。这三者的区别也在于地址(address)的长度不同, S9 为 2-byte, S8 为 3-byte, 以及 S7 为 4-byte。

<length>: 标示了数据的长度,确切地说,是 <address>, <data> 和<checksu
m>这三个字段的 byte 的个数。该字段占据 1-byte。

<address>:标示了数据写入的起始地址。该字段的长度取决于<type>的取值。

<data>: 标示了存储的数据。该字段占据的 byte 个数可以这样计算: <length>的值

- <address>字段的长度(取值为 2、3、4) - 1(<checksum>字段的长度)

<checksum>:标示校验位,占据 1-byte。该数据可以由<address>和<data>的数据累加然后每 bit 取反获得。

最后我们以一条数据记录格式作为例子:

S30A801000930300000000CF

S3 是记录的格式(<type>)。

OA 是长度(<length>),为十六进制,标识有 10 个 byte。因为两个十六进制才是 1-byte,所以 801000930300000000CF 的长度为 10 而不是 20.换句话说,这数据列应该如此表示: 80 10 00 93 03 00 00 00 CF。

因为 type 是 S3, 所以地址(<address>)占 4-byte, 因此需要写入的地址为: 0x8 0100093。

既然已经知道了地址,那么数据(<data>)很显然就是 0x0300000000了。

最后的 1-byte 就是校验位(<chksum>)。例子数值由此得来: 0xFF - ((0x0A + 0x80 + 0x10 + 0x00 + 0x93 + 0x03 + 0x00 + 0x00 + 0x00 + 0x00) & 0xFF)