
LESSON 09

물리 계층의 역할과 랜 카드의 구조.

Part 1 아날로그, 디지털 신호



a. Analog signal

특징

연속적인 값을 표현할 수 있다. 이는 자연적인 현상이나 실제 센서 등으로부터 얻은 데이터를 정확하게 표현할 수 있는 장점을 가지고 있다. b. Digital signal


정확성과 안전성, 오류 검출 및 수정(체 크섬, 패리티 비트, CRC 등의 기술을 통 해서 데이터의 오류를 체크하거나 무결 성을 체크할 수 있다.), 저장과 전송 효율 성이 우수하다.

한 계 잡음에 민감하다. 아날로그 신호는 외부 잡음의 영향을 받을 수 있다. 이는 신호의 정확성과 신뢰성을 저하시킬 수 있는 문제입니다.

전송 및 보관에 제약이 있다. 아날로그 신호는 연속적인 형태를 가지므로 전송 및 보관에 디지털 신호에 비해 더 많은 자원과 공간이 필요하다. 또한, 아날로그 신호의 변형이나 왜곡으로 인해 신호의 품질이 저하될 수 있습니다. 정밀성 제한. 아날로그 신호에 비해 연속성있는 값을 표현하는 것에 한계가 있다.

시스템의 복잡성. 디지털 회로에 대한 알고리즘 설계가 필연적으로 필요하다.


Part 2 샘플링




1.샘플링 주파수 설정: ADC는 일정한 주파수로 아날로그 입력 신호를 샘플링합니다. 이 샘플링 주파수는 입력 신호의 주파수 구성 요소를 충분히 캡처할 수 있도록 설정되어야 합니다.

2.샘플링 시작: ADC는 샘플링 주파수에 맞춰서 일정한 간격으로 아날로그 입력 신호를 측정합니다. 측정 시점에서 의 입력 신호 값을 샘플로 취득합니다.

3.샘플 홀드: ADC는 입력 신호를 측정한 후 일정 시간 동안 해당 샘플 값을 유지합니다. 이는 ADC의 안정성을 확보하기 위해 필요한 과정입니다.






연속적인 아날로그 신호의 값을 일정한 간격으로 구분하여 근사적인 값을 할당합니다.

양자화는 아날로그 신호의 연속성을 제한하고, 원래의 아날로그 신호와의 정확한 일치를 보장하지 않습니다. 양자화 단계 크기가 더 작을수록 원래 아날로그 신호와의 차이가 줄어들지만, 더 많은 비트로 표현되어 저장 공간과 대역폭을 더 많이 사용합니다. 따라서, 적절한 양자화 단계 크기를 선택하는 것은 정밀도와 저장 공간 및 대역폭 사이의 트레이드오프에 관련된 중요한 결정 사항입니다.

부호화

부호화(코딩, Encoding)는 정보를 표현하기 위해 특정 규칙 또는 알고리즘에 따라 다른 형태로 변환하는 과정을 말합니다. 이는 데이터의 전송, 저장, 처리 등 다양한 상황에서 사용됩니다.

Part 1



Analog-to-Digital Converter

Digital-to-Analog Converter

