LPC1100 系列微控制器

第七章 I/O 口配置

用户手册 Rev1.00

广州周立功单片机发展有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

网址: http://www.zlgmcu.com

销售与服务网络(一)

广州周立功单片机发展有限公司

地址:广州市天河北路 689 号光大银行大厦 12 楼 F4

邮编: 510630

电话: (020)38730916 38730917 38730972 38730976 38730977

传真: (020)38730925 网址: www.zlgmcu.com

广州专卖店

地址: 广州市天河区新赛格电子城 203-204 室

电话: (020)87578634 87569917

传真: (020)87578842

北京周立功

地址: 北京市海淀区知春路 113 号银网中心 A 座 地址: 重庆市石桥铺科园一路二号大西洋国际大厦

1207-1208 室 (中发电子市场斜对面)

电话: (010)62536178 62536179 82628073

传真: (010)82614433

杭州周立功

地址: 杭州市天目山路 217 号江南电子大厦 502 室

电话: (0571)89719480 89719481 89719482

89719483 89719484 89719485

传真: (0571)89719494

深圳周立功

地址: 深圳市深南中路 2070 号电子科技大厦 C座 4 地址: 武汉市洪山区广埠屯珞瑜路 158 号 12128 室

楼D室

电话: (0755)83781788 (5线)

传真: (0755)83793285

上海周立功

地址: 上海市北京东路 668 号科技京城东座 7E 室

电话: (021)53083452 53083453 53083496

传真: (021)53083491

南京周立功

地址: 南京市珠江路 280 号珠江大厦 1501 室

电话: (025) 68123901 68123902

传真: (025) 68123900

重庆周立功

(赛格电子市场) 1611 室

电话: (023)68796438 68796439

传真: (023)68796439

成都周立功

地址: 成都市一环路南二段 1 号数码科技大厦 403

电话: (028)85439836 85437446

传真: (028)85437896

武汉周立功

(华中电脑数码市场)

电话: (027)87168497 87168297 87168397

传真: (027)87163755

西安办事处

地址: 西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

电话: (029)87881296 83063000 87881295

传真: (029)87880865

销售与服务网络(二)

广州致远电子有限公司

地址:广州市天河区车陂路黄洲工业区3栋2楼

邮编: 510660

传真: (020)38601859

 网址:
 www.embedtools.com
 (嵌入式系统事业部)

 www.embedcontrol.com
 (工控网络事业部)

www.ecardsys.com (楼宇自动化事业部)



技术支持:

CAN-bus:

电话: (020)22644381 22644382 22644253

邮箱: can.support@embedcontrol.com

MiniARM:

电话: (020)28872684 28267813

邮箱: miniarm.support@embedtools.com

无线通讯:

电话: (020) 22644386

邮箱: wireless@embedcontrol.com

编程器:

电话: (020)22644371

邮箱: programmer@embedtools.com

ARM 嵌入式系统:

电话: (020) 22644383 22644384

邮箱: NXPARM@zlgmcu.com

iCAN 及数据采集:

电话: (020)28872344 22644373

邮箱: ican@embedcontrol.com

以太网:

电话: (020)22644380 22644385

邮箱: ethernet.support@embedcontrol.com

串行通讯:

电话: (020)28267800 22644385

邮箱: serial@embedcontrol.com

分析仪器:

电话: (020)22644375

邮箱: tools@embedtools.com

楼宇自动化:

电话: (020)22644376 22644389 28267806

邮箱: mjs.support@ecardsys.com

mifare.support@zlgmcu.com

销售:

电话: (020)22644249 22644399 22644372 22644261 28872524

28872342 28872349 28872569 28872573 38601786

维修:

电话: (020)22644245

目 录

第7章	I/O [□配置	2
7.1			
7.2		· 前介	
7.3		既述	
		管脚功能	
	7.3.2	管脚模式	
	7.3.3	滞后作用	
	7.3.4	A/D 模式	
	7.3.5		
7.4	,	寄存器描述	
,		I/O 配置寄存器 IOCON PIOn	
		IOCON 位置寄存器	
	/T.∠	100011 江旦 中 口 吅	25

7 州周亚初丰 7 机双限有限公司

第7章 I/O 口配置

7.1 本章导读

对于不同的 LPC1110 系列 ARM 器件和封装, I/O 配置寄存器的执行各不相同。表 7.2 显示在不同的封装上使用哪个 IOCON 寄存器。

7.2 简介

- I/O 配置寄存器控制引脚的电气特性。配置如下:
- 管脚功能:
- 内部上拉/下拉电阻或总线保持功能;
- 滞后:
- 引脚控制 ADC 输入的模拟输入或数字模式;
- 引脚控制 I²C 功能的 I²C 模式。

7.3 概述

IOCON 寄存器控制功能(GPIO 或外设功能)、输入模式和所有 PIOn_m 管脚的滞后。另外,可以为不同的 I^2C 总线模式配置 I^2C 总线管脚。如果管脚用作 ADC 的输入管脚,那么可以选择模拟输入模式。




图 7.1 标准 I/O 管脚配置

7.3.1 管脚功能

IOCON 寄存器的 FUNC 位可以设为 GPIO (FUNC=000) 或者一种外设功能。如果管脚用作 GPIO 管脚,那么 GPIOnDIR 寄存器确定哪个管脚配置为输入或输出。对于任何外设功能,根据管脚功能来自动控制管脚的方向。对于外设功能来说, GPIOnDIR 寄存器没有作用。

7.3.2 管脚模式

IOCON 寄存器的 MODE 位允许为每个管脚选择片内上拉或下拉寄存器或者选择中继模式(repeater mode)。

片内电阻配置有上拉使能、下拉使能或无上拉/下拉。缺省值是上拉使能。

如果管脚处于逻辑高电平,则中继模式使能上拉电阻;如果管脚处于逻辑低电平,则中继模式使能下拉电阻。这样,如果管脚配置为输入并且不被外部驱动,那么它可以保持上一

LPC1100 系列微控制器用户手册



种已知状态。这种状态的保持不适用于深度掉电模式。中继模式可以用来在暂时不被驱动时防止管脚悬空(并且如果悬空到未知状态时使用关键电源)。

7.3.3 滞后作用

数字功能的输入缓冲可以通过 IOCON 寄存器配置为滞后或用作普通的缓冲器(详情见 LPC111X 数据手册)。

如果外部引脚电源电压 $V_{DD(IO)}$ 在 2.5V 和 3.6V 之间,则滞后缓冲器可以被使能或禁能。如果 $V_{DD(IO)}$ 低于 2.5V,则滞后缓冲器必须被禁能以使管脚用于输入模式。

7.3.4 A/D 模式

在 A/D 模式中,数字接收器断开连接,用来为模数转换获取精确的输入电压。在控制 带模拟功能管脚的 IOCON 寄存器中都可以选择该模式。如果选择了 A/D 模式,那么滞后和 管脚模式设置都无效。

对于没有模拟功能的管脚, A/D 模式设置无效。

7.3.5 I²C 模式

如果寄存器 IOCON_PIO0_4(表 7.13)和 IOCON_PIO0_5(表 7.14)的 FUNC 位选择 I^2C 功能,则 I^2C 总线管脚可以配置为不同的 I^2C 模式:

带输入干扰滤波的标准模式/快速模式的 I^2C (包括根据 I^2C 总线规格的开漏输出);

带输入干扰滤波的 Fast-mode Plus 模式(包括根据 I^2C 总线规格的开漏输出)。在该模式中,管脚汲取很高的灌电流;无需输入滤波的标准 I/O 功能。

备注:如果管脚用作GPIO管脚,那么必须选择标准模式/快速模式的I²C或者标准I/O功能。

7.4 寄存器描述

I/O 配置寄存器控制 PIO 端口管脚、所有外设和功能模块的输入和输出、I²C 总线管脚和 ADC 输入管脚。每个端口管脚 PIOn_m 都分配一个 IOCON 寄存器,以控制管脚功能和电气特性。某些输入功能(SCKO、DSRO 和 RIO)在几个物理管脚中复用。IOCON_LOC 寄存器为每个功能选择管脚位置。

备注:表 7.1 中按照存储单元列出了 IOCON 寄存器,这和它们在 LQFP48 封装中的物理管脚编号一一对应,从左上角的管脚 1 (PIO2_6) 开始。按照端口编号排列的 IOCON 寄存器见表 7.2。

名称	访问	地址 偏移	描述	复位 值	参考
IOCON_PIO2_6	R/W	0x000	管脚 PIO2_6 的 I/O 配置	0xD0	表 7.3
-	R/W	0x004	保留	-	-
IOCON_PIO2_0	R/W	0x008	管脚 PIO2_0/ DTR /SSEL1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.4
IOCON_RESET_PIO0_0	R/W	0x00C	管脚 RESET /PIO0_0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.5
IOCON_PIO0_1	R/W	0x010	管脚 PIO0_1/CLKOUT/CT32B0_MAT2 的 I/O 配置	0xD0	表 7.6
IOCON_PIO1_8	R/W	0x014	管脚 PIO1_8/CT16B1_CAP0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.7
-	R/W	0x018	保留	-	-
IOCON_PIO0_2	R/W	0x01C	管脚 PIOO_2/SSELO/CT16B0_CAP0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.8

表 7.1 寄存器汇总: I/O 配置(基址 0x4004 4000)



					续上表
名称	访问	地址 偏移	描述	复位 值	参考
IOCON_PIO2_7	R/W	0x020	管脚 PIO2_7 的 I/O 配置	0xD0	表 7.9
IOCON_PIO2_8	R/W	0x024	管脚 PIO2_8 的 I/O 配置	0xD0	表 7.10
IOCON_PIO2_1	R/W	0x028	管脚 PIO2_1/ DSR /SCK1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.11
IOCON_PIO0_3	R/W	0x02C	管脚 PIO0_3 的 I/O 配置	0xD0	表 7.12
IOCON_PIO0_4	R/W	0x030	管脚 PIO0_4/SCL 的 I/O 配置	0xC0	表 7.13
IOCON_PIO0_5	R/W	0x034	管脚 PIO0_5/SDA 的 I/O 配置	0xC0	表 7.14
IOCON_PIO1_9	R/W	0x038	管脚 PIO1_9/CT16B1_MAT0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.15
IOCON_PIO3_4	R/W	0x03C	管脚 PIO3_4 的 I/O 配置	0xD0	表 7.16
IOCON_PIO2_4	R/W	0x040	管脚 PIO2_4 的 I/O 配置	0xD0	表 7.17
IOCON_PIO2_5	R/W	0x044	管脚 PIO2_5 的 I/O 配置	0xD0	表 7.18
IOCON_PIO3_5	R/W	0x048	管脚 PIO3_5 的 I/O 配置	0xD0	表 7.19
IOCON_PIO0_6	R/W	0x04C	管脚 PIO0_6/SCK0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.20
IOCON_PIO0_7	R/W	0x050	管脚 PIO0_7/ CTS 的 I/O 配置	0xD0	表 7.21
IOCON_PIO2_9	R/W	0x054	管脚 PIO2_9 的 I/O 配置	0xD0	表 7.22
IOCON_PIO2_10	R/W	0x058	管脚 PIO2_10 的 I/O 配置	0xD0	表 7.23
IOCON_PIO2_2	R/W	0x05C	管脚 PIO2_2/ DCD /MISO1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.24
IOCON_PIO0_8	R/W	0x060	管脚 PIO0_8/MISO0/CT16B0_MAT0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.25
IOCON_PIO0_9	R/W	0x064	PIO0_9/MOSI0/CT16B0_MAT1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.26
IOCON_JTAG_TCK_PI O0_10	R/W	0x068	管脚 SWCLK//PIO0_10/SCK0/ CT16B0_ MAT2 的 I/O 配置	0xD0	表 7.27
IOCON_PIO1_10	R/W	0x06C	管脚 PIO1_10/AD6/CT16B1_MAT1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.28
IOCON_PIO2_11	R/W	0x070	管脚 PIO2_11/SCK0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.29
IOCON_JTAG_TDI_PIO 0_11	R/W	0x074	管脚 TDI/PIO0_11/AD0/CT32B0_MAT3 的 I/O 配置	0xD0	表 7.30
IOCON_JTAG_TMS_PI O1_0	R/W	0x078	管脚 TMS/PIO1_0/AD1/CT32B1_CAP0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.31
IOCON_JTAG_TDO_PI O1_1	R/W	0x07C	管脚 TDO/PIO1_1/AD2/CT32B1_MAT0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.32
IOCON_JTAG_nTRST_ PIO1_2	R/W	0x080	管 脚 TRST /PIO1_2/AD3/ CT32B1_MAT1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.33
IOCON_PIO3_0	R/W	0x084	管脚 PIO3_0/ DTR 的 I/O 配置	0xD0	表 7.34
IOCON_PIO3_1	R/W	0x088	管脚 PIO3_1/ DSR 的 I/O 配置	0xD0	表 7.35
IOCON_PIO2_3	R/W	0x08C	管脚 PIO2_3/ RI /MOSI1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.36
IOCON_SWDIO_PIO1_	R/W	0x090	管脚 SWDIO/PIO1_3/AD4/ CT32B1_MA T2 的 I/O 配置	0xD0	表 7.37
IOCON_PIO1_4	R/W	0x094	管脚 PIO1_4/AD5/CT32B1_MAT3 的 I/O 配置	0xD0	表 7.38



名称	访问	地址 偏移	描述	复位 值	参考
IOCON_PIO1_11	R/W	0x098	管脚 PIO1_11/AD7 的 I/O 配置	0xD0	表 7.39
IOCON_PIO3_2	R/W	0x09C	管脚 PIO3_2/ DCD 的 I/O 配置	0xD0	表 7.40
IOCON_PIO1_5	R/W	0x0A0	管脚 PIO1_5/ RTS /CT32B0_CAP0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.41
IOCON_PIO1_6	R/W	0x0A4	管脚 PIO1_6/RXD/CT32B0_MAT0 的 I/O 配置	0xD0	表 7.42
IOCON_PIO1_7	R/W	0x0A8	管脚 PIO1_7/TXD/CT32B0_MAT1 的 I/O 配置	0xD0	表 7.43
IOCON_PIO3_3	R/W	0x0AC	管脚 PIO3_3/RI 的 I/O 配置	0xD0	表 7.44
IOCON_SCK_LOC	R/W	0x0B0	SCK 管脚位置选择寄存器	0x00	表 7.45
IOCON_DSR_LOC	R/W	0x0B4	DSR 管脚位置选择寄存器	0x00	表 7.46
IOCON_DCD_LOC	R/W	0x0B8	DCD 管脚位置选择寄存器	0x00	表 7.47
IOCON_RI_LOC	R/W	0x0BC	RI 管脚位置寄存器	0x00	表 7.48

表 7.2 按端口编号排列的 I/O 配置寄存器

端口	寄存器名	LPC1111	LPC1112	LPC1113	LPC1113	LPC1113	参考
管脚		HVQFN33	HVQFN33	HVQFN33	PLCC44	LQFP48	少气
PIO0_0	IOCON_RESET_PIO0_0	有	有	有	有	有	表 7.5
PIOO_1	IOCON_PIO0_1	有	有	有	有	有	表 7.6
PIOO_2	IOCON_PIO0_2	有	有	有	有	有	表 7.8
PIO0_3	IOCON_PIO0_3	有	有	有	有	有	表 7.12
PIOO_4	IOCON_PIO0_4	有	有	有	有	有	表 7.13
PIO0_5	IOCON_PIO0_5	有	有	有	有	有	表 7.14
PIO0_6	IOCON_PIO0_6	有	有	有	有	有	表 7.20
PIO0_7	IOCON_PIO0_7	有	有	有	有	有	表 7.21
PIO0_8	IOCON_PIO0_8	有	有	有	有	有	表 7.25
PIO0_9	IOCON_PIO0_9	有	有	有	有	有	表 7.26
PIO0_10	IOCON_JTAG_TCK_PIO0_10	有	有	有	有	有	表 7.27
PIO0_11	IOCON_JTAG_TDI_PIO0_11	有	有	有	有	有	表 7.30
PIO1_0	IOCON_JTAG_TMS_PIO1_0	有	有	有	有	有	表 7.31
PIO1_1	IOCON_JTAG_TDO_PIO1_1	有	有	有	有	有	表 7.32
PIO1_2	IOCON_JTAG_nTRST_PIO1_ 2	有	有	有	有	有	表 7.33
PIO1_3	IOCON_SWDIO_PIO1_3	有	有	有	有	有	表 7.37
PIO1_4	IOCON_PIO1_4	有	有	有	有	有	表 7.38
PIO1_5	IOCON_PIO1_5	有	有	有	有	有	表 7.41
PIO1_6	IOCON_PIO1_6	有	有	有	有	有	表 7.42
PIO1_7	IOCON_PIO1_7	有	有	有	有	有	表 7.43
PIO1_8	IOCON_PIO1_8	有	有	有	有	有	表 7.7
PIO1_9	IOCON_PIO1_9	有	有	有	有	有	表 7.15

LPC1100 系列微控制器用户手册



							终上衣
端口	安左罕々	LPC1111	LPC1112	LPC1113	LPC1113	LPC1113	参考
管脚	寄存器名	HVQFN33	HVQFN33	HVQFN33	PLCC44	LQFP48	少伤
PIO1_10	IOCON_PIO1_10	有	有	有	有	有	表 7.28
PIO1_11	IOCON_PIO1_11	有	有	有	有	有	表 7.39
PIO2_0	IOCON_PIO2_0	有	有	有	有	有	表 7.4
PIO2_1	IOCON_PIO2_1	无	无	无	有	有	表 7.11
PIO2_2	IOCON_PIO2_2	无	无	无	有	有	表 7.24
PIO2_3	IOCON_PIO2_3	无	无	无	有	有	表 7.36
PIO2_4	IOCON_PIO2_4	无	无	无	有	有	表 7.17
PIO2_5	IOCON_PIO2_5	无	无	无	有	有	表 7.18
PIO2_6	IOCON_PIO2_6	无	无	无	有	有	表 7.3
PIO2_7	IOCON_PIO2_7	无	无	无	有	有	表 7.9
PIO2_8	IOCON_PIO2_8	无	无	无	有	有	表 7.10
PIO2_9	IOCON_PIO2_9	无	无	无	有	有	表 7.22
PIO2_10	IOCON_PIO2_10	无	无	无	有	有	表 7.23
PIO2_11	IOCON_PIO2_11	无	无	无	有	有	表 7.29
PIO3_0	IOCON_PIO3_0	无	无	无	无	有	表 7.34
PIO3_1	IOCON_PIO3_1	无	无	无	无	有	表 7.35
PIO3_2	IOCON_PIO3_2	有	有	有	无	有	表 7.40
PIO3_3	IOCON_PIO3_3	无	无	无	无	有	表 7.44
PIO3_4	IOCON_PIO3_4	有	有	有	有	有	表 7.16
PIO3_5	IOCON_PIO3_5	有	有	有	有	有	表 7.19
		有	有	有			
_	IOCON_SCK_LOC	(SCKL	(SCKL	(SCKL	有	有	表 7.45
	IOCON_BCK_LOC	OC=01	OC=01	OC=01	H	н	10 1.43
		保留)	保留)	保留)			
-	IOCON_DSR_LOC	无	无	无	无	有	表 7.46
-	IOCON_DCD_LOC	无	无	无	无	有	表 7.47
-	IOCON_RI_LOC	无	无	无	无	有	表 7.48

7.4.1 I/O 配置寄存器 IOCON_PIOn

对于 I/O 配置设置的详细情况,见本章的"概述"小节。

表 7.3 IOCON_PIO2_6 寄存器(IOCON_PIO2_6,地址 0x4004 4000)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_6	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	

LPC1100 系列微控制器用户手册



位	符号	值	描述	复位值
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.4 IOCON_PIO2_0 寄存器(IOCON_PIO2_0,地址 0x4004 4008)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO2_0	
2:0	FUNC	001	选择功能 DTR	000
		010	选择功能 SSEL1	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.5 IOCON_nRESET_PIO0_0 寄存器(IOCON_nRESET_PIO0_0,地址 0x4004 400C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 RESET	000
2.0	ronc	001	选择功能 PIO0_0	000
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0



表 7.6 IOCON_PIO0_1 寄存器(IOCON_PIO0_1,地址 0x4004 4010)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO0_1	
2:0	FUNC	001	选择功能 CLKOUT	000
		010	选择功能 CT32B0_MAT2	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.7 IOCON_PIO1_8 寄存器(IOCON_PIO1_8,地址 0x4004 4014)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO1_8	000
2:0	FUNC	001	选择功能 CT16B1_CAP0	000
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.8 IOCON_PIO0_2 寄存器 (IOCON_PIO0_2, 地址 0x4004 401C) 位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIOO_2	
2:0	FUNC	001	选择功能 SSEL0	000
		010	选择功能 CT16B0_CAP0	
		011-111	保留	



位	符号	值	描述	复位值
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.9 IOCON_PIO2_7 寄存器(IOCON_PIO2_7,地址 0x4004 4020)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_7	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.10 IOCON_PIO2_8 寄存器(IOCON_PIO2_8,地址 0x4004 4024)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_8	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

LPC1100 系列微控制器用户手册



表 7.11 IOCON_PIO2_1 寄存器(IOCON_PIO2_1,地址 0x4004 4028)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO2_1	
2:0	FUNC	001	选择功能 DSR	000
		010	选择功能 SCK1	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.12 IOCON_PIO0_3 寄存器(IOCON_PIO0_3 地址 0x4004 402C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIOO_3	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.13 IOCON_PIOO_4 寄存器(IOCON_PIOO_4,地址 0x4004 4030)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO0_4	000
2:0	FUNC	001	选择 I ² C 功能 SCL	000
		010-111	保留	
7:3		-	保留	10000



位	符号	值	描述	复位值
			选择 I ² C 模式	
		$00^{[1]}$	标准模式/快速模式 I ² C	
9:8	I2CMODE	$01^{[1]}$	标准 I/O 功能	00
		10	快速模式 plus 的 I ² C	
		11	保留	
31:10	-	-	保留	-

[1] 如果管脚功能是 GPIO (FUNC=000), 则选择标准模式 (I2CMODE = 0, 缺省) 或标准 I/O 功能 (I2CMODE = 01)

表 7.14 IOCON_PIO0_5 寄存器(IOCON_PIO0_5,地址 0x4004 4034)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO0_5	000
2:0	FUNC	001	选择 I ² C 功能 SDA	000
		010-111	保留	
7:3		-	保留	10000
			选择 I ² C 模式	
		$00^{[1]}$	标准模式/快速模式 I ² C	
9:8	I2CMODE	$01^{[1]}$	标准模式/快速模式 I ² C	00
		10	标准 I/O 功能	
		11	保留	
31:10	-	-	保留	-

[1] 如果管脚功能是 GPIO (FUNC=000),则选择标准模式 (I2CMODE = 0,缺省)或标准 I/O 功能 (I2CMODE = 01)

表 7.15 IOCON_PIO1_9 寄存器(IOCON_PIO1_9,地址 0x4004 4038)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO1_9	000
2.0	FUNC	001	选择功能 CT16B1_MAT0	000
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0



表 7.16 IOCON_PIO3_4 寄存器(IOCON_PIO3_4, 地址 0x4004 403C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO3_4	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.17 IOCON_PIO2_4 寄存器(IOCON_PIO2_4,地址 0x4004 4040)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_4	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.18 IOCON_PIO2_5 寄存器(IOCON_PIO2_5,地址 0x4004 4044)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_5	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	



位	符号	值	描述	复位值
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.19 IOCON_PIO3_5 寄存器(IOCON_PIO3_5,地址 0x4004 4048)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO3_5	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.20 IOCON_PIO0_6 寄存器(IOCON_PIO0_6,地址 0x4004 404C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIOO_6	
2:0	FUNC	001	保留	000
2:0	FUNC	010	选择功能 SCK0(只有当按照表 7.45 选择管脚	000
			PIO0_6/SCK0 时)	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0



表 7.21 IOCON_PIO0_7 寄存器(IOCON_PIO0_7,地址 0x4004 4050)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO0_7	000
2.0	FUNC	001	选择功能 CTS	000
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-		保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.22 IOCON_PIO2_9 寄存器(IOCON_PIO2_9,地址 0x4004 4054)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_9	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.23 IOCON_PIO2_10 寄存器(IOCON_PIO2_10,地址 0x4004 4058)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_10	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	

LPC1100 系列微控制器用户手册



位	符号	值	描述	复位值
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.24 IOCON_PIO2_2 寄存器(IOCON_PIO2_2,地址 0x4004 405C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO2_2	
2::0	FUNC	001	选择功能 DCD	000
		010	选择功能 MISO1	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.25 IOCON_PIO0_8 寄存器(IOCON_PIO0_8,地址 0x4004 4060)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIOO_8	
2:0	FUNC	001	选择功能 MISO0	000
2:0	FUNC	010	选择功能 CT16B0_MAT0	000
		011	保留	9位值 0000 10 0 11 0
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

LPC1100 系列微控制器用户手册



表 7.26 IOCON_PIO0_9 寄存器(IOCON_PIO0_9,地址 0x4004 4064)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO0_9	
2.0	ELIMO	001	选择功能 MO0	000
2:0	FUNC	010	选择功能 CT16B0_MAT0	000
		011	保留	000
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.27 IOCON_JTAG_TCK_PIO0_10 寄存器(IOCON_JTAG_TCK_PIO0_10, 0x4004 4068)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 SWCLK	
		001	选择功能 PIO0_10	
2:0	FUNC	010	选择功能 SCK0(只有当按照表 7.45 选择管脚	000
			SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2 时)	
		011	选择功能 CT16B0_MAT2	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0



表 7.28 IOCON_PIO1_10 寄存器(地址 0x4004 406C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO1_10	
2:0	FUNC	001	选择功能 AD6	000
		010	选择功能 CT16B1_MAT1	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-

表 7.29 IOCON_PIO2_11 寄存器(地址 0x4004 4070)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO2_11	
2;0	FUNC	001	选择功能 SCK0 (只有当按照表 7.45 选择管脚	000
			PIO2_11/SCK0 时)	
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
31:8	-	-	保留	0



表 7.30 IOCON_JTAG_TDI_PIO0_11 寄存器(IOCON_JTAG_TDI_PIO0_11,0x4004 4074)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 TDI	
2:0	FUNC	001	选择功能 PIO0_11	000
2:0	FUNC	010	选择功能 AD0	复位值 0000 10 1
		011	选择功能 CT32B0_MAT3	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-

表 7.31 IOCON_JTAG_TMS_PIO1_0 寄存器(IOCON_JTAG_TMS_PIO1_0,0x4004 4078)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 TMS	
2:0	FUNC	001	选择功能 PIO1_0	000
2:0	FUNC	010	选择功能 AD1	9位值 0000 10 1
		011	选择功能 CT32B1_CAP0	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-

LPC1100 系列微控制器用户手册



表 7.32 IOCON_JTAG_TDO _PIO1_1 寄存器(IOCON_JTAG_TDO_PIO1_1, 0x4004 407C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 TDO	
2:0	FUNC	001	选择功能 PIO1_1	000
2:0	FUNC	010	选择功能 AD2	9位值 0000 10 1
		011	选择功能 CT32B1_MAT0	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-

表 7.33 IOCON_JTAG_nTRST_PIO1_2 寄存器(IOCON_JTAG_nTRST_PIO1_2, 地址 0x4004 4080)

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能TRST	
2:0	FUNC	001	选择功能 PIO1_2	000
2:0	FUNC	010	选择功能 AD3	000
		011	选择功能 CT32B1_MAT1	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-

LPC1100 系列微控制器用户手册



表 7.34 IOCON_PIO3_0 寄存器(IOCON_PIO3_0,地址 0x4004 4084)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO3_0	000
2:0	FUNC	001	选择功能 DTR	000
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
	_	1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.35 IOCON_PIO3_1 寄存器(IOCON_PIO3_1, 地址 0x4004 4088)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO3_0/ DSR	000
		001-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.36 IOCON_PIO2_3 寄存器(IOCON_PIO2_3,地址 0x4004 408C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
2:0	FUNC	000 001 010-111	选择管脚功能 选择功能 PIO2_3/MOSI1 选择功能 RI 保留	000



位	符号	值	描述	复位值
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.37 IOCON_SWDIO_PIO1_3 寄存器(IOCON_SWDIO_PIO1_3,地址 0x4004 4090)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 SWDIO	
2:0	FUNC	001	选择功能 PIO1_3	000
2.0	FUNC	010	选择功能 AD4	000
		011	选择功能 CT32B1_MAT2	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-



表 7.38 IOCON_PIO1_4 寄存器(IOCON_PIO1_4,地址 0x4004 4094)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO1_4	
2:0	FUNC	001	选择功能 AD5	000
		010	选择功能 CT32B1_MAT3	
		100-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效(无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-

^[1] 如果 LPC1110 系列 ARM 处于深度掉电模式,无论 FUNC 为何值,该管脚功能为 WAKEUP 管脚。

表 7.39 IOCON_PIO1_11 寄存器(IOCON_PIO1_11,地址 0x4004 4098)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO1_11	000
2:0	FUNC	001	选择功能 AD7	000
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
6	-	-	保留	1
			选择模拟/数字模式	
7	ADMODE	0	模拟输入模式	1
		1	数字功能模式	
31:8	-	-	保留	-



表 7.40 IOCON_PIO3_2 寄存器(IOCON_PIO3_2, 地址 0x4004 409C)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
2:0	FUNC	000	选择功能 PIO2_3	000
2:0	FUNC	001	选择功能 DCD	000
		010-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.41 IOCON_PIO1_5 寄存器(IOCON_PIO1_5,地址 0x4004 40A0)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO1_5	
2:0	FUNC	001	选择功能RTS	000
		010	选择功能 CT32B0_CAP0	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0



表 7.42 IOCON_PIO1_6 寄存器(IOCON_PIO1_6,地址 0x4004 40A4)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO1_6	
2:0	FUNC	001	选择功能 RXD	000
		010	选择功能 CT32B0_MAT0	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.43 IOCON_PIO1_7 寄存器(IOCON_PIO1_7, 地址 0x4004 40A8)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择管脚功能	
		000	选择功能 PIO1_7	
2:0	FUNC	001	选择功能 TXD	000
		010	厦门站功能 CT32B0_MAT1	
		011-111	保留	
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

表 7.44 IOCON_PIO3_3 寄存器(IOCON_PIO3_3,地址 0x4004 40AC)位描述

位	符号	值	描述	复位值
2:0 FUNC			选择管脚功能	
	ELINC	000	选择功能 PIO3_3	000
	001	选择功能RI	000	
	010-111	保留		



位	符号	值	描述	复位值
			选择功能模式(片内上拉/下拉电阻控制)	
		00	无效 (无下拉/上拉电阻使能)	
4:3	MODE	01	下拉电阻使能	10
		10	上拉电阻使能	
		11	中继模式	
			滞后作用	
5	HYS	0	禁能	0
		1	使能	
7:6	-	-	保留	11
31:8	-	-	保留	0

7.4.2 IOCON 位置寄存器

IOCON 位置寄存器用于为复用的功能选择物理管脚。

备注:注意一旦选择了管脚位置,则仍必须在相应的 IOCON 寄存器中配置管脚上可用的功能。

表 7.45 IOCON SCK 位置寄存器(IOCON_SCK_LOC,地址 0x4004 40B0)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择 SCK0 管脚的位置	
		00	在管脚位置 SWCLK/PIO0_10/SCK0/CT16B0_MAT2 选	
1.0	ELING		择 SCK0 功能(见表 7.27)	00
1:0	1:0 FUNC	01	在管脚位置 PIO2_11/SCK0 选择 SCK0 功能(见表 7.29)	00
		10	在管脚位置 PIO0_6/SCK0 选择 SCK0 功能(见表 7.45)	
		11	保留	
31:2	-	-	保留	-

表 7.46 IOCON DSR 位置寄存器 (IOCON_DSR_LOC, 地址 0x4004 40B4) 位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择 DSR0 管脚的位置	
		00	在管脚位置 PIO2_1/ DSR /SCK1 选择 DSR 功能	
1:0	DSRLOC	01	在管脚位置 PIO3_1/ DSR 选择 DSR 功能	00
		10	保留	
		11	保留	
31:2	-	-	保留	-

表 7.47 IOCON DCD 位置寄存器(IOCON_DCD_LOC,地址 0x4004 40B8)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择 DCD 管脚的位置	
		00	在管脚位置 PIO2_2/ DCD /MISO1 选择 DCD 功能	
1:0	DCDLOC	01	在管脚位置 PIO3_2/ DCD 选择 DCD 功能	00
		10	保留	
		11	保留	
31:2	-	-	保留	-

LPC1100 系列微控制器用户手册



表 7.48 IOCON RI 位置寄存器(IOCON_RI_LOC,地址 0x4004 40BC)位描述

位	符号	值	描述	复位值
			选择 RI 管脚的位置	
		00	在管脚位置 PIO2_3/ RI /MOSI1 选择 RI 功能	
1:0	RILOC	01	在管脚位置 PIO3_3/ RI 选择 RI 功能	00
		10	保留	
		11	保留	
31:2	ı	-	保留	-