


День I, Модуль 3, Секция 2. Демонстрация: обтекание обратного уступа

Школа-семинар «Основы использования OpenFOAM, SALOME и ParaView»

ДЕМОНСТРАЦИЯ: ОБТЕКАНИЕ ОБРАТНОГО УСТУПА

М.В. Крапошин (Институт системного программирования РАН) О.И. Самоваров (Институт системного программирования РАН) С.В. Стрижак (ГОУ ВПО МГТУ им. Баумана)


PACUET ТЕЧЕНИЯ В КАНАЛЕ (pitzDaily) PACUETHAЯ ОБЛАСТЬ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ



U = 10 м/с на входе, на остальных границах -стенка URANS + K-е модель, K-omega SST модель LES (метод крупны вихрей) + K one eddy equation model Решатели: simpleFoam, pisoFoam Использование пристеночных функций в модели турбулентности Цель: а) стационарный расчет течения в канале (simpleFoam) б) нестационарный расчет течения в канале (pisoFoam)


Р.В. Питц, Дж.У. Дейли. Горение в турбулентном слое смешения за уступом. Аэрокосмическая техника. 1984. N7. с.74-82

Шлирен фотография Re=22000




Р.В. Питц, Дж.У. Дейли. Горение в турбулентном слое смешения за уступом. Аэрокосмическая техника. 1984. N7. c.74-82

Блочная сетка



Блочная сетка — файл /constant/blockMeshDict 12 блоков

Расчетная сетка с адаптацией



Двухмерная расчета сетка содержит 12225 ячеек, для трехмерного случая - 244500 ячеек (combustion/XiFoam/pitzDaily3D)

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Governing equations

Mass continuity for incompressible flow

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0 \qquad (3.4)$$

Steady flow momentum equation

$$\nabla \cdot (UU) + \nabla \cdot R = -\nabla p \qquad (3.5)$$

where p is kinematic pressure and (in slightly over-simplistic terms) $\mathbf{R} = \nu_{eff} \nabla \mathbf{U}$ is the viscous stress term with an effective kinematic viscosity ν_{eff} , calculated from selected transport and turbulence models.

Initial conditions U = 0 m/s, p = 0 Pa — required in OpenFOAM input files but not necessary for the solution since the problem is steady-state.

Boundary conditions

- Inlet (left) with fixed velocity U = (10,0,0) m/s;
- Outlet (right) with fixed pressure p = 0 Pa;
- No-slip walls on other boundaries.

Transport properties

• Kinematic viscosity of air $\nu = \mu/\rho = 18.1 \times 10^{-6}/1.293 = 14.0 \ \mu m^2/s$

Turbulence model

- Standard k − ε;
- Coefficients: C_μ = 0.09; C₁ = 1.44; C₂ = 1.92; α_k = 1; α_ε = 0.76923.

Solver name simpleFoam: an implementation for steady incompressible flow.

Математическая модель расчета параметров течения

(URANS – Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes)

Обобщенное уравнение, отражающее законы сохранения и модель турбулентности, в интегральной форме

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \phi \, d\Omega + \int_{\Omega} \rho \phi \stackrel{\mathbf{r}}{V} \stackrel{\mathbf{r}}{n} dS = \int_{S} \Gamma \, grad\phi \stackrel{\mathbf{r}}{n} dS + \int_{\Omega} q_{\phi} \, d\Omega \tag{1}$$

Здесь ϕ - обобщенная переменная $\phi = \{1, u, v, w, k, \omega, h\}$ Ω - контрольный объем,

 \dot{V} - вектор скорости, Γ - коэффициенты переноса, \dot{n} – вектор нормали

dS - Дифференциальный элемент площади

$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i k)}{\partial x_i} = P_k - \beta^* \rho k \omega + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\left(\mu + \sigma_k \mu_t \right) \frac{\partial k}{\partial x_i} \right]$$
 Модель k-omega SST Ментера

$$\frac{\partial(\rho\omega)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u_i\omega)}{\partial x_i} = \alpha\rho S^2 - \beta\rho\omega^2 + \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\left(\mu + \sigma_{\omega}\mu_t \right) \frac{\partial\omega}{\partial x_i} \right] + 2(1 - F_1) \rho\sigma_{\omega^2} \frac{1}{\omega} \frac{\partial k}{\partial x_i} \frac{\partial\omega}{\partial x_i}$$
(2)

$$\frac{\partial(\rho \mathcal{N}_{p})}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x_{j}} \left(\rho \mathcal{N}_{p}\right) = \frac{1}{\sigma_{\mathcal{N}_{p}}} \left\{ \frac{\partial}{\partial x_{j}} \left[\left(\mu + \rho \mathcal{N}_{p}\right) \frac{\partial \mathcal{N}_{p}}{\partial x_{j}} \right] + C_{b2} \rho \left(\frac{\partial \mathcal{N}_{p}}{\partial x_{j}}\right)^{2} \right\} + G_{v} - Y_{v}; \quad \text{Модель Спаларта-Аллмараса}$$
(3)

 $ho, u, p, k, \omega, h, t, \mu$ - плотность, скорость, давление, кинетическая энергия турбулентности, скорость диссипации энергии, энтальпия, время, динамическая вязкость

Постановка задачи: Задание граничных и начальных условий, выбор расчетных схем

Математическая модель расчета параметров течения (LES – Large Eddy Simulation)

$$u = \overline{u} + u' \quad \overline{u} = \int_{D1} G(\xi, \zeta, \eta, \Delta) u(\xi, \zeta, \eta, t) d\xi d\zeta d\eta \tag{4}$$

$$u'$$
 - подсеточный масштаб скорости $\Delta = V^{1/3} = \left(\Delta x \Delta y \Delta z\right)^{1/3}$ (5) $\partial_t \overline{u} + \nabla \not\prec \overline{u} \otimes \overline{u} = \nabla \not\prec \overline{S} - B$ $S = -pI + 2\nu D$

$$D = 0.5(\nabla u + \nabla u^{T}) \quad B = L + C + R \tag{6}$$

I - единичный тензор L - напряжения Леонарда

C - перекрестные члены R - подсеточные напряжения Рейнольдса

Дифференциальное уравнение для подсеточной кинетической энергии:

$$\frac{\partial k_{sgs}}{\partial t} + \nabla \times (k_{sgs} \dot{u}) = \nabla \left[\left(v + v_{sGS} \right) \times \nabla k_{sgs} \right] + 2v_{sgs} \left| \overline{s} \right|^2 - 0.916 \frac{k_{sgs}^{3/2}}{\Delta}$$
 (7)

$$v_{sgs} = 0.067 k_{sgs}^{0.5} \Delta$$
 \overline{S} - тензор подсеточной скорости деформации (8)

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ для примера pitzDaily. КАТАЛОГ ЗАДАЧИ

[cfd1@master simpleFoam]\$ cd pitzDailyParallel/ [cfd1@master pitzDailyParallel]\$ II total 12 drwxr-xr-x 2 cfd1 sm3 4096 Dec 22 16:43 0 drwxr-xr-x 3 cfd1 sm3 4096 Dec 22 16:43 constant drwxr-xr-x 2 cfd1 sm3 4096 Dec 22 16:48 system [cfd1@master pitzDailyParallel]\$ [cfd1@master pitzDailyParallel]\$ cd system/ [cfd1@master system]\$ II total 16

-rw-r---- 1 cfd1 sm3 1222 Dec 22 16:43 controlDict

-rw-r---- 1 cfd1 sm3 1206 Dec 22 16:48 decomposeParDict

-rw-r---- 1 cfd1 sm3 1877 Dec 22 16:43 fvSchemes

-rw-r---- 1 cfd1 sm3 1940 Dec 22 16:43 fvSolution



ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СКОРОСТИ 0/U

```
dimensions
           [0 1 - 1 0 0 0 0];
internalField uniform (0 0 0);
boundaryField
  inlet
                           fixedValue;
                                                  uniform (10 0 0); }
                                        value
                 type
                         zeroGradient; }
outlet
               type
upperWall
                           fixedValue;
                                                  uniform (0 0 0); }
                                        value
                 type
lowerWall
                           fixedValue;
                                        value
                                                 uniform (0 0 0); }
                 type
frontAndBack
                            empty;
                   type
```

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ДАВЛЕНИЯ

```
0/P
```

```
[0 2 -2 0 0 0 0];
dimensions
internalField uniform 0;
boundaryField
  inlet
                zeroGradient; }
  { type
  outlet
  { type
               fixedValue;
                uniform 0; }
   value
  upperWall
               zeroGradient; }
  { type
  lowerWall
               zeroGradient; }
  { type
  frontAndBack
  { type
               empty;}
```

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 0/k

Использование пристеночной функции kqRWallFunction

```
dimensions [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField uniform 0.375;
boundaryField
inlet { type fixedValue; value
                                 uniform 0.375; }
outlet { type zeroGradient; }
upperWall { type kqRWallFunction; value
                                        uniform 0.375; }
lowerWall { type kqRWallFunction;
                                 value
                                         uniform 0.375; }
frontAndBack { type empty;
```

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЭНЕРГИИ ДИССИПАЦИИ 0/epsilon Использование пристеночной функции epsilonWallFunction

```
dimensions
              [0 2 -3 0 0 0 0];
internalField uniform 14.855;
boundaryField
  inlet
                fixedValue;
    type
                 uniform 14.855; }
    value
  outlet
                zeroGradient;}
    type
  upperWall
                epsilonWallFunction;
    type
                 uniform 14.855; }
    value
  lowerWall
                epsilonWallFunction;
    type
                 uniform 14.855; }
    value
  frontAndBack
                empty;}
    type
```

ЗНАЧЕНИЯ для тензора Рейнольдсовых напряжений 0/R Использование пристеночной функции kqRWallFunction

```
dimensions
              [0 2 -2 0 0 0 0];
internalField uniform (0 0 0 0 0 0);
boundaryField
  inlet
                fixedValue;
    type
                uniform (0 0 0 0 0 0); }
    value
  outlet
                zeroGradient; }
    type
  upperWall
                kgRWallFunction;
    type
                uniform (00000); }
    value
  lowerWall
                kgRWallFunction;
    type
                uniform (00000); }
    value
  frontAndBack
                empty; }
    type
```

ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ТУРБУЛЕНТНОЙ ВЯЗКОСТИ 0/nut Использование пристеночной функции nutWallFunction

```
dimensions
               [0\ 2\ -1\ 0\ 0\ 0\ 0];
internalField uniform 0;
boundaryField
  inlet
                 calculated;
     type
                 uniform 0;}
    value
  outlet
                 calculated;
     type
                 uniform 0;}
     value
  upperWall
                 nutWallFunction;
     type
                 uniform 0;}
     value
  lowerWall
                 nutWallFunction;
     type
                 uniform 0;}
     value
  frontAndBack
     type
                 empty;}
```

УПРАВЛЕНИЕ РАСЧЕТОМ Файл /system/controlDict

```
application
           simpleFoam;
startFrom startTime;
startTime
            0;
stopAt endTime;
endTime
            10;
deltaT
writeControl timeStep;
writeInterval 1;
purgeWrite
             0:
writeFormat
             ascii:
writePrecision 6;
writeCompression uncompressed;
timeFormat general;
timePrecision 6;
runTimeModifiable yes;
```


CXEMЫ ДИСКРЕТИЗАЦИИ /system/fvSchemes

```
Gauss linear:
gradSchemes{ default
grad(p) Gauss linear;
grad(U) Gauss linear;}
divSchemes{ default
                          none:
div(phi,U) Gauss GammaV 1.0:
div(phi,k) Gauss Gamma 1.0;
div(phi,epsilon) Gauss Gamma 1.0;
div(phi,omega) Gauss Gamma 1.0;
div(phi,R) Gauss Gamma 1.0;
           Gauss linear:
div(R)
div(phi,nuTilda) Gauss upwind;
div((nuEff*dev(grad(U).T()))) Gauss linear;}
laplacianSchemes{ default
                               none:
laplacian(nuEff,U) Gauss linear corrected;
laplacian((1|A(U)),p) Gauss linear corrected;
laplacian(DkEff,k) Gauss linear corrected;
laplacian(DepsilonEff,epsilon) Gauss linear corrected;
laplacian(DomegaEff,omega) Gauss linear corrected;
laplacian(DREff,R) Gauss linear corrected;
laplacian(DnuTildaEff,nuTilda) Gauss linear corrected;}
interpolationSchemes{ default
                                  linear:
                                          interpolate(U) linear:}
snGradSchemes{ default
                              corrected;}
fluxRequired{ default
                          no; p;}
```


METOДЫ РЕШЕНИЯ СЛАУ Файл /system/fvSolutions

```
FoamFile
{ version 2.0; format ascii; class dictionary; object fvSolution;}
Solvers {
p PCG { preconditioner DIC; tolerance 1e-06; relTol 0.01; };
U PBiCG { preconditioner DILU; tolerance 1e-05; relTol 0.1; };
k PBiCG { preconditioner DILU; tolerance 1e-05; relTol 0.1; };
epsilon PBiCG { preconditioner DILU; tolerance 1e-05; relTol 0.1; };
omega PBiCG { preconditioner DILU; tolerance 1e-05; relTol 0.1; };
R PBiCG { preconditioner DILU; tolerance 1e-05; relTol 0.1; };
nuTilda PBiCG { preconditioner DILU; tolerance 1e-05; relTol
SIMPLE
{ nNonOrthogonalCorrectors 0;}
relaxationFactors
{ p 0.3; U 0.7; k 0.7; epsilon 0.7; omega 0.7; R
0.7; nuTilda 0.7;}
PISO
{ nCorrectors 4; nNonOrthogonalCorrectors 0; pRefCell 0; pRefValue
                                                       0;}
```


Результаты расчета UMagnitude в simpleFoam. T=100 с.




Результаты расчета р в simpleFoam. T=100 с.




Результаты расчета nut в simpleFoam. T=100 с.



Результаты расчета линий тока в simpleFoam. T=100 с.



Результаты расчета скорости в pisoFoam



LES model. One eddy equation.

Общий алгоритм для любого расчетного кейса в OpenFOAM

- \$ blockMesh подготовка расчетной сетки
- \$ checkMesh проверка качества расчетной сетки
- \$ simpleFoam (\$pisoFoam) запуск решателя
- \$ foamToVTK трансляция результатов в формат VTK
- \$ touch 1.foam создание файла с раширением 'foam'
- \$ simpleFoam > log & создание log файла
- \$ foamLog log запуск скрипта, использующего команды Linux grep, awk, sed для извлечения данных из log файла.
- \$ yPlusRAS определение значения yPlus для URANS модели
- \$ gnuplot построение графиков
- Запуск Paraview и загрузка файлов с расширением vtk для обработки результатов расчета.