

Школа-семинар «Основы использования OpenFOAM, SALOME и ParaView»

ДЕМОНСТРАЦИЯ: СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ В КОМНАТЕ С ПОДОГРЕВОМ СНИЗУ


М.В. Крапошин (НИЦ Курчатовский институт) О.И. Самоваров (Институт системного программирования РАН) С.В. Стрижак (ГОУ ВПО МГТУ им. Баумана)




III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ В КОМНАТЕ С ПОДОГРЕВОМ СНИЗУ

Рассматривается течение сжимаемой жидкости (воздух) с дозвуковыми скоростями под воздействием архимедовой силы в кубическом замкнутом объёме.

Подъёмная сила возникает в результате нагрева среды в некоторой области нижней стенки







III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

На этом примере будет показано как:


- Подготавливать расчетную модель при решении сжимаемых задач, какие необходимы для этого исходные данные.
- Как проводить расчет в задачах с теплообменом и какие параметры численной схемы использовать.
- Как выполнять стационарные расчеты (метод SIMPLE)
- Как задавать неравномерное распределение величины по пространству границы с использованием пользовательских утилит OpenFOAM




III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ

Расчетная область — гексаэдр со сторонами 10x5x10 (XYZ). Нижняя плоскость подогревается снизу, верхняя — охлаждает, остальные - адиабатные

```
blocks
(
hex (0 1 2 3 4 5 6 7) (20 10 20) simpleGrading (1 1 1)
);
```





```
convertToMeters 1;
vertices
(
     (0 0 0)
     (10 0 0)
     (10 5 0)
     (0 5 0)
     (0 0 10)
     (10 5 10)
     (0 5 10)
);
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — ГРАНИЦЫ

Расчетная область — гексаэдр со сторонами 10x5x10 (XYZ). Нижняя плоскость подогревается снизу, верхняя — охлаждает, остальные - адиабатные

```
patches
    wall floor
                               Нижняя стенка (с обогревом в центре). Задаем
        (1 5 4 0)
                                                             температуру
    wall ceiling
                                        Верхняя стенка - охлаждает. Задаем
         (3762)
                                                             температуру
    wall fixedWalls
         (0.473)
                                          Остальные стенки — адиабатные,
         (2 6 5 1)
                                   задается нулевой градиент температуры
         (0 \ 3 \ 2 \ 1)
         (4567)
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (1)

1. Скорость **U**. Поскольку жидкость не входит в расчетную область и не покидает её, то на всех стенках задается условие «прилипания» — равенство нулю вектора скорости.

```
dimensions
                 [0 \ 1 \ -1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0];
internalField
                uniform (0 0 0);
boundaryField
    floor
                          fixedValue;
        type
                          uniform (0 0 0);
        value
    ceiling
                          fixedValue;
        type
        value
                          uniform (0 0 0);
    fixedWalls
        type
                          fixedValue;
        value
                          uniform (0 0 0);
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (2)

2. Давление р. Поскольку жидкость не входит в расчетную область и не покидает её, то на всех стенках задается условие «прилипания» — равенство нулю вектора скорости.

В OpenFOAM 1.7.1 при решении задач с плавучестью есть два давление — одно ρ видродстатическое (p), а второе — избыточное, из которого вычтено произведение ρ ρ ρ ρ

Для первого ГУ — calculated, для второго - buoyantPressure

```
[1 -1 -2 0 0 0 0];
                                                                       [1 -1 -2 0 0 0 0];
dimensions
                                                      dimensions
internalField
                uniform 1e5;
                                                      internalField
                                                                      uniform 1e5;
boundaryField
                                                      boundaryField
    floor
                                                          floor
                         calculated;
                                                                               buoyantPressure;
        type
                                                              type
                         $internalField;
        value
                                                              value
                                                                               uniform 1e5;
    ceiling
                                                          ceiling
                         calculated;
                                                                               buoyantPressure;
        type
                                                              type
        value
                         $internalField;
                                                              value
                                                                               uniform 1e5;
    fixedWalls
                                                          fixedWalls
                         calculated;
                                                              type
                                                                               buoyantPressure;
        type
                         $internalField;
                                                              value
                                                                               uniform 1e5;
        value
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (3)

3. Поля модели турбулентности — k (кинетическая энергия турбулентности), epsilon (диссипация кин. эн.-ии турбулентности), alphat и mut — турбулентные коэффициенты диффузии и динамической вязкости, соответственно. Для всех четырёх величин используются пристеночные функции и, следовательно, ГУ выглядят как:

```
compressible::kgRWallFunction;
type
                 uniform 0.1;
value
                     compressible::epsilonWallFunction;
   type
                     uniform 0.01;
   value
                 mutWallFunction;
type
value
                 uniform 0;
                    alphatWallFunction;
   type
                    uniform 0;
   value
```

Перед типом ГУ в k и epsilon (или другой величиной) нужно ставить compressible::, чтобы можно было отличать от пристеночных функций для несжимаемых течений. Для тиt и alphat это не нужно



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (4)

3. Температура Т. В данной задачи будет два поля температуры — T.org (original) и Т, которое и будет собственно использоваться в расчете. Последнее отличается от первого тем, что температура нижней стенки в нем распределена неравномерно (с максимумом в центре).

```
dimensions
                                                             [0 0 0 1 0 0 0];
Размерность — К (Кельвины),
начальные условия в объёме - 300К
                                             internalField
                                                            uniform 300;
                                             boundaryField
                                                 floor
Нижняя стенка — равномерно 300К
по всей поверхности для T.org, впоследствии -
                                                                    fixedValue;
                                                     type
                                                     value
                                                                    uniform 300;
в центре 600К, а на остальных ячейках - 300К
                                                 ceiling
Верхняя стенка — равномерно 300К
                                                                    fixedValue;
                                                     type
по всей поверхности
                                                     value
                                                                    uniform 300;
                                                 fixedWalls
Адиабатные боковые поверхности -
                                                                    zeroGradient;
                                                     type
нулевой градиент
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (5)

Для создания неравномерного поля температуры на нижней стенке воспользуемся утилитой setHotRoom, исходный код которой расположен в папке с примером.

Исходный код любого приложения OpenFOAM обязательно содержит следующие файлы:

- каталог Make файлы, управляющие сборкой пакета средствами утилиты wmake
- Make/options опции компиляции и сборки, передаваемые утилите wmake
- Make/files список компилируемых файлов и имя исполняемого модуля
- <ИМЯ_ПРОГРАММЫ>.С как минимум, один исходный файл (должен быть указан в Make/files)

```
setHotRoom.C
```

Имя компилируемого исходника

```
EXE = $(FOAM USER APPBIN)/setHotRoom
```

Расположение ехе-файла

```
Опции компиляции
```

Опции сборки



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (6)

Исходный код приложения setHotRoom.С типичен, как и во многих С++ программах, сначала подключаем заголовочные файлы:

```
#include "fvCFD.H"
#include "OSspecific.H"
#include "fixedValueFvPatchFields.H"

......

Тело главной процедуры (точки входа)
int main(int argc, char *argv[])
{
Обязательные этапы инициализации:
# include "setRootCase.H" установка параметров файловой системы

# include "createTime.H" создание счетчика времени (физического)
# include "createMesh.H" создание сетки (загрузка в память)
# include "createFields.H" создание (чтение) необходимых полей величин
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (7)

Более подробно о createFields. Н и его содержимом:



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (8)

В теле функции main(...) setHotRoom.С производится процедура задания локальных значений поля температуры на поверхности «floor».

```
// Список всех внешних поверхностей модели
volScalarField::GeometricBoundaryField& Tpatches = T.boundaryField();
// Цикл по всем поверхностям
forAll(Tpatches, patchI)
// Если имя поверхности - «floor»
if
        isA<fixedValueFvPatchScalarField>(Tpatches[patchI])
     && mesh.boundaryMesh()[patchI].name() == "floor"
//Получить список центров граней этой поверхности
       fixedValueFvPatchScalarField& Tpatch =
            refCast<fixedValueFvPatchScalarField>(Tpatches[patchI]);
        const vectorField& faceCentres =
            mesh.Cf().boundaryField()[patchI];
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (9)

Для всех граней с центром у которых 4.5<Xc<5.5 и 4.5<Zc<5.5 задать локальную температуру - 600К

```
forAll(faceCentres, facei)
    if
        (faceCentres[facei].x() > 4.5) \&\&
        (faceCentres[facei].x() < 5.5) &&
        (faceCentres[facei].z() > 4.5) &&
        (faceCentres[facei].z() < 5.5)</pre>
        Tpatch[facei] = 600;
    else
        Tpatch[facei] = 300;
```



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — КРАЕВЫЕ УСЛОВИЯ (10)

Наконец, запись поля температуры в файл и возврат в операционную систему

```
Info<< "Writing modified field T\n" << endl;
T.write();
Info<< "End\n" << endl;
return 0;</pre>
```

Для компиляции программы необходимо в командной строке перейти в папку с исходным кодом и ввести **wmake**

Чтобы инициализировать неравномерное поле температур нужно:

- Перенести содержимое файла T.org в Т: cat T.org > T
- Запустить утилиту setHotRoom
- Не забыть проверить сетку **checkMesh**!!!



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — НАСТРОЙКА КОНСТАНТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (1)

При решении задач с теплообменом нужно настроить уравнение состояния. В ОрепFOAM используется только уравнение Менделеева-Клапейрона p/V=nRT

Все остальные свойства так или иначе зависят от вышеуказанной зависимости. Теплофизические свойства задаются в файле constant/thermophysicalProperties

```
thermoType
hRhoThermo<pureMixture<constTransport<specieThermo<hConstThermo<perfectGas>>>>;
mixture air 1 28.9 1000 0 1.8e-05 0.7;
pRef 100000;
```

Запись thermoType расшифровывается как:

hrhoTermo — свойства зависят от энтальпии, плотность (rho) есть функция T и р pureMixture — спецификатор по умолчанию (есть только один тип жидкости) constTransport — вязкость постоянная (1.8e-5) specieThermo<hConstThermo<...> - постоянная базовая энтальпия, h=h0+dT*(dh/dT)

1 моль вещества с молярной массой 28.9, изобарной теплоемкость 1000, начальной энтальпией 0, вязкостью 1.8e-5 и Prt=0.7

Москва, Институт Системного Программирования РАН



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — НАСТРОЙКА КОНСТАНТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (2)

На следующем этапе определяется метод моделирования турбулентности. Поскольку задача стационарная, то доступен только RAS (Reynolds Averaged Stresses). Файл — constant/turbulenceProperties.

```
simulationType RASModel;
```

После определения класса модели турбулентности, определяется её тип (в данном случае — k-e), файл constant/RASProperties

```
RASModel kEpsilon;
turbulence on;
printCoeffs on;
```

RASModel — тип модели (laminar, kEpsilon, kOmegaSST, kOmega, realizableKE) turbulence — использовать или нет RAS модель для расчета тензора напряжений printCoeffs — выводить ли коэффициенты модели?



III. СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ — НАСТРОЙКА КОНСТАНТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (3)

Наконец, определяем направление вектора ускорения свободного падения (файл constant/g)

```
\\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox
 \\ / A nd
         Web: www.OpenFOAM.com
 \\/ M anipulation |
FoamFile
 version 2.0;
format ascii;
  class uniformDimensionedVectorField;
 location "constant";
  object g;
dimensions
          [0 1 -2 0 0 0 0];
            (0-9.810);
value
```



СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ: НАСТРОЙКА ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ (1)

Наконец, нужна настройка численных схем. Как и в предыдущих примерах — system/fvSchemes. Для дивергентных слагаемых выбирается противипоточная схема — upwind, для диффузионных — центральных разностей linear.

Важное отличие — схема дифференцирования по времени (ddtSchemes) — выбрана Euler, хотя для стационарных можно выбрать steadyState — производная по времени равна 0

Далее, как и ранее, определяем метод решения СЛАУ в файле system/fvSolution. При решении стационарной задачи нет необходимости в получении строгого решения на каждом шаге, а значит и относительная точность relTol может принимать значения порядка 0.01 — 0.001



СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ: НАСТРОЙКА ЧИСЛЕННЫХ СХЕМ (2)

И в заключении, настроим параметры вывода и интегрирования уравнений (system/controlDict)

application	buoyantPimpleFoam;	purgeWrite	0;
startFrom	startTime;	writeFormat	ascii;
startTime	0;	writePrecision	6;
stopAt	endTime;	writeCompression uncompressed;	
endTime	2000;	timeFormat	general;
deltaT	2;	timePrecision	6;
writeControl	timeStep;	runTimeModifiable true;	
writeInterval	100;	adjustTimeStep	no;
		maxCo	0.5;




СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ: ЗАПУСК И МОНИТОРИНГ

Запустим программу:

rm -rf run.log; buoyantPimpleFoam | tee -a run.log



СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (1)





СВОБОДНАЯ КОНВЕКЦИЯ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (2)

