## KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (BPC-KOM)

Ústav telekomunikací Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. ierabeki@feec.vutbr.cz

## FYZICKÁ VRSTVA PŘENOSOVÝCH SYSTÉMŮ

## Plán přednášky

- Úvod do problematiky
- Základní charakteristiky přenosových médií
- Přenos digitálního signálu
- Analogové modulace
- Přenos digitálního signálu v základním pásmu
- Přenos digitálního signálu v přeneseném pásmu
- Digitalizace řečového signálu
- Typy telekomunikačních vedení a jejich charakteristika
- Přístup koncových zařízení k fyzické vrstvě
- Síťové prvky na fyzické vrstvě

## Základní charakteristika fyzické vrstvy

- fyzická vrstva především přenáší proud bitů přenosovým médiem
- úkolem je uzpůsobení dat získaných od spojové vrstvy do podoby bitového toku (přizpůsobení)
- fyzická vrstva pracuje s
  - kódování dat
  - modulace signálu
  - různé vlastnosti přenosových médií
- na fyzické vrstvě signály > reprezentace bitů zprávy
- z pohledu fyzické vrstvy důležité
  - časový průběh signálu
  - význam těchto signálů
  - jejich formát


### Základní charakteristika fyzické vrstvy

- vysílač
  - vytvoření signálu pro přenosové médium na základě bitové sekvence
- přijímač
  - ze signálu na médiu rozpoznat původní bitovou sekvenci
- musí být definována vzájemná návaznost řídících a stavových signálů (spojová vrstva)
- řešení problematiky přenosových tras a konektorů


## Úvod do problematiky fyzické vrstvy

- přenosové médium = fyzické médium, přenášen signál od zdroje k cíli
- mezi nejběžnější přenosová média patří:
  - elektrické vodiče (obvykle měděné)
    - symetrický kabel (slangově kroucená dvojlinka)
    - koaxiální kabel
  - optická vlákna
  - volný prostor (vzduch nebo vakuum)
- vlastní přenos realizován pomocí elektromagnetických vln, různá kmitočtová pásma







## Signál v elektrickém vodiči



## Signál v optickém vlákně



## Signál v bezdrátovém prostředí



# Základní sledované charakteristiky (zejména u vedení metalických a optických)

- šířka pásma
- útlum
- odolnost vůči elektromagnetickému rušení
- impedance
- přeslech mezi více vodiči
- cena

## Šířka pásma

- závisí na fyzikálních vlastnostech daného přenosového média
- limituje množství dat, které je možné přenést médiem
- přenos
  - analogového signálu [Hz]
  - digitálního signálu [bit/s]
- každý signál lze vyjádřit pomocí různých frekvenčních složek - omezeno přenosovým médiem
- jestliže je k dispozici velká šířka pásma, možnost využít vícenásobně (rozdělení)

## Útlum

- reprezentuje postupnou ztrátu amplitudy (velikosti)
  signálu na přenosovém médiu
- vždy závisí na přenosové vzdálenosti
- základní jednotkou decibel (dB) nebo decibel na kilometr (dB/km) -> měrný útlum
- tři druhy
  - útlum napětí
  - útlum proudu
  - útlum výkonu
- př. pro útlum výkonu
  - A = 10 log (výstupní výkon / vstupní výkon)
  - utlum 3 dB znamená snížení výkonu na 50 %

# Odolnost proti vnějšímu elektromagnetickému rušení

- EMI (ElectroMagnetic Interference) = energie
  zejména z vnějších zdrojů
- □ interference se signály na přenosovém médiu
- může dojít ke zkreslení či poškození přenášeného signálu
- zdrojem rušení
  - motory
  - lékařské přístroje
  - mobilní telefony
  - ...

### Impedance

- velikost odporu vůči střídavému elektrickému proudu
- existuje Impedance
  - vstupní
  - výstupní
  - charakteristická (vlnová)
    - vliv na útlum média
    - $\blacksquare$  jednotky Ohm [ $\Omega$ ]
    - velikost dána indukční a kapacitní složkou daného vedení

### Další parametry

- Přeslech mezi vodiči
  - rušení signálem sousedního kanálu či okruhu, sousedních vodičů
  - více druhů, nad rámec
  - důležité u paralelních vedení (kabelů)
  - jednotky dB
- Cena
  - ekonomické hledisko, v čase proměnná
  - vedení s kvalitnějšími parametry dražší
  - př. vliv přídavných vrstev stínění
    - odolnost vůči rušení
    - snížení přeslechů
    - zvýšení maximální přenosové rychlosti

## PŘENOS SIGNÁLU

## Úvod do přenosu digitálního signálu

- analogový signál
  - spojitý signál, neomezený počet hodnot fyzikální veličiny (amplituda, frekvence)
  - běžně v přírodě
- digitální (číslicový) signál
  - výtvorem člověka
  - nespojitý v čase i amplitudě
  - omezený počet hodnot fyzikální veličiny (např. pouze dvě)
- oba typy signálů běžně v komunikačních technologiích

#### Přenos digitálního signálu v základním pásmu


- kódování (linkové kódy)
  - na médiu se přenášejí pravoúhlé impulzy v původní frekvenční poloze
  - rozdíly mezi kódy v tom, jak je reprezentován který signálový prvek, či určitá sekvence signálových prvků

#### Přenos digitálního signálu v přeneseném pásmu

#### modulace (klíčování)

- $\square$  přenesení signálu na určitý nosný kmitočet ( $f_C$ )
- přenos v konkrétním pásmu (kanálu)
- v závislosti na okamžité hodnotě modulačního signálu dochází k řízení
  - amplitudy
  - kmitočtu
  - fáze signálu
  - kombinace předcházejících
- dva základní bloky
  - modulátor úprava signálu před vysláním na médium, přizpůsobení signálu přenosovému médiu a přeložení do přenosového pásma
  - demodulátor úpravu přijatého signálu po jeho přijetí, navrácení signálu do základního pásma

#### Přenos digitálního signálu v přeneseném pásmu




### Analogové modulace

- základy modulací položeny u analogových signálů
- základní principy platí i pro pokročilejší digitální modulace
- princip
  - dochází spojitě v čase ke skládání
    - vstupní analogový signál
    - signál nosné frekvence
  - výsledný modulovaný signál
    - stále analogovým signálem
    - jiný kmitočet
    - určité vlastnosti
    - šířka pásma poté centrována kolem nosného kmitočtu
- 🗆 tři základní typy


### Amplitudová modulace (AM)

- v závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda nosného signálu
- nosný signál má řádově vyšší kmitočet než modulační signál
- př.: rozhlas na dlouhých vlnách (AM)




### Kmitočtová modulace (FM)

- v závislosti na změně modulačního signálu se mění kmitočet nosného signálu
- nosný signál má řádově vyšší kmitočet než modulační signál
- př.: rozhlas na velmi krátkých vlnách (FM)



### Fázová modulace (PM)

- v závislosti na změně modulačního signálu se mění okamžitá fáze nosného signálu
- nosný signál má řádově vyšší kmitočet než modulační signál
- □ složitá demodulace
- příbuzná s FM



### Přenos digitálního signálu v základním pásmu

- původní frekvenční poloha
  - pásmo začínající u frekvencí blízkých nule
  - nebo obsahující i stejnosměrnou složku
  - na médiu se přenášejí pravoúhlé impulzy různého formátu
- z pohledu stejnosměrné složky rozlišujeme
  - přenos se stejnosměrnou složkou
    - kanál ji musí umět přenést
    - vyžaduje galvanické spojení koncových zařízení
  - přenos bez stejnosměrné složky
    - stejnosměrná složka potlačena vhodným kódováním
    - příslušný kanál ji nemusí přenášet
    - častější

## Klasifikace linkových kódů

- podle počtu úrovní definujeme signály
  - dvoustavové (unipolární)
    - existují dvě úrovně
    - iedna z nich je nulová a druhá nenulová
  - třístavové (bipolární, pseudotrojkové)
    - tři úrovně
    - nulová úroveň a dvě nenulové s navzájem opačnou polaritou
  - vícestavové
    - větší množství úrovní, zpravidla rozložených do obou polarit


## Klasifikace linkových kódů

- podle použité polarity signálových prvků
  - unipolární (jedné polarity)
    - signálové prvky nabývají pouze jedné polaritu
    - + nebo -
  - bipolární (dvojí polarity)
    - signálové prvky mohou nabývat obě polarity
    - jak + tak -
- □ zda se průběh vrací průběžně k nulové úrovni
  - signály s návratem k nulové úrovni Return to Zero (RZ)
  - □ signály bez návratu k nulové úrovni Non-Return to Zero (NRZ)

## Význam a odlišnosti linkových kódů

- Stejnosměrná složka
  - její potlačení nebo snížení
- Synchronizace v přijímači
  - v přijímači je nutná obnova časování
- Detekce chyb
  - rozpoznání určité míry chyb
- Šířka pásma
  - snížení nároků na potřebnou šířku pásma
- Odolnost vůči šumu
  - různá chybovost při porovnatelném odstupu signálu od šumu

## Příklady linkových kódů



- kód bez průběžného návratu k nule
- dvě úrovně
  - □ vysoká napěťová úroveň (H) 1 × 0
  - nízká úroveň (L)

 $0 \times 1$ 

- unipolární verze
  - jedna úroveň nenulová
  - druhá nulová
- bipolární verze
  - obě úrovně nenulové
- problémy obou verzí
  - stejnosměrná složka
  - dlouhá sekvence stejné úrovně (delší řada "0" nebo "1")
- □ př.:
  - rozhraní RS-232 (bipolární varianta NRZ-L)

- odlišné od NRZ-L v logice kódování
- forma diferenčního kódování
- závislost kódované hodnoty i na přechozí
- možná varianta
  - hodnota "1" znamená změnu úrovně oproti předchozímu
  - □ hodnota "O" nezpůsobuje žádnou změnu
  - případně opačně
- □ př.:
  - sběrnice USB (bipolární a mírně vylepšená varianta)

### AMI kód (Alternate Mark Inversion)

- bipolární kód
- kódování hodnoty "1"
  - střídavě kladné a záporné impulzy
- kódování hodnoty "0"
  - nulová úroveň
  - problém synchronizace
- stejnosměrná složka nulová
- existují variace
- □ př.:
  - starší telefonní systémy

### RZ kód (Return to Zero)

- varianty
  - unipolární
  - bipolární (výhodnější)
- dvě úrovně
  - □ vysoká napěťová úroveň (H) 1 × 0
  - □ nízká úroveň (L) 0 × 1
- v polovině intervalu dojde k navrácení na nulovou úroveň napětí
  - snížení stejnosměrné složky výsledného signálu
  - řeší problém se synchronizací (hodnota napětí se pravidelně mění)
- □ př.:
  - infračervené optické přenosy na malou vzdálenost unipolární RZ v mírně modifikované variantě

#### Kód Manchester

- bity reprezentovány přechodem úrovně uprostřed intervalu
  - hodnota "O" reprezentována přechodem z (H) na (L)
  - □ hodnota "1" z "L" na "H"
  - případně logika může být i opačná
- vlastnosti
  - kód je bipolární
  - nemá žádnou stejnosměrnou složku
  - samo-časovací vlastnost (pravidelně se vyskytují hrany)
- □ př.:
  - Ethernet (10 Mbit/s standard)

## Rozdílový Manchester


- vychází z kódu Manchester, diferenční kód
- dochází taktéž k přechodu úrovně uprostřed intervalu
- sledována změna na začátku intervalu
  - hodnota "0" -> změna úrovně oproti předchozí
  - □ hodnota "1" -> úroveň se nemění
  - logika může být i opačná
- vlastnosti
  - kód je bipolární
  - nemá žádnou stejnosměrnou složku
  - samo-časovací vlastnost (opakující se hrany)
- □ př.:
  - sítě typu Token ring

### Přenos digitálního signálu v přeneseném pásmu

- 🗖 digitální modulační techniky = **klíčování**
- principiálně podobné analogovým modulacím
- rozdíl -> modulační signál diskrétní
- skokové změny nosného signálu
- stejné tři základní varianty
  - amplitudové klíčování
  - kmitočtové klíčování
  - fázové klíčování
  - (případně kombinace)
- oblasti využití
  - pevné přenosové systémy (např. ADSL)
  - bezdrátové přenosy
    - mobilní telefonní sítě
    - bezdrátové sítě Wi-Fi


## Amplitudové klíčování (ASK = Amplitude Shift Keying)

- 🗆 jednoduchá technika
- modulační signál spíná a vypíná nosný signál
- v nejjednodušší podobě se příliš nepoužívá
- výhody
  - dobrá citlivost na náhlé změny signálu
- využití
  - v kombinaci se změnou fáze a při více než dvou definovaných úrovních
  - více než dvě úrovně -> více bitů v jednom signálovém prvku




### Frekvenční klíčování (FSK = Frequency Shift Keying)

- modulační signál skokově mění frekvenci nosného signálu
- v nejjednodušším případě potřebujeme dvě frekvence, ty se přepínají
- obě frekvence umístěny blízko nosného kmitočtu
- odolnost vůči chybám vyšší než u
  ASK
- používá se hojně u radiových přenosů
- jestliže se u FSK využijí více než dva kmitočty, je možné přenášet více bitů naráz



### Fázové klíčování (PSK = Phase Shift Keying)

- ovlivňování počáteční fáze v daném intervalu
- hodnota "0" je reprezentována jednou hodnotou počáteční fáze
- hodnota "1" fází opačnou"
- u pokročilejších technik bity vyjádřeny
  - větším množstvím fází
  - změnou fáze (diferenční klíčování)
- fázové klíčování používáno nejčastěji v kombinaci s amplitudovým



### Vícestavové klíčování

#### Dvoustavové klíčování

- každému bitu je přiřazen jeden stav nosného signálu
- existují dvě různé amplitudy, dvě frekvence, dvě fáze
- neefektivní z hlediska využití šířky pásma

#### Vícestavové klíčování

- jeden stav reprezentuje n bitů -> potřebujeme 2<sup>n</sup> stavů
- □ př.:
  - 4-stavové klíčování -> 2 bity (dibit) v jednom stavu
  - 256-stavové klíčování -> 8 bitů
- vyšší počet stavů
  - růst efektivity přenosu
  - zvýšení složitosti přenosového systému
  - snížení odolnosti přenosu vůči chybám, rušení
- název obvykle odráží počet stavů daného klíčování (př. 8-PSK)

### Kombinace fázového a amplitudového klíčování

- zvýšení efektivity kombinace více druhů klíčování
- typicky kombinace fázového a amplitudového klíčování
- modulačním signálem ovlivňována jak fáze, tak amplituda nosného signálu
- nazýváno Kvadraturní amplitudová modulace QAM (Quadrature Amplitude Modulation)
  - MAQ8
  - 6QAM
  - □ 32QAM
  - 64QAM
  - □ 128QAM
  - 256QAM

  - 16384QAM (Docsis 3.1)
  - 32768QAM (xDSL)
  - □ 3

# DIGITALIZACE ŘEČOVÉHO SIGNÁLU

## Základní postup při digitalizace řeči

- základ moderních komunikačních (telco) technik
- □ tři kroky

#### vzorkování

- ze spojitého signálu periodicky snímat aktuální hodnoty vhodnou rychlostí (vzorkovací kmitočet)
- spojitý čas signálu –> diskrétní čas signálu

#### kvantování

- spojitá hodnota vzorku –> diskrétní hodnota vzorku
- z neomezeného množství hladin se při kvantování vytvoří omezený počet kvantovacích úrovní
- zaokrouhlení navzorkované hodnoty na nejbližší existující kvantovací úroveň
- digitální signál má omezený počet bitů na vzorek (n), počet hladin je pak 2<sup>n</sup>
- nevratné zkreslení původního signálu (nemusí být pro člověka znatelné)

## Základní postup při digitalizace řeči

#### kódování

- hladině vzorku přiřazena určitá posloupnost, která danou hodnotu reprezentuje v použitém kódu
- použity kódy přenosu v základním pásmu
- či celá řada speciálních kódovacích technik k digitalizaci řeči
- odlišnosti především v
  - požadavcích na šířku pásma
  - dosahované kvalitě (věrnosti) reprezentace původního (analogového signálu)

### Systém PCM – příklad na digitalizace řeči

- Řečový signál
  - umístěn v akustickém pásmu, od stovek Hz až po jednotky kHz
  - v klasickém telco uvažujeme omezené pásmo 300 až 3400 Hz (vs. wideband voice 50 až 7000 Hz)
  - pro vzorkování platí Shannon Kotelnikuv (Nyquist) teorém
    - vzorkovací kmitočet musí být více než dvakrát větší než maximální frekvence vzorkovaného signálu


$$f_{\rm vz} > 2 f_{\rm max}$$

používán vzorkovací kmitočet 8 kHz

### Systém PCM – příklad na digitalizace řeči

- Konkrétní techniky
  - Pulzně amplitudová modulace (PAM = Pulse Amplitude Modulation) – vzorkování
  - Pulzní kódová modulace (PCM = Pulse Code Modulation) – kvantování a kódování
- základní PCM
  - 256 kvantovacích hladin (8 bitů) na vzorek
  - následně standardní binární vyjádření "1" a "0" (sekvenčně)
  - přenosová rychlost
    - 8000 [vzorků / sekunda] × 8 [bitů / vzorek] = 64 000 [bitů / sekunda] = 64 kbit/s






### Kvantizační šum

- nevratné zkreslení při kvantování
- omezený počet hladin = ztráta informace
- dán rozdílem mezi hodnotou původního signálu a vybranou úrovní
- maximálně ½ rozdílu mezi kvantizačními hladinami
- ve skutečných systémech hladiny rozděleny nerovnoměrně
  - lepší reprezentace původního řečového signálu vzhledem ke vlastnostem lidského ucha
  - □ pojmy A-law a µ-law

## Kvantizační šum



### Digitální přenosové systémy na bázi PCM

- přenos více hovorových kanálů 64 kbit/s v telco sítích
- více standardů multiplexování
  - E systém (Evropa)
    - základ E1 kanál 2,048 Mbit/s (30 x 64 kbit/s = 1920 kbit/s)
    - synchronizační a signalizační účely zabírají zbytek
  - T systém (Severní Amerika)
    - základ T1 kanál 1,544 Mbit/s (24 x 64 kbit/s = 1536 kbit/s)
  - existují i další systémy (Japonsko)
  - dostupné i vícenásobné skládání

### Digitální přenosové systémy na bázi PCM

01.1		D. / 1	
Oblast	Тур	Bitový tok	Počet
	multiplexu	(Mbit/s)	datových/telekomu
			nikačních kanálů
Evropa	E1	2	30
	E2	8	120 (4x E1)
	E3	34	480 (4x E2)
	E4	139	1920 (4x E3)
	E5	565	7680 (4x E4)
Severní	T1	1,5	24
Amerika	T2	6	96 (4x T1)
	Т3	45	672 (7x T2)
	T4	274	4032 (6x T3)
	T5	400	5760 (60x T2)

### Digitální přenosové systémy na bázi PCM

#### Plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

- systém násobného skládání nižších multiplexů
- systém je z dnešního pohledu málo pružný a příliš komplikovaný
- detaily nad rámec předmětu

#### Synchronní digitální hierarchie (SDH)

- má oproti PHD četné výhody
- zpětná kompatibilita s PDH
- postupy vyřešení kompatibility EU <-> USA a dalších
- multiplexy
  - STM-0 (51 Mbit/s)
  - STM-1 (155 Mbit/s)
  - STM-4 (622 Mbit/s)
  - STM-16 (2,4 Gbit/s)
  - STM-64 (10 Gbit/s)
  - STM-256 (40 Gbit/s)
  - v Americe nazýváno SONET a multiplexy značeny OC1, OC3 až OC768

## ZÁKLADNÍ TYPY TELEKOMUNIKAČNÍCH VEDENÍ A JEJICH CHARAKTERISTIKY


### Koaxiální kabel

- 🗆 struktura a použité materiály ovlivňují řadu parametrů
  - frekvenční vlastnosti a útlum
  - fyzické vlastnosti jako ohebnost a pevnost
  - cena
- využívána elektrická vodivost (měď)
- útlum daný ohmickými a induktivními vazbami
  - velmi závislý na kmitočtu
  - $\square \geq 3 \text{ dB/km}$
- 🗆 celá řada typů s různými vlastnostmi
- přenos v základním pásmu (digitální signál) na kratší vzdálenosti
  - rychlost do 500 Mbit/s
- přeložené pásmo (analogový přenos)
  - až několik Gbit/s


### Koaxiální kabel

- charakteristická impedance dána především induktivními a kapacitními vlastnostmi použitých materiálů
  - přenos v základním pásmu kabel 50 Ω
  - pro přeložené pásmo (typicky televizní technika)
    s charakteristickou impedancí 75 Ω
- využíván i ve starších specifikacích Ethernetu, kabeloví operátoři
- výhoda
  - dobrá ochrana přenášeného signálu před EMI

## Koaxiální kabel (obecně)



- □ jeden nebo více párů vodičů (samostatných obvodů)
- páry krouceny (potlačení vlivu EMI)
- různá provedení (typicky 4 páry)
  - nestíněná kroucená dvojlinka (UTP = Unshielded Twisted Pair)
  - stíněná kroucená dvojlinka (STP = Shielded Twisted Pair)
  - fóliově stíněná kroucená dvojlinka (FTP = Foil-shielded Twisted Pair)
- využívána elektrická vodivost (měď)
- měrný útlum daný ohmickými a induktivními vazbami
  - závislý na kmitočtu
  - $\square \geq 0.5 \text{ dB/km}$
- charakteristická impedance 100 Ω



- nestíněná varianta
  - telekomunikace
    - do 3,4 kHz pro telefon
    - do jednotek MHz pro xDSL technologie
  - lokální sítě
    - nad 10 Mbit/s (maximum neustále roste)
    - max. 100 m bez regenerace
  - výhody
    - cena
    - jednoduchost instalace
  - nevýhody
    - citlivost na šum a rušení

- stíněná varianta
  - použití
    - venkovní prostředí
    - průmyslové použití
    - (10 Gbit/s Ethernet, Token ring)
  - □ výhody
    - odolnost vůči rušení
    - robustnost
  - nevýhody
    - cena
    - náročnější instalace


- kategorie
  - požadavky na vnitřní uspořádání párů
  - vliv na parametry
    - útlum
    - přeslechy
    - přenosová rychlost
  - Cat5E
    - nejběžnější
    - 100 MHz šířka pásma
  - Cató
    - 250 MHz šířka pásma
    - vhodná pro vyšší standardy
  - Catóa
    - 500 MHz šířka pásma
    - 10 Gb/s Ethernet na až 100 m

- přenosovým materiálem sklo nebo plast
- vedení světla ve vlákně, přenos založen na úplném odrazu
  - odolnost vůči EMI
  - neexistují přeslechy
  - šum minimální
  - útlum nízký
- přenosy i na stovky km bez opakovacích zařízení
  - využíváno v
    - klasické telekomunikace
    - čistě datové sítě (páteřní trasy)
- nevýhody
  - vyšší cena (× přenosová rychlost)
  - speciální zařízení
  - problematika spojování a rozpojování


- dělení na vlákna
- struktura
  - jádro zde prochází světelný signál, tenké
  - plášť odrazová vrstva (s nižším indexem lomu), tenké
  - další ochranné vrstvy
- vysílače
  - lasery
  - LED diody
- přijímače
  - fotodiody
- techniky multiplexování
  - přenosové rychlostí v řádu Gbit/s až Tbit/s na jednom vlákně
  - např. projekt FASTER: jedno vlákno 100 × 100 Gb/s, co ~60 km opakovač, celková délka ~9000 km

- jednovidová vlákna (single-mode)
  - □ jádro průměru 8-10 μm, plášť ~ 100 μm
  - $\Box$  útlum  $\geq$  0,15 dB/km
  - disperse světla je menší než u vícevidového vlákna
  - vysílačem lasery
  - □ větší vzdálenosti (~ 100 km)
  - může být o něco vyšší cena
- vícevidová (multi-mode)
  - jádro průměru 50-60 μm, plášť ~ 100 μm
  - útlum 0,5 2 dB/km
  - větší disperze
  - vysílačem LED diody
  - dva typy
    - s konstantním indexem lomu
    - s proměnným indexem lomu
  - menší vzdálenosti (~ 1 km)
  - může být o něco nižší cena

#### Jednovidové vlákno



#### Vícevidové vlákno



## Volný prostor

- popis nad rámec předmětu
- hojně využívané médium
- parametry velmi závislé na aktuálních podmínkách

### Přístup koncových zařízení k fyzické vrstvě

- síťová karta (rozhraní) NIC (Network Interface Card)
- pracuje na fyzické i spojové úrovni
- 🗆 odlišnosti dle infrastruktury (technologie, média)
  - koaxiální kabely dnes považovány za zastaralé
  - symetrický kabel (kroucené dvojlinky) nejběžnější
  - optická vlákna zejména u serverů, v přenosových systémech
  - bezdrátové prostředí zejména u mobilních zařízení
- □ různé konektory
  - BNC konektor
  - RJ-45
  - LC (případně SC) konektor
  - anténa
- obdobně na síťových prvcích

## Síťové prvky na fyzické vrstvě

- problematiku fyzické vrstvy musí řešit všechny komponenty sítí
- prvky řadíme dle nejvyšší vrstvy na které pracují
- pouze na fyzické vrstvě pracují
  - opakovač (repeater) pouze dva porty
  - rozbočovač (hub) více než dva porty
- úloha prvků
  - regenerace signálů po přenosu
  - opětovné vyslání (1 a více kopií)
- vlastnosti obou prvků
  - nerozumí obsahu zpráv
  - malé zpoždění
  - žádná adresa
  - nelze přímo rozpoznat jejich přítomnost
- využití
  - dlouhé optické trasy (opakovače)
  - prvotní metalické sítě (rozbočovače)

