BPC-ZSY 2022

Otázky na zkoušku

Informační bezpečnost, FEKT VUT

https://github.com/VUT-FEKT-IBE/FEKT.tex

Bořax

4. ledna 2023

FEKT.tex 2.0

Obsah

1	Systémy PZS	1
2	Předmětové a překážkové detektory PZS	4
3	Objemové a hraniční detektory PZS	10
4	Dohledové videosystémy	14
5	Systémy EPS a hlásiče EPS	18
6	Systémy EKV	23
7	Biometrické přístupové systémy	28
8	Systémy na ochranu zboží	32
9	Elektronické platební systémy	36
10	Ochrany digitálních děl	40

1 Systémy PZS

- Poplachové zabezpečovací systémy
- Elektronický systém určený k detekci a signalizaci vzniku nežádoucích událostí
- Jiné označení toho stejného Elektronická zabezpečovací signalizace
- Definice podle ČSN EN 50131: "poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených objektů"
- Další funkce podle normy závisí pouze na detektorech
- "Intruder Alarm System", "Burglar Alarm", "Security Alarm"

1.1 Účel PZS

- Detekce a signalizace vzniku nežádoucích událostí
 - \circ Incidenty
 - o Vniknutí osoby do kontrolované oblasti
 - o Uniknutí osoby z kontrolované oblasti
 - o Neoprávněná manipulace se střeženým předmětem
 - Vznik nebezpečného prostředí v kontrolované oblasti (zatopení, únik plynu)
 - o Vznik požáru (to ale dělají hlavně EPS)
 - Vznik tísňové situace
- Provádění akcí
 - Řízení přístupu
 - o aktivace jiných zařízení a systémů (domácí automatizace topení, světla)


1.2 Architektura PZS

- Ústředna řídí systém (V diagramu 1 označená U)
- Detektory detekce incidentů, hlášení ústředně (D)
- Informační zařízení informace pro obsluhu (I)
- Ovládací zařízení obsluha skrze ně ovládá systém (O)
- Akční zařízení vykonávají určené akce v kontrolované oblasti (A)
- Komunikační systém zajišťuje komunikaci mezi prvky systému (K)

1.3 Prvky PZS

1.3.1 Detektory

- Podávají ústředně hlášení. Typy hlášení:
 - o Klid v dosahu detektoru nenastal incident
 - o Poplach incident byl zjištěn detektorem
 - Sabotáž neoprávněný pokus o úpravu detektoru



Obrázek 1: Architektura PZS

1.3.2 Ústředna

- Oznamuje hlášení poplach a sabotáž pomocí informačních zařízení
- Aktivuje akční zařízení, která mají být při poplachu nebo sabotáži daného detektoru aktivována (např. zamlžovací zařízení)
- Obsluha ji řídí pomocí ovládacích zařízení
- Základní stavy:
 - o Zastřeženo oznamován je jak poplach, tak i sabotáž všech detektorů
 - Odstřeženo jsou ignorovány hlášení o vniknutí. Ostatní typy poplachu jsou oznamovány (požár, tíseň). Oznamována je i sabotáž všech detektorů
- Prakticky řídící počítače, periferie jsou informační, ovládací a akční zařízení
- Zálohované napájení dobíjeným akumulátorem
- Rozhraní k perifériím:
 - o Svorky smyček smyčkové detektory
 - Svorky sběrnice klávesnice, sběrnicová zařízení
 - o Svorky výstupů informační a akční zařízení s připojením proudovou smyčkou
 - o Rádiový modul bezdrátová zařízení
 - USB rozhraní správní počítač
 - o GSM modul GSM síť
 - ∘ RJ-45 IP síť

1.3.3 Detektory

- Detekce incidentů
- Měří fyzikální jevy, které doprovázejí incidenty (příznaky)
- Klasifikace
 - Intruzní detekce neoprávněné aktivity osob, povinné v PZS, měří mechanické síly a elektromagnetiscké jevy
 - o Požární detekce požárů

- Tísňové detekce tísňové situace
- Substanční detekce nežádoucí látky

1.3.4 Informační zařízení

- Prezentace informací
- Stav v kontrolované oblast + stav systému
- Obvykle autonomní napájení, nezávislé na ústředně
- Nejstarší: signalizační zařízení (siréna, maják)
 - Komunikace po sběrnici (aktivační příkaz s adresou zařízení) nebo proudové smyčce (klidový proud, jeho zánik -> spuštění signalizace)
- Nové: datová koncová zařízení
 - o Počítač, smartphone
 - o Vyžadují komunikační rozhraní ústředny (RJ-45, Wi-Fi, GSM...)
 - o Aktivace: zasláním dat s adresou zařízení
 - o Reprezentace informace na displeji, akustické upozornění

1.3.5 Ovládací zařízení PZS

- Ovládací klávesnice
 - Sběrnice (např. RS-232)
 - Numerická klávesnice, LCD displej nebo dotykový displej
 - Zadávání číselných kódů
- Datová zařízení (počítač, smartphone)

1.3.6 Akční zařízení

- Ovládání proudovými smyčkami (spínání, rozepínání relé)
- Domácí automatizace (topení, světla, vrata garáže...)
- Světla rozsvítí se, odradí útočníka
- Zamlžovací zařízení rychle zamlží prostor, útočník ztratí orientaci, ale aktivuje kouřové detektory


1.4 Typy systémů PZS podle komunikace

- Kabelové vyšší spolehlivost, nízká variabilita rozmístění čidel, vysoká cena rozvodů
 - Smyčkové typy:
 - · Jednoduchá smyčka
 - · Jednoduše vyvážená smyčka
 - · Dvojitě vyvážená smyčka
 - · Trojitě vyvážená smyčka

- Sběrnicové
 - · Obvykle standard RS-485 (čtyřžilový kabel)
 - · Protokol typu dotaz-odpověď (dotazy od ústředny)
 - Jednodušší kabeláž, lze po sběrnici připojit vše, dražší a komplikovanější zařízení, maximální počet zařízení na sběrnici (typicky 100 ks)
- o Kombinované
 - · Expandery sběrnicí spojené s ústřednou, smyčkou s detektory
- Rádiové
 - o Frekvence: 434, 868 nebo 2400 MHz
 - o Poloduplexní komunikace
 - o Možnost rušení, klamného vysílání, potřeba autonomního napájení
- Hybridní

1.5 Dvojitě vyvážená smyčka

- Poplachový i sabotážní vypínač jsou v jedné smyčce
- Napájení detektorů



Stav	spínač poplach	spínač sabotáž	odpor smyčky
klidový stav	sepnuto	sepnuto	R kΩ
poplach	rozepnuto	sepnuto	2· <i>R</i> kΩ
přerušení smyčky / sabotáž detektoru	sepnuto	sepnuto / rozepnuto	∞
zkrat smyčky	sepnuto	sepnuto	0

Obrázek 2: Dvojitě vyvážená smyčka

2 Předmětové a překážkové detektory PZS

Detektory viz výše.

2.1 Typy detektorů z hlediska vícevrstvé ochrany

- Vícevrstvá ochrana: aktiva jsou obklopena několika liniemi překážek a detektorů (Plot, pozemek, plášť budovy, interiér, vitrína, vzetí předmětu vše možno střežit detektory)
- Objektové

- Detekce manipulace útočníka s objekty to můžou být střežené předměty nebo překážky
- o Dělí se na:
 - · Předmětové detektory neoprávněná manipulace se střeženým předmětem
 - Překážkové detektory neoprávněná manipulace s překážkou (překážka je pevná materiálová struktura, má útočníkovi znemožnit přístup do prostoru za překážkou)
 - Překážky: ploty, hraniční zdi pozemků, pláště budov (vnější zdi, střecha, dveře, okna), pláště úložišt (úložiště jsou trezory, skříně, vitríny...Plášť úložiště jsou vnější hranice úložiště)

- Prostorové


- o Detekce pohybu útočníka kontrolovanou oblastí
- Charakteristika: detekční diagram část prostoru, ve které mže detektor detekovat incident
- o Dělení:
 - Objemové detekční diagram v podobě trojrozměrného geometrického útvaru.
 Vyhlášení poplachu, když se v útvaru pohybuje útočník
 - · Hraniční detekční diagram v podobě plochy nebo linie, tvoří virtuální hranice. Vyhlášení poplachu, když útočník hranici překročí

2.2 Typy předmětových detektorů — účel a jejich fyzikální princip

- Tíhové
 - o Tíha je síla, kterou těleso působí v tíhovém poli na závěs nebo na podložku
 - Závěsové detektory
 - · Např. pro obraz
 - · Předmět působí na jejich táhlo
 - Typicky piezoelektrické snímače piezoelektrická destička s elektrodami na opačných stranách, ty jsou spojeny rezistorem (viz část 2.4.1)
 - Zavěšením předmětu je piezoelektrická destička namáhána a polarizuje se, rezistorem krátce poteče proud, který vyrovná potenciály elektrod
 - · V klidovém stavu rezistorem proud neteče, piezoelektrická destička je polarizovaná
 - · Svěšením předmětu poteče rezistorem krátce proud opačného směru

o podložkové detektory

- · Např. pro vázu
- · Kdysi mikrospínač, dnes piezoelektrický snímač nebo tenzometr
- o Detekce ztráty tíhy, kterou chráněný předmět působí na detektor
- $\circ F = m \cdot q$
- o Piezoelektrické senzory, tenzometry
- Akcelerační




Obrázek 3: Schéma závěsového detektoru


- \circ 2. Newtonův zákon: a = F/m
- o Manipulace s předmětem vyžaduje sílu, bude ho tedy doprovázet zrychlení předmětu
- Předmětové translační (detekce pohybu), obvykle umístěné na předmětu, bezdrátové
- o Překážkové otřesové (vrtání zámku trezoru...)
- Instalované externě detektor je mimo střežený předmět (visí na něm, stojí na něm)
- Instalované interně detektor je součástí předmětu (je s ním slepený)

2.3 Typy překážkových detektorů – účel a jejich fyzikální princip

- Detekce neoprávněné manipulace s překážkou (přelézání zdi, stříhání plotu, bouránání, otevření okna...)
- Detektor otevření
 - o Detekce otevření otevíratelných výplní stavebních otvorů (dveře, okna)
 - o Magnet (na dveře/okno) a jazýčkový nebo kuličkový magnetický spínač (na rám)
 - o Klidový stav magnet je v blízkosti spínače, ten je sepnutý, smyčkou prochází proud
 - Jazýčkový
 - Magneticky měkké vodiče ploché jazýčky v trubičce s inertním plynem, bez magnetu rozepnuté
 - · Magnet je magnetizuje, stanou se opačnými póly a spojí se
 - · Náchylné na útok přídavným magnetem
 - Kuličkový
 - Zmagnetizovaná vodivá kulička v kovové misce, která je jedním kontaktem. Kulička je přitahovaná k feromagnetickému příklopu misky, skrz který vede elektroda blízko ke dnu misky
 - · Magnet musí být v úzké zóně, aby byl spínač sepnut
- Detektor tříštění skla







Obrázek 4: Kuličkový spínač

- o Detekce rozbití skleněných ploch tvořících překážky
- o Rozbití skla provází akustický ráz a zvuky o frekvenci 4 kHz
- o Zachycuje otřesy okenní tabule nebo zvuky v místnosti spektrální analýza
- o Kontaktní piezoelektrický snímač na skle
- o Bezkontaktní mikrofon velký rozsah

Otřesový detektor

- Detekce pokusů o překonání překážky
- o Lokální
 - · Dosah metry, ochrana trezorů a stěn místností
 - · Kapacitní akcelerometry, piezoelektrické akcelerometry

o Distribuované


- Dosah desítek metrů a více, ochrana rozsáhlých překážek jako ploty nebo stěny budov
- · Plotové kabely
 - Detekce překonávání hraničních zdí, plotů a plášťů budov přelezávání, přestřihávání, podhrabávání
 - Elektromagnetická nebo elektrostatická indukce
 - Pulsní nebo spojitý režim
 - Elektretový kabel Koaxiální, polarizované dielektrikum (elektret), otřesy indukují náboj ve vodičích díky pohybu vodičů oproti elektretu
 - Elektromagnetický plotový kabel s kontinuálním režimem provozu Budící vodiče a pohyblivé vodiče v dřážce (vše ve výplni z magnetického polymeru) + stínění pohyb indukuje napětí
 - Elektromagnetický plotový kabel pro pulzní režim provozu koaxiální kabel (budící vodiče) s volnými snímacími vodiči v dielektriku vytvoří střední úrovně indukovaného napětí pro daný okamžik, při větší změně oproti očekávané hodnotě vyhlásí poplach
- · Plotový bezdrátový otřesový systém
 - RFID čipy s akcelerometry MEMS, předávají si informace od jednoho ke druhému až do ústředny

 Plotový tahový systém – dráty jsou nataženy mezi kotvícím sloupkem a sloupkem se snímači tahu, využití tenzometrů nebo piezoelektrických snímačů nebo jazýčkový snímač, který je ovlivňovaný magnetem na konci drátu, který drží pružina

2.4 Fungování piezoelektrického snímače, akcelerometru a tenzometru


2.4.1 Piezoelektrický snímač

- Dielektrikum materiál bez volných nosičů elektrického náboje, schopný polarizace
- Polarizace dielektrika vlivem lokálního posunu vázaných nosičů nábojů se na protilehlých stranách dielektrika objeví opačné náboje
- Atomová polarizace:
 - o V klidovém stavu je oblak elektronu kruhového tvaru
 - o Blízkým vnějším nábojem se oblak elektronů deformuje na tvar elipsoidu, těžiště záporných a kladných nábojů neleží ve stejném bodě
 - Elektrické síly opačných nábojů se vzájemně ruší uvnitř dielektrika, u povrchu však ne (měřitelná elektrická síla u povrchu)



Obrázek 5: Atomová polarizace dielektrika


- Piezoelektrika se při mechanickém namáhání elektricky polarizují
- Piezoelektrika jsou krystaly (křemen) nebo keramika
- Krystalická mřížka ve tvaru např. šestiúhelníku se střídajícími se náboji ve vrcholech
- Náboje na opačných stranách krystalické mřížky mohou měnit svou vzájemnou polohu více než sousední částice (ty jsou drženy na místě vazebnými silami)
- Posuvem částic v opačných stranách krystalu dojde k posunu těžišť kladných a záporných nábojů v elementární buňce krystalu



Obrázek 6: Piezoelektrický jev

2.4.2 Akcelerometr

- Obsahují závaží a fyzikální vazbu, která umožňuje měřit sílu působící na závaží
- Typy: piezoelektrické, kapacitní
- Jednoosé (v jednom směru) nebo tříosé (v prostoru)
- Piezoelektrické
 - o Piezoelektrická destička je umístěna mezi závaží a sledovaný předmět
 - o Pro napětí platí $U=k\cdot F$, kde k je materiálová konstanta piezoelektrika
- Kapacitní
 - Technologie MEMS (Micro-Electro-Mechanical System)
 - o Vyrobené ze substrátu SiO₂, vyleptaná struktura
 - Tvoří dvojici kondenzátorů, od každého je jedna elektroda umístěna na tenkém nosníku, který se při pohnutí mírně ohně díky setrvačnosti
 - o Změní se kapacita kondenzátorů




Obrázek 7: Kapacitní akcelerometr

2.4.3 Tenzometr


- Pružná fólie, na které je nanesen kovový materiál v tenké vrstvě, do tvaru meandrů
- Mechanickým namáháním se mění elektrický odpor kovového materiálu (mění se totiž průřez a délka vodiče)

– Původní odpor: $R = \rho \cdot L/S$, po namáhání $R' = \rho \cdot L'/S'$, kde L je délka, S průřez vodiče a ρ je měrný odpor materiálu



Obrázek 8: Tenzometr, schéma a změny vodiče

- Často se umisťují na vetknuté nosníky (jeden konec volný), ty se tíhou předmětu ohýbají
- Tenzometry jsou umístěny na horní a dolní straně nosníku, takže na ně působí ohyb
- Zapojí se pomocí Wheatstoneova můstku, na kterém je měřené napětí přímo úměrné hmotnosti předmětu



Obrázek 9: Tenzometry na nosníku, Wheatstoneův můstek

3 Objemové a hraniční detektory PZS

- Rozdělení na objektové a prostorové
- Prostorové detekce pohybu útočníka kontrolovanou oblastí, objemové, hraniční

3.1 Typy objemových detektorů – účel a jejich fyzikální princip

- Zejména v interiérech, kde se nacházejí aktiva
- Pasivní infračervené detektory
 - o Neemitují energii
 - o Příznak infračervené záření
 - o Pyroelektrický snímač pyroelektrický jev

- \circ 9,4 μ m vlnová délka
- Fresnelovy čočky (soustava)
- Detekce objektů o teplotě lidského těla
- o Citlivý na tangenciální směr, málo citlivé na radiální směr
- o Potřeba přímého výhledu

– Mikrovlnné detektory

- o Dopplerův jev při pohybu zdroje a pozorovatele vlnění
- o $f' = f \cdot \left(\frac{c}{c \pm v}\right)$, kde c je rychlost šíření vlnění a v je vzájemná rychlost zdroje a pozorovatele
- 10 GHz
- \circ Generátor vysílá do prostoru signál o frekvenci f_v , ty se odrážejí od objektů. Podle pohybu objektu může mít odražené vlnění jinou frekvenci, odražené signály zachytává anténa
- o Generovaný a zachycený signál jsou vstupy do směšovače signálu, dolní propustí se vybírá signál $|f_o-f_v|=\epsilon$. Pokud $\epsilon\neq 0$, pak poplach
- o Všechny pohybující se objekty jsou detekovány
- o Citlivý na radiální směr, necitlivý na tangenciální
- o Falešné poplachy dosahem ze střežené zóny ven nebo blízkostí 2 MW detektorů

Duální detektory

- o Kombinace PIR a MW, eliminuje jejich slabiny
- Vyhlášení poplachu součinová (AND) nebo součtová (OR) logika
- Kamerový systém s analýzou obrazu virtuální hranice


3.2 Typy hraničních detektorů – účel a jejich fyzikální princip

- Plošné
 - o Jeden rozměr detekčního diagramu lze oproti dvěma ostatním zanedbat
 - Hranice budov, místností, předmětů
 - PIR detektory se záclonovou čočkou
 - Lidarové detektory
 - · Light Detection And Ranging 2D laserový skener
 - · Analog k radaru v IR nebo optickém pásmu (laser)
 - · Vyšle pulz, měří čas do přijetí odraženého záření, $d = c \cdot T/2$
 - · Vysílač cyklicky mění směr v určitém úhlovém rozsahu monitorování v rovině
 - Hraniční rovina často vertikální mezi střeženým objektem a prostorem, odkud může přijít útočník
 - · I v exteriéru vertikální (přes plot nic nesmí projít) nebo horizontální (nad úrovní plotu nic nesmí být) hranice
- Liniové

- o Dva z jeho rozměrů lze oproti jednomu zanedbat
- o Typicky pro hranice pozemku
- o Zemní
 - · Štěrbinové kabely
 - Koaxiální se štěrbinami v plášti, 1 koax. přijímací, druhý vysílací
 - Vysokofrekvenční pole se šíří štěrbinami mezi nimi a objekt v poli ho naruší
 - Kontinuální nebo pulzní (podle času lze určit, kde se proud naindukoval a když je zjištěna změna oproti normálu, lze nalézt místo, kde byl poplach vyhlášen)
 - · Zemní optovláknové kabely
 - meandry jednovidového optického kabelu v zemi, dlouhá střežená linie
 - Krátké pulzy fotonů, část se srazí s nehomogenitami ve vlákně, vznikne Rayleighův rozptyl, část z rozptýlených fotonů se vrací zpět ke zdroji
 - Tlakem se zmenší průřez flákna a na daném místě bude větší pravděpodobnost pohlcení fotonu nehomogenitou
 - Metrová přesnost
 - · Seizmické detektory
 - Akcelerometry snímající otřesy země
 - Magnet, pružně zavěšená cívka -> indukce napětí
 - Kolíky s nimi se zapichují do země několik metrů od sebe, připojení k centrální jednotce


o Nadzemní

- Mikrovlnné
 - Direktivní, vysílač, přijímač, 5, 10 nebo 24 GHz
 - Energie v úzkém elipsoidu Fresnelova zóna
 - Útočník sníží úroveň přijímaného signálu, až stovky m
- · Infračervené
 - Direktivní, vysílač, přijímač
 - Fototranzistor
 - Čočka, tvoří úzký paprsek
 - Více svazků mezi vysílačem a přijímačem, různé uspořádání
 - Moderní digitální modulace (pro automatickou regulaci vysílaného výkonu, např. v mlze), multiplexování, adresace – přenos bitů pro vyhodnocení, jestli byl do správného modulu přijímače včas doručen paprsek z modulu vysílače
- · Radarové
 - Zvýšená intenzita odraženého záření
 - FM-CW radar (kmitočtově modulovaný, spojitě vysílající)
 - Kmitočet se spojitě mění podle pilovitého průběhu
 - $d=(c\cdot\Delta)/(2\cdot v)$, kde v je rychlost přelaďování radaru $(v=(f_H-f_D)/T)$, T je doba přeladění pásma, $\Delta=f_v-f_p$



Obrázek 10: FM-CW radar


- Dopplerovský FM-CW radar
- $\epsilon=(\Delta_2-\Delta_1)/2,\,\Delta=(\Delta_2+\Delta_1)/2,\,d=(c\cdot\Delta)/(2\cdot v),$ lze určit vzdálenost i rychlost vzdalování nebo přibližování



Obrázek 11: Dopplerovský FM-CW


3.3 Fungování pyroelektrického snímače

- Pyroelektrický jev
- Pyroelektrika jsou množina piezoelektrik
- Dopad IR záření -> zahřátí -> vyboulení -> mechanický tah -> nabití záporným nábojem
- Fresnelova čočka konvexní čočka zborcená po mezikružích



Obrázek 12: Pyroelektrický jev

- PIR detektor jich má celou soustavu
- PIR obsahuje 2 pyroelektrické destičky v rozdílovém zapojení eliminace změn teplot a chování jako akcelerometr
- Záření ze zóny je rozděleno na 2 laloky a slepou zónu mezi nimi. Z každého laloku dopadají paprsky jen na jednu pyroelektrickou destičku
- Pokud je intenzita záření z laloků stejná, napětí na rezistoru rozdílového zapojení je nulové



Obrázek 13: PIR detektor – laloky

- Soustava Fresnelových čoček vytváří více jemnějších laloků v prostor (např soustava 11 čoček vytvoří 22 laloků)
- Laloky bývají uspořádány do vrstev
- Čočky
 - o Klasická detekční diagram jsou šikmo sklopené, široké vějíře
 - o Chodbová detekční diagram tvoří úzké a dlouhé vějíře
 - Záclonová 2 úzké, vertikálně postavené vějíře
- Imunita proti zvířatům
 - Zvířecí čočka Detekční zóny několik desítek cm nad zemí
 - Detektor se 2 snímači Jeden v nižší vrstvě, druhý ve vyšší, poplach jen při detekcí oběma snímači

4 Dohledové videosystémy

4.1 Účel

- DVS elektronický systém, oprávněné osobě umožňuje vizuálně a na dálku sledovat dění v kontrolované oblasti
- Oprávněná osoba = pozorovatel v dohledovém centru
- Dění v zónách (části kontrolované oblasti) se pomocí zařízení snímá a převádí na elektrický signál. Ten je přenášen do dohledového centra
- Signál z kamer je analogový nebo digitální (analogový/digitální systém)
- První VDS využit pro testování německé rakety V2 v roce 1942

 CCTV – Closed-circuit television – televizní signál je kabelovým rozvodem přenášen k pozorovatelům, dnes Video surveillance systems

4.2 Základní prvky


- Kamery
 - o Ke snímání sledovaného obrazu
 - o Obraz převeden na elektrický signál, odeslán přenosovým zařízením k dalšímu užití
 - o Analogové PAL, NTSC, HD
 - o Digitální H.264, MJPEG
 - Venkovní, vnitřní
 - o Dohledové majitel ji využívá ke zjevnému sledování dění v prostoru
 - o Skryté štěnice majitel ji používá ke skrytému sledování dění v prostoru
 - o Statické kamery snímají obraz v daném směru bez možnosti přibližování
 - Ovládané kamery mění záběr podle potřeby, mohou být směrově statické (PTZ kamery Pan, Tilt, Zoom) nebo směrově statické (lze měnit ohniskovou vzdálenost, větší ohn. v. -> užší výhled)
- Videorekordér
 - Jádro DVS
 - Mají rozhraní pro připojení ostatních zařízení DVS (kamery, ovládací zařízení, vzdálené monitory)
 - o Zasílá signál z kamer do monitorů a ukládá je do úložiště
 - o Umožňuje přehrrávat uložená data
 - o Digitální (DVR) kamery připojeny koaxiálním kabelem
 - o Sítové (NVR) kamery připojeny počítačovou sítí
- Ovládací zařízení
 - o Ovládání ovládaných kamer
 - Natáčení, naklápění, přibližování, vzdalování scény
 - Provádění některých funkcí videorekordéru
 - o V digitálních systémech komunikace protokolem IP
 - V analogových systémech komunikace po samostatné sběrnici (PAL, NTSC) nebo po koaxiálním kabelu vedoucím ke kameře
- Monitory
 - o LCD s LED podsvícením, 4:3, 16:9
 - Rozhraní BNC, VGA, HDMI
- Kabelové rozvody
 - o Málokdy nahrazeny bezdrát. přenosem
 - Koaxiální konektory s BNC konektory (kabelový rozvod)
 - o UTP s RJ-45 pro digitální signál

Analogové přenosy neustoupily díky technologii HD, ale více a více se bude používat
 TCP/IP přenos

4.3 Schéma hybridního a digitálního systému

Hybridní

- Kamery analogový obrazový signál
- Digitální videorekordér digitalizuje obraz, ukládá na pevný disk
- DVR generuje signál pro monitor a případně i pro vzdálený počítač
- DVR zprostředkovává ovládání kamer pomocí ovládacího zařízení



Obrázek 14: Hybridní DVS


 Analogové kamery vyžadují napájecí pár, koaxiální kabel a u SD ovládací sběrnici RS-485 (u HD lze pro ovládání využít koax a umí přenést i zvuk)

Digitální

- Network Video Recorder ukládá záznamy na pevný disk, řídí kamery
- Veškerá komunikace protokolem IP
- 100BASE-TX, PoE (Využité 2 páry pro data, 2 pro napájení, 1 pár jako 1 napájecí vodič)
- Obraz RTSP (port 554, ovládání relace), RTP (přenos obrazových a zvukových dat)
- Iniciativa ONVIF pro standardizaci IP zabezpečovacích systémů


4.4 Architektura kamery

- Objektiv (O) soustřeďuje světelné záření na snímač
- Infračervený filtr (IF) Ve dne znemožňuje průchod IR fotonů, předchází zkreslení
- Clona (C) Regulace množství světla
- Obrazový snímač (S) Dopadající záření -> signál



Obrázek 15: Digitální videosystém

- Blok zpracování obrazu (BZ) signál ze snímače převede na obraz, upraví, zkomprimuje.
 Ovládá clonu, IR filtr a dobu expozice
- Komunikační rozhraní (R) Obraz převede na signál vhodný pro přenos do dohledového centra



Obrázek 16: Architektura kamery

- Snímače CCD, CMOS, mění dopadající záření na elektrický náboj, Bayerovo schéma
- CMOS
 - o Každý pixel tranzistory, fotodioda (fotoelektrický jev), filtr a malá čočka

4.5 Kalkulace záběru

Veličiny:

- -h šířka obrazového čipu
- -f ohnisková vzdálenost objektivu (tedy i vzdálenost snímače od čočky)
- D Vzdálenost objektu od kamery
- H Šířka záběru ve vzdálenosti ${\cal D}$

- Podobnost trojúhelníků: H/D = h/f
- Záleží tedy na formátu snímače, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti od objektu
- Potřeba stanovit, jestli je potřeba přehled nebo detaily
- Varifokální kamery obsluha nastaví podle potřeby
- Příblížení (zoom) $z = f_{\text{max}}/f_{\text{min}}$
- Pokud chceme předmět přes celou šířku monitoru (šířku záběru), musíme správně zvolit ohniskovou vzdálenost, velikost snímače a umístění kamery

4.6 Techniky zpracování signálu (integrace snímků, BLC, WDR, HLC)

Integrace snímku

- Zkvalitnění obrazu ve špatných světelných podmínkách
- Jeden snímek je vypočten součtem více snímků (desítky až stovky)
- Rozmaže pohyby

BLC

- Kompenzace protisvětla
- Místo průměrování jasu z celého obrazu se doba expozice vypočte z určité části obrazu, kterou určí správce kamery
- Místo siluet bude viditelný člověk, ale okno za ním bude přeexponované

WDR

- Široký dynamický rozsah
- Snímky jsou kombinací přeexponovaného a podexponovaného snímku
- Z přeexponovaného snímku se použijí tmavé části, z podexponované ty světlé
- Současně zobrazeny světlé i tmavé části

HLC

- Kompenzace přesvícení
- V obrazu jsou začerněny bodové zdroje světla
- Doba expozice vypočítaná z obrazu, kde jsou zdroje začerněny
- SPZ auta bude viditelná

5 Systémy EPS a hlásiče EPS

5.1 Účel, architektura, základní prvky

Účel

- Detekce a reakce na vznik požáru ve střeženém prostoru (požár je hoření, při kterém jsou ohroženy životy a majetek)
- Reakce:
 - o Vyhlášení poplachu
 - o Oznámení požáru hasičům
 - Spuštění automatizovaných protiopatření k minimalizaci škod (otevření dveří pro evakuaci, spuštění stabilního hasícího systému...)

Architektura

- Prakticky stejná jako u PZS, všechny části spojeny s ústřednou pomocí spojů
- Smyčkové (konvenční) analogová signalizace na základě velikosti protékajícího proudu
- Sběrnicové nejčastěji dvoudrátová sběrnice s kruhovou topologií

Základní prvky:


- Hlásiče
 - Sledují příznaky požáru (např. kouř)
 - Klasifikace na detektory (vyhlašují poplach na základě příznaků) a měřiče (také analogové hlásiče, zasílají měřené parametry ústředně, ta rozhoduje o poplachu)
 - o Tlačítkové a automatické (hlásiče kouře, hlásiče teploty, hlásiče plamene)
 - Hlásiče mohou být kombinované
 - o Automatické hlásiče jsou bodové, lineární, prostorové
- Ústředna
 - Řídí EPS
 - Všechny ostatní prvky jsou k ní připojeny
 - Většinou kabelové spoje
- Informační zařízení informují osoby o vzniku požáru
- Akční zařízení
 - o Uskutečňují akce k minimalizaci škod
 - Stabilní hasící zařízení hasí požár
 - o Ventilátory vypnutí -> dušení požáru, zapnutí v únikových cestách
 - Požární dveře Zpomalení šíření požáru do prostoru za nimi
 - o Požární klapky Zpomalení šíření požáru vzduchotechnikou
 - Klíčový trezor požární ochrany Zpřístupnění hasičům klíče do objektu (dvoje dvířka, vnitřní se odemknou univerzálním klíčem hasičů, vnější odemkne ústředna)
- Ovládací zařízení
 - o Umožňují obsluze ovládat EPS
 - Řídící konzola ústředny
 - o Obslužné pole požární ochrany (jednotné pro všechny typy ústředen, pro hasiče)

- Spoje
 - o Umožňují komunikaci ústředny s ostatními prvky EPS
 - o Ohnivzdorné kabely, bezhalogenové směsi (neprodukují jedovaté dýmy)
 - o Bezdrátové spoje (hlásiče, akční, informační zařízení)
- Zařízení datového přenosu informace z ústředny na pult centrální ochrany hasičů
- Pult centrální ochrany dálkové monitorování systémů EPS

5.2 Schéma a princip fungování smyčkového a sběrnicového systému

Smyčkový

- Smyčka = pár vodičů, hlásiče připojovány za sebou
- V každém hlásiči je přepínač, ve výchozí poloze proud protéká zakončovacím rezistorem na konci smyčky. Při přepnutí proud protéká rezistorem v hlásiči
- Přepnutí odpojí ostatní hlásiče, odpor v hlásiči je menší než ukončovací rezistor, při poplachu se proud zvýší



Obrázek 17: Smyčkový EPS

- Nízká cena, jednoduchost
- Nelze určit, který hlásič na smyčce vyvolal poplach -> více smyček pro určení zóny, ve které je požár
- Pro informační prvky je potřeba oddělené smyčky

Sběrnicový

- Dvoudrátové sběrnice
- Topologie kruh nebo linie
- Sběrnice často zajišťují i napájení, jinak souběžně se sběrnicí dvoužilový napájecí rozvod
- Adresy, výzva odpověď (ústředna zasílá výzvy cyklicky)
- Detektory sdělují stav (klid/poplach), měřiče sdělují velikost měřené veličiny
- Přesné informace o hlásiči, který poplach vyhlásil, jednodušší rozvody (hlásiče a informační prvky mohou být na stejné sběrnici)



Obrázek 18: Sběrnicový EPS

5.3 Bodové hlásiče a jejich fyzikální principy

- Měří příznaky v okolí svého umístění
- Příznaky plamene:
 - \circ Horké CO_2 záření v IR pásmu 4,3 $\mu\mathrm{m}$
 - o Wienův posunovací zákon: $\lambda_{\max} = \frac{b}{T}$, kde b je Wienova konstanta, 2,898 · 10⁻³ $[m \cdot K]$
 - Citlivost detektoru na vlnovou délku se nastavuje materiálem okénka nad pyroelektrickou destičkou
 - o Pokud snímač detekoval signál 3 až 30 Hz (mihotání), vyhlásí poplach
- Hlásiče teploty
 - Termistor (rezistor, odpor závislý na teplotě)
 - o Okolní vzduch teplejší než stanovená mez -> poplach
 - Mohou být použity 2 termistory jeden vystavený vzduchu, druhý izolovaný. Při změně teploty jsou měření různá, vyhlásí poplach (diferenciální metoda)
- Hlásiče kouře
 - o Ionizační hlásiče
 - · Pokles elektrického proudu v ionizační komoře (americium-241 alfa zářič)
 - · Kouř vytlačí část plynu z komory, vážou na sebe ionty, ale pohybují se pomalu
 - o Optické hlásiče
 - · Přerušení paprsku na fotodiodu svítí IRED, při poklesu intenzity poplach
 - Rozptýlení paprsku IRED svítí mimo fotodiodu, od aerosolu se paprsky odrazí i na fotodiodu
- Multisenzorové hlásiče kombinace (kouřový + teplotní), méně falešných poplachů
- Senzor plynů

5.4 Lineární hlásiče a jejich fyzikální principy

- Infračervené
 - Paprskové:

- o Přerušení paprsku kouřem
- Přímé nebo s odrazem (vysílač a příjímač na stejné straně, naproti nim je odrazná plocha)
- Snímací:
- o Analýza IR spektra signál 1 až 10 Hz, 4,3 μm vlnová délka záření
- Až di 50 m
- Kabelové
 - Zkratové
 - · Kroucený pár, izolace taje při nízké teplotě, na konci ukončovací rezistor
 - Podle odporu lze ze vztahu $R = 2 \cdot L \cdot \rho$ vypočítat vzdálenost
 - · 1500 m, vyhodnocovací jednota nepřetržitě měří odpor
 - o Izolační
 - 2 páry kroucených vodičů, na konci páry spojené ukončovacím odporem, izolace kabelů má negativní teplotní koeficient (v teple vede proud), měřící jednotka měří odpor
 - · Stačil by jeden pár, druhý je pro kontrolu celistvosti kabelu
 - · Po zchlazení se vrátí do pův. stavu
 - o Optovláknové
 - · Rozptylové záření přechod elektronu mezi energetickými hladinami
 - Ramanův rozptyl záření s jinou vlnovou délkou než je excitační záření (přechod o 1 úroveň, když byl excitován o 2, přechod o 2 úrovně, když byl excitován o 1)
 - Čím více částice kmitají (vyšší teplota), tím větší pravděpodobnost srážky s fotonem
 - Pulsní laser, polopropustné zrcadlo, rozptylové záření je polopropustným zrcadlem odraženo do přijímače
 - · Měří teplotu v okolí vlákna, podle času lze určit vzdálenost

5.5 Prostorové hlásiče a jejich fyzikální principy

- Nasávací
 - Využívá se optický detektor po nasátí vzduchu z prostoru v památkově chráněných objektech
- Kamerový
 - o Kamera + vyhodnocovací jednotka, sleduje výskyt plamene a kouře
 - o Např. v tunelu

6 Systémy EKV

6.1 Účel, prvky a architektura systému EKV

- Přístupový systém, elektronická kontrola vstupu
- EACS (Electronic Access Control System), PACS (Physical Access COntrol System)
- Příbuzný je docházkový systém bez vstupů, pro evidenci (vstup je průchod s pevnou uzavíratelnou výplní, průchod je prvek v překážce, umožňuje pohyb do prostoru za překážkou)
- Určený k automatizovanému řízení vstupů v kontrolované oblasti
- Řízení přístupu
 - o Přístupová politika kdo kdy může v zóně pobývat
 - o Autorita osoba, která stanovuje přístupovou politiku organizace
 - Autorizace Jednorázové přiřazení identity, práv a autentizačních faktorů, v rámci autorizace se osobě přiřazuje:
 - · Identifikátor
 - · Dokazovací faktor něco, čím bude osoba dokazovat svoji identitu
 - Ověřovací faktor data, s jejichž pomocí bude přístupový systém ověřovat skutečnost,že osoba disponuje dokazovacím faktorem
 - o Potřeba přístupového (ID, práva) a ověřovacího seznamu (ID, ověřovací faktor)
 - o Identifikace zjištění ID osoby
 - Autentizace ověření ID osoby

Základní prvky

- Kontrolér řídící jednotka přístupového systému
- Vstup
 - o Uzavíratelný průchod, elektricky ovládán kontrolérem
 - Výplň se krátkodobě odblokuje
 - o Dveře, turnikety (průchod jednotlivě), závory a zásuvné sloupy u aut
- Terminál zařízení pro komunikaci osoby s přístupovým systémem
- Správní jednotka zařízení pro správu přístupového systému
- Detektor otevření kontrolér vyhlásí poplach, pokud má být průchod zablokován, ale není zavřený
- Odchozí tlačítko Může být nahrazeno MW nebo PIR detektorem, vyžádání krátkodobého odblokování pro opuštění zóny


Architektura

Všechny prvky spojeny s kontrolérem

- Správní jednotka se ke kontroléru připojuje lokálně přes USB nebo RS-232 a vzdáleně přes LAN nebo RS-485
- Autentizaci provádí terminál, ne kontrolér, ověřovací seznam je potřeba aktualizovat v něm
- Terminál a kontrolér se připojují rozhraním Wiegand (5 žil, napájení, zem, high (5 V, přerušení = 1), low (přerušení = 0), ovládání), ostatní prvky dvoudrátovou smyčkou

Fungování

- Před zahájením autorita vloží správní jednotkou přístupový a ověřovací seznam
- Autentizace pomocí terminálu
- Kontrolér vyhledá práva pro ID
- Odemkne nebo nechá zamčený vstup
- Detektor otevření detekuje násilné otevření nebo nezavření
- Odchozí tlačítko pro otevření při odchodu
- Kontrolér 2 vstupy. Pokud je potřeba více, každý autonomní kontrolér se připojí ke stejné správní jednotce



Obrázek 19: Architektura EKV

6.2 Typy autentizace - princip a vlastnosti

S oznámením

- Osoba uvede svůj identifikátor
- Nalezení ověřovacího faktoru -> přístupová test
- V počítačích

S rozpoznáním

- Osoba ID neuvádí, podle seznamu se zkouší ověřovací faktory, uživatel se považuje za tu osobu, s jejímž ID je ověřovací test úspěšný
- V EKV

Rozdělení podle dokazovacího faktoru a nosiče dokazovacího faktoru

- Nosičem DF je osoba:
 - o DF = tajná data (heslo)
 - \circ DF = biometrika osoby
- Nosičem DF je předmět:
 - o DF = tajná data (hardwarem)
 - o DF = nepadělatelné rysy předmětu (průkaz)

Biometrika

- Morfologie nebo chování
- DF = biometrika
- OF = datový záznam DF (dokazovací data DD)
- Záznam nebude s realitou naprosto shodný
- Osoby neuvádějí ID, rozpoznávání (vyhledávání v seznamu)
- V terminálech se provádí autentizace
- Do kontroléru se zašle ID (Wiegandovo slovo)
- Ověřovací seznamy pomocí kryptograficky zabezpečeného spojení IP sítí
- DF má uživatel vždy s sebou
- Dokazovací faktory nejsou tajné, lze vytvořit padělek

Autentizace heslem

- Zapamatovaný řetězec znaků: PIN
- -DF = PIN = OF = DD (dokazovací data) = ID
- Autentizaci provádí kontrolér
- Vyžaduje tabulku jen ID a práv
- Jednoduché, laciné
- Možnost zapomenout PIN, malá variabilita (slovníkový útok), odpozorování hesla parazitním kanálem (teplé otisky na klávesnici)

Autentizace průkazem

- Nepadělatelný průkaz
- Ověřovatel zkontroluje, jestli není průkaz padělán
- DF = ochranné prvky průkazu
- OF = znalost ochranných prvků

- Kritérium průkaz není modifikovaný ani padělaný
- Ověřovatel může být člověk, není potřeba technika
- Možnost ztráty nebo ukradení průkazu, drahé kvůli ochranným prvkům a nepoužitelné pro elektronickou autentizaci
- Dvoufaktorová autentizace průkaz a biometrika (fotka na průkazu)


Autentizace hardwarem

- Komunikace bezdrátovým rozhraním
- Paměťové úložiště
 - o Tajná data uložená na předmětu, nezapamatovatelná délka
 - ∘ Wiegandovo slovo (WS) 26 b
 - \circ WS = DF = OF = ID = DD
 - o Laciné
 - o Uživatel může DF ztratit nebo mu může být ukraden
- Mikropočítač
 - o Symetrická i asymetrická kryptografie
 - \circ DF = tajný klíč K = OF (u symetrické)
 - $\circ\,$ DF = SK, OF = VK u asymetrické
 - o Symetrická:
 - Terminál vygeneruje náhodný relační klíč, odešle ho zašifrovaný tajným klíčem (CR = E(RK, K))
 - \cdot Karta dešifruje, získá RK (RK = D(CR, K)), zašifruje pomocí RK svoje ID a odešle. Terminál odešle ID kontroléru
 - Asymetrická:
 - · Karta/telefon/předmět oznámí ID, podle toho si terminál najde VK
 - · Terminál odešle náhodnou výzvu
 - · Předmět zašifruje výzvu
 - Terminál ověří, jestli dešifrováním veřejným klíčem obdrží výzvu

6.3 Karty s magnetickým páskem – princip a vlastnosti

- Laciné, spolehlivé, ale málo bezpečné (klonovatelné)
- 3 stopy:
 - 1. 79 alfanumer. znaků, 7 b/znak
 - 2. 40 numer. znaků, 5 b/znak
 - 3. 107 numer. znaků, 5 b/znak
- Magnetizace po úsecích Δ a $2 \cdot \Delta$, v nich je materiál zmagnetizovaný jedním směrem
- Sousedící magnety opačné směry magnetizace
- Každý bit má délku $2 \cdot \Delta$ bitový úsek


- Nulový bit = 1 magnet délky $2 \cdot \Delta$, jedničkový bit = 2 magnety délky Δ
- Při protahování budou vznikat napěťové špičky na hranách magnetů



Obrázek 20: Magnetický proužek

6.4 Bezkontaktní karty podle ISO 14443 – princip a vlastnosti

- RFID karty (Proximity Card) 125 kHz
- Mikroprocesorové karty (Smart Card) 13,56 MHz
- Princip transformátoru (primární je cívka čtečky, sekundární po obvodu karty)
- Čtečka generuje signál, indukuje se v cívce karty, nabíjí se jím kondenzátor zdroj energie pro čip v kartě
- Komunikace čtečka -> karta: Modifikovaný Millerův kód (H generování nosné, L negenerování nosné), 1 v polovině bitového intervalu se na krátký okamžik přepne H na L, 0 na začátku bitového intervalu se na krátký okamžik přepne H na L, pokud předcházející bit nebyla 1
- Krátké intervaly L jsou překlenuty napájením z kondenzátoru
- Komunikace karta -> čtečka: zátěžová modulace (čtečka nepřetržitě generuje nosnou),
 v kartě je připojován k cívce karty a odpojován zátěžový rezistor, L odpojení rezistoru,
 H připojení rezistoru, u H vzroste proud na primární cívce
- 4
krát L-H střídání v první polovině bitového signálu = 1, 4
krát L-H střídání v druhé polovině bitového signálu = 0
- RFID karty tajné Wiegandovo slovo EEPROM paměť, náchylné na odposlech (Některé lze číst jen se znalostí hesla)
- Mikroprocesorové karty samostatné počítače s dokazovacím faktorem, mají kryptoprocesor
- Smartphone NFC rozšíření ISO 14443 nebo Bluetooth



Obrázek 21: Komunikace ISO 14443


7 Biometrické přístupové systémy

- Morfologická (otisk prstu, cěvní řečiště prstu, dlaně, geometrie ruky, geometrie obličeje, skvrny oční duhovky, cévní řečiště sítnice)
- Behaviorální (hlas, psaný podpis, psaní na klávesnici)
- Využívají se výhradně morfologické
- Nejednoznačnost, nenulové hodnoty False rejection rate a False acceptance rate

7.1 Architektura a správa biometrického systému EKV

- Kontrolér
 - o Řídící jednotka EKV systému
- Vstup
 - o Uzavíratelný průchod ovládaný elektrickým kontrolérem

- Terminál
 - o Zařízení pro komunikaci osoby se systémem EKV čtečka
- Správní jednotka
 - Zařízení pro správu EKV (počítač se specializovaným softwarem)
 - o Komunikace s kontrolérem a terminálem



Obrázek 22: Architektura EKV

- Autentizace v terminálu
- Potřeba vytvoření šablony podle změřené biometriky žadatele
- Šablona je OF v terminálu (rozpoznávací autentizace) nebo digitálně podepsaná autoritou v hardware osob (oznamovací autentizace, lze přidat hardwarovou autentizaci -> dvoufaktorová)
- Porovnávání dokazovacích dat (změřená biometrika) a šablony
- Terminál po úspěšné autentizaci odešle ID do kontroléru


Správa

- Kontroléry z historických důvodů spravovány sběrnicí RS-485 po ní přístupové seznamy
- Terminály vyžadují ověřovací seznamy, přes IP sít

7.2 Otisky prstů – princip a vlastnosti

- Papilární linie lišty a rýhy
- Obrazová čtečka
 - o Optický hranol, světelný zdroj, CCD nebo CMOS snímač
 - Lišty se hranolu dotýkají a záření pohltí. Tam, kde jsou rýhy, se světlo odrazí k snímači

- o Nízká cena, odolnost proti statické elektřině
- o Nutnost čištění snímací stěny hranolu, prst nesmí být umazaný
- o Moderní stačí máchnout, více prstů naráz



Obrázek 23: Obrazová čtečka otisků prstů

- Kapacitní čtečka
 - o Maticový snímač velké množství vodivé plošky zalité v izolační destičce
 - o Prst je uzemněn kovovým rámečkem, měří se kapacita proti prstu (zemi)
 - o Pokud je nad ploškou lišta, má větší kapacitu, než když je nad ní rýha
 - o Z matice bodů se vytvoří matice obrazových bodů
 - Není potřeba čistit, může být umazaný prst
 - Dají se poškodit
- Ultrazvuková čtečka
 - o Princip sonaru
 - Matice piezoelektrických měničů (vysílač i přijímač)
 - Na rozhraních se vlnění částečně odráží a částečně pokračuje
 - Pokud je nad bodem rýha, přijímač obdrží odraz od dolní strany snímací desky, horní strany a prstu (3 odrazy)
 - Pokud je nad bodem lišta, přijímač obdrží odraz od 2 stran desky, zbytek je prstem pohlcen
 - o Drahý, ale odolný proti umazání i statické elektřině
- V otiscích se vyhledávají specifické útvary (markanty) do šablony se zapisuje typ a souřadnice
- Porovnávání při ověřování statistické metody na podobnost
- Sledované markanty: konec lišty, rozdvojení lišty, přechod nebo roztrojení lišty (vychází lišty do 4 směrů), jiné
- Ochrana před padělkem: Pulsování krve v prstu, pomocí Rayleighova záření
 - Čtečka s pulzním oxymetrem

- · Rayleighovo záření závisí na tom, jestli je krev okysličená nebo ne
- \cdot V pásmu 660 nm nižší úroveň záření u odkysličené krve, 940 nm nižší u okysličené krve
- · Oběma částmi spektra prst ozařován, sledování změn v čase (hledání pulzů)
- o Multispektrální čtečka
 - Snímky různými barvami nasvícení, výsledek se integruje (různé vlnové délky různá prostupnost)
 - · Měření pulzu absorpcí červeného světla

7.3 Cévní řečiště prstu a dlaně – princip a vlastnosti

- Prst
 - Prosvěcování IR zářením (pohlcené hemoglobinem -> cévy tmavé), zachycování kamerou na druhé straně
 - o Cévní řečiště není běžně dostupné bezpečnost
- Dlaň
 - Hemoglobin pohlcuje fotony v IR pásmu 760 nm. Nasvícení -> Rayleighův rozptyl
 tmavé žíly -> zvýšení kontrastu -> extrahování mapy cévního řečiště

7.4 Obličej – princip a vlastnosti

- -2D
 - Fotografování -> obličejové metriky (nalezení významných bodů, vzdálenosti mezi nimi)
 - Nespolehlivá, nepřesná metoda, lze oklamat fotografií nebo videem
- -3D
 - Odrážení fotonů na zakřiveném objektu fotony se odrážím různými úhly
 - Nasvícení pravidelným rastrem (desetitisíce bodů)
 - o na zakřiveném objekt (obličeji) nebudou body stejně daleko
 - $\circ~$ Vyhodnocení nepravidelností -> 3D model obličeje -> významné body -> jejich vzdálenosti

7.5 Duhovka – princip a vlastnosti

- Rozmístění a tvary skvrn na duhovce individuální
- Snímání kamerou, převedení z polárních souřadnic do kartézských (mezikruží mapované na obdélník)
- 8 řádků, 256 sloupců (2048 plošek)
- Každá ploška průměr pixelů

- Vlnková transformace každý prvek transformované matice závisí na každém prvku původní matice
- Z transformované matice se vytvoří nová matice, která přiřadí 1 kladným hodnotám transformované matice a 0 ostatním. Lze tedy reprezentovat jako 2048 b.
- Zkoumá se dostatečná podobnost těchto 2048 b

8 Systémy na ochranu zboží

8.1 Účel a klasifikace

- Systémy určené k ochraně zboží před jeho krádeží v obchodech
- Bezprostřední ochranu zboží zajišťuje personál
- Systémy na ochranu zboží buď fyzicky znemožňují krádež (vitríny) nebo personálu umožňují sledovat chování zákazníků v prodejně (DVS) nebo signalizují případnou krádež personálu (stojany u východu)


Klasifikace

- Zábranové systémy
 - Úchyt (zamknutý laptop)
 - o Vitrína
- Dohledové systémy
 - o Systém zrcadel
 - Dohledový videosystém
- Poplachové (elektronické) systémy
 - o Kontaktní (smyčkové) spínač, rozepnutí smyčky spustí poplach
 - Bezkontaktní magnetické nebo elektromagnetické jevy, etiketa, která je neodstranitelná nebo odstranitelná speciálním přípravkem, na pokladně je odstraněna nebo deaktivována (detektory detekují jen aktivované tikety)
 - · EM (elektromagnetické)
 - · AM (akustomagnetické)
 - · RF (rádiové)
 - o Na zboží se připevní generující prvek, který generuje příznaky incidentu (krádeže)
 - V prodejně je detektor příznaků incidentů, zjištění předává ústředně, ta vyhlašuje poplach

8.2 Kabelové systémy – princip a vlastnosti


- Jednoduše vyvážená smyčka
- Mikrospínač, přilepený na zboží, tlakem sepnutý

- Při sepnutí smyčkou protéká proud daný nastavovacím rezistorem R
- Odlepením se spínač rozepne
- Poplach vyhlášen i při přerušení nebo vyzkratování smyčky
- 1 smyčka, do které se zapojuje veškeré zboží: starší
- K ústředně připojeno více smyček, na každé jiný výrobek: novější



Obrázek 24: Smyčkové systémy pro ochranu zboží

- Prvky:
 - Ústředna
 - $\circ\,$ Smyčky zakončené hlavicí s mikrospínačem
- Připojování: konektory typu Jack




Obrázek 25: Smyčkový systém ochrany zboží

- Hlavice:
 - o Přilepovací, smyčkové, kleštinové
 - o Zásuvkové moduly (připojení antény televize v prodejně)
- Systémy s více smyčkami:
 - Často pro připojení elektroniky
 - USB, napájecí vodiče napájí vystavená zařízení, datové střeží (detekční smyčka), ale při ztrátě napájení je poplach také vyhlášen


8.3 AM systémy – princip a vlastnosti

- Magnetostrikční jev
 - Magnetizace -> změna rozměrů magnetostrikčního materiálu (a magnetizace změnou rozměrů)
 - o Elementární magnetické domény jsou mírně podélné (ve směru magnetizace delší)
 - o Srovnání domén vnější magnetickým polem -> prodloužení materiálu
 - o Typická etiketa má 40 mm, prodlužuje se asi o 25 μ m



Obrázek 26: Magnetostrikční jev


- Etiketa má magnetostrikční (nebo více než 1) a nastavovací proužek
- Detekce budící magnetické pole
- Pokud je nastavovací proužek odmagnetovaný, domény se budou přetáčet podle magnetického pole, nekumulují mechanickou energii
- Pokud je nastavovací proužek aktivovaný, magnetostrikční proužek je mírně natažený i při absenci magnetického pole mimo etiketu, domény se ve vnějším harmonickém magnetickém poli kývají a kumulují mechanickou energii, po zániku vnějšího pole se ještě krátkou dobu setrvačností kývají a generují magnetické pole



Obrázek 27: Magnetostrikční jev v deaktivované a aktivované AM etiketě

- 58 kHz signál, 2 ms pulzy o odstupu 20 ms je budící
- V aktivovaném stavu nastane rezonance, po skončení budícího signálu asi 5 ms generuje aktivovaná etiketa vlastní pole o stejném kmitočtu
- Jeden stojan je vysílací, druhý přijímací

- Při deaktivaci proužek má rezonanční frekvenci dvojnásobnou (během cyklu bude dvakrát maximálně prodloužen, aktivovaný jen jednou, protože v jednom směru působí proti vnějšímu poli aktivační proužek)
- Deaktivace odmagnetováním (postupný přechod do středu hysterzní smyčky zmenšováním amplitudy magnetického pole)
- Etikety mohou být nalepovací nebo snímatelné
- Další etikety na zátce láhve, na obalu CD a DVD, etiketa s inkoustovou náplní
- Snímání etiket
 - Magnetický zámek Jehla, kuličky (často 3), kónická komůrka, feromagnetická klec, pružina, kterou silný magnet přetlačí působením na klec




Obrázek 28: Snímatelná etiketa

- -3 až 5 m dosah
- Možnost fungování s jednou anténou (vysílač i přijímač v jednom, střídá se v čase)
- Vysoká spolehlivost detekce, odolné proti falešně pozitivním
- Možnost rušení rušičkou se stejnou frekvencí

8.4 RF systémy – princip a vlastnosti

- LC obvod
- Typy:
 - RF s rozmítáním starší, jednodušší
 - · Vysílací anténa rozmítá elektromagnetický signál (nejčastěji 7,4 až 8,8 MHz)
 - · Přijímací anténa přijímá signál o přibližně konstantní úrovni
 - · LC obvod má rezonanční frekvenci 8,2 MHz, mezi vysílačem a přijímačem bude fungovat jako další vysílač, zvýší se úrověň signálu na přijímači
 - · Etikety snímatelné nebo nalepovací, deaktivace probíhá proražením kondenzátoru
 - · Nízká cena
 - · Možnost odstínění a rušení proti tomu detektor kovů
 - RF s čipy RFID (typu EPC)
 - · Radio Frequency Identification
 - · 96 b EPC (Electronic Product Code)

- · Etiketa má dipólovou anténu a čip
- · Čtečka generuje harmonický signál 860 až 960 MHz
- · Od čtečky k čipu amplitudové klíčování (Amplitude Shift Keying)
- · Od etikety ke čtečce modulace zpětného rozptylu
 - Elmag. signál indukuje v anténě elektrický proud, který do okolí generuje vlastní elmag. pole (zpětný rozptyl)
 - Modulace dvou stavů: dvojí připojení čipu k dipólové anténě
 - Nejmenší zpětný rozptyl nastane, pokud je vstupní impedance rovna impedanci antény
 - Možnost připojení impedance Z, odráží energii do antény a intenzita zpětného rozptylu je maximální
 - Čtečka vysílá harmonický signál, pomocí cirkulátoru přepíná anténu mezi vysíláním a přijímáním (měří intenzitu zpětného rozptylu)



Obrázek 29: RFID etiketa

- Deaktivace zničením LC obvodu (rezonanční frekvence, vysoké napětí v obvodu, bum)
- · Jedna anténa, individuální identifikátory etikety
- · Možnost odstínění, rušení proti tomu detektory kovů
- · Integrace do platebního systému? Problém s deaktivací etiket útočníkem před pokladnou

9 Elektronické platební systémy

9.1 Účel

- Provádění plateb a jiných bankovních transakcí elektronickými prostředky na dálku
- Na transakci se podílí majitel účtu (klient) a banka (server)
- Důvěrnost dat
- Autentičnost dat
- Autentičnost stran
- Dosahuje se toho kryptografickými a autentizačními technikami

- Kryptografie -> bezpečný přenosový kanál, v něm se strany autentizují
- Autentizace serveru certifikátem, klienta heslem, biometrikou nebo hardwarem

9.2 Typy a jejich charakteristika

Podle typu terminálu:

- Telefonní
 - o Pevná linka i mobilní telefony
 - V bankovnictví
 - o Autentizace telefonním číslem volajícího, případně doplnění heslem
 - o Přenášená data nebývají šifrována
 - Techniky:
 - Hlasové Klient zavolá na číslo banky, pomocí stisků kláves volí provádění operací, postupně se ruší
 - SMS obchodník si sjedná smlouvu s operátorem, klient pošle operátorovi zprávu s
 kódem prodejce, zboží a případně prodejního místa, operátor převede částku z účtu
 klienta na účet prodejce a zašle příkaz k výdeji zboží (káva z automatu, jízdenka)
 - Datové Elektronická platební karta je aplikace na telefonu, možnost použití kryptografie. Rozhraní GSM i NFC (modifikované ISO 14443), platby v obchodě nebo při vstupu do tramvaje. Další možnost je elektronické bankovnictví přes telefon
- Počítačové
 - Webový prohlížeč
 - o Internetové bankovnictví, internetové nakupování
 - Autentizace klientů heslem nebo certifikátem. Případně ještě zaslání jednorázového kódu platební operace mTAN na mobil
 - o TLS
 - 3D Secure HTTPS
 - · Doména klienta: klient + jeho banka
 - · Doména bank: banka klienta, platební brána, banka obchodníka
 - · Doména obchodníka: obchodník + banka obchodníka
 - · Algoritmus:
 - Klient na stránkách obchodníka objedná zboží. Když chce klient zaplatit, je přesměrován na platební bránu s potřebnými údaji (HTTP 303)
 - Na platební bráně doplní údaje, stiskne zaplatit
 - Platební brána zjistí přes chráněnou sít bank banku klienta
 - Klient se připojí k serveru banky klienta, autentizuje se
 - Banka rezervuje částku, přesměruje na platební bránu
 - Platební brána potvrdí klientovi platbu, přesměruje na stránky obchodníka, potvrdí obchodníkovi provedenou platbu

- Přes bankovní síť se provede mezibankovní vyrovnání
- o PayPal
- Bankomatové
 - o Výdej a vklad hotovosti
 - o Terminály bankomaty, ty sdílejí se svojí bankou tajný klíč
 - o Autentizace klienta znalostí a vlastnictvím předmětu (platební karta, PIN)
 - o Po zadání PINu klient zadá požadavek na transakci
 - o Data o transakci jsou šifrovaná tajným klíčem bankomatu
 - o Banka dešifruje, ověří PIN a zašle příkaz k provedení nebo neprovedení transakce
 - Útoky získání údajů na magnetickém proužku karty a PIN (skrytá čtečka, falešná klávesnice, skrytá kamera)
- Obchodní platební systémy
 - o Platba klientů v místě koupi zboží nebo služeb
 - o Terminál čtečka karet
 - o Přiložení nebo vložení karty, případně PIN
 - Čip karty zkontroluje PIN, buď platbu potvrdí offline nebo přes terminál zašle dotaz
 do banky a po potvrzení bankou potvrdí platbu terminálu
 - o Obchodník potvrzení karty zašle bance, ta provede převod z účtu klienta
 - o Platební karta
 - · S mikropočítačem (Smart Card)
 - · Zpětná kompatibilita reliéfní znaky, magnetický proužek
 - · Číselný identifikátor
 - · Podpis, CVV2 (Visa) nebo CVC2 (MasterCard)
 - Strany: Karta klienta, terminál obchodníka, banky klienta a obchodníka, platební brána
 - Standardy EMV (Europay, MasterCard, Visa) primitiva a parametry pro platební protokoly karet
 - o Banky si sestavují vlastní protokoly
 - o Certifikáty CA konsorcia EMV, v každém terminálu je uložen certifikát této CA
 - Spřažený (online, bezpečnější) a nespřažený platební protokol (offline, méně bezpečný)

9.3 Vysvětlit protokol TLS

- Transport Layer Security
- Verze 1.2:
 - o Klient zašle unikát U_K a seznam kryptografických primitiv, které dokáže provádět
 - Server zašle unikát U_S, primitiva a certifikát CRT(VK_S)
 - \circ Klient ověří VK_S, zvolí náhodné semeno R a zašle kryptogram $C = E(R, VK_S)$

- \circ Server dešifruje R, z něj pomocí odvozovací funkce získají klíč $K = F(R, U_K || U_S)$
- o Klient se později autentizuje heslem, server se autentizoval certifikátem
- Nad ním: 3D Secure (doména klienta, doména bank, doména obchodníka)

9.4 Vysvětlit nespřažený platební protokol

- Offline
- Bez účasti banky klienta, méně bezpečné, malé částky
- Karta je nabita finanční částkou, čerpání kontroluje čip
- Bezkontaktní, bez PINu
- $K_C = klič karty$
- VK_C, SK_C veřejný a soukromý klíč karty
- VK_{BK}, SK_{BK} podepisovací klíče banky klienta
- DC data karty, identifikátor karty, banky, doba platnosti...
- DP data platby (částka, měna, ID obchodníka, účet obchodníka...)
- Autentizace:
 - CRT_{CA}(VK_{BK}) certifikát, veřejný klíč banky klienta (podepsaný CA)
 - o CRT_{BK}(VK_C) certifikát o datech karty a veřejném klíči karty, podepsané bankou
- Terminál ověří certifikáty pomocí uloženého certifikátu CA, pokud důvěřuje, přijme
- Průběh:
 - Terminál předá kartě data platby
 - o Karta předá certifikáty, terminál ověří a získá tím veřejný klíč karty
 - o Terminál pošle náhodné číslo N
 - Karta podepíše N
 - o Terminál ověří podpis, pošle kartě žádost o platební závazek
 - Pokud je v kartě dost prostředků, platební závazek se odešle. Je to podpis dat k
 platbě podepsaný kartou
 - Obchodník si hromadně nárokuje u platební brány nárok pomocí dat karty, dat platby a platebního závazku
 - Platební brána pošle data příslušným bankám, ty ověří správnost podpisu a převedou
 platbu na účet obchodníka
- Útoky:
 - Nevyžaduje aktivní účast majitele karty -> propojení čtečky karet s cizí platební bránou -> zaplacení útraty někým jiným
 - Relizace: Čtečka karet nevědomky u karty, připojená ke komunikačnímu rozhraní,
 které je v kartě útočníka
 - Provedení objednávky komunikačním rozhraním, ale karta, se kterou se bude komunikovat, patří oběti

10 Ochrany digitálních děl

10.1 Účel a klasifikace ochran

- Účel vynucení kopírování a prezentaci autorských dat (což jsou data, v nichž jsou zakódovaná autorská díla) v souladu s omezeními, která stanovil auto těchto dat
- Pravidla počet prezentací nebo počet pořízených kopií

Ochrany DRM (digital rights management)

- Metody digitálního vodoznaku
 - o Digitální vodoznak data vložená do chráněných dat takovým způsobem, že je z těchto dat nelze odstranit
 - o Identifikační vodoznak dokazuje vlastnictví
 - o Zamítající vodoznak řídí přístup
 - Zjevné vodoznaky (zpravidla identifikační), pozorovatel je snadno detekuje (např. změna
 jasu a barvy obrazových bodů, které vytvoří vodoznak, komentář rozhlasového moderátora v úvodu skladby)
 - o Skryté vodoznaky nedetekovatelné, neodstranitelné, využití redundance
 - o Příklad skrytého: DCT vodoznak (Diskrétní kosínová transformace, u jpeg formátu, 8×8 pixelů, DCT převede matici A na jinou matici B, všechny prvky nové závisí na všech prvcích původní matice. Některé prvky nové matice se zkombinují s čísly vodoznaku $V = \{v_{ij}\}$, kde $v_{ij} \in \{-1,1\}$, výsledná matice C, $c_{ij} = b_{ij} + g \cdot v_{ij}$ se zkomprimuje a uloží. g je zvolená konstanta.)
 - o Kontrola skrytého vodoznaku typu DCT (diskrétní kosinová transformace)
 - · Autor zná matici B, vodoznak v_{ij} a konstantu g.
 - · Dekompresí lze získat matici C', která je aproximací C.
 - · Extrakce vodoznaku: $v'_{ij} = (c'_{ij} b_{ij})/g$
 - · Statistický test, zda Vje statisticky shodné s V^\prime
 - · Útočník nemá k dispozici pův. obrázek, nezná způsob vložení vodoznaku
 - Při pokusu o skrytí vodoznaku šumem zkreslí obrázek získaný inverzní kosínovou transformací
- Metody řízení přístupu
- Kryptografické metody
 - o Šifrování
 - o CSS:
 - · Content-Scramble System
 - · 1996, DVD
 - \cdot 1999 DeCSS CSS šifrovaný obsah na Linuxu
 - · 40 b klíč proudové šifry

- · Správa klíčů vyzrazení jednoho kompromituje celý systém
- AACS:
 - · Advanced Access Content System
 - · AES, 128 b
 - · Dynamický skupinový klíč
 - Každý přehrávač má unikátní sadu značek, klíč k dešifrování média je zašifrován, dešifrovat lze s užitím značek
 - Přehrávač v minulosti prozrazené lze vyloučit z přehrávání nových děl v budoucnu vytvořených
- Kombinace těchto metod

Klasifikace ochran DRM

- DRM ochrany vzdálené
 - o S prodejem přehrávač dílo prezentuje po elektronické platbě serveru
 - o S povolením přehrávač dílo prezentuje po povolení serverem
- DRM ochrany lokální
 - o S identifikací autora nebo kupce lze dohledat pomocí vodoznaků
 - o S řízením přístupu přehrávač dílo prezentuje po splnění stanovených podmínek
 - · Podmínky = vlastnosti média
 - · Podmínky = vlastnosti přehrávače (typ nebo znalost tajného klíče)
 - · Podmínky = znalost uživatele (znalost hesla)
- Kombinace

10.2 Vzdálené DRM ochrany – typy, principy a vlastnosti

- Prezentaci zajišťuje přehrávač, DRM ochranu vzdálený server
- Server může:
 - Autorská práva poskytovat (systém se vzdáleným úložištěm např. prodejci hudby, data jsou odeslána po platbě)
 - Prezentaci autorských dat povolovat (systém dálkového dohledu např. licencovaný software, přehrávač požádá server o prezentaci dat a autentizuje se. Při splnění licenčních podmínek, vydá server přehrávači povolení)

10.3 Lokální DRM ochrany – typy, principy a vlastnosti

- Bez sítového připojení, ochrana práv pouze přehrávač
- Kombinace typu média a přehrávače:
 - o Běžné médium

- · Univerzální přehrávač
 - Identifikační vodoznak
 - Identifikační údaje vlastníka práv nebo uživatele kupujícího data
- · Speciální přehrávač
 - Řízení přístupu, využívá se znalost uživatele (vložení hesla -> dešifrování) nebo vlastnost přehrávače (jeho typ nebo tajný klíč v přehrávači, autentizační předmět
 - HW klíč, pro ochranu specializovaného software)
 - Přehrávač data přehraje jen při splnění podmínek
 - Speciální přehrávač může být z výroby nebo modifikaný univerzání přehrávač (např. PC, do kterého se vloží médium se speciálním programem, který ho modifikuje. Pak je potřeba splnění podmínek pro přehrání)
 - CD Cops specializovaný přehrávač nepřečte z vypalovaného disku (pozná podle rychlosti čtení)
 - MediaMax jiné chování při nalezení vodoznaku. Ve Windows Media Playeru driver fungoval správně, WMP přitom omezil počet pořízených kopií. V jiných přehrávačích driver zpožďoval a trhal stream
- o Speciální médium a speciální přehrávač
 - Nintendo GameCube DVD s čárovým kódem vypáleným speciálním laserem
 (BAC = Burst Cutting Area), kód se kontroluje, nedovolí čtení z disku bez kódu
 - · Starší speciální médium cartridge (ROM v kazetě)
- Speciální médium na běžném přehrávači nebude fungovat