Bezpečná konfigurace přepínačů a směrovačů Bezpečnost ICT 2

Lukáš Malina

Vysoké učení technické v Brně malina@vut.cz axe.vut.cz



2022



Informační bezpečnost

- Bezpečnost v sítích
 Bezpečná konfigurace přepínače
 - Přepínače obecně a útoky
 - Cisco přepínače

- 3 Bezpečná konfigurace směrovače
 - Bezpečnost směrovače
 - Cisco směrovače
 - MikroTik směrovače


Bezpečnost sítě

- Dnešní sítě jsou heterogenní (různé typy koncových stanic) a bez pevně daných hranic díky možnosti vzdálenému připojení a zvýšené konektivitě.
- Nebezpečí v sítích: odposlech dat, jejich modifikace, neoprávněný přístup, (D)DoS, zneužití pro (D)DoS, útoky malware, atd.
- Cíle bezpečnosti sítí: ochrana dat (provozu), ochrana koncových stanic a ochrana síťových služeb a protokolů.
- Zabezpečení sítě probíhá obvykle na vrstvách 2 až 7 ISO/OSI.

Typy síťových prvků

- L1 ISO/OSI: rozbočovač (hub), opakovač (repeater).
- L2 ISO/OSI: most (bridge), přepínač (switch).
- L3 ISO/OSI: směrovač (router), brána (gateway), L3 přepínač (L3 Switch), virtuální switch (Open vSwitch), virtuální router (OpenWrt), paketový firewall, síťové úložiště (Network-Attached Storage (NAS)), ...
- L4 L7 ISO/OSI: IPS sonda, IDS sonda, VPN brána, honeypot, anti-DDoS, anti malware zařízení, stavový FW, FW nové generace (NGFW), proxy servery, přístupový bod (access point), servery, stanice, ...

Bezpečnost sítě - příklad malé sítě



Bezpečná konfigurace přepínače

Bezpečná konfigurace přepínače

- Přepínač (Switch) pracuje na 2.vrstvě ISO/OSI, přeposílá data uvnitř sítě (LAN) již po odfiltrování provozu firewallem/hraničním směrovačem.
- Zabezpečení LAN je stejně důležité jako zabezpečení perimetru (hraničním směrovačem/firewallem) sítě.
- L3 přepínače (pracují i se 3.vrstvou OSI).
- Borderless network přístup do sítě s více lokalit, zanikají pevné hranice sítě.










Bezpečná konfigurace přepínače - útoky uvnitř sítě I.

- MAC address spoofing útoky (neautorizovaný příjem cizích dat zpráv pomocí nelegitimní změny zdrojové adresy MAC na přepínači).
- ARP poisoning útoky (úprava cache ARP na dvou portech vede k útoku mužem uprostřed MitM, kdy je komunikace vedená přes útočníka).
- Rogue DHCP Server/spoofing (útočník řídí falešný DHCP server a odpoví rychleji na DHCP request klientům - může podvrhnout bránu(jako MitM), DNS server nebo přiřadí neroutovatelnou IP adresou - DoS).
- DHCP starvation útoky (útočník zaplaví DHCP server velkým počtem DHCP request (nové MAC) a snaží se vyčerpat IP adresy, které lze přiřadit).

MAC/ARP spoofing



Bezpečná konfigurace přepínače - útoky uvnitř sítě II.

- STP (Spanning Tree Protocol) manipulation útoky (útočník se nastaví jako root bridge pro příjem provozu v síti), STP je určeno k odstranění smyček a nalezení nejvhodnější cesty v redundantních sítích.
- MAC address table overflow/address flooding útok (záplava falešnými zprávami o MAC adresách vede k vyčerpání tabulky adres MAC na přepínači a přepínač pak vše přeposílá všemi porty - degraduje na HUB).
- LAN storm útoky (přepínače přeposílají broadcast všemi porty - to vede k degradaci sítě LAN záplavou paketů - CPU přepínače až na 100 % - odepření služeb DoS).
- VLAN útoky (např. VLAN hopping pomocí spoofingu DTP zpráv, Double-Tagging VLAN pomocí vnoření další hlavičky do VLAN dat).

Bezpečná konfigurace přepínače - základní postup


- Zabezpečení fyzického přístupu k přepínači.
- Nastavení bezpečného lokálního přístupu na přepínač pro jednotlivé uživatele včetně odlišení privilegií.
- Nastavení bezpečného vzdáleného přístupu na přepínač, tj. SSH s klíči RSA 2048b, případně HTTPS.
- Vypnutí nepotřebných služeb a portů.
- Zapnutí dalších bezpečnostních funkcí na přepínači (dhcp snooping, port security, ...).
- Zajištění záloh konfigurace.
- Kontrola konfigurace, testování, ověřování.



Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - metody obrany

- Zmírnění útoků na ARP konfigurace Dynamic ARP Inspection (DAI), používá informace z tabulky pro DHCP Snooping.
- Zmírnění útoků na MAC adresy konfigurace bezpečnosti portů na přepínači, omezení počtu MAC adres na port Port Security.
- Zmírnění útoků na DHCP funkce DHCP snooping(omezuje Rogue DHCP útoky) a port security (omezuje DHCP Starvation).
- Zmírnění útoků na STP metody PortFast, Root guard a BPDU guard.
- Zmírnění útoků LAN storm metoda Storm control.
- Zmírnění útoků VLAN např. VLAN hopping lze zmírnit pomocí vypnutí trunkingu na portech, které jej nepotřebují, nepoužívat VLAN 1 pro všechno.

Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - DHCP snooping



Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - konfigurace I.

- Metoda Port Security poskytuje ochranu před útoky MAC (spoofing, table overflows).
- Zdrojové MAC mohou být konfigurovány manuálně nebo automaticky naučeny.
- Port security aging nastaví dobu užití (v minutách) pro statickou nebo dynamickou adresu na portu.
- Příkazy: switchport mode access, switchport port-security, switchport port-security maximum value.

Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - konfigurace II.

- PortFast nastaví port na forwarding state ihned po zapojení (obchází STP učení), je vhodné jen při připojení stanic a serverů.
- Příkaz pro nastavení PortFast na portech: spanning-tree portfast default.
- BPDU Guard chrání síť před zasláním BPDU zpráv na porty, kde by neměli chodit (BPDU může chodit jen od SW, nikoliv od PC/útočníků na access portech).
- Příkaz pro nastavení BPDU guard : spanning-tree portfast bpduguard default.



Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - konfigurace III.

- Root Guard posiluje umístění root bridge v síti díky limitaci portů. Pokud útočník pošle spoofovanou zprávu BPDU, aby se stal root bridge, přepínač tyto pokusy ignoruje a daný port nastaví na stav root-inconsistent.
- storm-control jedná se o příkaz, který slouží pro nastavení prahových hodnot (práh nad sledovaný pkts/s) na provoz (uni/multi/broadcast) a tím zmírňuje útoky LAN/traffic storm.
- Private VLAN (PVLAN Edge) funkce izolace portů v rámci VLAN. Datový provoz lze pak přeposlat jen přes L3 zařízení.
- SPAN Switched Port Analyzer zrcadlí provoz např. pro sondy IPS, pomáhá při dohledu nad provozem.



Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - shrnutí I.

- Povolit pouze bezpečný přístup ke konfiguraci přepínače (přes SSH, out-of-band management, ACLs, etc.).
- Používat Port Security, kde je možné.
- Nastavit všechny uživatelské porty na non-trunking: switchport mode access
- Nakonfigurovat PortFast na všechny non-trunking porty.
- Nakonfigurovat BPDU guard na všechny non-trunking porty.
- Nakonfigurovat root guard na STP root porty.
- Manuálně nastavit všechny trunk porty a zakázat DTP na těchto portech.
- Nakonfigurovat DHCP snooping.



Bezpečná konfigurace přepínače Cisco - shrnutí II.

- Používat CDP (Cisco Discovery Protocol) pouze kde je to nutné.
- Užívat nadefinované VLAN namísto defaultní VLAN 1.
- Zakázat všechny nepoužívané porty a zařadit je do nepoužívané VLAN.
- Nakonfigurovat PVLAN Edge, kde je nutné.
- Používat vyšší verze SNMP (v3), používat autentizaci u VTP.
- Zabezpečit ARP/MAC/IP (Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard).



ezpečnost směrovače sco směrovače ikroTik směrovače

Bezpečná konfigurace směrovače

Směrovače

- Směrovač (Router) pracuje na 3.vrstvě ISO/OSI, síťové zařízení pro přeposílání dat a jejich směrování mezi sítěmi.
- Spojuje dvě a více datových linek různých sítí.
- Různé velikosti (domácí, střední sítě, páteřní sítě).
- Hraniční směrovače pro připojení do vnější sítě.
- Směrovač s paketovou filtrací.







Směrovače v sítích a typy

- Směrovače v síti.
- Hraniční směrovače.
- Směrovače s paketovou filtrací a bezpečnostními funkcemi.
- Malé směrovače (domácí).






Hraniční směrovač

- Hraniční směrovač (Edge Router).
- Poslední směrovač mezi vnitřní a nedůvěryhodnou sítí (vnější).
- Většinou s paketovou filtrací pro zajištění bezpečnostních pravidel.
- Je třeba zajistit fyzickou bezpečnost (zabezpečit jeho uložení, Uninterruptible Power Supply - UPS), bezpečnost OS směrovače (aktualizace, patche, záloha conf) a bezpečnou konfiguraci směrovače tzv. router hardening (bezpečná administrace, zakázat nepoužívané porty a rozhraní, zakázat nepotřebné služby, logovat události).
- Zabezpečení sítě pomocí funkcí směrovače a filtrování provozu.



Hraniční směrovač - typy zapojení s FW

Single Router zapojení, zapojení R+FW, DMZ (demilitarizovaná zóna) zapojení



Útoky na směrovače

- Pokus o průnik do nastavení na směrovači zneužití defaultních hesel (např. cisco/cisco atp.).
- Routing table poisoning vyvolání nežádoucí změny ve směrovací tabulce pomocí spoofování routovacích protokolů.
- Hit-and-Run attack posílání škodlivých paketů do směrovače v náhodných intervalech.
- DoS/DDoS attack útok zaplavením množství paketů a vytížení CPU/RAM, logické útoky (Xmas attack atd.).
- Packet mistreating attack implementace škodlivého kódu a špatné zpracování paketů, tvoření smyček, DoS atp.



Bezpečná konfigurace směrovače - základní body postupu

- 1. zabezpečit směrovač (router hardening, fyzická bezpečnost, aktualizace, patch),
- 2. zabezpečit směrovačem síť (např. nastavit ACL, konfigurace NAT, konfigurace bezpečného směrování),
- 3. konfigurovat další bezpečnostní funkce podporující bezpečnost sítě (modul firewall, brána VPN, podpora AAA, IPS, monitoring, load balancing).

Bezpečná konfigurace směrovače - router hardening I.

- Zabezpečit administrativní přístup podle rozhraní (změnit defaultní heslo na silné heslo, blokovat a zpožďovat pokusy, detekce útoku na hesla).
- Zobrazit upozornění/notifikaci pro neautorizované uživatele (banner).
- **Konfigurace SSH** (unikátní hostname, korektní doménové jméno routeru, nastavení autentizace ...).
- Konfigurace privilegií pro uživatele.
- Vypnutí nepoužitých rozhraní.


Bezpečná konfigurace směrovače - router hardening II.

- Zrušení nepotřebných služeb a zákaz skenů (např. blokace ICMP žádostí).
- Zakázat HTTP konfiguraci směrovače.
- Zakázat gratuitous a proxy ARP.
- Zakázat IP broadcasting (kvůli Smurf DoS útoku) a IP zdrojové směrování (IP source routing, např. obcházení FW).
- Definovat paketovou filtraci / tzv. Access Control List (ACL) a ustanovit odchozí a příchozí politiku filtrování adres.
- Zapnout dostupné bezpečnostní funkce a protokoly (AAA, IPS, VPN, ...).
- Nastavení bezpečného management sítě (restrikce SNMP, používat verzi 3 se šifrováním a autentizací).
- Monitorovat, logovat a kontrolovat bezpečnostní logy (Syslog).



Bezpečný přístup na směrovač pro administraci

- Lokální přístup na směrovač konzole, zavádět bezp. hesla (změnit defaultní), chránit i vyšší úrovně nastavení (privilegovaný režim).
- Vzdálený přístup na směrovač přes klienta SSH (např. 2048-b RSA), telnet nepoužívat - nešifrováno!.
- Autentizace uživatelů pomocí AAA serverů (TACACS+, RADIUS).



AAA protokoly RADIUS a TACACS+


Tabulka: Porovnání AAA protokolů TACACS+, RADIUS

	TACACS+	RADIUS
Funkcionalita	Odděluje služby AAA, dobrá modularita.	Kombinuje autentizaci a authorizaci, ale odděluje accounting/učtování, menší flexibilita než u TACACS+
Standard	Cisco proprietary, IETF	Open/RFC standard (2865/6158)
Transportní protokol/port	TCP/49	UDP/1812,1813,1645,1646
СНАР	Obousměrný výzva/odpověď (challenge/response) - Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)	Jednosměrná výzva a odpověď od serveru Radius ke klientovi.
Podpora protokolů	Multiprotocol support	Ne ARA, ne NetBEUI
Důvěrnost a šifrování	Celý paket šifrován	Šifrování hesel
Další funkce	Poskytuje autorizaci příkazů směrovače (per-user, per-group).	Neposkytuje autorizaci příkazů podle uživatele/skupin.

Autentizační protokoly PAP, CHAP a EAP


- Password Authentication Protocol (PAP) slabá bezpečnost, pouze sdílené heslo.
- Challenge-Handshake Authentication Protocol (CHAP) ochrana proti útokům opakování, náhodná výzva, opět sdílené heslo, RFC 1994.
- Extensible Authentication Protocol (EAP) autentizační framework,
 EAP-TLS, EAP-MD5 (zranitelné na slovníkové a MitM útoky),
 EAP-IKEv2, EAP-PSK (sdílené heslo, 4 zprávy) a mnoho dalších verzí,
 RFC 5247.
- V rámci EAP je nutné zvolit bezpečnou a aktuální verzi (ne EAP-MD5).





Bezpečný přístup na směrovač pro protokoly a ostatní zařízení

- Autentizace device-to-device pro servery a služby (EAP).
- Nastavit bezpečnou autentizaci pro přenos Point-to-Point Protocol PPP, např. CHAP/EAP.
- Autentizace routovacích protokolů (např. MD5 otisk dat při sdíleném heslu mezi směrovači s OSPF, sdílené heslo v RIPv2).
- Autentizace SNMP (verze 3) a NTP (verze 3).



Další kroky ...


- Implementace filtrace -standardní a rozšířené ACL u Cisca,
 Mikrotik iptables.
- Zálohovat konfigurace/image OS směrovače zabránit jejich smazání škodlivým uživatelem.
- Pravidelný audit a kontrola nastavení směrovače.
- Testování a skenování služeb a nastavení, odolnost vůči pentestům.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco


- Konfigurace zabezpečení pomocí command line rozhraní (CLI) nebo pomocí GUI - SDM Security Device Manager.
- Jednoduché a základní zabezpečení směrovače pomocí automatizovaných procedur: Security Audit Wizard,
 AutoSecure a One-step Lockdown.
- Lze nastavit i pomocí jednotlivých příkazů.
- Postup:
 - 1. zabezpečit směrovač (router hardening),
 - 2. zabezpečit směrovačem síť (např. nastavit ACL, konfigurace NAT, konfigurace bezpečného směrování),
 - 3. přidat další bezpečnostní funkce (firewall, VPN, AAA, IPS).
- Cisco Discovery Protocol (CDP) by se měl vypnout u hraničních směrovačů.



Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco v SDM Security Device Manager



Kontrola zabezpečení směrovače Cisco pomocí Security Audit



Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - AutoSecure

Procedura CLI AutoSecure:

- Od verzí IOS 12.3.
- Nastavení na základní (minimální) úroveň zabezpečení směrovače Cisco.
- Zakáže nepotřebné globální služby (Finger, PAD, BOOTP, IDENT, NTP, ...) a služby na rozhraních, které mohou být zneužity (např. Proxy-arp, ICMP Unreachables).
- V rámci managementu povolí užitečné globální bezpečnostní funkce (např. service password-encryption), logování incidentů a bezpečnostní přístup ke směrovači (banner zprávu, login a heslo).
- Příkaz: auto secure



Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - AutoSecure

Procedura CLI auto secure u směrování povoluje nebo se pokusí aktivovat (pokud je služba dostupná na směrovači):

- Cisco Express Forwarding (CEF) pro lepší zvládnutí DoS SYN-flood útoků.
- TCP přerušení časové omezení spojení.
- Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) proti IP spoofingu.
- Context-Based Access Control (CBAC) v případě služeb firewallu na směrovači.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - One-step Lockdown

Procedura One-step Lockdown:

- Konfigurace pomocí GUI u Security Device Manager (SDM).
- Nastavuje se sada definovaných bezpečnostních vlastností a bezpečná konfigurace doporučeného nastavení pomocí jednoho kliknutí.
- Kolem 59 příkazů je odesláno na směrovač.


Rozdíly mezi AutoSecure a One-step Lockdown

AutoSecure narozdíl od One-Step Lockdown:

- Vypne NTP.
- Konfiguruje TCP přerušení.
- Konfiguruje AAA.
- Konfiguruje ACL anti-spoofing na vnějších rozhraních.
- Podporuje konfiguraci SNMPv3.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - přístup

- Lokální přístup (console port).
- Vzdálený přístup (SSH, SNMP, Telnet).



Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - přístup

IMPLEMENTING LOGON SECURITY ENHANCEMENTS

- 2 , Router(config) #login quiet-mode access-class <acl>
- 3. Router(config) #login delay <seconds>
- 4. Router(config) #login on-failure log <every #>
- S. Router(config)#login on-success log <every #>
- 6 . Router(config) #security password min-length <number>
- 7. Router (config-line) #exec-timeout
- 8. Router(config) #service password-encryption

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - AAA

- Metody autentizace bez autentizace (none), s heslem (line, local), Kerberos 5 (krb5), Radius (group radius), Tacacs+ (group tacacs+).
- Autorizace a Accounting (trakování, logování a shromažďování dat) - pomocí serveru.
- Např. Router(config)# aaa authentication login default group radius local.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - ACL

- Access Control Lists (ACLs) přístupové kontrolní listy zmírňují síťové útoky a umožňují kontrolovat provoz v síti.
- ACL nastavují parametry jako IPv4/v6, TCP a UDP porty.
- Příkaz: ip access-list [standard | extended] name_of_ACL.
- Např. provoz z podsítě 172.16.5.0 musí být zakázán, zbývající provoz je povolen na rozhraní FE 0/0:
 R1(config)# access-list 1 deny 172.16.4.0 0.0.0.255
 R1(config)# access-list 1 permit any
 R1(config)# interface FastEthernet 0/0
 R1(config-if)# ip access-group 1 out

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - ACL

- Zobrazení ACL pomocí příkazu: show access-lists
- Inbound provoz provoz, který přichází do směrovače a je před zpracováním ACL.
- Outbound provoz provoz, který odchází ze směrovače na správné rozhraní (směrování) po zpracování ACL.
- Standardní ACL co nejblíže k cílovému uzlu. Založeno jen na zdrojových adresách.
- Rozšířené ACL co nejblíže ke zdroji, který je filtrován.
 Umístění daleko od zdroje je neefektivní.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - Mitigace DDoS a spoofingu

- ACL umožňuje mitigaci hrozeb jako je spoofing IP adres, DoS TCP SYN útoků, DoS smurf útoků.
- ACL taky umí filtrovat ICMP zprávy, tracerouty apod.
- Povolit nezbytné služby DNS, SMTP a FTP na vybrané sítě a hosty.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - ACL u IPv6

- IPv6 ACL je podobné jako IPv4 ACL.
- Příkaz: ipv6 access-list access-list-name
- Aplikováno na rozhraní, kde je ipv6 traffic-filter access-list-name in|out

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco s firewallem


- Hraniční směrovač s modulem Firewall, např. ASR1001-X Cisco Router.
- Best practices: zakázat vše, povolit potřebné.
- Nastavení zón s různou úrovní zabezpečení.
- Firewall wizard.

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - VPN

- Virtual Private Network (VPN) soukromá síť vzniklá tunelováním přes veřejnou síť.
- VPN spojení jsou integrovány ve směrovačích Cisco (VPN Advanced Integration Module).
- VPN může být dvojbodové (spojení dvou vzdálených sítí, vzdálené připojení do sítě, atd.).

Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - typy VPN

- Spojení dvou sítí (Site-to-Site VPN).
- Spojení vzdáleného klienta (Remote-Access VPN).





Bezpečná konfigurace směrovačů Cisco - VPN metody

- Cisco IOS SSL VPN technologie poskytující spojení přes webový prohlížeč a jeho nativní SSL modul.
- Generic Routing Encapsulation (GRE) zapouzdřuje spojení přes IP, podpora více protokolů (IP, non-IP traffic, směrovací protokoly, multicast), vhodné pro Site-to-Site VPN.
 Bez šifrování (potřeba přidat IPsec).
- Internet Protocol Security (IPsec) tunelující protokol nad protokolem IP poskytující šifrování dat a autentizaci stran.

Bezpečnost na Mikrotik směrovačích



- Mikrotik 1995, Lotyšsko.
- Mikrotik router MikroTik RouterOS (Linux).
- MikroTik RouterOS, přístup přes GUI Winbox, SSH, Telnet, konzole, Mac-Telnet (přes linkový protokol bez IP adres).
- Mikrotik router funkce FW, VPN brána (včetně IPSec), routing, Proxy, Bridge, Hotspot, Syslog, TrafficMonitor Server.
- Levné řešení, více viz Mikrotik akademie.




Bezpečná konfigurace směrovačů MikroTik - Přístup

- Změna username z admin na jiné: /user set 0 name=MojeNoveJmeno
- Nastavení hesla: /user set 0 password=BezpecneHeslo2017
- Změna username z admin na jiné: /user set 0 name=MojeNoveJmeno
- Omezení přístupu podle IP adresy: /user set 0 allowed-address=x.x.x.x/yy

Bezpečná konfigurace směrovačů MikroTik - Přístup SSH

- SSH: /ip ssh set strong-crypto=yes
- Mitigace SSH bruteforce útoku pomocí změny portu SSH (obscurity): /ip service set ssh port=2200
- Vymezení IP adres pro službu: /ip service set winbox allowed-address=192.168.88.0/24



Bezpečná konfigurace směrovačů MikroTik - Služby a rozhraní

- Deaktivace všech nepotřebných síťových rozhraní, např. pro 4 a 5 je příkaz: /interface set 4,5 disabled=yes
- Kontrolní výpis rozhraní příkazem: /interface print
- Deaktivace všech nepotřebných služeb, např: /ip service disable telnet,ftp,www,api,api-ssl
- Skrytí před sousedy (Neighbor Discovery Protocol nebo Cisco Discovery Protocol): /ip neighbor discovery settings set default=no default-for-dynamic=no
- (pro interface ether1) /ip neighbor discovery set ether1 discover=no
- (pro IPv6) /ipv6 nd set [find] disabled=yes
- Vypnutí dalších služeb: /tool bandwidth-server set enabled=no /tool mac-server set [find] disabled=yes /tool mac-server mac-winbox set [find] disabled=yes /tool mac-server ping set enabled=no

Bezpečná konfigurace směrovačů MikroTik - Firewall

- Doporučuje se ponechat defaultní nastavení firewallu s mírnými úpravami podle best practice (povolit nezbytný provoz a důvěrné externí IP, zakázat vše ostatní).
- Založeno na linux iptables.
- Směr provozu chain (input/output/forward), pravidla/action (accept/reject/drop - tzv. tichý reject).
- Příklad konfigurace: /ip firewall filter add action=accept chain=input comment="default configuration" connection-state=established,related add action=accept chain=input src-address-list=allowed_to_router add action=accept chain=input protocol=icmp add action=drop chain=input /ip firewall address-list add address=192.168.88.2-192.168.88.254 list=allowed to router



Bezpečná konfigurace směrovačů MikroTik - Další konfigurace

- Zapnutí funkce Reverse Path Filtering (RPF), která zahazuje spoofované pakety (mající odlišnou IP adresu) z vnitřní sítě: /ip settings set rp-filter=strict
- Zajištění přesného času pomocí známých NTP serverů: /system ntp client set enabled=yes server-dns-names=0.pool.ntp.org,1.pool.ntp.org, 2.pool.ntp.org,3.pool.ntp.org
- Zálohování konfigurace: export compact file=backup_config_router01
- Nastavení SNMP protokolu.
- Logování, monitoring a Syslog.
- Blokování P2P provozu.
- Segmentace VLAN a další úprava nastavení FW.



Bezpečnost směrovače Cisco směrovače MikroTik směrovače

Děkuji za pozornost! Prosím Vaše dotazy/připomínky?

malina@vut.cz

Reference I



Boyles, Tim.

CCNA Security Study Guide: Exam 640 - 553. John Wiley and Sons, 2010.



MCMILLAN, Troy.

CCNA Security Study Guide: Exam 210 - 260.

John Wiley and Sons, 2018.



Cheswick, William R., Steven M. Bellovin a Aviel D. Rubin.

Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., 2003.