## KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (BPC-KOM)

Ústav telekomunikací Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. ierabeki@feec.vutbr.cz


VYBRANÉ PŘÍKLADY K OPAKOVÁNÍ LÁTKY KURZU BPC-KOM

## Seznam příkladů

- Časové posloupnosti jednotlivých metod komutace
- Příklady linkových kódů
- Klíčovací techniky
- Selective repeat ARQ
- Destination NAT
- Komplexní pohled na komunikaci v rámci
   TCP/IP sady

## ČASOVÉ POSLOUPNOSTI JEDNOTLIVÝCH METOD KOMUTACE

#### Časové posloupnosti jednotlivých metod komutace




komutace: okruhů, zpráv, paketů, buněk

#### Příklad č. 1

Přepracujte všechny 4 scénáře tak, že mezilehlé spojovací uzly budou dva za sebou, tj. např. uzel B1 a uzel B2. Uzel A bude nadále vysílač, uzel C přijímač. Váš nákres musí poskytovat informace obdobně a jako výchozí obrázek.

# Řešení příkladu č. 1

#### □ komutace:



## PŘÍKLADY LINKOVÝCH KÓDŮ

- kód bez průběžného návratu k nule
- dvě úrovně
  - □ vysoká napěťová úroveň (H) 1 × 0
  - nízká úroveň (L)

 $0 \times 1$ 

- unipolární verze
  - jedna úroveň nenulová
  - druhá nulová
- bipolární verze
  - obě úrovně nenulové
- problémy obou verzí
  - stejnosměrná složka
  - dlouhá sekvence stejné úrovně (delší řada "0" nebo "1")
- □ př.:
  - rozhraní RS-232 (bipolární varianta NRZ-L)

- odlišné od NRZ-L v logice kódování
- forma diferenčního kódování
- závislost kódované hodnoty i na přechozí
- □ možná varianta
  - hodnota "1" znamená změnu úrovně oproti předchozímu
  - □ hodnota "O" nezpůsobuje žádnou změnu
  - případně opačně
- □ př.:
  - sběrnice USB (bipolární a mírně vylepšená varianta)

#### AMI kód (Alternate Mark Inversion)

- bipolární kód
- kódování hodnoty "1"
  - střídavě kladné a záporné impulzy
- kódování hodnoty "0"
  - nulová úroveň
  - problém synchronizace
- stejnosměrná složka nulová
- existují variace
- □ př.:
  - starší telefonní systémy

### RZ kód (Return to Zero)

- varianty
  - unipolární
  - bipolární (výhodnější)
- dvě úrovně
  - □ vysoká napěťová úroveň (H)
    1 × 0
  - □ nízká úroveň (L) 0 × 1
- v polovině intervalu dojde k navrácení na nulovou úroveň napětí
  - snížení stejnosměrné složky výsledného signálu
  - řeší problém se synchronizací (hodnota napětí se pravidelně mění)
- □ př.:
  - infračervené optické přenosy na malou vzdálenost unipolární RZ v mírně modifikované variantě


#### Kód Manchester

- bity reprezentovány přechodem úrovně uprostřed intervalu
  - hodnota "O" reprezentována přechodem z (H) na (L)
  - □ hodnota "1" z "L" na "H"
  - případně logika může být i opačná
- vlastnosti
  - kód je bipolární
  - nemá žádnou stejnosměrnou složku
  - samo-časovací vlastnost (pravidelně se vyskytují hrany)
- □ př.:
  - Ethernet (10 Mbit/s standard)

### Rozdílový Manchester

- vychází z kódu Manchester, diferenční kód
- dochází taktéž k přechodu úrovně uprostřed intervalu
- sledována změna na začátku intervalu
  - hodnota "0" -> změna úrovně oproti předchozí
  - hodnota "1" -> úroveň se nemění
  - logika může být i opačná
- vlastnosti
  - kód je bipolární
  - nemá žádnou stejnosměrnou složku
  - samo-časovací vlastnost (opakující se hrany)
- □ př.:
  - sítě typu Token ring

### Příklady linkových kódů




#### Příklad č. 2

Zaznačte binární posloupnost
 "111100001"
 pomocí všech linkových kódů uvedených výše.

#### Předpokládejte:

- předchozí (nyní nekódovaný bit) jako 0 (důležité pro diferenční kódy), popř. předchozí použitou úroveň jako zápornou L či jako impulz do záporné úrovně(důležité např. pro AMI).
- υ υπιροlárního NRZ-L je "0" jako H úroveň, "1" jako L úroveň.
- u unipolárního NRZI je předchozí úroveň L.
- u bipolárního RZ je "1" jako H, "0" jako L.
- u rozdílového Manchesteru je předchozí úroveň L.


## Řešení příkladu č. 2



## KLÍČOVACÍ TECHNIKY

#### Amplitudové klíčování (ASK = Amplitude Shift Keying)


- jednoduchá technika
- modulační signál spíná a vypíná nosný signál
- v nejjednodušší podobě se příliš nepoužívá
- výhody
  - dobrá citlivost na náhlé změny signálu
- využití
  - v kombinaci se změnou fáze a při více než dvou definovaných úrovních
  - více než dvě úrovně -> více bitů v jednom signálovém prvku



#### Příklad č. 3

- Obdobně jako v předcházejícím zaznačte nosný, modulační a modulovaný signál pro binární posloupnost
   "1000110101"
  - pomocí ASK (amplitudového klíčování), avšak ve variantě se čtyřmi stavy. Pro jednoduchost uvažujte:
  - dibit "00" je reprezentován signálem o amplitudě 1 V
  - dibit "01" je reprezentován signálem o amplitudě 2 V
  - dibit "10" je reprezentován signálem o amplitudě 3 V
  - dibit "11" je reprezentován signálem o amplitudě 4 V Opět pro jednoduchost uvažujte, že jeden signálový prvek musí obsahovat právě tři periody nosného signálu (určuje délku signálového prvku).

# Řešení příkladu č. 3




Reálně by musel být modulovaný signál o 3 periody zpožděn oproti modulačnímu.

### SELECTIVE REPEAT ARQ

- řešení stejných problémů jako Go-back-N; jiný přístup
- dochází pouze k selektivnímu opakování přenosu
  - opakovaně přenášeny pouze poškozené rámce
  - po chybě se mezi aktuálně odesílané rámce vřadí ten opakovaně přenášený
  - řízení komunikace složitější na straně vysílače
- komplikace i na straně příjemce
  - spojová vrstva musí ukládat všechny rámce, které byly úspěšně přijaty po rámci s chybou
  - poté, co dojde k úspěšnému opakování přenosu, předává všechny rámce k dalšímu zpracování vyšším vrstvám
- hlavní výhodou úspora přenosové kapacity

- □ zpráva Selective Reject (SREJ)
  - odeslána poté co je přijat narušený rámec
  - obsahuje číslo očekávaného rámce (tj. toho, co byl poškozen)
  - vysílač opakovaně přenáší pouze rámce u kterých
    - obdržel zprávu SREJ
    - případně vyprší hodnota časovače (ztráta potvrzení)

Celkový pohled




#### Detail 1

- přijetí rámce mimo pořadí
- nebo poškození rámce (4) při přenosu

В Rámec 0 Rámec 1 Rámec 2 RR2 Rámec 3 Rámec 4 RR4 Rámec 5 Rámec 6 SREJ4 Uložení rámců 5 a 6 do vyrovnávací Rámec 4 paměti Rámec 7 RR7 Rámes

Opětovní vysílání rámce 4

- □ Detail 2
  - ztráta potvrzení
  - nebo jeho poškození



#### Příklad č. 4

Připravte obdobu schématu komunikace mezi "A" a "B" avšak s dále uvedenými úpravami. Systém číslování bude pouze dvoubitový (Rámec 0 až 3 cyklicky). Velikost okna pro odesilatele bude 2 rámce ve všech fázích přenosu. Schéma bude rozděleno do tří fází. Mezi fázemi pro jednoduchost a přehlednost uvažujte určitou mezeru v čase či oddělení (zaznačte).

Vše ostatní zůstane stejné jako u příkladu ve slajdech (zejména že provoz z "A" do "B" je pro jednoduchost pouze jednosměrný, tj. "B" pouze potvrzuje). Rámce i potvrzení je třeba správně označit.

#### Příklad č. 4


- 🗆 1. fáze
  - Na začátku nákresu zaznačte bezchybný přenos celkem šesti rámců a jejich potvrzení (v této fázi bude potvrzování probíhat kumulativně dle uvedené velikosti okna).
- V další fázi bude příjemce potvrzovat rámce jednotlivě. Naznačte na vhodném počtu rámců, jak by vypadalo schéma přenosu při ztrátě prvního z potvrzení. Předpokládejte, že dojde k vypršení timeotu u "A" dříve, než bude potvrzen druhý rámec. Následuje uvedení do standardního režimu přenosu (bez chyb jeden rámec
- 🗆 3. fáze

a potvrzení).

l této poslední fázi bude příjemce potvrzovat rámce jednotlivě. Naznačte na vhodném počtu rámců, jak by vypadalo schéma přenosu při ztrátě prvního odesílaného rámce. Tj. první z této série rámců je ztracen, přenos pokračuje dle velikosti okna atd. Zde předpokládejte, že timeout ztraceného rámce bude delší, než doba, za kterou "A" obdrží informaci o přijetí rámce mimo pořadí od "B". Následuje uvedení do standardního režimu přenosu.

# Řešení příkladu č. 4

Velikost okna: 2




## DESTINATION NAT (DNAT)

#### Network and Port Address Translation

- NAT
  - primárně technikou síťové vrstvy
  - překlad IP adres (veřejná × privátní)
  - dobře použitelné při překladu 1:1
- Více stanic na síti, nutnost odlišení
  - překlad n:n
    - počet privátních adres odpovídá počtu veřejných
    - v praxi málo časté (vysoký počet veřejných adres)
  - překlad se záměnou adres transportní úrovně
    - směrovač zaměňuje všechny vnitřní IP adresy na nižší počet veřejných (typicky jednu)
    - aby byl schopen rozlišit provozy jednotlivých stanic, zasahuje i do transportních adres (každá stanice má rezervovány nějaká čísla portů)
    - v praxi běžné, úspora adresního prostoru

## Source NAT (SNAT)


Network and Port Address Translation (NPAT) × Network Address Port
 Translation (NAPT) × NAT



#### Příklad č. 5

- Schéma pro Source NAT vemte jako výchozí a upravte ho (doplňte ho) ještě navíc i o Destination NAT na straně serveru, dle následujícího popisu:
  - na straně serveru bude také směrovač s funkcí NAT, jeho veřejná adresa bude 77.75.72.3
  - za směrovačem ve vnitřní síti budou schovány dva skutečné servery (HTTP a FTP), s adresami 10.1.2.4 [www] a 10.1.2.5 [ftp]
  - □ IP směrovače směrem do vnitřní sítě je např. 10.1.2.3
  - červeně či jinak viditelně označte veškerý probíhají překlad adres tak, aby proběhla stejná komunikace jako u příkladu ze slajdů

# Řešení příkladu č. 5




## KOMPLEXNÍ POHLED NA KOMUNIKACI V RÁMCI TCP/IP SADY

### Příklad č. 6

#### Předpokládejte následující situaci:

- Stanice A je v lokální IPv4 síti, má operační systém pouze s podporou IPv4
- Má k dispozici tyto parametry: IP adresa 147.229.147.2, maska podsítě 255.255.255.0, výchozí brána 147.229.147.1, DNS server 147.229.0.80. Tyto parametry má nastaveny staticky. Stanice není členem žádné DNS domény.
- Dále předpokládejte, že stanice je nějaký čas v klidu a veškeré její dočasné paměti (překladové tabulky apod.) jsou momentálně prázdné.
- Z pohledu stanice A vhodně schematicky naznačte, jestliže uživatel na stanici A zadá v příkazové řádce ping www.seznam.cz (server mimo lokální síť, kde se nachází stanice, reagující na ping).
- Komunikaci zaznačte v pořadí, v jakém by proběhla, až do první přijaté odezvy (jednotky) od serveru (včetně). U každé přenášené jednotky vyznačte nejpodstatnější informace, jako je protokol, adresát (nebo zdroj) jednotky, dominantní přenášenou (nebo hledanou) informaci.
  Nápověda: celkem se bude jednat o 6 jednotek.

# Řešení příkladu č. 6: Nákres



# Řešení příkladu č. 6

