Manque: table type de filtre FIR, image bode, image gain FIR IIR, cercle trigo?

#### 0.1 Formule complexe

$$a+jb \to e^{(a+jb)t} = e^{at}e^{jbt} = e^{at}(\cos bt + j\sin bt)$$

$$z = a+jb \to |z| * e^{i\arg z}$$

$$\tan(\arg z) = \frac{\Im(z)}{\Re(z)} = \frac{z-\bar{z}}{\mathrm{i}(z+\bar{z})}$$

$$\arg z_1 z_2 = \arg z_1 + \arg z_2$$

$$\arg z_1^n = n\arg z_1$$

$$\arg(az) \equiv \begin{cases} \arg z & \text{si } a > 0 \\ (\arg z) + \pi & \text{si } a < 0 \end{cases}$$

#### Convolution

$$(f \star g)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)g(t - \tau)d\tau$$
$$= \sum_{m = -\infty}^{+\infty} f[m]g[n - m]$$

#### 0.3 Transformé de Laplace

$$X(S) = \mathcal{L}\{x(t)\}\$$
  
= 
$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-St}dt$$

$$\begin{split} X[Z] \to H[Z] \to & Y[Z] = X[Z] H[Z] \\ \Leftrightarrow & H[Z] = \frac{Y[Z]}{X[Z]} \end{split}$$

- Convolution:  $\mathcal{L}\{x_1(t) \star x_2(t)\} = X_1(S)X_2(S)$  Time shifting:  $\mathcal{L}\{x(t-t_0)u(t-t_0)\} = X(S)e^{-t_0S}$  Intégrale:  $\mathcal{L}\{\int_0^t x(t)dt\} = \frac{1}{S}X(S)$

Factoriser les polynômes au dénominateur et au numérateur. Puis pour appliquer Laplace inverse, on vérifie dans le tableau si on trouve une forme adapté.

Sinon on décompose en éléments simple pour obtenir une forme du type  $\frac{A}{S+c} \to_{\mathcal{L}^{-1}} Ae^{-ct}u(t)$ .

Décomposition en élément simple  $\frac{A(X)}{B(X)}$ :

- 1.  $\deg A < \deg B$  sinon division euclidienne
- 2. Si polynôme du second degrés sans racine réel au dénominateur, normalement on le laisse et à la place d'une constante en haut on met une fonction affine.
- 3. 3 méthodes
  - Identification : on remet tout sur le même dénominateur puis identification puis système d'équation
  - Multiplier par un des facteurs : pratique si tous les dénominateurs ont la même puissance. On multiplie par un des dénominateur  $\rightarrow$  annulation ou plusieurs des dénominateurs  $\rightarrow$ remplacer xpar le truc qui l'annule x=c  $\rightarrow$  simplifier et hop on trouve le coef tout de suite
  - Multiplier par x et faire la limite en  $+\infty$ : puis appliquer le théorème du plus haut degré

### 0.4 Composante paire et impaire d'une fonction Soit x(t) une fonction alors on peut écrire x(t) sous la forme suivante :

$$x(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t)) + \frac{1}{2}(x(t) - x(-t)).$$

Composante paire

$$x_i(t) = \frac{1}{2}(x(t) - x(-t)).$$

Composante impaire

$$x_p(t) = \frac{1}{2}(x(t) + x(-t)).$$

- **Réalisation** Utiliser une forme factorisé de H(S).
  - Intégrateur/retard : 1/S
  - $-- \oplus : additions$
  - ⊳ : gains/multi

# Diagramme de Bode

- $\operatorname{Gain} = 20 \log_{10} |H(Jw)|$
- Relire OneNote (SIGNAL/Prof1/TP2 toute fin) pour les détails du pourquoi

La méthode pour une fonction H(s)

1. Mettre la fonction en forme normale

$$\begin{split} H(S) &= K \frac{(S+a_1)(S+a_2)}{S(S+b_1)(S^2+b_2S+b_3)} \\ &= \frac{Ka_1a_2}{b_1b_3} * \frac{(1+S/a_1)(1+S/a_2)}{S(1+S/b_1)(1+S*b_2/b_2+S^2/b_3)} \\ &= c * \frac{1+\frac{S}{c_1}+\ldots}{(1+\frac{S}{c_2})(1+\frac{S}{c_3})\ldots} \end{split}$$

2. Constante de départ

 $- \text{ Phase}: \begin{cases} 0 & \text{si } c > 0 \\ \pi & \text{si } c < 0 \end{cases}$ 

0.5.1 Stabilité continue On regarde uniquement les pôles pour la stabilité Plot partie réel  $\mathcal R$  et partie imaginaire Im

- Stable : Si tous les pôles sont dans la partie gauche du plans complexe
- Instable :
  - Au moins un pôle dans la partie droite du plan complexe
  - Il existe au moins un pôle multiple sur l'axe imaginaire
- Conditionnellement stable : Il existe un pôle simple sur l'axe imaginaire (a = 0)

# 0.6 Stabilité discret

- Un système T.D. est stable si  $\rightarrow$  touts les pôles sont à l'intérieur du cercle unitaire.
- Un système T.D. est instable si
  - Au moins un pôle est à l'extérieur du cercle unitaire
  - Il existe des pôles multiples sur le cercle unitaire
- Un système T.D. est conditionnellement stable si  $\rightarrow$  il existe des pôles simples sur le cercle unitaire.

## Type de filtreOn peut éviter un diagramme de Bode en faisant :

- 1. Remplacer  $S = j\omega$
- 2. Placer les pôles dans le plans complexe et
- 3.  $|H(j\omega)| = \frac{\prod \text{produit de la distance aux zéros}}{\prod \text{produit de la distance aux pôles}}$  on observe la distance entre  $\omega$  et les pôles et zéros
- 4. Classiquement:
  - Vers  $\omega = \infty$  on a  $|H(j\omega)| = 1$
  - Avec  $\omega =$  un zéros, il annule la fraction donc = 0
- En  $\omega=0$  on a le module des pôles et des zéros

# 0.8 Filtre IIR : transformation bilinéaire On a $\Omega_p, \Omega_s, R_p, A_s$

- 1. Ordre du filtre : calculer toutes les constantes + les pôles + la fonction de transfert
  - Constante:

$$\begin{split} w_p &= \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_p}{2} \\ w_s &= \frac{2}{T} \tan \frac{\Omega_s}{2} \\ N &= \left\lceil \frac{\log_{10}[(10^{R_p/10} - 1)/(10^{A_s/10} - 1)]}{2 \log_{10} \frac{w_p}{w_s}} \right\rceil \\ w_{cp} &= \frac{w_p}{(10^{R_p/10} - 1)^{1/2N}} \\ w_{cs} &= \frac{w_s}{(10^{A_s/10} - 1)^{1/2N}} \\ w_c &= \frac{w_{cp} + w_{cs}}{(10^{A_s/10} - 1)^{1/2N}} \end{split}$$

- Les pôles de H(S)
  - N est impaire  $\rightarrow$  On a l'argument de nos pôles  $\theta = \frac{k\pi}{N} \forall k \in \{0,\dots,2N-1\}$
  - Si N paire  $\theta = \frac{(2k+1)\pi}{2N}$
- Sin p pane v = 2N-  $p_i = w_c e^{j\theta_i} = w_c(\cos(\theta_i) + j\sin\theta_i)$  à calculer!

   Tracer un plan avec le cercle de taille  $w_c$  et ne garder que les pôles stable à droite de l'ordonnée

   Écrire la fonction de transfert  $\frac{w_c^N}{(S-p_1)(S-p_2)...}$  avec les valeurs des  $p_i \in \mathbb{C}$
- 2. Position des pôles dans le plan Z: Conversion des pôles

$$S = \frac{2}{T} \frac{1 - Z^{-1}}{1 + Z^{-1}} \Leftrightarrow Z = \frac{ST + 2}{2 - ST}$$

On trouve des nouveaux pôles  $z_i=\frac{p_i*T+2}{2-p_i*T}$ . Les tracer dans le plans complexe avec le cercle unitaire  $\to$  montrer la stabilité.

3. Écrire H(S) en replaçant S par  $S=\frac{2}{T}\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}}$  puis simplifier le dénominateur à fond pour obtenir un polynôme. Vérifier que les racine de ce polynôme sont bien les pôles  $z_i$  calculé précédem-

- 4. Tracer approximativement la réponses en fréquence : voir figure  $\ref{eq:condition}$ ?
- 5. Proposer une réalisation matériel pour H(Z):
  - Écrire H(Z) calculé à la question 3 sous une forme factorisé  $b_0 \frac{(1+a_0Z^{-1})\dots}{(1+a_1Z^{-1})\dots}$  On déclare des constantes.
  - Le numérateur = la sortie; le dénominateur = l'entrée
  - Faire le circuit : penser à développer les constantes au numérateur pour ne pas oublier de multiplieur

#### 0.9 Filtre FIR : Fenêtrage

- 1. Choisir la fenêtre : toujours rectangulaire je pense lol
- 2. Ordre du filtre  $\Omega_s-\Omega_p=\frac{1.8\pi}{M}$  puis partie supérieur. M-1= ordre du filtre
- 3. Coef du filtre :
  - On vas fenêtrer sur l'intervale  $\left[-\frac{M-1}{2}; \frac{M-1}{2}\right]$  en le divisant en M point.
  - Coef :  $\Omega_c = \Omega_s \Omega_p$  fréquence de coupure

$$h_i = \begin{cases} 1s & \text{si } x = 0\\ \frac{\sin x\Omega_c}{x*\pi} & \text{sinon} \end{cases}.$$

- Utiliser la symétrie pour ne calculer que la moitié des points!

   Conclure en écrivant H(Z) et en factorisant les coefs symé-
- 4. Réalisation matériel : On obtient un  $H(Z) = h_0(1 + Z^{-3}) + h_1(Z^{-1} + Z^{-2})$  Construire ce qu'il y a entre parenthèse puis multiplier par les facteurs avant de sommer le tout.
- 5. Comparaison : FIR plus coûteux mais évite les problèmes de stabilité des pôles, n'a pas de boucle et est plus performant.

# 0.9.1 Type de filtre FIR

- Type 1 : On peut réaliser tous les types de filtres passe-bas, passe-bande, passe-haut
- Type 2 : Il existe un zéro à  $\Omega=\pi\to {\rm On}$  ne peut pas réaliser un filtre passe-haut
- **Type 3 :** Il existe un zéro à  $\Omega=0$  et à  $\Omega=\pi$   $\to$  One ne peut pas réaliser un filtre passe-bas, ni un filtre passe-haut.
- Type 4 : Il existe un zéro à  $\Omega=0$   $\to$  on ne peut pas réaliser un filtre passe-bas