

- 1、下载 **flash_download_tool** 工具(也可使用资料包里提供的),下载地址**:** https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/other-tools
- 2、下载后解压,打开 **flash_download_tool** 目录,找到 flash_download_tool 可执行文件,如下图所示:




3、双击打开 flash_download_tool 工具,按照如下设置,然后点击 OK:



- 4、打开工具后,进行下列选项设置:
 - A、选择烧录的 bin 文件;
 - B、将烧录地址设为0;
 - C、设置 SPI_SPEED;
 - D、设置 SPI_MODE;

- E、设置 COM:
- F、设置 BAUD;

单击 START 按钮开始烧录,如下图所示:



5、待出现如下提示则说明,烧录完成,按复位键或者重新上电就可以看到程序运行了。

