学习内容

- **■7.1** 多处理机概念
- 7.2 多处理机结构
- 7.3 多核处理器
- ■7.4 多处理机的多Cache一致性
- ■7.5 多处理机的机间互连形式
- 7.6 程序并行性
- **■7.6** 多处理机性能
- ■7.7 多处理机操作系统



7.5 多处理机的机间互连形式

- ■互连网络是并行计算机的核心。
- ■多处理机的机间互连要求:
 - ●高速率
 - ●低成本
 - 能实现各种复杂、无规则的互连而不发生冲 突
 - •具有良好的可扩展性




7.5 多处理机的机间互连形式

- ■主流选择:
 - 总线形 (Bus)
 - 环形 (Ring)
 - 交叉开关 (Crossbar)
 - 带缓存的交叉开关 (Buffered crossbar)
 - 多级交叉开关
 - 多端口存储器
 - 网状 (Mesh)
 - 应用特定的 (Application-specific)



Bus network


- Advantages:
 - Well-understood.
 - Easy to program.
 - Many standards.
- Disadvantages:
 - Contention.
 - Significant capacitive load.






Crossbar

- Advantages:
 - No contention.
 - Simple design.
- Disadvantages:
 - Not feasible for large numbers of ports.




Buffered crossbar

- Advantages:
 - Smaller than crossbar.
 - Can achieve high utilization.
- Disadvantages:
 - Requires scheduling.



Mesh

- Advantages:
 - Well-understood.
 - Regular architecture.
- Disadvantages:
 - Poor utilization.





学习内容

- **■7.1** 多处理机概念
- 7.2 多处理机结构
- 7.3 多核处理器
- ■7.4 多处理机的多Cache一致性
- ■7.5 多处理机的机间互连形式
- 7.6 程序并行性
- ■7.6 多处理机性能
- ■7.7 多处理机操作系统



7.6 程序并行性

- ■并行处理面临着两个重要的挑战:
 - •程序中有限的并行性
 - •相对较高的通信开销

 系统加速比 =
 $\frac{1}{(1-可加速部分比例)}$

 可加速部分比例)
 理论加速比



- ■1. 程序中有限的并行性
 - 使机器要达到好的加速比十分困难

例:假设有**100**个处理器,希望获得**80**倍的加速比。问原始程序中串行部分的百分比应达到多少?

a. 10%

b. 5%

c. 1%

d. <1%



Amdahl's Law Answers

$$Speedup_{overall} = \frac{1}{(1 - Fraction_{enhanced}) + \frac{Fraction_{parallel}}{Speedup_{parallel}}}$$

$$80 = \frac{1}{\left(1 - \text{Fraction}_{\text{parallel}}\right) + \frac{\text{Fraction}_{\text{parallel}}}{100}}$$

$$80 \times ((1 - \text{Fraction}_{\text{parallel}}) + \frac{\text{Fraction}_{\text{parallel}}}{100}) = 1$$

$$79 = 80 \times \text{Fraction}_{\text{parallel}} - 0.8 \times \text{Fraction}_{\text{parallel}}$$

Fraction_{parallel} =
$$79/79.2 = 99.75\%$$

计算机体系结构 149

- ■2. 相对较高的通信开销
 - 在现有的机器中,处理器之间的数据通信大约需要50~10000个时钟周期。

例: 一台32个处理器的计算机,对远程存储器访问时间为2000ns。除了通信以外,假设计算中的访问均命中局部存储器。当发出一个远程请求时,本处理器挂起。处理器时钟时间为10ns,如果指令基本的CPI为1.0(设所有访存均命中Cache),求在没有远程访问的状态下与有0.5%的指令需要远程访问的状态下,前者比后者快多少?



解: 有0.5%远程访问的机器的实际CPI为

CPI=基本CPI+远程访问率×远程访问开销

=1.0 + 0.5%×远程访问开销

远程访问开销=远程访问时间/时钟时间

=2000ns/10ns=200个时钟

 \therefore CPI=1.0+0.5%×200=2.0

它为只有局部访问的机器的2.0 / 1.0=2倍, 因此在没有远程访问的状态下的机器速度是有 0.5%远程访问的机器速度的2倍。

计算机体系结构 15

解决问题的方法:

- 并行性不足: 采用并行性更好的算法
- 远程访问延迟的降低: 靠体系结构支持和编程技术
- 例如:减少远程访问频率的措施:
 - 缓存共享数据 (HW)
 - 合理分布数据,尽可能多地访问本地数据 (SW)
- 目前: 使用硬件方法,通过使用Cache减少延迟

并行性开发途径:语言、编译、算法、OS等方面



7.6.1 并行算法

- ■算法:
 - 求解问题的方法和步骤。
- ■并行算法
 - •用多台处理机联合求解问题的方法和步骤。
- ■并行算法与串行算法最大的不同:
 - 并行算法不仅要考虑问题本身,而且还要考虑所使用的并行模型,网络连接等。



并行算法的发展

- ■基于向量运算的并行算法设计阶段
- ■基于多向量处理机的并行算法设计阶段
- ■SIMD类并行机上的算法设计阶段
- ■MIMD类并行机上的并行算法设计阶段
- ■现代并行算法设计——以MIMD为主, 要求可扩展性、可移植性



并行算法分类

- ■根据运算的基本对象的不同分为:
 - •数值并行算法(数值计算)
 - •非数值并行算法(符号计算)
- ■根据进程之间的依赖关系分为:
 - 同步并行算法(步调一致)
 - 异步并行算法(步调、进展互不相同)
 - 纯并行算法(各部分之间没有关系)。

并行算法分类

■根据并行计算任务的大小分为:

- ●粗粒度并行
- ●细粒度并行
- •中粒度并行
- ■并行算法分为:
 - 多机并行
 - 多线程并行

并行的粒度越小,就有可能 开发更多的并行性,提高并 行度,但是通信次数和通信 量就增加很多。

并行算法设计

- ■并行算法是提高计算机并行性能的关键
- ■并行算法设计:
 - ●以MIMD 为主
 - ●可扩展、可移植
 - •中/大粒度任务级并行
 - 每个进程发挥单机性能 (数据结构、程序 设计、通信方式)




并行算法设计

- ■并行算法依赖一个简单事实: 独立的计算可同时执行。
- ■所谓独立计算是指其每个结果元只出现 一次的计算。
- ■如何实现并行计算?



如何实现并行计算?

分而治之!



并行计算基本设计技术(1/3)

■ 划分法(Partitioning)

- 首先,将原问题分成p个独立的近乎大小相等的子问题;其次,用p台处理器并行求解诸子问题。
- 划分的难点在于要留心分解子问题,使得子问题的解很容易被组合成原问题的解。
- 例如(m, n)-selection网络。

■ 分治法(Divide-and-Conquer)

- 将原问题规模从大到小逐渐分解成一些特性相同的子问题; 直到子问题很容易求解为止。
- 分治很自然地导致递归过程,其注意力集中在子问题地合并上。
- 例如FFT的计算。



并行计算基本设计技术 (2/3)

- 平衡树法(Balanced Tree)
 - 将输入元素作为叶节点构筑一棵平衡二叉树;然后自叶向根往返遍历。
 - 此法的优点是在树中能快速存取所需的信息。
 - 例如数据播送、求最大/最小值以及求和/前缀计算等。
- 倍增法(Doubling)/指针跳跃法(Pointer Jumping)
 - 使用递归计算,将需要处理的数据间的距离逐步加倍,经 k步后就可以完成距离为2k的所有数据的计算。
 - 此法特别适合于处理以链表或有根树之类为数据结构的问题。
 - 例如表序问题的计算和求森林根等。



计算机体系结构

并行计算基本设计技术 (3/3)

- ■流水线法(Piplining)
 - 将原任务t分成一系列子任务t₁, t₂, ···, t_m, 使得一旦t_i完成,后继的子任务就立即开始,并以同样的速率计算之。
 - 例如systolic计算。
- 破对称法(Symmetry Breaking)
 - 打破某些问题的对称性, 使原问题可并行计算。
 - 例如有向环图的顶点着色。



并行算法设计

- ■建立并行算法的一种普遍原则:
 - 反复将每一计算分裂成具有同等复杂性的两个独立部份,称为递推倍增法。
 - 将各部分之间的关联用结点组成的树来描述。提高并行性就是用交换律、结合律、分配律对树进行变换。
 - 增大树中每一层的结点数(增大各处理机可并行运行的过程数),降低树的高度(降低多处理机运算的级数)。

163

计算机体系结构

并行算法的一般设计方法

- ■串行算法的直接并行化
- ■从问题描述开始设计并行算法
- ■借用已有算法解新问题

并行算法评价

- ■性能的参数:
 - P: 可以并行处理的处理机数;
 - Tp: P台处理机运算的级数,也就是树高;
 - S_p : 加速比,单处理机顺序运算的级数 T_1 与P台处理机并行运算的级数 T_p 之比;
 - E_{p} : 效率(P台处理机的设备利用率), $E_{p}=S_{p}/P$ 。

在多处理机上,好的并行算法应当是以提高系统的速度性能为前提,再在此基础上尽可能地提高系统的效率。

计算机体系结构 165

7.6.2 程序段间的相关性分析

- ■程序段中各类数据的相关是限制程序并行的重 要因素。
- 多处理机上的相关 (1/2):
 - 数据相关:
 - ◆ "先写后读",可以顺序串行,但不能并行
 - ●数据反相关
 - "先读后写",可以顺序串行,不能交换串行,在特殊情况下可以并行。



7.6.2 程序段间的相关性分析

- 多处理机上的相关 (2/2):
 - 数据输出相关
 - ◆ "写-写",可以顺序串行,不能交换串行,在特殊情况下可以并行。
 - 控制相关
 - ◆ 条件语句
 - 相互交换
 - ◆ 同时具有"先写后读"和"先读后写"相关,以交换 数据为目的



7.6.2 程序段间的相关性分析

相关 执行	数据相关	数据反相关	数据输出相关	相互交换	无 相关
顺序串行	√	√	√	×	✓
交换串行	有条件	×	×	×	✓
并行	×	有条件	有条件	√ (完全 同步)	✓



7.6.3 并行程序设计语言

- ■为了加强程序并行性的识别能力,有必要在程序语言中增加能明确表示并发进程的成分,这就是并行程序设计语言。
- ■设计并行程序设计语言方法:
 - •(1) 重新设计新语言
 - •(2) 扩充现有语言功能
 - •(3) 不改变现有语言,提供函数库或并行化 编译系统

计算机体系结构

(1) 重新设计新的并行语言

- ■可以完全摆脱串行语言的束缚,从语言成分上直接支持并行,这样就可以使并行程序的书写更方便、更自然,相应的并行程序也更容易在并行机上实现。
- ■缺点:没有统一计算机模型。
- ■虽有并行语言,但没有一个被普遍接纳



(2) 扩充现有的串行语言

- ■在现有的程序设计语言的基础上扩展出能表示并行进程的语句。
- ■若用原来的串行编译器来编译,标注的 并行扩充部分将不起作用,仍将该程序 作为一般的串行程序处理。
- ■若使用扩充后的并行编译器来编译,则 该并行编译器就会根据标注的要求,将 原来串行执行的部分转化为并行执行。

171

(3) 提供并行函数库和并行化编译系统

- 为已有的串行语言提供并行运行库。只需要在原来的串行程序中加入对并行库的调用,就可以实现并行程序设计。
 - 如现在流行的MPI(消息传递接口)并行程序设计就属于 这种方式。
- 针对以上的方式实现并行语言,一般采用下述集中 编译器方法完成并行语言的编译处理:
 - 新语言编译器
 - 预编译处理
 - 并行函数与类库
 - 并行化编译系统

172

并行程序设计语言关键技术

(1)进程管理

- ①进程创建与消亡:显式、隐式 显式如FORK-JOIN,隐式如cobegincoend、parfor等
- ②进程激活:创建时激活、收到消息时激活 一般采用创建时激活
- ③进程粒度:一般提供中粒度(2K~10K指令)进程描述手段(因进程创建代价较大)



并行程序设计语言关键技术

(2)进程通信与同步

通信方式: 同步、异步互锁、异步非互锁

通信一进程间数据传递,一般采用异步方式(提高性能)

同步 一 进程间协同,一般采用同步方式 (提高可靠性)

在多处理机系统中,处理机的数目多少是不会影响程序的编写的,所编写的并行程序可以在机数不同的多处理机系统上通用。

计算机体系结构 174

并行程序设计模型

- ■3种程序设计模型 (1/3):
 - ●(1)共享内存模型
 - ◆多个线程或进程同时运行
 - ◆它们共享同一内存资源,每个线程或进程都可以访问该内存的任何地方
 - ◆例如 openMP 就是采用共享内存模型



并行程序设计模型

- ■3种程序设计模型 (2/3):
 - ●(2)分布式内存模型
 - ◆ 多个独立处理结点同时工作,每个处理结点都 有一个本地的私有内存空间
 - ◆ 进程可以直接访问其私有内存空间。 若一个进程需要访问另一个处理结点处的私有空间,则此进程需要发送信息给那个进程来进行访问
 - ◆ MPI 就是采用分布式内存模型



并行程序设计模型

- ■3种程序设计模型 (3/3):
 - (3) 分布式共享内存模型
 - ◆整个内存空间被分为共有空间和私有空间
 - ◆每个线程可以访问所有的共有空间,并且每个 线程都有自己独立的私有空间
 - ◆ Unified Parallel C 就是采用分割全局地址空间模型

学习内容

- **■7.1** 多处理机概念
- ■7.2 多处理机结构
- **■7.3** 多核处理器
- ■7.4 多处理机的多Cache一致性
- ■7.5 多处理机的机间互连形式
- 7.6 程序并行性
- 7.6 多处理机性能
- ■7.7 多处理机操作系统



7.7 多处理机性能

- ■使用多处理机的主要目的是为了用多处理机并 发执行多个任务来提高解题速度。
- 引起峰值性能下降的原因:
 - 因处理机间通信而产生的延迟
 - 一台处理机与其它处理机同步所需的开销
 - 当没有足够多任务时,一台或多台处理机处于空闲状态
 - 由于一台或多台处理机执行无用的工作
 - 系统控制和操作调度所需开销



7.7 多处理机性能

- ■任务粒度的大小会显著影响多处理机的性能和效率。
- ■并行性在很大程度上依赖于R/C比值
 - R 程序用于有效计算的执行时间
 - C ─ 处理机间通信等辅助开销时间
- ■通常:
 - R/C比值小,细粒度并行,并行性低
 - R/C比值大,粗粒度并行,并行性高

为获得最佳性能,应对并行性和额外开销大小进行权衡,也要与应用问题的粒度取得适配。

7.7.1 基本性能


- 假设有一个包含 M 个任务的应用程序,希望在一个由 N 台处理机组成的系统上以最快的速度执行这个程序。
- 假设:
 - (1)每个任务的执行时间为R个单位;
 - (2)当两个任务不在同一台处理机上时,其通信所需的额外开销为C个单位时间。当两个任务在同一台处理机上时,通信所需的额外开销为0。

总处理时间=R•max(M-K, K) + C•(M-K)•K

总处理时间=执行时间 + 通信和其它额外开销的时间

181

7.7.1 基本性能



两种不同R/C比值的并行执行时间

对于该模型的结论是: 当 R/C < M/2 时,把所有任务分配给同一台处理机能使总处理时间最小; 当 R/C > M/2 时,把任务平均地分配给两台处理机能使总处理时间最小。也就是说使任务分配参数 K=0 或 K=M/2。

当M为奇数时,应使K尽可能接近 M/2。

7.7.2 N台处理机系统的基本性能

■ 我们将第 Ki 个任务分配给第 i 台处理机。基本性能等式可推广为:

总处理时间 =
$$R \cdot Max(Ki) + \frac{C}{2} \sum_{i} K(M - Ki)$$

= $R \cdot Max(Ki) + \frac{C}{2} (M^2 - \sum_{i} Ki^2)$

为使总处理时间最小:将所有的任务都集中在一台处理机上,或者将任务平均分配给所有处理机。

所谓平均是指如果M是N的倍数,则每台处理机分得M/N个任务,否则除一台处理机外其它处理机分得M/N个任务,那一台处理机分得剩余的任务。

7.7.2 N台处理机系统的基本性能

加速比 =
$$\frac{R \cdot M}{\left(\frac{RM}{N} + \frac{CM^2}{2} + \frac{CM}{2N}\right)} = \frac{R}{\frac{R}{N} + \frac{CM(1 - \frac{1}{N})}{2}}$$
$$= \frac{\frac{RN}{C}}{\frac{R}{C} + \frac{M(N - 1)}{2}}$$

如果分母中的第一项远远大于第二项,即M,N较小,R/C较大,加速比与N成正比例。如果处理机台数N很大,则分母主要由第二项决定,加速比与R/CM成正比例,而不依赖于处理机的台数了。

所以处理机的台数不应超过由成本与R / C比值函数所决定的极大值。

学习内容

- **■7.1** 多处理机概念
- ■7.2 多处理机结构
- **■7.3** 多核处理器
- ■7.4 多处理机的多Cache一致性
- ■7.5 多处理机的机间互连形式
- 7.6 程序并行性
- **■7.6** 多处理机性能
- ■7.7 多处理机操作系统



- ■由多台计算机协同工作来完成所要求任务的操 作系统
 - 负责处理机分配、进程调度、同步和通信、存储系统管理、文件系统与I/O设备管理、故障管理与恢复等
- ■按照结构来划分,目前有三种类型:
 - 主从式(Master-slave)
 - 独立监督式(Separate Supervisor)
 - 浮动监督式(Floating Supervisor)



- 主从式(Master-slave)
 - 由一台主处理机进行系统的集中控制,负责记录、 控制其它从处理机的状态,并分配任务给从处理 机。
 - 优点: 硬件和软件结构相对简单
 - 缺点:对主处理机可靠性要求很高。当不可恢复 错误发生时,系统容易崩溃,此时必须重新启动 主处理机。系统灵活性差,在控制使用系统资源 方面效率也不高。

- 独立监督式(Separate supervisor) (1/2)
 - 操作系统将控制功能分散给多台处理机,共同完成对整个系统的控制工作。每个处理机均有各自的管理程序(操作系统的内核)。

● 优点:

- ◆ 每个处理机都有其专用的管理程序,故访问公用表格的冲突较少,阻塞情况自然也就较少,系统的效率较高
- ◆ 每个处理相对独立,因此一台处理机出现故障不会引起整个系统崩溃



- 独立监督式(Separate supervisor) (2/2)
 - 缺点:
 - ◆ 减少了对控制专用处理机的需求,但是实现更复杂
 - ◆ 每个管理程序都有一套自用表格,但仍有一些共享表格,从而发生表格访问冲突问题,导致进程调度复杂性和开销的加大
 - ◆ 修复故障造成的损害或重新执行故障机未完成的工作 非常困难
 - ◆ 各处理机负荷的平衡比较困难。



- ■浮动监督式(Floating supervisor)
 - 系统中每次只有一台处理机作为执行全面管理功能的"主处理机","主处理机"可以根据需要浮动,即从一台切换到另一台处理机。这样,即使执行管理功能的主处理机故障,系统也能照样运行下去;
 - 优点:
 - ◆ 系统可靠性更强,没有单主处理崩溃瓶颈
 - ◆ 更好的平衡处理机负载
 - •缺点:系统实现较复杂



多处理机操作系统的难度

- ■处理机的分配和进程调度
- ■进程间的同步
- ■进程间的通信
- ■存储系统的管理
- ■文件系统的管理
- ■系统重组 等



本章重点

- 多处理机特点及主要技术问题
- ■多处理机结构
 - 紧耦合和松耦合
 - UMA、NUMA、ccNUMA和COMA结构及特点
 - MPP、机群(COW/NOW)结构及特点
 - 多核处理器结构及特点
- 多处理机Cache—致性问题及协议
 - 监听协议: 写无效与写更新 + 写直达与写回
 - ●基于目录的协议



本章重点

- 程序并行性
 - 并行算法及研究思路
 - 多处理机上的相关
 - 并行程序设计模型
- ■多处理机的性能
 - 任务粒度与系统性能的关系
 - 多处理机性能的基本模型
- 多处理机的操作系统
 - 3类不同的操作系统的特点及适用场合



第7章 作业7

- **7-2**
- **7-6**
- **7-7**