
STM32Cube 学习之十四: SDIO+FATFS


前提:默认已经装好 MDK V5 和 STM32CubeMX。

硬件平台: STM32F4xx 系列,并通过SDIO连接SD卡。


Step1.新建工程。 选择芯片型号。




Step2.配置时钟引脚。




Step3.配置 SDIO 为 SD 4bit 宽度总线。




Step4.使用 FATFS 中间件。




Step5.配置时钟树, SDIO 模块输入要求为 48MHz 时钟




Step6.配置 SDIO 时钟分频系数 CLKDIV。计算公式为 SDIO_CK = 48MHz/(CLKDIV+2)。如下图, CLKDIV=2,则 SDIO 时钟 SDIO_CK=48MHz/(2+2)=12MHz。



Step7.使用 DMA 传输。




Step8.使能 SDIO 中断。



Step9.配置 NVIC。

注意,此处要求 SDIO 中断优先级必须高于 DMA2 stream3 和 DMA2 stream6 的中断优先级。




Step10.配置 FATFS 文件系统。


如果要支持中文文件名,则要配置 PAGE_CODE 项为中文。

如果要支持长文件名,要使能 USE_LFN。


本程序全部使用默认值。




Step11. 生成 MDK 工程及代码。特别注意,一定要加大堆栈大小,默认的堆栈大小不够用。




Step12.打开 MDK 工程。



Step13.选择芯片型号



Step14.编译工程。



Step15.添加代码。

这时,就需要参考STM32CubeF4的例程了。

解压 stm32cubef4.zip 支持包,可以得到如 STM32Cube_FW_F4_V1.9.0 的文件夹。其中就包含了STM32CubeF4的使用例程。

SD+FATFS 的例程在

STM32Cube_FW_F4_V1.9.0\Projects\STM324xG_EVAL\Applications\FatFs\FatFs_uSD 目录下。 打开其中的 MDK-ARM 目录下的工程,参考其中 main.c 的代码。

直接复制变量定义的代码到 main.c 文件中。

```
47 /* USER CODE BEGIN PV */
48
       Private variables
49 FATFS SDFatFs; /* File system object for SD card logical drive */
50 FIL MyFile;
                     /* File object */
51 char SDPath[4]; /* SD card logical drive path */
    /* USER CODE END PV */
52
69
   int main (void)
70 ⊟ {
71
72
      /* USER CODE BEGIN 1 */
73
    FRESULT res;
                                                          /* FatFs function common result code */
74
     uint32_t byteswritten, bytesread;
                                                          /* File write/read counts
75
    uint8_t wtext[] = "This is STM32 working with FatFs"; /* File write buffer */
76
    uint8 t rtext[100];
                                                          /* File read buffer */
      /* USER CODE END 1 *
```

复制例程中的 $2\sim10$ 步骤的代码到 main 函数的/* USER CODE BEGIN 2*/和/* USER CODE END 2*/注释行之间,并修改为如下代码。

```
MX_DMA_Init();
MX_SDIO_SD_Init();
 89
 90
       MX_FATFS_Init();
 92
 93
           USER CODE BEGIN 2
         if(f_mount(&SDFatFs, (TCHAR const*)SDPath, 0) != FR_OK) {
   while(1);/* FatFs Initialization Error */
 94 🖻
                                                                                                     /*##-2-*/
 95
 96
               if(f_open(&MyFile, "STM32.TXT", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE) != FR_OK) {/*##-4-*/
 97 🛓
 98
                                'STM32.TXT' file Open for write Error
               } else {
 99
100
                 res = f_write(&MyFile, wtext, sizeof(wtext), (void *)&byteswritten); /*##-5-*/
                 if((byteswritten == 0) || (res != FR_OK)) {
  while(1);/* 'STM32.TXT' file Write or EOF Error */
101 白
102
                                                                                                    /*##-6-*/
104
                    f_close(&MyFile);
                   if(f_open(sMyFile, "STM32.TXT", FA_READ) != FR_OK) {
  while(1);/* 'STM32.TXT' file Open for read Error */
105 白
                                                                                                    /*##-7-*/
106
107
                   } else {
                      res = f_read(&MyFile, rtext, sizeof(rtext), (UINT*)&bytesread);
108
                                                                                                    /*##-8-*/
                      if((bytesread == 0) || (res != FR_OK)) {
109 📥
                         while(1);/* 'STM32.TXT' file Read or EOF Error */
110
111
                      } else {
112
                         f_close(&MyFile);
                                                                                                     /*##-9-*/
                        if ((bytesread != byteswritten)) {
                                                                                                    /*##-10-*
113 🖹
                           while(1);/* Read data is different from the expected data */
114
116
                           //while(1);/* Success of the demo: no error occurrence */
117
118
                     }
119
120
                 }
121
122
123
```

注意:


和例程代码相比,本程序省略了步骤 1。因为步骤 1 的 FATFS_LinkDriver()是链接 SD 底层驱动函数 到 FATFS 文件系统,这个在 MX_FATFS_Init()函数中已经完成。

本程序也省略了步骤 3, 因为该步骤是对 SD 卡进行格式化!显然是没必要的。

生成的代码中, FATFS 文件系统的 SD 卡的底层读写操作函数并没有使用 DMA。需要手动修改。

【这一步非常关键】

打开 sd_diskio.c 文件, 找到第 111 行。




读/写原函数:

```
111 DRESULT SD_read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
 112 □ {
 113
       DRESULT res = RES OK;
 114
        if(BSP_SD_ReadBlocks((uint32 t*)buff,
 115
 116
                              (uint64_t) (sector * BLOCK_SIZE),
 117
                             BLOCK_SIZE,
118
                             count) != MSD_OK)
 119
120
         res = RES_ERROR;
121
122
 123
       return res;
 124
 135
     DRESULT SD write (BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
 136 F
       DRESULT res = RES OK;
 137
 138
 139
       if(BSP_SD_WriteBlocks((uint32_t*)buff,
                              (uint64_t) (sector * BLOCK_SIZE),
 140
                              BLOCK_SIZE, count) != MSD OK)
 141
 142 5
         res = RES_ERROR;
 143
 144
 145
 146
       return res;
147 - }
改为:
```

```
111 DRESULT SD read(BYTE lun, BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
112 □ {
113
       DRESULT res = RES OK;
114
115
       if (BSP SD ReadBlocks DMA ((uint32 t*)buff,
116
                             (uint64 t) (sector * BLOCK SIZE),
117
                             BLOCK_SIZE,
118
                             count) != MSD OK)
119 🖨
         res = RES ERROR;
120
121
122
123
       return res;
124
125
135 DRESULT SD_write(BYTE lun, const BYTE *buff, DWORD sector, UINT count)
136 🗦 {
137
      DRESULT res = RES OK;
138
       if (BSP_SD_WriteBlocks_DMA ((uint32_t*)buff,
139
140
                             (uint64_t)(sector * BLOCK_SIZE),
                             BLOCK SIZE, count) != MSD OK)
141
142 🖨
143
        res = RES_ERROR;
144
145
146
       return res;
147 - }
```

Step16.编译下载运行。

使用 J-Link 进行在线仿真调试,运行后,看看程序停止在哪一个 while(1)。如果是停止在主函数最 后一个 while(1),则成功,取出 SD 卡,用电脑查看其内容,会发现多了一个 STM32.TXT 文件,内 容如下图。如果程序运行后,停止在其他的 while(1),请根据错误说明找原因。



本例程序构建了 FATFS 管理 SD 卡文件的基本环境,包含了文件系统的读写基本操作。同样支持如文件的创建、删除以及 SD 卡格式化等操作,调用相关函数即可实现。

另外,本例中的结构体变量 SDFatFs 在调用 $f_mout()$ 函数之后,就获得了当前 SD 卡总容量、剩余容量等的相关信息。

