

STM32Cube 学习之三:按键输入


假设已经安装好 STM32CubeMX 和 STM32CubeF4 支持包。

Step1.打开 STM32CubeMX,点击"New Project",选择芯片型号,STM32F407ZETx。




Step2.在 Pinout 界面下配置按键输入引脚。






右键添加用户标签




Step3.配置 USART,用于按键信息输出。




时钟树的配置不作任何修改,使用内部 16M 时钟源,内核时钟 16M。

Step4.配置串口参数和 GPIO 的参数。

在 configuration 界面中点击 USART1 按钮,可以进入参数配置界面,使用默认参数即可。




根据硬件情况,将按键输入的三个脚都设置上拉。




Step5.生成源代码。


点击生成源代码按钮。




在设置界面中输入工程名,保存路径,工程IDE类型,点OK即可。




生成代码完成后可直接打开工程。






关闭后面的界面。






点击"是",然后选择芯片型号。可以在搜索框中输入关键字,加快选择速度。



Step6.添加功能代码。

将自己的按键扫描驱动 key.c 和 key.h 文件添加到工程中,文件内容见附录。



在 main.c 文件中包含按键头文件

```
/* Includes -----

#include "stm32f4xx_hal.h"

/* USER CODE BEGIN Includes */

#include "key.h"

/* USER CODE END Includes */

39
```

在 main 函数中定义一个变量,用于保存按键值。

在 while(1)中添加按键处理的代码。

```
/* Infinite loop */
 86
       /* USER CODE BEGIN WHILE */
 87
       while (1)
 88 🖹
       /* USER CODE END WHILE */
 89
 90
 91
       /* USER CODE BEGIN 3 */
 92 🗎
         if(key_scan_flag) {
 93
             key_val = key_scan();
 94 🖨
             switch(key_val) {
 95
                 case KEY 0 PRESS:
                     HAL UART Transmit(&huart1, "KEY 0\r\n", 7, 10);
 96
 97
                     break;
 98
                 case KEY 1 PRESS:
 99
                     HAL_UART_Transmit(&huart1, "KEY_1\r\n", 7, 10);
100
                     break;
101
                 case KEY 2 PRESS:
                     HAL UART Transmit(&huart1, "KEY 2\r\n", 7, 10);
102
103
104
                 default:
105
                     break;
106
             }
107
108
109
       /* USER CODE END 3 */
```

代码功能就是,在扫描到有按键有效值之后,向串口发现相应的信息。在 main.c 的 USER CODE BEGIN 4和 USER CODE END 4注释之间, 重写 HAL_SYSTICK_Callback()函数。

```
187 /* USER CODE BEGIN 4 */
188 = /*===
    函数名称: HAL SYSTICK Callback
189
    功 能: 系统滴答时钟回调函数,每1ms执行一次.
190
191 输
         入: 无
    返
         回:无
192
193 -----
194 void HAL SYSTICK Callback (void)
195 □ {
       static uint8 t tick cnt = 0;
196
197
198
       tick cnt++;
199
       if (10 == tick cnt) {
200
           tick cnt = 0;
201
           key scan flag = 1;
202
        }
203
204 /* USER CODE END 4 */
```

函数解析

HAL_SYSTICK_Callback()函数是 STM32CubeMX 生成的代码框架中的一个回调函数,该函数由系统 Tick 定时器中断调用,周期是 1ms。

在本例中,用该函数来将按键扫描标志变量 key_scan_flag 置 1。从代码可知,每 10ms 将 key_scan_flag 置 1 一次。在主函数的 while(1)循环中,根据该变量决定是否调用一次按键扫描函数 key_scan()。key_scan_flag 是在 key.c 中定义的一个全局变量。在 key_scan()函数在,会将 key_scan_flag 清零。

本例中的 key_scan()函数扫描方式,巧妙地利用定时器实现了按键的消抖,且占用时间很少。

附录:

key.h 文件内容

```
1 ∃#ifndef KEY H
   #define __KEY_H
 3
 4
  #include "stm32f4xx hal.h"
 5
   //键值列表
 6
   #define KEY_NO_ONE 0 // 无按键
 7
   #define KEY_0_PRESS 1 // K0键
 8
 9
   #define KEY 1 PRESS 2 // K1键
   #define KEY 2 PRESS 3
                            // K2键
10
11
12
   extern volatile uint8_t key_scan_flag;
13
14
   extern uint8_t key_scan(void);
15
16 #endif
```

key.c 文件内容

```
#include "key.h"
    // 每10ms扫描一次按键,以下控制量单位为10ms
 5
    #define KEY DELAY 5
 6
 7
    volatile uint8 t key scan flag = 0;
 8
9
   static uint8 t cn = 0;
10 static uint16_t new_value = 0;
11 static uint16_t old_value = 0;
12
13 // 按键的引脚输入
14 uint16_t get_key_input(void)
15 □ {
        //PE4~PE2 读取IO输入【根据实际电路修改】
16
17
       return (GPIOE->IDR & (0x001C));
18 }
19
   //按键扫描
20
21 uint8_t key_scan(void)
22 □ {
23
       uint16_t val_read;
24
25
       key_scan_flag = 0;
26
       val read = get key input();
27
       if (0x001C != val_read) { // 如果有按键按下 if(0 == cn) { // 第一次判断 old_value = val_read;
28 <del>|</del> 29 <del>|</del>
30
31 -
32 🖨
           if (cn <= KEY DELAY) {
               cn++; //按键按下计时变量
33
34 -
35 🖨
            if(KEY_DELAY == cn) {
36
               new_value = val_read;
37 <del>|</del> 38 <del>|</del>
                if(new value == old value) {
                    switch(new_value) {
39
                       case 0x000C: return KEY_0_PRESS;
                                                          //按K0
40
                       case 0x0014: return KEY_1_PRESS;
                                                          //按K1
41
                       case 0x0018: return KEY_2_PRESS;
                                                          //按K2
42
                       default :return KEY_NO_ONE;
                                                           //无任何按键按下
43
                    }
44
                }
45
46
        } else {
                       //按键按下计时变量
47
           cn=0;
48
49
       return KEY NO ONE;
50 }
```