

STM32Cube 学习之六:时钟树配置

假设已经安装好 STM32CubeMX 和 STM32CubeF4 支持包。


Step1.打开 STM32CubeMX,点击"New Project",选择芯片型号,STM32F407ZETx。




Step2. 在 Pinout 界面下配置使用外部晶振。




并配置 PF9, PF10 为输出模式,并输入用户标签 LED0, LED1。




Step3.配置 TIM1, TIM2, 都使用内部时钟源。



Step4.配置时钟树,使用外部8M晶振作为PLL输入,并使用PLL输出作为系统时钟。根据下图配置,得到系统时钟为168MHz。



配置 APB1 和 APB2 上的定时器内部时钟源,分别为 84MHz 和 168MHz。




Step5.配置 TIM1 参数和 GPIO 的参数。

在 configuration 界面中点击 TIM1/ TIM2 按钮,可以进入参数配置界面。




TIM1:在 Parameter Settings 页配置预分频系数为 8399, 计数周期(自动加载值)为 9999, 定时器溢出频率就是 168MHz/(8399+1)/(9999+1) = 2Hz。(为什么是 168MHz?后面解释。)




在 NVIC 页面使能 TIM1 的更新中断。

TIM1 Configuration			×
✓ Parameter Settings ✓ User Constants ✓ NVIC Settings ✓ DMA Settings			
Interrupt Table	Ena	Preemption Prio	Sub Prio
TIM1 break interrupt and TIM9 global interrupt		0	0
IIM1 update interrupt and IIM10 global interrupt	V	0	0
TIM1 trigger and commutation interrupts and TIM11 global int		0	0
TIM1 capture compare interrupt		0	0


TIM2:在 Parameter Settings 页配置预分频系数为 8399, 计数周期(自动加载值)为 9999, 定时器溢出频率就是 84MHz/(8399+1)/(9999+1) = 1Hz。(为什么是 84MHz?后面解释。)



在 NVIC 页面使能 TIM2 的中断。




在 configuration 界面中点击 GPIO 按钮,配置 GPIO 的上拉电阻。在此 GPIO 配置默认即可。




Step6.生成源代码。


点击生成源代码按钮。




在设置界面中输入工程名,保存路径,工程 IDE 类型,点 OK 即可。




生成代码完成后可直接打开工程。




弹出如下对话框时,如果已经安装了 F4 的支持包,则点击 OK 关闭。如果没有安装,则点击界面中的 www.keil.com/...链接,找到芯片的支持包,然后安装。



关闭后面的界面。



点击"是",然后选择芯片型号。可以在搜索框中输入关键字,加快选择速度。



Step7.添加功能代码。

在 main 文件/* USER CODE BEGIN 4 */和/* USER CODE END 4 */注释之间加入下面代码。

在 main 函数的 while(1)之前启动 TIM1、TIM2 并使能它们的中断功能。

```
/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);


/* USER CODE END 2 */
```

至此,完成整个工程。编译下载,现象就是 LED0 和 LED1 循环闪烁,LED0 亮 0.5 秒灭 0.5 秒,LED1 亮 1 秒灭 1 秒。

前面 Step5 留了一个问题,本例中为什么 TIM1 用到时钟是 168MHz,而 TIM2 用的是 84MHz? 怎么才能知道某个定时器使用内部时钟源时,使用的是时钟树上 APB1 的分支还是 APB2 分支 呢?

答案是,我也记不住 STM32 的时钟树是怎么分配的。但是有一个简单的方法,就是查看库文件中的宏定义。在任意一个用 CubeMX 生成的 MDK 工程中,打开 main.c 文件,找到任何一个使能外设时钟的语句,比如下图的使能 GPIO 时钟。

在该语句上点击右键,选择 Go To Definition...,找到该宏定义。



在该宏定义中,找到RCC_开头的宏,继续右键GoToDefinition...

```
do { \
    __IO uint32_t tmpreg = 0x00U; \
    SET_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIOFEN); \
    /* Delay after an RCC peripheral clock enabling */ \
    tmpreg = READ_BIT(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIOFEN); \
    UNUSED(tmpreg); \
    } while(0)
```


即可在 stm32f407xx.h 中找到。由下图可知,所有的 GPIO 时钟都来自 AHB1。

```
****** Bit definition for RCC_AHB1ENR register
5076
5077
       #define RCC_AHB1ENR_GPIOAEN
                                                          ((uint32_t)0x00000001U)
       #define RCC_AHB1ENR_GPIOBEN
#define RCC_AHB1ENR_GPIOCEN
5078
                                                           ((uint32_t) 0x00000002U)
                                                           ((uint32_t) 0x00000004U)
5079
                                                           ((uint32_t)0x00000008U)
       #define RCC AHB1ENR GPIODEN
       #define RCC AHB1ENR GPIOEEN
5081
                                                          ((uint32_t)0x00000010U)
5082 #define
5083 #define
                                                           ((uint32_t)0x00000020U)
((uint32_t)0x00000040U)
                 RCC AHB1ENR GPIOFEN
                 RCC AHB1ENR GPIOGEN
       #define RCC AHB1ENR GPIOHEN
5084
                                                          ((uint32_t) 0x00000080U)
5085
       #define RCC_AHB1ENR_GPIOIEN
                                                          ((uint32_t) 0x00000100U)
       #define RCC_AHB1ENR_CRCEN
                                                          ((uint32_t)0x00001000U)
5086
       #define RCC_AHB1ENR_BKPSRAMEN
#define RCC_AHB1ENR_CCMDATARAMEN
5087
                                                          ((uint32 t) 0x00040000U)
                                                          ((uint32_t) 0x00100000U)
5088
       #define RCC AHB1ENR DMA1EN
                                                          ((uint32_t) 0x00200000U)
       #define RCC_AHB1ENR_DMA2EN
5090
                                                           ((uint32_t) 0x00400000U)
```

在该宏定义的上下查找,就可以找到和 TIM1, TIM2 相关的时钟使能宏定义,如下图:

```
Bit definition for RCC_APB1ENR register **
5108
                                                         ((uint32_t)0x00000001U)
((uint32_t)0x00000002U)
5109
      #define
                RCC APB1ENR TIM2EN
      #define
                RCC APB1ENR TIM3EN
5110
5111
      #define RCC APB1ENR TIM4EN
                                                         ((uint32 t)0x00000004U)
                                                        ((uint32_t)0x00000008U)
5112
      #define RCC_APB1ENR_TIM5EN
                                                        ((uint32_t)0x00000010U)
((uint32_t)0x00000020U)
      #define
5113
               RCC_APB1ENR_TIM6EN
               RCC_APB1ENR_TIM7EN
5114
      #define
      #define RCC APB1ENR_TIM12EN
5115
                                                        ((uint32_t) 0x00000040U)
5116
     #define RCC_APB1ENR_TIM13EN
                                                        ((uint32_t) 0x00000080U)
5117
      #define RCC APB1ENR TIM14EN
                                                        ((uint32_t) 0x00000100U)
5118
      #define
                RCC APB1ENR WWDGEN
                                                        ((uint32 t) 0x00000800U)
      #define RCC APB1ENR SPI2EN
5119
                                                        ((uint32 t) 0x00004000U)
5120
      #define RCC_APB1ENR_SPI3EN
                                                        ((uint32_t) 0x00008000U)
      #define RCC_APB1ENR_USART2EN
#define RCC_APB1ENR_USART3EN
                                                        ((uint32_t) 0x00020000U)
5121
                                                        ((uint32 t) 0x00040000U)
5122
      #define RCC APB1ENR_UART4EN
                                                        ((uint32_t) 0x00080000U)
5123
5124
      #define RCC_APB1ENR_UART5EN
                                                        ((uint32_t) 0x00100000U)
                                                        ((uint32_t)0x00200000U)
      #define RCC_APB1ENR_I2C1EN
5125
      #define
                RCC_APB1ENR_I2C2EN
5126
                                                        ((uint32_t) 0x00400000U)
      #define RCC APB1ENR I2C3EN
                                                        ((uint32_t)0x00800000U)
5127
      #define RCC_APB1ENR_CAN1EN
                                                        ((uint32_t) 0x02000000U)
5128
      #define RCC_APB1ENR_CAN2EN
#define RCC_APB1ENR_PWREN
#define RCC_APB1ENR_DACEN
                                                        ((uint32_t) 0x04000000U)
5129
                                                        ((uint32 t) 0x10000000U)
5130
5131
                                                        ((uint32 t) 0x20000000U)
5132
                               Bit definition for RCC_APB2ENR register
5133
5134
      #define RCC_APB2ENR_TIM1EN
                                                         ((uint32_t)0x00000001U)
       #define
5135
                RCC_APB2ENR_TIM8EN
                                                         ((uint32_t) 0x00000002U)
      #define RCC APB2ENR USART1EN
5136
                                                        ((uint32_t) 0x00000010U)
5137
      #define RCC_APB2ENR_USART6EN
                                                        ((uint32_t) 0x00000020U)
      #define RCC_APB2ENR_ADC1EN
#define RCC_APB2ENR_ADC2EN
5138
                                                        ((uint32_t) 0x00000100U)
5139
                                                        ((uint32 t) 0x00000200U)
      #define RCC APB2ENR_ADC3EN
5140
                                                        ((uint32 t) 0x00000400U)
5141
      #define RCC_APB2ENR_SDIOEN
                                                        ((uint32_t) 0x00000800U)
5142
      #define RCC_APB2ENR_SPI1EN
                                                        ((uint32_t)0x00001000U)
5143
      #define
                RCC APB2ENR SYSCFGEN
                                                        ((uint32 t) 0x00004000U)
5144
      #define RCC APB2ENR TIM9EN
                                                        ((uint32_t) 0x00010000U)
5145
      #define RCC_APB2ENR_TIM10EN
                                                        ((uint32_t) 0x00020000U)
                RCC_APB2ENR_TIM11EN
RCC_APB2ENR_SPI5EN
5146
      #define
                                                        ((uint32_t) 0x00040000U)
5147
       #define
                                                        ((uint32 t) 0x00100000U)
      #define RCC APB2ENR SPI6EN
5148
                                                        ((uint32 t) 0x00200000U)
5149
```


从图中可知,定时器 TIM2~TIM7 以及 TIM12~TIM14 的时钟来自 APB1,而 TIM1、TIM8、TIM9的时钟来自 APB2。根据 Step4的配置, APB1=84MHz, APB2=168MHz。



所以 Step5 配置 TIM1 时使用的是 168MHz,配置 TIM2 时使用的则是 84MHz。

特别说明:

因为 CubeMX 生成的 MDK 工程已经包含了配置中用到的外设相关文件,如下图:



打开 stm32f4xx_hal_tim.c , 并点击右键 , 选择相应条目即可打开 stm32f4xx_hal_tim.h 文件 , 在以 HAL_开头的函数中 , 找到启动并使能定时器中断的函数 , 如下图 :

```
/* Time Base functions
      HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Init(TIM HandleTypeDef *htim);
1139
1140
      HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_DeInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
      void HAL TIM Base MspInit(TIM HandleTypeDef *htim);
1141
1142
      void HAL TIM Base MspDeInit(TIM HandleTypeDef *htim);
1143
      /* Blocking mode: Polling */
1144
      HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Start (TIM HandleTypeDef *htim);
      HAL_StatusTypeDef HAL_TIM_Base_Stop(TIM HandleTypeDef *htim);
1145
1146
      /* Non-Blocking mode: Interrupt *
      HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Start IT (TIM HandleTypeDef *htim);
1147
1148
      HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Stop IT(TIM HandleTypeDef *htim);
      /* Non-Blocking mode: DMA */
1149
1150
      HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Start DMA(TIM HandleTypeDef *htim,
      HAL StatusTypeDef HAL TIM Base Stop DMA(TIM HandleTypeDef *htim);
1151
```

定时器周期中断回调函数,在 1304 行。该函数的实现是用__weak 定义的,在用户文件中重定义即可,如 Step7 步骤所示。

```
/* Callback in non blocking modes (Interrupt and DMA) ********

1304
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

1305
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

1306
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

1307
void HAL_TIM_PWM_PulseFinishedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

1308
void HAL_TIM_TriggerCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

1309
void HAL_TIM_ErrorCallback(TIM_HandleTypeDef *htim);

1310
```

另外, GPIO操作的函数在 stm32f4xx_hal_gpio.c 和.h 文件中。

上面用到的 LED 端口宏定义,在 CubeMX 生成的工程目录\Inc\mxconstants.h 文件中。

```
#define LEDO_Pin GPIO_PIN_9

#define LEDO_GPIO_Port GPIOF

#define LED1_Pin GPIO_PIN_10

#define LED1 GPIO Port GPIOF
```

官方例程请参考 stm32cubef4.zip 解压后 STM32Cube_FW_F4_V1.11.0\Projects\STM324xG_EVAL\Examples\RCC\RCC_ClockConfig 目录下的工程。

