
STM32Cube 学习之九: ADC


假设已经安装好 STM32CubeMX 和 STM32CubeF4 支持包。

Step1.打开 STM32CubeMX,点击"New Project",选择芯片型号,STM32F407ZETx。




Step2. 在 Pinout 界面下配置引脚功能。

根据电路使用 PA5 作为 ADC 输入,因此将 PA5 的功能配置为 ADC1_IN5。




配置串口,作为信息输出接口。




Step3.在 Clock Configuration 界面配置时钟源。

配置时钟树,在此使用默认值,内部 16MHz。




Step4.配置外设参数。

ADC:使用默认值即可。




采样率的计算方法, PCLK2/分频系数/采样所需时钟周期。如本例配置,采样率=16MHz/2/15=533kHz。

USART: 串口参数默认即可。




Step5.生成源代码。


点击生成源代码按钮。在设置界面中输入工程名,保存路径,工程 IDE 类型,点 OK 即可。



生成代码完成后可直接打开工程。




弹出如下对话框时,如果已经安装了 F4 的支持包,则点击 OK 关闭。如果没有安装,则点击界面中的 www.keil.com/...链接,找到芯片的支持包,然后安装。



关闭后面的界面。



点击"是",然后选择芯片型号。可以在搜索框中输入关键字,加快选择速度。



Step6.添加功能代码。

先在 main.c 文件用户代码区输入包含标准输入输出头文件。

```
33  /* Includes -----
34  #include "stm32f4xx_hal.h"
35
36  /* USER CODE BEGIN Includes */
37  #include <stdio.h>
38  /* USER CODE END Includes */
39
```

在用户代码区 4 实现标准输出 printf()的底层驱动函数 fputc(), 功能是在 UART1 输出一个字符。

在主函数的用户代码区 1, 定义一个变量。

在 while(1)中的用户代码区 3, 启动 ADC 并输从串口输出转换结果。

```
while (1)
91
 92 📥
        /* USER CODE END WHILE */
 93
 94
 95
        /* USER CODE BEGIN 3 */
           HAL_ADC_Start(&hadc1);
 96
                                                        // 启动ADC转换
            HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10);// 等待转换完成 value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // 获取转换值 printf("ADC value = %4d\r\n", value); // 打印输出
 97
 98
 99
            HAL_Delay(500);
100
101
      /* USER CODE END 3 */
102
```

至此,工程完成。功能是测量 PA5 引脚的输入电压,在串口1会输出 ADC 转换值,参考电压是3.3V。

官方例程请参考 stm32cubef4.zip 解压后 STM32Cube_FW_F4_V1.9.0\Projects\STM324xG_EVAL\Examples\ADC\ADC_RegularConversion_Pol ling 目录下的工程。

