## MP3 点播功能说明

MP3 点播功能利用的是串口通信的输入功能,该功能为具备电子基础的客户利用,即可以用单片机串口对本语音模块发送串口数据,从而实现播放 TF 卡指定的 MP3 文件。

- 1、 在利用 MP3 点播功能时,需要先把 TF 卡的 MP3 数据复制 到 TF 卡根目录中,即不要带文件夹放就行。要点播多少个 MP3 就放多少个出来。例如我们要点播 3 个 MP3,那么就 把 MP3\_1,MP3\_2,MP3\_3 这 3 个文件拿出来用就行,把他的 内容替换了,名字保持不变。(替换意思就是把想要播放的文件的名字改成和这 3 个文件名字一样)
- 2、 串口通信波特率为 9600bps(数据位 8, 停止位 1, 无校验, 无流控制), 串口通信指令如下:

| 指令(16 进制格式)    | 点播的 MP3 名称 |
|----------------|------------|
| AA FD 01 00 DF | MP3_1.mp3  |
| AA FD 02 00 DF | MP3_2.mp3  |
| AA FD 03 00 DF | MP3_3.mp3  |
| AA FD 04 00 DF | MP3_4.mp3  |
| AA FD 05 00 DF | MP3_5.mp3  |
| AA FD 06 00 DF | MP3_6.mp3  |
| AA FD 07 00 DF | MP3_7.mp3  |
| AA FD 08 00 DF | MP3_8.mp3  |

飞音云电子 技术支持: <u>751956552@qq. com</u> 网络销售: <u>乐声 001</u> (阿里旺旺 ID) http://yuesheng001.taobao.com

| AA FD 09 00 DF | MP3_9.mp3  |
|----------------|------------|
| AA FD 0A 00 DF | MP3_A.mp3  |
| AA FD 0B 00 DF | MP3_B.mp3  |
| AA FD OC 00 DF | MP3_C.mp3  |
| AA FD OD OO DF | MP3_D.mp3  |
| AA FD 0E 00 DF | MP3_E.mp3  |
| AA FD OF 00 DF | MP3_F.mp3  |
| AA FD 10 00 DF | MP3_10.mp3 |
| AA FD 11 00 DF | MP3_11.mp3 |
| AA FD 12 00 DF | MP3_12.mp3 |
| AA FD 13 00 DF | MP3_13.mp3 |
| AA FD 14 00 DF | MP3_14.mp3 |
| AA FD 15 00 DF | MP3_15.mp3 |
| AA FD 16 00 DF | MP3_16.mp3 |
| AA FD 17 00 DF | MP3_17.mp3 |
| AA FD 18 00 DF | MP3_18.mp3 |
| AA FD 19 00 DF | MP3_19.mp3 |

例如要点播 MP3\_1.mp3 这个 MP3 文件,那么我们就利用单片机串口发送数据《AA FD 01 00 DF》这个 16 进制数据给语音模块就可以播放 MP3\_1.mp3 这个文件了,当然文件的是什么声音我们不管,自

飞音云电子 技术支持: <u>751956552@qq. com</u> 网络销售: <u>乐声 001</u> (阿里旺旺 ID)

http://yuesheng001.taobao.com

己改就行, 名字不要变即可。