
第6章 输入/输出和中断技术

微机系统的经典结构

目前各种微机系统采用的基本上是计算机的经典结构— 冯•诺依曼结构。结构特点是:


- 硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成;
- 数据和程序以二进制代码的形式不加区别地存放在存储器中, 存放位置由地址指定,地址码也为二进制形式;
- 控制器根据存放在存储器中的指令序列,即程序来工作,并由一个程序计数器控制指令的执行。控制器具有判断能力, 能根据计算结果选择不同的动作流程。


微机系统的经典结构



常见外接设备








常见外接设备





常见外接设备





6.1 输入/输出系统概述


- 输入/输出是微机系统与外部设备进行信息交换的过程。处理器和主存储器之外的部分统称为输入/输出系统
- 6.1.1 I/O系统的特点
- 1. 复杂性
 - 输入/输出设备的复杂性
 - 处理器本身和操作系统所产生的一系列随机事件也要调用输入/输出系统进行处理,如中断等。
- 2. 异步性
 - 不同的外部设备有各自不同的定时和控制逻辑,且大都与CPU时序不一致, 它们与CPU的工作通常都是异步进行的

■ 3. 实时性

处理器对每一个连接到它的外设或处理器本身,在需要或出现异常时,都要 能够给予及时的处理,以防止错过服务时机使数据丢失或产生错误。

■ 4. 与设备无关性

由于输入/输出设备在信号电平、信号行驶、信号格式及时许等方面的差异 ,使得它们与CPU之间不能够直接地连接,而必须通过一个中间环节,这就 是输入/输出接口。



6.1.2 I/O接口的基本功能

- I/O接口就是将外设连接到系统总线上的一组逻辑电路的总称
- 1. I/O接口要解决的问题
 - > 速度匹配问题
 - 信号电平和驱动能力问题
 - > 信号形式匹配问题
 - > 信息格式问题
 - > 时序匹配问题
- 2. I/O接口的功能
 - > I/O地址译码与设备选择
 - > 信息的输入/输出
 - 命令、数据和状态的缓冲与锁存
 - > 信息转换

6.1.3 I/O端口的编址方式

- 微机系统采用总线结构形式,即通过一组总线来连接组成系统的各个功能部件(包括CPU、内存、I/O端口),CPU、内存、I/O端口之间的信息交换都是通过总线来进行的,如何区分不同的内存单元和I/O端口,是输入/输出寻址方式所要讨论的问题。
- CPU与I/O接口进行通信实际上是通过I/O接口内部的一组寄存器实现的,这些寄存器通常称为I/O端口(I/O port)
- 端口包括3个类型:
 - ▶ 数据端口:CPU通过数据端口从外设读入数据(或向外设输出数据)
 - 状态端口:读入设备的当前状态
 - 命令(或控制)端口:向外设发出控制命令
- I/O地址: 8086/8088CPU最多能管理64K个端口,每个端口分配一个地址
- 基地址: 当一个外设有多个端口时,通常为其分配一个连续的地址块,其中最小的那个地址称为外设的基地址。

- 1. I/O端口与内存单元统一编址
 - 又称为存储器映射编址方式,即把每个I/O端口都当做一个存储单元对待,端口与存储单元在同一个地址空间中进行编址。
 - 优点:可以用访问内存的方法来访问I/O端口;理论上所有用于内存的指令都可以用于外设
 - 缺点:外设占用了一部分内存地址空间,减少了内存可用的地址范围,对内存容量有潜在的影响。

- 2. I/O端口独立编址
- 内存地址空间和外设地址空间是相互独立的。CPU在寻址内存和外设时,使用不同的控制信号来区分当前是对内存操作还是对I/O端口操作。
- 特点:
 - > (1) I/O端口的地址空间与内存地址空间完全独立
 - > (2) I/O端口与内存使用不同的控制信号
 - > (3) 指令系统中设置了专门用于访问外设的I/O指令。
- 例如:对存储器进行编址: 0H~FFFFFH

对外设进行编址: 0H~FFFFH

6.1.4 I/O端口地址的译码

■ 译码: CPU首先需要将要访问端口的地址放到地址总线上,然后才能对其进行读写,将总线上的地址信号转换为某个端口的"使能"信号,这个操作就称为端口地址的译码


■ 几点注意:

- ▶ (1)8088CPU能够寻址的内存空间为1MB,故地址总线的全部20根信号线都要使用,高位用于确定芯片的地址范围,而低位用于片内寻址
- ▶ (2) 当CPU工作在最大模式下,对存储器的读写要求控制信号MEMR或 MEMW有效;如果是对I/O端口读写,则要求控制信号IOR或IOW有效。
- > (3)地址总线上呈现的信号是内存的地址还是I/O端口的地址取决于 8088CPU的IO/M引脚的状态。
- I/O地址译码的方式主要分为两种:用基本逻辑门电路构成译码器、用专门的译码器。

6.2 简单接口电路

6.2.1 接口电路的基本构成

- 输入接口:负责把信息从外部设备送入CPU的接口(端口)。要求输入接口必须要具有对数据的控制能力。若外设本身具有数据保持能力,通常可以仅用一个三态门缓冲器作为输入接口
- 输出接口(端口):将信息从CPU输出到外部设备的接口(端口)。要求输出接口必须要具有数据的锁存能力。简单的输出接口一般由锁存器构成



6.2.2 三态门接口

■ 三态门芯片: 74LS244, 由8个三态门构成。两个控制端E₁和E₂, 各控制4个三态 门。




图 6-3 74LS244 芯片引脚图





图 6-4 三态门作输入接口

■ 例6-1,编写程序判断图6-4中的开关状态,如果所有的开关都闭合,则程序转向 标号为NEXT1的程序段执行,否则转向标号为NEXT2的程序段执行。



MOV DX, 83FCH
IN AL, DX
AND AL, 0FFH
JZ NEXT1
JMP NEXT2

图 6-4 三态门作输入接口

6.2.3 锁存器接口

- 三态门不具备数据的保存(或称锁存)能力,要求信号源能够将信号保持足够 长的时间直到被CPU读取,所以一般只用作输入接口,而不能直接用作数据输 出接口。
- 输出接口通常采用具有信息存储能力的双稳态触发器来实现。最简单的输出接口可用D触发器构成,如74LS273。





图 6-5 74LS273 引线图和真值表



MOV DX, 0FFFFH
MOV AL, 01000001B
OUT DX, AL

图 6-6 74LS273 作输出接口的应用




图 6-7 74LS374 引线图和真值表




图 6-8 74LS374 内部结构




图 6-9 74LS374 用作输入和输出接口

6.2.4 简单接口的应用举例

- 1. LED数码管
- 2. 应用与连接




图 6-10 共阳极 LED 数码管示意图




图 6-11 简单接口的应用

6.3 基本输入/输出方式

无条件传送 查询式传送 中断方式传送 直接存储器存取(DMA)

■ 其中无条件方式和查询方式又称为程序控制方式,指用输入/输出指令,来控制信息传输的方式,是一种软件控制方式。


6.3.1 无条件传送方式

- 利用程控方式与外设交换信息时,如果输入/输出的时刻,都可以保证外设总是处于"准备好"状态,则可以直接利用输入/输出指令进行信息的输入/输出操作。
- 要求外设总是处于准备好状态
- 优点:软件及接口硬件简单
- 缺点:只适用于简单外设,适应范围较窄
- 例子
 - > 读取开关的状态
 - 当开关闭合时,输出编码使发光二极管亮

6.3.2 查询方式

- 通过程序查询相应设备的状态,若状态不符合,则CPU不能进行输入/输出操作,需要等待;只有当状态信号符合要求时,CPU才能进行相应的输入/输出操作。
- 一般外设均可以提供一些反映其状态的信号,如对输入设备来说,它能够提供"准备好"ready信号,ready=1表示输入数据已准备好。输出设备则提供"忙"busy信号,busy=1表示当前时刻不能接收CPU来的数据,只有当busy=0时,才表明它可以接收来自于CPU的输出数据。
- 仅当条件满足时才能进行数据传送
- 每满足一次条件只能进行一次数据传送
- 适用场合:
 - 外设并不总是准备好
 - 对传送速率和效率要求不高
- 工作条件:
 - 外设应提供设备状态信息
 - > 接口应具备状态端口

- 查询方式流程图
- 对ready的状态查询, 是通过读状态端口的 相应位来实现的,输 出的情况亦大致相同 ,这种传送控制方式 的最大优点是,能够 保证输入/输出数据的 正确性。



■ 举例:

将48000H地址中的顺序100个单元的数据发送到外设中,利用查询的方式,数据输出和查询状态共用一个地址00FFH。

> 程序如下:

START: MOV AX, 4000H

MOV DS, AX

MOV SI, 8000H

MOV CX, 100

GOON: MOV DX, 00FFH

WAIT: IN AL, DX

AND AL, 01H

JZ WAIT

MOV AL, [SI]

OUT DX, AL

INC SI

LOOP GOON

RET

■ 优点:


> 软硬件比较简单

■ 缺点:

CPU效率低,数据传送 的实时性差,速度较慢

■ 使用条件

- 》(1)连接到系统的外设 是简单的、慢速的,且 对实时性要求不高
- 》(2)连接到同一系统的 外设,其工作速度是相 近的



6.3.3 中断方式

- 程序查询传送方式明显的缺点是CPU利用率低,不能满足实时输入输出的需要 ,中断方式可以较好地解决这一问题。
- 所谓中断是指程序运行中出现了某种紧急事件,CPU必须中止现正在执行的程序,转去处理该紧急事件(执行一段中断服务程序),并在处理完后返回原运行的程序的过程。完整的中断处理过程包括中断请求、中断判优、中断响应、中断处理和中断返回

■ 特点:

外设在需要时向CPU提出请求,CPU再去为它服务。服务结束后或在外设不需要时,CPU可执行自己的程序。

■ 优点:

- CPU效率高,实时性好,速度快
- 缺点
 - > 程序编制相对较为复杂

6.3.4 直接存储器存取方式

■ 又称为DMA方式,DMA方式是一种由专门的硬件电路执行I/O交换的传送方式 ,它让外设接口与内存直接进行告诉的数据交换,而不必经过CPU,从而实现 对存储器的直接存取,并获得总线控制权,来实现内存与外设或者内存的不同 区域之间大量数据的快速传送。这种专门的硬件叫DMA控制器,简称DMAC。

■ 特点

- 外设直接与存储器进行数据交换,CPU不再担当数据传输的中介者
- 总线由DMA控制其(DMAC)进行控制(CPU要放弃总线控制权),内存/ 外设的地址和读写控制信号均由DMAC提供。

■ 1. DMA控制器的功能

- > (1)收到接口发出的DMA请求后,DMA控制器要向CPU发出总线请求信号HOLD,请求CPU放弃总线的控制。
- (2)当CPU响应请求并发出响应信号HLDA后,这时DMA控制器要接管总 线的控制权,实现对总线的控制。
- (3)能向地址总线发出内存地址信息,找到相应单元并能够自动修改其地址计数器。
- (4)能向存储器或外设发出读/写命令。
- ▶ (5)能决定传送的字节数,并判断DMA传送是否结束。
- ▶ (6) 在DMA过程结束后,能向CPU发出DMA结束信号,将总线控制权交还给CPU。

■ 2. DMA控制器的工作过程

- > (1) 外设向DMA控制器发出"DMA传送请求"信号DRQ
- ▶ (2) DMA控制器收到请求后,向CPU发出"总线请求"信号HOLD
- > (3) CPU在完成当前总线周期后悔立即发出HLDA信号,对HOLD信号进 行响应
- ▶ (4) DMA控制器收到HLDA信号后,就开始控制总线,并向外设发出DMA响应信号DACK。
- (5) DMA控制器送出地址信号和相应的控制信号,实现外设与内存或内存与内存之间的直接数据传送
- (6) DMA控制器自动修改地址和字节计数器,并据此判断是否需要重复传送操作。