

Upload 03 Firmware Update Instructions

On occasion, updates to product firmware will be made available. The Upload 03 updates the products with an item code starting with 03. The following is the procedure for obtaining and installing these updates on a PC running Windows 7 or higher, or Mac OS. Locate the specifications sticker on the fixture to verify the item code:


 STRIKE P38 MODEL: STRIKEP38 TYPE: VERSION 1, WARM WHITE		ITEM CODE: 03051454
POWER: Worldwide - 100-240 VAC, 50/60 Hz 0.245 A, 58 W at 230 V USA/Canada - 100-240 VAC, 60 Hz 0.449 A, 54 W at 120 V	POWER LINKING: 13.6 A; 30 Units @ 120 V 50 Units @ 208 V 55 Units @ 230 V ORIGIN: P.R.C	WARNING THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. NOT FOR RESIDENTIAL USE. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING USE ONLY FUE OF SAME TYPE AND RATIN SUITABLE FOR WET LOCATIONS.

Instructions


1. Get the Chauvet Uploader software from Chauvet customer service and install it into a PC running Windows 7 or higher, or Mac OS.
2. Get the latest firmware file for the product from Chauvet customer service.
3. Plug in the USB from the uploader to the PC or Mac.
4. Connect power and switch on the product to be updated.
5. Connect the uploader into the **DMX IN** port of the product to be updated.
 - The red LED on the back of the Uploader should light up solid red and the front red LED should be blinking.



6. Open Chauvet Uploader software.
7. Click **Select** and choose the correct firmware file from step 2, then click **Open**.




8. Click **Upload**.
 - Do NOT upload the wrong firmware to the product!
 - Do NOT daisy chain more than 10 products together when doing this procedure.



- <Update> will briefly appear on the display.
- The green LED on the back of the uploader will flash green and the display on the product will go blank. This is normal.



- The Chauvet Uploader software will show “Upload successfully completed” on the screen when the update is complete.




9. Close out of the Chauvet Uploader software completely.
 - **Do NOT unplug or turn off power/data to the uploader or the product before completely exiting out of the Chauvet Uploader software!**
10. Disconnect the product from the uploader. The display of the product should turn on to the home screen. Go to the information section of the Menu Map to see the uploaded software version.

- Aparecerá <Update> en la pantalla del panel de control del producto.
- El LED verde en la parte posterior del cargador parpadeará en verde y la pantalla del producto se quedará en blanco. Esto es normal.



- El software Chauvet Uploader mostrará "Upload successfully completed." en la pantalla cuando la actualización esté completa.



9. Cierre completamente el software Chauvet Uploader.
 - **¡NO desenchufe ni apague la alimentación ni los datos del cargador o del producto antes de salir completamente del software Chauvet Uploader!**
10. Desconecte el producto del cargador. La pantalla del producto debe encenderse en la pantalla de inicio. Vaya al apartado de información del mapa de menú para ver la versión del software cargado.

Instructions de mise à jour de micrologiciel par Upload 03

De temps en temps, des mises à jour du micrologiciel de l'appareil sont mises à disposition. Le Upload 03 permet la mise à jour des appareils avec un code produit commençant par 03. Voici la procédure à suivre pour obtenir et installer ces mises à jour sur un PC exécutant Windows 7 ou version ultérieure, ou Mac OS. Localisez l'étiquette de spécifications sur l'appareil pour voir le code de l'article:

		STRIKE P38 MODEL: STRIKEP38 TYPE: VERSION 1, WARM WHITE	ITEM CODE: 03051454
POWER: Worldwide - 100-240 VAC, 50/60 Hz 0.245 A, 58 W at 230 V USA/Canada - 100-240 VAC, 60 Hz 0.449 A, 54 W at 120 V	POWER LINKING: 13.6 A; 30 Units @ 120 V 50 Units @ 208 V 55 Units @ 230 V	WARNING THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. NOT FOR RESIDENTIAL USE. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING USE ONLY FUE OF SAME TYPE AND RATIN SUITABLE FOR WET LOCATIONS.	
ORIGIN: P.R.C			


Instructions

1. Récupérez le logiciel Chauvet Uploader auprès du service client de Chauvet et installez-le sur un PC exécutant Windows 7 ou supérieur, ou Mac OS.
2. Récupérez la dernière version du fichier de micrologiciel pour l'appareil auprès du service client de Chauvet.
3. Branchez la fiche USB du téléchargeur sur un PC ou Mac.
4. Branchez l'alimentation et allumez l'appareil à mettre à jour.
5. Connectez le téléchargeur sur le port **DMX IN** de l'appareil à mettre à jour.


- **Le voyant LED rouge à l'arrière du téléchargeur doit s'allumer en rouge et le voyant LED rouge à l'avant doit clignoter.**




6. Lancez le logiciel Chauvet Uploader.
7. Cliquez sur **Select** (sélectionnez) et choisissez le bon fichier de micrologiciel de l'appareil récupéré à l'étape 2. Cliquez sur **Open** (Ouvrir).



8. Cliquez sur **Upload** (mettre à jour).
 - **Ne téléchargez PAS le mauvais micrologiciel sur le produit!**
 - **Ne PAS connecter en chaîne plus de 10 appareils ensemble lors de cette procédure.**



- <Update> (mise à jour) doit s'afficher sur l'écran du panneau de contrôle de l'appareil.
 - Le voyant vert situé à l'arrière du programme de téléchargement clignote en vert et l'écran du produit devient blanc. C'est normal.
 - Le logiciel Chauvet Uploader affiche "Upload successfully completed!" (mise à jour de micrologiciel terminée) à l'écran lorsque la mise à jour est terminée.
- 
- 
9. Fermez complètement le logiciel Chauvet Uploader.
 - **NE PAS débrancher ou couper l'alimentation/la connexion de données du téléchargeur ou de l'appareil avant de sortir complètement du logiciel Chauvet Uploader!**
 10. Déconnectez l'appareil réseau du téléchargeur. L'écran de l'appareil doit s'allumer et afficher l'écran d'accueil. Allez à la section information du menu pour voir consulter la version téléchargée du logiciel.

Upload 03 Firmware – Update-Anweisungen

Updates der Produkt-Firmware werden gelegentlich bereitgestellt. Mit dem Upload 03 werden Produkte mit einem Artikelcode beginnend mit 03 aktualisiert. Im Folgenden wird die Vorgehensweise zum Erhalt und zur Installation dieser Updates auf einem PC mit Windows 7 oder höher beschrieben, oder Mac OS. Suchen Sie das Spezifikationskennzeichen auf dem Gerät, um den Artikelcode anzuzeigen:

 STRIKE P38 MODEL: STRIKEP38 TYPE: VERSION 1, WARM WHITE		ITEM CODE: 03051454
POWER: Worldwide - 100-240 VAC, 50/60 Hz 0.245 A, 58 W at 230 V USA/Canada - 100-240 VAC, 60 Hz 0.449 A, 54 W at 120 V	POWER LINKING: 13.6 A; 30 Units @ 120 V 50 Units @ 208 V 55 Units @ 230 V ORIGIN: P.R.C	WARNING THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. NOT FOR RESIDENTIAL USE. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING USE ONLY FUE OF SAME TYPE AND RATIN SUITABLE FOR WET LOCATIONS.


Anweisungen

- Holen Sie sich die Chauvet Uploader-Software vom Kundendienst von Chauvet und installieren Sie sie auf einem PC mit Windows 7 oder höher, oder Mac OS.
- Holen Sie sich die Datei mit der aktuellsten Firmware für das Produkt vom Kundendienst von Chauvet.
- Stecken Sie den USB-Stecker vom Uploader in einen PC oder Mac.
- Schließen Sie das zu aktualisierende Gerät an der Stromversorgung an und schalten Sie es ein.
- Schließen Sie den Uploader am Anschluss **DMX IN** des Geräts an, das aktualisiert werden soll.


- Die rote LED auf der Rückseite des Uploaders sollte rot aufleuchten, und die rote LED auf der Vorderseite sollte blinken.



- Öffnen Sie die Chauvet Uploader-Software.
- Klicken Sie auf **Select** (wählen) und aussuchen Sie die richtige Firmware-Datei des Geräts aus Schritt 2 aus. Klicken Sie auf **Open** (öffnen).




- Klicken Sie auf **Upload**.
 - Laden Sie NICHT die falsche Firmware auf das Gerät!
 - Schließen Sie dabei NICHT mehr als 10 Geräte in Serie zusammen.



- <Update> sollte auf dem Bedienfeld des Geräts angezeigt werden.
- Die grüne LED auf der Rückseite des Uploaders leuchtet grün auf und das Display des Geräts geht aus. Das ist normal.



- Die Chauvet Uploader-Software zeigt "Upload successfully completed" (Upload erfolgreich abgeschlossen) auf dem Bildschirm an, wenn das Update beendet ist.



9. Schließen Sie die Chauvet Uploader-Software vollständig.
 - **Trennen Sie den Uploader oder das Gerät nicht von der Stromversorgung und schalten Sie beides nicht aus bzw. unterbrechen Sie nicht die Datenverbindung, bevor alle Daten der Chauvet Uploader-Software übertragen worden sind!**
10. Trennen Sie das Gerät vom Uploader. Das Display des Geräts sollte eingeschaltet werden und den Startbildschirm anzeigen. Gehen Sie im Menü zu den Informationen, um die hochgeladene Softwareversion anzuzeigen.

Update-instructies voor Upload 03-firmware

Van tijd tot tijd zullen er updates aan de firmware van het product beschikbaar gesteld worden. De Upload 03 werkt de producten bij met een artikelcode die begint met 03. Het nu volgende is de procedure voor het verkrijgen en installeren van deze updates op een pc met Windows 7 of hoger, of Mac OS. Zoek het specificatielabel op het apparaat om de artikelcode weer te geven:


 STRIKE P38 MODEL: STRIKEP38 TYPE: VERSION 1, WARM WHITE		ITEM CODE: 03051454
POWER: Worldwide - 100-240 VAC, 50/60 Hz 0.245 A, 58 W at 230 V USA/Canada - 100-240 VAC, 60 Hz 0.449 A, 54 W at 120 V	POWER LINKING: 13.6 A; 30 Units @ 120 V 50 Units @ 208 V 55 Units @ 230 V ORIGIN: P.R.C	WARNING THIS APPLIANCE MUST BE GROUNDED. NOT FOR RESIDENTIAL USE. DISCONNECT POWER BEFORE SERVICING USE ONLY FUE OF SAME TYPE AND RATIN SUITABLE FOR WET LOCATIONS.

Instructies


1. Verkrijg de Chauvet Uploader-software bij de klantenservice van Chauvet en installeer het op een pc met Windows 7 of hoger, of Mac OS.
2. Het nieuwste firmwarebestand voor het product kunt u verkrijgen bij de klantenservice van Chauvet.
3. Steek de USB-stick van de uploader in een PC of Mac.
4. Sluit de stroom en schakelaar aan op het product dat bijgewerkt moet worden.
5. Sluit de uploader aan op de **DMX IN**-poort van het product dat bijgewerkt moet worden.
 - **De rode led op de achterzijde van de uploader moet vast rood gaan branden en de rode led op de voorzijde moet knipperen.**



6. Open de Chauvet Uploader-software.
7. Klik op **Select** en kiezen het juiste firmwarebestand van het product uit stap 2. Klik op **Open**.




8. Klik op **Upload**.
 - **NIET** de verkeerde firmware naar het product uploaden!
 - **NIET** meer dan 10 product in serie verbinden als u deze procedure uitvoert.



- <Update> moet op het bedieningspaneel van het product weergegeven worden.
- De groene led op de achterzijde van de uploader knippert groen en het beeldscherm op het product wordt leeg. Dit is normaal.



- De Chauvet Uploader-software toont "Upload successfully completed" wanneer de update is voltooid



9. Sluit de Chauvet Uploader-software volledig af.
 - **NIET de stroom uitschakelen of de gegevens naar de uploader of het product loskoppelen voordat de Chauvet Uploader-software volledig afgesloten is!**
10. Ontkoppel het product van de uploader. Het beeldscherm van het product moet ingeschakeld worden en naar het startscherm gaan. Ga naar het informatiedeel van de menustructuur om de geüploade softwareversie te controleren.