

18	4pcs
19	4pcs
20	4pcs
23	4pcs
28	4pcs
113	4pcs
114	4pcs
115	4pcs


61
60
58
59
30
43
42
41
40
39
38
117
33
37
35
36
36
35
34
119
33
32
31
43
30
64
63
65
116
45
46
118
47
48
49
121
57
56
53
52
62
67
44
51
50
55
54


83
82
81
ROGUE
80
79
78
77
A
76
75
74
73


99
98
98
97
97
96
96
95
94
94
93
93
92
92
91
91
90
90
89
89
88
88
87
86
100
85
84



EXPLODED DIAGRAM REF STATIC	FIXTURE	PART NUMBER	Description
1	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203004342	handle screw Cap (BOM#1)
2	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070100011641	handle (BOM#2)
5	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200011927	valve (BOM#5)
6	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200013526	fuse holder (BOM#6)
9	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH021000000022	fuse (BOM#9)
10	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200000012	fuse cap (BOM#10)
15	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010504000537	base front cover (BOM#15)
16	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070100011663	fan bracket (BOM#16)
17	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200015287	base fan assembly (BOM#17)
18	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203011871	hanging bracket nut (BOM#18)
19	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012059	hanging bracket nut gasket (BOM#19)
20	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH120201000017	lock nut (BOM#20)
21	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012196	base gasket (BOM#21)
22	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010102019424	base board (BOM#22)
23	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200000040	machine foot (BOM#23)
24	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200011643	display gasket (BOM#24)
25	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070100004389	display cover board (BOM#25)
26	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011195	display press board (BOM#26)
27	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH030100004740	display PCB (BOM#27)
28	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203004356	screw mat cover (BOM#28)
29	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH040301010868	PSU (BOM#29)
30	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010504000549	arm cover (BOM#30)
31	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010301000021	standoff (BOM#31)
32	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011210	tilt wiring bracket (BOM#32)
33	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200012080	tilt bushing (BOM#33)
34	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203005343	tilt axis 2 (BOM#34)
35	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012117	tilt axis gasket (BOM#35)
36	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101012097	axis accessory board (BOM#36)
37	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203005341	tilt axis 1 (BOM#37)
38	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011203	tilt bearing press board (BOM#38)
39	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203004355	gear (BOM#39)
40	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011207	tilt stopper board (BOM#40)
41	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011206	tilt positioning chip (BOM#41)
42	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH090200004227	belt (BOM#42)
43	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012051	arm gasket (BOM#43)
44	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200000942	tilt driving wheel (BOM#44)
45	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203005350	optocoupler bracket (BOM#45)
46	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH030100003661	optocoupler PCB (BOM#46)
47	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101012096	tilt motor bracket (BOM#47)
48	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200015285	tilt motor (BOM#48)
49	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010504000548	arm bracket (BOM#49)
50	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011923	motor bracket accessory 1 (BOM#50)
51	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011924	motor bracket accessory 2 (BOM#51)
52	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010102014021	optocoupler mat board (BOM#52)
53	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101012095	pan motor bracket (BOM#53)
54	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010102000387	optocoupler bracket (BOM#54)
55	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH030100004657	optocoupler PCB (BOM#55)
56	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200015284	pan motor (BOM#56)
57	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH030100003782	pan/tilt PCB (BOM#57)
58	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011199	pan bracket (BOM#58)
59	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010201000086	pan stopper (BOM#59)
60	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012205	gasket (BOM#60)
61	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013927	arm cover board (BOM#61)
62	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH090200004226	belt (BOM#62)
63	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203005337	pan axis (BOM#63)
64	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010102001275	pan mat chip (BOM#64)
65	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101011205	pan stopper (BOM#65)

66	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203005336	gear (BOM#66)
67	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200014746	arm bracket bushing assembly (BOM#67)
69	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203000104	copper nut (BOM#69)
73	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070100011697	head back cover (BOM#73)
74	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013932	wire barrier (BOM#74)
75	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200015288	head fan (BOM#75)
76	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013931	fan bracket (BOM#76)
77	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200000046	rubber ring (BOM#77)
78	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH120305000012	open circlip (BOM#78)
79	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH050102000006	lens (BOM#79)
80	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010504000550	head front cover (BOM#80)
81	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070100004618	glass gasket (BOM#81) (purchase from assembly PTH210200015652)
82	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH050101004271	glass (BOM#82) (purchase from assembly PTH210200015652)
83	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013930	glass holder (BOM#83)
84	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070100004500	wiring cover (BOM#84)
85	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010502003997	heat sink (BOM#85)
86	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010201010682	screw cover (BOM#86)
87	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH030100004015	LED PCB (BOM#87)
88	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010302000006	standoff (BOM#88)
89	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012180	motor bottom cover (BOM#89)
90	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203000277	standoff (BOM#90)
91	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200000061	rubber ring (BOM#91)
92	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101000287	motor support (BOM#92)
93	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200015286	zoom motor (BOM#93)
94	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200000690	light guide assembly (BOM#94)
95	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101000293	front bracket (BOM#95)
96	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010302000067	standoff (BOM#96)
97	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101000349	adjust bracket (BOM#97)
98	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101000353	screw fixing bracket (BOM#98)
99	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210000000012	frost assembly (BOM#99)
100	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012178	head gasket (BOM#100)
101	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH110100004338	bearing (BOM#101)
102	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012095	silicone ring (BOM#102)
103	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010201010666	gasket (BOM#103)
104	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203004353	bearing cover (BOM#104)
105	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012058	display board gasket (BOM#105)
106	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013928	display cover board (BOM#106)
107	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013929	USB blocker (BOM#107)
108	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200011721	connector (BOM#108)
109	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH120202000007	nut (BOM#109)
110	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013830	bearing press board (BOM#110)
111	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH110100000010	bearing (BOM#111)
112	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010102019067	fan blocker (BOM#112)
113	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012071	support gasket (BOM#113)
114	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012087	silicone ring (BOM#114)
115	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203004764	mat cover (BOM#115)
116	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200000423	gear (BOM#116)
117	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH120305000017	circlip (BOM#117)
118	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH150200000005	wire fixing plate (BOM#118)
119	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH151000004310	silicone pad (BOM#119)
120	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010102014289	display mat board (BOM#120)
121	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010203012278	bearing cover (BOM#121)
122	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH010101013952	omega bracket (BOM#122)
123	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH070200012100	silicone ring (BOM#123)
124	ROGUEOUTCAST2XWASHM	PTH210200015652	Assembly of Glass+Gasket (BOM#124) including BOM #81 and #82