ТЕМА 7. Системные оценки качества ИИС

Эффективность и критерий эффективности. Критерий эффективности в детерминированных условиях использования, критерий эффективности в условиях риска, критерий эффективности в условиях неопределенности. Обобщенные формы критериев эффективности. Конкретные формы критериев эффективности.

Классификация методов формирования критериев эффективности.

Формирование критерия эффективности в детерминированной ситуации и ситуации риска. Методы статистического прогнозирования. Метод множественной регрессии. Метод переводных коэффициентов. Метод балльной оценки. Нормативный метод.

Формирования критерия эффективности в ситуации неопределенности. Лексикографический метод. Нормативный метод Саймона.

Векторный метод формирования критерия эффективности. Выбор по Парето.

Характеристики критерия эффективности. Выбор конкретных форм критериев эффективности. (Лекции – 12 часов, СРС – 6 часов)

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИИС

Интегральной оценкой качества ИИС является ее эффективность.

В соответствии с практикой системного проектирования оценка качества ИИС производится на основании сопоставления ожидаемых позитивных – $m{Q}$ – и негативных – $m{C}$ – результатов ее работы.

Сочетание этих двух показателей образует так называемый выходной эффект системы:

$$Y = Q \cup C$$
; $Q \cap C = \emptyset$

Позитивная составляющая выходного эффекта (выгода) Q определяется достоинствами системы, а негативная составляющая (затраты) - C ее недостатками.

K позитивной составляющей относятся те результаты использования ИИС, которые способствуют выполнению ею своего назначения или повышению эффективности систем более высокого уровня иерархии. Первые относятся к числу прямых составляющих выгоды Q^{II} , а вторые - к косвенным Q^{II} .

К негативной компоненте выходного эффекта можно отнести:

– затраты ресурсов, необходимых для создания и обеспечения ϕ функционирования ИИС – прямая составляющая c^{I} , а также

- то, что вызывает снижение эффективности смежных систем или систем более высокого ранга - косвенная составляющая $\boldsymbol{C}^{\hspace{0.1cm} \mathrm{I\hspace{-.1cm}I}}$.

В соответствии со сказанным эффективность ИИС может быть представлена как некоторая функция

$$E = E(Q, C)$$

При этом критерий эффективности ϵ можно рассматривать как результат попарного сравнения количественных значений Q и C, определяемый на множестве возможных альтернатив построения системы.

Требования к критерию эффективности.

Критерий эффективности, используемый для выбора ИИС при своем формировании должен учитывать *ряд обстоятельств и определяться*:

- 1) назначением системы;
- 2) принятым в практике системного проектирования методом попарного сравнения для выявления предпочтительности альтернатив;
- 3) характером информационной обстановки, в которой осуществляется формирование КЭ.

По характеру назначения все ИИС могут быть разделены на *два класса*:

- *одноцелевые* (служат для достижения одной цели) характеризуются единственным интегральным K3 ϵ
- *многоцелевые* (служат для достижения некоторого множества целей:

$$z = (z_1, z_2, ..., z_n)$$


характеризуется также единственным интегральным критерием эффективности (глобальным КЭ), являющимся некоторой сверткой «локальных» (частных) КЭ, каждый из которых определяет соответствие системы выполнению одной из ее частных целей:

$$\varepsilon = \varepsilon \ (\varepsilon_1, \, \varepsilon_2, \, ..., \, \varepsilon_n)$$

$$z_i \leftrightarrow \varepsilon_i$$

При проектировании современных технических систем используются различные интегральные оценки качества.

КЛАССИФИКАЦИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ОЦЕНОК КАЧЕСТВА СИСТЕМ



- 1. Эффективность
- 2. Критерий эффективности
- 3. Одноцелевые КЭ
- 4. Многоцелевые КЭ
- 5. Относительная форма обобщенных КЭ
- 6. Разностная форма обобщенных КЭ
- 7. Векторные форма КЭ

- 8. Скалярные формы. КЭ
- 9. Объективные конкретные КЭ
- 10.Субъективные конкретные КЭ
- 11.Смешанные конкретные КЭ
- 12. Технические КЭ
- 13. Экономические КЭ
- 14. Технико-экономические КЭ

Формирование КЭ есть процесс эвристический. При эвристическом формировании КЭ недостаточность информации о проектируемой системе компенсируется путем привлечения запаса информации лица, производящего формирование. Это соответствует принципу персональной ответственности, лежащего в основе системного проектирования. Таким образом, эвристическое формирование КЭ – не недостаток, а особенность современного проектирования ИИС, повышающая достоверность его за счет привлечения субъективной информации.

ОБОБЩЕННЫЕ ФОРМЫ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИИС

В соответствии с практикой системного проектирования *различают две* формы КЭ:

- обобщенную и
- конкретную.

Обобщенные КЭ пригодны для оценки целого класса систем, а

 κ онкретные $K\mathfrak{I}$ - для оценки качества только данной конкретной альтернативы разрабатываемою системы.

При этом формируемый критерий эффективности вначале представляется в обобщенной форме, которая затем преобразуется в конкретную за счет учета особенностей разрабатываемой системы.

При выборе как обобщенной, так и конкретной форм используется информация из всех трех групп, участвующих в создании системы:

- разработчики системы,
- ее изготовители (производственники) и
- эксплуатационники.

Обобщенные критерии эффективности.

Обобщенная форма критерия эффективности может иметь две реализации:

a) относительную
$$\varepsilon = \frac{Q}{C}$$
,

б) разностную
$$\varepsilon = Q - C$$
.

Обе формы носят экономический характер:

- относительная соответствует экономическому понятию *целевой отдачи* или *рентабельности*,

- а разностная может рассматриваться как прибыль.

Рассмотрим достоинства и недостатки этих обобщенных форм КЭ.

Достоинства относительной формы;

- простота;
- объективность (численность);
- возможность использования ${m Q}$ и ${m C}$, выраженных в различных единицах измерения;
- возможность оценки качества в относительных единицах;
- возможность учета влияния параметров системы и среды на эффективность системы;
- возможность использования не только для выбора оптимальной альтернативы построения системы, но и для сравнения степени экономического совершенства систем различного назначения.

Основные недостатки относительной формы:

- невозможность учета прибыли, даваемой системой;
- невозможность определения предпочтения без предварительного знания величины ресурсов системы. •
- малый размер числителя может быть компенсирован малым размером знаменателя) чтобы избежать этой ситуации используют ограничения вида:

где Q^* , C^* - допустимые величины Q и C.

Достоинства разностной формы:

- простота;
- объективность (численность);
- возможность учета влияния параметров системы и среды на эффективность системы;
- без введения каких-либо ограничений характеризует качество системы;

Основной недостаток разностной формы:

- необходимость измерения ${m Q}$ и ${m C}$ в одинаковых единицах.

Обе из указанных обобщенных форм критерия эффективности равноправны и получили широкое распространение как в нашей стране, так и за рубежом при

проектировании различных технических систем.

В зависимости от характера проектируемой системы эти наиболее простые формы могут быть усложнены, продолжая оставаться обобщенными, например:

1. Рентабельность:

$$\varepsilon = \frac{Q - C}{K}$$

Q – стоимость произведенной продукции,

C – затраты на производство,

 $\it Q$ – $\it C$ – прибыль,

K – капитальные вложения необходимые для производства работ.

2. Показатель времени окупаемости:

$$\varepsilon = \frac{K}{Q - C}$$

 $oldsymbol{Q}$ – годовой объем продукции в денежном выражении

 $oldsymbol{C}$ – годовая сумма эксплуатационных расходов

К – общая сумма капиталовложений

Этот критерий показывает в течение какого срока и как окупаются капитальные затраты.

3. Показатель прибыльности:

$$\varepsilon = \frac{Q_Z P}{C_Z}$$

 ${\it Q}_{\it Z}$ – предполагаемая стоимость произведенной продукции за все время функционирования системы

 $m{P}$ – вероятность обеспечения принятой величины $m{Q}_{m{Z}}$

 C_Z – затраты за все время функционирования

4. Показатель эффективности оружия:

$$\varepsilon = \frac{D}{C}$$

D – причиненный (предотвращенный) ущерб

C – стоимость системы оружия

5. Показатель окупаемости разработки системы:

$$\varepsilon = \frac{B \cdot p}{C}$$

 \boldsymbol{B} – расчетная отдача в случае успеха разработки

р – вероятность получения результата

C – затраты на разработку системы.

6. Показатель прибыльности разработки системы:

$$\varepsilon = \frac{P_{\alpha} \cdot P_{\beta} \cdot N \cdot n \cdot t}{C_{M} + C_{M} + C_{P}}$$

 $extbf{\emph{P}}_{lpha}$ – вероятность научного успеха

 $extbf{\emph{P}}_{eta}$ – вероятность коммерческого успеха

N – годовой объем продукции

п – цена единицы продукции

t — период производства

 $C_{\it U}$ – стоимость исследований и разработок

 C_{Π} – издержки в период производственного освоены

 ${\it C}_{\it P}$ – издержки, связанные с предвидением товара на рынок.