



Internet de las Cosas

Máster Universitario en Inteligencia Computacional e Internet de las Cosas

Práctica 4. MQTT Básico

Carlos Checa Moreno





ÍNDICE GENERAL

мот	T BÁSICO	3
	4a – Control mediante MOTT	.12

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1: DISPOSITIVOS COLOCADOS	
FIGURA 2: MQTT BROKER ON	
FIGURA 3: IP DEL BROKER	5
FIGURA 4: CONEXIÓN A MQTT SERVER.	6
FIGURA 5: CÓDIGO MODIFICADO DE CLIENT1	8
FIGURA 6: MAIN MODIFICADO DE CLIENT1	g
FIGURA 7: SBC1 PUBLICANDO TEMPERATURA EN SENSOR/TEMP1	10
FIGURA 8: SBC2 SUSCRITO A /SENSOR/TEMP1	11
FIGURA 9: MESSAGES RECIBIDOS EN EL TOPIC /SENSOR/TEMP1	12
FIGURA 10: SIMULACIÓN T < 20 -> CERRAR VENTANA	13
FIGURA 11: CLIENTES Y 1 TOPIC DEL BROKER	14
FIGURA 12: CLIENTES Y 2 TOPICS DEL BROKER	15
FIGURA 13: SIMULACIÓN, LED ENCENDIDO POR VENTANA CERRADA	17

Práctica 4

MQTT BÁSICO

Se puede integrar sistemas con el paradigma Publicador-Suscriptor utilizando el protocolo MQTT en Cisco Packet Tracer.

Creamos un esquemático nuevo en blanco. File \rightarrow New (Ctrl + N)

- 1) Incorporar los siguientes dispositivos y elementos:
 - SBC: Components \rightarrow Boards \rightarrow SBC Board
 - Home Gateway: **Network Devices** → **Wireless Devices** → **Home Gateway**
 - Temperatura: Components -> Sensors -> Temperature Sensor
- 2) Interconectar el sensor de Temperatura con el SBC1 Connections -> IoT Custom Cable de la siguiente manera:
 - Temperatura Pin A0 \rightarrow SBC Pin D0




Figura 1: Dispositivos colocados

- 3) Diseñar el código de programación del SBC (en Python):
 - Abrir el cuadro de diálogo del SBC0 → Programming.
 - Pulsar el botón New.
 - Introducir un nombre de proyecto: Broker0
 - Seleccionar Global Script Project: MQTT Broker (Python)
 - Pulsar Install to Desktop
 - Pulsar Run
 - Entrar en Desktop → MQTT Broker y activar el Service a On.
 - Anotar la IP del Broker (mirar en la pestaña Config → Wireless3 → IP Configuration → IPv4 Address).




Figura 2: MQTT Broker ON




Figura 3: IP del Broker

- Abrir el cuadro de diálogo del SBC2 → Programming.
 - Pulsar el botón New.
 - Introducir un nombre de proyecto: Client2

- Seleccionar Global Script Project: MQTT Client (Python)
- Pulsar Install to Desktop
- Pulsar Run
- Abrir la pestaña Desktop → MQTT Client
 - \circ En Connection \rightarrow Broker Address, poner la IP del Broker.
 - o Pulsar el botón Connect.




Figura 4: Conexión a MQTT Server

- Abrir el cuadro de diálogo del SBC3 → Programming.
 - Pulsar el botón New.
 - Introducir un nombre de proyecto: Client3
 - Seleccionar Global Script Project: MQTT Client (Python)
 - Pulsar Install to Desktop
 - Pulsar Run
 - Abrir la pestaña Desktop → MQTT Client
 - \circ En Connection \rightarrow Broker Address, poner la IP del Broker.

o Pulsar el botón Connect.

- Abrir el cuadro de diálogo del SBC1 → Programming.
 - Pulsar el botón New.
 - Introducir un nombre de proyecto: Client1
 - Seleccionar Global Script Project: MQTT Client (Python)
 - Incluir el siguiente código:

```
from gpio import *
def publishTemperature():
       value = (analogRead(0) * (200.0 / 1023.0)) - 100.0
       topic = "/sensor/temp1"
       payload = str("%.2f C"% (value,))
       qos = "0"
       mqttclient.init()
       mqttclient.publish(topic, payload, qos)
       CLI.exit()
def autoConnect():
       brokerIP = ""
       user = ""
       password = ""
       mqttclient.init()
       mqttclient.connect (brokerIP, user, password)
       CLI.exit()
```

• En brokerIP poner la dirección IP del Broker0




Figura 5: Código modificado de Client1

• En la función main() Incluir el siguiente código al inicio:

```
pinMode (0, IN)
```

• Y sustituir el bucle final por:

```
while True:
```

```
delay(6000)
publishTemperature()
autoConnect()
```



Figura 6: Main modificado de Client1

- Pulsar Install to Desktop
- Pulsar Run
- Abrir la pestaña Desktop → MQTT Client
 - \circ En Connection \rightarrow Broker Address, poner la IP del Broker.
 - o Pulsar el botón Connect.

El cliente MQTT del SBC1 se registra automáticamente en el bróker MQTT del SBC0 mediante el código incluido (en autoConnect) y envía datos en el topic "/sensor/temp1".




Figura 7: SBC1 Publicando temperatura en sensor/temp1

El resto de clientes MQTT deben conectarse y registrarse en el bróker:

- Entrar en SBC2 → Desktop → MQTT Client
 - o En Connection → Broker Address poner la IP del Broker.
 - Pulsar el botón Connect.
 - o Una vez conectado, aparecen nuevos campos. En Subscriptions → Topic poner:
 - /sensor/temp1
 - Pulsar el botón Subscribe
- Entrar en SBC3 \rightarrow Desktop \rightarrow MQTT Client
 - o En Connection → Broker Address poner la IP del Broker.
 - Pulsar el botón Connect.

- \circ En Subscriptions \rightarrow Topic poner:
 - /sensor/temp2
 - Pulsar el botón Subscribe




Figura 8: SBC2 suscrito a /sensor/temp1

En el apartado Messages se pueden ver los mensajes que se van recibiendo. En SBC2, se reciben y se muestran. En SBC3, no se muestran porque no está suscrito al topic que publica SBC1.




Figura 9: Messages recibidos en el topic /sensor/temp1

4a – Control mediante MQTT

a) Diseñar un sistema basado en MQTT para controlar la apertura y cierre de una ventana conectada al SBC2 en función de la temperatura medida por el sensor conectado a SBC1.

Para este ejecicio he conectado mediante el cable de IoT una ventana al SBC2 en el puerto D0 de ambos dispositivos. Después he modificado el código que se ejecuta al recibir un mensaje en el SBC2, de tal forma que si la tempertura es mayor que 20, se abre la ventana y si es menor, se cierra.

```
def on message received(status, msg, packet):
      if status == "Success" or status == "Error":
            print status + ": " + msg
      elif status == "":
            print msg
      # Gestion de temperatura en mensaje recibido
      try:
            message_parts = msg.split("'")
            if len(message_parts) > 1:
                  temperature_str = message_parts[1].split()[0] # Obtener
temperatura
                  temperature = float(temperature str)
                  if temperature < 20:
                        print("Temperatura menor de 20 C. Cerrando
ventana.")
                        customWrite(0, "0")
                  else:
                        print("Temperature mayor de 20 C. Abriendo
ventana.")
                        customWrite(0, "1")
      except Exception as e:
            print "Error processing message: " + str(e)
      CLI.exit()
```

También es necesario incluir el pinMode(0, OUT) en el main.




Figura 10: Simulación t < 20 -> cerrar ventana




Figura 11: Clientes y 1 Topic del Broker

b) Incorporarle al sistema anterior, un LED al SBC3 que se activará cuando la ventana se cierre y se mantendrá el LED encendido durante 2 segundos.

Para este sistema he creado un nuevo Topic "/devices/window1" al cual el SBC2 se encargará de publicar el estado de la ventana cuando esté cerrada. Para esta tarea he añadido el siguiente código al SBC2:

```
def publishWindowState():
    topic = "/devices/window1"
    payload = "cerrada"
    qos = "0"
    mqttclient.init()
    mqttclient.publish(topic, payload, qos)
```

```
CLI.exit()
```

Y llamo a publishWindowState cada vez que el SBC2 cierra o intenta cerrar la ventana ("intenta" pues puede que ya esté cerrada).

En la figura 11 podemos ver como tenemos el nuevo Topic del cual es cliente el SBC3.




Figura 12: Clientes y 2 Topics del Broker

A continuación, en el SBC3 he tenido que modificar el código para que cada vez que reciba "cerrada" del Topic "/devices/window1" encienda el LED durante 2 segundos.

Como se hizo anteriormente, en on_message_received se analiza el mensaje recibido, y si contiene el estado "cerrada", enciende el LED inmediatamente con analogWrite(0, 1023) y registra el tiempo en que se activó el LED. Este estado se mantiene en led_state, que guarda si el LED está activo (is_active) y el momento en que se activó (last_change).

Luego, en el bucle principal, la función LED_activate se ejecuta constantemente. Si el LED está activo y han pasado 2 segundos desde su activación, la función apaga el LED con analogWrite(0, 0) y actualiza el estado del LED a inactivo. De esta manera, el LED se enciende durante 2 segundos y luego se apaga automáticamente sin bloquear el flujo del programa.

```
# Estado del LED y temporizador
led state = {
    "is active": False,
    "last change": 0,
}
def LED activate():
    # Maneja la activación y desactivación del LED.
    global led state
    current time = time()
    if led state["is active"]:
        # Si el LED está activo y han pasado 2 segundos, apagar LED
        if current time - led state["last change"] >= 2:
                  print("Han pasado 2 segundos. Apagando LED.")
                  analogWrite(0, 0) # Apaga el LED
                  led state["is active"] = False
    else:
        # Si el LED no está activo, no hacer nada
        pass
def on_message_received(status, msg, packet):
    if status == "Success" or status == "Error":
        print(status + ": " + msg)
    elif status == "":
        print(msg)
    # Gestión de estado de ventana
    try:
        message_parts = msg.split("'")
        if len(message parts) > 1:
            window state = message parts[1].split()[0] # Obtener estado
ventana
            if window_state == "cerrada":
                print("Ventana cerrada, activando LED.")
                analogWrite(0, 1023) # Enciende el LED inmediatamente
```

```
led state["is active"] = True # Marca el LED como activo
                led state["last change"] = time() # Registra el tiempo
actual
    except Exception as e:
       print("Error processing message: " + str(e))
def main():
     autoConnect()
     pinMode(0, OUT)
     GUI.setup()
     CLI.setup()
     mqttclient.init()
     mqttclient.onConnect(on_connect)
     mqttclient.onDisconnect(on_disconnect)
     mqttclient.onSubscribe(on subscribe)
     mqttclient.onUnsubscribe(on unsubscribe)
     mqttclient.onPublish(on publish)
     mqttclient.onMessageReceived(on message received)
     mqttclient.onGUIUpdate(on gui update)
      while True:
            LED activate()
            delay(100)
```




Figura 13: Simulación. LED encendido por ventana cerrada