# Estructura de Computadors

# Bloc IV. Unitat d'entrada/eixida

# Tema 7. Adaptadors i interfícies Tema 8. Mecanismes de sincronització Tema 9. Tècniques de transferència

# **Objectius**

- Connectar interfícies de perifèric al bus
- Escriure programes en assemblador que tracten interfícies de perifèric senzilles
- Escriure programes que se sincronitzen amb els perifèrics fent consulta d'estat o responent a interrupcions
- Manipular els registres de configuració de les excepcions del MIPS R2000
- Escriure fragments del manejador d'excepcions del R2000

# **Contingut**

- Interfícies de perifèric
  - Conceptes i exemples
  - Adaptadors
  - Implementació de la selecció
- Sincronització
  - Conceptes.
  - Sincronització per consulta d'estat
  - Sincronització per interrupcions
- Interrupcions i excepcions
  - Fonts de les excepcions (MIPS)
  - Modes de funcionament (MIPS)
  - Registres de maneig (MIPS)

- Maneig d'excepcions
  - Gestió del context
  - Variables del manejador
  - Estructura del manejador
- Entrada/eixida mitjançant el sistema operatiu
  - Excepcions i sistema operatiu
  - Funcions del sistema
  - Commutació de processos
- Mecanismes de transferència
  - Dispositius de bloc
  - Transferència per programa
  - Transferència per accés directe a la memòria

# Les interfícies dels perifèrics


# Concepte d'interfície

- Interfície d'un perifèric
  - És un conjunt (heterogeni) de registres que permeten els programes comunicar-se amb un perifèric donat
  - Cada perifèric té la seua interfície que, en general, serà distinta de la de qualsevol altre perifèric quant al nombre i a l'ús dels registres
  - Cada registre de la interfície té una adreça en l'espai d'adreçament del processador
  - El conjunt de registres de cada interfície ocupa adreces consecutives en l'espai d'adreçament a partir d'una certa adreça: l'adreça base de la interfície
  - Els registres són accessibles mitjançant instruccions de lectura i escriptura en l'espai d'adreçament, però la seua funció no és d'emmagatzemar dades o instruccions

5

# Adreçament de les interfícies

- Mapa d'adreçament únic (MIPS)
  - Les interfícies comparteixen l'espai d'adreçament amb la memòria
  - L'accés als registres es fa amb les instruccions load i store



Interfícies de perifèric

Per a tractar els perifèrics

Cada interfície abasta unes poques adreces

Cada registre d'una interfície té un ús concret

Mòduls de memòria


Per a emmagatzemar instruccions i dades

Gran capacitat (actualment, de l'ordre del GB)

Totes les paraules de la memòria tenen el mateix ús

# Adreçament de les interfícies

- Mapa d'adreçament separat (Intel)
  - -Les interfícies i la memòria tenen espais d'adreçament separats
  - -L'accés a la memòria es fa amb instruccions de tipus load/store
  - -L'accés als perifèrics es fa amb instruccions de tipus input/output




Concepte d'interfície

### Registres

- Un registre pot ser accessible per a lectura, per a escriptura o per a ambdues operacions
  - Escriure en un registre de lectura no té cap efecte; llegir d'un registre d'escriptura no dóna cap informació útil
- El valor d'un registre pot estar estructurat o no. Si està estructurat, cada bit o grup de bits del registre té un significat propi, independent de la resta
- En general, entre els bits útils d'un registre hi pot haver d'altres indefinits

# Exemples d'interfície

- Exemple 1: interfície d'un visualitzador
  - Visualitzador de 7 segments amb intermitència de 0 a 7 Hz
  - Adreça base (AB) = 0xFFFF0100
  - Descripció dels registres:



# Exemples d'interfície

Exemple 1: interfície d'un visualitzador

```
la $t0,0xFFFF0100
# apaga el visualitzador
sw $zero,0($t0)
...
# presenta un zero continu
li $t1,0x3F
sw $t1,4($t0)
li $t1,1
sw $t1,0($t0)
...
# presenta una "h" a 2 Hz
li $t1,0x74
sw $t1,4($t0)
li $t1,0x21
sw $t1,0($t0)
```

# Exemples d'interfície

- Exemple 2: interfície d'un termòmetre
  - Adreça base (AB) = 0xFFFF0200
  - Descripció dels registres:

Nom	Adreça	Accés	Estructura	
Estat	AB	Lect.	(per definir)	Dos registres en la mateixa adreça (un de lectura i l'altre
Ordres	AB	Esc.	(per definir)	d'escriptura)
Dades	AB+4	Lect.		T
			T (bits 7 0) to	emperatura entre 0 i 255 °C

11


# Adaptació dels perifèrics

- Diversitat dels perifèrics
  - Uns quants exemples:

Dispositiu	Ús	Medi físic
Teclat	Entrada de text	Electromecànic
Ratolí	Entrada gràfica	Òptic
Monitor	Visualització	CRT, matriu TFT
Disc dur	Emmagatzemament	Magnètic
DVD	Emmagatzemament	Òptic
Xarxa	Comunicació	Cable Ethernet, línia telefònica
Impressora	Visualització	Electrostàtic, injecció de tinta, etc

# Adaptació dels perifèrics

- Adaptadors
  - Un adaptador és el dispositiu que permet connectar el perifèric a un bus
    - Cada perifèric necessita el seu adaptador
    - Fa la conversió entre la tecnologia pròpia del perifèric i els senyals del bus
  - Construeix la interfície visible pel programador
    - · Conté els registres
    - Tradueix les ordres fetes sobre la interfície en accions sobre el perifèric
    - Tradueix les actuacions externes fetes sobre el perifèric en informació d'estat
    - Permet la transferència de les dades




13


### Selecció

- Selecció de la interfície
  - Els registres de la interfície ocupen adreces consecutives en l'espai d'adreçament

Adreça dels registres d'una interfície




-L'adreça base té la part variable = 0



### Selecció


- Implementació de la selecció (mapa únic)
  - Exemple amb 16 línies d'adreça, amplada de paraula de 8 bits
  - Interfície amb huit registres (n=16, p=3), AB = 0xF598



15


### Selecció

- Implementació de la selecció (mapa separat)
  - Una línia en el bus permet distingir entre els dos espais d'adreçament



### Selecció


- Selecció i operació dels registres
  - Suposem dues línies de control en el bus actives a nivell baix: RD per a lectura i WR per a escriptura
  - Els registres tenen senyal d'escriptura (Clk, flanc de rellotge), de lectura (OE) o ambdues i entrada/eixida de dades paral·lela connectada al bus de dades



17


### Selecció

Selecció de la interfície (exemple 1)



# Selecció

Selecció de la interfície (exemple 2)



# Mecanismes de sincronització

### Sincronització

### Conceptes

- L'atenció a una interfície ha d'ajustar-se al ritme de treball del perifèric.
  - Un teclat mereix atenció cada vegada que es prem una tecla
  - Una impressora necessita temps per a processar un caràcter (o un bloc de caràcters) abans d'acceptar-ne de nous
- Un perifèric està preparat (ready) quan pot transferir dades
  - En un perifèric d'entrada: quan hi ha noves dades per transferir
  - En un perifèric d'eixida: quan ha processat la transferència anterior
  - Hi ha perifèrics que sempre estan preparats (Exemple: el visualitzador)
- La sincronització és l'operació que permet tractar un perifèric quan està preparat


21

# Elements de la interfície per sincronitzar

- Bit de preparat
  - sol aparéixer en el registre d'estat, amb el nom R, Ready, etc.
  - s'activa (per exemple, val R=1) quan el dispositiu està preparat
- Cancel·lació (reinici, reset...)
  - explícita: hi ha un bit en el registre d'ordres (CL, Clear, etc) que desactiva el bit de preparat
  - automàtica: el controlador desactiva el bit de preparat quan un programa accedeix a qualsevol registre de la interfície (o a algun en concret)

# Elements de la interfície per sincronitzar

Ampliació de la interfície 2: el termòmetre



2


# Elements de la interfície per sincronitzar

Ampliació de la interfície 2: el termòmetre

Estat Estat inicial: Ordres 4. la temperatura és de 20 °C (20°C) Dades **Estat** Perifèric preparat: la temperatura Ordres varia a 21 °C (21°C) Dades la \$t0,0xFFFF0010 Ordre de Estat li \$t1,0x20 cancel·lació Ordres sb \$t1,0(\$t0) (21°C) Dades

# Sincronització per consulta d'estat

- Esquema general
  - El programa fa un bucle d'espera fins que el bit R de preparat s'active
  - Durant el tractament, ha de cancel·lar el bit de preparat (o siga, fer el bit R = 0) perquè funcione la següent consulta d'estat



25

# Sincronització per consulta d'estat

- Operacions bàsiques
  - Adreçament: accés a les adreces concretes de la interfície
  - Sincronització: procés d'espera a que el perifèric estiga preparat
  - Transferència de dades
  - Exemple: lectura d'una temperatura nova:

	la \$t0,0xFFFF0010		Preparació de l'adreçament
CdE:	lb \$t1,0(\$t0) andi \$t1,\$t1,1 beqz \$t1,CdE	>	Sincronització
	lb \$t2,4(\$t0)		Transferència
	li \$t1,0x20 sb \$t1,0(\$t0)	>	Cancel·lació

# Sincronització per consulta d'estat


```
inici:
                                  la $t0,0xFFFF0010 # TERMOMETRE

    Exemple de

                          CdE:
                                  lb $t1,0($t0)
                                                   # Espera
  tractament
                                  andi $t1,$t1,1 #
                                                       R = 1
  (termòmetre +
                                  begz $t1,CdE
  visualitzador)
                                  li $t1,0x20
    -Si temperatura < 100 °C:
                                  sb $t1,0($t0)
                                                   # Cancel·la
     visualitzador apagat
                                  1b $t2,4($t0)
                                                   # Llig temp.
    - Si 100 °C ≤ temperatura:
                                  la $t0,0xFFFF0020 # VISUALITZ.
     el visualitzador mostra la
                                  li $t3,100
                                                   # Si temp<100
     lletra "E"
                                  bge $t2,$t3,alarma
                                  sb $0,0($t0)
                                                   \# ON = 0
                                  j inici
                                                   # si no
                          alarma: li $t1,0x79
                                                   # "E"
                                  sw $t1,4($t0)
                                  li $t1,1
                                                   \# ON = 1
                                  sw $t1,0($t0)
                                  j inici
```

# Sincronització per interrupció


- La petició d'interrupció
  - És un senyal elèctric que envia l'adaptador de perifèric al processador quan està preparat
  - La resposta del processador és executar un cert fragment de codi anomenat "rutina de servei" o "manejador"



# Sincronització per interrupció

### Programes i interrupcions

- Les interrupcions tenen sentit especial quan el processador executa processos concurrents sota un sistema operatiu modern
- Com que l'instant en què arriba el senyal del perifèric és imprevisible, el processador ha d'interrompre el programa que estava en execució (potser sense cap relació amb el perifèric) de forma que el puga reprendre en acabar el manejador



Suport a les interrupcions

## Les interrupcions en el processador

- Els processadors donen suport a les interrupcions dins d'un esquema més general d'esdeveniment: les excepcions
- El circuit de control i el joc d'instruccions permeten la detenció dels programes i la seua represa posterior
- La gestió de les excepcions demanen la presència de registres de control addicionals dins del processador
- El sistema d'excepcions dóna suport als sistemes operatius


### Les interrupcions en l'adaptador

- Perquè un perifèric admeta sincronització per interrupcions, ha de disposar de la lògica adient
- La interfície de l'adaptador inclou bits i registres de configuració del mecanisme d'interrupció

# Suport a les interrupcions

- Les interrupcions en el processador
  - El patillatge del processador té una série de entrades d'interrupció
  - El processador pot ignorar totes o algunes de les entrades
  - Hi ha diversos bits accessibles als programes:
    - Els bits de màscara permeten emmascarar (= ignorar) cada entrada

• El bit d'habilitació general permet ignorar-les totes



Suport a les interrupcions


### Interfície dels perifèrics: l'habilitació d'interrupció

- És un bit que sol estar present en el registre d'ordres de la interfície del perifèric. Nom típic: E o IE
- Permet habilitar (enable) o inhabilitar (disable) l'enviament del senyal d'interrupció
- Funcionament més frequent:
  - Quan les interrupcions estan habilitades, la senyal d'interrupció s'activa si R=1
  - Quan les interrupcions estan inhabilitades, el senyal d'interrupció està sempre inactiu



# Suport a les interrupcions

El camí de les interrupcions



# Sincronització per interrupció

- Ampliació de la interfície 2: el termòmetre
  - Connectat a la linia IntR<sub>0</sub>

Nom	Adreça	Accés	Estructura
Estat	AB	Lect.	R (bit 0) val 1 quan varia la temperatura
Ordres	AB	Escr.	E (bit 3): hi escriurem un 1 per a habilitar les interrupcions i un 0 per a deshabilitar-les C (bit 5): hi escriurem un 1 per a fer R = 0 escriure C=0 no té cap efecte
Dades	AB+4	Lect.	T (bits 70): temperatura

# Sincronització per interrupció

### Inicialització

- Cal associar la rutina de servei RdS a la línea IntR<sub>0</sub> (ja ho veurem més endavant)
- Cal habilitar i desemmascarar el camí de la interrupció IntR<sub>0</sub>.

### Tractament

- Ara no cal escriure codi per a sincronitzar
- El tractament acaba amb un retorn al programa interromput (ho veurem)

```
Rds: la $t0,0xFFFF0010 Preparació de l'adreçament
lb $t2,4($t0) Transferència
li $t1,0x20
sb $t1,0($t0)
j tornar
```

35

# Sincronització per interrupció

- Exemple de tractament (termòmetre + visualitzador)
  - Si la temperatura < 100 °C: visualitzador apagat
  - Si 100 °C ≤ temperatura: lletra"E" contínua
  - Treball previ: les interrupcions estan habilitades en el processador
  - Habilitació inicial

```
RS: la $t0,0xFFFF0010
li $t1,0x28
sb $t1,0($t0)
lb $t2,4($t0)
li $t3,100
la $t0,0xFFFF0028
bge $t2,$t3,alarma
sb $0,0($t0)
j fin
alarma: li $t1,0x79 # "E"
sw $t1,4($t0)
li $t1,1
sw $t1,0($t0)
j tornar
```

# Conclusió: esquemes de sincronització

- Per consulta d'estat
  - Configuració del perifèric
    - Interrupcions inhibides
  - Bucle:
    - Ilegir estat
    - iterar mentres no preparat
  - Tractament
  - Cancel·lació explícita o automàtica

- Per interrupció
  - Configuració del perifèric
    - · Interrupcions habilitades
  - No hi ha bucle
  - Cal codificar només el tractament
  - Cancel·lació explícita o automàtica

3

# Interrupcions i excepcions

# Les excepcions

### Definició

- Una excepció és un mecanisme que, davant d'una situació especial, canvia el flux normal d'execució
- Fonts d'excepció
  - · Les línies d'interrupció de perifèric
  - Dins de la UCP: la UAL, la lògica d'accés al bus, la TLB
  - · Certes instruccions dels programes
- Aplicacions diverses
  - · Sincronització amb els perifèrics
  - · Tractament d'errors dels programes en execució
  - Suport a la memòria virtual
  - Execució controlada de programes
  - Implementació eficient de funcions del sistema operatiu

39

# Tipus d'excepcions en el MIPS R2000

# **EXCEPCIONS**

6 interrupcions hardware externes actives per nivell (int5\*.. int0\*

2 interrupcions software (SW1, SW0)

- 3 excepcions per a maneig de taula de pàgines
- 2 excepcions per a maneig de formació d'adreces
- 2 excepcions per a fallades de bus
- 1 excepció de desbordament aritmètic (overflow)
- 1 excepció d'instrucció reservada (il·legal)
- 1 excepció de coprocessador no present

1 excepció de crida al sistema (instrucció syscall)


1 excepció de punt de ruptura (instrucció **break**)

# Modes d'operació en el MIPS R2000

- El processador té dos modes d'operació
  - Mode usuari (user mode)
  - Mode supervisor (kernel mode)
- Cal estar en mode supervisor per a:
  - Accedir a un conjunt addicional de registres
  - Executar un conjunt addicional d'instruccions
  - Accedir a tot l'espai de memòria
    - Mode usuari: de 0x0000000 a 0x7ffffffff
    - Mode supervisor: de 0x00000000 a 0xfffffffff
- Ús més freqüent
  - Els programes corrents funcionen en mode usuari
  - El nucli del sistema operatiu i els programes especialment habilitats funcionen en mode supervisor


4

# Espai de memòria del MIPS R2000



### El canvi de mode


- De mode usuari a supervisor
  - És la reacció del processador quan es produeix l'excepció
    - · les interrupcions queden inhibides
    - · canvia a mode supervisor
    - comença a llegir instruccions en l'adreça 0x80000080
- De mode supervisor a usuari
  - Cal executar la instrucció rfe (restore from exception)
    - aquesta instrucció privilegiada només es pot executar en mode supervisor



43

# Coprocessador d'excepcions

- Per tal de suportar els dos modes, l'arquitectura MIPS inclou el coprocessador CP0
  - Només és accessible en mode supervisor
  - Conté els registres necessaris per al maneig i control de les excepcions: tipus d'excepció, adreça on es produeix i altres detalls rellevants



# Registres de maneig d'excepcions (en CP0)

Núm.	Nom	Descripció
8	Bad virtual address	(si escau) Adreça virtual que ha generat la fallada de pàgina
12	Status	Màscara i habilitació d'interrupcions
13	Cause	Tipus d'excepcions i interrupcions pendents
14	EPC	Adreça de la instrucció (PC) on es produeix l'excepció.


Instruccions d'accés als registres del coprocessador 0

Move to C0: mtc0  $R_{general}$ ,  $R_{copro}$   $R_{copro} \leftarrow R_{general}$ 

Exemple: lectura del registre de causa en \$t0: mfc0 \$t0, \$13

45

# Registre d'estat (Status Register, SR)



# Registre de causa (Cause Register, CR)

_	Interrupcions pendents, 1: pendent								Co	di d'e	хсерс	ió				
	IP <sub>5</sub>	IP <sub>4</sub>	IP <sub>3</sub>	IP <sub>2</sub>	IP <sub>1</sub>	IP <sub>0</sub>	SW <sub>1</sub>	$SW_0$			EC <sub>3</sub>	EC <sub>2</sub>	EC <sub>1</sub>	EC <sub>0</sub>		
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0


Codi	Nom	Motiu que provoca l'excepció				
0	INT	Interrupció (hardware o software)				
1	TLBPF	(TLB) Intent d'escriptura en pàgina protegida				
2	TLBML	(TLB) Intent de lectura d'instrucció en pàgina invàlida				
3	TLBMS	(TLB) Intent de lectura de dades en pàgina invàlida				
4	ADDRL	Error d'adreça en lectura				
5	ADDRS	Error d'adreça en escriptura				
6	IBUS	Error en el bus durant la cerca d'instrucció				
7	DBUS	Error en el bus durant lectura o escriptura de dades				
8	SYSCALL	Execució d'instrucció de crida al sistema operatiu				
9	BKPT	Execució d'instrucció de ruptura de flux d'execució				
10	RI	Execució d'instrucció reservada (il·legal)				
11	CU	Coprocessador no utilitzable				
12	OVF	Desbordament aritmètic				

# Adreça d'excepció (Exception PC, EPC)

- Registre que conté el valor del PC quan es produeix l'excepció
  - és a dir, conté l'adreça de la instrucció afectada
  - aquesta instrucció no ha pogut acabar la seua execució
- L'EPC apunta, segons el tipus d'excepció, a:
  - Fallades de pàgina: la instrucció (de qualsevol tipus) que no s'ha pogut llegir o la instrucció load o store que ha generat l'accés.
  - Errors aritmètics, de bus, etc: la instrucció causant
  - Interrupcions: la instrucció que s'haguera executat si no fóra per que ha vingut la interrupció


### El canvi de mode en CP0

- Programa d'usuari en execució
  - Interrupcions habilitades
  - Mode usuari
- S'alça l'excepció
  - -Bits de mode i habilitació = 0
  - EPC = valor del PC
  - CR i BadVaddr s'actualitzen
  - -PC = adreça d'inici del manejador
- Execució del manejador
  - Interrupcions inhibides
  - Mode supervisor
- Retorn (rfe)
  - (torna a l'estat inicial)



40


# Hardware associat a les excepcions



# Maneig d'excepcions


# Disseny del manejador

- Gestió del context
  - El manejador s'ha de poder executar de manera que no afecte el programa
- Identificació de causa i tractament
  - Quasevol causa d'excepció provoca l'execució del manejador
- Atomicitat
  - L'execució del manejador no es pot interrompre
  - El codi ha de ser correcte (per tal que no provoque excepcions)
  - -Les interrupcions estan inhibides




# Maneig d'interrupcions

- Cronograma exemple 1:
  - El tractament que es dóna al perifèric ha de garantir que aquest cancel·le la petició d'interrupció.
    - Exemple: tractament Int 1 correcte, Int 2 incorrecte



# Interrupcions durant l'execució del manejador

- Cronograma exemple2:
  - Mentre s'atén la interrupció 2, hi arriba la interrupció 0



# Variables del manejador

### Necessitats:

- Espai per a guardar temporalment el context mínim
  - De moment, és prou amb \$at, \$t0 i \$t1
  - Espai per a ubicar l'adreça de retorn
- Variables que calguen per a cada tractament

### Registres dedicats

- Els registres \$k0 i \$k1 estan dedicats al sistema operatiu i no formen part del context del programa
  - \$k0 actuarà com a registre temporal del manejador i contindrà l'adreça de retorn en l'últim moment
  - \$k1 contindrà l'adreça base del context mínim

```
.kdata
## espai per a context mínim
salvareg: .word 0,0,0
adretorn: .word 0
```


55

### Gestió del context mínim


```
.ktext 0x80000080 # Punt d'entrada al manejador
        sw $at,0($k1)  # Salve $at
        sw $t0, 4($k1)
sw $t1, 8($k1)
                           # $t0 contindrà adreces
                           # $t1 contindrà dades
        mfc0 $k0, $14
                           # llig EPC
        sw $k0,adretorn
                           # guarde adreça de retorn
                identificar
                                 tractar
                 causa
                                l'excepció
               d'excepció
retexc: lw $k0, adretorn # adreça de retorn en $k0
        lw $at, 0($k1)
                           # restaure $at
        lw $t0, 4($k1)
                           # restaure $t0
        lw $t1, 8($k1)
                           # restaure $t1
        rfe
                           # passe a mode usuari
        jr $k0
                           # torne al programa
```

Considerarem que les dues últimes instruccions (*rfe* i *jr*) formen un bloc indivisible Açò evitarà el processament d'una petició d'interrupció al finalitzar *rfe*Ja discutirem en el tema 6 la manera de fer possible açò

# Anàlisi de causa d'excepció: flux




# Anàlisi de causa d'excepció: assemblador



```
mfc0 $k0, $13
                      # Llig registre de Causa
andi $t0, $k0, 0x003c # Aïlla el codi*4
beq $t0, $zero, int
                      # Compara amb 0 i salta
li $t1, 4
                      # Codi 1*4
beq $t0, $t1, tlbfp
                      # compara i salta si cal
li $t1, 8
                      # Codi 2*4
beg $t0, $t1, tlbml
                      # compara i salta si cal
li $t1, 0x30
                      # Codi 12*4
beq $t0, $t1, ovf
                          compara i salta si cal
```

# Anàlisi de causa d'interrupció: flux


- Pot haver més d'una interrupció pendent
  - L'ordre de consulta és rellevant



# Anàlisi de causa d'interrupció: assemblador

```
int:
          andi $t0, $k0, 0x400
                                   # mire IP0
          bne $t0, $zero, cod int0
          andi $t0, $k0, 0x800
                                   # mire IP1
          bne $t0, $zero, cod int1
          andi $t0, $k0, 0x8000
                                   # mire IP5
               $t0, $zero, cod_int5
          b retexc
                                   # interrupció espúrea
cod_int0: ### codi de tractament d'interrupció int0*
          b retexc ### fi del codi de tractament d'int0*
cod_int1: ### codi de tractament d'interrupció int1*
          b retexc ### fi del codi de tractament d'int1*
cod_int5: ### codi de tractament d'interrupció int5*
          b retexc ### fi del codi de tractament d'int5*
```

# Exemple: tractament d'una interrupció



```
cod_int1: ### codi de tractament de la int. de impressora
### arribar fins ací suposa que IEC=IM1=E=1 (int. habilitada)
               $t0,0xFFFFF0BC
                              # llig caràcter de memòria
          1b
               $t1,car_A
               $t1,1($t0)
                              # Escriu registre de Dades
          li
               $t1,0xC1
                              # col.loca a 1 els bits 0, 6 i 7
               $t1,0($t0)
                             # Escriu R. Control (CLI=E=INC=1)
          sb
                      ### fi de codi de tractament
          b retint
```

61

5. Entrada/eixida mitjançant el sistema operatiu

# Excepcions i sistema operatiu


- Les excepcions permeten resoldre de forma homogènia moltes necessitats dels sistemes operatius
  - El hardware gestiona de forma simple i segura els modes d'execució d'usuari i supervisor
  - Són una forma general d'esdeveniment que provoca l'atenció del sistema operatiu
  - Simplifiquen el canvi de context durant la commutació de processos
  - Implementen el canvi d'estat dels processos (actiu, en espera, etc.)

63

# Excepcions i sistema operatiu


Recordatori SO1

- Organització d'un sistema operatiu
  - El sistema operatiu està format per diversos fragments de codi que gestionen el processador, la memòria i l'entrada/eixida
  - Els programes corrents s'executen en mode usuari
  - Un conjunt d'esdeveniments provoquen l'execució de fragments de codi del sistema operatiu en mode supervisor
- El sistema operatiu gestiona l'entrada/eixida
  - Les interfícies dels perifèrics es mapejen en adreces restringides i només són accessibles en mode supervisor
  - Les interrupcions provoquen el canvi al mode supervisor i l'execució del manejador inclòs en el sistema operatiu



# Enllaç entre el codi d'usuari i el SO

- Independència entre els programes d'usuari i els del sistema operatiu
  - Els programes d'usuari han d'executar-se sota diferents configuracions d'un computador i amb diferents versions del sistema operatiu
- Les crides al sistema permeten enllaçar de forma segura els programes d'usuari i el codi del sistema operatiu
  - Els programes provoquen l'execució de codi del sistema mitjançant instruccions de crida al sistema
  - Així, les crides al sistema són tractades per manejadors, igual que la resta de causes (interrupcions, fallades de memòria virtual, errors, etc.)



65

# Les funcions del sistema operatiu

Recordatori SO1

### Mecanisme


- Per a cridar una funció, els programes han de construir uns paràmetres (o arguments) i executar una instrucció de crida al sistema syscall
- Quan el programa recupere el control, trobarà els resultats escaients
- En cada sistema operatiu s'especifica el conjunt de funcions disponibles i per a cadascuna d'elles els paràmetres adients i els resultats

### Paràmetres i resultats

- els petits (una paraula o menys) se solen transmetre mitjançant els registres del processador
- els grans (p. ex. una cadena de caracters) se solen transmetre mitjançant un àrea de la memòria i un registre amb un punter

### Crides al sistema en el MIPS R2000

- La instrucció syscall provoca l'excepció amb el codi 8 en el registre de causa (CR)
  - Per conveni, farem servir el registre \$v0 com a índex que identifica la funció del sistema que se sol·licita
- Exemple amb una funció que demana un argument en \$a0 i deixa el resultat en \$v0



6/

# Funcions del sistema implementades en PCSpim

Funció	Codi	Arguments	Resultat
print_int	\$v0=1	\$a0 = enter	
print_float	\$v0=2	\$f12 = coma flotant	
print_double	\$v0=3	\$f12 = doble precisió	
print_string	\$v0=4	\$a0 = punter a cadena	
read_int	\$v0=5		Enter (en \$v0)
read_float	\$v0=6		Coma flotant (en \$£0)
read_double	\$v0=7		Doble precisió (en \$£0)
read_string	\$v0=8	\$a0 = punter a cadena \$a1 = longitud	
print_char	\$v0=11	\$a0 = caràcter	
read_char	\$v0=12		Caràcter (en \$v0)

# Exemple de crida al sistema en PCSpim

```
programa d'usuari
```

```
li $v0,1  # syscall 1, print_int (a la consola)
li $a0,0x7ffe  # el valor de l'enter
syscall  # invoca a syscall
```

efecte



 $7FFE_{16} = 32766_{10}$ 


60

# El retorn al programa

- El manejador ha de determinar quina és la primera instrucció que s'ha d'executar quan el control torne al programa detingut
  - Això ho ha de fer sempre, tant si hi ha commutació de processos com si no
- Cal tenir en compte que EPC apunta a la primera instrucció que no s'ha pogut completar
- Casos significatius:
  - En cas d'interrupció cal tornar a l'adreça on apunta EPC
  - En cas de crida al sistema, EPC apunta a la instrucció syscall però caldrà tornar a la següent (EPC+4)
  - En cas de fallada de memòria virtual, EPC apunta a la instrucció causant i cal tornar a ella perquè s'execute de nou després que el SO carregue la pàgina implicada en la memòria

### Identificació de la crida al sistema

- En la secció d'anàlisi del codi d'excepció hi ha:
  - El codi d'excepció corresponent a syscall és 8




```
mfc0 $k0, $13  # Llig registre de Causa andi $t0, $k0, 0x003c  # Aïlla el codi*4 beq $t0, $zero, int  # Compara amb 0 i salta li $t1, 4  # Codi 1*4 beq $t0, $t1, tlbfp  # compara i salta si cal ... li $t1, 0x20  # Codi 8*4 beq $t0, $t1, sysfun  # compara i salta si cal ...
```

71

### Tractament de les funcions: flux

 Cal corregir l'adreça de retorn, identificar el codi present en \$v0 i tractar cadascuna per separat



#### Tractament de les funcions: assemblador

```
Sysfun: ### tractament de syscall
        # corregeix l'adreça de retorn
        lw $t0,adretorn # corregeixc
        addi $t0,$t0,4
                             #
                                   1' adreça
        sw $t0,adretorn
                             #
                                   de retorn
        # salta segons l'index present en $v0
        beg $zero, $v0, fun0
        li $t0, 1
        beq $t0, $v0, fun1
fun0: ### tractament de la crida al sistema amb index 0
        b retexc
fun1: ### tractament de la crida al sistema amb índex 1
        . . .
        b retexc
```

73

#### Cas 1: funcions d'accés a informació

- Especificació:
  - P\_model torna un codi que identifica el processador
  - Sys\_ver torna el codi de la versió del SO
- Comentaris:
  - Per a una instal·lació donada, aquests dos codis són constants i el manejador no ha de calcular res
  - El tractament no ha d'accedir a cap perifèric

Funció	Codi	Arguments	Resultat	
P_model	\$v0 = 9991	_	\$v0 = codi de processador	
Sys_ver	\$v0 = 9992	_	\$v0 = codi de versió del SO	

# Cas 1: implementació dels manejadors

```
Sysfun: lw $t0,adretorn # calcule
   addi $t0,$t0,4 # 1' adreça
   sw $t0,adretorn # de retorn

# salta a etiqueta segons l'index present en $v0
   li $t0, 9991
   beq $t0, $v0, P_model
   li $t0, 9992
   beq $t0, $v0, Sys_ver
   ...

P_model: li $v0, codi_model_proc
   b retexc

Sys_ver: li $v0, codi_versió
   b retexc
```

7

# Cas 2: accés a la interfície d'un perifèric

- Problemàtica
  - Donat que els perifèrics no són accessibles en mode usuari,
     l'accés als registres de la seua interfície s'ha de fer mitjançant funcions del sistema
- Exemple amb el perifèric d'entrada/eixida directa (interruptors i leds) en l'adreça base 0xFFFFF300
  - Set\_Leds il·lumina els quatre leds



Get\_Switches consulta quins interruptors estan oberts

Funció	Codi	Arguments	Resultat	
Set_Leds	\$v0 = 9980	_		_
Get_Switches	\$v0 = 9981	_	\$v0 =	estat dels interruptors

#### Cas 2: detall del tractament



b retexc

Get Switches:

li \$t0,0xFFFFF300
lb \$v0,0(\$t0)

b retexc

7

## Cas 3: interrupcions sense espera

- Un sensor: termòmetre
  - Davant d'un canvi de temperatura, el perifèric provoca interrupcions que afecten a una variable privada del nucli del SO
  - Especificació de la interfície del perifèric

Base = 0xffffb9000, interrupció per la línia INT4

Base: CLI IE Estat/ordres

Base + 4: temperatura Buffer

- Especificació de la funció del sistema

Funció	Codi	Arguments	Resultat	
Get_Temp	\$v0 = 9975	1	\$v0 = temperatura	

## ¿Com consulta la temperatura l'usuari?

- Fa una crida al sistema amb codi 9975
  - El valor de la temperatura obtingut el guarda en la memòria i l'imprimeix en la consola mitjançant la crida print\_int

```
.data
valor: .byte 0

.text


# Llig la temperatura
li $v0, 9975
syscall # La temperatura està ara en $v0
sb $v0, valor # L'emmagatzema en la memòria

# Ara la imprimeix en la consola
move $a0, $v0 # Argument en $a0
addi $v0, $0, 1 # Codi 1 per a print_int
syscall # Impresió en la consola
```

70

### Intercanvi entre els dos espais

 El valor de la temperatura s'ha copiat des de l'espai del SO fins el de l'usuari mitjançant la crida al sistema amb índex 9975




#### Cas 3: detall del tractament

```
.kdata
temperatura: .byte 0
                              # Variable privada del SO
             .ktext
             . . .
# en la secció de tractament d'interrupcions
int4:
             la $t0,0xFFFFB9000
             lb $t1,4($t0)
             sb $t1,temperatura
             li $t1,0x81
             sb $t1,0($t0) # cancel·le interrupció
             b retexc
# en la secció de crides al sistema
get temp:
             1b $v0, temperatura
             b retexc
```

Q

## Cas 3: exemple d'evolució de les variables

- El sensor provoca interrupcions que actualitzen la variable temperatura
- En cridar la funció get\_temp, el programa obté en \$v0 la còpia de l'últim valor anotat en temperatura
- En el cronograma: el sensor fa dues interrupcions amb dos valors  $t_1$  i  $t_2$  abans que el programa faça la consulta



82

Recordatori SO1

#### Excepcions i commutació de processos

- Les excepcions detenen el procés que hi estava en execució
- Els manejadors també fan la planificació dels processos
- Un manejador pot:
  - Reprendre el procés detingut
  - Canviar l'estat del procés detingut i commutar a un altre
- Casos significatius de canvi d'estat:
  - Els errors fatals (aritmètics, d'adreçament, etc.) acaben el procés
  - Certes funcions d'entrada/eixida i les fallades de pàgina suspenen el procés i l'envien a una cua d'espera
  - Una interrupció de perifèric pot reactivar un procés en espera (distint del detingut) i passar-lo a la cua de preparats
  - La interrupció de rellotge pot enviar el procés detingut a la cua de processos preparats quan ha expirat el quant de temps

83

#### El canvi de context

- El manejador conserva el context màquina del procés detingut:
  - La variable salvareg preserva els registres \$at, \$t0 i \$t1 del procés
  - La resta de registres de propòsit general encara conserven el seu valor
  - El manejador controla el valor que prendrà el PC en retornar
- El manejador pot canviar el context màquina d'un procés P pel context d'altre procés Q
  - Haurà de transferir el context del procés P des dels registres al BCP (bloc de control de procés) corresponent.
  - Haurà de transferir el context del procés Q des del seu BCP als registres


### Planificació de processos

- Suposarem que hi ha un planificador de processos en el codi del manejador
  - Tres primitives:

```
fixar_context,
suspen_aquest_proc
activa_proc_en_espera
```

 Les primitives estan implementades com subprogrames sense paràmetres

fixar\_context:



85

## On es pot fer el canvi de context?

#### fixar\_context


- determina quin és el procés actiu que entra en execució al final del manejador.
  - Si el procés escollit és el mateix que s'ha detingut per l'excepció, no fa cap canvi de context
  - Si el procés escollit és distint al detingut, farà el canvi complet de context (registres, adreça de retorn i d'altres dades) i gestionarà la cua de processos preparats
- el manejador el crida sempre tot just abans de canviar de mode

```
retexc: jal fixar_context # Possible canvi de context
lw $k0, adretorn # adreça de retorn en $k0
lw $at, 0($k1) # )
lw $t0, 4($k1) # ) restaure context minim
lw $t1, 8($k1) # )
rfe # passe a mode usuari
jr $k0 # torne al programa
```

#### **Processos actius**

#### El planificador selecciona entre els processos actius


- Exemple, amb només dos processos A i B actius.
  - esquema de planificació: a cada interrupció de rellotge selecciona el LRU dels processos actius



## Suspensió d'un procés

#### suspen\_aquest\_proc

- canvia a suspés l'estat del procés interromput i insereix el seu BCP en la cua d'E/S adient
- Exemple: funció F que permet al procés A esperar fins que el perifèric P està preparat
  - el tractament de F suspén el procés A
  - mentre A no canvie d'estat, aquest procés mai no serà triat per fixar\_context





88

## Reactivació d'un procés

#### activa\_proc\_en\_espera

- canvia a actiu el procés que es troba esperant a un perifèric i insereix el seu BCP en la cua de processos preparats
- Continua l'exemple anterior:
  - el tractament de la interrupció del perifèric P haurà de reactivar el procés A
  - el planificador podrà triar-lo de nou i tornar-lo a execució





**O** = jal activa\_proc\_en\_espera

20

## Cas 4: Entrada amb espera

- Perifèric: el sensor que fa interrupció en int4\* en canviar la temperatura
- Funció del sistema:
  - get\_temp\_wait que permet que un programa espere fins que el sensor subministre una temperatura nova
    - El tractament ha d'executar el procediment suspen\_aquest\_proces per a suspendre el programa i deixarlo en la cua d'espera del sensor
- Interrupció:
  - El procediment transmet\_valor modifica el contingut de \$v0 en el context màquina dels possibles processos (0, 1 o més) que estan esperant al sensor
  - El procediment activa\_proc\_en\_espera conté el codi que fa actius els possibles processos que esperen el sensor

# Cas 4: Implementació de la funció

- Només cal canviar l'estat del procés
  - El procés queda en estat d'espera d'una nova temperatura

```
.kdata
temperatura: .byte 0

.ktext

# funció del sistema
get_temp_wait: jal suspen_aquest_proces
b retexc
...
```

 En retexc el planificador commutarà el context perquè el procés detingut ja no està actiu

91

## Cas 4: maneig de la interrupció

- El tractament ha de transmetre el valor als processos que esperen i canviar el seu estat
  - Quan acabe el manejador, qualsevol d'aquests processos pot entrar en execució

```
.ktext
# tractament de la interrupció int4
int4: la $t0,0xFFFFB9000  # adreça base
    lb $t1,4($t0)  # llig temperatura
    sb $t1,temperatura($0)  # guarda valor

    jal transmet_valor
    jal activa_proc_en_espera

li $t1,0x81  # màscara per IE = 1
    sb $t1,0($t0)  # habilita interrupcions
    b retexc
```

## 6. Mecanismes de transferència

- Per programa
- Per accés directe a memòria

93

# Dispositius de blocs


#### Característiques

- Cal transferir blocs = volums importants de dades, molt majors que la paraula del processador
- Per transferir un bloc, cal fer moltes transferències elementals (d'un byte o d'una paraula) seguides
- La naturalesa del perifèric imposa un mínima amplada de banda per a les transferències
- Exemples
  - Disc: sectors de 512 bytes, a ~100 MBps
  - Targeta de xarxa: blocs a 10/100/1000 Mbps
  - Targeta de so: blocs de 512 o 1024 bytes, a ~200 KBps

#### Transferències de blocs

#### Buffers


- La transferència es fa entre el dispositiu i un buffer de memòria amb capacitat d'un o més blocs
- Generalment, cada dispositiu de blocs té un buffer exclusiu
- Cada buffer té una adreça inicial i un punter que indica el punt actual de la transferència
- Fins que no es transfereix tot un bloc, no es dóna per terminada l'operació d'entrada/eixida



95

## Interfície exemple

- Controlador bàsic de disc
  - Permet la lectura i escriptura de sectors de fins a 512 bytes
- Interfície
  - estat: registre d'estat que informa de la disponibilitat del perifèric
  - ordres: registre d'ordres amb bits que determinen el sentit de la transferència (lectura: del controlador a la memòria o escriptura: de la memòria al controlador) i altres detalls
  - id\_sector: coordenades del sector
  - dades: registre de dades (8 bits)



interfície disc


#### Mecanismes de transferència

- Transferència per programa
  - -PIO: programmed input/output
  - La UCP du a terme la transferència mitjantçant l'execució d'instruccions
    - IN dada, port
    - OUT dada, port
    - lw \$8, port(\$0)
    - sh \$8, port(\$0)
    - 1b \$8, port(\$0)
- Transferència per accés directe a memòria (ADM)
  - En anglés: DMA: direct access memory
  - -La transferència es fa sense la intervenció de la UCP

07


#### **PIO versus DMA**

From Computer Desktop Encyclopedia @ 1998 The Computer Language Co. Inc.




## Transferències de bloc per programa

Esquema de programa




## Transferències de bloc per programa



## Transferències de bloc per programa

Transferència d'escriptura (de la memòria al perifèric)




# Suport a transferències per ADM

- Noves funcions del controlador de perifèric
  - El controlador del perifèric pot accedir a la memòria per a llegir i escriure manejant les línies del bus (com si fóra el processador)
- Novetats en la interfície
  - La interfície incorpora registres d'adreça (per fer el paper de \$a0) i de compte de bytes (per fer de \$a1)
- Sincronització
  - El controlador del perifèric indica que està preparat (i provoca la interrupció si escau) quan acaba la transferència completa.
- Compartició del bus
  - Cal preveure un arbitratge per a distribuir l'ús del bus entre diversos dispositius: el(s) processador(s) i el(s) controlador(s) de perifèric amb capacitat d'ADM

102

## Suport a transferències per ADM

Connexions importants:



103


#### Funcionament bàsic de l'ADM

- Programació del controlador
  - Tipus d'operació:
    - Entrada: Lectura de perifèric / escriptura en la memòria
    - Eixida: Lectura de memòria / escriptura en perifèric
  - Registre d'adreces: adreça inicial del buffer
  - Comptador de dades: defineix la longitud del bloc a transferir

```
.data
buffer: .space 512
...
.text
...
la $t0,AdrBase_disc
# preparació de l'ADM
la $t1,buffer
sw $t1,punter($t0)
li $t1,512
sw $t1,comptador($t0)
# paràmetres de l'operació
li $t1,coordenades
sw $t1,id_sector($t0)
li $t1,bits_de_control
sw $t1,ordres($t0)
```

### Arbitratge del bus

- Cronograma exemple
  - accés del controlador de disc al bus mentre el processador fa accessos de lectura



# Perifèrics amb ADM dins del sistema operatiu

- Excepcions bàsiques:
  - Petició d'E/S feta pel procés d'usuari
    - La funció del SO programa la interfície del perifèric amb tots els paràmetres
      - Identificació de l'operació (lectura o escriptura)
      - Coordenades del sector en el disc
      - Adreca en la memòria i longitud del buffer
    - El procés que l'ha feta pot quedar en espera
  - Interrupció del perifèric quan acaba l'operació
    - El controlador de disc provoca la interrupció quan el comptador arriba al zero
    - · Si hi ha un procés que espera, passa a estat de llest

## **Exemple de funcions**

Especificació i ús de les funcions de disc

Funció	Codi	Arguments	Resultat
Read_Disk	\$v0 = 666	\$a0 = punter al buffer	
		\$a1 = coordenades del sector	
Write_Disk	\$v0 = 667	\$a0 = punter al buffer	
		\$a1 = coordenades del sector	

```
.data
buffer: .space 512
...
.text
...
# petició de lectura del disc
li $v0,666
la $a0,buffer
li $a1,coordenades
syscall
```

107

### **Exemple de funcions**

Tractament de la funció en el manejador

```
.ktext
fun666: la $t0,adreça_base_disc
sw $a0,punter($t0)
li $t1,512
sw $t1,comptador($t0)
sw $a1,id_sector($t0)
li $t1,bits_de_control
sw $t1,control($t0)
jal suspen_aquest_procés
j retexc
```

Tractament de la interrupció del controlador de disc

```
.ktext
intn: jal activar_proc_en_espera
j retexc
```

