

ESTRUCTURA DE COMPUTADORS (GII)

Exercicis del tema 8 Mecanismes de Sincronització de la Entrada/Eixida

Profesors:

Ana Pont

Antonio ROBLES José M. VALIENTE

José FLICH Xavi MOLERO Jorge REAL

Álvaro DOMENECH Milagros MARTÍNEZ

Tema 8

Mecanismes de Sincronització de la E/E

9.1. Sincronització per consulta d'estat

PROBLEMA 1. La figura 9.1 mostra les connexions de la interfície d'un perifèric que es connecta a una versió reduïda del MIPS R2000 amb només 16 bits d'adreça i 8 de dades. Els registres d'estat i control són de 8 bits. El circuit de selecció consisteix en una única porta tipus NAND de 15 entrades a què es connecten els bits d'adreça des de A_1 fins a A_{15} .

Realitzeu un programa que espere, per consulta de l'estat, que el bit de menor pes del registre d'estat siga igual a 1, per a llavors escriure un 0 en el registre de control.




Figura 9.1: Connexions de la interfície del perifèric (problema 1).

SOLUCIÓ: Atenent al circuit de selecció (la porta NAND), l'adreça base d'aquest dispositiu és la que té els bits d'adreça des de A_1 fins a A_{15} a 1 i un zero en A_0 . Es tracta doncs de l'adreça 0xFFFE.

Quan A_0 val 0, llavors s'habilita la lectura del registre de l'estat, aleshores la seua adreça és 0xFFFE. Per la seua banda, el registre de control es pot escriure només si $A_0=1$, amb la qual cosa la seua adreça és la 0xFFFF, cosa que equival a l'adreça base més 1.

.data
adr_base: .word OxFFFE

.text
la \$t0, adr_base
espera: lb \$t1, 1(\$t0)
andi \$t1, \$t1, 0x01
beq \$zero, \$t1, espera
sb \$zero, 0(\$t0)

PROBLEMA 2. Un MIPS R2000 té connectats dos perifèrics senzills: un polsador i una perilla (vegeu la Figura 9.2). L'estat del polsador pot ser observat en el bit *P* que ocupa la posició 0

d'un registre de 8 bits que es pot llegir en l'adreça 0xFFFF0000. Mentre el polsador està premut P=1 i quan està lliure P=0. La perilla pot ser controlada mitjançant el bit L que ocupa la posició 1 d'altre registre ubicat en l'adreça 0xFFFF1000. Quan L=1 la perilla s'encén i quan L=0 s'apaga.



Figura 9.2: Els perifèrics del problema 2 i les seues interfícies.

1. Expliqueu què fa aquest programa:

```
la $t0,0xFFFF0000
la $t1,0xFFFF1000
sb $zero,0($t1)
b1: lb $t2,0($t0)
andi $t2,$t2,1
bnez $t2,b1
li $t2,2
sb $t2,0($t1)
b2: lb $t2,0($t0)
andi $t2,$t2,1
beqz $t2,b2
sb $zero,0($t1)
j b1
```

2. Escriviu un programa que permeta invertir l'estat de la perilla en prémer i alliberar el polsador. En aquest cas, invertir vol dir que si està encesa s'ha d'apagar i si està apagada s'ha d'encendre. Un esquema del programa podria ser aquest:

```
apagar perilla
repetir
esperar polsador premut
esperar polsador lliure
invertir l'estat de la perilla
per sempre
```

Solució:

1. El programa encén la perilla mentre el polsador està premut i la deixa apagada mentre el polsador està lliure. Vegem-ho amb més detall:

Primerament, el programa inicialitza el sistema, preparant les adreces base de tots dos perifèrics i apagant la perilla:

```
la $t0,0xFFFF0000 $t0 = adreça base del botó
la $t1,0xFFFF1000 $t1 = adreça base de la perilla
sb $zero,0($t1) apaga la perilla
```

Després, es queda en un bucle d'espera del què només eixirà quan es prema el polsador

```
b1: lb t2,0(t0) llig el registre amb l'estat del botó andi t2,t2,1 aïlla el bit P
```

En eixir del bucle d'espera emet l'ordre d'encendre la perilla. Primer prepara l'ordre en el registre \$t2 i després l'escriu en la interfície de la perilla.

```
bnez $t2,b1 si P \neq 0 torna a llegir l'estat

li $t2,2 $t2 = ordre d'encendre perilla

sb $t2,0($t1) escriu l'ordre en el registre de la perilla
```

Tot seguit, espera que s'allibere el polsador per a apagar la perilla. Noteu que no cal preparar l'ordre d'apagar en el registre \$t2 perquè el registre \$zero ja la té.

```
b2: 1b $t2,0($t0) llig el registre amb l'estat del botó andi $t2,$t2,1 aïlla el bit P beqz $t2,b2 si P=0 torna a llegir l'estat escriu ordre d'apagar en el registre de la perilla
```

I torna al principi:

j b1

2. Traduint l'esquema de programa a l'assemblador, tenim:

Inicialització: triem \$t2 per a construir l'ordre que cal donar a la perilla. El seu valor inicial serà 0, i l'escrivim en la interfície. Així, la llum comença apagada.

```
la $t0,0xFFFF0000
la $t1,0xFFFF1000
li $t2,0
sb $t2,0($t1)
```

Esperem a que es prema el polsador:

```
b1: lb $t3,0($t0)
andi $t3,$t3,1
bnez $t3,b1
```

i ara esperem que s'allibere:

```
b2: lb $t3,0($t0)
andi $t3,$t3,1
beqz $t3,b2
```

Finalment, el programa construeix l'ordre. Si t2 val 0, és a dir, si la llum estava apagada, ha d'encendre-la fent t2 = 2. Igualment, si t2 val 2, és a dir, si la llum estava encesa, ha d'apagar-la fent t2 = 0. Després d'escriure l'ordre, el programa torna a començar.

```
xori $t2,$t2,2
sb $t2,0($t1)
j b1
```

Altra solució suposaria invertir l'estat de la perilla en el moment que es prema el botó. L'esquema de programa seria aquest:

```
apagar perilla
repetir
esperar polsador premut
invertir l'estat de la perilla
esperar polsador lliure
per sempre
```

En assemblador:

```
la $t0,0xFFFF0000
la $t1,0xFFFF1000
li $t2,0
sb $t2,0($t1)
b1: lb $t3,0($t0)
andi $t3,$t3,1
bnez $t3,b1
xori $t2,$t2,2
sb $t2,0($t1)
b2: lb $t3,0($t0)
andi $t3,$t3,1
beqz $t3,b2
j b1
```

PROBLEMA 3. La interfície d'un sensor de temperatura ambient, anomenat TEMP_SENSE, té tres registres: registre de control, registre de estat i registre de dades, que es mostren en la figura 9.3 i la seua descripció es trova mes endavant. Esta interfície es troba connectada a un sistema basat en MIPS R2000 per la línia d'atenció a interrupció $\overline{Int_2}$. Els registres d'estat i de control són accessibles a través de l'adreça base 0x0700FFF0, mitjançant operacions de lectura i d'escriptura, respectivament, i el registre de dades només es pot llegir en l'adreça base+4.

El funcionament del sensor és el següent:

Quan canvia la temperatura almenys un grau, s'emmagatzema en el registre de dades, i activa els bits RDY i ERROR. Si el bit IE està actiu sol·licita interrupció al processador. La interfície es considera atesa i inactiva el bit RDY quan s'escriu el bit CL del registre de control.




Figura 9.3: Registres de control i d'estat del termòmetre (problema 3).

REGISTRE DE CONTROL (Dir: DB - 8 bits - escriptura):

IE (bit 0): '1' Interrupcions habilitades, '0' inhabilitades.

CL (bit 5): '1' Bit Clear. El bit RDY del registre d'estat canvia a zero. Quan les interrupcions estan actives té com a efecte que la línia d'interrupció s'inactiva. El bit RDY només passa a zero quan s'escriu un u en aquest bit.

REGISTRE D'ESTAT (Dir: DB - 8 bits - lectura):

RDY (bit 3): '1' Interfície preparada (hi ha nova temperatura), '0' No preparada (no hi ha nova temperatura). A més a més, si està preparada i el bit IE del registro de control està actiu, s'emet petició d'interrupció.

ERROR (bits 2, 1 i 0): '000' Quan no hi ha error en la mesura, valor entre '001' i '111' quan ha hagut un error en la mesura, tipificant l'error d'acord amb unes taules internes.

REGISTRE DE DADES (Dir: DB+4 - 8 bits - lectura):

TEMP (bits 0..7): Valor de temperatura registrat per el sensor (0 - 255 graus)

Es desitja ecriure el codi de la rutina d'atenció a aquesta interfície (*leer_temp*) mitjançant la tècnica de consulta de l'estat per a la sincronització, tot assumint que les interrupcions en la interfície estan deshabilitades (bit IE = 0). La rutina d'atenció ha de llegir el contingut del registre d'estat, bits de ERROR. Si són zero, cal llegir el registre de dades i emmagatzemar el seu contingut en la variable del sistema TEMP. Si els bits d'ERROR són distints de zero, cal emmagatzemar-los en la variable del sistema ERROR, i no actualitzar TEMP. No oblideu que perquè el bit RDY canvie a zero i la interfície puga mostrar altra mesura caldrà escriure un '1' en el bit CL.

Les variables del sistema associades, aixi com les primeres instruccions del programa es mostren a continuació:

```
.kdata
TEMP: .byte 0
ERROR: .byte 0

.ktext
__start: mfc0 $t0, $12
    andi $t0, $t0, 0xFBFF
    mtc0 $t0, $12
    li $t0, 0x0700FFF0
    sb $zero, 0($t0)
    .....
    jal leer_temp  # Llama a la subrutina 'leer_temp'
    .....
    .....
    .end
```

- 1. Indiqueu quin es el propósit de les primeres línies del programa.
- 2. Escriviu el codi de la rutina *leer_temp*.

Solució:

- 1. Les primeres instruccions s'han executat per a emmascarar la línia $\overline{Int_2}$ en el MIPS R2000, aixi com per deshabilitar les interrupcions en la interfície del sensor (bit IE = 0).
- 2. Codi de rutina d'atenció per consulta de l'estat:

```
.kdata
COMPTADOR: .byte 0
ERROR:
        .byte 0
         .ktext
   bucle: lb $t1, 0($t0)
                           # Accés a ESTAT
         andi $t2, $t1, 0x08
                            # Filtre bit RDY (bit 3)
         beq $t2, $zero, bucle
         andi $t1, $t1, 0x07
                            # Filtre bits ERROR (bits 2,1,0)
         bne $t1, $zero, error
comptador: lb $t1, 4($t0)
                           # Accés a DADES
```

9.2. Sincronizatció per interrupcions

PROBLEMA 4. Considere el periférico TEMP_SENSE del ejercicio 3. Se pretende ahora gestionar dicho periférico mediante el mecanismo de sincronización por interrupción. Parte del código de inicialización del manejador de excepciones se muestra a continuación:

```
.kdata
TEMP: .byte 0
ERROR: .byte 0

.ktext
__start: mfc0 $t0, $12
andi $t0, $t0, 0xFBFF
mtc0 $t0, $12
li $t0, 0x0700FFF0
sb $zero, 0($t0)
....
....
.end
```

- 1. Modifique el código de inicialización del manejador para habilitar la atención a la interrupción $\overline{Int_2}$, tanto en el procesador como en el periférico.
- 2. Escriba el código de la rutina de servicio de la interrupción $\overline{Int_2}$.

Solució:

1. Las primeras instrucciones del manejador deben desenmascarar la interrupción $\overline{Int_2}$ en el MIPS R2000, así como para poner el bit IE=1 (Interrupt Enable) en la interfaz del sensor.

```
.ktext
__start: mfc0 $t0, $12
    ori $t0, $t0, 0x0400 # Tan solo posiciono el bit 10,
    mtc0 $t0, $12 # que es el bit asociado a INT2
    li $t0, 0x0700FFF0
    li $t1, 0x01
    sb $t1, 0($t0)
    ....
    ....
.end
```

2. Código de rutina de servicio de la interrupción $\overline{Int_2}$:

PROBLEMA 5. Considere de nuevo el periférico $TEMP_SENSOR$ del ejercicio 3. Suponga ahora que se conecta dos de estos sensores a un sistema MIPS. La dirección base del sensor_0 es 0xFFFFFF00 y la del sensor_1 es 0xFFFFFF10. Ámbos sensores se conectan a la misma línea de interrupción $\overline{Int_2}$. Esta línea se activará cuando alguno o ambos sensores activen la interrupción. La rutina de servicio de dicha interrupción deberá averiguar cuál se ellos ha interrumpido y almacenar la temperatura actual de dicho sensor en las variables del sistema Temperatura_0 o Temperatura_1. Se asume que el sensor_0 es el más prioritario.

.kdata
Temperatura_0: .byte 0
Temperatura_1: .byte 0

- 1. Escriba el código de inicio del manejador de excepciones que debe habilitar la interrupción $\overline{Int_2}$, dejando el resto de interrupciones igual que estaban.
- 2. Escriba el código de servicio de la interrupción $\overline{Int_2}$. (Nota: Se pueden usar los registros \$t0, \$t1 y \$t2).

Solució:

1. Código inicialización en el manejador de excepciones:

```
.text
         .globl __start
__start:
                                  ## Código de inicialización
                                  # $t0 = dirección base sensor_0
           la $t0,0xFFFFFF00
           lb $t1,0($t0)
           ori $t1, $t1, 0x01
                                 # IE = 1
           sb $t1, 0($t0)
                                  # $t0 = dirección base sensor_1
           la $t0,0xFFFFFF10
           lb $t1,0($t0)
           ori $t1, $t1, 0x01
           sb $t1, 0($t0)
                                  \# IE = 1
           mfc0 $t0, $12
           ori $t0, $t0, 0x2003 # desenmarcarar int 5, modo USER
           mtc0 $t0, $12
                           # e Interrupt Enable = 1
           . . . . .
```

2. El código de la rutina de servicio de la interrupción 2 comprueba cuál de los dos sensores ha interrumpido, comenzando por el sensor 0 que es el más prioritario.

```
int_2:
           la $t0,0xFFFFFF00
                                   # $t0 = dirección base sensor_0
           lb $t1, 0($t0)
                                   # registro de estado
           andi $t1, $t1, 0x08
                                   # bit R ready
           beq $t1, $0, leer_s_1
           lb $t1, 4($t0)
           sb $t1, temperatura_0  # Guarda temp del sensor_0
           li $t1, 0x81
           sb $t1, 0($t0)
                                  # Clear int_5
           j retexc
leer_s_1: la $t0,0xFFFFFF10  # $t0 = dirección base sensor_1
           lb $t1, 4($t0)
           sb $t1, temperatura_1  # Guarda temp del sensor_1
           li $t1, 0x81
                                  # Clear int_5
           sb $t1, 0($t0)
           j retexc
```

9.3. Interrupcions i funcions de sistema

PROBLEMA 6. Un computador amb processador MIPS R2000 té connectats dos perifèrics *A* i *B* amb les interfícies següents:




Figura 9.4: Interfície del perifèric *A* (problema 6).

El perifèric A només conté dos botons A1 i A2 independents. La seua interfície consta dels dos registres de 8 bits, Estat i Ordres, que es mostren a la figura 9.5. El registre d'estat només admet lectura i el d'ordres només escriptura. Tots dos registres tenen la mateixa adreça 0xFFFFCC00. En tot moment, els bits A1 i A2 del registre d'estat indiquen a 1 si el botó corresponent es troba pitxat i a 0 el cas contrari. El bit R passa a valdre 1 quan algun dels bits A1 o A2 canvia de 0 a 1 i torna a valdre 0 quan s'escriu 1 en el bit OK del registre d'ordres. Finalment, si s'escriu 1 en el bit IE, l'adaptador del perifèric activa la línia d'interrupció $\overline{Int_3}$ quan R=1.




Figura 9.5: Interfície del perifèric *B* (problema 6).

El perifèric B és un llum controlat mitjançant la interfície de la figura 9.5. L'únic bit practicable de la interfície (ON) pot ser llegit i escrit mitjançant el registre d'estat i ordres ubicat en 0xFFFFDD00. Si s'escriu ON = 1, el llum s'encén, en cas contrari s'apaga. La lectura d'aquest registre proporciona l'últim valor que s'hi ha escrit.

1. Observeu el programa següent i descriviu el comportament del sistema:

la \$t0,0xFFFFCC00
la \$t2,0xFFFFDD00

bucle1: lb \$t1,0(\$t0)
andi \$t1,\$t1,4
beq \$t1,\$zero,bucle1

li \$t1,1
sb \$t1,0(\$t2)

buble2: lb \$t1,0(\$t0)
andi \$t1,\$t1,4

```
bne $t1,$zero,bucle2
sb $zero,0($t2)
j bucle1
```

2. Escriviu un programa que, per consulta d'estat del bit *R*, controle els perifèrics perquè el sistema tinga el comportament següent:

En prèmer el botó A1, el llum s'ha d'encendre (estiga com estiga prèviament) i ha de mantenir-se encés fins que, en prèmer el botó A2, el llum s'apague. Prèmer tots dos botons al temps no ha de tenir cap efecte.

- 3. Considereu ara que les interrupcions estan habilitades en la interfície d'A. Escriviu el tractament que, dins del manejador d'excepcions, ha d'aplicar-se a la interrupció $\overline{Int_3}$. El comportament ha de ser el descrit a l'apartat 2. Podeu utilitzar els registres \$t0 a \$t3.
- 4. S'ha inclòs en el manejador les funcions 3297 i 3298 que poden fer servir els programes d'usuari mitjançant la crida al sistema. La funció 3297 permet als programes encendre i apagar el llum *B*. La funció 3298 permet als programes consultar la situació del llum. La seua especificació és la següent:

Escriviu un programa d'usuari que cride aquestes funcions per tal d'invertir l'estat del llum: si està apagat cal encendre'l; si està encés cal apagar-lo.

Solució:

- 1. Comportament del sistema: El computador, per consulta d'estat, fa que s'encenga el llum *B* mentres es prem el botó corresponent al bit *A2*.
- 2. Exercici de consulta d'estat:

Una versió amb dos bucles de sincronització.

```
la $t0,0xFFFFCC00
la $t3,0xFFFFDD00

# el llum està apagat
bucle1: lb $t1,0($t0)  # espera R = 1
    andi $t2,$t1,1
    beq $t2,$zero,bucle1

li $t2,1  # fa OK = 1
    sb $t2,0($t0)

andi $t2,$t1,4  # si A2 = 1 continua esperant
    bne $t2,$zero,bucle1

encen: li $t2,1  # fa ON = 1
    sb $t2,0($t3)
```

```
# el llum està encés
bucle2: lb $t1,0($t0)  # espera R = 1
    andi $t2,$t1,1
    beq $t2,$zero,bucle2

li $t2,1  # fa OK = 1
    sb $t2,0($t0)

andi $t2,$t1,2  # si A1 = 1 continua esperant
    beq $t2,$zero,bucle2

apaga: sb $zero,0($t3) # fa ON = 0
j bucle
```

Altra versió, amb només un bucle de sincronització:

```
la $t0,0xFFFFCC00
        la $t3,0xFFFFDD00
bucle: lb $t1,0($t0)
                        # espera R = 1
        andi $t2,$t1,1
        beq $t2,$zero,bucle
        li $t2,1
                        # fa OK = 1
        sb $t2,0($t0)
        li $t2,4
                        # analitza A2 i A1
        beq $t2,$t1,apaga
        li $t2,2
        beq $t2,$1,encen
        j bucle
encen: li $t2,1
                        # fa ON = 1
        sb $t2,0($t3)
j bucle
apaga: sb \$zero,0(\$t3) \# fa ON = 0
j bucle
```

3. El tractament d'interrupcions es pot fer fàcilment a partir de la versió de consulta d'estat que se sincronitza amb un bucle d'espera. Només hi caldrà llevar el bucle i sustituir els salts dirigits a l'etiqueta bucle per salts al l'etiqueta retexc de final del manejador

```
int3: la $t0,0xFFFFCC00
la $t2,0xFFFFDD00

li $t2,1  # fa OK = 1
sb $t2,0($t0)

li $t2,4  # analitza A2 i A1
beq $t2,$t1,apaga
li $t2,2
beq $t2,$1,encen
j retexc

encen: li $t2,1  # fa ON = 1
```

```
sb $t2,0($t3)
j retexc

apaga: sb $zero,0($t3) # fa ON = 0
j retexc
```

4. Crides al sistema per a invertir l'estat del llum:

```
# cride la funció que consulta l'estat
    li $v0,3298
    syscall
# ara tinc en $v0 l'estat del llum
# calcule el paràmetre per a invertir l'estat
    xori $a0,$v0,1
# cride la funció que fixa nou estat
    li $v0,3297
    syscall
```

PROBLEMA 7. Un sistema empotrat controla la temperatura d'una planta comercial. Aquest sistema està compost per un computador basat en un processador MIPS R2000 connectat a una interfície que consta d'un termòmetre, un calefactor (bomba de calor) i un refrigerador (bomba de fred). El funcionament que volem aconseguir és mantenir la temperatura entorn a un valor que es programarà inicialment. Els registres que té la interfície són quatre (tots de 8 bits):

CONTROL_ESTAT (escriptura/lectura, adreça base 0xF9000010)

R: (bit 0) s'activa a 1 quan la temperatura canvia un grau.

CL: (bit 6) a 1 té l'efecte de posar *R* a 0 (tot cancel·lant la interrupció si n'hi ha).

IE: (bit 7) a 1 habilita la interrupció. Si IE = 1, la interrupció s'emetrà quan R = 1.

CONTROL_MOTOR (només escriptura, adreça base + 4)

CA: (bit 0) a 1 activa el calefactor (bomba de calor), a 0 l'apaga.

FI: (bit 7) a 1 activa el refrigerador (bomba de fred), a 0 l'apaga.

TEMPERATURA (lectura/escriptura, adreça base + 8) Conté el valor de la temperatura en graus centígrads, codificada com a enter amb signe (complement a dos).

- 1. Escriviu el codi d'inici del manejador d'excepcions en el MIPS R2000 que ha d'habilitar les interrupcions generals, posar el processador en mode usuari, habilitar la línia d'interrupció $\overline{Int_0}$ deixant la resta d'interrupcions igual que estaven, i accedir a la interfície per tal d'habilitar les interrupcions. El contingut del registre d'estat està descrit en la figura A.1.
- 2. Escriviu el codi de la rutina de tractament de la línia d'interrupció $\overline{Int_0}$. El seu objectiu és llegir el registre de temperatura (valor amb signe) i emmagatzemar-lo en la variable del sistema temperatura que s'ha definit segons es mostra a continuació. No oblideu cancel·lar la petició d'interrupció. Podeu emprar els registres temporals \$t0 i \$t1.

```
.kdata temperatura: .byte 0
```

3. Escriviu el tractament de les funcions del sistema que tenen el perfil següent:

Funció	Índex (\$v0)	Paràmetres d'eixida
llegir_temp	33	\$a0 = temperatura
activar_calor	34	
activar_fred	35	
parar	36	

Les funcions anteriors tenen el comportament següent:

- llegir_temp carrega en el registre \$a0 el contingut de la variable del sistema temperatura.
- activar_calor activa el calefactor de la interfície (bomba de calor) i apaga el de fred.
- activar_fred activa el refrigerador de la interfície (bomba de fred) i apaga el de calor.
- parar apaga el calefactor i el refrigerador; si ja estaven apagats no té cap efecte sobre la interfície.
- 4. Cofidiqueu una rutina que, emprant les crides al sistema anteriors, reproduïsca les acciones indicades pel pseudocodi següent:

La variable temp indica la temperatura mesurada per la interfície i s'haurà d'accedir al seu valor mitjançant la crida al sistema adient. Les temperatures de referència temp_màx i temp_mín són variables definides de la manera següent:

.data
temp_max: .byte 25
temp_min: .byte 17

Solució:

1. Inicialización general de interrupciones.

```
inicializa: la $t0, 0xF9000010  # Base de la interfaz
li $t1, 0x80  # bit IE (bit 7) a "1"
sb $t1, 0($t0)  # activa interrupciones en la interfaz

mfc0 $t0, $13  # lectura del registro estado coprocesador 0
ori $t0, $t0,0x103  # activar int0 + int generales + modo usuario
mtc0 $t0, $13  # escritura del registro estado
```

2. Rutina de tratamiento de la interrupción $\overline{Int_0}$.

```
int0:
    la $t0, 0xF9000010 # Base de la interfaz
li $t1, 0xC0 # bit IE (bit 7) a "1", y CL (bit 6) a "1"
sb $t1, 0($t0) # cancelar interrupción, manteniendo activación

lb $t1, 8($t0) # leer temperatura
sb $t1, temperatura # actualizar variable del sistema
j retexc
```

3. Llamadas al sistema,

```
la $t0, temperatura # variable del sistema
leer_temp:
                sb $a0, 0($t0)
                                   # $a0 = temperatura
                j retexc
activar_calor:
                la $t0, 0xF9000010 # Base de la interfaz
                                   # bit CA = "1"
                li $t1, 1
                sb $t1, 8($t0)
                                   # activa calor, parar frio
                j retexc
activar_frio:
                la $t0, 0xF9000010 # Base de la interfaz
                li $t1, 0x80  # bit FI = "1"
                sb $t1, 8($t0) # activa frio, parar calor
                j retexc
                la $t0, 0xF9000010 # Base de la interfaz
parar:
                                   # bit FI = "0" y CA="0"
                sb $0, 8($t0)
                j retexc
```

4. Rutina que implementa la comprobación de la temperatura entre márgenes.

```
.data
temp_max: .byte 25
                     # temperatura referencia maxima
temp_min: .byte 17
                     # temperatura referencia minima
               .text
              li $v0, 33
rutina :
              syscall
                                     # $a0 = temperatura
               1b $t0, temp max
                                     # Margen superior
              bgt $a0, $t0, frio
                                     # Si temperatura > margen: frio
              lb $t0, temp_min
                                     # Margen inferior
              blt $a0, $t0, calor
                                     # Si temperatura < margen: calor
              li $v0, 36
                                     # Dentro margenes: parar
               j fin
frio:
              li $v0, 35
                                     # activa el calor, para el frio
              j fin
calor:
              li $v0, 34
                                     # activa el frio, para el calor
               j fin
fin:
               syscall
                                     # realiza la función apropiada
               jr $ra
```

PROBLEMA 8. Heu de dissenyar el sistema d'accés a l'aparcament de certa universitat americana. Cada accés inclou tres dispositius: un punt d'inserció de targetes magnètiques, una barrera motoritzada i un sensor de pas de cotxes. Les targetes magnètiques són de tres categories: d'estudiant, de plantilla i de VIP. Els tres dispositius van connectats a un computador mitjançant les interfícies que es descriuen tot seguit (veieu la figura 9.6):




Figura 9.6: Dispositius per a l'entrada de l'aparcament (problema 8).

Punt d'inserció: Conté un únic registre que combina estat i ordres en l'adreça 0xFFFF1000. Els bits rellevants que conté són:

	Nom	Pos.	Accés	Funció
R	Preparat	0	Lectura	Es fa R=1 en inserir una targeta
T	Tipus	4-3	Lectura	Tipus de targeta : 00 (estudiants)
				01 (plantilla), 10 (VIP)
E	Habilitació	7	Escriptura	E = 1 habilita les interrupcions

Quan s'insereix una targeta, R passa a valdre 1 i el parell de bits T indica el tipus de targeta. A més a més, si E = 1 es produeix la interrupció $\overline{Int_1}$. R torna a 0 en llegir o escriure el registre.

Barrera: Conté un registre d'ordres en l'adreça 0xFFFF2000.

	Nom	Pos.	Accés	Funció
P	Obrir	3	Escriptura	P=1 puja la barrera
В	Tancar	4	Escriptura	B=1 abaixa la barrera

Per alçar la barrera cal escriure un 1 en P i per baixar-la cal escriure un 1 en B. Escriure 1 en ambdós bits no produeix cap efecte. Igualment, escriure 0 en ambdós bits tampoc no produeix cap efecte. Les ordres inicien el moviment d'alçar o abaixar; la barrera es deté al final del recorregut i així queda fins que es dóna l'ordre contrària.

Sensor de pas: Conté un únic registre que combina estat i ordres en l'adreça 0xFFFF3000.

	Nom	Pos.	Accés	Funció
R	Preparat	0	Lectura	Es fa R=1 en passar un cotxe
C	Cancel·lació	4	Escriptura	Escriure $C = 1$ fa $R = 0$
E	Habilitació	7	Escriptura	E = 1 habilita les interrupcions

El bit R del sensor de pas canvia a 1 quan passa el cotxe. A més a més, si E = 1 es produeix la interrupció $\overline{Int_3}$. R torna a 0 quan s'escriu un 1 en el bit C.

El manejador inclou aquest tractament per a la interrupció del punt d'inserció:

```
int1: la $t0,0xFFFF1000
    lb $t1,0x0($t0) # cancel·le interrupció
    la $t0,0xFFFF2000
    li $t1,0x08
    sb $t1,0($t0)
    j retexc # salta al final del manejador
```

1. Expliqueu què fa aquest fragment de programa que s'executa en mode supervisor.

```
la $t0,0xFFFF1000
sb $zero,0($t0)
la $t0,0xFFFF2000
li $t1,0x10
sb $t1,0($t0)
la $t0,0XFFFF3000
sb $zero,0($t0)
```

- 2. El vicerector de Foment d'aquella universitat vol que només s'alce la barrera quan la targeta siga del tipus VIP. Modifiqueu el tractament de la interrupció $\overline{Int_1}$ per a seguir aquestes directrius.
- 3. Escriviu el tractament de la interrupció $\overline{Int_3}$ perquè s'abaixe la barrera en passar un cotxe. A més a més, el tractament ha de comptar els cotxes que entren incrementant la variable definida en el segment de memòria .ktext:

```
cotxes: .word 0
```

4. Escriviu el tractament de dues funcions de sistema amb l'especificació següent:

Servei	Codi	Paràmetres d'entrada	Paràmetres d'eixida
clear_counter	\$v0 = 900	_	_
read_counter	\$v0 = 901	_	\$v0 = nombre de cotxes

Aquestes funcions donen accés a la variable cotxes definida en l'apartat 3. La funció *clear_counter* inicia la variable a 0 i la funció *read_counter* retorna el seu valor.

Solució:

- 1. El programa cancel·la les interrupcions i baixa la barrera
- 2. Tractament de $\overline{Int_1}$ perquè només entren VIP:

```
int1: la $t0,0xFFFF1000
    lb $t1,0($t0)
    andi $t1,$t1,0x18  # aïlla bits tipus targeta
    li $t0,0x10  # t0 = tipus VIP
    bne $t0,$t1,retexc  # si tipus targeta != VIP, salta a fi
    la $t0,0xFFFF2000
    li $t1,0x08
    sb $t1,0($t0)
    j retexc # salta al final del manejador
```

3. Tractament de $\overline{Int_3}$:

```
int3: la $t0,0xFFFF3000
    li $t1,0x90
    sb $t1,0x0($t0)
    la $t0,0xFFFF2000
    li $t1,0x10
    sb $t1,0($t0)
    lw $t1,cotxes
    addi $t1,$t1,1
    sw $t1,cotxes
    j retexc  # salta al final del manejador
```

4. Funcions 900 i 901:

PROBLEMA 9. Considereu el perifèric *KeyPad*, que consisteix en un teclat numèric amb tecles del 0 al 9 i un visualitzador de 7 segments, com es mostra a la figura 9.7.




Figura 9.7: Aspecte de KeyPad (problema 9) i de la seua interfície.

Aquest dispositiu té la interfície següent:

REGISTRE D'ORDRES I ESTAT (8 bits, lectura/escriptura, Adreça base + 0)

- **R:** (Ready), bit de només escriptura. A 1 indica que s'ha premut una tecla i que el registre de dades del teclat conté un valor nou.
- **IE:** (Interrupt Enable), bit de lectura/escriptura. Fer IE = 1 habilita les interrupcions. Mentre IE = 1 i R = 1, el perifèric activa la línia de petició d'interrupció.
- **CL:** (Clear), bit de només escriptura. Fer CL = 1 força el bit R = 0.

REGISTRE DE DADES DEL TECLAT (8 bits, lectura, Adreça Base + 4)

bits 3...0: Codi de tecla (del 0 al 9).

REGISTRE DE DADES DEL VISUALITZADOR (8 bits, escriptura, Adreça Base + 4)

bits 3...0: Si s'hi escriu un valor del 0 al 9, el visualitzador mostra el dígit corresponent. Un valor -1 (0xF) encén només el segment central. La resta de valors no estan definits.

Si el bit IE està a 1, el dispositiu activa una línia de petició d'interrupció quan algú prem una tecla de KeyPad i la desactiva si el processador escriu un 1 en el bit CL del registre d'ordres. El visualitzador de segments està sempre preparat i, per tant, no té cap relació amb les interrupcions. El controlador es connecta a un computador basat en el MIPS R2000. L'adreça base escollida és 0xFFFFFF00. La petició d'interrupció està connectada a la línia $\overline{Int_2}$ del processador.

1. Completeu el disseny del circuit de selecció de la interfície del KeyPad que es mostra en la figura 9.8. La part que falta (selecció de registre) té quatre eixides: OEst_{out}, OEst_{clk}, Tec_{out} i Vis_{clk}. El senyal d'entrada BE* que hi apareix és la línia d'habilitació (a nivell baix) del byte menys significatiu de les paraules.




Figura 9.8: Circuit de selecció de *KeyPad* (problema 9).

2. Considereu que, inicialment, el teclat té les interrupcions inhibides. Què fa el programa següent quan s'executa en mode supervisor? Afegiu els comentaris adients a les instruccions i les explicacions necessàries.

```
la t0,0xFFFFFF00
bucle: lb $t1,0($t0)
andi $t1,$t1,1
beqz $t1,bucle
li $t1,0x80
sb $t1,0($t0)
lb $t1,4($t0)
andi $t1,t1,0xF
li $t2,5
bne $t1,$t2,bucle
li $t1,0xA0
sb $t1,0($t0)
```

- 3. Escriviu el codi de tractament del *KeyPad* que responga a una petició d'interrupció hardware. Aquest tractament ha d'emmagatzemar el codi de la tecla premuda en la variable del manejador *KP_Key* (de tipus *byte*), però no ha d'operar sobre el visualitzador. *Expliqueu el vostre codi amb els comentaris adients*.
- 4. Escriviu el codi d'inicialització del *KeyPad* perquè el tractament de l'apartat 3 siga correcte. Aquest codi ha d'inicialitzar la variable *KP_Key* a −1, encendre el segment central del visualitzador, habilitar la interrupció en la interfície del perifèric i preparar la màscara adient en el registre d'estat del MIPS R2000. Expliqueu el vostre codi amb els comentaris adients.
- 5. Escriviu el codi d'un servei del sistema amb el perfil següent:

Serve	i	Codi	Paràmetres d'entrada	Paràmetres d'eixida
read_	KP	\$v0 = 11	_	\$v0 = últim número teclejat

Aquest servei ha de tenir dos efectes: ha de lliurar al programa el valor emmagatzemat en la variable *KP_Key* pel tractament de l'apartat 3 i ha de mostrar-lo en el visualitzador de *KeyPad*. Expliqueu el vostre codi amb els comentaris adients.

6. Tot seguit, hi ha el tractament de la funció 513 i un tractament de la interrupció $\overline{Int_2}$ distint del descrit en l'apartat 3:

Expliqueu breument què fa el servei 513 i escriviu-ne l'especificació amb l'estil amb què s'ha definit el servei 11 en l'apartat 5.

Solució:

1. Disseny del circuit de selecció dels registres: En la figura 9.9 (esquerra) apareix la solució convencional amb un descodificador d'una entrada. També es pot dissenyar el circuit directament amb portes. En funció de l'adreça de cada registre i del tipus d'accés (lectura o escriptura) amb què han d'operar, podem determinar quins valors de les quatre variables d'entrada activen cadascun dels quatre senyals d'operació:

Sel*	A_2	RD*	WR*	Eixida activa
0	0	0	Χ	OEst _{out}
0	0	Χ	0	$OEst_{clk}$
0	1	0	Χ	Tecout
0	1	Χ	0	OEst _{out} OEst _{clk} Tec _{out} Vis _{clk}

Tenint en compte que els senyals d'eixida són actius per nivell baix, s'hi poden obtenir les expressions algebraiques de cadascuna (per exemple, $OEst_{out} = Sel^* + A_2 + RD^*$ i $Vis_{clk} = Sel^* + \overline{A_2} + WR^*$). Vegeu-ne el circuit resultant en la figura 9.9 (dreta).

2. El codi espera per consulta d'estat fins que algú prema la tecla "5". Aleshores, habilita les interrupcions en la interfície de *KeyPad*. Vegem-ho amb detall:

```
la $t0,0xFFFFFF00
bucle: lb $t1,0($t0)
                       # Bucle de consulta d'estat:
       andi $t1,$t1,1  # espere fins teclat preparat
       beqz $t1,bucle
       li $t1,0x80
                        # Reinicie el teclat
       sb $t1,0($t0)
                        # Llig codi de tecla
       lb $t1,4($t0)
       andi $t1,t1,0xF
       li $t2,5
                        # Compare codi amb "5"
       bne $t1,$t2,bucle # Si codi != "5", torne a començar
       li $t1,0xA0  # Si codi == "5", reinicie teclat i
       sb $t1,0($t0) # habilite les interrupcions
```




Figura 9.9: Dues versions del circuit de selecció dels registres de la interfície (problema 9, apartat 1).

3. Tractament de la interrupció de la línia $\overline{Int_2}$:

```
int2: la $t0,0xFFFFFF00
lb $t1,4($t0)  # llisc codi de tecla
sb $t1,KP_Key  # actualitze variable
li $t1,0xA0
sb $t1,0($t0)  # conserve IE=1 i cancel·le interrupció
j retexc
```

4. Inicialització del sistema complet:

5. Codi del servei 11 del sistema:

```
fun11: lb $v0,KP_Key # $v0 = últim codi de tecla
    la $t0,0xFFFFFF00
    sb $v0,4($t0) # faig còpia en visualitzador
    j retexc
```

6. La funció 513 permet als programes esperar fins que algú prema la tecla especificada com argument. Quan un programa d'usuari crida la funció 513, el tractament fa dues coses: emmagatzema l'argument (\$a0) en la variable KP_Key i suspén el procés. La interrupció de KeyPad el reactivarà si el codi de la tecla coincideix amb la variable. Mirem-ho amb detall:

```
int2: la $t0,0xFFFFFF00
    li $t1,0xA0  # Cancel·le interrupció
    sb $t1,0($t0)
    lb $t1,4($t0)  # Llig tecla
    lb $t2,KP_Key  # Llig variable
    bne $t1,$t2,retexc # si no són iguals, hem acabat
    ## Si tecla == KP_Key, reactiva el procés en espera:
```

```
jal activa_proc_en_espera
j retexc
```

L'especificació en podria ser la següent:

Servei	Codi	Paràmetres d'entrada	Paràmetres d'eixida
wait_KP	v0 = 513	_	a0 = tecla que cal esperar

PROBLEMA 10. Considereu un lloc de venda on els clients demanen torn quan hi arriben i els depenents atenen per ordre. El sistema anirà controlat per un computador amb tres perifèrics (vegeu la figura 9.10):




Figura 9.10: Els tres perifèrics del problema 10 i les seues interfícies.

• Un expendedor de torn format per un botó i una impressora que escriu un número en un tiquet. La interfície comprén tres registres d'1 byte.

ESTAT (només lectura, adreça base + 0)

R: (bit 0) s'activa cada vegada que un client prem el botó i la impressora està preparada.

ORDRES (només escriptura, adreça base + 4), només escriptura

IE: (bit 4) a 1 habilita la interrupció. Si IE = 1, la interrupció s'emetrà quan R = 1.

W: (bit 2) té dos efectes: fa R = 0 (tot cancel·lant la interrupció si n'hi ha) i activa la impressora.

DADES (només escriptura, adreça base + 8): el valor numèric (entre 0 i 255) que s'imprimeix en donar l'ordre W.

■ Una botonera per als depenents amb dos botons retolats "+1" i "-1".

ESTAT (només lectura, adreça base + 0):

R: (bit 0) val 1 quan algú prem un botó qualsevol.

B+: (bit 2) val 1 mentre el botó retolat "+1" està premut.

B→: (bit 3) val 1 mentre el botó retolat "−1" està premut.

ORDRES (només escriptura, adreça base + 4):

IE: (bit 4) a 1 habilita la interrupció. Si IE = 1, la interrupció s'emetrà quan R = 1.

CL: (bit 2) fa el bit R = 0 (tot cancel·lant la interrupció si està activa).

 Un marcador que està sempre preparat. La seua interfície només conté un registre de dades de 8 bits on s'escriu el valor numèric que ha d'aparéixer en el visualitzador de tres dígits.

El hardware ignora el valor dels bits no descrits en les interfícies anteriors. Els tres perifèrics estan connectats a un computador amb MIPS R2000. En la taula següent en teniu els detalls:

Perifèric	Adreça base	Línia d'interrupció
Expenedor per als clients	0xFFFF0010	$\overline{Int_1}$
Botonera dels depenents	0xFFFF8040	$\overline{Int_4}$
Marcador	0xFFFFB000	_

El manejador d'excepcions del sistema conté dues variables rellevants: clients indica quants clients han demanat torn i servint a quin número s'està atenent.

- Escriviu un programa de prova de l'expenedor que es limite a esperar per consulta d'estat que es prema el botó de demanar torn i que imprimisca un tiquet amb el número "255".
 Aquest programa, útil per al diagnòstic del sistema, s'executarà en mode supervisor i podrà accedir sense restriccions a la interfície dels perifèrics.
- 2. Observeu aquest tractament de la interrupció $\overline{Int_4}$ dins del manejador. Expliqueu el que fa.

- 3. Completeu el tractament de l'apartat 2 a partir de l'etiqueta L0 per tal que, en prémer un dels dos botons del terminal, s'incremente o decremente la variable servint i el seu valor resultant es mostre en el marcador. Ignoreu la possibilitat de desbordament, perquè mai no vindran més de 50 clients en un dia qualsevol, i per la nit s'apaga el sistema.
- 4. Escriviu el tractament corresponent a la interrupció $\overline{Int_1}$. Quan un client prema el botó de l'expenedor, cal incrementar la variable clients i imprimir en el tiquet el seu valor.
- 5. Escriviu el tractament de la funció de sistema get_clients que té aquest perfil:

Funció	Índex (en \$v0)	Resultats (en \$v0)
get_clients	666	Nombre de torns donats

Suposeu que el manejador salta a l'etiqueta fun666 quan la causa d'excepció és la instrucció syscall i \$v0 = 666. Només heu d'escriure el codi adient a partir d'aquesta etiqueta.

Solució:

1. Programa de prova de l'expenedor. Abans de sincronitzar-se, el programa ha d'inhibir les interrupcions.

```
la $t0,0xFFFF0010
li $t1,0x04
sb $t1,4($t0)
consulta: lb $t2,0($t0) # bucle de consulta d'estat
andi $t2,$t2,1
beqz $t2,consulta
li $t2,0xFF # desa 255 en el registre de dades
sb $t2,8($t0)
sb $t1,4($t0) # ordre d'escriptura i cancel·lació
```

- 2. Tractament inicial de la interrupció $\overline{Int_4}$. El tractament només atén el cas que estiguen premuts els dos botons, i inicialitza les variables clients i servint a 0.
- 3. Tractament complet de la interrupció $\overline{Int_4}$.

```
LO:
          li $t2,0x8
          bne $t1,$t2,L1
          # tractament de B+
          lb $t1,servint
          addi $t1,$t1,+1
          sb $t1, servint
          la $t0,0xffffb000
          sb $t1,0$(t0)
          j retexc
L1:
         # tractament de B-
          lb $t1, servint
          addi $t1,$t1,-1
          sb $t1, servint
          la $t0,0xffffb000
          sb $t1,0$(t0)
          j retexc
```

4. Tractament de la interrupció $\overline{Int_1}$. En donar l'ordre d'escriptura del tiquet, el tractament ha de deixar habilitades les interrupcions

```
int1: la $t0,0xFFFF0010
lb $t1,clients
addi $t1,$t1,1
sb $t1,clients
sb $t1,clients
sb $t1,8($t0)
li $t1,0x14
sb $t1,4($t0)
j retxec
```

5. Tractament de la funció de sistema get_clients.

PROBLEMA 11. Un forn disposa de dos espais A i B separats per una paret (vegeu la figura 9.11, part esquerra). Els dos espais es comuniquen per un ventilador que fa circular l'aire. Per a control de la temperatura, s'han instal·lat dos termòmetres T_A i T_B , un en cada espai.




Figura 9.11: Esquema del forn i de les interfícies del ventilador i dels termòmetres (problema 11).

El ventilador i els termòmetres estan controlats per un computador mitjançant adaptadors amb les interfícies mostrades en la figura 9.11 (dreta) que detallem tot seguit:

Ventilador: El registre d'ordres (només escriptura, ubicat en l'adreça base de la interfície) conté el bit M per a controlar-lo. Escriure M=1 activa el ventilador i M=0 l'atura.

Termòmetres: Les interfícies de T_A i T_B són idèntiques i contenen dos registres: estat/ordres i dades:

- El registre d'estat/ordres (ubicat en l'adreça base) conté dos bits significatius: *R* (només lectura) en la posició 0 i el bit *IE* (només escriptura) en la posició 4
- El bit R, de perifèric preparat, pren el valor R = 1 quan canvia la temperatura i el valor R = 0 quan hi ha un accés de lectura al registre de dades
- El bit IE habilita les interrupcions. Si IE = 1, la interfície activa la línia d'interrupció a què està connectada mentre R = 1.
- El registre de dades (lectura) conté el valor de la temperatura en els 8 bits menys significatius . Es tracta d'un valor sense signe, de manera que el rang de representació és de [0...255] °C.

Els adaptadors estan connectats al computador amb les adreces base de la taula 9.1; a més a més, els adaptadors dels termòmetres estan connectats a les línies d'interrupció $\overline{Int_0}$ i $\overline{Int_1}$.

Perifèric	Adreça base	Línia d'interrupció
Termòmetre T_A	0xFFFFA000	$\overline{Int_0}$
Termòmetre T_B	0xFFFFB000	$\overline{Int_1}$
Ventilador	0xFFFFF000	
		·

Tabla 9.1: Connexió dels perifèrics del problema 11.

Tot suposant que la UCP del computador és un MIPS R2000:

- 1. Escriviu un programa (que s'executarà en mode supervisor) que espere, per consulta de l'estat, que $T_A > 100$ °C per activar el motor.
- 2. Escriviu el tractament de les interrupcions dels termòmetres adient per a posar en marxa el ventilador si les temperatures en els espais *A* i en *B* són diferents i l'ature si les temperatures són iguals. Escriviu només el codi que cal incloure en el manejador a partir de les etiquetes int0 i int1 fins a la instrucció j retexc. Si us cal definir alguna variable del manejador, escriviu també la seua declaració en el segment de dades kdata.
- 3. Escriviu el codi de la crida al sistema stop_fan que atura el ventilador i deshabilita les interrupcions dels termòmetres.
- 4. Expliqueu el que fa la crida al sistema functionxxx si el seu codi i el tractament de la interrupció $\overline{Int_0}$ són aquests:

```
functionxxx:
```

Solució:

1. Programa que espera, per consulta de l'estat, que $T_A > 100^{\rm o}C$ per activar el ventilador

```
# Carregue adreça base i deshabilite interrupcions
            la $t0, 0xFFFFA000
           sb $0, 0($t0)
# Consulta de l'estat
espera:
          lb $t1, 0($t0)
           andi $t1, $t1, 1
           beqz $t1, espera
# Comprova valor de temperatura
           lbu $t1, 4($t0)
            li $t2, 100
            sub $t1, $t1, $t2
           blez $t1, espera
# Activa el ventilador
           la $t0, 0xFFFFF000
           li $t1, 1
           sb $t1, 0($t0)
# Final
            li $v0, 10
            syscall
```

2. Codi dins del manejador:

Variables:

```
tempA: .byte 0
tempB: .byte 0
```

Tractament de les interrupcions.

```
la $t0, 0xFFFFA000  # adreça base del termòmetre
             lbu $t1, 4($t0)  # llig temperatura (i cancel·la) sb $t1, tempA  # emmagatzema valor en la variable lbu $t0, tempB  # compara amb última temperatura
             beq $t0, $t1, parar # de l'altre termòmetre
              j ventilar
             la $t0, 0xFFFFB000
int1:
             lbu $t1, 4($t0)
              sb $t1, tempB
              1bu $t0, tempA
             beq $t0, $t1, parar
ventilar: la $t0, 0xFFFFF000
                                       # adreça base del ventilador
             li $t1, 1
             sw $t1, 0($t0)
                                 # fa bit M=1
             j retexc
             la $t0, 0xFFFFF000
parar:
              sw $0, 0($t0)
                                   # fa bit M=0
              j retexc
```

3. Codi de la crida al sistema stop_fan

4. La crida al sistema functionxxx permet als programes esperar fins que la temperatura en el recinte A siga $T_A=200^{\rm o}C$

El codi que tracta la crida stop_fan es limita a deixar el programa en estat d'espera.

El tratamiento de la interrupción $\overline{Int_0}$ lee la temperatura del termómetro y sólo si $T_A=200$ cambia el estado del programa a preparado.

PROBLEMA 12. Es disposa d'un termòmetre a partir del qual s'ha d'implementar la funcionalitat d'un termògraf sobre un sistema basat en el MIPS R2000. Un termògraf és un dispositiu que permet emmagatzemar valors de temperatura registrats al llarg del temps per tal de processar-los posteriorment. El termòmetre presenta la interfície de la figura 9.12.

El termòmetre s'ubica en l'adreça base FFFFFF00₁₆. El registre de dades conté la temperatura actual, representada mitjançant un valor de 16 bits (*half word*). El registre de control és de només escriptura i conté dos bits d'interés (la resta de bits són ignorats pel hardware):

- **IE**: *Interrupt Enable*. Quan està a 1, el termòmetre provoca una interrupció cada 10 minuts per la línia int4*.
- CLI: CLear Interrupt. Quan s'escriu un 1 en aquest bit, el termòmetre desactiva la línia de petició d'interrupció. Aquesta acció s'ha de fer cada vegada que s'atén la interrupció a fi que el termòmetre puga produir una nova interrupció posteriorment.




Figura 9.12: El termòmetre i la seua interfície (problema 12.

El termògraf s'implementa per mitjà d'una sèrie de funcions del sistema. Cada vegada que es produeix una interrupció del termòmetre (int4*) el sistema ha d'obtenir el valor de temperatura actual i copiar-lo a la primera posició lliure d'un vector de valors de temperatura. Les estructures de dades associades a la gestió d'aquest vector en el sistema són:

```
.kdata
...

temperatures: .half 0,0,0,...0 # Un nombre suficient de valors
nre_temps: .word 0 # Nombre de temperatures registrades
```

1. Implementeu la rutina d'atenció a la interrupció int4*. A més de les accions necessàries per a la gestió del hardware, s'ha de llegir el nou valor de temperatura i emmagatzemarlo en la primera posició lliure del vector de temperatures. La variable nre_temps ha d'incrementar-se adequadament. Com que cada valor de temperatura ocupa dos bytes, la primera posició lliure del vector es pot obtenir com a nre_temps multiplicat per dos (o sumat a sí mateix) més el desplaçament temperatures. Suposeu que el vector de temperatures és il·limitat, per la qual cosa no s'ha d'implementar la comprovació de límits del vector.

A fi que un programa d'usuari puga accedir a les dades emmagatzemats en el termògraf, s'ha de proporcionar la funció del sistema següent:

Servicio	Índice (\$v0)	Paràmetres d'entrada	Paràmetres d'eixida
get_temps	31416	a0 = Adreça vector d'usuari	\$v0 = Nombre de mesures tornades

A la funció get_temps se li passa com a paràmetre un punter a la zona de memòria del programa d'usuari, on ha de disposar d'espai suficient per tal d'emmamatzemar els valors de temperatura que es puguen haver acumulat des de l'última vegada que la funció es va cridar. La funció copiarà els elements del vector temperatures a partir d'eixa adreça. En el registre \$v0 retornarà el nombre de valors de temperatura que s'han copiat a l'espai d'usuari. La funció ha de tenir, a més a més, l'efecte de buidar el vector de temperatures del sistema simplement posant a zero el comptador nre_temps.

- Implementeu la funció del sistema get_temps. Només heu d'aportar el codi propi de la funció, ignorant la part d'identificació de funció i retorn. Podeu utilitzar els registrs \$t0, \$t1, \$t2 i \$t3.
- 3. A banda de get_temps, suposeu que hi ha una funció (wait_n_temps) que, en invocar-se, posa al procés d'usuari en espera de que el termògraf registre n mesures. El seu perfil és el següent:

Funció	Índice (\$v0)	Paràmetres d'entrada	Eixida
wait_n_temps	31417	\$a0 = Nombre de dades per les quals s'esperarà	_

Implementeu un programa d'usuari que, en haver-se registrat 50 temperatures, les emmagatzeme en un vector de la grandària adequada. Per simplicitat, podeu suposar que aquest programa d'usuari és l'únic que accedeix a les funcions del termògraf.

Solució:

Apartat 1

```
int4: li $t0,0xFFFFFF00  # Adreça base del termòmetre
lh $t1,4($t0)  # Llig temperatura
lw $t2,nre_temps  # Llig nombre de temperatures
add $t3,$t2,$t2  # Obtenir 2*num_temps
sh $t1,temperaturas($t3)  # Afegir nova temperatura al vector
addi $t2,$t2,1
sw $t2,nre_temps  # Incrementar num_temps
li $t1,0x81
sb $t1,0($t0)  # CLI = 1; IE = 1
b retexc
```

Apartat 2

Apartat 3

```
.data
meues_temps:.half 0,0,0...,0 # 50 posiciones

.text
...
li $v0,31417
li $a0,50
syscall # Llamada a wait_n_temps
li $v0,31416
la $a0,meues_temps
syscall # Llamada a get_temps
...
```

•

Apéndice A

El sistema d'excepcions del MPIS R2000

La figura A.1 mostra el detall del registre d'estat del coprocessador d'excepcions del MIPS R2000. La figura A.2 mostra la relació entre els registres d'estat i de causa.




Figura A.1: Registre d'estat del MIPS R2000 (número \$13)




Figura A.2: Relació entre els registres d'excepció i de causa del MIPS R2000