## Estructura de Computadores

Grado de Ingeniería Informática ETSINF

# Tema 9: Técnicas de transferencia de Entrada/Salida





#### **Objetivos**

- Comprender los requerimientos para las transferencias de datos en las operaciones de E/S.
- Estudiar los distintos mecanismos de trasferencias existentes:
   PIO (Programmed Input/Output) y DMA (Direct Memory Acces).
- Entender cómo se gestionan las transferencias de datos mediante mecanismos de acceso directo a memoria.

#### Contenido

- I Técnicas de transferencia de datos
- 2 Transferencias por programa: PIO
- 3 Transferencias por acceso directo a memoria: ADM


Curso 2017-2018

#### 3

#### Bibliografia

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L.
  - ✓ Estructura y diseño de computadores. La interfaz hardware-Software (4ª ed.). Ed. Reverté, 2011
    - Cap 6
- Stallings, W.
  - ✓ Organización y arquitectura de computadores (7ª ed.). Ed. Prentice Hall,
     2006
    - · Cap. 7
- Hamacher, V.C., Vranesic, Z.G., Zaky, S.G.
  - ✓ Organización de computadores (5ª ed.). Ed. McGraw Hill, 2003

#### I – Técnicas de transferencia de datos



Curso 2017-2018

#### Į

#### La transferencia de datos

- Es la operación por la que se mueven los datos desde el periférico a la memoria principal (entrada) o de la memoria principal al periférico (salida).
  - ✓ La naturaleza del periférico impone la cantidad de datos a transferir y la velocidad (ancho de banda mínimo) a la que hay que realizar las transferencias.
  - ✓ Según el volumen de información a transferir, tenemos:
    - Periféricos de caracteres
    - · Periféricos de bloques
  - ✓ Según la velocidad:
    - · Periféricos de velocidad baja media
    - · Periféricos de velocidad alta muy alta

#### La transferencias de caracteres

- Hay que transferir unos pocos bytes.
  - ✓ Las transferencias se realizan mediante lecturas/escrituras en los registros de la interfaz.
  - ✓ Es típico en periféricos sencillos, con requerimientos de velocidad bajos o medios.
  - ✓ Ejemplos:
    - Teclado: 3 bytes a 10 Kbps
    - · Ratón, joystick: 4-8 bytes a 10 Kbps
    - Periféricos E/S en entornos industriales: sensores, fotocélulas, actuadores, motores etc.. I – I 00 bytes a velocidades de KBps

Curso 2017-2018

-

#### La transferencia de bloques

- Hay que transferir bloques de datos de tamaños muy superiores a la palabra del procesador.
  - ✓ Los bloques tienen un significado concreto en el contexto del periféricos. P.E un sector de un disco, o una pista de un CD-A.
  - ✓ Para transferir un bloque, hay que hacer muchas transferencias elementales (de un byte o de una palabra) seguidas.
  - ✓ La naturaleza del periférico impone un mínimo ancho de banda para este tipo de transferencias.
  - ✓ Ejemplos
    - Disco: sectores de 512 bytes, a 100 MBps
    - Tarjeta de red: bloques de 1500 bytes a 10/100/1000 Mbps
    - · Tarjeta de sonido: bloques de 1024 bytes, a 200 KBps

#### Técnicas de transferencia

- Transferencia por programa: (PIO: Programmed Input/Output.)
  - ✓ La UCP lleva a cabo la transferencia mediante la ejecución de instrucciones IN/OUT o Load/Store, osea, por programa:
    - · IN dato, puerto

OUT dato, puerto


- sh \$8, puerto(\$t0) lw \$8, puerto(\$t0)
- ✓ Se accede a los registros o memoria de la intefaz del periférico.
- Transferencia por acceso directo a memoria (DMA: Direct **Memory Access**)
  - ✓ La transferencia se hace sin la intervención de la UCP.
  - ✓ Es la propia interfaz del periférico la que gestiona las transferencias a la memoria.
  - ✓ Se dice que la interfaz tiene capacidad de maestro (BUS Mastering)

Curso 2017-2018

9


#### PIO versus DMA

From Computer Desktop Encyclopedia @ 1998 The Computer Language Co. Inc.



### 2 – Transferencias por programa

#### PIO: Programmed Input / Output



Curso 2017-2018

11

#### Tipos de transferencias PIO

Tipo	N° datos	Sincronización	Modo	Velocidad de Transferencia	Factor limitante
Simple	I	Prueba de estado		SDTR	Latencia del periférico
		Interrupciones		SDTR	Latencia del periférico
Bloque	N	Prueba de estado		SDTR	Latencia del periférico
		Interrupciones	Palabra-a- palabra	SDTR	Latencia del periférico
		Interrupción	Bloque	IODTR	CPU + BUS

SDTR: Sustained Data Transfer Rate


Latencia del periférico: Lo que tarda en periférico estar preparado para cada transferencia

IODTR: Input/Output Data Transfer Rate

CPU +BUS: Lo que cuesta a la CPU en leer el dato de la interfaz y escribirlo en memoria más la actualización de punteros y contadores.

#### Transferencias simples

- ✓ Se transfieren uno (o unos pocos bytes/palabras) por programa
  - · Se lee / escribe algún registro de Datos.
- ✓ La sincronización puede ser por prueba de estado o por interrupciones
- ✓ La velocidad la marca el periférico
- ✓ Se emplea con periféricos de velocidad baja o media.




#### Transferencia de bloques: El uso de buffers

 Los periféricos de bloques suelen hacer uso de 'buffers' internos

✓ Un buffer es una memoria de estado sólido (a veces llamada cache) situada en la interfaz y que hace de elemento de almacenamiento temporal de los datos.

- ✓ El acceso al buffer se realiza:
  - A través de registro/os de datos.
  - · Como memoria de la interfaz.




Interfaz disco

• Las transferencias se realizan entre el buffer interno y unos buffers de memoria declarados en el programa.

#### El buffer en el periférico

- ✓ Las transferencia de un bloque datos requiere una orden inicial al periférico.
  - Por ejemplo:; Leer sector 23
- ✓ Al ejecutar la orden el periférico transfiere los datos al buffer interno.
  - · La velocidad de transferencia depende del periférico concreto: (DTR : Data Transfer Rate). El fabricante suele dar un valor sostenido (SDTR: Sustained Data Transfer Rate).
- ✓ Las transferencias entre el buffer interno y la MP se hacen por ADM o por PIO a la velocidad que permita el bus.
  - IODTR: Input/Output Data Transfer Rate




Curso 2017-2018

15


#### El buffer en la Memoria Principal

- ✓ La transferencia se hace entre el dispositivo (buffer interno) y un buffer de memoria con capacidad para uno o más bloques.
- ✓ Generalmente, cada dispositivo de bloques tiene reservado un buffer exclusivo en la MP.
- √ Cada buffer tiene una dirección inicial y un puntero que indica el punto actual de la transferencia.
- ✓ Hasta que no se transfiere todo un bloque, no se da por terminada la operación de entrada/salida.



#### Interfaz ejemplo

- Controlador básico de disco
  - ✓ Permite la lectura y escritura de sectores de hasta 512 bytes.
- Interfaz
  - ✓ estado: registro que informa de la disponibilidad del periférico.
  - √ órdenes: registro de órdenes con bits que determinan el sentido de la transferencia (lectura: del controlador a la memoria o escritura: de la memoria al controlador) y otros detalles.
  - √ id\_sector: coordenadas del sector.
  - ✓ datos: registro de datos (8 bits).
    - Acceso al Buffer interno de 512 B




Curso 2017-2018

17

#### Transferencia de bloque por programa

- Sincronización por consulta de estado: lectura de bloque
  - ✓ Primero hay que ordenar la operación al periférico e inhabilitar la interrupción.
  - ✓ La CPU queda a la espera de que el periférico esté preparado.
  - ✓ El periférico ejecuta la orden y transfiere los datos a su buffer interno.
  - ✓ Se lee el bloque sincronizando cada palabra mediante consulta de estado.
    - Entre cada dos lecturas la interfaz coloca un nuevo dato en el registro de datos y vuelve a activar el bit R.
    - · La rutina de servicio debe leer todo el bloque de N datos.



#### Lectura de bloque por programa

Sincronización por consulta de estado:

```
.data
buffer:.space 512
...
.text

# preparación del bucle
la $a0,buffer
li $a1,512 # long. bloc

# programación del periférico
la $t0,DirBase_disco
li $t1,coorden_sector
sw $t1,id_sector($t0)
li $t1,bits_de_control
sw $t1,ordenes($t0)
jal Leer_Bloque
....
```

```
$a0 : Puntero al buffer de memoria
$a1: Contador de palabras a transferir (N)
```


```
Leer_Bloque: la $t0, DirBase_disco
             lb $t1, estado($t0)
 bucle:
 Sincronización
             andi $t1, $t1, 0x01 # bit R
             beqz $t1, bucle
             1b $a2,datos($t0)
                                 Transferencia
             sb $a2,0($a0)
             addi $a0,$a0,1
                                 Actualización
             addi $a1,$a1,-1
                                   punteros
   Ν
             bnez $a1,bucle
             jr $ra
```

Curso 2017-2018

19


#### Transferencias de bloque por programa

- Sicroniz. por interrupciones:
   Modo palabra-a-palabra
  - Primero hay que ordenar la operación al periférico y habilitar la interrupción.
  - ✓ El periférico ejecuta la orden y activa la interrupción (IntR) con cada palabra a transferir: Sincronización por palabra
  - ✓ Transferencia:
    - La rutina de servicio lee cada dato y los transfiere al buffer de memoria, actualizando los punteros. Se DEBE cancelar la interrupción (IntR=0) tras la transferencia de cada palabra.
    - La interrupción se repite N veces, hasta completar el bloque deseado.
    - La velocidad la marca el periférico
  - Al finalizar hay que deshabilitar la interrupción y despertar al proceso.



#### Transferencias de bloque por programa

- Sincroniz. por interrupciones: Modo bloque
  - Primero hay que ordenar la operación al periférico y habilitar la interrupción.
  - ✓ El periférico ejecuta la orden y transfiere los datos a su buffer interno. En ese momento activa la interrupción.: Sincronización de bloque
  - ✓ Transferencia:
    - La rutina de servicio debe leer TODO el bloque de datos y cancelar la interrupción (IntR=0).
    - Tras leer cada dato, la interfaz coloca automáticamente el siguiente dato en el registro de datos.
    - La velocidad de lectura es la máxima posible (depende de la velocidad de ejecución de la CPU y del bus: IODTR)
  - Al finalizar hay que deshabilitar la interrupción y despertar al proceso.



Curso 2017-2018

21

#### Ejemplo:


 Lectura bloque: Interrupciones y modo bloque

```
.kdata
buffer: .space 512
...
.ktext
.......
# programación del periférico
la $t0,DirBase_disco
li $t1,coorden_sector
sw $t1,id_sector($t0)
li $t1,bits_de_control
sw $t1,ordenes($t0)
jal suspende_este_proceso
.........
```

\$a0 : Puntero al buffer de memoria \$a1: Contador de palabras a transferir (N)

```
Int_R:
         la $a0, buffer
         li $a1, 512 #long bloque
         la $t0, DirBase disco
                               Transferencia
         1b $a2, datos($t0)
Bucle:
                                  lectura
         sb $a2, 0($a0)
         addi $a0,$a0,1
                                Actualización
         addi $a1,$a1,-1
                                  punteros
         bnez $a1,bucle
                                  Cancela e
         li $t1, cancel_noint
                                  Inhabilita
         sw $t1, ordenes($t0)
                                    intR
         jal desìerta_proceso_en_espera
         b retexc
```

#### Uso de punteros y contadores




Curso 2017-2018

23


#### Uso de punteros y contadores

Transferencia de escritura (de la memoria al periférico)



## 3 – Transferencias por acceso directo a memoria

**DMA: Direct Memory Acces** 




Curso 2017-2018

25

#### Transferencias por ADM

- ADM: Acceso Directo a Memoria
  - ✓ Se trata de que la interfaz del periférico sea la que se encargue de las transferencia directas de los datos a la memoria principal.
  - ✓ La operación se realiza por hardware
  - ✓ La CPU no interviene (tampoco la M. cache)
  - ✓ Sólo tiene sentido para transferencia de bloques a alta velocidad.



# Estructura de Computadores

#### Soporte para transferencias por ADM


- Nuevas funciones de la interfaz del periférico
  - ✓ El controlador del periférico puede acceder a la memoria para leer y escribir manejando las líneas del bus, como si fuera el procesador (Bus Mastering).
  - ✓ La interfaz incorpora dos nuevos registros:
    - Puntero de memoria (para hacer el papel de \$a0)
    - Contador de bytes o palabras (para hacer de \$a1).
  - ✓ Sincronización de fin de transferencia
    - El controlador del periférico indica que la transferencia ha terminado mediante una interrupción.

Curso 2017-2018

27

#### ¿Cómo funciona el ADM?

- ✓ Primero se programa la transferencia por ADM en la interfaz del periférico.
- ✓ El periférico ejecuta la operación y transfiere los datos al buffer interno.
- Transferencia de Entrada:
  - La interfaz transfiere cada palabra de buffer a la dirección de memoria apuntada por el Registro Puntero.
  - Con cada transferencia la dirección se autoincrementa (+4) y el registro Contador se autodecrementa (-1).
  - · La operación se repite palabra por palabra.
  - Cuando el Contador llega a cero se ha terminado la operación y se emite la interrupción de fin de transferencia.
- Para Salidas, primero se transfiere por ADM de memoria al buffer interno y luego se transmite al periférico.



#### Compartición del bus


- ✓ Hasta ahora el único dispositivo que accedía a la memoria era la CPU (o el controlador de cache de la CPU)
- ✓ Ahora aparecen otros dispositivos capaces de conducir el bus (Bus Masters): Los periféricos con capacidad ADM
- ✓ El sistema necesita un recurso para distribuir el uso del bus entre los distintos maestros de bus → Arbitro de bus
- √ ¿Dónde está el árbitro del bus?
  - En el chipset de la CPU → Arbitraje centralizado
  - En cada interfaz de periférico → Arbitraje distribuido
- √ ¿Qué hace un árbitro de bus?
  - Recibe peticiones para usar el bus (BusRequest)
  - · Concede el bus a cada contendiente según un esquema de prioridades (BusGrant)

Curso 2017-2018

29

#### Conexionado


Conexión de un controlador de disco con ADM:



#### Arbitraje del bus

#### Cronograma ejemplo


✓ Acceso del controlador de disco al bus mientras el procesador hace accesos de lectura



Transferencias de bloque por ADM

#### Esquema general:

- Primero hay que programar los parámetros de la transferencia en la interfaz:
  - Tamaño del bloque (Contador)
  - Dirección de memoria (Puntero)
  - Otros parámetros
- ✓ Por último dar la orden y habilitar INT:
  - En el registro de órdenes (ej. Leer sector por ADM)
- ✓ El proceso se suspende a la espera de que termine la transferencia.
- ✓ Transferencia:
  - Se gestiona por ADM. La velocidad depende del ancho de banda del bus.
  - · Cuando termina se activa la interrupción.
- En la rutina de servicio de la interrupción hay que deshabilitar la interrupción y despertar al proceso.




#### Programación del ADM

✓ Ejemplo: Lectura / Escritura de un sector de disco (Id sector) de 512 bytes y transferencia a memoria por ADM (puntero a buffer)

Función	Código	Argumentos	Resultado
Read_Disk	\$v0 = 666	<pre>\$a0 = puntero al buffer \$a1 = Id_sector</pre>	
Write_Disk	\$v0 = 667	<pre>\$a0 = puntero al buffer \$a1 = Id_sector</pre>	

Programa de usuario



Curso 2017-2018

33

#### Funciones del sistema

Tratamiento de las funciones en el manejador

```
.ktext
fun666:
             la $t0, dir_base_disc
             # preparación de punteros
             sw $a0,puntero($t0)
             li $t1,128
                            #512B = 128W
             sw $t1,contador($t0)
                                                    Para fun666:
             # parámetros de la operación
             sw $a1,id_sector($t0)
                                                    Orden LEER SECTOR
                                                    + habilita interrupción
             # Órden
             li $t1,bits de control
             sw $t1,ordenes($t0)
                                                      Para fun667:
             jal suspende_este_proceso
                                                      Orden ESCRIBIR_SECTOR
            b retexc
                                                      + habilita interrupción
Fun667:
                   #idem
            b retexc
```


### Rutina de interrupción

 Rutina de servicio de la interrupción IntR\* de finalización de la transferencia

.ktext
intR: jal activar\_proc\_en\_espera
j retexc

Curso 2017-2018

35



Tema 9

