
Estructura de Computadores

Grado de Ingeniería Informática ETSINF



Tema 9: Técnicas de transferencia de Entrada/Salida





Objetivos

- Comprender los requerimientos para las transferencias de datos en las operaciones de E/S.
- Estudiar los distintos mecanismos de trasferencias existentes: PIO (Programmed Input/Output) y DMA (Direct Memory Acces).
- Entender cómo se gestionan las transferencias de datos mediante mecanismos de acceso directo a memoria.

Contenido


- I Técnicas de transferencia de datos
- 2 Transferencias por programa: PIO
- 3 Transferencias por acceso directo a memoria: ADM

Bibliografia

- Patterson, D.A., Hennessy, J.L.
 - ✓ Estructura y diseño de computadores. La interfaz hardware-Software (4ª ed.). Ed. Reverté, 2011
 - Cap 6
- Stallings, W.
 - ✓ Organización y arquitectura de computadores (7ª ed.). Ed. Prentice Hall,
 2006
 - Cap. 7
- Hamacher, V.C., Vranesic, Z.G., Zaky, S.G.
 - ✓ Organización de computadores (5ª ed.). Ed. McGraw Hill, 2003

I - Técnicas de transferencia de datos





La transferencia de datos

- Es la operación por la que se mueven los datos desde el periférico a la memoria principal (entrada) o de la memoria principal al periférico (salida).
 - ✓ La naturaleza del periférico impone la cantidad de datos a transferir y la velocidad (ancho de banda mínimo) a la que hay que realizar las transferencias.
 - ✓ Según el volumen de información a transferir, tenemos:
 - Periféricos de caracteres
 - Periféricos de bloques
 - ✓ Según la velocidad:
 - Periféricos de velocidad baja media
 - · Periféricos de velocidad alta muy alta

La transferencias de caracteres

- Hay que transferir unos pocos bytes.
 - ✓ Las transferencias se realizan mediante lecturas/escrituras en los registros de la interfaz.
 - ✓ Es típico en periféricos sencillos, con requerimientos de velocidad bajos o medios.
 - ✓ Ejemplos:
 - Teclado: 3 bytes a 10 Kbps
 - Ratón, joystick: 4-8 bytes a 10 Kbps
 - Periféricos E/S en entornos industriales: sensores, fotocélulas, actuadores, motores etc.. I – I00 bytes a velocidades de KBps

La transferencia de bloques


- Hay que transferir bloques de datos de tamaños muy superiores a la palabra del procesador.
 - ✓ Los bloques tienen un significado concreto en el contexto del periféricos. P.E un sector de un disco, o una pista de un CD-A.
 - ✓ Para transferir un bloque, hay que hacer muchas transferencias elementales (de un byte o de una palabra) seguidas.
 - ✓ La naturaleza del periférico impone un mínimo ancho de banda para este tipo de transferencias.
 - ✓ Ejemplos
 - Disco: sectores de 512 bytes, a 100 MBps
 - Tarjeta de red: bloques de 1500 bytes a 10/100/1000 Mbps
 - Tarjeta de sonido: bloques de 1024 bytes, a 200 KBps

Técnicas de transferencia

- Transferencia por programa: (PIO: Programmed Input/Output.)
 - ✓ La UCP lleva a cabo la transferencia mediante la ejecución de instrucciones IN/OUT o Load/Store, osea, por programa:
 - IN dato, puerto OUT dato, puerto
 - lw \$8, puerto(\$t0) sh \$8, puerto(\$t0)
 - ✓ Se accede a los registros o memoria de la intefaz del periférico.
- Transferencia por acceso directo a memoria (DMA: Direct Memory Access)
 - ✓ La transferencia se hace sin la intervención de la UCP.
 - ✓ Es la propia interfaz del periférico la que gestiona las transferencias a la memoria.
 - ✓ Se dice que la interfaz tiene capacidad de maestro (BUS Mastering)


PIO versus DMA

From Computer Desktop Encyclopedia © 1998 The Computer Language Co. Inc.



2 – Transferencias por programa

PIO: Programmed Input / Output



Tipos de transferencias PIO

Tipo	N° datos	Sincronización	Modo	Velocidad de Transferencia	Factor limitante
Simple	I	Prueba de estado		SDTR	Latencia del periférico
		Interrupciones		SDTR	Latencia del periférico
Bloque	N	Prueba de estado		SDTR	Latencia del periférico
		Interrupciones	Palabra-a- palabra	SDTR	Latencia del periférico
		Interrupción	Bloque	IODTR	CPU + BUS

SDTR: Sustained Data Transfer Rate


Latencia del periférico: Lo que tarda en periférico estar preparado para cada transferencia

IODTR: Input/Output Data Transfer Rate

CPU +BUS: Lo que cuesta a la CPU en leer el dato de la interfaz y escribirlo en memoria más la actualización de punteros y contadores.

Transferencias simples

- ✓ Se transfieren uno (o unos pocos bytes/palabras) por programa
 - Se lee / escribe algún registro de Datos.
- ✓ La sincronización puede ser por prueba de estado o por interrupciones
- ✓ La velocidad la marca el periférico
- ✓ Se emplea con periféricos de velocidad baja o media.




Transferencia de bloques: El uso de buffers

 Los periféricos de bloques suelen hacer uso de 'buffers' internos

✓ Un buffer es una memoria de estado sólido (a veces llamada cache) situada en la interfaz y que hace de elemento de almacenamiento temporal de los datos.

- ✓ El acceso al buffer se realiza:
 - A través de registro/os de datos.
 - · Como memoria de la interfaz.




Interfaz disco

• Las transferencias se realizan entre el buffer interno y unos buffers de memoria declarados en el programa.


El buffer en el periférico

- ✓ Las transferencia de un bloque datos requiere una orden inicial al periférico.
 - Por ejemplo:; Leer sector 23
- ✓ Al ejecutar la orden el periférico transfiere los datos al buffer interno.
 - La velocidad de transferencia depende del periférico concreto: (DTR : Data Transfer Rate). El fabricante suele dar un valor sostenido (SDTR: Sustained Data Transfer Rate).
- ✓ Las transferencias entre el buffer interno y la MP se hacen por ADM o por PIO a la velocidad que permita el bus.
 - IODTR: Input/Output Data Transfer Rate



El buffer en la Memoria Principal

- ✓ La transferencia se hace entre el dispositivo (buffer interno) y un buffer de memoria con capacidad para uno o más bloques.
- ✓ Generalmente, cada dispositivo de bloques tiene reservado un buffer exclusivo en la MP.
- ✓ Cada buffer tiene una dirección inicial y un puntero que indica el punto actual de la transferencia.
- ✓ Hasta que no se transfiere todo un bloque, no se da por terminada la operación de entrada/salida.




Interfaz ejemplo

- Controlador básico de disco
 - ✓ Permite la lectura y escritura de sectores de hasta 512 bytes.


Interfaz

- ✓ estado: registro que informa de la disponibilidad del periférico.
- ✓ *órdenes*: registro de órdenes con bits que determinan el sentido de la transferencia (lectura: del controlador a la memoria o escritura: de la memoria al controlador) y otros detalles.
- √ id_sector: coordenadas del sector.
- √ datos: registro de datos (8 bits).
 - · Acceso al Buffer interno de 512 B



Transferencia de bloque por programa

- Sincronización por consulta de estado: lectura de bloque
 - ✓ Primero hay que ordenar la operación al periférico e inhabilitar la interrupción.
 - ✓ La CPU queda a la espera de que el periférico esté preparado.
 - ✓ El periférico ejecuta la orden y transfiere los datos a su buffer interno.
 - Se lee el bloque sincronizando cada palabra mediante consulta de estado.
 - Entre cada dos lecturas la interfaz coloca un nuevo dato en el registro de datos y vuelve a activar el bit R.
 - La rutina de servicio debe leer todo el bloque de N datos.



Lectura de bloque por programa

Sincronización por consulta de estado:

```
.data
buffer:.space 512
           .text
# preparación del bucle
          la $a0,buffer
          li $a1,512 # long. bloc
# programación del periférico
          la $t0,DirBase disco
          li $t1, coorden sector
          sw $t1,id sector($t0)
          li $t1, bits de control
          sw $t1,ordenes($t0)
          jal Leer Bloque
```


\$a0 : Puntero al buffer de memoria


\$a1: Contador de palabras a transferir (N)

```
Leer Bloque: la $t0, DirBase disco
             lb $t1, estado($t0)
 bucle:
 Sincronización
             andi $t1, $t1, 0x01 # bit R
             begz $t1, bucle
             1b $a2,datos($t0) Transferencia
             sb $a2,0($a0)
             addi $a0,$a0,1
                                Actualización
             addi $a1,$a1,-1
                                  punteros
             bnez $a1,bucle
             jr $ra
```

Transferencias de bloque por programa

- Sicroniz. por interrupciones:
 Modo palabra-a-palabra
 - ✓ Primero hay que ordenar la operación al periférico y habilitar la interrupción.
 - ✓ El periférico ejecuta la orden y activa la interrupción (IntR) con cada palabra a transferir: Sincronización por palabra
 - ✓ Transferencia:
 - La rutina de servicio lee cada dato y los transfiere al buffer de memoria, actualizando los punteros. Se DEBE cancelar la interrupción (IntR=0) tras la transferencia de cada palabra.
 - La interrupción se repite N veces, hasta completar el bloque deseado.
 - La velocidad la marca el periférico
 - ✓ Al finalizar hay que deshabilitar la interrupción y despertar al proceso.






Transferencias de bloque por programa

Sincroniz. por interrupciones: Modo bloque

- Primero hay que ordenar la operación al periférico y habilitar la interrupción.
- ✓ El periférico ejecuta la orden y transfiere los datos a su buffer interno. En ese momento activa la interrupción.: Sincronización de bloque
- ✓ Transferencia:
 - La rutina de servicio debe leer TODO el bloque de datos y cancelar la interrupción (IntR=0).
 - Tras leer cada dato, la interfaz coloca automáticamente el siguiente dato en el registro de datos.
 - La velocidad de lectura es la máxima posible (depende de la velocidad de ejecución de la CPU y del bus: IODTR)
- ✓ Al finalizar hay que deshabilitar la interrupción y despertar al proceso.



Ejemplo:


 Lectura bloque: Interrupciones y modo bloque

```
.kdata
buffer:
          .space 512
           .ktext
# programación del periférico
          la $t0,DirBase disco
          li $t1, coorden sector
          sw $t1,id sector($t0)
          li $t1, bits de control
          sw $t1, ordenes($t0)
          jal suspende este proceso
```

\$a0 : Puntero al buffer de memoria \$a1: Contador de palabras a transferir (N)


```
Int R:
          la $a0, buffer
          li $a1, 512 #long bloque
          la $t0, DirBase disco
                                Transferencia
         1b $a2, datos($t0)
Bucle:
                                  lectura
          sb $a2, 0($a0)
          addi $a0,$a0,1
                                Actualización
          addi $a1,$a1,-1
                                  punteros
         bnez $a1, bucle
                                  Cancela e
          li $t1, cancel noint
                                  Inhabilita
          sw $t1, ordenes($t0)
                                    intR
          jal desìerta proceso en espera
         b retexc
```

Uso de punteros y contadores




Uso de punteros y contadores

Transferencia de escritura (de la memoria al periférico)




3 – Transferencias por acceso directo a memoria

DMA: Direct Memory Acces



Transferencias por ADM

- ADM: Acceso Directo a Memoria
 - ✓ Se trata de que la interfaz del periférico sea la que se encargue de las transferencia directas de los datos a la memoria principal.
 - ✓ La operación se realiza por hardware
 - ✓ La CPU no interviene (tampoco la M. cache)
 - ✓ Sólo tiene sentido para transferencia de bloques a alta velocidad.




Soporte para transferencias por ADM

- Nuevas funciones de la interfaz del periférico
 - ✓ El controlador del periférico puede acceder a la memoria para leer y escribir manejando las líneas del bus, como si fuera el procesador (Bus Mastering).
 - ✓ La interfaz incorpora dos nuevos registros:
 - Puntero de memoria (para hacer el papel de \$a0)
 - Contador de bytes o palabras (para hacer de \$a1).
 - ✓ Sincronización de fin de transferencia
 - El controlador del periférico indica que la transferencia ha terminado mediante una interrupción.

¿Cómo funciona el ADM?

- Primero se programa la transferencia por ADM en la interfaz del periférico.
- ✓ El periférico ejecuta la operación y transfiere los datos al buffer interno.
- Transferencia de Entrada:
 - La interfaz transfiere cada palabra de buffer a la dirección de memoria apuntada por el Registro Puntero.
 - Con cada transferencia la dirección se autoincrementa (+4) y el registro Contador se autodecrementa (-1).
 - La operación se repite palabra por palabra.
 - Cuando el Contador llega a cero se ha terminado la operación y se emite la interrupción de fin de transferencia.
- ✓ Para Salidas, primero se transfiere por ADM de memoria al buffer interno y luego se transmite al periférico.




Compartición del bus

- ✓ Hasta ahora el único dispositivo que accedía a la memoria era la CPU (o el controlador de cache de la CPU)
- ✓ Ahora aparecen otros dispositivos capaces de conducir el bus (Bus Masters): Los periféricos con capacidad ADM
- ✓ El sistema necesita un recurso para distribuir el uso del bus entre los distintos maestros de bus → Arbitro de bus
- ✓ ¿Dónde está el árbitro del bus?
 - En el chipset de la CPU → Arbitraje centralizado
 - En cada interfaz de periférico → Arbitraje distribuido
- √ ¿Qué hace un árbitro de bus?
 - Recibe peticiones para usar el bus (BusRequest)
 - Concede el bus a cada contendiente según un esquema de prioridades (BusGrant)


Conexionado

Conexión de un controlador de disco con ADM:



Arbitraje del bus

- Cronograma ejemplo
 - ✓ Acceso del controlador de disco al bus mientras el procesador hace accesos de lectura




Transferencias de bloque por ADM

syscal

• Esquema general:

- ✓ Primero hay que programar los parámetros de la transferencia en la interfaz:
 - Tamaño del bloque (Contador)
 - · Dirección de memoria (Puntero)
 - Otros parámetros
- ✓ Por último dar la orden y habilitar INT:
 - En el registro de órdenes (ej. Leer sector por ADM)
- ✓ El proceso se suspende a la espera de que termine la transferencia.
- ✓ Transferencia:
 - Se gestiona por ADM. La velocidad depende del ancho de banda del bus.
 - · Cuando termina se activa la interrupción.
- ✓ En la rutina de servicio de la interrupción hay que deshabilitar la interrupción y despertar al proceso.



Programación del ADM

✓ Ejemplo: Lectura / Escritura de un sector de disco (Id_sector) de 512 bytes y transferencia a memoria por ADM (puntero a buffer)

Función	Código	Argumentos	Resultado
Read_Disk	\$v0 = 666	\$a0 = puntero al <i>buffer</i> \$a1 = Id_sector	
Write_Disk	\$v0 = 667	<pre>\$a0 = puntero al buffer \$a1 = Id_sector</pre>	

Programa de usuario

.data
buffer: .space 512
...
.text
...

petición de lectura del disco
li \$v0,666
la \$a0,buffer
li \$a1,Id_sector
syscall

Buffer de memoria del usuario

Funciones del sistema

• Tratamiento de las funciones en el manejador

```
.ktext
fun666:
            la $t0, dir base disc
            # preparación de punteros
            sw $a0,puntero($t0)
            li $t1,128 #512B = 128W
             sw $t1,contador($t0)
                                                    Para fun666:
            # parámetros de la operación
                                                    Orden LEER_SECTOR
             sw $a1,id sector($t0)
                                                    + habilita interrupción
            # Órden
            li $t1, bits de control
            sw $t1,ordenes($t0)
                                                     Para fun667:
            jal suspende este proceso
                                                     Orden ESCRIBIR SECTOR
            b retexc
                                                      + habilita interrupción
Fun667:
                   #idem
            b retexc
```

Rutina de interrupción

 Rutina de servicio de la interrupción IntR* de finalización de la transferencia

```
.ktext
intR: jal activar_proc_en_espera
j retexc
```

