
Grado de Ingeniería Informática ETSINF








### Contenido

- Los buses
  - ✓ Concepto de bus
  - ✓ Tecnología de los buses
  - ✓ Topologías
  - ✓ Interconexión de buses
  - ✓ Jerarquía de buses

- Buses actuales:
  - ✓ Tendencias
  - ✓ PCI y PCIe
  - ✓ SATA
  - ✓ USB y Firewire
  - ✓ Jerarquía de buses actual
- Transferencias dentro del computador
  - ✓ El papel del controlador y el papel del sistema operativo
  - ✓ Ejemplos de temporización






### Necesidad de interconectar distintas unidades

 El procesador, la memoria, los dispositivo de E/S, con distintos requerimientos de ancho de banda

La interconexión de los mismos se realiza mediante diferentes

tipos de buses



### Generalidades sobre los buses

### Concepto de bus

- ✓ Es un sistema de comunicación entre dos o más dispositivos que permite:
  - Direccionamiento: la selección de los dispositivos y de los elementos direccionables contenidos dentro del dispositivo seleccionado
  - Sincronización: la señalización de que un dispositivo está preparado para transmitir datos
  - Transferencia: la transmisión efectiva de datos entre los dispositivos
- ✓ Otras funciones opcionales son:
  - la alimentación eléctrica de los dispositivos
  - la conexión en caliente (hot plug)
- ✓ Ciclo de bus: período de tiempo donde se normaliza una transferencia de datos elemental entre dos dispositivos en un bus

### Requerimientos de un bus

- ✓ Ancho de banda suficiente para las transferencias
- ✓ Distancia
  - Algunos dispositivos están muy próximos (pocos centímetros): procesador, controlador de memoria, controlador de gráficos, etc
  - Otros dispositivos pueden estar distantes (I metro o más): impresora, escáner, etc. Hará falta un cable flexible para conectarlos al procesador y a la memoria

#### ✓ Estandarización

- Los dispositivos fijos de la placa base (procesador, reloj del sistema, controlador de memoria, etc.) no necesitan conexión estándar
- Los periféricos que se pueden sustituir (discos, adaptador gráfico, teclado, etc) habrá que conectarlos a un bus estándar

### Problemas eléctricos de los buses


- ✓ Ruido electromagnético: otros componentes del computador y los equipos vecinos producen interferencias
  - El problema crece con la longitud de los cables y se reduce con apantallamiento
- ✓ Distorsión y clock skew: las señales eléctricas pierden sincronía entre los cables que forman del bus. El problema crece:
  - Al acortar el ciclo de bus
  - Con la flexibilidad de los cables, porque las torsiones alteran la geometría y las características eléctricas de cada hilo
- ✓ Diafonía o crosstalk: los cables producen interferencia eléctrica entre sí. El problema crece:
  - Al incrementar el número de cables del bus
  - Al limitar el apantallamiento electromagnético para conseguir que el cable sea flexible

#### Detalles físicos

- ✓ Un bus está formado por un conjunto de conductores de características eléctricas dadas
  - Hay un conductor pantalla que envuelve los demás haciendo una jaula de Faraday que reduce el ruido electromagnético
  - Los conductores tienen una separación determinada para reducir el crosstalk
  - · La longitud de los cables está limitada
- ✓ La especificación de un bus describe las características mecánicas de los conectores
- ✓ El bus tiene un protocolo: un mecanismo de detección y corrección de errores de transmisión basado en unas señales de control específicas
- ✓ El bus puede ser serie o paralelo

## Tecnología de los buses

- Bus paralelo
  - ✓ Todos los bits de una palabra se transmiten simultáneamente en una única transferencia elemental.
  - ✓ Ejemplo de bus paralelo (unidireccional)




Dos registros de carga paralela permiten implementar un bus paralelo:

- 1. El transmisor escribe la palabra en su registro.
- Se hace la transferencia de la palabra desde el registro del emisor al del receptor
- 3. El receptor puede leer la palabra

## Tecnología de los buses

#### Bus serie

- ✓ Los bits de la palabra se transmiten en serie. Hay que hacer varias transferencias elementales de un bit para transferir una palabra.
- ✓ Un bus serie equivale a una única línea
  - En la práctica, hay que añadir más líneas para señalización, alimentación, protección, etc



Dos registros de desplazamiento permiten comunicar dos dispositivos con un bus serie

- 1. El transmisor escribe la palabra en su registro.
- 2. De la salida serie en el emisor a la entrada serie en el receptor, se transfiere la palabra bit a bit
- 3. El receptor puede leer toda la palabra al final


- Comparación entre los buses serie y paralelo
  - ✓ El control de la conexión serie es complicado
  - ✓ El cableado de los buses paralelos externos es pesado y rígido. Los conectores son incómodos y delicados
  - ✓ En condiciones ideales, el bus paralelo es más rápido que el serie
    - Condiciones ideales: sin ruido electromagnético y con conductores perfectos (sin capacitancia ni inductancia)
  - ✓ Cuando los relojes de los dispositivos conectados funcionan a frecuencias de GHz, los buses paralelos sólo pueden funcionar a distancias muy cortas (unos pocos centímetros) por culpa del clock skew y el cross-talk

Tipo	Complejidad de control	Problemas eléctricos	Número de cables y terminales
Paralelo	baja	graves	muchos
Serie	alta	simples	pocos

- Ancho de banda máximo de un bus
  - ✓ Un bus tiene una frecuencia de reloj característica f
  - ✓ Si se trata de un bus paralelo y a cada ciclo transfiere w bits, el ancho de banda resultante será B = f w/8 Bps
    - Ejemplo: PCI-X. f = 133,3 MHz, w = 64 bits, B = 1066,6 MBps
    - Ejemplo: Parallel ATA-133. f = 66 MHz, w = 16 bits, B = 133 MBps
  - ✓ Si se trata de un bus serie, el ancho de banda será f bps, pero habrá que descontar la información redundante para control de errores
    - Ejemplo: PCle-1x (versión 2). f = 5 GHz, codificación 8b/10b (10 bits/byte),
       B = 500 MBps
    - Ejemplo: SATA-3 Gbps. f = 3 GHz, codificación 8b/10b (10 bits/byte),
       B = 300 MBps

## Topologías de bus


- Multipunto (multidrop)
  - √ Hay un conjunto (limitado) de dispositivos seleccionables
  - ✓ Ejemplo: ATA (límite = 2), PCI (límite = 232 o 264)




- Punto a punto (point-to-point)
  - √ Sólo un dispositivo
    - No hace falta selección de dispositivos
  - ✓ Ejemplo: RS-232, AGP

## Topologías de bus

- Bus en estrella
  - ✓ Conexión punto a punto




- √ Hay elementos de conmutación adicionales: concentrador o hub
- ✓ Ejemplo: USB, SATA




## Topologías de bus

- Bus en cadena margarita (daisy chain)
  - √ Conexión punto a punto y repetidores
  - ✓ Cada dispositivo contiene dos conexiones y un repetidor
  - ✓ Ejemplo: SCSI, Firewire




✓ Con concentradores: topología de árbol (Firewire)



### Interconexión de buses


### Problemática

- ✓ Para conectar dos buses hay que resolver, al menos, dos problemas:
  - <u>La adaptación física</u>: cada bus tiene su especificación sobre las señales que transmite. Habrá que traducir las señales y adaptar las temporizaciones de un bus al otro
  - <u>La adaptación lógica</u>: cada bus contiene diversos dispositivos conectados.
     Habrá que hacer posible que un dispositivo conectado en un bus pueda seleccionar a los conectados en el otro



### Interconexión de buses


- Puentes (bridges)
  - ✓ Un puente mantiene la unidad lógica
    - Es decir, que el espacio de direcciones es único y los programas no notan las diferencias entre un bus y el otro
  - ✓ En cada bus, el puente se comporta como un dispositivo cualquiera que responde de parte del conjunto de los dispositivos del otro bus
    - En el bus A, las direcciones de P3 y P4 seleccionan el puente
    - En el bus B, las direcciones de P1 y P2 seleccionan el puente
  - ✓ Cuando está seleccionado en un bus, el puente traduce las señales al otro bus



### Interconexión de buses

### Adaptadores de bus


- ✓ Los adaptadores de bus ofrecen una interfaz a los programas
- ✓ Los buses tienen espacios de direccionamiento separados.
- ✓ Los programas han de seleccionar el adaptador y programar sus registros para comunicarse con los periféricos que se conectan a través del adaptador de bus
- ✓ Ejemplo: P1, P2 y el adaptador comparten el mismo mapa de memoria accesible mediante el bus A. P3 y P4 se seleccionan desde el bus A escribiendo sus direcciones en un registro del adaptador



### Interconexión de buses


#### Ancho de banda

- ✓ Cuando se conectan dos buses con un puente o con un adaptador, el ancho de banda máxima será:
  - para las transferencias que no atraviesen la interconexión: el ancho de banda del bus implicado
  - para las transferencias que atraviesan la interconexión: el ancho de banda menor
- ✓ Ejemplos de ancho máximo: para T1 la del bus A, para T3 la del bus B y para T2 la del bus más lento de los dos



## Jerarquía de buses


- El controlador del sistema
  - ✓ Es la combinación del controlador de memoria DRAM y un sistema de puentes que comunican:
    - El bus del procesador. Su diseño es propietario, depende de la UCP en concreto y está orientado a la máxima productividad.
    - El bus de expansión estándar, orientado a la compatibilidad. Contiene conectores para los adaptadores de periférico
    - <u>La memoria principal</u>, que cumple un estándar tecnológico dado (DDR3, por ejemplo)



## Jerarquía de buses


### El bus de sistema

- ✓ Un bus del sistema permite conectar los dispositivos mapeados en el espacio de direccionamiento del procesador
- ✓ El bus del sistema está formado por el bus del procesador, el controlador del sistema y el bus de expansión
  - El bus de expansión puede estar compuesto por diversos buses conectados mediante puentes



## Jerarquía de buses


- Los buses de entrada/salida
  - ✓ Un conjunto de buses de entrada/salida estándar, que se conectan al bus del sistema mediante adaptadores
  - ✓ Cada bus de entrada/salida dispone de su mapa de memoria. Para direccionar, leer y escribir en un dispositivo del bus, los programas han de operar sobre la interfaz del adaptador del bus



## Jerarquía de buses

### Resumen

- ✓ En un computador hay un conjunto de buses.
  - Los diferentes buses están conectados por puentes y adaptadores
  - Cada bus se escoge para satisfacer ciertos criterios: compatibilidad, ancho de banda, etc
- ✓ Cuanto más cerca esté un bus de la memoria principal, mayor ancho de banda ha de ofrecer.





### **Tendencias**

- Años 1980...2000 (aprox):
  - ✓ Buses de expansión paralelos multipunto (PCI, NuBus...)
  - ✓ Buses de periférico paralelos (Centronics, SCSI, ATA) si hacía falta gran ancho de banda (escáner, disco duro, etc)
  - ✓ Buses de periférico serie (RS-232) para periféricos lentos (ratón o teclado) o lejanos (impresoras)
- Años 2000...2004
  - ✓ Buses de expansión paralelos (PCI y AGP)
  - ✓ Buses de periférico paralelos sólo para discos internos (ATA)
  - ✓ Buses de periférico serie (USB y Firewire)
- Actualmente (2005...)
  - ✓ Buses de expansión serie punto a punto (PCI express)
  - ✓ Buses de periférico serie (SATA, USB y Firewire)
  - ✓ Sólo el bus del procesador es siempre paralelo! (y ya veremos...)

## **Tendencias**

## Ancho de banda de los dispositivos

Dispositivo	MBps
procesador (Core Duo 2GHz)	~10000
canal SDRAM DDR3 400 MHz	6400
pantalla gráfica (1600x1200, 50 fps)	300
disco duro (7200 rpm, 1000 sectores/pista)	100
DVD (20x)	27
CD-ROM (52x)	7,8

## Adaptadores de periféricos

Periférico	antiguo	actual
ratón, teclado	RS232	USB
pantalla gráfica	PCI, AGP	PCIe
disco duro interno	ATA	SATA
disco duro externo	SCSI	USB,Firewire,eSATA
unidad óptica ATA	ATA	SATA

### **PCI**


### Características

- ✓ Es un bus paralelo multipunto diseñado para funcionar como bus del sistema
- ✓ En uso desde 1993, todavía se mantiene por razones de compatibilidad

#### Ancho de banda

- ✓ Ha tenido muchas versiones. El ancho de banda ha evolucionado desde 133 MBps hasta 4GBps
  - PCI 2.3 (convencional): 533 MB/s (64bits/66MHz)
  - PCI-X I.0: IGB/s (64bits/I33MHz)
  - PCI-X 2.0: 2GB/s (64bits/266MHz); 4GB/s (64bits/533MHz)






## PCI-express (PCIe)

#### Carriles


- ✓ Es el bus de sistema continuador del PCI clásico
- ✓ Bus serie: codificación 8b/10b (v1.x, v2.0) y 128/130 (v3.0, v4.0)
- ✓ Es un bus punto a punto caracterizado por un número LB de carriles o lanes (1x, 2x, 4x, 8x, 12x, 16x o 32x)
- ✓ Cada carril permite hacer transferencias en serie con un ancho de banda de 250 MBps 2.5GT/s (PCIe versiones I.0 y I.I); 500 MBps 5GT/s (PCIe versión 2.0); 984,6 MBps 8GT/s (PCIe versión 3.0)




Bus 1x

## **PCI-express**


- Adaptadores de periférico PCI-express
  - ✓ Cada adaptador de periférico tiene un número LP de conexiones a carril (1x, 2x, etc...) del bus
  - ✓ Al inicio, el sistema establece por cuántos carriles puede recibir o enviar el periférico a través del bus: min{LB,LP}
  - √ Valores comunes de LP: 8x para el adaptador de gráficos, Ix para el adaptador de sonido
  - ✓ Ejemplos con PCIe 2.0:





# PCI-express

Adaptadores y conectores PCI-express



Adaptador 16x



Adaptador 1x



## Buses de periféricos




### Bus SATA

- ✓ Es un bus de periféricos especializado en almacenamiento, sobre todo discos duros y unidades ópticas
- ✓ Conexión serie (I m máximo), codificación 8b/10b.
- ✓ Dos topologías posibles:
  - Punto a punto: un periférico por bus
  - En estrella, con un nivel de conmutadores (multiplicadores). Hasta 15 periféricos.
- ✓ Versiones y anchos de banda:
  - SATA 1.5 Gb/s: 150 MBps efectivos
  - SATA 3 Gb/s "SATA II": 300 MBps
  - SATA 6 Gb/s: 600 MBps
- ✓ Hay una versión externa eSATA que permite cables de 2 m y 3 Gb/s
   (300 MB/s)

## Buses de periféricos



- ✓ Soporta SATA y PCle 3.0
- ✓ Hasta 1969 MBps (2 carriles PCIe)
- ✓ Conector compatible con SATA
- ✓ Pensado para discos SSD






## Buses de periféricos

### Bus USB

- ✓ Bus de periféricos de propósito general
- ✓ Conexión serie. Topología de estrella
- ✓ Consta de un controlador, varios concentradores y periféricos
- ✓ Cables:
  - longitud máxima = 5 m
  - conectores asimétricos
  - permite alimentación (5 V, hasta 0.5 A)
- ✓ Hasta seis niveles de concentradores
- ✓ Hasta 127 dispositivos por bus
- ✓ Versiones y anchos de banda:
  - USB 1.0 y 1.1: 12 Mbit/s
  - USB 2.0: 480 Mbit/s
  - USB 3.0: 4.8 Gbit/s (8b/10b)
  - USB 3.1: 10 Gbit/s (128b/132b)





## Buses de periféricos

- Tarjetas con conectores M.2
  - ✓ Permiten múltiples interfaces sobre un conector de 75 pines

A PCle x2, USB 2.0, l2C, DisplayPort x4 cards  B PCle x2, SATA, USB SATA y PCle x2 SSDs 2.0, USB 3.0, audio, PCM, IUM, SSIC, I2C  E PCle x2, USB 2.0, l2C, SDIO, UART, PCM  M PCle x4, SATA PCle x4 SSDs			
B PCle x2, SATA, USB SATA y PCle x2 SSDs 2.0, USB 3.0, audio, PCM, IUM, SSIC, I2C  E PCle x2, USB 2.0, Wi-Fi/Bluetooth, cellular I2C, SDIO, UART, Cards PCM	KEY	INTERFACES	USOS COMUNES
2.0, USB 3.0, audio, PCM, IUM, SSIC, I2C  E PCle x2, USB 2.0, Wi-Fi/Bluetooth, cellular I2C, SDIO, UART, cards PCM	Α	,	•
I2C, SDIO, UART, cards PCM	В	2.0, USB 3.0, audio,	SATA y PCle x2 SSDs
M PCle x4, SATA PCle x4 SSDs	E	12C, SDIO, UART,	,
	М	PCIe x4, SATA	PCIe x4 SSDs



Dos B- y M-keyed SSDs, y un M-keyed SSD.


## Buses de periféricos

- Bus Firewire (IEEE 1394, i.Link)
  - ✓ Bus de periféricos de propósito general
    - Hasta 63 periféricos
  - ✓ Conexión serie. Topología de margarita
    - Longitud máxima: 4,5 m un cable, 72 m el bus completo
  - ✓ Muy versátil
    - · Permite interconexión de computadores
    - · Permite comunicación directa entre dos dispositivos conectados al bus
    - Estándar de vídeo profesional
  - ✓ Versiones y anchos de banda:
    - Firewire 400 Mbps
    - Firewire 800 Mbps (8b/10b)
    - Firewire 1600 y 3200 Mbps (8b/10b)




### **Tendencias**

- Jerarquía de buses actual
  - ✓ El controlador del sistema o northbridge da acceso directo a los buses más rápidos (para pantalla gráfica) y a dos canales de memoria DRAM
  - Un bus (suele ser propietario) conecta northbridge con el southbridge
  - ✓ El southbridge, system hub o controlador de entrada/salida es una colección de puentes y adaptadores de bus de E/S





## Conectores en una placa base

ASUS P5Q PRO



### Conectores de entrada/salida






### **Tendencias**

- Las unidades externas
  - ✓ Con adaptador de bus:
    - · Combinan un adaptador y una unidad óptica o de disco duro
    - El adaptador hace la conversión entre bus de entrada/salida de propósito general (USB, Firewire) y un bus específico (SATA)
    - la IODTR\* aplicable es baja porque el ancho de banda del bus USB es menor que el del bus SATA
  - ✓ Sin adaptador de bus
    - · Con bus eSATA
    - La IODTR aplicable es alta, superior a la SDTR \* \*

\*IODTR = Input-Output Data Transfer Rate

\* \*SDTR = Sustained Data Transfer Rate

- El tráfico de datos dentro del computador
  - ✓ La memoria principal es el recurso central
    - El procesador lee allí las instrucciones y también lee y escribe los datos
  - ✓ Todo el tráfico pasa por el controlador del sistema
    - Los dispositivos de bloques que funcionan por ADM hacen transferencias del tipo MP↔periférico
    - Los dispositivos de bloques que hacen transferencias por programa (PIO) y los dispositivos de carácter hacen intercambios de la forma MP↔UC↔periférico.



### Control del flujo de datos


- ✓ El bus del sistema y muchos buses de entrada/salida pueden soportar diversas transferencias al mismo tiempo
  - · Los elementos conectados a un bus competirán por su uso
  - Los controladores y árbitros del bus multiplexan temporalmente el uso del bus entre las diversas transferencias en curso
  - En cada bus, el consumo total de ancho de banda es la suma de los consumos de las transferencias que lo atraviesan
  - El consumo total de un bus no puede superar su ancho de banda máximo. Si hace falta, el arbitraje del bus reducirá las velocidades de algunas o de todas las transferencias, con las consecuencias correspondientes
- ✓ Cuando una transferencia implique más de un bus, el ancho de banda vendrá limitado por el bus más lento

- El papel del sistema operativo
  - ✓ Para utilizar los periféricos, los programas utilizan las funciones del SO.
    - Hay que destacar las funciones de manejo del sistema de archivos
  - ✓ Las funciones del SO programan las interfaces de los periféricos y realizan las transferencias (PIO o ADM) correspondientes.
    - En el caso de las operaciones con el sistema de archivos, el sistema realizará operaciones adicionales de mantenimiento (modificación de directorios, gestión de tablas de asignación, etc)
  - ✓ En condiciones ideales hay un ancho de banda teórico BT que sólo depende de los buses y los periférico que participan en la transferencia
  - ✓ En la realidad, el ancho de banda disponible es menor que la teórica debido al tiempo de programación de los periféricos, de los conflictos de arbitraje de bus y otros

### Aspectos de tiempo real


- √ Transferencias sin restricciones de tiempo real
  - La mayoría de los casos: transferencias de archivos, lectura y escritura de archivos, navegación por internet, etc
  - La transferencia se hace al máximo ancho de banda B disponible y el tiempo mínimo teórico será T = (volumen de los datos)/BT
- ✓ Transferencias con restricciones de tiempo real
  - Es el caso de la multimedia: reproducción y grabación de audio o vídeo, streaming, etc...
    - Han que satisfacer las restricciones de tiempo real (fps o cuadros de vídeo por segundo, muestras de audio por segundo)
  - Si el ancho de banda disponible es suficiente, las transferencias se hacen a la velocidad correspondiente
  - Si el ancho de banda no es suficiente, las transferencias serán defectuosas y se perderán datos

- Ejemplo I
  - ✓ Un programa abre un archivo de I GB del disco duro (conectado al bus SATA I.5 Gbps) y lo lee completamente
    - Características disco: 100 MBps (SDTR), transferencia DMA
    - Contexto:




- El ancho de banda máximo viene determinado por el disco duro
- Tiempo mínimo de transferencia: 10 segundos
- Consumo de ancho de banda en los buses:
   100/12800 = 0.78% (M), 100/2000 = 5% (NS), 100/150 = 67% (SATA)

- Ejemplo 2
  - ✓ Un programa abre un archivo de I GB del disco duro externo (conectado por USB) y lo lee completamente
    - Características disco: 100 MBps (SDTR), transferencia DMA
    - Contexto:




- El ancho de banda máximo viene determinado por el bus USB
- Tiempo mínimo de transferencia: 16.7 segundos
- Consumo de ancho de banda en los buses:
   60/12800 = 0.47% (M), 60/2000 = 3% (NS), 100% (USB)

- Ejemplo 3
  - ✓ Copiar un archivo de I GB de un disco duro (conectado al bus SATA I.5 Gbps) a otro disco (conectado al bus USB 2.0)
    - Características disco: 100 MBps (SDTR), transferencia ADM
    - Contexto:



- El ancho de banda máximo viene determinado por el bus USB
- Tiempo mínimo de transferencia: 16.7 segundos
- Consumo de ancho de banda en los buses:
   2\*60/12800 = 0.94% (M), 2\*60/2000 = 6% (NS), 60/150 = 40% (SATA), 100% (USB)

- Ejemplo 4
  - ✓ Copiar un archivo de I GB en el mismo disco duro (conectado al bus SATA I.5 Gbps)
    - Características disco: 100 MBps (SDTR), transferencia DMA
    - Contexto:




- El ancho de banda máximo viene determinado por el disco
- Tiempo mínimo de transferencia: 2\*1GB/100 MBps = 20 segundos
- Consumo de ancho de banda en los buses:
   100/12800 = 0.78% (M), 100/2000 = 5% (NS), 67% (SATA)

- Ejemplo 5 (con restricciones de tiempo real)
  - ✓ Reproducción de una película en DVD
    - Hay que transferir el contenido (mpeg-2) del DVD a la MP
    - Mientras, el procesador ha de ejecutar el código del descodificador de mpeg 2 para obtener los cuadros de vídeo y el audio PCM
    - Hay que transferir los cuadros al monitor a la frecuencia correspondiente
    - Hay que transferir el audio PCM al adaptador de sonido

#### ✓ Contexto:

- Película de 30 fps (cuadros/s)
- Codificación mpeg-2 a 10 Mbps
- Suponemos que el procesador puede descodificar mpeg-2 a la velocidad apropiada
- Audio 5.1 a 16 bits 48 KHz
- Monitor 1600 x 1200 píxeles, color de 24 bits

Ejemplo 5



#### La transferencia no está limitada por los buses:

- Lectura de DVD: 10 Mbps = 1.25 MBps
- Pantalla gráfica: 1600 x 1200 x 3 x 30 = 172,8 MBps
- Audio: 6 x 48000 x 2 = 576 KBps = 0.576 MBps

#### Ocupación:

• 1.25/150 = 0.83% (SATA); 172,8/2000=8.6% (PCIe gráficos); 0,576/250 = 0.23% (PCIe audio); (1.25 + 0.576)/2000 = 0,091% (NS); (1.25 + 0.576 + 172,8)/12800 = 0.14% (Memoria)

- Ejemplo 6 (con restricciones de tiempo real)
  - ✓ Reproducción de una película muda de alta definición (30 fps, 1920 x 1080 píxeles, 24 bits de color) contenida en el disco duro sin comprimir
    - Cada segundo, hay que leer 30 cuadros de 1920x1080x3 bytes del disco duro
    - No hay que descodificar las imágenes
    - Cada segundo, hay que escribir 30 cuadros en la memoria gráfica
    - El ancho de banda de cada una de las dos transferencias es de 186 MBps
  - ✓ Contexto:
    - Monitor 1920 x 1080 píxeles, color de 24 bits
    - Disco duro de 100 MBps conectado a bus SATA de 3Gbps



La reproducción será defectuosa El disco duro no ofrece el ancho de banda necesario