Arquitectura del procesador MIPS R2000

Aula Virtual \rightarrow IS09

Sergio Barrachina Mir

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores

Dpt. de Ingeniería y Ciencia de los Computadores

Universidad Jaume I

Índice

2. Tipos de datos del R2000

1.	El le	nguaje de la máquina	8
	1.1.	Introducción	9
	1.2.	Operaciones del hardware	10
	1.3.	Operandos del hardware	14
	1.4.	Representación de las instrucciones	28
	1.5.	Instrucciones para la toma de decisiones	33
	1.6.	Procedimientos (o funciones)	48
	1.7.	Otros estilos de direccionamiento	70
		1.7.1. Constantes u operandos inmediatos	71
		1.7.2. Direccionamiento en saltos	73
	1.8.	Consideraciones adicionales de la sección	82

3.	Ban	cos de registros	84
	3.1.	Banco de registros de números enteros	85
	3.2.	Banco de registros de números reales	86
	3.3.	Banco de registros para el manejo de excepciones	87
4.	Orga	anización de la memoria	88
5.	Jue	go de instrucciones	91
	5.1.	Instrucciones aritméticas	93
	5.2.	Instrucciones lógicas	95
	5.3.	Instrucciones de carga y almacenamiento	97
	5.4.	Instrucciones de movimiento con registros HI y LO	98
	5.5.	Instrucciones de comparación	99
	5.6.	Instrucciones de salto condicional	100
	5.7.	Instrucciones de salto incondicional	101


6.	Programación en ensamblador			102
	6.1.	Directi	vas	103
		6.1.1.	Directivas de inicio de las zonas de datos e instruc-	
			ciones	104
		6.1.2.	Directivas de reserva de espacio	105
		6.1.3.	Directivas de propósito variado	107
	6.2.	Pseud	o-instrucciones	108
		6.2.1.	Pseudo-instrucciones de carga y almacenamiento .	109
		6.2.2.	Pseudo-instrucciones de salto condicional	111

Presentación del MIPS R2000

¿Sabías que...?

- Si tienes un sintonizador de televisión por cable digital es probable que esté basado en MIPS.
- Si tienes una consola de vídeo juegos, probablemente esté basada en MIPS.
- Tu correo electrónico probablemente viaje a través de un *router* Cisco basado en MIPS.

http://www.mips.com/ (2005)



Presentación del MIPS R2000 (II)

¿Porcentaje de equipos con MIPS?

Cable Modems	94 %
--------------	------

DSL Modems	40 %
------------	------

VDSL Modems	93%
-------------	-----

40%

Cable STBs 76 %

Grabadores DVD 75%

Consolas de Juego 76 %

Impresoras Laser Color 62 %

Fotocopiadoras comerciales color 73%



Presentación del MIPS R2000 (III)





























1 El lenguaje de la máquina

- Esta parte del tema presenta el juego (o repertorio) de instrucciones de un computador real:
 - comienza con una notación similar a un lenguaje de programación restringido,
 - y llega al lenguaje real de un procesador real.
- Sigue el capítulo 3 del libro:
 - David A. Patterson y John L. Hennessy (2000). Estructura y Diseño de Computadores. Interficie, circuitería/programación. Editorial Reverté. ISBN: 84-291-2619-8.





1.1 Introducción

- Los lenguajes máquina son bastante similares:
 - Dialectos más que idiomas.
 - Una vez se aprende uno, es fácil entender los demás.
- Un lenguaje máquina tiene como objetivo:
 - ⇒ Hacer fácil la construcción tanto del hardware como del compilador, a la vez que ↑ rendimiento y ↓ coste.



1.2 Operaciones del hardware

Operaciones aritméticas (suma):

add
$$a,b,c \# a < -b+c$$

> Notación rígida (siempre tres variables), si queremos realizar

```
a <- b+c+d+e, entonces:
```

1.2 Operaciones del hardware

Operaciones aritméticas (suma):

add
$$a,b,c \# a < -b+c$$

Notación rígida (siempre tres variables), si queremos realizar

add a,b,c #
$$a < -b+c$$

add a,a,d # $a < -b+c+d$
add a,a,e # $a < -b+c+d+e$

⇒ 3 instrucciones para sumar 4 variables.

1.2 Operaciones del hardware (II)

- Cada instrucción 3 operandos → hardware más sencillo, número variable de operandos → complica el hardware.
- PRINCIPIO 1: La simplicidad favorece la uniformidad.

Lenguaje ensamblador MIPS

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado	Comentario
Aritmética	suma	add a,b,c	$a \leftarrow b + c$	3 operandos
	resta	sub a,b,c	$a \leftarrow b - c$	3 operandos

1.2 Operaciones del hardware (III)

Ejercicio 1:

Dado el siguiente fragmento de programa en C con 5 variables, escribir el equivalente en lenguaje ensamblador.

```
a=b+c;
d=a-e;
```



1.2 Operaciones del hardware (III)

Ejercicio 1:

Dado el siguiente fragmento de programa en C con 5 variables, escribir el equivalente en lenguaje ensamblador.

```
d=a-e;
```

```
add a,b,c
sub d,a,e
```

1.2 Operaciones del hardware (IV)

Ejercicio 2:

Dado la siguiente expresión más compleja en C con 5 variables, escribir el equivalente en lenguaje ensamblador.

$$f = (g+h) - (i+k);$$

1.2 Operaciones del hardware (IV)

Ejercicio 2:

Dado la siguiente expresión más compleja en C con 5 variables, escribir el equivalente en lenguaje ensamblador.

$$f = (g+h) - (i+k);$$

> Solución:

```
add t0,g,h # Variable temporal t0 < -g+h
add t1,i,k # Variable temporal t1 < -i+k
sub f,t0,t1 # f < -t0-t1, f < -(g+h) - (i+k)
```



1.3 Operandos del hardware

- Los operandos no pueden ser variables cualesquiera (como en los lenguajes de alto nivel).
 - Serie limitada de posiciones especiales: registros.
- ➤ MIPS tiene 32 registros de 32 bits para enteros: \$0, \$1, ..., \$31
- Convenio MIPS permite representarlos mediante dos carácteres precedidos por el símbolo \$. Algunos son \$s0, \$s1... y \$t0, \$t1...
- ¿Por qué sólo 32? ¿Por qué no muchos más registros?
 - PRINCIPIO 2: Cuanto más pequeño, más rápido.

Es tarea del compilador asociar variables de programas a registros.

Ejercicio 3:

Dada la sentencia en C «f=(g+h)—(i+j)», y sabiendo que las variables f, g, h, i y j han sido asignadas a los registros \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 y \$s4, ¿cuál es el código en ensamblador MIPS?





Es tarea del compilador asociar variables de programas a registros.

Ejercicio 3:

Dada la sentencia en C «f=(g+h)—(i+j)», y sabiendo que las variables f, g, h, i y j han sido asignadas a los registros \$s0, \$s1, \$s2, \$s3 y \$s4, ¿cuál es el código en ensamblador MIPS?

```
add $t0,$s1,$s2 # registro $t0 contiene g+h
add $t1,$s3,$s4 # registro $t1 contiene i+j
sub $s0,$t0,$t1 # f <- $t0-$t1, o <math>(g+h)-(i+j)
```




- Lenguajes de programación no sólo utilizan estructuras simples, también complejas (p.e. vectores).
- ¿Cómo puede un computador trabajar con vectores?
 Un vector no cabe en los registros ⇒ MEMORIA
 (las estructuras de datos más complejas deben utilizar la memoria).
- Transferencia desde la memoria a los registros y viceversa
 - ⇒ instrucciones de carga y almacenamiento.





- Podemos ver la memoria como si fuera un vector.
- Si llamamos Memoria a este vector, podemos referirnos a la posición 3 como:
 - Memoria[2]
- ¿Qué hay en Memoria[2]?
 - Unos y ceros que pueden interpretarse, p.e., como el número 2.




- La instrucción de carga desde memoria lw (load word) especifica:
 - El registro destino.
 - 2. La dirección de memoria:
 - Valor constante +Contenido de un registro.
- Ejemplo. Si \$s0 == 1:

 lw \$t0, 2(\$s0) # \$t0 <- Memoria[2+1]</pre>

Oir. :	Contenido :
3	100
2	10
1	101
0	1

Memoria

El modo de direccionamiento del operando fuente de la instrucción lw (p.e., lw \$t0, 2(\$s0)) es el desplazamiento con registro base.



¿Cuál es el modo de direccionamiento del operando destino?





Ejercicio 4:

Dada la sentencia C: «g=h+A[8]», obtener el equivalente en ensamblador sabiendo:

- Que el compilador ha asociado las variables g y h a los registros \$s1 y \$s2.
- Que la dirección de comienzo del vector A está almacenada en el registro \$s3.





Ejercicio 4:


Dada la sentencia C: «g=h+A[8]», obtener el equivalente en ensamblador sabiendo:

- Que el compilador ha asociado las variables g y h a los registros \$s1 y \$s2.
- Que la dirección de comienzo del vector A está almacenada en el registro \$s3.

```
lw $t0,8($s3) # registro temporal $t0 <- A[8] add $s1,$s2,$t0 # g=h+A[8]
```



- El acceso a memoria es en realidad más complejo:
 - Las **palabras** en el R2000 son de 32 bits (4 bytes).
 - Sin embargo, se pueden direccionar bytes individuales.
 - Por consiguiente, las direcciones de palabras contiguas se diferencian en 4.



Memoria

- Por lo tanto, si queremos leer el contenido de A[8],
- en lugar de:

```
\mathbf{lw} $t0,8($s3) # $t0 <- A[8/4]
```

deberemos utilizar:

```
1w $t0,32($s3) # $t0 <- A[8]
```



- La instrucción de almacenamiento en memoria sw (store word) tiene el formato:
 - Instrucción.
 - 2. Registro fuente.
 - 3. Dirección de memoria:
 - Valor constante +Contenido de un registro.
- Ej. Si \$s3 == 4 y \$t0 == 110:
 sw \$t0, 8(\$s3) # Memoria[8+4] <- \$t0</p>

Dir.	Contenido	
:	÷	
12	110	
8	10	
4	101	
0	1	
Mamaria		

- ➤ **Ejercicio 5:** Dada la sentencia C: A[12]=h+A[8], obtener el equivalente en ensamblador sabiendo:
 - Que el registro \$s3 contiene la dirección de comienzo de A.
 - Que el compilador ha asociado la variable h al registro \$s2.
- Solución:





- ➤ **Ejercicio 5:** Dada la sentencia C: A[12]=h+A[8], obtener el equivalente en ensamblador sabiendo:
 - Que el registro \$s3 contiene la dirección de comienzo de A.
 - Que el compilador ha asociado la variable h al registro \$s2.

```
lw$t0,32($s3)# registro temp.$t0 <- A[8]</th>add$t0,$s2,$t0# registro temp.$t0 <- h+A[8]</th>sw$t0,48($s3)# A[12] <- h+A[8]
```



¿Como acceder a A[i], con i variable?





- ¿Como acceder a A[i], con i variable?
 - 1. Multiplicar $i \times 4$ (i en \$s4 y aún no sabemos multiplicar):



- ¿Como acceder a A[i], con i variable?
 - 1. Multiplicar $i \times 4$ (i en \$s4 y aun no sabemos multiplicar):

```
add $t1,$s4,$s4 # $t1 <- 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 <- 4*i
```



- ¿Como acceder a A[i], con i variable?
 - 1. Multiplicar $i \times 4$ (i en \$s4 y aun no sabemos multiplicar):

```
add $t1,$s4,$s4 # $t1 <- 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 <- 4*i
```

2. Calcular la dirección de A[i] (la dirección de comienzo en \$s3):

- ¿Como acceder a A[i], con i variable?
 - 1. Multiplicar $i \times 4$ (i en \$s4 y aun no sabemos multiplicar):

```
add $t1,$s4,$s4 # $t1 <- 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 <- 4*i
```

2. Calcular la dirección de A[i] (la dirección de comienzo en \$s3):

```
add $t1,$t1,$s3  # $t1 <- dirección de A[i]  # (4*i+$s3)

Iw $t0,0($t1)  # $t0 <- A[i]
```



Operandos MIPS

Nombre	Ejemplo	Comentario
32 registros	\$0, \$1,, \$31	Posiciones rápidas para datos
2 ³⁰ palabras de memoria	Memoria[0], Memoria[4], , Memoria[4294967292]	Accedidas sólo por instrucciones de transferencia





1.3 Operandos del hardware (XIV)


Lenguaje ensamblador MIPS

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado
Aritmética	suma	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 ← \$s2 + \$s3
	resta	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 ← \$s2 - \$s3
Transferencia	carga	lw \$s1,100(\$s2)	$\$s1 \leftarrow Mem[100 + \$s2]$
	almacena	sw \$s1,100(\$s2)	$\mathbf{Mem}[100 + \$\$2] \leftarrow \$\1



1.4 Representación de las instrucciones

- Las instrucciones se encuentran en el computador como un conjunto de señales altas y bajas → números en base 2.
- \rightarrow Los registros \$s0 a \$s7 \rightarrow \$16 a \$23.
- \blacktriangleright Los registros \$t0 a \$t7 \rightarrow \$8 a \$15.
- La representación decimal de la instrucción add \$t0,\$s1,\$s2, sería:




que en binario es:





1.4 Representación de las instrucciones (II)

- ➤ Formato de instrucción → distribución de la información de la instrucción.
- La instrucción anterior ocupa 32 bits. Todas las instrucciones del R2000 ocupan 32 bits (PRINCIPIO 1: la simplicidad favorece la uniformidad).
- El formato visto (formato R) está formado por los campos:



1.4 Representación de las instrucciones (III)

Problema:


Hay instrucciones que requieren campos mayores (p.e. 1w).

> Soluciones:


- Hacer estas instrucciones más largas
 - → instrucciones de distinta longitud.
- Utilizar un formato distinto para estas instrucciones
 - → igual longitud pero formatos distintos.
- > PRINCIPIO 3: Un buen diseño necesita soluciones de compromiso.
- Opción escogida por MIPS: Instrucciones con distintos formatos.

1.4 Representación de las instrucciones (IV)

> Formato I:



Recordatorio formato R (comparar):



¿Cómo sabrá el procesador si la instrucción leída es de un formato u otro?




1.4 Representación de las instrucciones (V)


> Formato I:



1w \$t0,32(\$s3)



sw \$t0,48(\$s3)





1.5 Instrucciones para la toma de decisiones

- La capacidad de tomar decisiones es lo que distingue a un computador de una calculadora.
- Instrucciones MIPS de bifurcación condicional:
 - beq registro1,registro2,L1 (salta si igual —branch if equal—)
 - bne registro1,registro2,L1 (salta si no igual —branch if not equal—)
- Instrucción MIPS de bifurcación incondicional:

1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (II)

Ejercicio 6: Dado el siguiente código C (con goto):

```
if (i==j) goto L1;
f=g+h;
L1: f=f-i;
```

Obtener el equivalente en ensamblador sabiendo que las variables f, g, h, i y j se han asociado a los registros \$s0 al \$s4.

Solución:

1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (II)

Ejercicio 6: Dado el siguiente código C (con goto):

```
if (i==j) goto L1;
f=g+h;
L1: f=f-i;
```

Obtener el equivalente en ensamblador sabiendo que las variables f, g, h, i y j se han asociado a los registros \$s0 al \$s4.

Solución:

```
beq $s3,$s4,L1 # ir a L1 si i==j
add $s0,$s1,$s2 # f \leftarrow g + h (no se ejecuta si i==j)
L1: sub $s0,$s0,$s3 # f \leftarrow f - i (se ejecuta siempre)
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (III)

- Los compiladores crean saltos y etiquetas (*rótulos*) aunque no estén en el lenguaje de programación.
- **Ejercicio 7:** if (i==j) f=g+h; else f=g-h; (variables f, ..., j \Rightarrow registros del \$s0 al \$s4.)
- Solución:



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (III)

- Los compiladores crean saltos y etiquetas (*rótulos*) aunque no estén en el lenguaje de programación.
- **Ejercicio 7:** if (i==j) f=g+h; else f=g-h; (variables f, ..., $j \Rightarrow$ registros del \$s0 al \$s4.)
- Solución:


```
bne $s3,$s4,ELSE # ir a ELSE si i!=j
add $s0,$s1,$s2 # f<-g+h (saltada si i!=j)
j EXIT # ir a EXIT

ELSE: sub $s0,$s1,$s2 # f<-g-h (saltada si i==j)
EXIT: ...</pre>
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (IV)

La toma de decisiones se realiza mediante saltos:



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (V)

- También son importantes para iterar una computación.
- > Ejercicio 8: Convertir el siguiente código a ensamblador:

```
Bucle: g=g+A[i];

i=i+j;

if (i!= h) goto Bucle;
```

Sabiendo que:

- ⇒ g, h, i y j se han asociado a los registros \$s1 al \$s4.
- ⇒ \$s5 ← dirección de comienzo de A.

1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (VI)

> Resumen ejercicio 8: (g, h, i y j \leftarrow \$s1 al \$s4; \$s5 \leftarrow dir. A) :

```
Bucle: g=g+A[i];
    i=i+j;
    if (i != h) goto Bucle;
```

```
Bucle: add $t1,$s3,$s3 # $t1 <- 2*i
add $t1,$t1,$t1 # $t1 <- 4*i
add $t1,$t1,$s5 # $t1 <- dirección de A[i]
lw $t0,0($t1) # $t0 <- A[i]
add $s1,$s1,$t0 # g <- g+A[i]
add $s3,$s3,$s4 # i <- i+j
bne $s3,$s2,Bucle # ir a Bucle si i!=h
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (VII)

- Un programador no escribe bucles con gotos, el compilador traduce los bucles tradicionales a saltos como los vistos.
- Ejercicio 9:

```
while (nota[i]==k)
    i=i+j;
```

Obtener el equivalente en ensamblador sabiendo que:

- \Rightarrow i, j, y k \leftarrow \$s3 al \$s5.
- ⇒ \$s6 ← Dirección de comienzo del vector nota.



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (VIII)

 \rightarrow (i, j, y k \leftarrow \$s3 al \$s5; \$s6 \leftarrow Dir. comienzo vector nota.)

```
while (nota[i]==k) i=i+j;
```

> Solución:

```
Bucle: add $t1,$s3,$s3  # $t1 <- 2*i
    add $t1,$t1,$t1  # $t1 <- 4*i
    add $t1,$t1,$s6  # $t1 <- dirección de nota[i]
    lw $t0,0($t1)  # $t0 <- nota[i]
    bne $t0,$s5,Fin  # ir a Fin si nota[i]!= k
    add $s3,$s3,$s4  # i <- i+j
    j Bucle  # ir a Bucle

Fin: ...
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (IX)

- beq y bne permiten tomar una decisión en función de si son iguales o no los valores almacenados en dos registros.
- > ¿Otras comparaciones? ¿\$s0 < \$s1?
- > slt (set less than) compara dos registros y pone a 1 un tercero si el primero es menor que el segundo (a 0 en caso contrario). Ej:

```
\mathtt{slt}\ \$t0\,,\$s0\,,\$s1\ \#\ si\ \$s0<\$s1\,,\ \$t0<-1,\ si\ no\,,\ \$t0<-0
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (X)

- Los compiladores utilizan
 - las instrucciones slt, beq y bne y
 - el hecho de que el registro \$zero tiene siempre el valor 0 para generar todas las condiciones relativas.
- **Ejercicio 10:** if (a<b) goto Menor; (variables a, b \rightarrow \$s0 y \$s1.)
- Solución:



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (X)

- Los compiladores utilizan
 - las instrucciones slt, beq y bne y
 - el hecho de que el registro \$zero tiene siempre el valor 0 para generar todas las condiciones relativas.
- **Ejercicio 10:** if (a<b) goto Menor; (variables a, b \rightarrow \$s0 y \$s1.)
- Solución:

```
      slt
      $t0,$s0,$s1
      # si a < b entonces</td>
      $t0 < - 1</td>

      bne
      $t0,$zero, Menor
      # ir a Menor si $t0!=0 (a < b)</td>
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (XI)

El ejemplo anterior implementa un salto si menor que:

```
slt $t0,$s0,$s1
bne $t0,$zero,Menor # ir a Menor si $s0<$s1
```

- ➤ El ensamblador proporciona una pseudo-instrucción, blt (branch if less than), que traduce por las dos instrucciones anteriores.
- El procesador no reconoce blt y similares: sólo sabe de slt, beq y bne.

1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (XII)

Otra instrucción de toma de decisiones común en lenguajes de alto nivel es switch que junto con case permite seleccionar una de varias alternativas. Por ejemplo:

```
switch (k) {
  case 0: f=i+j; break; /* k==0 */
  case 1: f=g+h; break; /* k==1 */
  case 2: f=g-h; break; /* k==2 */
}
```

➤ En lenguaje máquina esta construcción se puede resolver por medio del equivalente a varios if—then—else encadenados.



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (XIII)

- A veces, se puede resolver de una forma más eficiente:
 - Se crea un vector con las direcciones de comienzo de cada caso.
 - La variable de la que depende la selección se utiliza como índice del vector anterior → se obtiene la dirección de salto.
- jr (jump register) salta a la dirección especificada en el registro indicado:

```
<code>jr</code> $t0 # salta a la dir. indicada por $t0
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (XIV)

```
switch (k) {
  case 0: f=i+j; break;
  case 1: f=g+h; break;
  case 2: f=g-h; break;
```

```
$s0 al $s5 \leftarrow f, g, h, i, j, k

TablaDeSalto \leftarrow [L0, L1, L2]

$t4 \leftarrow Dir. com. TablaDeSalto

$t2 \leftarrow 3
```

```
Switch: slt $t3,$s5,$zero
       bne $t3,$zero,Fin
       slt $t3,$s5,$t2
       beg $t3,$zero,Fin
       add $t1,$s5,$s5
       add $t1,$t1,$t1
       add $t1,$t1,$t4
       lw $t0,0($t1)
        jr $t0
L0:
       add $s0,$s3,$s4
             Fin
L1:
       add $s0,$s1,$s2
             Fin
12:
       sub $s0,$s1,$s2
Fin:
```



1.5 Instrucciones para la toma de decisiones (XV)

Lenguaje ensamblador MIPS

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado
Aritmética	suma	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 ← \$s2 + \$s3
	resta	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 ← \$s2 — \$s3
Transferencia	carga palabra	lw \$s1,100(\$s2)	$s1 \leftarrow Mem[s2 + 100]$
	almacena palabra	sw \$s1,100(\$s2)	$Mem[\$s2+100] \leftarrow \$s1$
Salto	salta si igual	beq \$s1,\$s2,L	Si \$s1 == \$s2 ir a L
condicional	salta si no igual	bne \$s1,\$s2,L	Si $\$s1 \neq \$s2$ ir a L
	inic. si menor que	slt \$s1,\$s2,\$s3	Si $$s2 < $s3$, $$s1 \leftarrow 1$; si no, $\leftarrow 0$
Salto	salta	j 10000	Ir a 10000
incondicional	salta con registro	j r \$t1	Ir a la dirección indicada en \$t1





1.6 Procedimientos (o funciones)

- Un procedimiento es una herramienta para estructurar el código:
 - Facilita su comprensión.
 - Permite la reutilización de código.
- Los procedimientos permiten al programador concentrarse en una parte del código que:
 - 1. Recibe unos paramétros.
 - Realiza su cometido.
 - 3. Devuelve el resultado.





1.6 Procedimientos (o funciones) (II)

- Para ejecutar un procedimiento es necesario:
 - 1. Situar los parámetros de entrada en un lugar adecuado.
 - 2. Transferir el control al procedimiento.
 - Adquirir los recursos de almacenamiento necesarios para el procedimiento.
 - Realizar la tarea deseada.
 - 5. Situar el valor del resultado en un lugar adecuado.
 - 6. Retornar el control al punto de origen.





1.6 Procedimientos (o funciones) (III)

- Registros para el paso de parámetros:
 - De entrada: \$a0−\$a3.
 - De salida: \$v0−\$v1.
- Registro para la dirección de retorno:
 - > \$ra (return address).



1.6 Procedimientos (o funciones) (IV)

- La instrucción jal Address (jump and link) se encarga de:
 - 1. Almacenar en \$ra la dirección de vuelta (PCactual+4).
 - 2. Saltar a la dirección de comienzo del procedimiento.
- ¿Qué instrucción podemos utilizar para volver desde el procedimiento?




1.6 Procedimientos (o funciones) (IV)

- La instrucción jal Address (jump and link) se encarga de:
 - Almacenar en \$ra la dirección de vuelta (PCactual+4).
 - 2. Saltar a la dirección de comienzo del procedimiento.
- ¿Qué instrucción podemos utilizar para volver desde el procedimiento?
 - ⇒ jr \$ra



1.6 Procedimientos (o funciones) (V)

La llamada y vuelta de un procedimiento queda:



1.6 Procedimientos (o funciones) (VI)

Ejemplo de procedimiento:

```
int ejemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f;
   f = (g+h)-(i+j);
   return f;
}
```

- \Rightarrow \$a0 **al** \$a3 \leftarrow g, h, i, j
- \$v0 ← f



1.6 Procedimientos (o funciones) (VII)

Si el compilador decide resolver el problema de la siguiente forma:

```
t0=g+h
t1=i+j
f=t0-t1
no tendrá suficiente con los registros $a0-$a3, $v0 y $v1.
```

- Cualquier registro utilizado por el procedimiento debe ser restaurado a su valor original antes de retornar el control al programa invocador.
 - El valor original de dichos registros debe guardarse en memoria.
 - Estructura de datos idónea: la pila.

1.6 Procedimientos (o funciones) (VIII)

Una pila:

- Permite almacenar y recuperar información.
- Es una cola LIFO (el último en entrar será el primero en salir).
- > El registro \$sp (stack pointer) indica el tope de la pila.
- ➤ El uso de pilas es tan habitual que sus operaciones tienen nombres propios: apilar (*push*) y desapilar (*pop*).
- La pila «crece» de direcciones superiores a inferiores:
 - Para apilar se resta del valor de \$sp el número adecuado.
 - Para desapilar se añade al valor de \$sp el número adecuado.





1.6 Procedimientos (o funciones) (IX)

Ejemplo de procedimiento (otra vez):

```
int ejemplo(int g, int h, int i, int j)
{
   int f;
   f = (g+h)-(i+j);
   return f;
}
```

- \Rightarrow \$a0 al \$a3 \leftharpoonup g, h, i, j
- \$v0 ← f
- Dentro del procedimiento: \$t0 ← g+h, \$t1 ← i+j






1.6 Procedimientos (o funciones) (X)

```
ejemplo: sub $sp,$sp, 8 # reserva espacio para 2 elementos
        sw $t1,4($sp) # apila $t1
        sw $t0,0($sp) # apila $t0
        add $t0,$a0,$a1 # t0 <- g+h
        add $t1,$a2,$a3 # t1 <- i+j
        sub v0, t0, t1 # v0 < -(g+h) - (i+j)
        lw $t0,0($sp) # restaura $t0
        lw $t1,4($sp) # restaura $t1
        add $sp,$sp, 8 # elimina de la pila 2 elementos
        jr $ra # retorno a la rutina invocadora
```



1.6 Procedimientos (o funciones) (XI)

Estado de la pila antes, durante y después de la llamada al procedimiento:




1.6 Procedimientos (o funciones) (XII)

- Para evitar tener que guardar y restaurar los registros utilizados en un procedimiento, MIPS diferencia entre dos clases de registros:
 - ⇒ \$t0-\$t9: 10 registros temporales que no tienen por qué ser preservados por el programa invocado.
 - \$s0-\$s7: 8 registros salvados que deben ser preservados.
- ➤ En el procedimiento anterior no era necesario preservar los registros utilizados (\$t0 y \$t1).




1.6 Procedimientos (o funciones) (XIII)

¿Qué ocurre si un procedimiento llama a su vez a otro?



1.6 Procedimientos (o funciones) (XIV)


¿Qué ocurre si un procedimiento llama a su vez a otro?





1.6 Procedimientos (o funciones) (XV)

¿Qué ocurre si un procedimiento llama a su vez a otro?




1.6 Procedimientos (o funciones) (XVI)

- ¿Qué ocurre si un procedimiento llama a su vez a otro?
 - Que la dirección de vuelta del primero se pierde
 - ⇒ Es necesario almacenar el contenido de \$ra en memoria.
 - No podemos utilizar una dirección fija de memoria
 - ⇒ Si una función se llama a si misma, tenemos el mismo problema.
- Solución: utilizar una pila.
 - Antes de llamar a un procedimiento: apilar \$ra.
 - Antes de volver: desapilar \$ra.


1.6 Procedimientos (o funciones) (XVII)

- Utilización de la pila para almacenar \$ra cuando sea necesario.
 - 1 Justo después de que A haya llamado a B:




1.6 Procedimientos (o funciones) (XVIII)

- Utilización de la pila para almacenar \$ra cuando sea necesario.
 - 2 Antes de que B llame a C:




1.6 Procedimientos (o funciones) (XIX)

- Utilización de la pila para almacenar \$ra cuando sea necesario.
 - 3 Justo después de que B haya llamado a C:



1.6 Procedimientos (o funciones) (XX)

- Utilización de la pila para almacenar \$ra cuando sea necesario.
 - 4 Antes de la vuelta de B:



1.6 Procedimientos (o funciones) (XXI)

```
A:
    ial B
                     # llama a B y guarda la dirección de vuelta en $ra
B:
    sub $sp,$sp, 4 # ajusta el puntero de pila para hacer sitio
    sw $ra,0($sp) # guarda la dirección de vuelta de B en la pila
    ial C
                     # llama a C y guarda la dirección de vuelta en $ra
    lw $ra,0($sp) # restaura la dirección de vuelta de B
    add $sp,$sp,4 # ajusta el puntero de pila para sacar elemento
             # vuelve a la rutina que invocó a B
    ir $ra
    jr $ra
                 # vuelve a la rutina que invocó a C
```





1.6 Procedimientos (o funciones) (XXII)

Categoría	Instrucción	Ejemplo	Significado
Aritmética	suma	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 ← \$s2 + \$s3
	resta	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 ← \$s2 - \$s3
Transferencia	carga palabra	lw \$s1,100(\$s2)	$s1 \leftarrow Mem[s2 + 100]$
	almacena palabra	sw \$s1,100(\$s2)	$\mathbf{Mem}[\$s2+100] \leftarrow \$s1$
Salto	salta si igual	beq \$s1,\$s2,L	Si \$s1 == \$s2 ir a L
condicional	salta si no igual	bne \$s1,\$s2,L	Si $$s1 \neq $s2$ ir a L
	inic. si menor que	slt \$s1,\$s2,\$s3	Si $$s2 < $s3$, $$s1 \leftarrow 1$; si no, $\leftarrow 0$
Salto	salta	j 10000	Ir a 10000
incondicional	salta con registro	j r \$ra	Ir a la dirección indicada por \$ra
	salta y enlaza	jal 1000	$pc \leftarrow PC + 4; pc \leftarrow 1000$





1.7 Otros estilos de direccionamiento

- MIPS proporciona dos formas más de acceder a los datos para:
 - acceder más rápido a pequeñas constantes.
 - hacer más eficientes los saltos.



1.7.1 Constantes u operandos inmediatos

Se utilizan con mucha frecuencia: incrementar el índice de un bucle, siguiente elemento de un vector, ajustar la pila...
(gcc: 52 %, SPICE: 69 % de operaciones aritméticas con ctes.)


- > PRINCIPIO 4: Hacer rápido el caso más común.
 - Instrucciones con datos inmediatos: add → addi, slt → slti, etc.

```
addi $sp,$sp, 4 # $sp<-$sp+4
addi $sp,$sp,-4 # $sp<-$sp-4
slti $t0,$s0,10 # si $s0<10, $t0<-1; si no, <-0</pre>
```



1.7.1 Constantes u operandos inmediatos (II)

Estas instrucciones se codifican con el Formato I:



- → Para la constante se utiliza un campo de 16 bits
- ¿Podemos emplear constantes de más de 16 bits?
 Sí, utilizando un registro y la instrucción lui (load upper inmediate).
- > Ejemplo: cargar la constante 0xABCD 0123 en \$s0:

```
lui $s0,0xABCD # $s0<-0xABCD0000
addi $s0,$s0,0x0123 # $s0<-0xABCD0123
```



1.7.2 Direccionamiento en saltos

Las instrucciones de salto condicional utilizan el Formato I:

bne \$t0,\$s3,Fin



- > Fin se almacena sólo con 16 bits:
 - \Rightarrow Si las direcciones de salto fueran de 16 bits \rightarrow los programas estarían limitados a los primeros 64KB (2^{16}) de memoria.
 - Solución: sumar a la dirección de salto el contenido de un registro ⇒ PC← registro + Fin.
 - ⇒ ¿Qué registro? El PC.

1.7.2 Direccionamiento en saltos (II)

➤ El modo de direccionamiento utilizado por MIPS para las instrucciones de salto condicional es, por tanto, el relativo al PC:
PC← PC + Fin

Puesto que durante la primera fase del ciclo de instrucción se incrementa el PC en 4, en realidad:

$$PC \leftarrow (PC+4) + Fin$$

La información que realmente se almacena en el campo Desp/Inm se optimiza aún más (se verá más adelante).



1.7.2 Direccionamiento en saltos (III)

Las instrucciones de salto incondicional (j yjal) utilizan un formato de instrucción propio: el formato J.



De esta forma, la dirección de salto se especifica con 26 bits.

Una dirección consta de 32 bits, faltan 6, ¿de dónde salen? (se verá más adelante).





1.7.2 Direccionamiento en saltos (IV)

Ejercicio 11:

```
lui $s0,0x1001

Bucle: lw $t0,0($s0)

bne $t0,$s1,Fin

addi $s0,$s0,4

j Bucle

Fin:
```

- ¿Cómo codificarías las instrucciones **bne** y **j** sabiendo:
- Que los códigos de operación de bne y j son: 5 y 2.
- Que el programa anterior comienza en la posición 80.000 de memoria.






1.7.2 Direccionamiento en saltos (V)


- Solución: (según lo visto hasta ahora, ¡no es correcta!)
 - Entre la instrucción siguiente a **bne** y la etiquetada con Fin hay 8 posiciones de memoria, por tanto:

bne \$st0,\$s1,Fin



➡ El programa comienza en 80.000, por tanto:

j Bucle





1.7.2 Direccionamiento en saltos (VI)

EN REALIDAD:

Puesto que todas las instrucciones ocupan 4 bytes, las instrucciones de salto que utilizan el **formato I** almacenan en el campo Desp/Inm:

- No el número de posiciones de memoria que se deben saltar.
- Si no, el **número de instrucciones** que se deben saltar.
 - Se ganan 2 bits: el rango del salto se incrementa de 2^{16} a 2^{18} :
 - De 65.536 bytes (64KB) se pasa a 262.144 (256KB).
 - ♦ O, de 16.384 instrucciones se pasa a 65.536.





1.7.2 Direccionamiento en saltos (VII)

Ejercicio 12:

En el anterior ejercicio, entre la instrucción siguiente a **bne** y la etiquetada con Fin habían 8 posiciones de memoria. ¿Qué valor se almacenará en el campo Desp/Inm cuando se codifique la instrucción **bne**?

> Solución:



1.7.2 Direccionamiento en saltos (VII)

Ejercicio 12:

En el anterior ejercicio, entre la instrucción siguiente a **bne** y la etiquetada con Fin habían 8 posiciones de memoria.

¿Qué valor se almacenará en el campo Desp/Inm cuando se codifique la instrucción **bne**?

> Solución:

2, ya que 8/4 = 2 (hay que saltar 2 instrucciones).

bne \$t0,\$s1,Fin

31 26	525 21	20 16	15 0	
5	8	17	2	
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits	



1.7.2 Direccionamiento en saltos (VIII)

> EN REALIDAD:

Las instrucciones de salto que utilizan el **formato J** también se refieren a palabras en lugar de a posiciones de memoria: habrá que dividir por 4 la dirección de memoria antes de almacenarla en el campo correspondiente.

- Por lo tanto, tenemos 28 bits de la dirección:
 - 26 bits codificados en la instrucción.
 - +2 bits de menor peso a 0 (instrucciones en múltiplos de 4).
- ⇒ ¿De dónde salen los 4 de mayor peso? del PC actual (PC+4).
- \Rightarrow Rango de **j** y **jal**: 256MB (2²⁸) —espacio dir.: 4GB (2³²)—.

1.7.2 Direccionamiento en saltos (IX)

Ejercicio 13:

En un ejercicio anterior, la instrucción **j** Bucle saltaba a la dirección de memoria 80.004 (etiquetada con Bucle), ¿qué valor se almacenará en el campo Dirección cuando se codifique dicha instrucción?

Solución:



1.7.2 Direccionamiento en saltos (IX)

Ejercicio 13:

En un ejercicio anterior, la instrucción **j** Bucle saltaba a la dirección de memoria 80.004 (etiquetada con Bucle), ¿qué valor se almacenará en el campo Dirección cuando se codifique dicha instrucción?

Solución: 20.001, ya que 80.004/4 = 20.001.

j Bucle



1.8 Consideraciones adicionales de la sección

- Esta sección ha presentado el capítulo 3 de:
 - David A. Patterson y John L. Hennessy (2000). Estructura y Diseño de Computadores. Interficie, circuitería/programación. Editorial Reverté. ISBN: 84-291-2619-8.
- Además de lo visto hasta ahora, debes estudiar los siguientes apartados de dicho capítulo:
 - 3.7 Más allá de los números
 - 3.9 Inicio de un programa
 - 3.10 Un ejemplo para unirlo todo
 - 3.11 Tablas frente a punteros





2 Tipos de datos del R2000

Tipo	Tamaño	Datos representados
ASCII	8 bits	Caracteres
Byte	8 bits	Números enteros con y sin signo
Half	16 bits	(con signo: complemento a 2)
Word	32 bits	
Float	32 bits	Números reales de simple precisión
Double	64 bits	Números reales de doble precisión





3 Bancos de registros

- MIPS R2000 posee 3 bancos de registros:
 - Banco de registros de números enteros.
 - Banco de registros de números reales.
 - Banco de registros para el manejo de excepciones.



3.1 Banco de registros de números enteros

- Está formado por:
 - ⇒ 32 registros de 32 bits de propósito general. Se identifican por el carácter '\$' seguido del número de registro: del \$0 al \$31.
 - ## EI \$0 está cableado a 0
 - ⇒ 3 registros de propósito específico de 32 bits: HI, LO y PC.
 - HI (HIgh). Parte alta del resultado de una multiplicación de
 64 bits o el resto de una división entera.
 - → LO (LOw). Parte baja del resultado de una multiplicación de
 64 bits o el cociente de una división entera.
 - → PC (*Program Counter*). Almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se debe ejecutar.





3.2 Banco de registros de números reales

- Está formado por:
 - ⇒ 32 registros de 32 bits de propósito general para operaciones en coma flotante (IEEE 754 de simple precisión). Se identifican mediante la cadena "\$f" seguida del número del registro: del \$f0 al \$f31.
- Los registros anteriores pueden combinarse dos a dos para obtener 16 registros de 64 bits para operaciones en coma flotante (IEEE 754 de doble precisión). Se identifican por el primer elemento de cada par: así, \$f0 hace referencia al par formado por \$f0 y \$f1. (El primer elemento tiene que ser un registro par.)



3.3 Banco de registros para el manejo de excepciones

- El simulador SPIM implementa sólo los siguientes:
 - ➡ BadVAdress (bad virtual address). Dirección virtual errónea; asociada a ciertos tipos de excepciones.
 - Status (estado). Máscara de interrupción y bits de habilitación de interrupciones.
 - Cause (causa). Tipo de la excepción actual y bits de interrupciones pendientes.





4 Organización de la memoria


4 GB de espacio direccionable:

 \Rightarrow 2³² bytes: [0..2³² – 1]

 \Rightarrow 2³⁰ palabras: [0..2³² – 4]

Espacio accesible por el usuario:

[0x0040 0000..0x7FFF FFFF]




4 Organización de la memoria (II)


- Convenios para almacenar palabras (4 bytes) en memoria:
 - Formato Big Endian.
 - El byte de mayor peso va en la dirección más baja. 0 1 2 3
 - Formato Little Endian.
 - El byte de **menor** peso va en la dirección más baja. 3 | 2 | 1 | 0
- Los procesadores MIPS R2000 pueden ser *Big Endian* o *Little Endian*.
- ➤ El simulador SPIM adopta el convenio utilizado por el procesador en el que se ejecuta: si es INTEL, *Little Endian*.

4 Organización de la memoria (III)

➤ Ejercicio 14: Las palabras 0x1020 3040 y 0x5060 7080 deben almacenarse en memoria en las direcciones 0x10 y 0x14, respectivamente.

Escribe dichas palabras en los bancos de memoria A y B, utilizando el formato *Big Endian* y el *Little Endian*, respectivamente.





5 Juego de instrucciones

- ➤ El juego de instrucciones define el conjunto de operaciones que puede realizar el procesador (es el lenguaje del computador).
- Está formado por instrucciones:
 - Aritméticas.
 - Lógicas.
 - De desplazamiento.
 - De carga y almacenamiento.
 - De movimiento entre registros especiales.
 - De comparación.
 - De salto condicional y de salto incondicional.






5 Juego de instrucciones (II)

EXTENSIÓN DEL SIGNO

- Los datos inmediatos ocupan 16 bits. Es necesario convertirlos a 32 bits. ¿Qué se pone en los 16 bits más altos?, depende:
 - Instrucciones aritméticas: se extiende el signo.



Instrucciones lógicas: se rellena con 0.





5.1 Instrucciones aritméticas

Suma y resta

Sintaxis	Formato	Descripción
add rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s + r_t$
addi rd,rs,inm	1	$r_d \leftarrow r_s + inm$
addu rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s + r_t$ (suma sin signo)
addiu rd,rs,inm	I	$r_d \leftarrow r_s + inm$ (suma con cte. sin signo)
sub rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s - r_t$
subu rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s - r_t$ (resta sin signo)

(Nota: los datos inm se extienden a 32 bits rellenando los 16 bits de mayor peso con el bit de signo: tanto en **addi** como en **addi**u.)





5.1 Instrucciones aritméticas (II)

Multiplicación y división

Sintaxis	Formato	Descripción
mult rs,rt	R	$HI \leftarrow (r_s \times r_t)_{6332}, LO \leftarrow (r_s \times r_t)_{310}$
multu rs,rt	R	$HI \leftarrow (r_s \times r_t)_{6332}, LO \leftarrow (r_s \times r_t)_{310}$ (sin signo)
div rs,rt	R	$HI \leftarrow (r_s \mod r_t), LO \leftarrow (r_s/r_t)$
divu rs,rt	R	$HI \leftarrow (r_s \mod r_t), LO \leftarrow (r_s/r_t)$ (sin signo)

 $(r_s/r_t$ es la división entera de r_s entre r_t .)



5.2 Instrucciones lógicas

Operaciones lógicas

Sintaxis	Formato	Descripción
and rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s$ and r_t
andi rd,rs,inm	1	$r_d \leftarrow r_s$ and inm
or rd,rs, rt	R	$r_d \leftarrow r_s \text{ or } r_t$
ori rd,rs,inm	I	$r_d \leftarrow r_s \text{ or } inm$
xor rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s \text{ xor } r_t$
xori rd,rs,inm	1	$r_d \leftarrow r_s \text{ xor } inm$
nor rd,rs,rt	R	$r_d \leftarrow r_s \text{ nor } r_t$

(Las operaciones se realizan bit a bit. Los datos inm se extienden a 32 bits con ceros.)





5.2 Instrucciones lógicas (II)

		Operaciones de desplazamiento
Sintaxis	Formato	Descripción
sll rd,rs,desp	R	$r_d \leftarrow r_s << desp$ desplazamiento a izquierdas, se rellena con 0 (<i>shift left logic</i>)
srl rd,rs,desp	R	$r_d \leftarrow r_s >> desp$ desplazamiento a derecha, se rellena con 0 (<i>shift right logic</i>)
sra rd,rs,desp	R	$r_d \leftarrow r_s >> desp$ desplazamiento a derechas, se rellena con el valor del bit de signo (<i>shift right arithmetic</i>)

(s11 rd,rs,2 equivale a $r_d \leftarrow r_s \times 4$: se usa para multiplicar por 4 el índice de un vector.)





5.3 Instrucciones de carga y almacenamiento

Sintaxis	Formato	Descripción
lw rt, desp(rs)	1	$r_t \leftarrow M[desp + r_s]$
1b rt,desp(rs)	I	$r_t \leftarrow M[desp + r_s]$ carga 1 byte y extiende el signo (<i>load byte</i>)
1bu rt,desp(rs)	I	$r_t \leftarrow M[desp + r_s]$ carga 1 byte y extiende con 0 (load byte unsigned)
sw rt, desp(rs)	1	$M[desp + rs] \leftarrow r_t$
sb rt,desp(rs)	I	$M[desp + r_s] \leftarrow r_t$ almacena 1 byte
lui rt,inm	1	$r_{t_{3116}} \leftarrow inm, r_{t_{150}} \leftarrow 0$



5.4 Instrucciones de movimiento con registros HI y LO

Transferencia de datos

Sintaxis	Formato	Descripción
mfhi rd	R	$r_d \leftarrow HI$ (move from HI)
mflo rd	R	$r_d \leftarrow LO$ (move from LO)
mthi rs	R	$HI \leftarrow r_s$ (move to HI)
mtlo rs	R	$LO \leftarrow r_s$ (move to LO)

5.5 Instrucciones de comparación

		Poner a 1 si menor que
Sintaxis	Formato	Descripción
slt rd,rs,rt	R	Si $r_s < r_t$ entonces $r_d \leftarrow 1$, si no $r_d \leftarrow 0$
slti rd,rs,inm	l	Si $r_s < inm$ entonces $r_d \leftarrow 1$, si no $r_d \leftarrow 0$; inm se extiende a 32 bits con su signo (set less than inmediate)
sltu rd,rs,rt	R	Si $r_s < r_t$ entonces $r_d \leftarrow 1$, si no $r_d \leftarrow 0$ (set less than unsigned)



5.6 Instrucciones de salto condicional

Salto condicional

Sintaxis	Formato	Descripción
beq rs,rt,etiqueta	1	Si $r_s = r_t$ entonces salta a la dir. etiqueta
bne rs,rt,etiqueta	1	Si $r_s \neq r_t$ entonces salta a la dir. etiqueta
bgez rs,etiqueta	I	Si $r_s \ge 0$ entonces salta a la dir. etiqueta (branch if greater or equal than zero)
bgtz rs,etiqueta	I	Si $r_s > 0$ entonces salta a la dir. etiqueta
blez rs,etiqueta	I	Si $r_s \leq 0$ entonces salta a la dir. etiqueta (branch if less or equal than zero)
bltz rs,etiqueta	1	Si $r_{\rm s} < 0$ entonces salta a la dir. etiqueta

5.7 Instrucciones de salto incondicional

Salto incondicional

Sintaxis	Formato	Descripción
j etiqueta	J	Salta a la dirección etiqueta
jal etiqueta	J	\$31 \(PC + 4 \) y salta a la dirección etiqueta
jr rs	R	Salta a la dir. contenida en el registro r_{s}

6 Programación en ensamblador

- El lenguaje ensamblador además de:
 - proporcionar nemotécnicos para los códigos de operación y registros, y
 - permitir usar etiquetas para identificar posiciones de memoria;
- proporciona los siguientes recursos de programación:
 - Directivas.
 Indican cómo debe traducirse el programa.
 - Pseudo-instrucciones.
 Instrucciones extra que facilitan la programación en ensamblador.



6.1 Directivas

- Las directivas permiten definir ciertos aspectos que le indican al programa ensamblador cómo debe traducir el código.
- > Se pueden clasificar en:
 - Directivas de inicio de las zonas de datos e instrucciones.
 - Directivas de reserva de espacio.
 - Directivas de propósito variado.





6.1.1 Directivas de inicio de las zonas de datos e instrucciones

- .data [dirección]
 Indica el comienzo de la zona de datos. (Si no se especifica la dirección se toma la siguiente: 0x1001 0000.)
- text [dirección]
 Indica el comienzo de la zona de código.
 (Si no se especifica la dirección se toma la siguiente: 0x0040 0000; ahora bien, puesto que el simulador carga por defecto un código de arranque que pone en la dirección 0x0040 0000, la dirección en este caso será la 0x0040 0024—.)

6.1.2 Directivas de reserva de espacio

- space nReserva n bytes y los inicializa a 0.
- byte b1 [, b2]...Reserva e inicializa los bytes indicados.
- half h1 [, h2]...
 Reserva e inicializa las medias palabras indicadas. (En posiciones de memoria pares.)
- word w1 [, w2]...
 Reserva e inicializa las palabras indicadas. (En posiciones de memoria múltiplo de 4.)





6.1.2 Directivas de reserva de espacio (II)

- ascii cadena1 [, cadena2]...
 Almacena una cadena de caracteres en memoria. Cada cadena debe estar entrecomillada (p.e. •ascii "¡Hola mundo!").
- asciiz cadena1 [, cadena2]...
 Igual que la anterior pero reserva un byte adicional al final de cada cadena y lo pone a 0.

6.1.3 Directivas de propósito variado

.glob1 ETIQUETA

Sirve para indicar que ETIQUETA tiene ámbito global (si una etiqueta ha sido declarada en un fichero y queremos utilizarla en otro, utilizaremos la directiva .globl en este último para hacerlo).

- end
 Indica que se ha alcanzado el final del programa en ensamblador.
- ▶ .align N, donde N = 1, 2, 3...Sirve para alinear el siguiente dato a una dirección múltiplo de 2^N .

6.2 Pseudo-instrucciones

- Instrucciones extra proporcionadas por el ensamblador.
- ➤ El programador las ve como instrucciones normales.
- ➤ El ensamblador se encarga de traducirlas a instrucciones sí soportadas por el procesador (de una a cuatro por cada pseudo-instrucción).



6.2.1 Pseudo-instrucciones de carga y almacenamiento

- li rd, inm (load inmediate)
 - Carga en el registro rd el dato indicado por inm (generalmente será un número, pero puede ser un carácter).
 - Ejemplos:

```
li $t0,32  # $t0<-32
li $t1,'A'  # $t1<-65 (65 es el código ASCII de la A)</pre>
```

Código máquina equivalente:





6.2.1 Pseudo-instrucciones de carga y almacenamiento (II)

- la rd, ETIQUETA (load address)
 - Carga en el registro rd la dirección de memoria referenciada por ETIQUETA.
 - Ejemplo:

Código máquina equivalente:

```
la $t0,datos ⇒ lui $at,0x1000
ori $t0,$at,0x8000
```





6.2.2 Pseudo-instrucciones de salto condicional

- bge rs,rt,ETIQUETA (branch if greater or equal)
 bgt rs,rt,ETIQUETA (branch if greater than)
 ble rs,rt,ETIQUETA (branch if less or equal)
 blt rs,rt,ETIQUETA (branch if less than)
 - Saltan a la dirección de memoria referenciada por ETIQUETA en caso de cumplirse la relación indicada por cada instrucción.
 - ⇒ Ejemplo:

 bgt \$t0,\$t1,ETIQUETA #Si \$t0>\$t1, PC<−ETIQUETA
 </p>
 - Código máquina equivalente:

```
bgt $t0,$t9,ETIQUETA ⇒ slt $at,$t0,$t1
```

bne \$at,\$zero,ETIQUETA







Copyright © 2006 Sergio Barrachina Mir

Área de Arquitectura y Tecnología de Computadores Dpt. de Ingeniería y Ciencia de los Computadores Universidad Jaume I

Realizada con ujislides © 2002-5 Sergio Barrachina (barrachi@icc.uji.es)