

Manual Tecnico

“Mikrotik-Redes-Automatizacion-Scada”

Versión 1.0 – Agosto 2025

índice	Pag
1. TOPOLOGIA DEL SISTEMA.....	3
2. DIAGRAMAS (1,2).....	4
3. CABLEADO DE POTENCIA Y CONTROL.....	5
4. DIAGRAMAS (3,4).....	6
5. FLUJO DE ESTADOS.....	7
6. DIAGRAMAS (5,6).....	8
7. SOFTWARE.....	9
8. FUNCIONES BASICAS DEL SISTEMA.....	10
9. FUNCIONES DE NOMBRE.....	11
10.FUNCIONES DE IP.....	12
11.FUNCIONES DE DHCP.....	13
12.FUNCIONES DEL SCADA.....	14
13.BLOQUE DE CONEXIÓN A ARDUINO	15
14.FLUJO DE LA APLICACION.....	16
15.ANEXOS.....	17

Diagramas

Figuras 01–02 · Topología del sistema

Qué muestran:

- Figura 01 (Esquemático): arquitectura lógica y conexiones entre equipos.
- Figura 02 (Con fotos): la misma topología con imágenes reales de los dispositivos.

Elementos y enlaces (usados):

- Raspberry Pi 3 → ejecuta program2.py.
 - Función: hace ping cada 5 s al host 10.0.0.20.
 - Si el ping OK envía ‘G’ por USB /dev/ttyUSB0 (serial 9600 8N1). Si falla, envía ‘R’.
 - Enlace al core por Ethernet.
- Core MikroTik (CRS) → switch/router central; de él salen los enlaces hacia:
 - hAP lite #1, #2 y #3 (uplinks Troncales/Access).
- Arduino MEGA → recibe por USB el byte ‘G’/‘R’ de la RPi.
 - Salida D8 conectada a IN del módulo de relés (con 5 V y GND comunes).
- Módulo de relés 4 canales → se utiliza CH1 en NO (Normalmente abierto).
- Bloque de 6 luces piloto 110 VAC → conectadas en serie; su alimentación de línea pasa por el contacto NO del relé.

Camino de señal y energía (resumen):

RPi (ping/USB) → Arduino (D8) → Relé CH1 (NO) → Línea 110 V → Serie de 6 pilotos → Retorno a N.




Fig 1.




Fig. 2

Figuras 03–04 · Cableado de potencia y control

Qué muestran:

- **Figura 03 (Esquemático):** trazado eléctrico de L/N y del control a 5 V.
- **Figura 04 (Con fotos):** el mismo cableado sobre las imágenes de relé y pilotos.

Potencia 110 VAC (usado):


- **L (fase) → Fusible → Relé CH1 (NO) → 6 pilotos en SERIE → retorno a N (neutro).**
- El **NO** se representa con un **gap** (trazo discontinuo); al cerrar, la **L** alimenta la cadena completa.

Control 5 V (usado):

- **Arduino MEGA → D8 → IN** del módulo de relés.
- **VCC = 5 V** y **GND** comunes entre Arduino y módulo de relé (módulo **opto-aislado**).
- **USB entre RPi 3 y Arduino en /dev/ttyUSB0 (9600 8N1)**.


Relación con el código:

- program2.py en la RPi decide ‘**G**’ (OK) o ‘**R**’ (Falla) según el ping a **10.0.0.20** cada **5 s**.
- El sketch del Arduino lee el byte por serie y pone **D8=HIGH** (si ‘G’) o **D8=LOW** (si ‘R’), conmutando CH1.



Leyenda: L (fase) — Rojo | N (neutro) — Negro | Bajo voltaje — Azul • Usado: 6 pilotos 110 VAC en serie • Contacto NO en L • Fusible en línea • Alimentación relé 5V • D8 controla IN

Fig. 3



L (fase) — Rojo | N (neutro) — Negro | Bajo voltaje — Azul • Usado: 6 pilotos en serie • NO en L • Fusible en línea • Relé 5V • D8 controla IN

Fig. 4

Figuras 05–06 · Flujo de estados RPi → Arduino → Relé → Pilotos

Qué muestran:

- Figura 05 (Esquemático): la lógica de estados con líneas verde (OK) y roja (Falla).
- Figura 06 (Con fotos): el mismo flujo sobre imágenes reales de RPi, Arduino, relé y pilotos.

Secuencia de operación (usada):

1. Ping OK
 - RPi envía 'G' por /dev/ttyUSB0 → Arduino pone D8=HIGH → el relé cierra el NO → la L queda conectada → pilotos encendidos.
2. Ping falla
 - RPi envía 'R' → Arduino pone D8=LOW → el relé abre el NO → la L queda abierta → pilotos apagados.

Parámetros operativos (comunes a los 3 pares):

Host monitoreado 10.0.0.20 · Intervalo 5 s · Puerto /dev/ttyUSB0 · Serie 9600 8N1 · Protocolo 'G'/'R' · D8 controla IN de CH1 (NO) · 6 pilotos a 110 VAC en serie con fusible en la línea.




Fig. 5




Fig. 6

Software

Este programa es una herramienta gráfica en Python para administrar un router MikroTik de forma directa y en tiempo real usando SSH y una interfaz con ttkbootstrap (tema oscuro).

Su objetivo es permitir que un usuario, sin usar la consola del router, pueda realizar tareas comunes de configuración y monitoreo mediante botones y formularios.

Este código convierte tareas que normalmente se harían en la terminal del MikroTik en una aplicación gráfica amigable, capaz de configurar y monitorear el router en tiempo real, además de integrarse con hardware externo para señalización de estado.

Esta es la vista principal de nuestro programa



Fig. 7

run ssh(cmd: str) -> str

Propósito en el programa:

Es la función central de comunicación SSH.

Todo lo que el programa haga en el Mikrotik (consultar, cambiar nombre, agregar IP, crear DHCP, rutas, etc.) pasa por aquí.

- Recibe un comando RouterOS (cmd).
- Ejecuta sshpass para conectarse al router con las credenciales y ejecutar ese comando.
- Devuelve la salida del comando como texto o lanza un error si falla.

Importante: Sin esta función, ninguna de las demás podría modificar o leer datos del Mikrotik.

show output(data: str)

Propósito:

Mostrar información en el área de salida de texto (ScrolledText) de la ventana principal.

- Limpia lo que había antes.
- Inserta el nuevo texto.
- Se usa para mostrar resultados de consultas (consulta_name, consulta_ip).

Aquí tenemos las funciones respectivas a cada apartado del programa:

save_name()

Propósito:

Cambiar el nombre del router.

- Obtiene el texto del campo var_name.
- Si está vacío, muestra advertencia.
- Si hay nombre, ejecuta:

```
system identity set name=<nuevo_nombre>  
usando run_ssh.
```

- Muestra mensaje de éxito.

consulta_name()

Propósito:

- Consultar el nombre actual del router (identity).
- Llama a run_ssh("system identity print").
- Muestra el resultado con show_output.

The image shows a dark-themed user interface element. On the left, the text "Router name :" is displayed in white. To its right is a rectangular input field with a light gray background and a thin black border. To the right of the input field are two blue rectangular buttons with white text. The first button contains the word "SAVE" and the second contains "QUERY".

Fig. 8

save_addr()

Propósito:

Agregar una dirección IP al router.

- Obtiene IP, interfaz y comentario de los campos (var_ip, var_iface, var_comm).
- Si IP o interfaz están vacíos → advertencia.
- Ejecuta:

```
ip address add address=<ip> interface=<iface> comment='<comentario>'
```

- Muestra mensaje de éxito.

delete_addr()

Propósito:

Eliminar una dirección IP existente.

- Obtiene índice desde un Combobox (combo_del).
- Verifica que sea un número válido (1–5 en este diseño).
- Ejecuta:

```
ip address remove <índice>
```

- Muestra mensaje de éxito.

consulta_ip()

Propósito:

Consultar la lista de direcciones IP configuradas en el Mikrotik.

- Llama a run_ssh("ip address print").
- Muestra el resultado con show_output.

The screenshot shows a dark-themed UI component for managing IP addresses. It has three text input fields labeled 'Ip address', 'Interface', and 'Comment'. To the right of each input field is a small dropdown arrow. Below the inputs are two large blue buttons labeled 'SAVE' and 'QUERY'. A red rectangular button with a white 'X' is positioned to the right of the 'QUERY' button.

Fig. 9

ventana dhcp()

Propósito:

- Abrir una ventana secundaria para crear un servidor DHCP.
- Pide datos como Pool, rangos de IP, nombre del servidor, interfaz, red, gateway, DNS.
- Al pulsar "SAVE" ejecuta en orden:
 - ip pool add ... (crear pool de direcciones).
 - ip dhcp-server add ... (crear el servidor DHCP en la interfaz).
 - ip dhcp-server network add ... (asociar red, gateway y DNS).
- Mensaje de confirmación al final.




Fig. 10

ventana_scada()

Propósito:

Abrir una ventana para monitorear el estado de red (ping) con un indicador gráfico.

- Muestra imágenes ON/OFF (ethernetON.gif, ethernetOFF.gif).
- Tiene un Checkbutton para habilitar el monitor.
- Cambia color y texto según haya ping al Mikrotik.
- Si hay conexión con Arduino, envía "G" (verde) o "R" (rojo).

hay_ping(ip)

Propósito:

Probar si un host responde al ping.

- Usa subprocess.run con ping para 1 paquete.
- Devuelve True si responde, False si no.

actualizar_estado_ping(ok)

Propósito:

Actualizar la interfaz gráfica para reflejar si hay conexión.

- Cambia el texto ON/OFF y color verde/rojo.
- Cambia la imagen a ON/OFF.
- Actualiza el Checkbutton.

hilo_ping()

Propósito:

Hacer el monitoreo de conexión en segundo plano.

- Ciclo infinito cada 5 segundos:
 - Verifica ping.
 - Si hay Arduino, envía señal G/R.
 - Llama a actualizar_estado_ping para refrescar GUI.




Fig. 11




Fig. 12

Bloque de conexión a Arduino

Propósito:

Intentar abrir conexión serie (/dev/ttyUSB0) para enviar señales ON/OFF.

- Si falla, deja arduino = None y el programa sigue.

Resumen de funciones por tipo:

- Gestión de nombre/IP: save_name, save_addr, delete_addr, consulta_name, consulta_ip
- Gestión avanzada: ventana_dhcp, ventana_rutas
- Monitoreo: ventana_scada, hilo_ping, hay_ping, actualizar_estado_ping
- Base de comunicación: run_ssh
- Interfaz: show_output

Flujo General De La Aplicación:

- El usuario abre la aplicación y ve la ventana principal.
- Introduce datos (nombre del router, IP, interfaz, etc.) y pulsa botones.
- La aplicación traduce esas acciones a comandos RouterOS.
- Los comandos se envían por SSH al MikroTik.
- El resultado o confirmación se muestra en pantalla.
- Paralelamente, un hilo en segundo plano verifica si hay conexión y actualiza el estado visual y/o envía señal al Arduino.

Anexos



Fig. 13




Fig. 14