Inventario de Emisiones en la Industria del Cemento y Construcción

Módulo 1 – Capacitación sobre Bonos de Carbono

Duración: 2 horas

Objetivos de Aprendizaje

Identificar fuentes de emisiones en el sector cemento y construcción Manejar normas y metodologías internacionales de inventario Aplicar herramientas de cálculo y reporte de GEI

Conceptos básicos de Inventario de GEI

Definición: cuantificación sistemática de emisiones

Diferencia entre inventario corporativo y huella de producto

Límites organizacionales y operativos

Normas y Lineamientos Internacionales

IPCC 2006 Guidelines

ISO 14064-1:2018 – Inventarios organizacionales

GHG Protocol – estándar corporativo

Importancia: comparabilidad y transparencia

Cambio de Nomenclatura ISO 14064-1:2018

Antes: Alcances 1, 2 y 3

Ahora: Emisiones directas e indirectas

Indirectas subdivididas: energía, transporte, bienes y servicios

Ventaja: mayor claridad sectorial

Comparación Visual

Alcances (antiguo) vs Directas/Indirectas (nuevo)

Ejemplo aplicado a una planta cementera

Ejercicio: clasificar fuentes directas e indirectas

Panorama del Sector Cemento

Participación en emisiones globales: ~7-8%

Relevancia en Bolivia y Latinoamérica

Emisiones Directas de Proceso

Proceso de clinkerización

Reacción: CaCO■ → CaO + CO■

60% de las emisiones totales de la planta

Ejemplo de Cálculo Estequiométrico

1 t CaCO

→ 0.44 t CO

■

1 t clínker ≈ 0.525 t CO■

Ejercicio grupal: calcular emisiones por producción anual

Emisiones Directas de Energía

Consumo de combustibles fósiles en hornos

Alternativas: biomasa, neumáticos, combustibles derivados

Impacto en la intensidad de emisiones del clínker

Emisiones Indirectas

Consumo eléctrico en molienda, bombeo, ventiladores

Transporte externo y servicios terciarizados

Adquisición de materias primas y bienes

Caso Práctico: Planta Hipotética

Datos: producción anual, consumo energético

Identificación de emisiones directas e indirectas

Discusión: principales oportunidades de reducción

WBCSD Cement CO■ Protocol

Estándar específico para la industria cementera

Uso: cálculo de emisiones por tonelada de clínker

Ejemplo de reporte estandarizado

Metodologías Aplicables

MDL: ACM0005, AMS-III.F

Verra: VM0046

Gold Standard

Ejemplo de proyecto certificado en cemento

Ejemplo de Proyecto Validado

Uso de adiciones en la sustitución de clínker Ahorros de emisiones medidos y verificados Beneficios económicos y reputacionales

Herramientas de Cálculo

Software IPCC Inventory

Hojas de Excel sectoriales

Protocolos internos de reporte

Ejercicio Práctico de Cálculo

Calcular emisiones de 1 tonelada de clínker Comparar resultados de proceso vs energía Identificar principal fuente de emisiones

Conclusiones del Módulo

El inventario de GEI es la base de los bonos de carbono

Permite priorizar oportunidades de mitigación

Clave para reportes nacionales (RENAPP) y NDC de Bolivia

Próximos Pasos – Módulo 2

De inventario a proyectos de mitigación Metodologías para bonos de carbono Diseño de sistemas de MRV