### NR PRACH信道和随机接入流程简析

原创: 孙老师 春天工作室 8月15日



作者简介: 孙老师(笔名),无线技术专家,多年来从事移动通信技术 2G/3G/4G等相关技术研究工作和产品测试。出于个人兴趣和分享精神,目前业余时间在学习5G(NR)。所编写材料全部来自于3GPP规范和网络公开信息。这里借春天工作室(wireless-spring)平台,给同行们做一些分享,供参考并欢迎指正和垂询。

审核:春天哥 编辑: phy

-----

春天工作室

## NR PRACH信道和随机接入流程简析

---- by 孙老师





## 1. PRACH信道

**企** 春天工作室

#### 春天工作室

### PRACH信道

因为Zaddof-Chu (ZC) 序列具有良好的自相关性和互相关性,恒幅低峰均比等特性,LTE 系统中使用Zaddof-Chu (ZC) 序列作为PRACH信道的上行同步序列。

在PRACH信道上发送的ZC序列,也称为PRACH Preamble,前导码。

LTE支持两种长度的ZC序列,根据根索引序列,通过循环移位生成多个序列

$$N_{\rm zc} = 839$$

$$N_{\rm ZC} = 139$$

NR中的PRACH信道沿用了LTE的ZC序列设计,

支持两种长度ZC序列,和LTE一致,也通过循环移位生成多个序列。

$$L_{\rm RA} = 839$$

$$L_{\rm RA}=039$$
 名称不同,含义一样。  $L_{\rm RA}=139$  以下以NR规范公式为准



### PRACH信道

ZC序列定义 
$$x_u(i)=e^{-jrac{\pi u i(i+1)}{L_{\mathrm{RA}}}}, i=0,1,...,L_{\mathrm{RA}}-1$$

经过循环移位后, ZC序列集合为

$$x_{u,v}(n) = x_u((n+C_v) \bmod L_{RA})$$

#### 循环移位定义

$$C_{v} = \begin{cases} vN_{\text{CS}} & v = 0, 1, ..., \lfloor L_{\text{RA}}/N_{\text{CS}} \rfloor - 1, N_{\text{CS}} \neq 0 & \text{for unrestricted sets} \\ N_{\text{CS}} = 0 & \text{for unrestricted sets} \end{cases}$$

$$C_{v} = \begin{cases} d_{\text{start}} \left\lfloor v/n_{\text{shift}}^{\text{RA}} \right\rfloor + \left(v \mod n_{\text{shift}}^{\text{RA}}\right) N_{\text{CS}} & v = 0, 1, ..., w - 1 & \text{for restricted sets type A and B} \end{cases}$$

$$\overline{d}_{\text{start}} + \left(v - w\right) N_{\text{CS}} & v = w, ..., w + \overline{n}_{\text{shift}}^{\text{RA}} - 1 & \text{for restricted sets type B} \end{cases}$$

$$\overline{d}_{\text{start}} + \left(v - w - \overline{n}_{\text{shift}}^{\text{RA}}\right) N_{\text{CS}} & v = w + \overline{n}_{\text{shift}}^{\text{RA}} - 1 & \text{for restricted sets type B} \end{cases}$$

$$w = n_{\text{shift}}^{\text{RA}} n_{\text{group}}^{\text{RA}} + \overline{n}_{\text{shift}}^{\text{RA}}$$

$$w = n_{\text{shift}}^{\text{RA}} n_{\text{group}}^{\text{RA}} + \overline{n}_{\text{shift}}^{\text{RA}}$$

$$v=0,1,...,\lfloor L_{\rm RA}/N_{\rm CS} \rfloor -1, N_{\rm CS} \neq 0$$
 for unrestricted sets  $N_{\rm CS}=0$  for unrestricted sets  $v=0,1,...,w-1$  for restricted sets type  $v=w,...,w+\overline{\overline{n}}_{\rm shift}^{\rm RA}-1$  for restricted sets type  $v=w+\overline{\overline{n}}_{\rm shift}^{\rm RA},...,w+\overline{\overline{n}}_{\rm shift}^{\rm RA}+\overline{\overline{\overline{n}}}_{\rm shift}^{\rm RA}-1$  for restricted sets type  $v=w+\overline{\overline{n}}_{\rm shift}^{\rm RA},...,w+\overline{\overline{n}}_{\rm shift}^{\rm RA}$ 

(全) 春天工作室

#### 春天工作室

## 2. PRACH 限制集/非限制集

(全) 春天工作室

### PRACH 限制集/非限制集

在UE静止或者低速移动场景下,不考虑多普勒频移时,循环移位的使用没有限制(循环移位配置和覆盖半径的关系是另一回事)。

位配置和覆盖半径的关系是另一回事)。 
$$C_{v} = \left\{ \begin{array}{ll} vN_{\text{CS}} & v = 0,1,..., \ \left\lfloor L_{\text{RA}} / N_{\text{CS}} \right\rfloor - 1, N_{\text{CS}} \neq 0 \\ 0 & N_{\text{CS}} = 0 \end{array} \right. \qquad \text{for unrestrict ed sets}$$
 for unrestrict ed sets

zeroCorrelationZoneConfig 和  $N_{CS}$  对应关系 (示例)

■ zeroC	orrelationZoneConfig <sub>2</sub>	Unrestricted sete
	0-2	O+2
•	1-	13.
	2.	150
•	3.0	18
•	40	22₽

对于一个根序列,经过循环移位后生成的Preamble个数为  $\lfloor L_{RA}/N_{CS} \rfloor$ , 如果小于64时,则根索引序号+1后,继续通过循环移位生成Preamble,直到满足64个Preamble。 当循环移位配置为0时,直接通过根索引递增的方式,生成64个Preamble。

以上内容LTE和NR原理一致

(金) 春天工作室

### PRACH 限制集/非限制集

春天工作室

在UE高速移动场景下,由于多普勒频移效应,频偏会导致基站在检测PRACH信道时,时域上出现额外的相关峰。

伪相关峰会影响基站对PRACH的检测,因此在UE高速移动场景下,针对不同根索引序列,要限制使用某些循环移位,来规避这个问题。

因此LTE PRACH的循环移位,支持限制集配置。

配置限制集后,在循环移位集合的计算上,公式变得复杂一些。

从应用场景上看,通常认为LTE支持UE移动速度可以达到350km/h,而NR则要求支持UE移动速度达到500km/h。

LTE和NR中, PRACH信道都支持非限制集,限制集A和限制集B配置。

NR的限制集B可以支持更高的高速场景,所能支持的循环移位个数更少。

(金) 看天工作室

## 3. Preamble生成示例


(金) 春天工作室

### Preamble生成示例—LTE和NR相同

春天工作室

以 $L_{\rm RA}=839$ 为例,逻辑根索引配置为20时,对应u=2,下一个根索引对应u=837

Table 6.3.3.1-3: Mapping from  $logical\ index\ i$  to sequence number u for preamble formats with  $L_{\rm RA}=839$  .



#### 春天工作室

### Preamble生成示例—LTE和NR相同

对于非限制集,参数 zeroCorrelationZoneConfig 对应循环移位

• zeroc	orrelationZoneConfig	Unrestricted set-	
	0+3	0+3	1
•	1	13₽	T
•	2,0	15₽	1
•	3₽	1843	1
	40	22+	1
	5₊₃	26₽	1
•	6 <sub>0</sub>	32₽	T
	7.1	30.4	1

以 zeroCorrelationZoneConfig =6 为例

$$N_{\rm CS} = 32$$

$$v = 0, 1, ..., 25$$

$$N_{\rm CS}=32$$
  $v=0,1,...,25$  (839/32) 下版整=26个 循环移位  $C_v=0,32,64,....$  832

$$\downarrow x_{u,v}(n) = x_u((n+C_v) \bmod L_{RA})$$

$$x_{2.0}(n) = x_2(n)$$

$$x_{2,0}(n) = x_2(n)$$

$$x_{2,1}(n) \Rightarrow x_{2,1}(0) = e^{-j\frac{2\pi^*32^*33}{839}} \qquad x_{2,1}(1) = e^{-j\frac{2\pi^*33^*34}{839}} \qquad x_{2,1}(2) = e^{-j\frac{2\pi^*34^*35}{839}} \quad \cdots$$

$$x_{2,1}(1) = e^{-j\frac{2\pi^*33^*34}{839}}$$

$$x_{2,1}(2) = e^{-j\frac{2\pi^*34^*35}{839}} \quad \bullet \bullet \bullet$$

 $x_{2,25}(n)$  用u=2 的根序列,生成了26个Preamble序列

 $x_{837.0}(n)$  用u=837的根序列继续,生成了26个Preamble序列

• • • 用下一个根序列继续,直到一共生成了64个Preamble序列

春天工作室

## 4. NR PRACH格式定义

**公**。春天工作室

## NR PRACH格式定义—长序列

Table 6.3.3.1-1: PRACH preamble formats for  $L_{\rm RA}$  = 839 and  $\Delta f^{\rm RA} \in \{1.25,5\}\,{\rm kHz}$  ...

•	Format∍	$L_{RA}$ .	Δf <sup>RA</sup> ≠	$N_{ m u}$ +3	$N_{ ext{CP}}^{ ext{RA}}$ .	Support for restricted sets
•	O.	839.	1.25 kHz	24576 K ₽	3168 K +	Type A, Type B
•	1.∘	839	1.25 kHz	2 · 24576 K ₽	21024 K ₽	Type A, Type B
•	2.0	839	1.25 kHz	4 · 24576 ₭ ₽	4688 K ₽	Type A, Type B
-	3.∘	839	5 kHz₄	4.6144 K ₽	3168 K ₽	Type A, Type B

NR支持4种长度为839的Preamble的PRACH格式

PRACH Format 0/1/2/3

子载波间隔{1.25, 5}kHz

支持非限制集,限制集A,限制集B

K 为NR中的时间单位系数

 $T_s = \kappa * T_c$ 

T。为NR中的最小时间单位

 $\kappa = 64$ T。为LTE中的最小时间单位

长序列仅FR1 (低频) 时支持

长序列的PRACH子载波间隔直接和 Format格式对应,无需另外配置;

msg1-SubcarrierSpacing
Subcarrier spacing of PRACH. Only the values 15 or 30 kHz (<6GHz), 60 or 120 kHz (>6GHz) are applicable. Corresponds to L1 parameter 'prach-Msg1SubcarrierSpacing' (see 38.211, section FFS\_Section). If absent the

Generic (see 38.211, section XXX)

春天工作室

### NR PRACH格式定义—短序列

Table 6.3.3.1-2: Preamble formats for  $L_{RA}$  =139 and  $\Delta f^{RA}$  =15·2 $^{\mu}$  kHz where  $\mu \in \{0,1,2,3\}$ .

•	Format.	$L_{\mathrm{RA}}$ =	Δf <sup>RA</sup> →	N <sub>u</sub> -	$N_{ ext{CP}}^{ ext{RA}}$ ,	Support for restricted sets
•	A1-	139	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz »	$2 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu}$	$288 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	-4
•	A2.	139-	15 ⋅ 2 <sup>μ</sup> kHz →	$4 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu}$	$576 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	-0
•	A3	139-	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz »	$6 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu}$	$864 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	(54)
•	B1-	139.	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz »	$2 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu} =$	$216\kappa \cdot 2^{-\mu}$	
	B2.	139-	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz «	$4 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu}$	$360 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	-2
•	B3-	139.	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz =	$6 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu}  $	$504 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	-4
•	B4	139-	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz »	$12 \cdot 2048 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	$936\kappa \cdot 2^{-\mu}$	-4
-	C0-	139-	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz »	$2048 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	$1240 \kappa \cdot 2^{-\mu}$	-,-
•	C2-	139-	15 · 2 <sup>μ</sup> kHz »	$4 \cdot 2048  \kappa \cdot 2^{-\mu}$	2048 κ·2 <sup>-μ</sup> ρ	- W

NR支持9种长度为139的Preamble的PRACH格式

子载波间隔为{15, 30, 60, 120}kHz

短序列PRACH仅支持非限制集

FR1 (低频) 时支持15,30 FR2 (高频) 时支持60,120

短序列的PRACH子载波间隔需要RACH其它参数 msg1-SubcarrierSpacing 严雪



## 5. PRACH格式定义

(全) 春天工作室

#### 春天工作室

### PRACH格式定义—Format 0


PRACH Format 0, 沿用了LTE Format 0的时域设计, 时长1ms

其中CP, Sequence, GAP长度和保持LTE Format 0一致。

GAP支持的最大覆盖距离14.53km

#### Format 0用于普通覆盖场景

Format	Support for restricted sets	$L_{\rm RA}$	Support for restricted sets	$\Delta f^{RA}$	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{RA}}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap(ms)	T(ms)
0	Type A, Type B	839	Type A, Type B	1.25 kHz	24576ĸ	0.80000	3168ĸ	0.10313	2976k	0.09688	1.00000



心 春天工作室

### PRACH格式定义—Format 1


PRACH Format 1, 沿用了LTE Format 3时域设计, 时长3ms

其中CP, Sequence, GAP长度和保持LTE Format 3 一致。

GAP支持的最大覆盖距离107km

#### Format 1用于超远距离覆盖场景

Format	Support for restricted sets	$L_{RA}$	Support for restricted sets	$\Delta f^{RA}$	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{RA}}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap(ms)	T(ms)
1	Type A, Type B	839	Type A, Type B	1.25 kHz	2-24576c	1.60000	21024ĸ	0.68438	21984k	0.71563	3,00000



春天工作室


### PRACH格式定义—Format 2

PRACH Format 2, 有点特殊, 时长3.5ms

其中Sequence重复发送4次,适用于需要覆盖增强的场景

#### GAP支持的最大覆盖距离为22.11km

Format	Support for restricted sets	$L_{RA}$	Support for restricted sets	$\Delta f^{RA}$	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{RA}}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap(ms)	T(ms)
2	Type A, Type B	839	Type A, Type B	1.25 kHz	4·24576κ	3.20000	4688ĸ	0.15260	4528k	0.14740	3.50000




### PRACH格式定义—Format 3

PRACH Format 3, 时长1ms和Format 0一样

子载波间隔为5kHz,适用于高速移动场景 (500km/h)

GAP支持的最大覆盖距离为14.53km

Format	Support for restricted sets	$L_{\mathrm{RA}}$	Support for restricted sets	$\Delta f^{RA}$	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{RA}}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap(ms)	T(ms)
3	Type A, Type B	839	Type A, Type B	5 kHz	4.6144K	0.80000	3168ĸ	0.10313	2976k	0.09688	1.00000



#### 春天工作室

### PRACH格式定义—Format A1/A2/A3

PRACH A1/A2/A3, 短序列格式, 子载波间隔可配置{15, 30, 60, 120}kHz

Format	$L_{\rm RA}$	∆f <sup>RA</sup>	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{ m CP}^{ m RA}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap	T(ms)	OFDM Symbol
A1	139	15 · 2 " kHz	2-2048 € -2-4	0.13333	288 x · 2 - μ	0.00938	0	0.00000	0.14271	2
A2	139	15 · 2 <sup> </sup>	4-2048×-2 <sup>-4</sup>	0.26667	576 x · 2 - 4	0.01875	0	0.00000	0.28542	4
A3	139	15 - 2" kHz	6 · 2048 × · 2 <sup>-,4</sup>	0.40000	\$64 € · 2 <sup>-µ</sup>	0.02813	0	0.00000	0.42813	6




✓PRACH时长和2,4,6个OFDM Symbol对齐;

√没有定义GAP;

✓适用于覆盖距离较近,UE位置集中的场景

以子载波间隔15kHz为例



### PRACH格式定义—Format B1/B2/B3/B4

PRACH B1/B2/B3/B4, 短序列格式, 子载波间隔可配置{15, 30, 60, 120}kHz

Format	$L_{ m RA}$	∆f RA	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{ m CP}^{ m RA}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap	T(ms)	OFDM Symbol
B1	139	15 - 2" kHz	2 · 2048 × · 2 - 4	0.13333	216 x · 2 - "	0.00703	72k	0.00234	0.14271	2
B2	139	15 - 2" kHz	4 · 2048 € · 2 <sup>-µ</sup>	0.26667	360 €-2-4	0.01172	216k	0.00703	0.28542	4
B3	139	15 · 2" kHz	6-2048×-2-4	0.40000	504 x ⋅ 2 - μ	0.01641	360k	0.01172	0.42813	6
B4	139	15 - 2" kHz	12-2048x-2 <sup>-14</sup>	0.80000	936 € - 2 - #	0.03047	792k	0.02578	0.85625	12

#### 以子载波间隔15kHz为例




#### 春天工作室

### PRACH格式定义—Format CO/C2

PRACH CO/C2, 短序列格式, 子载波间隔可配置{15, 30, 60, 120}kHz

Format	$L_{ m RA}$	∆f <sup>RA</sup>	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{ m CP}^{ m RA}$	Tcp(ms)	Ngap	Тдар	T(ms)	OFDM Symbol
C0	139	15 - 2 <sup>™</sup> kHz	2048 κ·2 <sup>-μ</sup>	0.06667	1240 κ·2 <sup>-μ</sup>	0.04036	1096k	0.03568	0.14271	2
C2	139	15 · 2 <sup>™</sup> kHz	4·2048κ·2 <sup>-μ</sup>	0.26667	2048 κ·2 <sup>-μ</sup>	0.06667	2912k	0.09479	0.42813	6


#### 以子载波间隔15kHz为例



2 OFDM Symbol

- •PRACH时长和2/6个OFDM Symbol对齐
- ·和其他短序列格式相比,GAP保护时长较大,

适用于覆盖距离较远的场景



6 OFDM Symbol



### NR PRACH格式定义

和LTE类似,通过PRACH 配置索引确定PRACH Format,时域发送帧号,子帧号,PRACH时隙,符号等时域信息。

规范38211定义三个表格, 分别为对应FR1 FDD/SUL, FR1 TDD, FR2 TDD

Table 6.3.3.2-2: Random access configurations for FR1 and paired spectrum/supplementary uplink.

表格部分示例

■ PRACH: Configuration - Index-	Preamble formata	n <sub>SFN</sub> mo	$\mathbf{y} = \mathbf{y}_{\varphi}$	Subframe number	Starting symbol	Number of PRACH slots within a subframe	Nt RA, slot, number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot-	NRA dur ,+ PRACH duration
• 0ø	0.,	16.	1.0	1.0	0.0	-,1	-0	0.0
• 1÷	0.0	16	1,0	4.	0.0	-,-		0+2
<ul> <li>2,₂</li> </ul>	0.0	16.	1.0	7.0	0.0	-4		0+3
• 3 <sub>0</sub>	0-2	16.	1	9.0	0.0		0	O+2
<ul> <li>4.0</li> </ul>	0.0	8.	1.0	1-	0.0	-,7	~	0+7

Table 6.3.3.2-3: Random access configurations for FR1 and unpaired spectrum.

Table 6.3.3.2-4: Random access configurations for FR2 and unpaired spectrus 春天工作室 这三个表格,PRACH配置索引范围均为 0-255

春天工作室

## 6. NR PRACH时域配置特性

全 春天工作室

### NR PRACH时域配置特性

根据规范定义的配置表格,可以看出PRACH时域配置的特性:

对于长序列PRACH配置(低频时),PRACH时长为1/3/3.5ms

- FDD或者SUL时,PRACH时域配置比较灵活,约束少,可以稀疏配置,也可以密集配置。
- · TDD时
  - Format 0/3(1ms),时域优先配置在子帧9(和上下行子帧配置相关);在PRACH 密集配置时,可以配置在子帧4/9(和上下行子帧配置相关);在非常密集配置时,也可以配置在多个子帧上,例如7,8,9或者1,3,5,7,9等配置。
  - Format 1 (3ms),配置在子帧7。
  - Format 2 (3.5ms),配置在子帧6 (符号0),在密集配置时,也可以在配置在子帧6 (符号7)开始,节省了前面7个符号位置。

(金) 春天工作室

### NR PRACH时域配置特性

春天工作室

对于短序列PRACH配置(子载波间隔15\*2 kHz,远大于长序列子载波间隔1.25/5kHz),PRACH时长较短,为2-12 OFDM符号,符号长度和子载波间隔相关。

- · 一个子帧内可以包含多个PRACH时隙
- 一个PRACH时隙内可以有多个PRACH Occasions (PRACH发送时刻)
- · 每个子帧内的PRACH开始符号可以较灵活配置

• PRACH从发送时刻开始的时长 (OFDM符号) 和格式相关

#### 部分表格示例

Cont	RACH↓ figuration ≀ ndexℯ	Preamble format		$\int_{0}^{\infty} dx = y \varphi$	Subframe number₽	Starting symbol	Number of PRACH slots within a subframe	Nt, RAslot , 1 number of time- domain PRACH occasions within a PRACH slot-	N <sub>dar</sub> ,, PRACH duration
•	67₽	A1-	16₊	1.0	9.0	0+3	2.0	6₽	2.0
•	68₽	A1₽	8.0	10	9.0	0₽	2₽	6₽	2+3
•	74	A1-	2,5	1.	8,9	0.0	2.0	6₽	20
•	75₽	A1-	20	10	4,9	00	2.0	6.	2,3
•	76₽	A1-₽	2₽	1.0	2,3,4,7,8,9	O⊌2	10	6₽	2+
	85.	A1=	1.0	00	1,3,5,7,9.	O.3	1.0	6	2.0
•	86₽	A1₽	1.0	0.0	0.1,2,3,4,5,6,7,8,9	7.0	1.0	2. 13. 15. 2	三二维军
•	87.	A2-	16⊬	1.0	9.	0₽	2₽	3.	4.
-	88.	A2-	8 +	1.0	9₊-	0.	2₽	3₽	4.0

## 7. NR PRACH信道

**⑤** 春天工作室


#### 春天工作室

### NR PRACH信道和小区覆盖半径

关于PRACH信道格式 和 所支持的小区最大覆盖半径

根据PRACH信道格式分析小区支持的最大覆盖半径,需要考虑用户间干扰和符号间干扰

- 用户间干扰 基站接收到的小区最远用户的PRACH最后时域位置,不能和下一个上下行资源冲突。PRACH信道GAP时长可以保护用户间干扰。
- 符号间干扰 小区最远用户的PRACH发送信号经过空中无线信道多径传输后,符号之间的干扰不能超过CP时长保护的范围。这个和空口信道模型相关,通常按照通用模型计算。\*按不同计算标准,结果会存在小的偏差
- · 小区中循环移位的大小Ncs和小区最大覆盖半径之间也有关系。通常情况下,是根据PRACH格式和规划的小区覆盖半径,来规划Ncs的大小,不是用Ncs的值来限定小区最大覆盖半径。



NR PRACH小区覆盖半径 NR中PRACH信道格式和所支持的小区最大覆盖半径关系,按照以上原则来分析,这里不详细计算。

#### 参考结果如下:

Format	$L_{\rm RA}$	$\Delta f^{RA}$	$N_{\mathrm{u}}$	Tu(ms)	$N_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{RA}}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap(ms)	T(ms)	支持的覆盖半 径(km)
0	839	1.25 kHz	24576c	0.80000	3168c	0.10313	2976k	0.09688	1.00000	14.53
1	839	1.25 kHz	2 · 24576 €	1.60000	21024ĸ	0.68438	21984k	0.71563	3.00000	107.34
2	839	1.25 kHz	4 · 24576κ	3.20000	4688c	0.15260	4528k	0.14740	3.50000	22.11
3	839	5 kHz	4-6144c	0.80000	3168c	0.10313	2976k	0.09688	1.00000	14.53

#### 短序列格式,以SCS=15kHz为例

Format	$L_{\rm RA}$	$\Delta f^{RA}$	$N_{ m u}$	Tu(ms)	$N_{\mathrm{CP}}^{\mathrm{RA}}$	Tcp(ms)	Ngap	Tgap	T(ms)	支持的覆盖半 径(km)
A1	139	15-2# kHz	2-2048 8-2"4	0.13333	288 € 2~	0.00938	0	0.00000	0.14271	0.94
A2	139	15-2" kHz	4 - 2048 x - 2 - 4	0.26667	576×-2**	0.01875	0	0.00000	0.28542	2.11
A3:	139	15 · 2" kHz	6-2048 x-2"	0.40000	864× · 2""	0.02813	0	0.00000	0.42813	3.52
81	139	15-2# kHz	2-2048 x · 2-4	0.13333	216€-2-#	0.00703	72k	0.00234	0.14271	0.47
82	139	15-2" kHz	4-2048 x-2-4	0.26667	360 €-2**	0.01172	216k	0.00703	0.28542	1.06
83	139	15 · 2 " kHz	6 - 2048 × - 2-#	0.40000	504 x- 2"#	0.01641	360k	0.01172	0.42813	1.76
84	139	15-2" kHz	12 · 2048 × · 2 -#	0.80000	936 x - 2 - #	0.03047	792k	0.02578	0.85625	3.87
CO	139	15-2# kHz	2048 € · 2 ~ #	0.06667	1240 x - 2 - m	0.04036	1096k	0.03568	0.14271	5.30
C2	139	15-2# kHz	4 - 2048 & - 2 = 4	0.26667	2048 x - 2 = 4	0.06667	2912k	0.09479	0.42813	9.30

春天工作室

春天工作室

# 8. NR PRACH时域资源

**全** 春天工作室

### NR PRACH时域资源

根据PRACH时域信号定义,确定时域资源

#### PRACH时域信号定义

$$s_{i}^{(p,\mu)}\left(t\right) = \sum_{k=0}^{L_{\mathrm{RA}}-1} a_{k}^{(p,\mathrm{RA})} \cdot e^{j2\pi\left(k+Kk_{\mathrm{L}}+\overline{k}\right)\Delta f_{\mathrm{RA}}\left(t-N_{\mathrm{CP},i}^{\mathrm{RA}}T_{\mathrm{C}}-t_{\mathrm{start}}^{\mathrm{RA}}\right)}$$

$$K = \Delta f / \Delta f_{RA}$$

$$k_{\mathrm{l}} = k_{\mathrm{o}}^{\,\mu} + N_{\mathrm{BWP},i}^{\mathrm{start}} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} + n_{\mathrm{RA}}^{\mathrm{start}} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} + n_{\mathrm{RA}} N_{\mathrm{RB}}^{\mathrm{RA}} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} - N_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{size},\mu} N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} \left/ 2 \right.$$

$$k_{\mathrm{0}}^{\mu} = \left(N_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{start},\mu} + N_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{size},\mu} \left/2\right)N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} - \left(N_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{start},\mu_{\mathrm{0}}} + N_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{size},\mu_{\mathrm{0}}} \left/2\right)N_{\mathrm{sc}}^{\mathrm{RB}} \, 2^{\,\mu_{\mathrm{0}} - \mu_{\mathrm{0}}} \right)$$

 $t_{
m start}^{
m RA}$  表示PRACH preamble 在一个子帧中的开始位置  $\Delta f_{
m RA} \in \{1.25,5,15,30\}$  kHz

或者在一个60kHz时隙中的位置  $\Delta f_{RA} \in \{60,120\}$  kHz

不同格式PRACH,时域长度已经确定, 只要确定在子帧中的开始位置,时域资源就完全确定了。

(金) 看天工作室

### NR PRACH时域资源

春天工作室

公式进一步解读

$$t_{\text{start}}^{\text{RA}} = t_{\text{start},l}^{\mu}$$

$$t_{\text{start},l}^{\mu} = \begin{cases} 0 & l = 0\\ t_{\text{start},l-1}^{\mu} + \left(N_{\text{u}}^{\mu} + N_{\text{CP},l-1}^{\mu}\right) \cdot T_{\text{c}} & \text{otherwise} \end{cases}$$

符号位置  $l=l_0+n_{\rm t}^{\rm RA}N_{\rm dur}^{\rm RA}+14n_{\rm slot}^{\rm RA}$ 

10 为起始符号位置,根据配置表格得到

 $n_{\rm t}^{\rm RA}$  为一个PRACH时隙内的PRACH发送时刻,从0到  $N_{\rm t}^{\rm RA,slot}-1$  ,  $L_{\rm RA}=139$  时根据配置表格得到,  $L_{\rm RA}=839$  时固定为1

 $N_{
m dur}^{
m RA}$  根据PRACH配置索引表格得到

 $n_{
m slot}^{
m R.A.}$  在  $\Delta f_{
m RA} \in \{1.25, 5, 15, 60\}$  kHz 时, $n_{
m slot}^{
m R.A.} = 0$  在  $\Delta f_{
m RA} \in \{30, 120\}$  kHz 时,根据配置表格得到,如果配置为1,则  $n_{
m slot}^{
m RA} = 1$  其他情况下  $n_{
m slot}^{
m RA} \in \{0, 1\}$ 

对于  $\Delta f_{\rm RA} \in \{1.25,5\}$  kHz  $\mu=0$  ,其他情况下, $\mu$ 按照子载波间隔配置

春天工作室

 $n_t^{\text{RA}} = 6 \quad n_{dur}^{\text{RA}} = 2$ 

 $\Delta f_{\rm RA} = 15 \text{ kHz} \quad n_{slot}^{\rm RA} = 0$ 

 $\Delta f_{\rm RA} = 30 \text{ kHz} \quad n_{slot}^{\rm RA} = 0,1$ 

#### NR PRACH时域资源示例

Random access configurations for FR1 and unpaired spectrum

■ PRACH↓ Configuration Index⊸	Preamble format	$n_{\rm SFN}$ me $x \neq 0$		Subframe number⊍	Starting symbol	Number of PRACH slots within a subframe	Nt RA alot , number of time-domain PRACH occasions within a PRACH slot-	NRA dur , , PRACH duration
-------------------------------------	--------------------	-----------------------------	--	------------------	--------------------	--	---	-------------------------------------

### 以上表配置索引103为例

PRACH格式为A1,

支持子载波间隔  $\Delta f_{RA} \in \{15,30\}$  kHz

根据公式计算PRACH开始的符号位置

$$l = l_0 + n_{\rm t}^{\rm RA} N_{\rm dur}^{\rm RA} + 14 n_{\rm slot}^{\rm RA}$$

 $\Delta f_{RA} = 15$  kHz 得到I = 0.2.4.6.8.10,即子帧2/7内6次PRACH occasion发送时刻

 $\Delta f_{\rm RA}=30~{
m kHz}$  得到l=0,2,4,6,8,10,14,16,18,20,22,24,即子帧2/7内、 量外的原内6次PRACH occasion发送时刻

### NR PRACH时域资源示例

LTE每个子帧#0和#7符号的CP长度会加长16T<sub>s</sub>。NR沿用这一设计,对于15kHz子载波间隔,#0和#7符号加长16k;对于30kHz子载波间隔,#0和#14符号加长16k。



### NR PRACH时域资源示例

如果PRACH 格式指示为A1/B1, A2/B2, A3/B3格式 (混合格式) 时 部分表格示例


Table 6.3.3.2-3: Random access configurations for FR1 and unpaired spectrum.

Confi	RACH∔ iguration ndex⊮	Preamble format⊮	n <sub>SFN</sub> mo	dx = y + dx $y + dx$	Subframe number⊬	Starting symbol	Number of PRACH slots within a subframe	Nt RA, slot , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	N <sup>RA</sup> <sub>dur, 1</sub> PRACH duration-
•	211₽	A1/B1≠	20	1₽	9.	20	1.0	6₽	2₽
•	224→	A1/B1+	10	04	1,3,5,7,9	2.	1.0	6₽	2.0
•	225₽	A1/B1-	1.0	0*>	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	80	1.0	3.0	2.
	226₽	A2/B2=	2.0	1.0	9+	0.0	1.0	3₽	4.0
•	240-	A2/B2	1.0	043	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	6.	10	2.	4.0
•	255⊷	A3/B3+2	10	0.0	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9	2.0	1.0	20	6₽

则一个PRACH时隙中的最后一个PRACH Occasion为B1/B2/B3格式 一个PRACH时隙中,前面位置的PRACH Occasion为A1/A2/A3格式

A格式和B格式时长一致 (2/4/6 OFDM符号) 差别在于CP和GAP长度, A格式无GAP

B2, B3两种格式不支持单独配置,只能配置为A2/B2, A3/B3混合格式



春天工作室

## 9. NR PRACH频域资源

⑤ 春天工作室

#### 春天工作室

### PRACH频域资源

规范38211中对于PRACH频域资源的定义(用不同子载波间隔的PUSCH RB数量表示)

Table 6.3.3.2-1: Supported combinations of  $\Delta f$  and  $\Delta f$  RA the corresponding value of  $\bar{k}$ 

$L_{ m RA}$	$\Delta f^{ m RA}$ for PRACH	$\Delta \! f$ for PUSCH	NRA, allocation expressed in number of RBs for PUSCH	$\bar{k}$
839	1.25	15	6	7
839	1.25	30	3	1
839	1.25	60	2	133
839	5	15	24	12
839	5	30	12	10
839	5	60	6	7
139	15	15	12	2
139	15	30	6	2
139	15	60	3	2
139	30	15	24	2
139	30	30	12	2
139	30	60	6	2
139	60	60	12	2
139	60	120	6	2
139	120	60	24	<b>是足工</b> 化
139	120	120	12	=

### NR PRACH频域配置参数

春天工作室

PRACH信道信号定义 频域资源相关信息也包含在内

$$s_{l}^{(p,\mu)}\left(t\right) = \sum_{k=0}^{L_{\mathrm{RA}}-1} a_{k}^{(p,\mathrm{RA})} \cdot e^{j2\pi\left(k+Kk_{1}+\overline{k}\right)\Delta f_{\mathrm{RA}}\left(t-N_{\mathrm{CP},l}^{\mathrm{RA}}T_{c}-t_{\mathrm{start}}^{\mathrm{RA}}\right)}$$

$$K = \Delta f / \Delta f_{RA}$$

$$k_{1} = k_{o}^{\mu} + N_{\rm BWP, i}^{\rm start} N_{\rm sc}^{\rm RB} + n_{\rm RA}^{\rm start} N_{\rm sc}^{\rm RB} + n_{\rm RA} N_{\rm RB}^{\rm RA} N_{\rm sc}^{\rm RB} - N_{\rm grid}^{\rm size, \mu} N_{\rm sc}^{\rm RB} / 2$$

$$k_{\,0}^{\,\,\mu} \,\,=\, \left(\,N_{\,\,\rm grid}^{\,\,\rm start\,,\,\mu} \,\,+\,\, N_{\,\,\rm grid}^{\,\,\rm size\,,\,\mu}\,\, \middle/2\,\,\right) N_{\,\,\rm sc}^{\,\,\rm RB} \,\,-\, \left(\,N_{\,\,\rm grid}^{\,\,\rm start\,,\,\mu_0} \,\,+\,\, N_{\,\,\rm grid}^{\,\,\rm size\,,\,\mu_0}\,\, \middle/2\,\,\right) N_{\,\,\rm sc}^{\,\,\rm RB}\,\, 2^{\,\,\mu_0\,-\,\mu_0}$$

#### 其中.

 $\mu_0$  为UE配置的载波中最大的 $\mu$ 值

 $N_{\mathrm{BWP},i}^{\mathrm{start}}$  为配置的上行初始BWP (或者激活上行BWP) 的最低RB索引

n<sub>RA</sub> 为配置的PRACH频域资源在BWP(初始或激活)中的最低RB索引,对应 msg1-FrequencyStart

 $n_{\mathrm{RA}} \in \{0,1,...,M-1\}$  <mark>M为配置的PRACH频域资源个数对应msg1-FDM 范围为1,2,4,8</code> 毫天工作室</mark>

### NR PRACH频域配置特性

在PRACH频域资源上,NR有LTE类似之处。

例如: PRACH 和PUSCH子载波间隔分别为1.25和15kHz时,

PRACH占用864子载波,对应6个PUSCH RB。

实际发送使用839个子载波(下边缘7个子载波保护,对应  $\overline{k}$ ) -- 和LTE-致

#### 和LTE差异之处:

NR中频域上可以配置多个频域FDM的PRACH Occasion (1/2/4/8);

要考虑上行不同子载波间隔情况下,中心频率的偏移  $k_0^\mu$ 


频域资源偏移配置,LTE上相对于上行带宽边缘,而NR中相对于上行初始BWP。

⑥ 春天工作室

### NR PRACH频域 配置示例

msg1-FDM=4

$$n_{\rm RA} = 0.1, 2, 3$$



## 10. SSB和RACH信道配置

**全**春天工作室

春天工作室

### RACH信道配置

......

在空闲态UE初始接入(也就是SA)时,获取RACH信道配置

SIB1-> UplinkConfigCommon -> initialUplinkBWP(BWP-UplinkCommon)

#### -> RACH-ConfigCommon

```
RACH-ConfigCommon ::=
                                            SEQUENCE {
     rach-ConfigGeneric
                                    RACH-ConfigGeneric,
     totalNumberOfRA-Preambles
                                    INTEGER (1..63)
                                                       OPTIONAL, -- Need S
     ssb-perRACH-OccasionAndCB-PreamblesPerSSB CHOICE{
           oneEighth ENUMERATED {n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64},
           oneFourth ENUMERATED {n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64},
           oneHalf ENUMERATED {n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64},
           one
                     ENUMERATED {n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32,n36,n40,n44,n48,n52,n56,n60,n64},
           two
                     ENUMERATED {n4,n8,n12,n16,n20,n24,n28,n32},
                     INTEGER (1..16),
           four
           eight
                        INTEGER (1..8),
           sixteen
                              INTEGER (1..4)
```

接下页

**企** 春天工作室

### RACH信道配置

#### 接上页

```
RACH-ConfigCommon ::=
                                                                    SEQUENCE {.....
           groupBconfigured
                                             SEQUENCE {
                                             ENUMERATED { b56, b144, b208, b256, b282, b480, b640, b800, b1000,
           ra-Msg3SizeGroupA
spare7, spare6, spare5, spare4, spare3, spare2, spare1},
           messagePowerOffsetGroupB
                                             ENUMERATED (minusinfinity, dB0, dB5, dB8, dB10, dB12, dB15, dB18),
           numberOfRA-PreamblesGroupA
                                             INTEGER (1..64)
           ra-ContentionResolutionTimer ENUMERATED { sf8, sf16, sf24, sf32, sf40, sf48, sf56, sf64},
           rsrp-ThresholdSSB
                                             RSRP-Range
           rsrp-ThresholdSSB-SUL
                                             RSRP-Range
           prach-RootSequenceIndex
                                             CHOICE {
                                              INTEGER (0..837),
                                  1839
                                  1139
                                             INTEGER (0..137)
           },
           msg1-SubcarrierSpacing
                                             SubcarrierSpacing
                                             ENUMERATED {unrestrictedSet, restrictedSetTypeA, restrictedSetTypeB},
           restrictedSetConfig
           msg3-transformPrecoding
                                             ENUMERATED (enabled)
                                                                                          公。看天工作室
```

#### 春天工作室

### RACH信道配置

#### RACH信道相关配置参数

RACH-ConfigGeneric ::=
prach-ConfigurationIndex
msg1-FDM
msg1-FrequencyStart
zeroCorrelationZoneConfig
preambleReceivedTargetPower
preambleTransMax
powerRampingStep
ra-ResponseWindow

preambleReceivedTargetPower preambleTransMax powerRampingStep ra-ResponseWindow

...}

SEQUENCE{

INTEGER (0..255), PRACH索引配置

ENUMERATED (one, two, four, eight), 频域个数

INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1), 频域起始位置

INTEGER(0..15), Ncs

INTEGER (-202..-60),

ENUMERATED {n3, n4, n5, n6, n7, n8, n10, n20, n50, n100, n200},

ENUMERATED (dB0, dB2, dB4, dB6),

ENUMERATED (sl1, sl2, sl4, sl8, sl10, sl20, sl40, sl80),



配置参数意义和LTE中配置参数一致



### SSB和PRACH关联关系

LTE中,下行广播信息MIB/SIB基于广播机制,不支持波束管理;

NR中,下行广播信息SSB/RMSI,初始接入也可以支持波束Beam管理机制;

SSB在时域周期内有多次发送机会,可以分别对应不同波束;

\* (SSB和波束的对应,属于具体实现)

因此NR中,只有当SSB的波束扫描信号"覆盖"到UE时,UE才有机会发送PRACH随机接入。

即: PRACH的发送时刻需要和SSB发送的时刻(索引)建立关联关系。同时基站根据UE上行PRACH的资源位置,决定下行RAR发送的波束



### RACH信道配置—SSB和RACH发送时刻关系

春天工作室

SSB 块在一个周期内( ssb-PositionsInBurst ,5ms)有多次发送机会(Pattern对应 Case A/B/C/D/E),最大值为L=4/8/64,实际发送个数  $N_{\mathrm{Tx}}^{\mathrm{SSB}}$ 

PRACH在时域和频域上有多个发送时刻,每个SSB块要和PRACH发送时刻建立映射关系。

同时引入一个association period关联周期的概念,用于定义  $N_{\mathrm{Tx}}^{\mathrm{SSB}}$  个SSB块和时域上多少个 PRACH 周期内关联。

#### SSB和PRACH occasion关联周期映射表

Table 8.1-1: Mapping between PRACH configuration period and SS/PBCH block to PRACH occasion association period

PRACH configuration period (msec)	Association period (number of PRACH configuration periods)
10	{1, 2, 4, 8, 16}
20	{1, 2, 4, 8}
40	{1, 2, 4}
80	{1, 2}
160	{1} ・ いがた上げれ

### SSB和PRACH关联周期

#### 示例


$N_{ m Tx}^{ m SSB}$	PRACH occasion	PRACH co	nfiguration perio	od(ms)/ Associat	ion period
1	1	10/1	20/1	40/1	160/1
4	1	10/4	20/4	40/4	1
4	2	10/2	20/2	40/2	1
8	4	10/2	20/2	40/2	1
64	4	10/16	/	1	1
64	16	10/8	20/8	1	1

一个 SSB 周期 内 SSB块的发送个数

PRACH周期内, 时频域 occasion的总个数

PRACH 周期 / 关联周期对应 PRACH周期的个数

- •SSB和PRACH Occasion之间的映射关系,可以是1->N (1对多) ,也可以N->1 (多对1) 的关系;
- ·每个SSB必须映射到至少一个PRACH Occasion
- ·在时间上SSB和PRACH occasion在关联周期内映射,
- •SSB全部映射完后的PRACH Occasion后,没有SSB对应的PRACH Occasion不能促进。看天工作室
- ·关联周期最大为160ms



### SSB和RACH Occasion对应关系

当ssb-perRACH-Occasion>=1, 即多个SSB对应1个RACH Occasion时,

从 n\*64/N开始的连续CB-PreamblesPerSSB个CB preambles对应于SSB n, 0<=n<=N-1,

其中N = ssbPerRachOccasion。

例如: ssb-perRACH-Occasion = 4, CB-PreamblesPerSSB=12,

则4个SSB对应的CB Preamble分别为0-11, 16-27,32-43, 48-59

当ssb-perRACH-Occasion<1, 即一个SSB对应多个RACH Occasion时,

SSB索引和RACH中的CB Preamble对应关系,顺序为:

- 1每个PRACH Occasion中的CB Preamble按照Preamble Index次序递增;
- 2 当配置RACH FDM时(即频域多个RACH Occasion),按照频域索引递增;
- 3 当配置PRACH时隙内,多个PRACH Occasion时,按照PRACH时隙内索引递增;
- 4 当配置多个PRACH时隙时,按照PRACH时隙索引递增


(全) 春天工作室

春天工作室

### SSB和RACH Occasion对应示例

ssb-perRACH-Occasion = 1/2, msg1-FDM=4  $N_{TX}^{SSB} = 4$ 

PRACH周期1 Frame, 每帧中一个子帧, 每子帧一个occasion




**全** 春天工作室

### SSB和RACH Occasion对应示例

ssb-perRACH-Occasion = 2, msg1-FDM=4  $N_{
m TX}^{\it SSB}=8$ 

PRACH周期2 Frame, 每帧中一个子帧, 每子帧一个occasion



### SIB1中其它配置参数

春天工作室

```
SEQUENCE{
SIB1 ::=
     frequencyOffsetSSB
                                                                      OPTIONAL, -- Need R
                                      ENUMERATED {khz-5, khz5}
     ssb-PositionsInBurst
                                      SEQUENCE {
                                      BIT STRING (SIZE (8)),
          inOneGroup
                                      BIT STRING (SIZE (8))
                                                            OPTIONAL -- Cond above6GHzOnly
          groupPresence
     ssb-PeriodicityServingCell
                                      ENUMERATED {ms5, ms10, ms20, ms40, ms80, ms160, spare1, spare2},
     ss-PBCH-BlockPower
                                      INTEGER (-60..50),
     uplinkConfigCommon
                                      UplinkConfigCommon OPTIONAL,
     supplementaryUplink
                                      SEQUENCE {
          uplinkConfigCommon
                                      UplinkConfigCommon
-- FFS: Add additional (selection) criteria determining when/whether the UE shall use the SUL frequency
          OPTIONAL, -- Cond SUL
     tdd-UL-DL-Configuration
                                      TDD-UL-DL-ConfigCommon
                                                                 OPTIONAL, -- Cond TDD
     tdd-UL-DL-configurationCommon2
                                     TDD-UL-DL-ConfigCommon
                                                                 OPTIONAL, -- Cond TDD
     pdcch-ConfigCommon
                                      PDCCH-ConfigCommon OPTIONAL,
     pucch-ConfigCommon
                                      PUCCH-ConfigCommon OPTIONAL,
     lateNonCriticalExtension
                                      OCTETSTRING OPTIONAL,
     nonCriticalExtension
                                      SEQUENCE{}
                                                      OPTIONAL
                                                                                    公。春天工作室
```

### SIB1中其它接入相关参数

TDD时的上下行子帧/符号配置

tdd-UL-DL-Configuration TDD-UL-DL-ConfigCommon OPTIONAL, -- Cond TDD tdd-UL-DL-configurationCommon2 TDD-UL-DL-ConfigCommon OPTIONAL, -- Cond TDD

PRACH occasion所在时域位置需要对应上行符号 \*上下行配置不详细展开描述

在一个PRACH时隙内,在SSB块之后,至少  $N_{\rm gap}$ 个Symbols符号以后开始发送

 $N_{
m gap}$  values for different preamble subcarrier spacing configurations  $\mu$ 

Preamble subcarrier spacing	$N_{ m gap}$
1.25 kHz or 5 kHz	0
15 kHz or 30 kHz or 60 kHz or 120 kHz	2

对于 PRACH格式B4  $N_{
m gap}\!=\!0$ 

**全** 春天工作室

春天工作室

### SIB1中其它接入相关参数

上行公共配置

配置上行频率(上行NR频段列表,PointA,载波列表,SCS,P-MAX等)信息,上行初始BWP(起始位置,带宽,SCS,CP)信息

\*PUSCH和PUCCH信道配置,在此不详细描述

**全** 看天工作室

春天工作室

### SIB1中其它接入相关参数

#### PDCCH 公共配置

```
searchSpaceZero INTEGER (0..15) OPTIONAL, -- Cond InitialBWP-Only commonSearchSpace SEQUENCE (SIZE(1..4)) OF SearchSpace OPTIONAL, searchSpaceSIB1 SearchSpaceId OPTIONAL, -- Need R searchSpaceOtherSystemInformation SearchSpaceId OPTIONAL, -- Need R
  pagingSearchSpace SearchSpaceId OPTIONAL, -- Need R ra-SearchSpace SearchSpaceId OPTIONAL, -- Need R
对于controlResourceSetZero和searchSpaceZero,这两个字段,0-15,含义和 pdcch-
```

ConfigSIB1一致,在初始下行BWP配置时必须携带(NSA),而在SIB1中无需下发(SA)

commonControlResourceSet—额外配置的用于RAR接收的CORESET,不配置时RAR使用 CORESET 0。如果配置时,CORESET 频域所在BWP,为初始DL BWP。

commonSearchSpace--配置额外的公共搜索空间,不配置时,默认都用SearchSpace-O工作室 \*CORESET和SearchSpace配置和特点,在此不详细描述

### 随机接入流程

NR中,触发UE发起随机接入的事件类型和LTE类似:

#### 包括:


- UE在Idle状态下的初始接入
- RRC连接重建立
- RRC连接态时,上行失步状态下,下行数据到达
- RRC连接态时,上行失步状态下上行数据到达或者无可

#### 用的SR资源时

- 切换
- 波束管理中, 波束失败恢复过程, 发起随机接入
- 从RRC Inactive状态到RRC连接状态

NR新增加

#### NR RRC层状态 转换示意图



### PRACH 资源的选择

UE获得随机接入所需配置后,可以发起初始随机接入流程,首先要选择Preamble资源

#### UE初始接入时:

选择一个满足RSRP门限要求的SSB(SSB和PRACH对应),发起接入,如果都不满足RSRP门限,则选择任意一个SSB。

如果MSG3没有发送过,则根据Group A/B配置,判定MSG3大小,选择Group A或者Group B的Preamble资源;

如果MSG3重传,则选择Group A的Preamble资源。


从当前SSB的Preamble Group中等概率的随机选择RA-PreambleIndex;

**造**春天工作室


春天工作室

### 随机接入流程

#### NR随机接入总体流程和LTE类似



#### MAC RAR结构定义和LTE类似



#### NR初始随机接入过程中:

PRACH上行功控, Preamble重传, Backoff机制, Temp C-RNTI分配, RAPID匹配, 冲突解决, MSG3功控, MSG3/4重传等机制均和LTE类似

全 春天工作室

#### 波束切换

LTE中,UE发送MSG1后,在随机接入响应窗口RA-ResponseWindow范围内没有收到RAR,UE需要重发MSG1,重发时,要进行功率攀升(Ramping)

#### 对于NR, 重发MSG1时, UE要考虑是否需要重新选择SSB的波束。

在满足RSRP门限内的SSB,可以更换SSB波束,也可以沿用上一次的波束。

如果所有SSB都不满足RSRP门限,选择任意SSB。

当UE继续用上次发送SSB波束重发MSG1时,需要功率攀升

当UE更换SSB波束发送MSG1时,不需要进行功率攀升。

优先用功率攀升重发,还是优先更换满足门限的SSB波束? 规范没有强制要求,和UE实现有关。

**运** 春天工作室

#### 春天工作室

### 随机接入流程小结

个人理解小结:

NR的PRACH信道基于LTE设计,针对不用应用场景,频段部署,增加了更多的格式;随机接入流程的触发,基于竞争和基于非竞争接入等概念,NR和LTE差别不大; NR中,随机接入流程最大的变化,就是基于波束的接入:

下行基于SSB索引,上行基于PRACH Occasion。

随机接入流程中的其他技术特点, NR和LTE原理基本一致, 具体细节上有差别。

### 看懂了随机接入,无线通信基本就学会了!

全 看天工作室

其他未竟问题,欢迎联系微信 icehero312进行进一步的讨论和切磋。

wireless-spring(春天工作室

(后注: 孙老师的作品,总是满满诚意,力透纸背,工匠精神,仔细读来,如沐春风,而且很多繁难的问题,会茅塞顿开。本文仅排版,phy兄,就差不多花了1天时间。我也审核了2遍,历时1天 +。本人水平和精力有限,审核后仍不能保证面面俱到,欢迎大家垂询和斧正。 另,孙老师,预计会在春天工作室 (wireless-spring)做一个系列的NR的解读。下一篇孙老师会介绍 NR的信道。 你懂的,信道在无线中的地位。敬请期待和关注。 ----- 春天哥 20180815)

#### 春天工作室 管理员 微信:



春天工作室 春天哥 微信:



### 付费 入群 (VIP) 流程:

春天工作室技术讨论群,秉承了最纯粹的理念"纯技术交流和切磋,相互尊重/实事求是、理论+实践",目前已经成为行业著名的技术研究社群。 群里专家云集,讨论范围广袤,涵盖234G/5G/IOT/V2X,包含RAN/核心网/终端芯片等,群员来自"设备商、运营商、芯片商、终端商、研究院、设计院、通信公司、高校"等。是国内高端的专业级的技术讨论群,且与春天工作室(wireless-spring)微信公众平台互为依托,旨在打造业内和谐的纯粹的高素质的专业技术交流和学习平台。

#### 付费加入技术讨论群 (VIP会员) 的步骤如下:

- 1. 联系管理员清风 (扫描右侧二维码)。
- 2. 管理员会询问三个基本技术问题, 以验证是否是同行。
- 3. 待管理员完成准入控制后,需付费入群,目前恢复为以前规则,暂定为VIP会员 499/年。 VIP会员将获得包括"优先答疑/技术指导/获取部分原稿/未来可能的针对VIP陆续推出的增值服务"等专属服务。
- 4. 付费后,管理员会发放VIP群邀请和链接。VIP付费会员,可根据需要选择进入4个群。VIP会员仍需承诺遵守群规则,但原则只要不是严重违反群规则,一般不会清出。每月的统计的有效发言不在之列。可以跟随着春天工作室一起学习和成长。)



(c) 春天工作室

#### 7个不分专业的全方向群,分别是:

"春天工作室:藏经阁"

"春天工作室: 达摩院"

"春天工作室:般若堂"

"春天工作室:光明顶"

"春天工作室:无量山"

"春天工作室: 聚贤庄"

"春天工作室:思过崖"

4个细分了专业方向的群,分别是:

"春天工作室:终端芯片技术讨论群"

"春天工作室: 3GPP规范 (4G/5G) 讨论群"

"春天工作室:蜂窝物联网技术讨论群"

"春天工作室: 网规网优及性能提升讨论群"

✓ 付费VIP会员可任意选择**4个群**,付费后,告知管理员需要加入的群组,管理员发放邀请后, 点链接即可入群。每群以200人为上限。

- ✓ VIP会员价格: 499/年
- ✓ 会员费用,将主要用于春天工作室的长期发展和维护(如:发放稿酬、春天工作室日常运维、 不定期的线下活动等)。
- ✓ 从即日起,暂时不会再推出免费入群名额。最终解释权归春天工作室所有。

(1) 看天工作室

 春天工作室 致力于打造国内专业级无线技术研究平台。本平台由春天哥创办,主要 专注于234G/5G/IoT/V2X等无线相关的技术研究。春天工作室 简要说明

- 春天工作室崇尚的风格是:原创+精品 / 理论+实践。春天工作室崇尚的理念是: 传播知识,更传播知识的力量。
- 专业范畴内的技术讨论可直接联系春天哥,微信icehero312。 申请入群、索要底稿、商务合作等其他非专业范畴的请联系管理员微信: hydyhydy007。或者扫码,附图如下。精力有限。非诚勿扰。
- <u>欢迎投稿: 华山论剑:春天工作室(wireless-spring)至诚邀请并欢迎各位同仁</u> 和专家们来稿!

\_\_\_\_\_



#### "传播知识,更传播知识的力量"



(因微信公众号原因,暂无法设置作者微信和赞赏的关联,故这里采用了赞赏码的形式)

阅读 4206 32

精选留言 写留言



#### 突然春天

3

感谢群里的 river兄 指正。 勘误: P23页, PRACH格式定义—Format C0/C2, 其中C0格式的图, 中间有一处笔误, 即多画了一个2048K的。 即 1240K+2048K+1096K, 加起来还是2个OFDM symbol 。 而非 1240K+2048K+2048K+1096K。其他参数均无误。规范在 383211 6.3.3.1。 ———— by 春天哥 20180816



Sy

赞, 孙老师的讲课水平更高



#### 沈工

2

3

精品好文, 重点突出, 深入浅出, 思路清晰, 受益匪浅, 期待后续。

作者

感谢沈总一直以来的关注和支持



#### 张建国

花了两天时间看了孙老师的这篇文章,看完之后真是醍醐灌顶,把我长久以来的疑惑都给解决了,给个赞!



#### 嘻嘻

请问,协议里为什么会在6.3.3.2的资源定义的地方,定义了,为了满足表格时隙编号,子载波需要被假设为,fr1为15khz,fr2为60khz!谢谢!

#### 作者

不知你问的是哪个地方的,是哪个的6.3.3.2? 38211么? 描述明确和严谨才会是一个好问题,不要让人去猜去找。 一般 FR1 15 FR2 60或120,是因FR2频率范围太广。同时,频域子载波间隔大,意味着时域上短,从而可以短帧设计,时延也会相应减少,比如URLCC场景