NR初始搜索流程简析

原创: 孙老师 春天工作室 8月8日



作者简介: **孙老师**(笔名), 无线技术专家, 多年来从事无线技术 2G/3G/4G 等相关技术研究工作和产品测试。出于个人兴趣和分享精神, 目前业余时间在学习5G(NR)。所编写材料全部来自于3GPP规范和网络公开信息。这里借春天工作室平台, 给同行们做一些分享, 供参考并欢迎指正和垂询。

审核:春天哥、Tony教授。 编辑: huwei

NR初始搜索流程简析

--- by 孙老师





春天工作室

UE初始搜索总体流程

(达) 春天工作室

UE初始搜索总体流程

- ✓ UE开机后,根据NAS层指示,首先确定要选择的PLMN;
- ✓ AS层根据确定的PLMN进行小区选择和重选。
- ✓ 小区选择包括:
 - ➤ 初始小区选择Initial cell selection: UE根据其自身支持的NR频段扫描所有RF无线信道。 在每个频点上,UE搜索最强的小区;
 - ▶ 存储小区信息选择:根据上次存储的频点信息进行小区选择,如果找不到合适小区,则进行初始选择;
- √ 以上流程和LTE类似。
- ✓ UE对小区的搜索和选择,首先要获取小区下行同步信号。

⑥ 春天工作室

初始搜索流程—Channel Raster和Synchronization Raster

✓LTE中, Channel Raster固定为100kHz;


✓NR中,不同频段定义了不同的Channel Raster。示例如右图:

✓NR中,信道带宽大,UE按照Channel Raster进行同步信号搜索, 时延很长;

- ✓NR引入了Synchronization raster 同步Raster,同步信号按照同步Raster放置;
- ✓ARFCN频点号对应Channel Raster;
- ▼GSCN (Global Synchronization Channel Number) 频点号对应 同步Raster。

•	NR Operating Band	ΔF _{Raster} ≠ [kHz] ≠
	n1e	100₽
	n5₊	100₽
	n8₽	100₽
•	n75₊	100₽
•	n77₽	15.
•	n78₽ 🍵	15₽

•	NR Operating Band∍	ΔF _{Raster} ₽ [kHz] ₽
•	n257₽	60.



初始搜索流程—同步Raster搜索

38101-1 f20规范中定义的GSCN:

Table 5.4.3.1-1: GSCN parameters for the global frequency raster-

•	Frequency range	SS Block frequency position SSREF#	GSCN₽	Range of GSCN-
•	0 – 3000 MHz↔	N * 1200kHz + M * 50 kHz, ↓ N=1:2499, M ∈ {1,3,5} (Note 1)↓	3N + (M-3)/2	2 – 7498
55	3000-24250 MHz	3000 MHz + N * 1.44 MHz↓ N = 0:14756↓	7499 + N ₂	7499 – 22255 ₀

GSCN示例

N	M	SSref (kHz)	GSCN	Frequence (0 – 3000 MHz)
780	1	936050	2339	⇒ Sync Raster
780	3	936150	2340	
780	5	936250	2341	
781	1	937250	2342	
781	3	937350	2343	***
781	5	937450	2344	→ Sync Raster 全春天工作室

初始搜索流程—同步Raster搜索

春天工作室


对于NR不同频段,SSB块子载波间隔,和GSCN的范围,38101中做了规定,表格部分示例如下:

Table 5.4.3.3-1: Applicable SS raster entries per operating band

NR Operating Band	SS Block SCS	SS Block pattern ¹	Range of GSCN (First – <step size=""> – Last)</step>
n3	15kHz	Case A	4517 - <1> - 4693
L.E	15kHz	Case A	2177 - <1> - 2230
n5	30kHz	Case B	2183 - <1> - 2224
n8	15kHz	Case A	2318 - <1> - 2395
n41	15kHz	Case A	6246 - <3> - 6714
n51	15kHz	Case A	3572 - <1> - 3574
500	15kHz	Case A	5279 - <1> - 5494
n66	30kHz	Case B	5285 - <1> - 5488
n77	30kHz	Case C	7711 – <1> – 8329
n78	30kHz	Case C	7711 - <1> - 8051

例如:对于N66频段的GSCN频点上,可以支持15kHz或者30kHz两种SSB块的子载波间隔, UE需要"盲检"来确定。

- ✓ NR中, PSS/SSS (主辅同步信号) 和PBCH块, 总是"绑定" 在一块物理资源中的, 因此也称为SSB块。
- ✓ UE在GSCN频点上,要搜索的就是SSB块。
- ✓ 一个SSB块, 如图所示
- ✓ 在时域上占用0-3, 一共4个符号
- ✓ 在频域上分布在连续的240个子载波(20个RB)
- ✓ SSB块子载波间隔支持
 - ➤ 15/30kHz (6GHz以下)
 - ➤ 120/240kHz (6GHz以上)
- ✓ PSS/SSS/PBCH资源采用如图固定的分布样式
- ✓ UE首先要搜索PSS主同步信号



春天工作室

主同步信号PSS


- ✓ NR的PSS为长度为127的伪随机序列,采用频域BPSK M序列;
- ✓ 3个循环移位位置为0/43/86。

$$d_{PSS}(n) = 1 - 2x(m) \qquad x(i+7) = (x(i+4) + x(i)) \bmod 2$$

$$m = (n+43N_{ID}^{(2)}) \bmod 127, \qquad [x(6) \ x(5) \ x(4) \ x(3) \ x(2) \ x(1) \ x(0)] = [1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0]$$

$$0 \le n \le 127$$

✓ PSS映射到12个PRB中间的连续127个子载波,占用144子载波,两侧分别为8/9个SC做为 guard band,以零功率发送



✓ UE搜索到PSS后,可以获得SSB块的子载波间隔和PCID的一部分信息 $N_{
m ID}^{(2)}$ ϵ 、 。 海天工作室

辅同步信号SSS

✓ SSS为长度为127的频域BPSK M序列,有两个生成多项式

$$d_{SSS}(n) = [1 - 2x_0((n + m_0)mod127)][1 - 2x_1((n + m_1)mod127)]$$

$$m_0 = 15 \left[\frac{N_{ID}^{(1)}}{112} \right] + 5N_{ID}^{(2)}$$

$$m_1 = N_{ID}^{(1)}mod112$$

$$0 \le n \le 127$$

$$x_0(i + 7) = (x_0(i + 4) + x_0(i))mod2$$

$$x_1(i + 7) = (x_1(i + 1) + x_1(i))mod2$$

$$[x_0(6) x_0(5) x_0(4) x_0(3) x_0(2) x_0(1) x_0(0)] = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$$

$$[x_1(6) x_1(5) x_1(4) x_1(3) x_1(2) x_1(1) x_1(0)] = [0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1]$$

- ✓ SSS频域和PSS类似,映射到12个PRB中间的连续127个子载波,占用144子载波
- ✓ UE搜索到SSS后,可以获得N_{ID};
- ✓ NR中,1008个唯一的物理层小区ID(PCID)根据如下公式确定:

,1008个唯一的物理层小区ID(PCID)根据如下公式确定:
$$N_{\text{ID}}^{cell} = 3N_{\text{ID}}^{(1)} + N_{\text{ID}}^{(2)}, \qquad N_{\text{ID}}^{(1)} \in \{0,1,\dots,335\}, \qquad N_{\text{ID}}^{(2)} \in \{0,1,2\}$$
 春天工作室

物理广播信道PBCH

春天工作室

- ✓ UE搜索到PSS/SSS后,获得了PCID,下一步要解调PBCH信道;
- ✓ 和LTE不同, NR中不再支持小区参考信号 (CRS);
- ✓ 要解调PBCH信道,要获取PBCH信道的DM-RS (解调参考信号)位置;
- ✓ PBCH的DM-RS在时域上,和PBCH相同位置,在频域上间隔4个子载波,初始偏移由PCID 确定,SSB使用Port 4000发送;
- ✓ PBCH的DM-RS 频域初始偏移位置:

$$v = N_{\rm ID}^{cell} \mod 4$$

(A) 春天工作室

SSB块资源映射

38211f20规范中对于SSB块资源定义表:


Table 7.4.3.1-1: Resources within an SS/PBCH block for PSS, SSS, PBCH, and DM-RS for PBCH.

Channel or signal	OFDM symbol number / relative to the start of an SS/PBCH block	Subcarrier number k relative to the start of an SS/PBCH block
PSS	0	56, 57,, 182
SSS	2	56, 57,, 182
Setto 0	0	0, 1,, 55, 183, 184,, 239
	2	48, 49,, 55, 183, 184,, 191
	1, 3	0, 1,, 239
PBCH	2	0, 1,, 47, 192, 193,, 239
	1, 3	0+v,4+v,8+v,,236+
DM-RS for PBCH	2	0+v,4+v,8+v,,44+v 192+v,196+v,236+v,44+v

SSB块时域特性

春天工作室

- ✓ 从时域上看, SSB块在一个周期5ms (半帧)内, 可以发送多次;
- ✓ 在实现上,基站可以采用空间波束扫描的方式发送SSB,例如一个SSB发送机会对应一个 波束。
- ✓ 对于SSB块,协议规定了不同频段,不同子载波间隔情况下,SSB在一个周期内的发送分布样式。
- ✓ UE解调PBCH信道后,得到SSB块的索引位置,即可得到时域相关信息



SSB块时域特性

- ✓ 38213 规范中定义了:不同频段/不同子载波间隔的SSB块,在时域分布的特性;
- ✓ 分为Case A/B/C/D/E 5种情况,以Case B为例
 - ➤ Case B 30 kHz subcarrier spacing: the first symbols of the candidate SS/PBCH blocks have indexes {4, 8, 16, 20} + 28*n. For carrier frequencies smaller than or equal to 3 GHz, n=0. For carrier frequencies larger than 3 GHz and smaller than or equal to 6 GHz, n=0, 1.
- ✓ 在5ms周期内,SSB块的第一个符号(共连续4个符号)索引为:
- ✓ {4,8,16,20} 频率小于等于3GHz时,最大发送次数L=4
- ✓ {4,8,16,20, 32,36,44,48}频率在3GHz和6GHz之间时,最大发送次数L=8

0			1		2		3	4	1
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

频率在3GHz和6GHz之间时,L=8,SSB块索引 i = 0~7

运春天工作室

SSB块时域特性

春天工作室

- ✓ 对于5种Case, SSB候选集最大个数L=4/8/64
- ✓ 每个SSB的索引从0到L-1
- ✓ UE从PBCH块中获取索引信息。
- ✓ 对于L=4, 用2 bits表示SSB块索引
- ✓ 对于L=8, 用3 bits表示SSB块索引
- ✓ 对于L=64, 用6 bits表示SSB块索引
- ✓ UE解调PBCH成功后,得到SSB块的索引

全。春天工作室

PBCH信道内容MIB

✓ PBCH信道发送的MIB对应的高层Payload内容,在38331中定义:

```
MIB.
-- ASN1START+/
-- TAG-MIB-START+/
+/
                                                                                      SEQUENCE {+'
BIT STRING (SIZE (6)),+'
ENUMERATED {scs15or60, scs30or120},+'
INTEGER (0..15),+'
ENUMERATED {pos2, pos3},+'
INTEGER (0..255), +'
ENUMERATED {barred, notBarred},+'
ENUMERATED {allowed, notAllowed},+'
BIT STRING (SIZE (1))+'
MIB ::=
          systemFrameNumber
          subCarrierSpacingCommon
ssb-SubcarrierOffset
dmrs-Typel-Position
          dmrs-TypeA-Position
pdcch-ConfigSIB1
           cellBarred
          intraFregReselection
          spare
4
}+
  -- TAG-MIB-STOF
```

- ✓ 其中并无获取SSB块索引所需信息
- ✓ SSB块索引在PBCH信道物理层处理时,加入额外编码信息bit和通过DM-RS序列来处理
- ✓ 这个额外编码信息bit的处理,在规范38212中定义

(C) 春天工作室

春天工作室

PBCH信道编码处理

- $\sqrt{\bar{a}_{0,}}\bar{a}_{1,}\bar{a}_{2,}\bar{a}_{3,...,}\bar{a}_{A-1}$ 为物理层收到的PBCH传输块TB:
- ✓ 物理层增加的额外8个bits,用于时域(频域)相关处理



表示SSB块索引的2/3 bits UE在哪里获取?

(c) 看天工作室

PBCH信道的DM-RS

✓ PBCH信道的DM-RS序列

$$r(m) = \frac{1}{\sqrt{2}} (1 - 2 \cdot c(2m)) + j \frac{1}{\sqrt{2}} (1 - 2 \cdot c(2m+1))$$

✓ 序列初始化公式


$$c_{\text{init}} = 2^{11} \left(\overline{\textit{i}}_{\text{SSB}} + 1 \right) \left(\left\lfloor N_{\text{ID}}^{\text{cell}} \left/ 4 \right\rfloor + 1 \right) + 2^{6} \left(\overline{\textit{i}}_{\text{SSB}} + 1 \right) + \left(N_{\text{ID}}^{\text{cell}} \bmod 4 \right)$$

- \checkmark 对于L=4, $\overline{i}_{\rm SSB}=i_{\rm SSB}+4n_{\rm lef}$ 即2 bit即可表示SSB索引, $n_{\rm hf}$ 为半帧标志
- ✓ 对于L=8, 正好用 $\overline{i}_{SSB} = i_{SSB}$ 表示SSB索引
- ✓ 对于L=64, \overline{i}_{SSB} 为SSB索引的低3bits,高3bits为 $\overline{a}_{\overline{A}+5}$, $\overline{a}_{\overline{A}+6}$, $\overline{a}_{\overline{A}+7}$,即DM-RS和编码时增加的额外bits信息联合表示SSB索引。
- ✓ UE在解调PBCH信道时,使用8种DM-RS初始化序列去"盲检"。
- ✓ UE解调PBCH信道成功后,得到了SSB块索引信息,也就获得时域的完整信息,帧是一子 帧号,时隙号。

RMSI (Remaining Minimum System Infomation)

春天工作室

- ✓ UE获得SSB块信息后,还不足以驻留小区和进一步发起初始接入
- ✓ UE还需要得到一些"必备"的系统信息。
- ✓ 这个"必备"的系统信息在NR中称为RMSI。在目前NR R15版本中,RMSI可以认为就是SIB1。
- ✓ 和LTE类似,NR中SIB1信息,通过下行PDSCH信道发送,而PDSCH信道需要PDCCH信道的DCI来调度。
- ✓ UE需要在MIB中得到调度RMSI的PDCCH信道信息,在PDCCH上进行盲检,获得RMSI。
- ✓ MIB中的这个关键信息,就是pdcch-ConfigSIB1 字段



CORESET 0和Type 0 Common Search space

- ✓ 和LTE类似, NR中PDCCH信道对应多种搜索空间,包括公共搜索空间和UE专用搜索空间。
- ✓ 其中公共搜索空间 Type 0 Common Search space仅用于RMSI调度;
- ✓ 比LTE复杂的是,NR中引入了对PDCCH信道的所在物理资源集合的定义:
- ✓ CORESET (COntrol REsource SET)
- ✓ 一个小区PDCCH信道对应多个CORESET集合,CORESET集合有ID编号。
- ✓ 其中CORESET O有特殊意义,就是Type O Common Search Space搜索空间对应的物理资源集合。




(次) 春天工作室

春天工作室

CORESET O时频域资源

- ✓ CORESET O的物理时频域资源和SSB之间存在着多种组合的情况
- ✓ 总体而言, 分为3种样式, 示例图:



*上图仅为示例,图中的时频域资源未必完全对齐


(公) 春天工作室

Kssb字段

- ✓ 在频域上,SSB的放置服从同步Raster,而PDCCH/PDSCH所在载波中心频率放置服从 Channel Raster。
- ✓ SSB的频域起始位置和CORESET O (PDCCH) 频域起始位置可能存在着多种偏移。
- ✓ SSB和CORESET O (PDCCH) 也可以采用不同的子载波间隔
- ✓ MIB内容中有个关键字段
- ✓ ssb-SubcarrierOffset 4 bits 0-15
- ✓ 用来表示这个偏移。

对于FR1, 范围0-23, 用15kHz表示 对于FR2, 范围0-11, 用60kHz表示

因此对于FR1, 还需要使用PBCH编码中 a7+5 bits Kssb为5bits, 范围为0-31



春天工作室

Kssb字段

- ✓ NR小区中,可以在不同频域位置有多个SSB(用于终
- ✓ 而不需要每个SSB都"带着" CORESET 0



- ✓ 最好基站能够通知UE下一个带CORESET O的SSB位置,
- ✓ 以便于UE快速转到下一个SSB,去收听到RMSI
- ✓ Kssb字段也起到了这个作用

✓ UE根据Kssb 判定TypeO-PDCCH common search space公 共搜索空间是否存在。

当
$$k_{SSB} > 23, FR1$$
 时 $k_{SSB} > 11, FR2$


✓ 表示当前SSB对应的TypeO-PDCCH公共搜索空间不存在



Cell Defined

SSB





CA. 春天工作室

下一个SSB

- ✓ UE通过Kssb 发现当前RMSI的搜索空间不存在时,
- ✓ 可以通过Kssb的值,在最近的GSCN上找下一个SSB上的RMSI的搜索空间。

$$24 \le k_{SSB} \le 29$$
 FR1 $12 \le k_{SSB} \le 13$ FR2

✓ 下一个SSB块对应的GSCN上频点

$$N_{\rm GSCN}^{\rm Reference} + N_{\rm GSCN}^{\rm Offset}$$

 $N_{
m GSCN}^{
m Reference}$ 当前这个SSB的GSCN上频点

N Offset 下一个SSB的GSCN频点频移,根据Kssb和MIB中的pdcch-ConfigSIB1,共同确定

(2) 春天工作室

春天工作室

下一个SSB位置

✓ 38213 f20 规范中的定义

Mapping between the combination $k_{
m SSB}$ of and RMSI-PDCCH-Config to $N_{
m GSCN}^{
m Offset}$ for FR1

k_{SSB}	RMSI-PDCCH-Config	$N_{ m GSCN}^{ m Offset}$
24	0,1,,255	1,2,,256
25	0,1,,255	257, 258,, 512
26	0,1,,255	513,514,,768
27	0,1,,255	-1,-2,,-256
28	0,1,,255	-257, -258,, -512
29	0,1,,255	-513, -514,, -768
30	0,1,,255	Reserved, Reserved,, Reserved

Mapping between the combination $k_{\rm SSB}$ of and RMSI-PDCCH-Config to $N_{\rm GSCN}^{\rm Offset}$ for FR2


$k_{ ext{SSB}}$	RMSI-PDCCH-Config	$N_{ m GSCN}^{ m Offset}$
12	0,1,,255	1,2,,256
13	0,1,,255	-1, -2,, -256
14	0,1,,255	Reserved, Reserved,, Reserved

下一个SSB块

- ✓ 如果在第二个SSB上,还是没有提供RMSI CORESET 0,则UE忽略执行小区搜索的GSCN信息
- ✓ $\pm k_{SSB} = 31$ FR1 $k_{SSB} = 15$ FR2
- ✓ 则表示SSB所在的GSCN一段频点范围内的SSB块,都没有CORESET 0

$$[N_{\rm GSCN}^{\rm Reference} - N_{\rm GSCN}^{\rm Start}\,,\,N_{\rm GSCN}^{\rm Reference} + N_{\rm GSCN}^{\rm End}\,]$$

- ✓ 其中,N Start 和 N End 分别为RMSI-PDCCH-Config (pdcch-ConfigSIB1) 高4位和低4位
- ✓ UE在一个时间周期内,都没有搜索带RMSI的CORESET的SSB,
- ✓ 则UE忽略执行小区搜索的GSCN信息。




春天工作室

CORESET O时频域资源

- ✓ SSB块和CORESET 0在时频域资源都有较大灵活性,两者之间的对应关系也比较复杂,而要用MIB中有限的bit位表示两者关系,必须对两者映射关系做一定约束。
- ✓ 协议定义了多种时频域映射组合关系
- ✓ pdcch-ConfigSIB1也就是RMSI-PDCCH-Config, 高4bits和低4bits分别对应不同含义

pdcch-ConfigSIB1 INTEGER (0..255),



CORESET的SFN, 时隙索引等, 时域相关配置 对应38213的表13-11到13-15

4 Bits MSB 4 Bits LSB



■ Index O →		0.	O. Number of search space sets per slot		First symbol index	
	0.	0.	1.	1.	0	
•	1.	0.0	2.	1/2	{0, if i is even}, { $N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}}$, if i is odd}-	
	2.	2.	1	1.	0.	

SSB和CORESET的SCS,符号数,PRB offset配置,对应38213的表13-1到13-10

•	Index.	SS/PBCH block and control resource set multiplexing pattern	Number of RBs NCORESET RB	Number of Symbols $N_{\mathrm{symb}}^{\mathrm{CORESET}}$	Offset (RBs)
•	0.0	1 -	24 0	2 🔊	0.0
	1	1 -	24 ₽	2 🔊	2 41

春天工作室

CORESET 0时频域资源

✓ 高4bits 频域资源索引对应36213 13-1到13-10表格,汇总如下


表格	Pattern	SSB/RMSI SCS	最低信道带宽	$N_{ m RB}^{ m CORESET}$	$N_{ m symb}^{ m CORESET}$	Offset (RBs)
13-1	1	(15, 15) kHz	5 or 10 MHz	24,48,96	1-3	0,2,4,8,12,16,38
13-2	1	{15, 30} kHz	5 or 10 MHz	24, 48	1-3	5,6,7,8,18,20
13-3	17	{30, 15} kHz	5 or 10 MHz	48,96	1-3	2,6,28
13-4	1	(30, 30) kHz	5 or 10 MHz	24,48	1-3	0,1,2,3,4,12,14,16
13-5	1	(30, 15) kHz	40MHz	48,96	1-3	4,0,56
13-6	1	(30, 30) kHz	40MHz	24,48	1-3	4,0,28
13-7	1,2	(120, 60) kHz	24	48,96	1-3	0.8.28, -41,-42,97
13-8	1,3	(120, 120) kHz	-	24 48	1-2	0,4,14,-21,-20,48
13-9	1	{240, 60} kHz	-	96	1-2	(金) 着实工作的
13-10	1.2	{240, 120} kHz	2	24,48	1-2	0.8 -41 -42 49

CORESET O频域资源示例

春天工作室

- ✓ SSB和CORESET 0子载波间隔 SCS配置{30, 15 }kHz时,最小信道带宽5MHz或者10MHz
- ✓ pdcch-ConfigSIB1高4bits索引对应表格13-3

■Index-	SS/PBCH block and control resource set multiplexing pattern	Number of RBs NCORESET P	Number of Symbols $N_{\mathrm{symb}}^{\mathrm{CORESET}}$	Offset (RBs) ∂
■ 0€	1₽	48₽	1₽	2€
1₽	1₽	48₽	1₽	6₽



*CORESET 0的RB位置计算要先处理Kssb对应的子载波偏移

(全) 春天工作室

CORESET 0时域资源

✓ 对于复用pattern 1,终端监听 n_0 开始的连续2个时隙

$$n_0 = \left(O \cdot 2^{\mu} + \lfloor i \cdot M \rfloor\right) \mod N_{\mathrm{slot}}^{\mathrm{frame}\,,\mu}$$
 *i*为SSB块的index索引, *O,M*根据协议13-11到13-15表格定义

Table 13-11: Parameters for PDCCH monitoring occasions for TypeO-PDCCH common search space -SS/PBCH block and control resource set multiplexing pattern1 and frequency range 1

• In	ndex	00	Number of search space sets per slot-	M =	First symbol index			
•	0₽	0+2	14	1.0	O.o			
■ S	10	0.	2.	1/2₽	{0, if i is even}, { $N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}}$, if i is odd} ϕ			
•	20	20	10	10	0.0			
•	3₽	2₽	2,	1/2₽	{0, if i is even}, { $N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}}$, if i is odd} ω			
•	40	5₽	10	1.0	0,0			
•	5₽	5₽	2.	1/2₽	{0, if i is even}, { $N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}}$, if i is odd} φ			
•	6₽	7.	1.2	1.0	0.0			
•	7e	7₊₃	2.	1/2	{0, if i is even}, { $N_{\text{symb}}^{\text{CORESET}}$, if i is odd}-			

CORESET 0开始的帧号SFN满足当 $[(0*2^u + [i*M])/N_{stot}^{frame,u}]$ mod 2 = 0

 \mathbb{H} SFN_C mod 2 = 0

 $\left| (O * 2^{u} + [i * M]) / N_{slot}^{frame, u} \right| mod 2 = 1$ \mathbb{F} SFN_C mod 2 = 1 (1) 春天工作室

春天工作室

CORESET O时域资源示例

✓ SSB子载波间隔 15 kHz:则SSB indexes of {2,8} + 14*n. F<3 GHz, n=0, 1

	0.0	lumbe	er of s	earch	spa	ce s	ets p	er slo	ote	A	1 .			F	irst	symb	ool in	dex
().⇒		1.0							10 00								
$2 \cdot 2^{i}$	$+\lfloor i + \lfloor i \rfloor / M \rfloor M \rfloor$	M_{\perp} $N_{ m slot}^{ m fran}$])mo ne.µ]	$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{mod}}$	frame slot . 2 =	e ,μ = 0											0,1,2	,3
			1 - 100			Frame	10.000											
						olot 0					SSB Slot 1							
scs	SSB	0 1	2 3	4 5 =0	6	7 8	8 9 i=		12 13	3 0	1	2 3 i	=2	6	7 8	9 i=:	10 11	12 13
15kHz	20022																	
scs	RMSI CORESE																	

RMSI的获取

- ✓ 至此,UE获得了RMSI的CORESET的时频域资源,可以在CORESET 0物理资源对应的Type 0 Common Search Space使用SI-RNTI盲检RMSI的调度信息.
- ✓ Type 0 CSS的公共搜索空间,聚合等级和候选个数,规范中有专门定义

Table 10.1-1: CCE aggregation levels and maximum number of PDCCH candidates per CCE aggregation level for common search space sets configured by searchSpace-SIB1.

CCE Aggregation Level	Number of Candidates	
4.	40	
8.0	2.	
16₽	1 0	

PDCCH信道发送SI-RNTI加扰的DCI 1 0时, DCI1 0定义如下:


Frequency domain resource assignment –bits Time domain resource assignment – 4 bits

VRB-to-PRB mapping - 1 bit

Modulation and coding scheme - 5 bits

Redundancy version – 2 bits

Reserved bits - [16] bits



initial DL BWP大小

(全) 春天工作室

春天工作室

Initial DL BWP

- ✓ 和LTE不同,NR中由于信道带宽可能会非常大(400MHz/将来可到800MHz),而UE没有必要支持全部信道带宽范围。
- ✓ 因此,NR中频域上引入了BWP(Bandwidth Part)概念,UE可以被配置多个DL/UL BWP(BWP根据UE能力配置,小于等于信道带宽),UE同时只能工作在一个激活BWP中。
- ✓ NR中,频域资源的分配基于BWP范围内。
- ✓ BWP的配置包括:子载波间隔,频域起始位置,带宽,CP类型
- ✓ UE要根据CORESET O PDCCH 调度的DCI 1 0得到RMSI的PDSCH的频域资源信息
- ✓ 要首先确定初始下行BWP Initial DL BWP
- ✓ 38213 规范定义
- ✓ Initial DL BWP 就是CORESET O的大小(子载波间隔,频域位置,连续RB数量,CP)

金 春天工作室

RMSI PDSCH的时频域资源

- ✓ RMSI PDSCH频域资源分配,采用Type 1类型,即RIV(RIV含义和LTE类似)方式指示
- ✓ SIB1 PDSCH时域资源分配,采用协议默认定义方式

RNTI	PDCCH search space	SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern	pdsch- ConfigCommon includes pdsch- AllocationList	pdsch-Config includes pdsch- AllocationList	PDSCH time domain resource allocation to apply
SI-	Type0	1		2	Default A for normal CP
RNTI	common	2	2	(2)	Default B
1.34.5311		3			Default C

Table 5.1.2.1.1-2: Default PDSCH time domain resource allocation A for normal CP

•	Row index-	dmrs-TypeA- Position∍	PDSCH mapping type	K ₀ ⇒	S.	L
	1€	20	Type Ae	062	2.	12₽
		3,	Type A	0₽	3₽	11¢
3	24	2.	Type A₀	042	2+3	10₽
		30	Type A	0+3	3₽	9₽
	3₽	2₽	Type A	0+3	2₽	9₽
		2.	Type A.	0.5	3 -	0 ,


对于承载SIB信息PDSCH调制阶数 $Q_m <= 2$ *PDSCH时频域资源分配特性,在此不详细描述

⑤ 春天工作室

春天工作室

RMSI (SIB1)

- ✓ UE根据RMSI PDCCH的调度信息,在指定时频域资源上解码PDSCH信道,
- ✓ 获得RMSI (SIB1) 内容,完成初始小区搜索。
- ✓ SIB1内容ASN编码,在38331规范的2018-6版本中并未完成,计划完成时间2018-9月
- ✓ 以下为38331 f21版本主要内容,供参考



春天工作室

其他未竟问题,欢迎联系微信 icehero312进行进一步的讨论和切磋。

wireless-spring(春天工作室)

(孙老师 原创作品。另,孙老师预计会在这里做一个系列的NR的解读。下一篇孙老师会介绍NR的随机接入部分,包括信道和过程。敬请同行们关注。)

春天工作室 管理员 微信:



春天工作室 春天哥 微信:



- 春天工作室 致力于打造国内专业级无线技术研究平台。本平台由春天哥创办,主要专注于234G/5G/IoT/V2X等无线相关的技术研究。
- 春天工作室崇尚的风格是:原创+精品 / 理论+实践。春天工作室崇尚的理念是:传播知识,更传播知识的力量。
- 专业范畴内的技术讨论可直接联系春天哥,微信icehero312。 申请入群、索要底稿、商务合作等其他非专业范畴的请联系 管理员微信: hydyhydy007。或者扫码,附图如下。精力有限。非诚勿扰。
- <u>投稿(通过并发表后有稿酬)请点击:华山论剑:春天工作室对外</u> <u>开放了!欢迎各位同仁来稿!</u>

作者

8月份拟增发60个入群名额。 春天工作室 简要说明

阅读 5271 40

精选留言	写留言
BB_Rain 好文,需要花时间仔细学习。另有两个小问题请教啊。 1、存储小区信息选择,怎么体现在流程中? 2、mMIMO引入后带来的影响和变化怎么体现?	3
作者 哈哈。道兄,群里说。哈哈	2
沈工 好文,重点突出,简明高效,期待后续。 作者 沈总客气了 感谢关注和支持!	2
原 獎 多个文档协议之总结,牛逼 作者	2
浩 从NB到NR,孙老师一路牛下去! 作者	1
Mr.Kang TOM老师讲的很清楚,学习了! 作者 是孙老师。哈哈。多谢康老师一直的关注和支持。	1
半缘君 Mark,明天深读	1



张家辉13#

k coreset0的时域位置事例个人理解会造成一定误解,对于ue的initial access来说 只会在一个ssb上去解对应的rmsi,对于fr1只会去监听连续两个slot所以图事例并 不是针对ue的initial access, 而是讲了基站可能的下发位置

作者

我再仔细看看,多谢多谢!



张家辉13# ssb块那页中写了ssb块占用符号0-3一共4个符号写错了吧, ssb的符号index并不 是0-3

作者

问题1:对于单个的UE,正常只能收听到一个SSB块。而基站是用波束扫描发送多 个SSB块。所以CORESET 0的时域示例,理解角度不同。问题2, SSB块的起始符 号当然不是绝对符号位置的0123。协议是直接就按照0123这么写。但0123,是相 对于SSB块本身起始符号位置而言的。



m hector

孙老师,看不懂也要无条件顶

作者



这个好全,厉害



孙老师出品,必属经典

作者



本德

不是所有ssb都携带rmsi,但一个载波至少有一个要携带吧,那么kssb=31是在哪种 场景下适用呢

作者

看一下 再回复。多些关注和支持



丨仕↔杰

NR 的搜索流程 如何判断当前小区是对应的plmn? 我看mib和sib1 都没有plmn 的描述啊

