





Version V0.1 5/12, 2022



# 目录


目录		2
[1]	设定	3
1.1	硬件配置	3
	软件安装	
	ISP操作	
	如何进入ISP	
【3】	版本修正订录1	3



# 【1】设定

## 1.1 硬件配置


L030 ISP 硬件配置位置如下图



硬件配置位置

### 设定步骤如下:

- 1. 硬件配置位置<2>为提供给 L030 IC 电源切换 5V 或 3.3V JUMPER
- 1-1. LO30 IC电源切换为3.3V时硬件配置位置<3> USB TO UART硬件须将JUMPER切换成3.3V




设定位置<2>



设定位置<3>



1-2. LO30 IC电源切换为5V时硬件配置位置<3> USB TO UART硬件须将JUMPER切换成5V




设定位置<2>



设定位置<3>

- 2. 硬件配置位置<4>为BOOT MODE接口,设定L为用户模式
- 3. 3-1. 硬件配置位置<5>为ISP MODE接口可用到讯号为GND PD01(TX) & PC07(RX) 硬件配置位置<6>为USB TO UAER接口可用到讯号为GND TX & RX
  - 3-2. 硬件配置位置<5>讯号GND 接至<6>USB TO UAER讯号GND
  - 3-3. 硬件配置位置<5>讯号PD01(TX)接至<6>USB TO UAER讯号RX
  - 3-4. 硬件配置位置<5>讯号PC07(RX)接至 <6>USB TO UAER讯号TX



硬件配置位置<5> & <6>讯号相接



- 4. 硬件配置位置<1>接 Micro USB Cable 输入电源为 5V
- 5. 硬件配置位置<7> USB TO UART接口将USB CABLE另一端接至PC







## 1.2 软件安装

#### 如下图所示

● 直接开启软件 zb32103x\_sdk\Tools\img\_loader\gui\_img\_loader.exe








## 【2】ISP操作

## 2.1 如何进入ISP

操作步骤如下:


- 1. USB TO UART界面先将USB CABLE接至PC
- 2. 开启软件gui\_img\_loader.exe (PS 若无法掫取到Port,请关闭软件重复步骤1再开启软件)



3. 于显示窗口"Port"下拉目前所使用USB TO UART COM Port (PS 其它COM Port设项不须设定)



4. 按下"Open Port"按键此时文字改为"Close Port"




5. 于EV BOARD中同时按下KEY & NRST按键






6. 放开EV BOARD中NRST按键而KEY按键继续按下,此时绿色LED(D1)亮起IC进入ISP MODE之后放开KEY按键




7. 于Serial Port功能窗口中,按下"Link Device"按键此时文字改"UnLink Device",此时PC & IC 已Link进入ISP MODE,并于下方显示Chip & ISP Ver 版本说明






8. 于功能选项选切至Load Data




9. 于Load Data窗口中Address 设定为0X10000000,并按下"Open"按键此时开启要刻录BIN檔 (PS 注意Address 须设定为0X1000\_0000,若设定其它值可能造成不可预期错误,使L030 IC无法动作)






10. 于Load Data窗口中按下"Load"按键,开给作刻录动作完成时会跳出完成窗口,并按下"OK"按键



11. 于功能选项选切至Serial Port,先按下"UnLink Device"按键,EV BOARD中绿色LED(D1)灭掉并跳出ISP MODE,再按下"Close Port"按键跳出UART MODE 并断开和PC LINK





12. 完成ISP 刻录

(PS 注意其它功能项目,请不要乱变动以免造成不可预期错误,使L030 IC无法动作)

13. 操作时若无法进入 ISP MODE 时,请于 EV BOARD 中按下 NRST 按键后放开,并关闭软件窗口 并重新由步骤 2 开始操作 ▲







# 【3】版本修正订录

### **Version Control**

版本	日期	修改内容		
V0.1	2022-04-27	初版		