





Version V0.1 4/26, 2022



# 目录


目录		2
[1]	EVB 说明	3
1.1	接口说明	3
1.2	电源输入方式	4
1.3	程序下载	5
1.4	EV KIT 电路图	5
[2]	使用Keil uVision5刻录设定	
<b>【</b> 3】	版本修正订录	13



## 【1】EVB 说明

### 1.1 接口说明

L030 EV KIT 接口位置图如下:



### 说明如下:

- <I>使用Micro USB Cable输入电源为5V
- <2> 提供给L030 IC电源切换JUMPER, 可切换5V 或 3.3V
- <3> <8》使用外部电源供应器给L030 IC电源, <3>为L030 IC VDD <8>GND
- <4> Keil MDK SWD界面
- <5> UART接口主要为DEGUG用
- <6> ISP MODE界面
- <7> WRITER MODE 界面
- <9> USER KEY按键
- <10> L030 IC RESET 按键



<11> BOOT MODE接口,正常设定为L为用户模式(PS JUMPER 切为L)如上图所示

## 1.2 电源输入方式

电源输入方式有两种

方法⟨一⟩ 使用Micro USB Cable输入电源5V

提供给L030 IC电源为5V,于接口位置<2>调整JUMPER切至5V如下图




提供给L030 IC电源为3.3V,于接口位置<2>调整JUMPER切至3V3如下图






方法<二>使用外部电源供应器给L030 IC电源,于接口位置<2>JUMPER须移除而<3>为L030 IC VDD <8>GND 如下图




## 1.3 程序下载

使用接口位置<4>SWD Cable插入 (PS 须注意板子上J5 讯号是否和SWD讯号相符,相符才能插入板子上)




## 1.4 EV KIT 电路图














ZB32F303 Datasheet






## 【2】 使用Keil uVision5刻录设定

使用Keil uVision5刻录程序时环境设定如下

<1>将ZBIT 给的档案ZB32L03x\_64K.FLM复制放至Keil\_v5目录中\Keil\_v5\ARM\Flash




#### <2>开启要刻录Project档案






<3>于工具栏中选择Project->Options for Target 'Project'




<4> 开启后如下选择Debug项目选择Use刻录接口,目前我司是使用CMSIS-DAP Debugger 请按下 Settings 按键






#### <5> 选择Flash Downlod项目中,按下Add按键




### <6>跳出窗口选择ZB32L03X 64KB Flash再按Add按键






<7> 于Flash Downlod项目中选取Erase Full Chip选项后按OK按键



### <8>于Debug项目按OK按键



<9>之后按照Keil uVision5一般刻录动作将程序下载至L030 IC





# 【3】版本修正订录

### **Version Control**

版本	日期	修改内容	
V0.1	2022-04-26	初版	