# 定位模块操作实践

#### 定位模块操作实践

- 0 Apollo中的地图总结
  - 0.1 地图类型介绍
  - 0.2 地图格式介绍
- 1 测试数据集与地图创建
  - 1.1 本章节所使用的数据集
  - 1.2 内外参标定
  - 1.3 车道线地图与定位地图创建
    - 1.3.1 虚拟车道地图制作
    - 1.3.2 NDT定位地图
    - 1.3.3 MSF简易定位地图
    - 1.3.4 地图目录组织形式
- 2 基于RTK定位模块
  - 2.1 算法输入与输出
  - 2.2 dag文件解析
  - 2.3 启动文件
- 3 基于NDT定位
  - 3.1 算法输入与输出
  - 3.2 代码优化
  - 3.3 修改定位的配置文件
  - 3.4 启动定位模块

# 0 Apollo中的地图总结

## 0.1 地图类型介绍

- 1. **base\_map**: base\_map 是最**完整的地图**,包含所有道路和车道几何形状和标识。其他版本的地图 均基于 base\_map 生成。
- 2. routing\_map: routing\_map 包含 base\_map 中车道的拓扑结构
- 3. **sim\_map**: sim\_map 是一个适用于 Dreamview **视觉可视化**,基于 base\_map 的轻量版本。减少了数据密度,以获得更好的运行时性能。
- 4. **ndt map**: ndt\_map 在使用**NDT定位**时才会被使用的地图,可通过工具生成ndt地图。
- 5. local map: local map 是进行定位可视化以及MSF定位时使用的地图,可以通过工具本地生成。
- 6. **HD map**: HD map 即常说的**高精度地图**。格式采用(XML)文件格式的数据组织方式,是基于国际通用的 OpenDrive 规范,并根据百度自动驾驶业务需求拓展修改而成。百度Apollo中的map模块没有提供高精度地图的制作功能,而是作为一种商业产品进行出售,因此这里并不做过多介绍。
  - o 参考阅读: apollo高精地图标准与opendrive标准的差异, Apollo的map模块介绍

## 0.2 地图格式介绍

一般而言,地图具有 .xml , .bin , .txt 等格式,加载顺序依次为: .xml -> .bin -> .txt 。

- 1 | x.xml # An OpenDrive formatted map.
- 2 x.bin # A binary pb map.
- 3 x.txt # A text pb map.

对于ndt和msf地图,Apollo采用二进制文件进行存储,其制作步骤见后续章节。

## 1 测试数据集与地图创建

## 1.1 本章节所使用的数据集

1. 带有定位数据的数据集: 百度网盘, 提取码:

存放目录为: /apollo/data/bag/0326\_localization/0326.record.00000

2. 不带有定位数据的数据集: 百度网盘, 提取码:

存放目录为: /apollo/data/bag/0326\_no\_localization/0326\_no.record.00000

## 1.2 内外参标定

完成该模块之前,需要预先完成Lidar-IMU的标定(详见实车标定章节),并将校正文件存入 calibration/data/dev\_kit\_pix\_hooke 目录下,具体位置为:

 modules/calibration/data/dev\_kit\_pix\_hooke/lidar\_params/lidar16\_novatel\_extrins ics.yaml

### 1.3 车道线地图与定位地图创建

### 1.3.1 虚拟车道地图制作

由于正规车道线地图制作的原理较为复杂,因此我们采用虚拟车道线的方式进行车道线的制作。虚拟车道线的核心思想非常简单,即记录车辆行驶的轨迹,以此为中心向左右各扩展若干距离。制作过程如下:

1. 从CyberRT包中提取位置路径文件:

2. 生成地图文件(base\_map.txt), 其中1表示冗余区域大小为1

- 调节车道线宽度: 修正 map\_gen\_single\_lane.py 脚本中的 LANE\_WIDTH 参数可以调整车道线宽度。
- 3. 【可选】为该文件增加header(可视化使用),举例如下:

```
header {
  version: "0326"

  date: "20220326"

  projection {
    proj: "+proj=tmerc +lat_0={39.52} +lon_0={116.28} +k={-48.9} +ellps=WGS84 +no_defs"
  }
}
```

4. 建立地图文件夹(如 map\_test ,可以修改为自己地图名称),并生成.bin文件

```
mkdir modules/map/data/map_test

rm -rf path.txt

mv base_map.txt modules/map/data/map_test/base_map.txt

# base_map.bin

./bazel-bin/modules/tools/create_map/convert_map_txt2bin \
-i /apollo/modules/map/data/map_test/base_map.txt \
-o /apollo/modules/map/data/map_test/base_map.bin
```

5. 建立 routing\_map

```
bash scripts/generate_routing_topo_graph.sh \
--map_dir /apollo/modules/map/data/map_test
```

o 第一次运行可能会提示报错:

```
E0406 15:11:07.321321 10341 hdmap_util.cc:40] [map]No existing file found in /apollo/modules/map/data/map_test/routing_map.bin|routing_map.txt. Fallback to first candidate as default result
```

属于正常现象,继续即可。

6. 建立 sim\_map

```
1 ./bazel-bin/modules/map/tools/sim_map_generator \
2     --map_dir=/apollo/modules/map/data/map_test \
3     --output_dir=/apollo/modules/map/data/map_test
```

- 7. 【可选】可视化车道线:
  - o 修复软件源:

```
1 | sudo vim /etc/apt/sources.list
```

在文件中修改: (将 https 修改为 http)

- deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
- 2 # deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
- deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
- 4 # deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
- deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
- # deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionicbackports main restricted universe multiverse
- 7 deb http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
- # deb-src https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu/ bionicsecurity main restricted universe multiverse


#### o 更新并安装缺少的依赖库

```
sudo apt update
sudo apt-get install tcl-dev tk-dev python3-tk
```


**注意**:上述修改涉及Apollo系统,因此使用 dev\_start.sh 时会重建一个 docker 容器,此时对系统的修改会全部失效,需要重新换源操作;但是 docker start + 容器id/tag 的方式并不会重建容器,而是会继续使用之前容器,因此可以不用重新换源。

#### o Python可视化

```
1 ./bazel-bin/modules/tools/mapshow/mapshow \
2 -m /apollo/modules/map/data/map_test/base_map.txt
```



dreamview中地图显示:



### 1.3.2 NDT定位地图

- 1. 进行定位地图前需要准备以下工作:
  - 使用 build\_opt 进行重新编译, 其速度比使用 build 要快速很多;
  - 完成标定任务,将**lidar到imu的外参**存放在相应的矫正文件下;
  - o 所使用的数据集中**至少**需要保证该数据集有 /apollo/localization/pose 或者 /apollo/sensor/gnss/odometry 两个通道; 当两个 channel 中仅有一个存在时,**两者可以相互替换**。
  - o 定位通道的时间戳需要和激光点云中测量时间的**时间戳接近**。这意味着当使用激光自身时间戳 时候,需要补偿点云的
- 2. 确定下列信息准备完毕:
  - o 待生成地图的名称(以 map\_test 为例)
  - 所用数据集所在的文件夹(以 data/bag/0326\_localization 为例)
  - o 数据集生产地区的 zone\_id (以北京地区的 50 为例)
  - o 激光点云名称(以lidar16为例)
  - o 外参文件存放位置
    (以 /apollo/modules/calibration/data/dev\_kit\_pix\_hooke/lidar\_params/lidar16
    \_novatel\_extrinsics.yaml 为例)
- 3. 拷贝 scripts/msf\_simple\_map\_creator.sh 文件, 重命名为 ndt\_simple\_map\_creator.sh , 并 对文件做出以下修改:

```
## 将下面这个函数替换掉function create_lossless_map()
2
   function create_ndt_map() {
3
     /apollo/bazel-
    bin/modules/localization/ndt/map_creation/ndt_map_creator \
4
        --pcd_folders $1 \
5
        --pose_files $2 \
6
        --resolution_type single \
 7
        --resolution 1 \
        --resolution_z 1 \
8
9
        --map_folder $OUT_MAP_FOLDER \
        --zone_id $ZONE_ID
10
11
   }
12
   ## 将create lossless map替换为create ndt map
13
    # create_lossless_map "${DIR_NAME}/pcd"
    "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
15
   create_ndt_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
16
   ## 注释掉lossy_map
17
   # create_lossy_map
```

- 注意: resolution表示地图分辨率。对于ndt算法而言,并不需要过于精细的分辨率,一般而言,**选择分辨率为1是一个相对比较好的选择**。
- 4. 运行代码生成: 新的地图将在 modules/map/data/map\_test 下存储

```
bash /apollo/scripts/ndt_simple_map_creator.sh \
    data/bag/0326_localization \

/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_hooke/lidar_params/lidar16_n
    ovatel_extrinsics.yaml \
    50 \
    /apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map \
    lidar16
```

- 5. 代码分析:核心思路包括以下几个步骤
  - o 数据包解压生成pcd文件以及对应的位姿( cyber\_record\_parser)
  - o 位姿插值 (poses\_interpolator)
  - o 创建 ndt mapping (ndt\_map\_creator)
- 6. 调整地图目录:

```
mkdir /apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/local_map
mv /apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/map
/apollo/modules/map/data/map_test/ndt_map/local_map/map
```

### 1.3.3 MSF简易定位地图

- 1. 进行定位地图前需要准备以下工作:
  - 使用 build\_opt 进行重新编译,其速度比使用 build 要快速很多;
  - 完成标定任务,将**lidar到imu的外参**存放在相应的矫正文件下;
  - o 所使用的数据集中**至少**需要保证该数据集有 /apollo/localization/pose 或者 /apollo/sensor/gnss/odometry 两个通道; 当两个 channel 中仅有一个存在时,**两者可以相互替换**。
  - o 定位通道的时间戳需要和激光点云中测量时间的**时间戳接近**。这意味着当使用激光自身时间戳 时候,需要补偿点云的
- 2. 确定下列信息准备完毕:
  - o 待生成地图的名称(以 map\_test 为例)
  - 所用数据集所在的文件夹(以 data/bag/0326\_localization 为例)
  - o 数据集生产地区的 zone\_id (以北京地区的 50 为例)
  - o 激光点云名称(以 lidar16 为例)
  - 外参文件存放位置
     (以/apollo/modules/calibration/data/dev\_kit\_pix\_hooke/lidar\_params/lidar16
     \_novatel\_extrinsics.yaml为例)
- 3. 修改 scripts/msf\_simple\_map\_creator.sh 文件如下:

```
1 ## 注释掉删除解析文件和lossless_map部分
2 # rm -fr $OUT_MAP_FOLDER/lossless_map
3 # rm -fr $OUT_MAP_FOLDER/parsed_data
```

- o 注意:对于msf算法而言,选择分辨率默认分辨率,即分辨率为0.125是一个比较好的选择。
- 4. 运行代码生成: 新的地图将在 modules/map/data/map\_test 下存储

```
bash /apollo/scripts/msf_simple_map_creator.sh \
data/bag/0326_localization \
/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_hooke/lidar_params/lidar16_n
ovatel_extrinsics.yaml \
50 \
/apollo/modules/map/data/map_test \
lidar16
```

- 5. 代码分析:核心思路包括以下几个步骤
  - o 数据包解压生成pcd文件以及对应的位姿( cyber\_record\_parser)
  - o 位姿插值 (poses\_interpolator)
  - o 创建msf mapping (create\_lossless\_map)
  - 创建 lossy\_map (lossless\_map\_to\_lossy\_map)
- 6. 验证: 查看 /modules/map/data/map\_test/lossless\_map/image 中的图像



### 1.3.4 地图目录组织形式

创建后的地图目录组织如下: 【为了便于观察,仅仅展开部分文件】

```
1
    map_test/
 2
        |-- lossless_map/
            |-- ...(省略)
 3
        |-- parsed_data/
 4
            |-- 00000/
 5
                |-- pcd/
 6
                | |-- 1.pcd
8
                  |-- 2.pcd
9
                   |-- ...(省略)
                10
        |-- local_map/
11
            |-- map/
12
            |-- image/
13
          |-- image_alt/
            |-- config.yaml
14
15
            |-- ndt_map/
16
                |-- image/
                |-- image_alt/
17
                |-- parsed_data/
18
                |-- local_map/
19
20
                     |-- map/
                   |-- config.yaml
21
```

```
22 | |-- routing_map.bin
23 | |-- routing_map.txt
24 | |-- sim_map.bin
25 | |-- sim_map.txt
26 | |-- base_map.bin
27 | |-- base_map.txt
```

## 2基于RTK定位模块

### 2.1 算法输入与输出

RTK算法原理较为简单,仅仅是将组合惯导的数据做一些处理后进行封装,其中,输入包含以下几个通道:

- /apollo/sensor/gnss/corrected\_imu: 校正IMU,即原始IMU数据去除了重力和bias;
- /apollo/sensor/gnss/ins\_stat: 组合惯导的定位状态,决定最终定位的状态;
- /apollo/sensor/gnss/odometry: 组合惯导的位姿和线速度;

#### 输出包含:

- /apollo/localization/pose: 最终定位的结果。包含utm坐标系下的位置,朝向(四元数形式),线速度,线加速度,角速度,heading角,载体坐标系下的线加速度、角速度、欧拉角。
- /apollo/localization/msf\_status: 最终的定位状态;
- /tf:增加了基坐标为 world ,子坐标为 localization 的坐标变换。

## 2.2 dag文件解析

文件地址为: modules/localization/dag/dag\_streaming\_rtk\_localization.dag

```
1 # Define all coms in DAG streaming.
 2
    module_config {
        module_library : "/apollo/bazel-
    bin/modules/localization/rtk/librtk_localization_component.so"
        components {
 5
          class_name : "RTKLocalizationComponent"
 6
          config {
 7
            name : "rtk_localization"
            config_file_path :
    "/apollo/modules/localization/conf/rtk_localization.pb.txt"
 9
            readers: [
              {
10
                 channel: "/apollo/sensor/gnss/odometry"
11
12
                 qos_profile: {
                   depth: 10
13
14
15
                 pending_queue_size: 50
16
              }
17
            1
18
          }
19
        }
    }
20
```

- module\_library: 启动文件对应的动态链接库
- components.class\_name: 实例所属的类名(class name)
- components.config.name:配置的名称定义

- components.config.config\_file\_path:对应的参数配置文件,以gflags形式进行处理
- components.config.readers.channel:组件读取的channel名称。
   RTKLocalizationComponent类会继承 cyber::Component<localization::Gps> (即通道所读取的channel对应的类别)。每次通道中有数据传入时,会调用一次 Proc 函数。
- components.config.readers.qos\_profile: 处理后的消息被保留的数量
- components.config.readers.pending\_queue\_size: 未及时处理消息的缓存队列长度

### 2.3 启动文件

- 1 cyber\_launch start modules/localization/launch/rtk\_localization.launch
- **注意**: 受限于法律法规等相关问题,部分数据包**不提** 供 /apollo/sensor/gnss/odometry 、 /apollo/sensor/gnss/ins\_stat **这两个** channel ,而 直接提供 /apollo/localization/pose 数据。此时需要借 助 /apollo/modules/tools/sensor\_calibration/下的两个脚本工具(本质上时py脚本,但是 在Apollo 6.0后也被统一编译成了可执行文件)。

开启两个不同终端进入docker后在/apollo根目录下分别执行:

- 1 ./bazel-bin/module/tools/sensor\_calibration/ins\_stat\_publisher
- 2 ./bazel-bin/module/tools/sensor\_calibration/odom\_publisher

这两个脚本便可以产生 /apollo/sensor/gnss/ins\_stat 、/apollo/sensor/gnss/odometry 这两个 channel ,之后用 cyber\_recorder 工具重新生成一个数据包。如果上述任一脚本找不到,请执行 ./apollo.sh build\_opt tools 来生成它们。

## 3 基于NDT定位

## 3.1 算法输入与输出

NDT算法依赖NDT地图,将组合惯导的数据和激光雷达数据进行平滑滤波后输出,其中,输入包含以下通道:

- /apollo/sensor/lidar16/compensator/PointCloud2: 去畸变后的补偿点云;
- /apollo/sensor/gnss/ins\_stat: 组合惯导的定位状态;
- /apollo/sensor/gnss/odometry: 组合惯导的位姿和线速度;

#### 输出包含:

- /apollo/localization/pose : 融合定位的结果。包含utm坐标系下的位置,朝向(四元数形式),线速度,heading角;
- /apollo/localization/ndt\_lidar: 激光里程计定位的结果;
- /apollo/localization/msf\_status: 最终的定位状态;
- /tf: 增加了基坐标为 world , 子坐标为 localization 的坐标变换。

注意,NDT算法由于没有加入IMU,因此没有加速度信息,无法应用于后续控制和规划算法。

## 3.2 代码优化

修改源码中因为Eigen内存没对齐导致的相关错误: (ndt\_localization.h 第136行)

```
# std::list<TimeStampPose> odometry_buffer_;
std::list<TimeStampPose, Eigen::aligned_allocator<TimeStampPose>> odometry_buffer_;
```

#### 并重新编译文件:

1 bash apollo.sh build\_opt localization # bash apollo.sh build localization

### 3.3 修改定位的配置文件

修改配置文件: modules/localization/conf/localization.conf

```
1 # 5行
2 --map_dir=/apollo/modules/map/data/map_test # 指定地图位置
3 # 115行
4 --local_utm_zone_id=50 # zone id, 北京地区为50
5 # 130行
6 --lidar_topic=/apollo/sensor/lidar16/compensator/PointCloud2 # 点云话题的名称
7 # 135行
8 --
lidar_extrinsics_file=/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_hooke/lidar_params/lidar16_novatel_extrinsics.yaml # 外参文件,确保已经完成外参校正
```

## 3.4 启动定位模块

• 启动数据集,确保 /apollo/localization/pose 通道没有输出:

```
cyber_recorder play -f data/bag/0326_no_localization/0326_no.record.00000
```

• 启动程序,等待一段时间。当出现 /apollo/localization/ndt\_lidar 时认为成功:


```
1 cyber_launch start modules/localization/launch/ndt_localization.launch
```

- 尽管可视化程序在名称上归属于msf,但是它在所有定位方式中均可以使用。使用时需要确认:
  - 1. 检查 dag\_streaming\_msf\_visualizer.dag的 channel, 保证lidar名称正确;
  - 2. 定位方式的地图依赖于msf地图,需要预先建立msf的 local map 地图;
  - 3. 定位策略依赖于 localization.conf 文件的配置,特别是地图所在位置,需要仔细审查。

#### 启动可视化程序:

```
1 cyber_launch start modules/localization/launch/msf_visualizer.launch
```

o 可视化结果展示。此时,按c键可以在Lidar和Fusion定位中进行切换



o 当地图不可显示时,如上图所示,删除缓存文件: rm -rf cyber/data/map\_visual 后重新 启动

