
# Apollo&SVL联合仿真(1)

- Apollo&SVL联合仿真(1)
  - 1简介
  - 。 2设备硬件配置
  - o 3 SVL仿真环境搭建
    - 3.1 仿真环境准备
    - 3.2 仿真环境创建
    - 3.3 仿真环境运行
  - o 4 Apollo地图载入
  - o 5 Apollo汽车载入
    - 5.1 DreamViewer单元模块运行模式更改
    - 5.2 Transform变换树配置
    - 5.3 localization环境配置
    - 5.4 Perception环境配置
    - 5.5 Planning&Prediction&Routing&Control模块

# 1 简介

SVL simulator作为自动驾驶的汽车仿真平台,在定制化场景中,利用车载传感器对环境信息的捕获,以桥接的形式将数据信息传送至Apollo,来进行自动驾驶的定位、感知、规划、决策,并将控制信息传至仿真环境中实现对汽车的控制。



# 2设备硬件配置

SVL在进行仿真期间需要耗费大量GPU的资源来进行渲染,单独运行SVL就至少需要耗费大约1.5G显存。 Apollo6.0运行感知模需要大约5个多G的显存。为保证仿真期间系统的流畅,建议SVL和Apollo在两台电脑上分别进行,通过网络桥接的方式来进行数据的传输。

建议配置: Apollo端PC显存6G,SVL仿真端PC显存4G

Note:在DreamViewer下运行感知模块一直起不开,其中的原因可能就是你的显存崩了导致的。

官网: https://www.svlsimulator.com/

参考文档1: https://www.svlsimulator.com/docs/getting-started/getting-started/参考文档2:

https://blog.csdn.net/zhanghm1995/article/details/106454958 参考视频: https://www.bilibili.com/video/BV1wV41127sV?spm\_id\_from=333.999.0.0

Note: SVL 仿真器国内的小伙伴需要开网络代理才能访问,如在Linux系统下需输入proxychains ./simulator

在我们的仓库中,SVL默认存在已经配置好的车辆Lincoln2017MKZ,且适配Apollo系统。我们以该车型为例, 参考B站视频进行仿真环境搭建,地图选用BorregasAve。后期可以根据自己的需求进行更改。

## 3.1 仿真环境准备

在官网下载对应系统的版本,这里以Linux为例进行简要说明。

1. install dependency

sudo apt install libvulkan1

2. 在软件文档目录内打开终端,输入./simulator 启动仿真器。



3. 点击LINK TO CLOUD 进入账号注册与登录界面。



浙江深蓝前沿 第2页,共8页

	SVL SIMULATOR	
Email Address		
******@qq.com		
Password		
		•
		Forgot password?
	Sign In  Don't have an account yet? Sign Up	

4. 登入后,在网页端创建当前电脑端的用户



5. 创建成功后,在网页端浏览Store、Library、Clusters、Simulations、Test Results。 在Maps选择地图 BorregasAve,Vehicles中选择车辆Lincoln2017MKZ加入到我们的Library中。

## 3.2 仿真环境创建

点击Simulation右上角Add simulation在进行创建Simulation时,分为四个部分General->Test case->Autopilot->Pulish

1. General 设定仿真名称、标签以及归属的群组。勾选Create test report和 Interactive mode。

### 2. Test case

Running template选择Random Traffic,这个模板最为方便;Map选择BorregasAve; Sensor Configuration选择Apollo5.0(传感器配置齐全);Date and weather内容任选; Traffic中勾选Random Traffic、Random Pedestrians、Random Bicyclists。

#### 3. Autopilot

Autopilot选择Apollo 6.0; Bridge Connection作为我们的桥接地址,我们需要在运行Apollo的电脑终端上输入ifconfig -a查询电脑的ip地址,将ip地址+端口号9090输入至Bridge Connection,如 192.168.1.1:9090。

#### 4. Publish

点击Publish即可完成仿真环境的设定。

浙江深蓝前沿 第3页,共8页

### 3.3 仿真环境运行


点击Start Simulation,即可启动我们刚刚建立的仿真环境,在我们的SVL软件中可看到正在下载仿真的环境及 传感器下载外后效果图如下图所示,点击启动,系统开始仿真。



为验证信息是否发送至Apollo端,我们可以启动Apollo查看

bash docker/scripts/dev\_start.sh -l bash docker/scripts/dev\_into.sh bash scripts/bridge.sh

新建终端,进入docker环境中后,启动cyber\_monitor查看信息如下图则表示信息传输成功。



# 4 Apollo地图载入

在高精地图中,不仅包含道路信息,同时还提供了车道信息、交通标志以及道路的位置信息。在仿真器SVL中提供了针对Apollo的高精地图basemap.bin,里面包含完整的道路、车道线、标识牌等信息。在apollo系统中通过对basemap.bin进行下采样之后生成simmap.bin地图用在Dreamviewer的可视化中。

- 1. 在Libray/Maps中,选择要下载的地图,在HD maps中点击 apollo50,将矢量地图bash.bin下载至 apollo下的/moudules/map/data/BorregasAve。
- 2. 利用apollo地图生成工具,将basemap.bin生成simap.bin地图文件,主要作用为对basemap进行下采样,并可在dreamviewer中显示。

浙江深蓝前沿 第4页,共8页

./bazel-bin/modules/map/tools/sim\_map\_generator-map\_dir=/apollo/modules/map/data/BorregasAve/-output\_dir=/apollo/modules/map/data/BorregasAve


3. 利用apollo地图生成工具,将basemap.bin生成routingmap.bin地图文件

bash scripts/generate\_routing\_topo\_graph.sh --map\_dir /apollo/modules/map/data/BorregasAve

至此我们基于RTK定位模式下所用的三种地图均已生成。对于MSF和NDK定位模式,除了上述的高精地图,我们还需要单独的进行建图,在下一章接我们会讲解如何利用SVL中的Lidar和GNSS数据来进行建图。

# 5 Apollo汽车载入

Apollo系统中将林肯车辆作为其默认车辆,在/apollo/modules/calibration/data/下将mkz\_example 文件拷贝被重命名Lincoln2017MKZ,运行Dreamviewer即可看到我们新添加的车型。由于我们仿真环境中的车辆配置不同,需要对车辆文件进行重新配置。为了实现任意车型自由切换,无需每次因车型的切换导致系统的参数的重调,我们将有关车型相关的参数均放置 /apollo/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ 文件下的车型了。车型选择后,系统会自动调用该车型下的参数来覆盖系统默认参数。



## 5.1 DreamViewer单元模块运行模式更改

在DreamViewer的模式选择栏中我们选择Mkz Standard Debug调试模式,针对系统默认的Mkz Standard Debug,我们需要根据我们车辆的传感器配置,

对/apollo/modules/dreamview/conf/hmi\_modes/mkz\_standard\_debug.pb.txt文件内容进行更改。

1. 设定系统定位模式为RTK定位

# 定位至41行改

为"dag\_files:/apollo/modules/localization/dag/dag\_streaming\_rtk\_localization.dag",如后期我们需要更换定位模式,可以再将其更改成MSF或NDT.因为这两种模式涉及到激光建图部分,我们将在下一章进行介绍。

2. 感知单元设定为Lidar感知 定位至perception,讲dag文件指向Lidar\_segmentation: dag\_files:
 "/apollo/modules/perception/production/dag/dag\_streaming\_perception\_lidar\_segmentation.da
 g"

### 5.2 Transform变换树配置

/apollo/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ 下新建transform\_conf文件夹,并将 modules/transform/conf/static\_transform\_conf.pb.txt 复制到该文件夹下,依据我们汽车camera 、lidar、GPS的变换关系对其进行修改

浙江深蓝前沿 第5页,共8页

```
extrinsic file {
 frame id: "novatel"
 child_frame_id: "velodyne128"
 file path:
"/apollo/modules/drivers/lidar/velodyne/params/velodyne128_novatel_extrinsics.yaml"
 enable: true
extrinsic file {
 frame id: "localization"
 child_frame_id: "novatel"
 file path: "/apollo/modules/localization/msf/params/novatel localization extrinsics.yan
 enable: true
extrinsic file {
 frame id: "velodyne128"
 child_frame_id: "front_6mm"
 file_path: "/apollo/modules/perception/data/params/front_6mm_extrinsics.yam
 enable: true
```

## 5.3 localization环境配置

新建localization\_conf文件夹,modules/localization/conf/localization.conf拷贝到当前文件夹下,并做如下 更改


```
--lidar_height_default=1.91
--lidar_topic=/apollo/sensor/lidar128/compensator/PointCloud2
--
lidar_extrinsics_file=/apollo/modules/localization/msf/params/velodyne_params/velodyne128_
novatel_extrinsics.yaml
```

到目前为止,我们在/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ文件夹下,通过对以上的修改,可以实现RTK定位,为确保无误,每添加一个功能单元,我们就在 Dreamviewer中进行测试:

在终端中依次启动dreamviewer和bridge,使用cyber\_moniter查看仿真器的仿真数据是否传入。数据传输正常后,在dreamviewer 中选择模式Mkz Standard Debug、车辆Lincoln2017MKZ、地图Borregas AVE,在Module Controller中启动Transform和Localization模块,页面加载出的高精地图以及汽车如下图所示,键盘控制仿真器小车运动查看Dreamviewer中汽车的变化

bash scripts/bootstrap\_lgsvl.sh bash scripts/bridge.sh

浙江深蓝前沿 第6页,共8页



# 5.4 Perception环境配置

apollo默认的感知lidar为"velodyne128",跟我们仿真的所用的传感器相同,顾可跳过当前感知配置。保险期间我们进行单独配置,车型选择后,我们配置的文件会覆盖掉系统的原配置。我们的主要操作是针对modules/perception/production/conf/perception/文件下中有关激光雷达的参数进行配置、

1. 在车型文件夹下新建perception\_conf文件夹,拷贝fusion\_component\_conf.pb.txt, mlf\_engine.conf, perception\_common.flag,, recognition\_conf.pb.txt, velodyne128\_segmentation\_conf.pb至其中,将有关lidar名称的全部更换为velodyne128,如下图所示。

```
fusion_method: "ProbabilisticFusion"
fusion_main_sensors: "velodyne128"
object_in_roi_check: true
radius_for_roi_object_check: 120
output_obstacles_channel_name: "/apollo/perception/obstacles"
output_viz_fused_content_channel_name:
"/perception/inner/visualization/FusedObjects"
```


2. 新建perception\_dag文件夹,将dag\_streaming\_perception\_lidar\_segmentation.dag拷贝至当前文件 夹下,将SegmentationComponent改为如下内容。

```
components {
    class_name: "SegmentationComponent"
    config {
        name: "Velodyne128Segmentation"
        config_file_path:
        "/apollo/modules/perception/production/conf/perception/lidar/velodyne128_segmentati
        on_conf.pb.txt"
        flag_file_path:
        "/apollo/modules/perception/production/conf/perception/perception_common.flag"
        readers {
            channel: "/apollo/sensor/lidar128/compensator/PointCloud2"
```

浙江深蓝前沿 第7页,共8页


```
}
}
}
```

运行Dreamviewer,在启动完transform和 localization之后,点击perception,该模块启动大约需要一分钟多,在此期间可以新建终端,输入watch -n 1 nvidia-smi观察自己GPU的使用情况,模块启动成功后,Dreamviewer如下图所示。



# 5.5 Planning&Prediction&Routing&Control模块

这几个模块的跟我们的车载传感器型号并不存在直接关系,我们直接运行即可。



浙江深蓝前沿 第8页,共8页