# Apollo&SVL联合仿真(三)建图与定位

# 1 NDT建图与定位

#### 1.1 建立NDT定位地图

#### 1. 数据包录制

Note:为防止在数据采集过程中数据包过大,对图像数据进行屏蔽,具体录制cyber时可能用到的命令,可在终端输入 cyber\_record record -h 进行查看

```
cyber_recorder record -a -i 600 -k
/apollo/sensor/camera/front_12mm/image/compressed
/apollo/sensor/camera/front_6mm/image/compressed
```

将数据包保存到 /apollo/data/bag/lgsvl 文件夹下。

#### 2. 建立NDT地图

拷贝 scripts/msf\_simple\_map\_creator.sh 文件,重命名为 ndt\_simple\_map\_creator.sh ,并对文件做出以下修改:

```
## lin25 : 修改OUT_MAP_FOLDER
OUT_MAP_FOLDER="$4/ndt_map"
## 创建create_ndt_map()函数
function create_ndt_map() {
  /apollo/bazel-bin/modules/localization/ndt/map_creation/ndt_map_creator \
    --pcd_folders $1 \
    --pose_files $2 \
    --resolution_type single \
    --resolution 1 \
    --resolution_z 1 \
    --map_folder $OUT_MAP_FOLDER \
    --zone_id $ZONE_ID
}
## 将create_lossless_map "${DIR_NAME}/pcd"
"${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"进行替换
# create_lossless_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
create_ndt_map "${DIR_NAME}/pcd" "${DIR_NAME}/pcd/corrected_poses.txt"
## 注释掉lossy_map
# create_lossy_map
```

注意:resolution表示地图分辨率。对于ndt算法而言,并不需要过于精细的分辨率,一般而言,**选择分辨率为1是一个相对比较好的选择**。

执行建图程序,"Usage: ndt\_simple\_map\_creator.sh [records folder] [extrinsic\_file] [zone\_id] [map folder] [lidar\_type]"


bash ./scripts/ndt\_simple\_map\_creator.sh /apollo/data/bag/svl
/apollo/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ/velodyne\_params/velodyne128\_n
ovatel\_extrinsics\_example.yaml 10 /apollo/modules/map/data/svl\_map lidar128

在程序执行过程中,会依次遍历采集数据文件夹内的cyber包,先后对数据包进行**数据解析、位姿插值、地图生成**这三个步骤

- o 解包处理,将数据包的点云数据,以pcd文件格式进行保存,将 odometry 以及 localization\_pose 保存成txt文件,方便后续进行插值处理。
- o 位姿插值,根据时间戳来进行插值来获取对应Lidar点云时刻的位姿。
- o 地图创建成功后会在将地图保存在我们指定的 map\_folder 中,点开查看 image 中的地图缩略图











#### 3. 生成定位过程中的可视化地图

Note:在进行定位的可视化运行的是"MSF Visulizer',需用通过 ./scripts/ndt\_simple\_map\_creator.sh 来生成所需要的地图,该地图同样也被MSF定位所使用

bash ./scripts/msf\_simple\_map\_creator.sh /apollo/data/bag/svl
/apollo/modules/calibration/data/Lincoln2017MKZ/velodyne\_params/velodyne128\_n
ovatel\_extrinsics\_example.yaml 10 /apollo/modules/map/data/svl\_map lidar128



#### 1.2 运行NDT定位

1. 修改 modules/localization/conf/localization.conf 配置文件

## # 指定地图位置

- --map\_dir=/apollo/modules/map/data/svl\_map
- --local\_map\_name=local\_map

## 2. 启动NDT定位模块

 $cyber\_launch \ start \ modules/localization/launch/ndt\_localization.launch$ 

## 3. 地图可视化

cyber\_launch start modules/localization/launch/msf\_visualizer.launch

