Apollo系统安装文档

Apollo系统安装文档

- 0 先修知识检查
- 1 安装编译指导
 - 1.1 Ubuntu开发环境
 - 1.2 安装依赖
 - 1.2.1 (可选)安装Apollo实时内核
 - 1.2.2 安装 NVIDIA GPU Driver及 CUDA
 - 1.3 下载并安装Apollo Git Repo
- 2 使用数据集进行简单测试
 - 2.1 数据集下载
 - 2.2 数据集形式说明
 - 2.3 Dreamview 测试
 - 2.4 常用的 CyberRT 工具测试
- 3 相关指导文档链接

0 先修知识检查

- 1. 了解并会使用Git/GitHub, Markdown, Docker等相关工具.
 - o 能够下载repo, 切换分支, 查看更改记录;
 - o 安装并能够看懂基于Markdown语法的相关文档;
 - o 理解 Docker 的基本概念和组织结构,能够安装、启动、关闭、重启 docker;
- 2. 熟悉Modern C++ (11 and above)
 - o 能够理解类、智能指针等相关概念;
 - o 能够理解 protobuf 工作流程,能够阅读并理解相关类型的文件含义;
 - o 能够看懂如: Eigen、OpenCV 等常用依赖库的操作。
- 3. Ubuntu系统的安装与简单的操作指令
 - o 具有独立安装Ubuntu系统的能力;
 - o 能够使用常用命令行,完成目录切换、读写文件、安装编译等相关指令;

1 安装编译指导

1.1 Ubuntu开发环境

首先请确保您可以访问**Ubuntu**开发环境. 如果没有**Ubuntu**环境,请按照<u>点击链接进入</u>指南,在本地PC上安装配置**Ubuntu**环境。本文档内容均在18.04和16.04下经过测试。推荐使用Ubuntu 18.04 进行开发。

注意:线下课程使用的工控机操作系统为内核为 5.4.115-apollo-rt 的Ubuntu 18.04, repo基于 Apollo 6.0版本进行了适配和微调。存在该仓库时,环境已经配置完毕,无需进行额外操作,退出文档即可。可使用 uname -r 指令查看内核:

1.2 安装依赖

1.2.1 (可选) 安装Apollo实时内核

实时内核确保车辆行驶过程中的稳定性和实时性,在实车运行中是不可缺少的,但是作为个人测试和开发可以选择性的进行安装。下载、安装预编译的内核的步骤如下:

- 1. 从<u>linux-kernel-5.4.115-apollo-rt</u>下载发布的Apollo Kernel的预编译的安装包 linux-kernel-5.4.115-apollo-rt.zip 压缩文件。
- 2. 安装包下载完成后,解压后安装:

```
unzip linux-kernel-5.4.115-apollo-rt.zip
cd linux-kernel-5.4.115-apollo-rt
sudo dpkg -i ../*.deb
```

3. 安装完成后,使用 reboot 命令重新启动计算机。进入系统后,在终端中输入 uname -r ,若输 出"5.4.115-apollo-rt"字样,则表示此时系统是以apollo-kernel引导的。 注意:从此以后,每次开机都需要以apollo-kernel来引导系统。

1.2.2 安装 NVIDIA GPU Driver及 CUDA

- 1. 安装NVIDIA GPU Driver(以 NVIDIA-Linux-x86_64-470.57.02)为例
 - o 下载NVIDIA GPU Driver至当前用户的 home 目录下
 - o 下载apollo-kernel官网上的脚本nvidia driver.sh至当前用户的 home 目录下
 - o 切换tty界面下(ctrl+alt+F2)后, 关闭图形化界面 sudo service lightdm stop
 - o 执行命令:

```
sudo apt install make gcc g++
sudo bash nvidia_driver.sh
sudo bash ./NVIDIA-Linux-x86_64-470.57.02.run --no-x-check -a -s --no-
kernel-module
modprobe nvidia
reboot
```

o 检查命令: nvidia-smi

```
t@t-Default-string:~$ nvidia-smi
ri Feb 4 21:50:54 2022
                           Driver Version: 470.57.02
 NVIDIA-SMI 470.57.02
                                                         CUDA Version: 11.4
 GPU Name
                Persistence-M| Bus-Id Disp.A | Volatile Uncorr. ECC
 Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap
                                            Memory-Usage |
                                                            GPU-Util Compute M.
                                                                            MIG M.
  0 NVIDIA GeForce ... Off | 00000000:01:00.0 On |
0% 26C P5 15W / 170W | 1260MiB / 12052MiB |
                                                                               N/A
                                                                           Default
                                                                 35%
                                                                               N/A
 Processes:
  GPU
                         PID Type Process name
                                                                        GPU Memory
              ID
         ID
                                                                        Usage
                                      /usr/lib/firefox/firefox
        N/A
              N/A
                        1274
                                      /usr/lib/xorg/Xorg
                                                                            231MiB
                                      /usr/bin/gnome-shell
              N/A
                        1494
                                                                             62MiB
                                      ...AAAAAAAAA ---shared-files
                        2390
                                                                             22MiB
        N/A
              N/A
                                       ...AAAAAAAAA --- shared-files
                                                                             46MiB
              N/A
                        4705
        N/A
              N/A
                        8128
                                      /usr/lib/firefox/firefox
                                                                            741MiB
                                      /usr/lib/firefox/firefox
...A5A8624429E04A3D94769EA73
              N/A
                       23985
                                                                            142MiB
        N/A
              N/A
                       28010
                                                                              4MiB
@t-Default-string:~$
```

- 2. 安装CUDA(以CUDA-11.0为例)
 - o 下载CUDA至当前用户目录下
 - o 切换tty界面下(ctrl+alt+F2), 关闭图形化界面 sudo service lightdm stop
 - o 安装指令

```
# 注意不重复安装驱动
sudo sh cuda_xx.xx.xxxx_linux.run --no-opengl-libs
```

o 设置环境变量,写入 /etc/profile 文件:

在终端中输入:

```
sudo gedit /etc/profile
```

在打开的文件末尾,添加以下两行(64位系统为 lib64, 32位系统为 lib):

```
export PATH=/usr/local/cuda-11.0/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-
11.0/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
```

保存文件、并重启。因为 source /etc/profile 是临时生效, 重启电脑才是永久生效。

o 验证: nvcc -V

```
t@t-Default-string:~$ nvcc -V
nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2020 NVIDIA Corporation
Built on Wed_Jul_22_19:09:09_PDT_2020
Cuda compilation tools, release 11.0, V11.0.221
Build cuda_11.0_bu.TC445_37.28845127_0
t@t-Default-string:~$
```

注意: 当内核更新或者其他原因导致显卡驱动掉落时,开机会出现带有一堆[OK]输出时,此时进入tty界面,重装显卡驱动。

3. 安装docker,参考<u>文档</u>

安装指令如下:

```
sudo apt-get update
# 安装依赖
sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor
-o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu \
$(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list >
/dev/null
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

# List the versions available in your repo:
apt-cache madison docker-ce
# Install a specific version using the version string from the second column
```

```
sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING> docker-ce-cli=

<VERSION_STRING> containerd.io

# 将当前用户加入Docker Group.
sudo usermod -aG docker $USER

# 为了使上述变更生效,请先Logout,再Login

# 安装Docker-Compose
sudo curl -L

"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
sudo ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
# 验证安装
docker-compose --version
```

4. 安装 NVIDIA Container Toolkit

```
distribution=$(. /etc/os-release;echo $ID$VERSION_ID)
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/gpgkey | sudo apt-key add -
curl -s -L https://nvidia.github.io/nvidia-docker/$distribution/nvidia-
docker.list | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/nvidia-docker.list
sudo apt-get -y update
sudo apt-get install -y nvidia-docker2
```

安装完成后,重启 Docker 以使改动生效。

```
sudo systemctl restart docker
```

1.3 下载并安装Apollo Git Repo

1. 克隆仓库并切换分支

```
git clone https://github.com/ApolloAuto/apollo.git
git checkout -b self origin/v6.0_edu
```

2. 拉取docker镜像、构建容器(仅初次进入时使用)

```
bash docker/scripts/dev_start.sh
```

- o 注意: 容器构建完毕后,之后不用联网重新更新: bash docker/scripts/dev_start.sh 1 (-1 为本地镜像,仅开启容器)
- o 成功后界面如下:

```
Done.
Adding user `t' ...
Adding new user `t' (1000) with group `t' ...
Lopying files from `/etc/skel' ...
Lopying files
```

3. 进入容器

```
bash docker/scripts/dev_into.sh
```

t@t-Default-string:~/apollo\$ bash docker/scripts/dev_into.sh
[t@in-dev-docker:/apollo]\$

4. 在容器内构建Apollo (build_opt 以优化模式进行,运行速度会更快; build 则以debug模式进行,会保留一些调试信息)

```
bash apollo.sh build_opt
## or
bash apollo.sh build
```

```
(19:38:38) INFO: Elapsed time: 1090.948s, Critical Path: 142.89s
(19:38:38) INFO: 24277 processes: 17032 internal, 7245 local.
(19:38:38) INFO: Build completed successfully, 24277 total actions

-------
[ OK ] Done building apollo. Enjoy!
```

注意:

- 编译失败时可以手动清空过程文件: rm -rf .cache/bazel/ .cache/build/
- 部分情况下可能因为网络,无法下载部分依赖文件导致编译失败,可以使用代理解决。
- 退出docker容器: exit

2 使用数据集进行简单测试

2.1 数据集下载

- 官方数据集: wget https://apollosystem.cdn.bcebos.com/dataset/6.0_edu/demo_sensor_data.tar.xz
- 本地数据集: /apollo/data/bag/2022-01-13-18-40-25/20220113184025.record.0000* 等

2.2 数据集形式说明


- 1. 在Apollo3.5版本以后,CyberRT全面替代了ROS框架,数据记录形式也从 .bag 转换为了 .record 形式。官方提供了两者转换的工具 rosbag_to_record,但是该工具仅支持部分 channel (等价于ROS原先的 topic),并且涉及到了 protouf 结构等问题,因此一般直接采用官方的 .record 数据包。
- 2. 该数据包也可以由用户自身生成,一般采用命令行形式(为了节省数据空间,这里建议用户在docker环境使用命令行录制数据包,**尽量不使用Recorder模块录制**)

```
# 按通道记录
cyber_recorder record -c /channel_name1 /channel_name2
# 全部记录
cyber_recorder record -a
```

3. 不加命令限制时,为了保证数据包的数据完整性,**系统以固定数量的message为分割**,命名为 xxx.record.0000x。其中最右侧的x表示该数据包的第几个分包。使用和查看相关数据包时,不 必一个个输入名称,可以采用 xxx.record.0000* 简单概括,系统会帮助我们**自动合并**。

2.3 Dreamview测试

- 1. 进入docker, 启动/关闭Dreamview: bash scripts/bootstrap.sh、bash scripts/bootstrap.sh stop
- 2. 浏览器打开本地网页: http://localhost:8888/ (当重启Dreamview后需要刷新)



- 3. 选择**模式、车型、地图**,推荐配置为模式 Dev Kit Debug,车型为 dev_kit_pix_hooke,地图为 sunnyvale_loop。车辆的相关配置文件
 - 见/apollo/modules/calibration/data/dev_kit_pix_compitiion。
 - o 注意:在Dreamview中选择该车型后,相关参数会被系统自动复制到相关算法的文件夹中, 因此在后续修改模块相关参数时,注意同时修改 calibration 中的数据,否则下次启动后记录将会被重置。
- 4. 根据任务需求打开 Modules Controller 中对应的模块,这部分的详细说明见后续文档。



5. 播放数据集。终端内输入: cyber_recorder play -f sensor_rgb.record -l , 其中 -1 表示循环播放。

tein-dev-docker:/apollo \$ cyber_recorder play -f sensor_rgb.record -l
flle: sensor_rgb.record, chunk_number: 37, begin_time: 1514979450309240367 (2018-01-03-19:37:30), end_time: 1514979511211145841 (2018-01-03-19:38:31), message_number: 43820
artiest_begin_time: 1514979450309240367, latest_end_time: 1514979511211145841, total_msg_num: 43820
Please wait 3 second(s) for loading...
Ht Ctrl+C to stop, Space to pause, or 's' to step.

[RUNNING] Record Time: 1514979453.711 Progress: 3.402 / 60.902]


2.4 常用的 CyberRT 工具测试

1. 通讯监听模块: rostopic list -> cyber_monitor


o esc: 退出

o PgUp/PgDn: 上下翻页

o ->/<-: 查看channel的详细信息



- 2. 点云/图像可视化: rviz -> cyber_visualizer
 - o 与 rviz 不同,该模块大多用于查看图像和点云,自定义可视化类型比较匮乏。



o 注意: 出现类似下面错误时

```
v***
QOpenGLShader::compile(Fragment): 0:17(10): error: GLSL 3.30 is not
supported. Supported versions are: 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.00 ES, and
3.00 ES
*** Problematic Fragment shader source code ***
```

在终端输入: export MESA_GL_VERSION_OVERRIDE=1 即可

3. **其他的CyberRT工具使用**: <u>指导文档</u>。在docker内部,也可以使用: 命令+ -h 的形式查看参数的具体细节。

3 相关指导文档链接

- 1. https://apollo.auto/index cn.html
- 2. https://github.com/ApolloAuto/apollo/tree/master/docs
- 3. https://cyber-rt.readthedocs.io/en/latest/CyberRT_Quick_Start.html