軟體設定

左側「連接設定」分成基本、進階及偏好三區。首次使用先填基本資料，再按「一鍵設定話機」。

基本設定

欄位	填寫方式
話機 IPv4	電話目前的 IP。需要 DHCP 自動追蹤時，先到進階設定切換尋址方式。
話機網頁帳號 / 密碼	使用可讀取、修改錄音設定並啟停錄音的網頁帳密，不要求管理員身分；與 SIP 分機帳密不同。
錄音保存目錄	選可寫入且空間足夠的位置；更改目錄不會搬移舊檔。
本機接收位址	基本頁只顯示結果，預設自動帶入；需要手動修改時到進階設定。

1. 填妥基本資料後按「保存設定」，無通話時按左下「退出程式」並重開。

2. 再按「一鍵設定話機」，核對預覽並確認。設定完成後按「更多操作 → 檢查連線與設定」，再以一通真實電話驗收。

進階設定（一般保留預設）

包含話機網頁埠、本機 IPv4、控制 TCP、事件 TCP、音訊 UDP 範圍、空閒逾時、健康檢查頻率及外部觸發。固定 IP 模式不顯示 MAC；DHCP 模式才要求填寫。切換分類或模式不會清空草稿。

預設：話機網頁 TCP 80；話機到電腦的控制 TCP 10000、事件 TCP 18080、音訊 UDP 20000-20100。如有調整，軟體、話機與防火牆規則需一致。

偏好設定

通知、關閉視窗方式與開機啟動在此調整。通知及關閉方式保存後立即生效；開機啟動勾選即生效。其他分類的設定值也會保留。

錄音分資料夾：在「偏好設定 → 錄音分資料夾」選不分、每日、每週（以週一日期命名）或自訂。自訂例：{yyyy}/{MM}/{dd}，或「週錄音/{weekStart}」。畫面會預覽今日位置；保存後退出並重開。只影響新錄音，舊檔不移動；跨午夜依開始錄音日期歸檔。

> 右上 X 預設只是收至托盤，並未退出。電腦須保持喚醒、程式持續運行，才能錄音。

電話網頁設定（手動方式）

登入話機管理網頁。以下以支援的 Fanvil 介面為例；選單名稱依韌體可能不同。使用軟體內一鍵設定者可直接看第 3 頁。

1. 應用 / Applications → 錄音管理 / Record

網頁欄位	設定值
啟用錄音	啟用 / 勾選。
錄音類型 / Record Type	Network。
錄音編碼 / Codec	PCMA 或 PCMU；不要選 G.722 或 SIP INFO。
錄音伺服器位址	軟體的「本機可達 IPv4」（電腦 IP）。
錄音伺服器埠	軟體的「TCP 控制埠」，預設 10000。

按套用 / 保存，再重新載入，確認設定已保留。

2. Action URL / 動作 URL

找到以下兩欄，填入對應網址。將 <PC_IP> 與 <EVENT_PORT> 整段替換成電腦 IP 與事件接收埠（預設 18080），不要保留尖括號。

事件	網址
Call Established 通話建立	http://<PC_IP>:<EVENT_PORT>/event?ev=est
Call Terminated 通話結束	http://<PC_IP>:<EVENT_PORT>/event?ev=end

按套用 / 保存，再重新載入確認。使用「通話建立」事件，不是撥號或振鈴事件。

> 兩欄若已有公司其他用途，不要覆蓋，請 IT 安排轉送。若已有 PhoneRecord 回呼及額外巨集參數，保留原參數。

3. 回到軟體驗收

1. 按「檢查連線與設定」，依報告中的提示修正。
2. 接通一通約 20 秒的電話，雙方輪流說話，再掛斷。
3. 在「錄音資料」播放最新一筆，確認雙方聲音、開頭及結尾完整。

「設定匹配」、綠燈或有 WAV 都不能取代雙向試聽；適配檢查本身不會測試 Start / Stop 權限。

首次使用：一鍵設定話機

入口：左側「連接設定」→ 底部「一鍵設定話機」。使用此功能，不必產生或執行 CMD。

1. 在「連接設定」填妥資料，按「保存設定」，再從左下「退出程式」並重開。

2. 重新進入「連接設定」，按底部「一鍵設定話機」。請先結束所有通話與錄音。

3. 軟體讀取目前話機設定，列出目標話機與待修改項目。核對正確後，在確認視窗按「是」才會套用；按「否」取消。

4. 等待加密備份、寫入及回讀確認。完成後軟體保持運行，並重新執行適配檢查，不必退出再開。

5. 接通約 20 秒，雙方輪流說話，掛斷後到「錄音資料」播放最新一筆，確認雙方聲音與開頭完整。

如果只有兩條回呼顯示「需修正」

「通話建立回呼 / 通話結束回呼」需修正，但 Network、編碼、錄音伺服器位址與控制埠皆通過時，仍直接按「一鍵設定話機」。預覽會列出需要修正的回呼，確認後補上或更新為這台電腦的目的地。

> 若兩條目標事件已有公司其他用途，會停止並提示衝突，不會強制覆蓋；請 IT 協調。

權限與失敗處理

狀況	處理
提示先保存 / 重開	保存連接設定，從左下退出重開後再按一鍵設定。
登入失敗 / 拒絕寫入	核對話機 Web 帳密及錄音設定、Action URL 寫入權限。
介面不支援 / 回呼衝突	依第 2 頁手動設定，或請 IT 處理既有用途。
套用失敗但已恢復	原設定已回讀確認恢復；依提示處理失敗原因。
無法確認還原	保留日誌與 phone-setup-backups/ 加密備份，請 IT 核對。

備份綁定目前 Windows 使用者與目標話機。功能不修改 Windows 防火牆、不撥號，也不以設定匹配代替實際通話驗收；目標設備仍須實測。

日常操作與故障排查

操作	用法
錄音	正常撥接即可，對方接聽後自動開始，掛斷後保存。
搜尋 / 播放	到「錄音資料」依名稱、聯絡人或號碼搜尋，雙擊或按播放；可暫停及拖曳進度。
重新命名	選取後按右鍵 →「重新命名」，或按 F2；留空保存可還原。原號碼、時間與錄音檔保留。
背景 / 開機啟動	X 預設收至托盤。「開機啟動（背景）」勾選立即生效，於目前使用者登入後執行，不是 Windows 服務。
備份	保留整個錄音資料夾與附屬檔、台帳；不要只備份 WAV。

常見問題

現象	優先檢查
本機燈紅	IP、埠占用、重複實例、目錄寫入權限與磁碟空間。
話機登入失敗	管理網頁、HTTP 埠、Web 帳密及錄音頁權限。
接通後沒有起錄	兩條 Action URL、事件埠與話機到電腦的 TCP 放行。
有事件，沒有控制	Network、電腦目的地 / 控制埠、Start / Stop 權限。
有控制，沒有音訊	PCMA / PCMU、UDP 放行、本機 IP 與路由。
無聲 / 單向 / 開頭斷續	播放最新檔，核對話機雙向混音與真實通話聽感；記下時間並匯出診斷。
保存後沒變	按「退出程式」再重開，不是只按 X。

概覽只顯示近期異常；雙擊可進入診斷中心。完整事件與訊號分析保留供排錯，錄音次要操作在右鍵選單。設定指南與話機網頁在「更多操作」；診斷匯出也在該頁的「更多操作」。更新頻率與提醒在更新頁右上「更新偏好」。需要協助時，提供診斷代碼、型號 / 韌體、發生時間與操作步驟。分享報告或截圖前遮蔽 IP、姓名、號碼、帳號及公司 URL；不要提供密碼或 cookie。

相容性：專案已驗證 Fanvil X3S / 硬體 V1.1 / 韌體 2.4.7.9.1；其他組合需逐台驗證。

介面支援簡體中文 / 繁體中文 / English，左下可切換；本手冊使用繁體中文，保留網頁欄位與診斷代碼原文。本手冊不含個人帳號或連線資料。