
# WiFi模块AT指令+接入OneNET平台

#### 一、AT指令接入到网络

- 串口调试软件
- 网络调试软件 \*注意图片红色框设置





(https://dsn-

(/apps/redirect?

utm source=sidebanner-click)

slot=30edd91dd8637d9f645baa8448ba90b3&k=ABh9tY866L4%2FqxpRpqpwHbx d823-4865-a4ec-

0ae8bcf562eb&iid=%7B%225323966107563820888%22%3A4%7D&sid=17024)

至此连接网络已成功! 下面测试TCP连接。

首先用网络调试软件开启一个TCP服务器。我的IP为192.168.2.145 开启的端口为:

1314



TCP服务端.png

#第7步连接TCP成功后,也可以不进入透传模式,直接进入发送模式,但需要指定发送长度,发送成 AT+CIPSEND=3 "3"代表长度 123 发送的消息 ◀

成功连接会出现">"符号,等待发送数据,发送"nihao"在网络调试软件里就可以看到发送 的信息!



二、用AT指令传入数据到OneNET物联网平台

## 第一步: 配置OneNET

- 首先需要注册一个账号
- · 然后创建一个HTTP公开协议的产品
- 添加一个设备
- · 给设备添加APIKey





(/apps/redirect? utm\_source=sidebanner-click)

(https://dsn-

d823-4865-a4ec-

slot=30edd91dd8637d9f645baa8448ba90b3&k=ABh9tY866L4%2FqxpRpqpwHbx

0ae8bcf562eb&iid=%7B%225323966107563820888%22%3A4%7D&sid=17024)

#### 第二步:接入到OneNET测试

这里我们先用网络调试助手软件测试是否可以使用,确定可以使用后再使用WiFi模块上 传数据。

 1.连接到OneNET服务器 服务器IP和端口为 183.230.40.34: 80

• 2发送数据到云平台



- (有三处需要注意修改)
- ① 修改成自己的设备IP
- ②修改成上面我们添加的设备key
- ③Content-Length:59后面一定加上回车

POST /devices/34281442/datapoints?type=3 HTTP/1.1
api-key+420EvLPP4SSSITPP4Yd3KclE=
Host:api.heclouds.com
Content-Length:59

{"datastreams":{{'id":"temp", "datapoints":{{"value":59}}}}}

返回发送上传成功的状态,在云平台可以查看到刚刚我们上传的数据,如果失败,检查 格式是否正确。

## 第三步:使用AT指令上传数据

上面已经介绍了如何连接到WiFi,下面直接从TCP连接开始

• TCP连接OneNET平台

AT+CIPSTART="TCP","183.230.40.33",80

• 设置穿透模式

AT+CIPMODE=1

• 设置透传模式

AT+CIPSEND

• 启动透传发送

POST /devlces/34281442/datapoints?type=3 MTTP/1.1
api-tey-420FvLP3TSSS1FPA4Yd3KcilE=
Most:api.hecluds.com
Content-Length:59

{"datastreams":{{"id":"temp","datapoints":{{"value":59}}}}}



