# 1.1 基本概念

## 什么是单片机

ROM - Flash

RAM - SRAM

### **MCU**

MCU - Micro Controller Unit

# 1.2 发展概况

## 系列介绍

### 8位

Intel MCS-51兼容单片机

Atmel AVR单片机 Arduino-UNO

## 16位

Ti MSP430

## 32位

ST STM32

Atmel AVR32 Arduino-MEGA2560

乐鑫 ESP32-C3 RISC-V

# 1.3 特点

# 1.4 趋势

低电压: 3.3V - 1.8V STM32L4

高速: 32位 高主频 **STM32H7/F7** OpenMV

集成性: A/D D/A MSP430

# 2.1 MCS-51单片机的基本组成

## 2.1.1 MCS-51单片机的基本组成

### 1.中央处理器

### 2.内部程序存储器

内部ROM

存放程序、原始数据、表格内容

### 3.内部数据存储器

RAM的低128B

存放随机数据及运算结果

### 4.定时/计数器

2个16位

### 5.并行10口

4个8位并行IO

P0: 低8位地址/8位数据, GPIO

P1: GPIO

P2: 高8位地址, GPIO

P3: 第二功能输入、输出, GPIO

## 6.串行口

全双工异步通信收发

## 7.中断控制系统

2个外部中断源

2个定时/计数器中断源

1个串行中断源

## 8.时钟电路

外接石英晶体和微调电容

8051: 25MHz

89C51: 24MHz

89S51: 33MHz

### 9.位处理器


## 10.内部总线

## 2.1.2 封装及引脚

## 一、封装

DIP-40 双列直插

## 二、引脚



### 1.输入、输出

P0-P3

### 2.电源及时钟

 $V_{CC}\colon$  +5V

 $V_{SS}$ : GND

XTAL: 晶振

#### 3.控制线和复位

ALE: 访问外部存储器时锁存地址;不访问时输出振荡器频率1/6的正脉冲信号

EA: EA为低时,只访问外部程序存储器;EA为高时,先访问内部,超出容量后访问外部

PSEN: 访问外部程序存储器时每周期两次有效

RST: 两个周期高电平触发复位

## 三、第二功能

#### 1.P3

引脚	第二功能	第二功能信号名称
P3. 0	RXD	串行口输入端
P3. 1	TXD	串行口输出端
P3. 2	$\overline{\text{INT0}}$	外部中断 0 请求输入端,低电平有效
P3. 3	$\overline{ ext{INT1}}$	外部中断1请求输入端,低电平有效
P3. 4	TO	定时/计数器 0 的计数脉冲输入端
P3. 5	Tl	定时/计数器 1 的计数脉冲输入端
P3. 6	$\overline{WR}$	外部 RAM 写选通信号输出端,低电平有效
P3. 7	$\overline{RD}$	外部 RAM 读选通信号输出端,低电平有效

### 2.烧录


PROG拉低, VPP接25V

#### 3.备用电源

 $V_{PD}$ 保护内部RAM不掉电

# 2.2 MCS-51单片机的并行I/O端口结构


## 2.2.1 P1 🗆




上拉电阻为场效应管等效

输入前应输出1防止短路 (准双向I/O口)

### 2.2.2 P2



## 2.2.3 P3□




第一输出功能: 第二输出功能信号线置1, 与非门充当非门

第二输出功能: 锁存器置1, 与非门充当非门


第一输入功能: 锁存器置1, 第二输出功能信号线置1, 场效应管截止

第二输入功能: 锁存器置1, 第二输出功能信号线置1, 场效应管截止

## 2.2.4 P0□



# 2.3 MCS-51单片机的存储器结构



## 2.3.1 程序存储器ROM

 $\overline{EA}=1$ ,单片机先执行片内4KB,地址超出后自动转向片外


 $\overline{EA} = 0$ ,单片机执行片外程序存储器内容

0003H-002AH单元均匀分为5段

特殊地址	功能
0000H	主程序人口
0003H	外部中断 ○ 人口地址
000BH	定时/计数器 0 溢出中断入口地址
0013H	外部中断 1 人口地址
001BH	定时/计数器 1 溢出中断入口地址
0023H	串行口中断人口地址

主程序从0030H单元之后开始

## 2.3.2 数据存储器RAM



内部数据存储器: 256B, 00H-FFH, 使用 MOV 访问

外部数据存储器:最大64KB,0000H-FFFFH,使用 MOVX 访问

### 一、基本RAM区

### 1.工作寄存器区 00H-1FH

RS1	RS0	工作寄存器组	工作寄存器地址。
0	0	工作寄存器组0	R0~R7 对应的地址为 00~07H
0	1	工作寄存器组1	R0~R7 对应的地址为 08~0FH
1	0	工作寄存器组 2	R0~R7 对应的地址为 10~17H
1	1	工作寄存器组3	R0~R7 对应的地址为 18~1FH

### 2.位寻址区 20H-2FH

16个单元, 共16\*8=128位, 既可以按字节寻址, 也可以按位寻址

#### 3.用户RAM区 30H-7FH

80个单元,按字节寻址

## 二、特殊功能寄存器区

### 1.程序计数器PC

16位, 存放下一条指令地址, 自动加1

### 2.累加器A/ACC

8位, EOH, 可存放操作数

#### 3.B寄存器

8位,FOH,主要用于乘除运算,也可作为一般数据寄存器使用

### 4.数据指针寄存器DPTR

16位

DPH: DPTR高位字节, 83H

DPL: DPTR低位字节, 82H

访问外部数据存储器时作地址指针使用

#### 5.程序状态字寄存器PSW

8位, D0H

位序	PSW. 7	PSW. 6	PSW. 5	PSW. 4	PSW. 3	PSW. 2	PSW. 1	PSW. 0
位标志	CY	AC	<b>F</b> 0	RS1	RS0	ov	_	P

#### CY

进位标志位

#### AC

辅助进位标志位

F0

用户标志位, 自行决定

RS1、RS0

选择工作寄存器组

٥V

溢出标志位

P

奇偶标志位,累加器A中1为偶数置0,反之置1

#### 6.堆栈指针寄存器SP

8位,81H,存放堆栈栈顶地址

堆栈遵循LIFO, 向上生长

进栈操作: PUSH, 先SP加1, 后写入数据

出栈操作: POP, 先读出数据, 后SP减1

SP初值为07H,但一般设置为30H-7FH地址空间的高端

# 2.4 MCS-51单片机的时钟电路与时序

## 2.4.1 时钟电路


### 一、内部时钟

XTAL1与XTAL2跨接晶体或陶瓷振荡器

晶体振荡器选择20-40pF电容,陶瓷振荡器选择30-50pF电容

### 二、外部时钟

针对AT89, XTAL1接外部时钟, XTAL2悬空



## 2.4.2 时序

## 一、振荡周期

晶振的振荡周期

## 二、时钟周期

振荡脉冲二分频后的信号周期

## 三、机器周期

一个机器周期 - 6个状态 - 12个节拍 (振荡周期)

## 四、指令周期

执行一条指令需要的时间

# 2.5 MCS-51单片机的工作方式

## 2.5.1 复位方式

## 一、复位信号


RST保持两个机器周期 (24个振荡周期) 以上高电平触发复位

### 二、复位操作


复位使得PC初始化至0000H,ALE与 $\overline{PSEN}$ 无效,不影响RAM

## 三、复位方式

### 1.上电自动复位



### 2.按键手动复位



## 2.5.2 程序执行方式

复位后系统指针指向0000H,在0000H处放置长转移指令转移至中断服务区后面(0030H)

## 2.5.3 单步执行方式

### 一、外部电路

按钮连接 $\overline{INT0}$ ,按钮按下高电平,放开低电平

### 二、中断程序

1 JNB P3.2,\$ ;INTO为0时阻塞 2 JB P3.2,\$ ;INTO为1时阻塞

3 RETI ;返回

## 2.5.4 低功耗方式

### 一、HMOS单片机掉电方式

主电源电压小于备用电源时,进入掉电中断,将有用数据保存至内部RAM中后由备用电源向RAM供电,时钟与CPU皆停止

主电源恢复后自动恢复现场

### 二、CHMOS单片机节电运行方式

由电源控制寄存器PCON (87H) 控制

 位序	PCON. 7	PCON. 6	PCON. 5	PCON. 4	PCON. 3	PCON. 2	PCON. 1	PCON. 0
位符号	SMOD				GF1	GF0	PD	IDL

PD=1, 进入掉电方式

IDL=1, 进入待机方式

#### 待机方式

振荡器工作,切断时钟到CPU的通路,中断、串口、定时器正常允许

退出:激活任意中断;复位

#### 掉电方式

振荡器停止

退出: 复位

## 2.5.5 EPROM的编程和校验工作方式

# 3.1 指令格式及其符号说明

# 3.1.1 指令格式

[标号:] 助记符 [目的操作数],[源操作数] [;注释]

## 3.1.2 常用符号说明

符 号	含义
Rn	表示当前选定寄存器组的工作寄存器 R0~R7,n=0~7
Ri	表示作为间接寻址的寄存器,只有 R0、R1 两个,即 $i=0,1$
Α	累加器 A,ACC 则表示累加器 A 的地址
# data	表示 8 位立即数,即 00H~FFH
#data16	表示 16 位立即数,即 0000H~FFFFH
addr16	表示 16 位地址,可用于 64KB 范围内寻址,用于 LCALL 和 LJMP 指令中
addrl1	表示 11 位地址,可用于 2KB 范围内寻址,用于 ACALL 和 AJMP 指令中
direct	片内 8 位 RAM 单元地址,包括特殊功能寄存器的地址或符号名称
rel	带符号的8位地址偏移量(-128~+127),用于SJMP和条件转移指令中
bit	位寻址区的直接寻址位,即内部 RAM(包括 SFR)中的可寻址位
(×)	表示×地址单元中的内容,或由×所指定的某寄存器的内容
((×))	由×间接寻址的单元中的内容
<b>4</b>	将箭头后面的内容传送到箭头前面去
\$	当前指令所在地址
/	加在位地址之前,表示该位状态取反
@	间接寻址寄存器或基址寄存器的前缀

## 3.1.3 指令的字节

- 一、单字节指令
- 二、双字节指令
- 三、三字节指令

# 3.2 寻址方式

## 3.2.1 立即寻址

 1
 MOV A , #25H
 ;将8位立即数25H赋值给累加器A

 2
 MOV DPTR , #1234H
 ;将16位立即数赋值给数据指针DPTR

## 3.2.2 直接寻址

1 MOV A , 50H ;将50H所存的数据赋值给累加器A。只能使用8位地址,因此只能寻址内部RAM 2 MOV A , P1 ;直接寻址是访问特殊功能寄存器的唯一方法

## 3.2.3 寄存器寻址

1 MOV A , R7 ;将寄存器R7的内容赋值给累加器A

## 3.2.4 寄存器间接寻址

1 MOV A , @RO ;将寄存器RO的内容作为地址,把该地址内容赋值给累加器A

RO, R1, DPTR可用于寄存器寻址

Ri可访问内部RAM低128字节与外部RAM低256字节

DPTR访问全部64KB外部RAM

## 3.2.5 变址寻址

1 MOVC A , @A+DPTR ;将累加器A与DPTR内容相加作为地址,将地址内容赋值给累加器A, @作用于A+DPTR

## 3.2.6 相对寻址

1 SJMP 50H ;将读取当前指令后的PC与操作数相加,得到地址后跳转

## 3.2.7 位寻址

# 3.3 MCS-51单片机指令系统

## 3.3.1 数据传送类指令

## 一、普通传送指令

### 1.片内数据存储器传送指令

```
1 MOV A , #data
                      ;立即寻址
2 MOV A , direct
                      ;直接寻址
3 MOV A , Rn
                       ;寄存器寻址
   MOV A , @Ri
                       ;寄存器间接寻址
6 MOV Rn , #data
                     ;立即寻址
7
                      ;直接寻址
   MOV Rn , direct
8 MOV Rn , A
                       ;寄存器寻址
9
10 MOV direct , #data
                     ;立即寻址
   MOV direct , direct
11
                      ;直接寻址
12 MOV direct , A
                      ;寄存器寻址
   MOV direct , Rn
                       :寄存器寻址
13
```

```
14 MOV direct , @Ri ;寄存器间接寻址
15
16 MOV @Ri , #data ;立即寻址
17 MOV @Ri , direct ;直接寻址
18 MOV @Ri , A ;寄存器寻址
19
20 MOV DPTR , #data16 ;立即寻址
```

### 2.片外数据存储器传送指令

只能通过累加器A与片外数据存储器数据传送,且只能通过@Ri与@DPTR间接寻址

```
1 MOVX A , @Ri ;只能寻址低8位
2 MOVX @Ri , A ;只能寻址低8位
3 MOVX A , @DPTR
4 MOVX @DPTR , A
```

#### 3.程序存储器传送指令

```
1 MOVC A , @A+DPTR ;寻址64KB
2 MOVC A , @A+PC ;寻址256B
```

## 二、数据交换指令

#### 1.整字节交换指令

8位数据交换

```
1 XCH A , Rn
2 XCH A , direct
3 XCH A , @Ri
```

### 2.半字节交换指令

低4位数据交换

```
1 XCHD A , @Ri
```

### 3.累加器高低半字节交换指令

```
1 | SWAP A
```

## 三、堆栈操作指令

```
1 PUSH direct ;SP+1,存入direct
2 POP direct ;读取direct,SP-1
```

## 3.3.2 算术运算类指令

## 一、加法指令

## 1.不带进位

```
1 ADD A , #data ;A=(A)+data
2 ADD A , direct ;A=(A)+(direct)
3 ADD A , Rn ;A=(A)+(Rn)
4 ADD A , @Ri ;A=(A)+((Ri))
```

第7位有进位, CY=1

第3位有进位, AC=1

第6、7位有一个进位, OV=1

### 2.带进位

```
1 ADDC A , #data ;A=(A)+data+(CY)
2 ADDC A , direct ;A=(A)+(direct)+(CY)
3 ADDC A , Rn ;A=(A)+(Rn)+(CY)
4 ADDC A , @Ri ;A=(A)+((Ri))+(CY)
```

### 3.加1指令

```
1 INC A
2 INC direct
3 INC Rn
4 INC @Ri
5 INC DPTR
```

## 二、减法指令

### 1.带借位的减法指令

```
1 SUBB A , #data ;A=(A)-data-(CY)
2 SUBB A , direct ;A=(A)-(direct)-(CY)
3 SUBB A , Rn ;A=(A)-(Rn)-(CY)
4 SUBB A , @Ri ;A=(A)-((Ri))-(CY)
```

第7位有借位, CY=1

第3位有借位, AC=1

第6、7位有一个借位, OV=1

#### 2.减1指令

```
DEC A
DEC direct
DEC Rn
DEC @Ri
```

## 三、乘法指令

```
1 | MUL AB
```

将累加器A与寄存器B相乘,得到16位乘积,高位在A,低位在B

## 四、除法指令

```
1 DIV AB
```

被除数为A,除数为B;执行后商为A,余数为B

### 五、十进制调整指令

```
1 MOV A , #93H
2 ADD A , #59H
3 DA A
```

将A调整为BCD码

## 3.3.3 逻辑运算及移位类指令

### 一、与

```
1 ANL A , #data
2 ANL A , direct
3 ANL A , Rn
4 ANL A , @Ri
5 ANL direct , #data
6 ANL direct , A
```

将源操作数与目标操作数按位取与

## 二、或

```
ORL A , #data
ORL A , direct
ORL A , Rn
ORL A , @Ri
ORL direct , #data
ORL direct , A
```

将源操作数与目标操作数按位取或

## 三、异或

```
1 XRL A , #data
2 XRL A , direct
3 XRL A , Rn
4 XRL A , @Ri
5 XRL direct , #data
6 XRL direct , A
```

### 四、累加器清零与取反

1 CLR A ;清零 2 COL A ;取反

## 五、循环移位

 1 RL A
 ;累加器循环左移

 2 RR A
 ;累加器循环右移

 3 RLC A
 ;带进位累加器循环左移

 4 RRC A
 ;带进位累加器循环左移

## 3.3.4 控制转移类指令

### 一、无条件转移

### 1.长转移指令

1 LJMP addr16 ;将16位地址送PC

### 2.绝对转移指令

1 AJMP addr11 ;PC高5位不变,赋值低11位

### 3.短转移指令

1 SJMP rel ;PC当前值加rel, rel是补码形式有符号数

#### 4.变址寻址转移指令

1 JMP @A+DPTR ;将A与DPTR内容相加得到地址

## 二、条件转移

#### 1.累加器判零转移指令

1 JZ rel ;若A=0则PC=PC+2+rel 2 JNZ rel ;若A≠0则PC=PC+2+rel

### 2.比较转移指令

1 CJNE A , #data , rel ;不等时转移,若目的操作数大于等于源操作数,CY=0;目的操作数小于源操作数,CY=1

2 CJNE A , direct , rel ;可使用该特性实现数值比较

3 CJNE Rn , #data , rel

4 CJNE @Ri , direct , rel

### 3.减1非零转移指令

```
1 DJNZ Rn , rel ;Rn-1后不为0则跳转
2 DJNZ direct , rel
```

### 三、子程序调用及返回

#### 1.长调用指令

1 LCALL addr16 ;PC+3;分两次将PC压入堆栈,先压低位;将地址送入PC

### 2.绝对调用指令

1 ACALL addr11 ;PC+2;分两次将PC压入堆栈,先压低位;将11位地址送入PC低位

### 3.子程序返回指令

1 RET ;自动从堆栈中取出PC

### 4.中断返回指令

1 RETI ;自动从堆栈中取出PC

### 四、空指令

1 NOP ;延迟一个机器周期

## 3.3.5 位操作类指令

## 一、位传送指令

1 MOV C , bit ;实现可寻址位与位累加器CY之间的传送 2 MOV bit , C

## 二、位置位与清零指令

1 SETB C ;置1
2 SETB bit
3 CLR C ;置0
4 CLR bit

## 三、位运算指令

1 ANL C , bit ;CY与bit
2 ANL C , /bit ;CY与bit非
3 ORL C , bit ;CY或bit
4 ORL C , /bit
5 CPL C ;C非
6 CPL bit

## 四、位控制转移指令

## 1.以C为条件

1	JC rel	;若CY=1则跳转
2	JNC rel	;若CY=0则跳转

## 2.以位地址内容为条件

1 JB bit , rel;bit=1则跳转2 JNB bit , rel;bit=0则跳转3 JBC bit , rel;bit=1则跳转且bit清零

# 4.1 汇编语言的概述

## 4.1.1 汇编语言的特点

## 4.1.2 汇编语言的伪指令

### **1.0RG**

确定下一条指令的地址

#### 2.DB

保存字节常数或字符或表达式

```
1 DB 73H,01H,90H
2 DB "Hello!"
```

#### 3.DW

保存字数据 (16位)

```
1 | DB 1234н,90н
```

## 4.EQU

赋值标号

```
1 AREA EQU 1000H
2 STK EQU AREA
```

### 5.END

源程序结束

### 6.DATA

指定的数据地址赋予规定的字符名称

#### **7.DS**

保留指定表达式的若干字节空间

```
1 ORG 1000H
2 DS 07H
3 DB 20H,25H,33H,46H ;1007H为20H
```

### **8.BIT**

将位地址赋予字符名

```
      1 FLG BIT 20H
      ;标志位FLG定义在位地址20H

      2 AI BIT P1.0
      ;把P1.0的位地址赋值给AI
```

# 4.2 汇编语言源程序的编辑和汇编

## 4.2.1 手工编程和汇编

## 4.2.2 机器编辑和交叉汇编

# 4.3 汇编语言程序设计

## 4.3.1 简单程序设计

## 1.BCD转十进制

片内RAM内35H单位中BCD码转换至片内RAM中40H单元中

```
ORG 0800H ;代码所在位置
1
         BCD EQU 35H
                    ;数据源地址
        BIN EQU 40H
                    ;数据目标地址
4 START:
       MOV A , BCD ;BCD内容赋值A
        ANL A , #F0H ; 取高四位
7
        SWAP A
                    ;交换高低四位
        MOV B , #0AH ;B=10
8
                    ;10*原本高位,得16位乘积,高位在A
        MUL AB
10
        MOV RO , A
                    ;R0=A
         MOV A , BCD ;BCD内容赋值A
11
12
        ANL A , #OFH ;取低四位
13
         ADD A , RO
                     ;A=A+R0
         MOV BIN , A
14
                    ;BIN地址赋值A
15
         SJMP $
                     ;跳转至当前地址(死循环)
16
         END
```

## 2.BCD转ASCII

片内RAM内20H单位中BCD码转换至片内RAM中21H、22H单元中

```
1 ORG 1000H
2 BCD EQU 20H
3 ASC EQU 21H
4 START:
5 MOV A , BCD
6 ANL A #0FH
7 ADD A #30H
```

```
8
         MOV ASC , A
 9
           MOV A , BCD
10
           ANL A #F0H
11
           SWAP A
12
           ADD A #30H
13
           MOV ASC+1 , A
14
           SJMP $
15
           END
```

## 4.3.2 分支程序设计

### 1.单/双分支

在片内RAM中40H处存在X,按规则将Y写入片内RAM中41H处

$$Y = \begin{cases} 1, X > 0 \\ 0, X = 0 \\ -1, X < 0 \end{cases}$$

```
1
        ORG 1000H
2 START:
        MOV A 40H
                            ;A=0时跳转
         JZ DONE
4
5
        JNB ACC.7 , POST
                           ;A[7]=0(正数)时跳转
        MOV A , #FFH
6
                            ;A=-1
7
        SJMP DONE
8 POST:
        MOV A , #01H
9
10 DONE:
11
        MOV 41H , A
12
         SJMP $
13
        END
```

## 2.多分支

P1口:被操作数、结果低8位

P3口: 操作数、结果高8位

R2: 0-加 1-减 2-乘 3-除

```
1
         ORG 1000H
2 START:
         MOV P1 , #DATA1
3
         MOV P2 , #DATA2
          MOV DPTR , #TABLE
6
          MOV A , R2
7
          RL A
8
          JMP @A+DPTR
9 TABLE:
10
         AJMP PRG0
11
         AJMP PRG1
12
          AJMP PRG2
13
          AJMP PRG3
14 PRG0:
                          ;A=P1
15
          MOV A , P1
16
          ADD A , P3
                           ;A=A+P3
```

```
17
           MOV P1 , A
                             ; P1=A
18
            CLR A
19
            ADDC A , #00H
                               ;A=A+CY
20
           MOV P3 , A
                              ;P3=A
21
            RET
22
    PRG1:
23
           MOV A , P1
24
           CLR C
25
           SUBB A , P3
26
           MOV P1 , A
27
           CLR A
           RLC A
28
29
           MOV P3 , A
30
           RET
31 PRG2:
32
           MOV A , P1
33
           MOV B , P3
34
           MUL AB
35
           MOV P1 , A
36
           MOV P3, B
37
           RET
38 PRG3:
39
           MOV A , P1
40
           MOV B , P3
41
           DIV AB
42
           MOV P1 , A
43
           MOV P3 , B
44
            RET
```

## 4.3.3 循环程序设计

## 一、单重循环

1. 片内RAM38H-47H存放16个二进制无符号数,求和存放R4、R5

```
ORG 0800H
1
2
   START: MOV RO,#38H
                         ;起始地址
3
          MOV R2,#10H
                         ;计次循环
          MOV R4,#00H
          MOV R5,#00H
6 LOOP: MOV A,R5
                        ;低位送A
7
          ADD A,@RO
                         ;A=A+R0
8
           MOV R5,A
                         ;R5=A
9
           CLR A
                         ;A=0
10
           ADDC A,R4
                        ; A=A+R4+CY
11
          MOV R4,A
                         ;R4=A
12
           INC RO
                         ;R0++
13
           DJNZ R2,LOOP ;if R2!=0 goto LOOP
14
           SJMP $
                          ;阻塞
15
```

2. 片内RAM的30H-4FH传送至片外1800H开始

```
ORG 1000H
2
   START: MOV RO,#30H
3
          MOV DPTR,#1800H
                           ;访问片外RAM应使用MOVX,并使用DPTR做地址
4
          MOV R2,#20H
5 LOOP: MOV A, @RO
6
         MOVX @DPTR,A
7
          INC RO
8
          INC DPTR
9
          DJNZ R2,LOOP
          SJMP $
10
11
           END
```

## 二、多重循环

设计50ms延时程序

```
1 ORG 0800H
2 DELAY: MOV R7,#200 ;外循环次数,1T
3 DLY1: MOV R6,#123 ;内循环次数,1T
4 DLY2: DJNZ R6,DLY2 ;R6不为1时循环,2T
NOP ;1T
DJNZ R7,DLY1 ;R7不为1时循环,2T
RET ;2T
```

 $f_{OSC}=12MHz$ 时,1T为1us

总延迟=(246+2+1+1)T\*200+2T+1T=50.003ms

## 4.3.4 数值转换程序

### —、BIN - BCD

入口: 16bit无符号数R3、R2

出口: R6、R5、R4

```
BINBCD: CLR A
 2
          MOV R4,A
 3
           MOV R5,A
 4
           MOV R6,A
                       ;计次
 5
           MOV R7,#10H
 6 LOOP: CLR C
7
           MOV A,R2
8
           RLC A
9
           MOV R2,A
10
           MOV A,R3
11
           RLC A
12
           MOV R3,A
13
           MOV A,R4
14
           ADDC A,R4
15
           DA A
16
           MOV R4,A
17
           MOV A,R5
18
           ADDC A,R5
19
           DA A
20
           MOV R5,A
```

```
21 MOV A,R6
22 ADDC A,R6
23 MOV R6,A
24 DJNZ R7,LOOP
25 RET
```

## 二、BCD - BIN

## 三、ASCII - BIN

```
1 ASCBIN: MOV A,R1
                             ;A=R1
2
          CLR C
3
         SUBB A,#30H
                            ;A-30H
4
         MOV R1,A
                            ;R1=A
                           ;A-10
;IF CY=1(A<10) GOTO LOOP
;A=R1
;A-7
         SUBB A,#OAH
6
         JC LOOP
7
         XCH A,R1
         SUBB A,<mark>#07H</mark>
MOV R1,A
8
         MOV R1,A
                            ;R1=7
10 LOOP: RET
```

## 4.3.5 查表程序设计

## 查表计算 $Y=X^2$

```
1 ORG 1000H
2 START: MOV A,30H
3 MOV DPTR,#TABLE
4 MOVC A.@A+DPTR
5 MOV 31H,A
6 TABLE: DB 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
FIND
```

```
1 ORG 1000H
2 START: MOV A,30H
ADD A,#02H
MOVC A.@A+PC
MOV 31H,A
TABLE: DB 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
END
```

# 5.1 C51数据与运算

## 5.1.1 C51的数据类型

bit: 位变量

sbit: 可位寻址空间的一个位

sfr: 特殊功能寄存器

sfr16: 16位特殊功能寄存器

## 5.1.2 C51数据的存储类型

类型关键字	存储区	描述
data	DATA	单片机内部 RAM 空间的低 128B,可在一个周期内直接寻址。
bdata	BDATA	DATA 区中可以字节、位混合寻址的 16B 位寻址区。
idata	IDATA	RAM 区高 128B,必须采用间接寻址。
xdata	XDATA	外部存储区,地址范围 0000H~FFFFH,使用 DPTR 间接寻址。
pdata	PDATA	外部存储区的 256B, 可通过 PO 口的地址对其寻址。
code	CODE	程序存储区,内容只读,使用 DPTR 寻址。

## 5.1.3 8051特殊功能寄存器的C51定义

### 1.sfr

```
1 sfr PO = 0x80; //等号后必须是常数
```

#### 2.sfr16

对于8051派生系列单片机,可以什么两个连续地址的特殊功能寄存器

#### 3.sbit

可位寻址的特殊功能寄存器和其他可位寻址目标

```
1 sfr KEYS = 0x80;
2 sbit KEY_UP = KEYS ^ 1; //KEYS的第一位
3 
4 sbit TF0 = 0x88 ^ 5; //0x88的第五位
5 
6 sbit TF0 = 0x8D; //绝对地址
```

## 5.1.4 8051并行接口及位变量的C51定义

```
1  sfr P0 = 0x80;
2  sfr P1 = 0x90;
3
4  sbit P0_0 = 0x80;
5  sbit P0_1 = 0x81;
```

# 5.2 C51运算符、表达式及其规则

略

# 5.3 C51流程控制语句

略

# 5.4 C51构造数据类型

## 5.4.1 数组

在声明时,变量不能作为数组的维数

- 5.4.2 指针
- 5.4.3 结构体
- 5.4.4 共用体
- 5.4.5 枚举

## 5.5 函数

- 5.5.1 函数的定义
- 5.5.2 函数的调用
- 5.5.3 函数的嵌套与递归

## 一、嵌套

每次调用嵌套都将使8051系统把2字节压入堆栈中,而C编译器依靠堆栈来进行参数传递

一个函数内应将嵌套调用的层次限制在四五层以内

### 二、递归

## 5.5.4 中断服务函数

## 一、中断服务函数的定义

```
      1
      返回值类型 函数名() interrupt 中断号 using 寄存器组号

      2
      {

      3
      函数体语句

      4
      }
```

- 1. 中断函数不能传参
- 2. 中断函数无返回值
- 3. 不能直接调用中断函数
- 4. 中断函数中调用其他函数, 要确保使用的寄存器相同

## 二、修饰符interrupt

中断号取值为0-31

- 0: 外部中断0
- 1: T0
- 2: 外部中断1
- 3: T1
- 4: 串口中断
- 5: T2

其他值预留

## 三、修饰符using

指定本函数内部使用的工作寄存器组,取值为0-3

## 5.5.5 指向函数的指针变量

## 5.5.6 局部变量与全局变量

外部变量与局部变量同名时,在局部变量的作用范围内,外部变量被屏蔽


# 5.6 C51的库函数

略

# 5.7 C51模块化程序设计

# 6.1 中断系统

# 6.1.1 中断概述



## 6.1.2 中断源

名称	符号	中断引起的原因	中断入口地址
外部中断 0	ĪNT0	P3.2 引脚的低电平或负跳变信号	0003H
定时器 0 中断	To	定时/计数器 0 计数回零溢出	000BH
外部中断1	ĪNT1	P3.3 引脚的低电平或负跳变信号	0013H
定时器1中断	Т1	定时/计数器1计数回零溢出	001BH
串行口中断	TI/RI	串行通信完成一帧数据发送或接收	0023H

### 一、外部中断源

 $\overline{INT0}$  $=\overline{INT1}$ 

电平方式与脉冲方式

## 二、定时/计数器中断源

计数溢出时产生中断

## 三、串行口中断

串口完成一帧信息后将发送或接受中断标志位置1

## 6.1.3 中断控制

### -, TCON

位地址	8FH	8DH	8BH	8AH	89H	88H
位符号	TF1	TF0	IE1	IT1	IE0	IT0

#### 1.IE0/IE1

外部中断有效时置1,进入中断服务后自动置0

#### 2.IT0/IT1

为0时外部中断电平触发,为1时外部中断脉冲触发

#### 3.TF0/TF1

定时/计数器溢出时置1,进入中断服务后自动置0

### 二、SCON

位地址	99Н	98H
位符号	TI	RI

#### **1.TI**

串口发送完一帧信息后自动置1,进入中断服务后手动置0

#### **2.RI**

串口接收完一帧信息后自动置1,进入中断服务后手动置0

### 三、IE

位地址	0AFH	0AEH	0ADH	0ACH	0ABH	0AAH	0A9H	0A8H
位符号	EA	-	-	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

#### **1.EA**

中断总开关, 高电平有效

#### 2.EX0/EX1

外部中断开关, 高电平有效

#### 3.ET0/ET1

定时/计数器中断开关, 高电平有效

#### **4.ES**

串口中断开关, 高电平有效

### 四、IP

位地址	0BFH	0BEH	0BDH	0ВСН	0ВВН	0BAH	0B9H	0B8H
位符号	-	-	-	PS	PT1	PX1	PT0	PX0

为0时为低优先级,1时为高优先级

#### 1.PX0/PX1

外部中断优先级设定

#### 2.PT0/PT1

定时/计数器中断优先级设定

#### **3.PS**

串口中断优先级设定

#### 响应原则

高优先级可打断低优先级, 反之不可


同级不能嵌套

同级同时出现响应顺序:外部0->定时器0->外部1->定时器1->串口

## 6.1.4 中断响应过程

## 一、中断采样

### 二、中断标志位查询



## 三、中断响应

硬件生成长调用指令,将PC压栈后将中断入口送入PC,中断入口地址放置无条件转移指令

### 四、中断响应时间

## 6.1.5 中断请求的撤除

## 一、定时/计数器中断

响应后硬件自动撤除

## 二、外部中断

#### 1.脉冲方式

响应后硬件自动撤除

### 2.电平方式

标志位在响应后硬件自动撤除

需要手动把外部中断输入端置1

## 三、串行中断

在中断服务内撤除


## 6.1.6 中断程序设计

#### 中断初始化

- 1. CPU开关中断
- 2. 设置中断源开关
- 3. 设置中断优先级
- 4. 使用外部中断时设置电平/脉冲触发

## 一、汇编语言

外部中断时将开关状态反映至LED上



1		ORG 0000H	
2		AJMP MAIN	;无条件转移
3			
4		ORG 0003H	
5		AJMP SER	;指向中断服务函数
6			
7		ORG 0030H	
8	MAIN:	MOV P1,#0FH	;输出高电平保持LED熄灭
9		SETB ITO	;外部中断脉冲触发
10		SETB EXO	;允许外部中断
11		SETB EA	;打开中断总开关
12		AJMP \$	;阻塞
13	SER:	MOV P1,#0FH	;输出高电平保持LED熄灭,且防止读取IO时大短路
14		MOV A,P1	;读取10状态
15		CPL A	;取反
16		ANL A,#0FH	;屏蔽A高半字节
17		SWAP A	;交换高低半字节
18		MOV P1,A	;输出
19		RETI	;中断返回

### 二、C语言


```
1 #include<reg51.h>
2 void int0() interrupt 0{
      P1 = 0x0f;
4
      P1 <<=4;
      ~P1
5
6 }
7 main(){
      EA = 1;
9
      EX0 = 1;
      IT0 = 1;
10
    while(1);
11
12 }
```

## 6.1.7 外部中断源的扩展

## 一、利用定时器扩展外部中断源

将定时器装载值设置为0FFH,外部中断接入技术输入端

## 二、利用硬件申请软件查询拓展外部中断源




利用线或功能触发中断,读取IO判断中断源

# 6.2 定时/计数器

## 6.2.1 定时/计数器的结构及工作原理

### 一、结构



### 二、工作原理

#### 1.用作定时器

输入脉冲为内部振荡器输出12分频后(机器周期)的信号

最长定时时间为2^16-1=65535个机器周期

### 2.用作计数器

最高计数频率为晶振频率的 $\frac{1}{24}$ 

最大计数长度为2^16=65536个脉冲

# 6.2.2 定时/计数器的控制

### —, TCON

#### 1.TF0/TF1

溢出标志位

#### 2.TR0/TR1

运行标志位,为0时停止工作,为1时开始工作

### 二、TMOD

位序	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	GATE	$C/\overline{T}$	M1	M0	GATE	$C/\overline{T}$	M1	M0

低半字节控制定时器0,高半字节控制定时器1

#### 1.GATE

GATE=0时,TR设置为1即可启动定时器

GATE=1时,TR设置为1,同时外部中断引脚为1时才可启动定时器

### 2.C/ $\overline{T}$

为0时选择定时工作

为1时选择计数工作

#### 3.M1和M0

M1M0	工作方式	功能说明
00	方式0	13位定时/计数器
01	方式1	16位定时/计数器
10	方式2	8位自动装载初值定时/计数器
11	方式3	T0分为两个8位定时/计数器,T1停止工作

## 6.2.3 定时/计数器的工作方式

## 6.2.4 定时/计数器的初始化

### 一、初始化

- 1. 确定工作方式,写入控制寄存器
- 2. 确定初值,写入寄存器
- 3. 开启中断,配置优先级
- 4. 配置寄存器启动定时/计数器
- 5. 溢出时执行中断服务

## 二、初值计算

### 1.计数器初值计算

$$X=2^M-C$$

### 2.定时器初值计算

$$t=(2^M-X) imes$$
 机器周期 $X=rac{2^M-t}{$ 机器周期 $}=2^M-(f_{OSC}/12)\cdot t$ 

t单位为us

## 6.2.5 定时/计数器的应用

### 一、定时/计数器作定时器

晶振12MHz,使用T0以方式1在P1.0输出周期为4ms的方波

```
1
          ORG 0000H
2
          LJMP MAIN
3
          ORG 000BH
4
          AJMP SERTO
5
          ORG 0030H
6 MAIN: MOV TMOD,#01H
                           ;定时模式,16位
7
         MOV THO, #0F8H
                           ;X=65536-12/12*2000=0F830H
8
         MOV TLO,#30H
9
         SETB EA
                           ;开总中断
10
         SETB ETO
                           ;开T0中断
11
         SETB TRO
                           ;启动T0
12
          SJMP $
13 SERTO: MOV THO, #0F8H
14
         MOV TLO,#30H
15
         CPL P1.0
                          ;翻转P1.0
16
          RETI
17
          END
```

```
#include<reg51.h>
 2
    sbit P1_0=P1^0;
 3
    void main(void){
       TMOD=0x01;
 4
 5
       P1_0=0;
 6
       TH0=(65536-2000)/256;
 7
       TL0=(65536-2000)%256;
 8
       EA=1;
9
       ET0=1;
10
        TR0=1;
11
        while(1);
12
13 | void timerO(void) interrupt 1 using 1{
14
        TH0=(65536-2000)/256;
15
        TL0=(65536-2000)%256;
16
        P1_0 = !P1_0;
17 }
```

## 二、定时/计数器作计数器

使用T0对P3.4脉冲计数,200个脉冲给A加一

```
1
           ORG 0000H
2
           LJMP MAIN
3
           ORG 00BH
4
           AJMP SERTO
5
          ORG 0030H
6 MAIN: MOV TMOD,#06H
7
           MOV TH0,#38H
8
           MOV TLO,#38H
9
           SETB EA
10
           SETB ET0
           SETB TRO
11
```

```
12 MOV A,#00H
13 SJMP $
14 SERTO: INC A
15 RETI
16 END
```

```
#include<reg51.h>
 2
    unsigned char idata *p;
 3
    void main(void){
       TMOD = 0x06;
4
 5
        TH0 = 256-200;
      TL0 = 256-200;
 6
 7
       p=0XE0;
8
       *p=0;
9
       EA=1;
10
        ET0=1;
11
        TR0=1;
12
        while(1);
13 }
14 | void timerO(void) interrupt 1 using 1{
        *p += 1;
15
16 }
```

### 三、门控位的应用

使用TO门控位测量脉宽,将结果存入内部RAM的40H、41H

```
1
          ORG 0000H
2
          LJMP MAIN
3
         ORG 0030H
4
5 MAIN: MOV TMOD,#09H
                           ;T0计时,方式1,GATE=1
6
         MOV TH0,#00H
7
         MOV TLO, #00H
8 WAIT: JB P3.2 WAIT
                           ;等待低电平
9
         SETB TRO
                           ;启动T0
10 WAIT1: JNB P3.2 WAIT1
                          ;等待高电平
;等待低电平
11 WAIT2: JB P3.2 WAIT2
12
         CLR TR0
                            ;停止计数
13
          MOV 41H,TH1
14
          MOV 40H,TL1
15
          SJMP $
16
          END
```

```
1
    #include<reg51.h>
2
    unsigned char data *p;
3
    void main(void){
4
        TMOD=0x09;
5
        TH0=0;
6
        TL0=0;
7
        do{}while(P3.2);
8
        TR0=1;
9
        do{}while(!P3.2);
10
        do{}while(P3.2);
11
        TR0=0;
```

# 6.3 串行通信口

## 6.3.1 数据通信概述

- 一、串行与并行
- 二、同步与异步
- 三、传输方式

### 1.单工

单向,单根数据线

### 2.全双工

双向,两根数据线,可同时收发

### 3.半双工

双向,可选1/2根,同一时间只能收/发

## 四、信号传输

### 1.连接线

近距离: TX+RX

15m左右: RS-232

远程通信: 调制解调

#### 2.接口

异步通信: UART

同步通信: USRT

同步/异步通信: USART

## 6.3.2 单片机的串行通信接口

MCS-51配备可编程全双工UART

### 一、控制寄存器

#### 1.SCON

位地址	9FH	9EH	9DH	9CH	9BH	9AH	99H	98H
位符号	SM0	SM1	SM2	REN	TB8	RB8	TI	RI

#### SM0/SM1

SM0 SM1	工作方式	功能	波特率
00	方式0	8位同步移位寄存器	$f_{OSC}/12$
01	方式1	10位异步收发	可变
10	方式2	11位异步收发	$f_{OSC}/32$ 或 $f_{OSC}/64$
11	方式3	11位异步收发	可变

#### SM2

串口工作在方式2/3时:

SM2=1: 收到第9位数据为1,前8位送入SBUF,产生中断(地址帧);收到第9位数据为0,抛弃前8

位,不产生中断(数据帧)

SM2=0: 前八位送入SBUF, 产生中断

**REN** 

为1时允许接收

TB8

串口工作在方式2/3时, 存放第9位被发送数据

RB8

串口工作在方式2/3时,存放第9位接收到的数据

串口工作在方式1时,当SM2=0时,存放已接收的停止位

ΤI

发送中断标志位,软件清0

RI

接收中断标志位,软件清0

#### 2.PCON

位序	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	SMOD	-	-	-	GF1	GF0	PD	IDL

#### **SMOD**

为1时波特率倍增

#### GF1/GF0

通用标志位

#### PD

CHMOS器件低功耗控制位,为0时正常工作,为1时掉电工作

#### **IDL**


为0时正常工作,为1时空闲工作

## 6.3.3 串行通信的工作方式及波特率设置


### 一、工作方式0

RXD作为输入输出, TXD作为时钟

#### 1.输出



### 2.输入



## 二、工作方式1

TXD发送,RXD接收

#### 1.输出

硬件自动加入起始位和停止位,一帧10位,8位数据

#### 2.输入

接收器以16倍波特率采样RXD电平

以T1作为波特率发生器,其溢出脉冲作为移位脉冲,更改装载值就可设置波特率

$$f_b = rac{2^{SMOD}}{32} imes rac{f_{OSC}}{12 imes (256 - X)}$$

## 三、工作方式2/3

TXD发送, RXD接收

1个起始位,1个停止位,1个附加位,8个数据位

#### 1.输出

先设置TB8作为附加位,启动串口发送,完成后置中断,需软件清0

#### 2.输入

接收器以16倍波特率采样RXD电平

方式2:


$$f_b = rac{2^{SMOD}}{64} imes f_{OSC}$$

方式3:

$$f_b = rac{2^{SMOD}}{32} imes rac{f_{OSC}}{12 imes (256 - X)}$$

## 6.3.4 串行口应用

## 一、拓展并行IO



```
ORG 0000H
1
2
          LJMP MAIN
3
          ORG 0030H
4
   MAIN: MOV SCON #10H
                          ;REN=1 RI=0 SM0=0 SM1=0
   LOOP: CLR P1.0
5
                           ;74165并行读入
6
         SETB P1.0
                          ;74165串行位移
                           ;中断标志位清零
7
          CLR RI
                          ;等待中断
8
          JNB RI,$
9
          MOV A, SBUF
                          ;接收完读入A
10
          CLR TI
                           ;中断清零
11
          MOV SBUF,A
                          ;输出A
12
          JNB TI,$
                           ;等待中断
13
          SJMP LOOP
14
          END
```

### 二、双机通信

甲乙以方式1进行串口通信,波特率1200bps,晶振11.0592MHz

甲机: 发送外部RAM以ADDRA为首地址共128B单元

乙机: 顺序存放在以ADDRB为首地址的外部RAM

```
ORG 0000H
1
2
          LJMP MAINA
3
          ORG 0023H
4
          AJMP SERT1A
5
         ORG 0030H
6 MAIN: MOV SP,#60H
                          ;设置堆栈指针
7
         MOV SCON, #40H
                           ;方式1
          MOV TMOD, #20H
                          ;方式2 自动装载
8
9
          MOV TL1,#0E8H
                          ;初值
                          ;装载值
          MOV TH1,#0E8H
10
11
          MOV PCON,#00H
                          ;波特率不倍增
12
          SETB TR1
                          ;启动定时器
                          ;中断允许
;串口中断
13
          SSETB EA
14
         SETB ES
15
          MOV DPTR,#ADDRA ;设置起始地址
16
          MOVX A,@DPTR
                          ;读外部数据
17
          MOV SBUF, A
                           ;发送
18
          SJMP $
19 SERT1A: CLR T1
                           ;清中断
20
          CJNE RO,#7FH,LOOPA ;没发完128B则进入LOOPA
21
          CLR ES
                           ;关闭串口中断
22
          AJMP ENDA
                          ;结束
   LOOPA: INC RO
23
                          ;计次
24
          INC DPTR
                          ;地址后移
25
          MOVX A, @DPTR
                          ;读外部数据
26
          MOV SBUF, A
                           ;发送
27
   ENDA:
          RETI
28
          END
```

```
1 ORG 0000H
2 LJMP MAINB
3 ORG 0023H
4 AJMP SERT1B
5 ORG 0030H
```

```
6 MAIN: MOV SP,#60H ;设置堆栈指针
 7
           MOV SCON, #50H
                              ;方式1
 8
           MOV TMOD, #20H
                              ;方式2 自动装载
 9
          MOV TL1,#0E8H
                             ;初值
                             ;装载值
 10
           MOV TH1,#0E8H
          MOV PCON,#00H ;波特率不倍增
SETB TR1 ;启动定时器
SSETB EA ;中断允许
SETB ES ;串口中断
MOV DPTR,#ADDRB ;缓冲区首地址送DPTR
MOV RO #00H
 11
 12
 13
 14
 15
           MOV RO, #00H
 16
 17
           SJMP $
                             ;清中断
 18 SERT1B: CLR RI
                             ;读缓冲区
 19
     MOV A,SBUF
           MOVX @DPTR,A ;写外部数据
 20
 21
           CJNE RO,#7FH,LOOPB ;判断是否够128B
 22
           CLR ES
                              ;关中断
 23
           LJMP ENDB
 24 LOOPB: INC RO
           INC DPTR
 25
 26 ENDB: RETI
     END
 27
```

## 三、多机通信