1.1 基本概念

什么是单片机

ROM - Flash

RAM - SRAM

MCU

MCU - Micro Controller Unit

1.2 发展概况

系列介绍

8位

Intel MCS-51兼容单片机

Atmel AVR单片机 Arduino-UNO

16位

Ti MSP430

32位

ST STM32

Atmel AVR32 Arduino-MEGA2560

乐鑫 ESP32-C3 RISC-V

1.3 特点

1.4 趋势

低电压: 3.3V - 1.8V STM32L4

高速: 32位 高主频 **STM32H7/F7** OpenMV

集成性: A/D D/A MSP430

2.1 MCS-51单片机的基本组成

2.1.1 MCS-51单片机的基本组成

1.中央处理器

2.内部程序存储器

内部ROM

存放程序、原始数据、表格内容

3.内部数据存储器

RAM的低128B

存放随机数据及运算结果

4.定时/计数器

2个16位

5.并行10口

4个8位并行IO

P0: 低8位地址/8位数据, GPIO

P1: GPIO

P2: 高8位地址, GPIO

P3: 第二功能输入、输出, GPIO

6.串行口

全双工异步通信收发

7.中断控制系统

2个外部中断源

2个定时/计数器中断源

1个串行中断源

8.时钟电路

外接石英晶体和微调电容

8051: 25MHz

89C51: 24MHz

89S51: 33MHz

9.位处理器


10.内部总线

2.1.2 封装及引脚

一、封装

DIP-40 双列直插

二、引脚



1.输入、输出

P0-P3

2.电源及时钟

 $V_{CC}\colon$ +5V

 V_{SS} : GND

XTAL: 晶振

3.控制线和复位

ALE: 访问外部存储器时锁存地址;不访问时输出振荡器频率1/6的正脉冲信号

EA: EA为低时,只访问外部程序存储器;EA为高时,先访问内部,超出容量后访问外部

PSEN: 访问外部程序存储器时每周期两次有效

RST: 两个周期高电平触发复位

三、第二功能

1.P3

引脚	第二功能	第二功能信号名称				
P3. 0	RXD	串行口输入端				
P3. 1	TXD	串行口输出端				
P3. 2	$\overline{\text{INT0}}$	外部中断 0 请求输入端,低电平有效				
P3. 3	$\overline{ ext{INT1}}$	外部中断1请求输入端,低电平有效				
P3. 4	TO	定时/计数器 0 的计数脉冲输入端				
P3. 5	Tl	定时/计数器 1 的计数脉冲输入端				
P3. 6	\overline{WR}	外部 RAM 写选通信号输出端,低电平有效				
P3. 7	\overline{RD}	外部 RAM 读选通信号输出端,低电平有效				

2.烧录


PROG拉低, VPP接25V

3.备用电源

 V_{PD} 保护内部RAM不掉电

2.2 MCS-51单片机的并行I/O端口结构


2.2.1 P1 🗆




上拉电阻为场效应管等效

输入前应输出1防止短路 (准双向I/O口)

2.2.2 P2



2.2.3 P3□




第一输出功能: 第二输出功能信号线置1, 与非门充当非门

第二输出功能: 锁存器置1, 与非门充当非门


第一输入功能: 锁存器置1, 第二输出功能信号线置1, 场效应管截止

第二输入功能: 锁存器置1, 第二输出功能信号线置1, 场效应管截止

2.2.4 P0□



2.3 MCS-51单片机的存储器结构



2.3.1 程序存储器ROM

 $\overline{EA}=1$,单片机先执行片内4KB,地址超出后自动转向片外


 $\overline{EA}=0$,单片机执行片外程序存储器内容

0003H-002AH单元均匀分为5段

特殊地址	功能
0000H	主程序人口
0003H	外部中断 ○ 人口地址
000BH	定时/计数器 0 溢出中断入口地址
0013H	外部中断 1 人口地址
001 BH	定时/计数器 1 溢出中断入口地址
0023H	串行口中断人口地址

主程序从0030H单元之后开始

2.3.2 数据存储器RAM



内部数据存储器: 256B, 00H-FFH, 使用 MOV 访问

外部数据存储器:最大64KB,0000H-FFFFH,使用 MOVX 访问

一、基本RAM区

1.工作寄存器区 00H-1FH

RS1	RS0	工作寄存器组	工作寄存器地址。
0	0	工作寄存器组0	R0~R7 对应的地址为 00~07H
0	1	工作寄存器组1	R0~R7 对应的地址为 08~0FH
1	0	工作寄存器组 2	R0~R7 对应的地址为 10~17H
1	1	工作寄存器组3	R0~R7 对应的地址为 18~1FH

2.位寻址区 20H-2FH

16个单元, 共16*8=128位, 既可以按字节寻址, 也可以按位寻址

3.用户RAM区 30H-7FH

80个单元,按字节寻址

二、特殊功能寄存器区

1.程序计数器PC

16位, 存放下一条指令地址, 自动加1

2.累加器A/ACC

8位, EOH, 可存放操作数

3.B寄存器

8位,FOH,主要用于乘除运算,也可作为一般数据寄存器使用

4.数据指针寄存器DPTR

16位

DPH: DPTR高位字节, 83H

DPL: DPTR低位字节, 82H

访问外部数据存储器时作地址指针使用

5.程序状态字寄存器PSW

8位, D0H

位序	PSW. 7	PSW. 6	PSW. 5	PSW. 4	PSW. 3	PSW. 2	PSW. 1	PSW. 0
位标志	CY	AC	F 0	RS1	RS0	ov	_	P

CY

进位标志位

AC

辅助进位标志位

F0

用户标志位, 自行决定

RS1、RS0

选择工作寄存器组

٥V

溢出标志位

P

奇偶标志位,累加器A中1为偶数置0,反之置1

6.堆栈指针寄存器SP

8位,81H,存放堆栈栈顶地址

堆栈遵循LIFO, 向上生长

进栈操作: PUSH, 先SP加1, 后写入数据

出栈操作: POP, 先读出数据, 后SP减1

SP初值为07H,但一般设置为30H-7FH地址空间的高端

2.4 MCS-51单片机的时钟电路与时序

2.4.1 时钟电路


一、内部时钟

XTAL1与XTAL2跨接晶体或陶瓷振荡器

晶体振荡器选择20-40pF电容,陶瓷振荡器选择30-50pF电容

二、外部时钟

针对AT89, XTAL1接外部时钟, XTAL2悬空



2.4.2 时序

一、振荡周期

晶振的振荡周期

二、时钟周期

振荡脉冲二分频后的信号周期

三、机器周期

一个机器周期 - 6个状态 - 12个节拍 (振荡周期)

四、指令周期

执行一条指令需要的时间

2.5 MCS-51单片机的工作方式

2.5.1 复位方式

一、复位信号


RST保持两个机器周期 (24个振荡周期) 以上高电平触发复位

二、复位操作


复位使得PC初始化至0000H,ALE与 \overline{PSEN} 无效,不影响RAM

三、复位方式

1.上电自动复位



2.按键手动复位



2.5.2 程序执行方式

复位后系统指针指向0000H,在0000H处放置长转移指令转移至中断服务区后面(0030H)

2.5.3 单步执行方式

一、外部电路

按钮连接 $\overline{INT0}$,按钮按下高电平,放开低电平

二、中断程序

1 JNB P3.2,\$;INTO为0时阻塞 2 JB P3.2,\$;INTO为1时阻塞

3 RETI ;返回

2.5.4 低功耗方式

一、HMOS单片机掉电方式

主电源电压小于备用电源时,进入掉电中断,将有用数据保存至内部RAM中后由备用电源向RAM供电,时钟与CPU皆停止

主电源恢复后自动恢复现场

二、CHMOS单片机节电运行方式

由电源控制寄存器PCON (87H) 控制

 位序	PCON. 7	PCON. 6	PCON. 5	PCON. 4	PCON. 3	PCON. 2	PCON. 1	PCON. 0
位符号	SMOD				GF1	GF0	PD	IDL

PD=1, 进入掉电方式

IDL=1, 进入待机方式

待机方式

振荡器工作,切断时钟到CPU的通路,中断、串口、定时器正常允许

退出:激活任意中断;复位

掉电方式

振荡器停止

退出: 复位

2.5.5 EPROM的编程和校验工作方式

3.1 指令格式及其符号说明

3.1.1 指令格式

[标号:] 助记符 [目的操作数],[源操作数] [;注释]

3.1.2 常用符号说明

符 号	含义
Rn	表示当前选定寄存器组的工作寄存器 R0~R7,n=0~7
Ri	表示作为间接寻址的寄存器,只有 R0、R1 两个,即 $i=0,1$
Α	累加器 A,ACC 则表示累加器 A 的地址
# data	表示 8 位立即数,即 00H~FFH
#data16	表示 16 位立即数,即 0000H~FFFFH
addr16	表示 16 位地址,可用于 64KB 范围内寻址,用于 LCALL 和 LJMP 指令中
addrl1	表示 11 位地址,可用于 2KB 范围内寻址,用于 ACALL 和 AJMP 指令中
direct	片内 8 位 RAM 单元地址,包括特殊功能寄存器的地址或符号名称
rel	带符号的8位地址偏移量(-128~+127),用于SJMP和条件转移指令中
bit	位寻址区的直接寻址位,即内部 RAM(包括 SFR)中的可寻址位
(×)	表示×地址单元中的内容,或由×所指定的某寄存器的内容
((×))	由×间接寻址的单元中的内容
4	将箭头后面的内容传送到箭头前面去
\$	当前指令所在地址
/	加在位地址之前,表示该位状态取反
@	间接寻址寄存器或基址寄存器的前缀

3.1.3 指令的字节

- 一、单字节指令
- 二、双字节指令
- 三、三字节指令

3.2 寻址方式

3.2.1 立即寻址

 1
 MOV A , #25H
 ;将8位立即数25H赋值给累加器A

 2
 MOV DPTR , #1234H
 ;将16位立即数赋值给数据指针DPTR

3.2.2 直接寻址

1 MOV A , 50H ;将50H所存的数据赋值给累加器A。只能使用8位地址,因此只能寻址内部RAM 2 MOV A , P1 ;直接寻址是访问特殊功能寄存器的唯一方法

3.2.3 寄存器寻址

1 MOV A , R7 ;将寄存器R7的内容赋值给累加器A

3.2.4 寄存器间接寻址

1 MOV A , @RO ;将寄存器RO的内容作为地址,把该地址内容赋值给累加器A

RO, R1, DPTR可用于寄存器寻址

Ri可访问内部RAM低128字节与外部RAM低256字节

DPTR访问全部64KB外部RAM

3.2.5 变址寻址

1 MOVC A , @A+DPTR ;将累加器A与DPTR内容相加作为地址,将地址内容赋值给累加器A, @作用于A+DPTR

3.2.6 相对寻址

1 SJMP 50H ;将读取当前指令后的PC与操作数相加,得到地址后跳转

3.2.7 位寻址

3.3 MCS-51单片机指令系统

3.3.1 数据传送类指令

一、普通传送指令

1.片内数据存储器传送指令

```
1 MOV A , #data
                      ;立即寻址
2 MOV A , direct
                      ;直接寻址
3 MOV A , Rn
                       ;寄存器寻址
   MOV A , @Ri
                       ;寄存器间接寻址
6 MOV Rn , #data
                     ;立即寻址
7
                      ;直接寻址
   MOV Rn , direct
8 MOV Rn , A
                       ;寄存器寻址
9
10 MOV direct , #data
                     ;立即寻址
   MOV direct , direct
11
                      ;直接寻址
12 MOV direct , A
                      ;寄存器寻址
   MOV direct , Rn
                       :寄存器寻址
13
```

```
14 MOV direct , @Ri ;寄存器间接寻址
15
16 MOV @Ri , #data ;立即寻址
17 MOV @Ri , direct ;直接寻址
18 MOV @Ri , A ;寄存器寻址
19
20 MOV DPTR , #data16 ;立即寻址
```

2.片外数据存储器传送指令

只能通过累加器A与片外数据存储器数据传送,且只能通过@Ri与@DPTR间接寻址

```
1 MOVX A , @Ri ;只能寻址低8位
2 MOVX @Ri , A ;只能寻址低8位
3 MOVX A , @DPTR
4 MOVX @DPTR , A
```

3.程序存储器传送指令

```
1 MOVC A , @A+DPTR ;寻址64KB
2 MOVC A , @A+PC ;寻址256B
```

二、数据交换指令

1.整字节交换指令

8位数据交换

```
1 XCH A , Rn
2 XCH A , direct
3 XCH A , @Ri
```

2.半字节交换指令

低4位数据交换

```
1 XCHD A , @Ri
```

3.累加器高低半字节交换指令

```
1 | SWAP A
```

三、堆栈操作指令

```
1 PUSH direct ;SP+1,存入direct
2 POP direct ;读取direct,SP-1
```

3.3.2 算术运算类指令

一、加法指令

1.不带进位

```
1 ADD A , #data ;A=(A)+data
2 ADD A , direct ;A=(A)+(direct)
3 ADD A , Rn ;A=(A)+(Rn)
4 ADD A , @Ri ;A=(A)+((Ri))
```

第7位有进位, CY=1

第3位有进位, AC=1

第6、7位有一个进位, OV=1

2.带进位

```
1 ADDC A , #data ;A=(A)+data+(CY)
2 ADDC A , direct ;A=(A)+(direct)+(CY)
3 ADDC A , Rn ;A=(A)+(Rn)+(CY)
4 ADDC A , @Ri ;A=(A)+((Ri))+(CY)
```

3.加1指令

```
1 INC A
2 INC direct
3 INC Rn
4 INC @Ri
5 INC DPTR
```

二、减法指令

1.带借位的减法指令

```
1 SUBB A , #data ;A=(A)-data-(CY)
2 SUBB A , direct ;A=(A)-(direct)-(CY)
3 SUBB A , Rn ;A=(A)-(Rn)-(CY)
4 SUBB A , @Ri ;A=(A)-((Ri))-(CY)
```

第7位有借位, CY=1

第3位有借位, AC=1

第6、7位有一个借位, OV=1

2.减1指令

```
DEC A
DEC direct
DEC Rn
DEC @Ri
```

三、乘法指令

```
1 | MUL AB
```

将累加器A与寄存器B相乘,得到16位乘积,高位在A,低位在B

四、除法指令

```
1 DIV AB
```

被除数为A,除数为B;执行后商为A,余数为B

五、十进制调整指令

```
1 MOV A , #93H
2 ADD A , #59H
3 DA A
```

将A调整为BCD码

3.3.3 逻辑运算及移位类指令

一、与

```
1 ANL A , #data
2 ANL A , direct
3 ANL A , Rn
4 ANL A , @Ri
5 ANL direct , #data
6 ANL direct , A
```

将源操作数与目标操作数按位取与

二、或

```
ORL A , #data
ORL A , direct
ORL A , Rn
ORL A , @Ri
ORL direct , #data
ORL direct , A
```

将源操作数与目标操作数按位取或

三、异或

```
1 XRL A , #data
2 XRL A , direct
3 XRL A , Rn
4 XRL A , @Ri
5 XRL direct , #data
6 XRL direct , A
```

四、累加器清零与取反

1 CLR A ;清零 2 COL A ;取反

五、循环移位

 1 RL A
 ;累加器循环左移

 2 RR A
 ;累加器循环右移

 3 RLC A
 ;带进位累加器循环左移

 4 RRC A
 ;带进位累加器循环左移

3.3.4 控制转移类指令

一、无条件转移

1.长转移指令

1 LJMP addr16 ;将16位地址送PC

2.绝对转移指令

1 AJMP addr11 ;PC高5位不变,赋值低11位

3.短转移指令

1 SJMP rel ;PC当前值加rel, rel是补码形式有符号数

4.变址寻址转移指令

1 JMP @A+DPTR ;将A与DPTR内容相加得到地址

二、条件转移

1.累加器判零转移指令

1 JZ rel ;若A=0则PC=PC+2+rel 2 JNZ rel ;若A≠0则PC=PC+2+rel

2.比较转移指令

1 CJNE A , #data , rel ;不等时转移,若目的操作数大于等于源操作数,CY=0;目的操作数小于源操作数,CY=1

2 CJNE A , direct , rel ;可使用该特性实现数值比较

3 CJNE Rn , #data , rel

4 CJNE @Ri , direct , rel

3.减1非零转移指令

```
1 DJNZ Rn , rel ;Rn-1后不为0则跳转
2 DJNZ direct , rel
```

三、子程序调用及返回

1.长调用指令

1 LCALL addr16 ;PC+3;分两次将PC压入堆栈,先压低位;将地址送入PC

2.绝对调用指令

1 ACALL addr11 ;PC+2;分两次将PC压入堆栈,先压低位;将11位地址送入PC低位

3.子程序返回指令

1 RET ;自动从堆栈中取出PC

4.中断返回指令

1 RETI ;自动从堆栈中取出PC

四、空指令

1 NOP ;延迟一个机器周期

3.3.5 位操作类指令

一、位传送指令

1 MOV C , bit ;实现可寻址位与位累加器CY之间的传送 2 MOV bit , C

二、位置位与清零指令

1 SETB C ;置1
2 SETB bit
3 CLR C ;置0
4 CLR bit

三、位运算指令

1 ANL C , bit ;CY与bit
2 ANL C , /bit ;CY与bit非
3 ORL C , bit ;CY或bit
4 ORL C , /bit
5 CPL C ;C非
6 CPL bit

四、位控制转移指令

1.以C为条件

1	JC rel	;若CY=1则跳转
2	JNC rel	;若CY=0则跳转

2.以位地址内容为条件

1 JB bit , rel;bit=1则跳转2 JNB bit , rel;bit=0则跳转3 JBC bit , rel;bit=1则跳转且bit清零

4.1 汇编语言的概述

4.1.1 汇编语言的特点

4.1.2 汇编语言的伪指令

1.0RG

确定下一条指令的地址

2.DB

保存字节常数或字符或表达式

```
1 DB 73H,01H,90H
2 DB "Hello!"
```

3.DW

保存字数据 (16位)

```
1 | DB 1234н,90н
```

4.EQU

赋值标号

```
1 AREA EQU 1000H
2 STK EQU AREA
```

5.END

源程序结束

6.DATA

指定的数据地址赋予规定的字符名称

7.DS

保留指定表达式的若干字节空间

```
1 ORG 1000H
2 DS 07H
3 DB 20H,25H,33H,46H ;1007H为20H
```

8.BIT

将位地址赋予字符名

```
      1 FLG BIT 20H
      ;标志位FLG定义在位地址20H

      2 AI BIT P1.0
      ;把P1.0的位地址赋值给AI
```

4.2 汇编语言源程序的编辑和汇编

4.2.1 手工编程和汇编

4.2.2 机器编辑和交叉汇编

4.3 汇编语言程序设计

4.3.1 简单程序设计

1.BCD转十进制

片内RAM内35H单位中BCD码转换至片内RAM中40H单元中

```
ORG 0800H ;代码所在位置
1
         BCD EQU 35H
                    ;数据源地址
        BIN EQU 40H
                    ;数据目标地址
4 START:
       MOV A , BCD ;BCD内容赋值A
        ANL A , #F0H ; 取高四位
7
        SWAP A
                    ;交换高低四位
        MOV B , #0AH ;B=10
8
                    ;10*原本高位,得16位乘积,高位在A
        MUL AB
10
        MOV RO , A
                    ;R0=A
         MOV A , BCD ;BCD内容赋值A
11
12
        ANL A , #OFH ;取低四位
13
         ADD A , RO
                     ;A=A+R0
         MOV BIN , A
14
                    ;BIN地址赋值A
15
         SJMP $
                     ;跳转至当前地址(死循环)
16
         END
```

2.BCD转ASCII

片内RAM内20H单位中BCD码转换至片内RAM中21H、22H单元中

```
1 ORG 1000H
2 BCD EQU 20H
3 ASC EQU 21H
4 START:
5 MOV A , BCD
6 ANL A #0FH
7 ADD A #30H
```

```
8
         MOV ASC , A
 9
           MOV A , BCD
10
           ANL A #F0H
11
           SWAP A
12
           ADD A #30H
13
           MOV ASC+1 , A
14
           SJMP $
15
           END
```

4.3.2 分支程序设计

1.单/双分支

在片内RAM中40H处存在X,按规则将Y写入片内RAM中41H处

$$Y = \begin{cases} 1, X > 0 \\ 0, X = 0 \\ -1, X < 0 \end{cases}$$

```
1
        ORG 1000H
2 START:
        MOV A 40H
                            ;A=0时跳转
         JZ DONE
4
5
        JNB ACC.7 , POST
                           ;A[7]=0(正数)时跳转
        MOV A , #FFH
6
                            ;A=-1
7
        SJMP DONE
8 POST:
        MOV A , #01H
9
10 DONE:
11
        MOV 41H , A
12
         SJMP $
13
        END
```

2.多分支

P1口:被操作数、结果低8位

P3口: 操作数、结果高8位

R2: 0-加 1-减 2-乘 3-除

```
1
         ORG 1000H
2 START:
         MOV P1 , #DATA1
3
         MOV P2 , #DATA2
          MOV DPTR , #TABLE
6
          MOV A , R2
7
          RL A
8
          JMP @A+DPTR
9 TABLE:
10
         AJMP PRG0
11
         AJMP PRG1
12
          AJMP PRG2
13
          AJMP PRG3
14 PRG0:
                          ;A=P1
15
          MOV A , P1
16
          ADD A , P3
                           ;A=A+P3
```

```
17
           MOV P1 , A
                             ; P1=A
18
            CLR A
19
            ADDC A , #00H
                               ;A=A+CY
20
           MOV P3 , A
                              ;P3=A
21
            RET
22
    PRG1:
23
           MOV A , P1
24
           CLR C
25
           SUBB A , P3
26
           MOV P1 , A
27
           CLR A
           RLC A
28
29
           MOV P3 , A
30
           RET
31 PRG2:
32
           MOV A , P1
33
           MOV B , P3
34
           MUL AB
35
           MOV P1 , A
36
           MOV P3, B
37
           RET
38 PRG3:
39
           MOV A , P1
40
           MOV B , P3
41
           DIV AB
42
           MOV P1 , A
43
           MOV P3 , B
44
            RET
```

4.3.3 循环程序设计

一、单重循环

1. 片内RAM38H-47H存放16个二进制无符号数,求和存放R4、R5

```
ORG 0800H
1
2
   START: MOV RO,#38H
                         ;起始地址
3
          MOV R2,#10H
                         ;计次循环
          MOV R4,#00H
          MOV R5,#00H
6 LOOP: MOV A,R5
                        ;低位送A
7
          ADD A,@RO
                         ;A=A+R0
8
           MOV R5,A
                         ;R5=A
9
           CLR A
                         ;A=0
10
           ADDC A,R4
                        ; A=A+R4+CY
11
          MOV R4,A
                         ;R4=A
12
           INC RO
                         ;R0++
13
           DJNZ R2,LOOP ;if R2!=0 goto LOOP
14
           SJMP $
                          ;阻塞
15
```

2. 片内RAM的30H-4FH传送至片外1800H开始

```
ORG 1000H
2
   START: MOV RO,#30H
3
          MOV DPTR,#1800H
                           ;访问片外RAM应使用MOVX,并使用DPTR做地址
4
          MOV R2,#20H
5 LOOP: MOV A, @RO
6
         MOVX @DPTR,A
7
          INC RO
8
          INC DPTR
9
          DJNZ R2,LOOP
          SJMP $
10
11
           END
```

二、多重循环

设计50ms延时程序

```
1 ORG 0800H
2 DELAY: MOV R7,#200 ;外循环次数,1T
3 DLY1: MOV R6,#123 ;内循环次数,1T
4 DLY2: DJNZ R6,DLY2 ;R6不为1时循环,2T
NOP ;1T
DJNZ R7,DLY1 ;R7不为1时循环,2T
RET ;2T
```

 $f_{OSC}=12MHz$ 时,1T为1us

总延迟=(246+2+1+1)T*200+2T+1T=50.003ms

4.3.4 数值转换程序

—、BIN - BCD

入口: 16bit无符号数R3、R2

出口: R6、R5、R4

```
BINBCD: CLR A
 2
          MOV R4,A
 3
           MOV R5,A
 4
           MOV R6,A
                       ;计次
 5
           MOV R7,#10H
 6 LOOP: CLR C
7
           MOV A,R2
8
           RLC A
9
           MOV R2,A
10
           MOV A,R3
11
           RLC A
12
           MOV R3,A
13
           MOV A,R4
14
           ADDC A,R4
15
           DA A
16
           MOV R4,A
17
           MOV A,R5
18
           ADDC A,R5
19
           DA A
20
           MOV R5,A
```

```
21 MOV A,R6
22 ADDC A,R6
23 MOV R6,A
24 DJNZ R7,LOOP
25 RET
```

二、BCD - BIN

三、ASCII - BIN

```
1 ASCBIN: MOV A,R1
                             ;A=R1
2
          CLR C
3
         SUBB A,#30H
                            ;A-30H
4
         MOV R1,A
                            ;R1=A
                           ;A-10
;IF CY=1(A<10) GOTO LOOP
;A=R1
;A-7
         SUBB A,#OAH
6
         JC LOOP
7
         XCH A,R1
         SUBB A,<mark>#07H</mark>
MOV R1,A
8
         MOV R1,A
                            ;R1=7
10 LOOP: RET
```

4.3.5 查表程序设计

查表计算 $Y=X^2$

```
ORG 1000H

START: MOV A,30H

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A.@A+DPTR

MOV 31H,A

TABLE: DB 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81

END
```

```
ORG 1000H

START: MOV A,30H

ADD A,#02H

MOVC A.@A+PC

MOV 31H,A

TABLE: DB 0,1,4,9,16,25,36,49,64,81

END
```