第二节课

2019年9月18日 8

年龄大了, 高兴就写, 不高兴就拖着。

国外,一个学科1000人民币。

不交钱给学校,交钱给老师,又调动了老师的积极性。

光学的课,光学的老师好像都挺强。但谁也不管。又推给他(第三年了),本来不属于他的范畴。 他今年第三年打死不干了,然后就让同学们别选。

领导一拍脑袋,写到纸上,就变成规则了。

350的51单片机。物理系就三个人干活,、白质明、何砚发。

51单片机是8块的。里面有24位的AD转换,大家用这个8块的,就是为了这个。最早,Intel把51系统的指令放开了,就很普及了。国产的是12位的。 350,还有320的,为啥也不用320呢

JTAG,有好多种。

C8051F, C是老的。

内核是8051的指令集。【这个叫汇编语言。(这个太辛苦)】

但8051下面还有微代码,通过几个微代码,实现指令集中的一行代码。不去推自己的(微)代码,而是整合之后放出来。——一个指令转换为几个指令来进行。 只学C语言。(能看清楚,不然看不清楚没法改)

时钟, 是所有51系统的最重要的环节。

intel的51系统是24M的,晶振是2M的,分屏后,结果机器码的运行速度是2M的。时间除以了12。 FG的51单片机也是24M的,一个时钟周期,执行一条指令,一个指令是几个微代码。所以它的指令执行速度是24M的。

晶振:玻璃是siO2,多晶;石英晶体:单晶,有压电效应,加电压,正负中心分开,极化,形状体积变化,形状体积变化虽然相对于其他极性材料比较大,但绝对上来说,还是比较小。

音叉一样,机械振动频率。是所有数字系统的核心。 航天系统的加速度很大,相当于振动很大。受迫力,椭圆偏振。 最薄弱的器件,是晶振。手机里很容易摔坏的东西。

我们不用晶振,时间偏差3%~4%。

尽可能地脱离应试教育。

考察你真正掌握的能力。

考51、350的、

自己能不能编出来,他的比较后期的程序。

他的研究生,实例,女生编程比较吃力。

他说的是一个普遍的社会现象,不是他歧视你,是真不想做。

女生跟男生是不一样的, 兴奋的东西。

同样是考试,女生做的也挺好,但她根本就不明白,找人糊弄的。

他是上机考试,她程序能运行,单独某一条能解释,但为什么这么写,就不知道了。

所有手册都有个数据表,单片机的手册很大。

英文翻译成中文的,有些东西有误。24位→10位。

英文版的, 没有必要把。

有的单片机不带蓝色的模拟系统。

- 一般也不讲AD转换。(但物理的学生应该讲AD转换)
- 一般讲的是下面的红色黑色。

绿色的是时钟、定时器。

单片机有好多功能,只要会一个功能,其他会模仿就行了。

350系列,是351/352/353,其中,350、351带引脚的,但352/353分别对应350/351,是另外一种封装,即QFN封装,不带引脚,有些没法焊。 LQFP封装,就是带腿的。

32位单片机是0.5mm间距。更高级的单片机没有引脚,应用学习都不方便。

有24位的为什么要16位的?351/353是16位的。只差几块钱的事情,加点钱肯定就买24的了...,如果差的钱多,那还有可能用16位的。350和352是不带脚的。

假设2^3约等于10^1

2^24~2^20

则至少10^6

动态范围=所能测到的最大电压/所能测得的最小电压=3V/10^-6

人类最高动态范围:引力波的动态范围为100m/1µm

物理声光电热,电跑哪去了,这也是电啊,做芯片的尖端人才不都是学物理的么。

大电流条件下,弱电压怎么测。信息的人测弱电压,数字信号是v级别的;电工的人测强电流,但他们又不擅长。

32位单片机比24位要高级,也更便宜,之所以要用24位的51,就是看上了它的AD转换。

AD转换的最低就是 μ V的,一秒钟50个数据,要在50HZ以下;因为要过滤噪音,否则有50HZ的正弦信号作为轮廓。nV级别的,一秒钟就出来两三个数据。

32位的最新: 时钟转换480M(HZ), AD转换才16位; 不要买屏幕。

350除了能够测微伏,而且在测之前,会放大10~120倍,即里面自带线性放大器。

测微伏,最大一个事情,就是滤波器、过滤噪音。

物理的人,。

锁相放大器,就偏向物理了,比放大器还难。——那个人是在车库里玩出来的。

速度是50MIPS,MI是指令instructions,PS是per second,美妙执行50M。

内部振荡器、时钟是24.5M的,可以倍频到49M、50M。

Arm系统是向intel学的,免费的,中国买下来了它的亚太代理;它高兴就免费给你了。不高兴就禁止注册。卖的是概念。日本一家金融公司买断了。

手机刷成砖头了,就找服务商了。单片机插进去不短路,但就是不工作,找谁呢?找不到人。 到第三天晚上,再检查一下电路板,少焊了两个电容,本来是滤波电容,也没有什么重要的。 我们学校插口只有VGA

课后会留2个作业。

中国搞基建,投入百分之85用到正事上了, 印度百分之15用到正事上了,

第三节课

```
2019年9月18日 8:01
```

自己做不了电路板:拿给深圳那边,50块钱要不了就刻好10块板子了。

用2015的软件,不那么大,比较快,功能也比较齐全;2019年的软件功能太齐全,有点卡,

32位单片机,端口是16位的,8位=1个字节; AB端口各1个字节。

他不用AB端口,而是每个端口都画出来。细一点,原始一点。

VSS(A)模拟电源 正电源得知道

复位信号接上低频信号(高频信号会复位)

PB、PA不用管

BOOTO、BOOT1, 启动复位的时候得运行内部代码

他把350的单片机和32位的画在一起了。

AIN是8个模拟引脚。——8个高精度模拟转换,不能复用;复用的话需要有转换开关,会降低。

成本与引脚数目有关,引脚越多,成本越高。硅片到外面的引脚之间,有跳线。

跳线是微米级的,就是用金做,也很便宜;只是精度要求比较高而已。 LED里的跳线用AL线做,虽然包在环氧树脂里,也会氧化,也会断,芯片没坏,线断了。——偷工减料了。LED本身寿命是很长的。

引脚越多,成品率越低,成本越高。

几百个引脚的功能,但只有100个引脚,既可以做串行通讯。又可以用普通端口,又能SPI。——引脚复用。这造成了很多麻烦。

每个引脚都可以完成一个功能, P0.1~P0.8共8根线, 都是P0口; 也有8个P1口。

32位单片机有16位AD转换, 好不了, 13位。

没有独立的AD转换,是不可能精度高的。而且需要远离数字信号。

模拟信号→芯片→交给数字系统

DGND、VDD数字电源,需要接上。用于供给程序运行的电。

左侧8个引脚,需要接左侧电源VREF VREF+、AGND AV+。

加个外部晶振的话,比较稳定。——接P02 P03、XTAL

P0.3是引线的网络名,与另一个名为P0.3的引线连线。

PC2D:编程的,接下载器。下载器的JTAG接口→C2口

JTAG的4根引脚引出三根线(本来是10根线的),连到C2D和C2CK,2个口上。

两条线,一条接地,。

数据线,能收能发

连接按钮(命令下载器与串口连接)、download(把程序灌进去)。

数字板的洗衣机,比机械按钮的贵1000多。然后只用了4位单片机,1块钱;连32位的单片机都不用。

手机刷机,即将手机看成一个芯片(多芯片集成)。

单片机:一半的时间在搞硬件,另一半的时间在搞软件。

void Main()

... 进来后定义内部函数和外部函数

单片机有软件狗:和PC机不一样,火车调度,出病毒怎么办,没法办;速度也低。

单片机毫秒微秒的相应精度,不可能有病毒;病毒是一种形式的代码。单片机就这么几行程序。

手机里的病毒你找不着,顾及不到;只有大型程序,才有病毒。

PCAOMD单片机也要防死机:有些外部条件or判断失误or延时or忙别的忘了主子了,

哪天没签到则复位、提醒;软件狗:得定时喂他,否则自动复位。

32位单片机,750,几天时间就能掌握的比较利索。

里面有2个软件狗。

进来先禁用软件狗,必须每过几毫秒将其复位,否则它可能一直复位,程序没法运行。

350里有个好的功能:功能在左侧一列,引脚在上侧一行。

PO.2、pO.3下面有x1、x2,表示接晶振。四个列占用了,则SPI往右挪了。 这样的操作会生成相应的下面的三句话。——查手册能知道这些代码的含义。

内置时钟,用24.5Mhz,8M的省电,但速度慢。相应地,计时器记65536次振荡就满了。他调到480M后,计时器满地更快了。

8M也对应着代码,默认。

Timers定时器,可用可不用。

0、1; Timer2、timer3是相对于intel多出来的两个计时器。

32/64位的timer,计时器满了后,可能达到砂级,然后给出1个时钟信号。

LED里有砷、砷化镓、封装在环氧树脂里面。

不提倡键盘、不提倡显示屏,现学就行。随着越来越普及,显示器很容易实现,比如平板那些。——计算机的键盘就是单片机的键盘。 AD转换对物理是重点, 所以学。

很有可能5块钱是核心,2000块的平板是显示屏。这会越来越普遍。

USB的通讯模块/协议、wifi的通讯,都至少1~2年才做得出来。

而10多块钱买个模块就可以了。

核心是你自己的。外围的用别人的就行了。

PC机上没有串行口, 手机上更没有了; 需要CP2102芯片这个转换器。

GND、REGINIT电源、VDD、D+、D-(D+是整分信号,是USB的组成部分,是环形信号:一个电流环路,能和外部通讯。需要三根线甚至两根线就行,不需要电源,可能需要接地;这个USB协议很复杂,D+里面的不好分析)按照它的连,就接上了。

计算机上安装CP2102的驱动,做一个虚拟的串行通讯接口。

转换成USB的数据,与这个单片机上的接口连,变成TXD发射、RXD接受的信号。

有的WIF機块就是传兴通讯的。串行通讯JARTS的波形是最简单的(USB的太复杂):平时是高电平,什么时候低电平了就有数据了:0~7,共8个字节,下面有个高电平stop停止位;如果下面马上有个字节,则下一位就开始了;低电平是启动信号。000000111 111 000111101 →111100001、10011100 波特率:9600bps:bit per second:一位的时间t=1/9600s:发出来的是,但可能别人接受的时候就不是了。波特率的时间误差,在2%~4%以内——10个数据之后,可能那个停止位(1)就变成数据位了(0),所以要求10位不能串/错位1位。

参考定时器1的时间配值,或者直接以晶振源为。 一个字节有累积误差,但下一个字节就没有积累上一个字节的累计误差。

定时器初始化。

端口初始化

串行通讯初始化int

#include <~.h>, 这里的头文件中就有P2"6的定义 sbit是拓展的C语言:变量LED20定义成P2口的第0位P2"6。

C能编arm系统或单片机——C是指Keil uVision3或5 C语言3.0,他不会单片机

c的5.0,他不会arm系统

本来是uv2,打开时,自动用kell3打开的;有时候又用s打开了,这就自动改了后缀名、配置文件。 需要勾上生成hev文件;Create hev文件,才有输出。——是机器码,校验字、地址、要干嘛,该字节放在哪个位置,指针放到哪,开始跑程序,有生成规范。 将hev导到单片机里;这个机器码与c语言之间,是汇编语言;学汇编语言的人就跟钓鱼一样,没事干。

一步一步调试代码,可以看到汇编语言——即可以看到c语言与汇编语言的对照。 如:Lcall长调用

让二极管亮、灭,用if和while做个二极管亮灭。

正逻辑: +1.76v电压~3.3V单片机,两节干电池,2~3V,很不错。

电源电压~0

5·仗/逻辑: 0.3倍Vcc是低电平,0.7倍Vcc是高电平(明确高低点评,)——芯片之间能互相识别,3~12V是正,-3~-12是负。

好的逻辑: <0.7V、>1.2V就很容易。

国家电网,北方和南方电网枪项目;都想要超导,觉得高大上;但物理的东西一般100年后就大规模开发了,但唯一一个超导,100年后的今天,还是稀罕物。超导中,只有磁共振是最大的应用。

国内的高压输电。

国(3月)司周上新中。 美国电压1100,美国不在意浪费电。 绝缘材料是非常纯的,有一点灰尘就容易击穿。 我们应用物理,研究生的课,全是理论物理的课;应用物理。

第四节课

2019年9月25日 8:04

可以分屏显示,同时显示原理图和PCD板,双击电路图会——对应实物。

设计工作:原理图、PCD板

你可以不焊电路板,但看不清整体的东西,没法做细节。

他自己有一套文档系统,第一步先焊什么

0.7V以上, 高电平; ——TTL逻辑

1.几V以上~3.3最高电压, 高电平, 正逻辑。

3~12; -3~-12是正——232是负逻辑 (15V工作电压)

早期的抗干扰概念

传输距离只有几米

还是电压信号

现在用电流信号了。

TTL正逻辑,可通过芯片转化到232负逻辑:左侧导到右侧,升压、且弄成负电压。

信号隔离、电源也要隔离;比如变压器就是个隔离器,隔离是指地线隔离,电隔离。

电压参考点不一样。

右侧有自己的电压参考点。

敏感器件怕静电, 先把外围电路焊完

很容易焊错了90°。32个引脚得一起热风融掉下来。

计算机没有串口,需要一个没有引脚的桥路芯片,出来串行信号。

连接光电耦合器,转化为光信号,隔离信号,三极管接收。但电平还没有隔离。

DC变换:

AC变换:

变压器是铁芯隔离的,220V AC、右侧两股匝,两个交流AC,一个+18V,另一个负中间连接点是0V相当于接地,这样一个变压器,通过全桥(4个二极管)整流后,右侧就出来DC:正负15V和地。

运放必须要负电压,不然围绕地的信号、以及负的信号处理不好。

在电源电压附近的信号, 处理起来也有问题。

负信号怎么给AD转换。

若AC不用变压器,直接整流到220根号2(50Hz),即314V的高压直流DC→(通过大功率IGBT高频变换)振荡为高压的交流AC(300V 20kHz)→变压器降压为低压20V的交流AC→再整流到DC。

低频的大能量,通过铁芯每次只传输功率/50这么多功率。

高频的功率比较小:同样把相同的能量,分成20k份,每次传输的能量小,体积就小了。

不光做数字处理, 地线处理不好, 电路可能击穿。

笔记本和打印机,之间用usb线做链接。热插拔,带电插拔,容易因两根电源线参考点不同,会出问题。电源和信号源,应该同时接地,不然可能大信号源可能把usb线弄坏。

两个设备,都有自己的电源,都是讲的开关电源。高频信号非常容易辐射,会造成干扰。所以精密仪器都不愿意用开关电源。

而且开关电源有感应电压,甚至跟人之间都有感应电压。——用侧单笔,测台式机机壳,都带电。——笔记本他没测过。

一般的击穿电压: 1cm的距离, 击穿电压是1wV。——则冬天的静电, 2~3mm, 大概2~3kV。

集成电路,要是你摸它,产生静电,由于引脚会有二极管保护,高压静电会变成电流放掉,放电特别快,但如果持续时间比较长,数字引脚很容易坏掉。

模拟引脚,cmos,最高就20v电压,20v除以几微米,就能把玻璃击穿——击穿氧化硅薄层。现在场效应管的击穿电压比较小。

1117, 三端稳压管。

7805:78是正稳压。

7V, 电容储能和滤波→+5V, 电解电容把输出的纹波滤掉(大电容, 高频特性不好, 高频下容量变小), 再加个小电容并联。

手机无线电视频信号。——性能怎么样,是常识:频率是Ghz。做一个试试?不说做,测怎么测?整个的测量方法都不会。++百兆的测量都不会,社会的制作水平都到G了。

编个小程序赚零花钱。

文盲不是识字不识字了。

在之后的发达社会,不需要识字,文盲与也没有区别,也不是很大的问题。

盲人也能用手机。

我们是不是慢慢地成为了现代文盲。

这涉及到我们去哪吃饭的事。

串行通讯, 15V高电压, 传输距离才几米?

它最大的问题在于,有噪音。

它并不完全是方方正正的。

每个示波器上都有1khz的标准方波,基准信号。

1Vpp的高度,怎么校准,幅度不好保证;时间精度倒是比较好。

斜率大,持续时间短,要上去需要能量,则功率大。

转换时间足够短,才是Ghz的事情。

跳变过程的功率必须大。

引脚上的电荷,快速充放电,涉及到电容的问题,电容需要是pF级的。

RS232传输距离很小。电压驱动。

之后的版本变为电流驱动了。传输之后做差分。

10几年前他们做网线,10M以太网,用同轴线,内部相当于干净的电磁波的空间,几台电脑可以共用同一个以太网络。同轴线的成本比较高。光纤网络应该开。且该是光学的那帮老师开。

光纤没有参考地,空间里传光。

电磁波跟光一样, 也可以脱离地。

有了双绞线之后,可以有百兆网络、干兆网络;干兆的波特率。

其进展不再是通过RS232发展下去(废了好大劲才千米)。

是传输电流,电流环路,一正一反两个电流,一个发射一个吸收,环流,噪音在双绞线上几乎抵消,抗干扰能力很强。 差分信号抵消不了,就用差分信号传输,抗干扰。

LVDS.

4Ghz

20G 的采样率sample SPS(每秒)。

8 Bit都不卖给你

国外看起来自由化,但政府一发令,企业全都傻了。

而国内看起来挺统一, 但却。

手机芯片能开发,自己构造生态环境。

但intel是美国的,电脑计算机的芯片,有一个不给华为供货,就完蛋了。

于是华为就到马来西亚生产。

买个示波器把它拆了,一个示波器15万,买来就要它芯片。

差分线还得一样长,不一样长的话,电磁波光速,有时间差。

配电脑的示波器才好,好像即一个公司做。

他在南大看他们测单光子,示波器配操作系统,就在里面编程,用labview把数据提取出来;时间频率频谱都能算出来,但不标配的操作没法做。

示波器很容易就变成一个仪器。

一个项目,一个示波器就给他对付了。

16Bits

100Msps

比如磁共振成像。

芯片的接口。

高速吞吐数据的芯片,这么高的数据流。

要把这些数据存到内存里了,所以需要高速AD转换,高速储存,然后再说CPU处理的事情。

差分信号不变形,抗干扰,取信号的时候,也要取这两个信号,比较。——这就是模电的差分电路。

USB里面的b+ D-就是差分信号。

差分信号很难处理,做接口也很难。

usb不要去做,用标准的桥路芯片,再转换成2×2。

做FPGA(把CPU都塞进去了,里面还有大内存;里面干奇百怪,几乎是个小电路),需要逻辑门,几毛钱就可。 CPLD。

能不能把计算机、笔记本的功能,集成到一个芯片上,做成一个单片机,几个接口接着显示器、键盘,就能~。 有个台湾ji的华人,没有得到诺贝尔奖,把电荷充到玻璃里,很慢地释放,用这个管可以存储信息,导通就一直导通。 发明flas的人。每个人身边都有几块这个芯片。施敏。

以前好几兆上干,现在一个G的1块钱。

整明白这个云了,10几年后,又不用这个云了。

问题在于数据的一次性,数据是我的核心,你只是帮我处理一下,云只是帮我处理;最安全的是将数据放在U盘里,放到云上去只是计算。你不需要带笔记本,有些日本人带U盘带指纹锁;很早之前的概念了。

未来,电脑应该遍地都是,提供数据处理。——最好储存的是自己的数据,只带自己的数据。

晶振,。

锁相环,用于倍频,但。

内部时钟, 24.5MHZ

锁相环:

【LC振荡电路,L是不好调的,C可以通过云母片的重合面积来调。

但手动不好, 要数字。

数字的话,电压控制电容大小的一个器件,符号像是二极管加电容。 这样频率=根号下LC,C控制频率,而电压控制C,这样电压就能控制晶振频率。 LC振荡电路里除了压控电容,还需要电容,来隔直流。

这叫vco;vco输出f可变的信号,输出端加一个除法器,频率除以10,周期乘以10,连到鉴相器上;鉴相器另一个输入端口放入标准矩形电压波形,鉴相器比较这两个输入端的信号,作差,变成小矩形波形,这个鉴相器的输出再作为VCO的控制电压输入接入VCO,再控制VCO的输出的变化。】

第五节课

2019年9月27日 8:01

实验仪器1w左右一台,里面的芯片还没用上Ghz的,上学期他有个很强的同学也没把实验仪器改造好。

VCO压控振荡器,低频系统比较麻烦,需要Ghz以下的电感电容,需要一定体积和容量,电路里无法做,只能外接。 高频的电容可以做在电路里。

电荷泵:对电压电流积分。

电荷泵输出后的信号需要经过滤波,变成稳定的信号。

变相器锁定需要一个时间。相应地需要在程序里写个while。

很多东西不是花钱就买得到。

有些人比较擅长花钱,这谁都会。

但是也要讲究效率。

低频晶振才买得到,10M,除以10变成1M,100除以100,与基准/参考频率同频率同相位。

若A信号的重复周期是1M,第二个信号的重复周期,是经过VCO的振荡频率fvco,除以100后的频率,fvco/100。 但后者是每个周期一个频率,前一个周期fvco+△f,后一个周期fvco-△f,平均值倒是1M,但不稳定。

小数分频器,可以做到10.1M,10个周期调一下。

日本人做超导的两个老师,做超导,自己做电源,是从深圳买的。

放大器有个指标,需要低噪音,偏压、偏流都可以测,低噪音怎么测。有些人会把字磨掉,刻上新的,身价百倍。但有些芯片没法造价,因为造出来没有铭牌,是个黑盒子。。。他们造假的人也不知道、没法仿照里面的内容。

4个运放继承的芯片,才几毛钱,1个运放就几十块。

他们只能去AD公司销售渠道去买高价芯片。

jitter在芯片的数据手册里是抖动,表示VCO中矩形边沿的斜率所导致的时间上的错位。——值的大小涉及到振荡器的稳定性,某个4t时间内是不是稳定的。

看一看一些感兴趣的芯片的资料,熟悉一下数据手册。

据说在华为大公司,有专门的人员干这个活。但中兴华为翻译的也有问题。

只是比较热心来念硕士。

生成初始化代码,有配置工具。

最新单片机的编程软件可以自动编程。

32位单片机,手机等都采用了ARM系统,ARM系统最近也与华为展开了合作,绕开美国。

32位单片机的内核是ARM

设计了一个CPU架构,只保留产权,大家随便用(就像51一样,所以流行度很高)。 所以美国的实力是很现实的东西,不是简单模仿一下就能借用、复制的。

手机中的ARM系统是A几,注重多媒体,以及多核。

单片机中的ARM系统是M几的,注重系统。

60年代的登月系统,当时所有电脑的控制能力,加起来等于现在的一台电脑,现在单片机也相当于当时的一台发射场, 就看你怎么用了。

国外的又提供型号又提供参考价格。

750的芯片3美元。

高价格的芯片会有双核,里面自带操作系统以协调两个核的工作,但不适合单片机,因为单片机得自己协调两个核,协调不好会出问题。

左下角的2个引脚,是兼带AD转换的,不是专门AD转换的,所以16位实际才13位,最好不要加载过多任务。

直接存储器存储DMA:内存一个字节一个字节地搬运从一个cpu搬运到另一个cpu,而dma会先一个一个字节地读,然后分类后,一堆一堆字节地自动运送到指定地方。

硬件: 把所有的资源都放在地址里。

读一个信号,写一个到地址里。DMA会将内存连起来,也不用cpu关注它,导满了后,给cpu发送一个信号,让cpu将这些储存满了的数据给读出来。很快,很方便。

一个礼拜的时间绝对能处理掉。。。他那个DMA已经耽搁他两天了。

很高端的编程工作者,不全是数字的工作,还有模拟的工作。

每个引脚继集成了多个功能,点一下都可以出来。

一个AD转换器设置起来比较复杂,但第二个可以在刻电路的时候"复制粘贴";因此ADC1、2、3这三个可用的模块,剩下两个都是复制走线走出来的。

不要单片机,不要期望成绩太高,走个过程就行。

不喜欢我们这个350,可以学高端的、低端的 (intel的)。

所以他理解大家不要单片机的。

有很多老师排斥实验,爱因斯坦这种用眼看程序不做实验都能把实验整对的人,都不排斥实验。

单片机会出现显著的问题,编译也都过了,但也不一定合理。

闪烁频率快不快,需要眼睛来看、修正。

第8周板子要收回。

基本要把元件买到手,才能知道怎么画板子,不然占体积还。

四个脚,不能将两个计算机的口连在一起,或者单个电脑的两个口,否则并联电源。

主要是给单片机供电。

自己没有供电, 所以可以热插拔。

有个卖家,公开了1个例子。

波特率不一样,差个时钟。

头文件中定义了一个25M,把它改成12M的,才对了,一天时间,才把串行通讯给搞定了。

AD转换器,采集结果比较慢,标志结束后,转换成功了,才去寄存器里读数据。

地址空间中所有设备都不同,。有些设备是可以用的,有些设备在里面但不给你用。

一个周期读两个字节,操作1个字节。

内存是200M的,比CPU慢。

不直接加内存,中间加缓存,缓存很快,与CPU同步。

你可以超频,cpu可能更得上,但内存跟不上,flash里面放的代码更跟不上了。 cpu、内存、flash中的时钟都不一样。

选芯片后,硬件配置(头文件)会刷新并符合该芯片

找程序例子来改。

Labview嵌入式开发?

看起来挺好,但其实挺简单。

甲方觉得他做了好多年。

有个女的工程师,带孩子,很踏实,技术性的性格,她编程的时候,也是晚上想程序;白天在单位忽悠,热火朝天的时 候编不了, 没发写程序。

她还以为他比她强。

她也是自己琢磨的,她也不是学软件的。

17号test文件

高频线,阻抗50 Ω ,往下接的另一个设备,75 Ω ,电磁波过来以后,阻抗不匹配,会有个反射波。

就像光学一样,光学和电磁波差不多,光学会折射和反射

电磁波也会有折射和反射。

反射后,有回波,叠加信号,就有噪音

那帮人用50Ω电阻的铁线,多了压降。

用SSCOM3.2连接后,不要断了,否则软件死机了,因为没有设备了,数据不知道传到哪里去了。

得自己将进程管理里的那个软件关掉。

IAP, 允许在线编程的操作系统。

Press any key是等待40s, 若等待完,则自己允许程序。

选1,将代码给单片机,

选2, 让单片机执行代码

打开文件,就已经读了代码了

它显示提示的时候,一会是两行,一会是一行。

它只认1和2,其他字符不认

- 1: 将之前打开的程序写入单片机
- 2: 立即运行
- 2: 发送给单片机代码2, 程序在屏幕上显示2。
- +: 移位 (相当于一种显示方式,或者说图像、动图)
- T: 测试每一个字段。同时测试6个的每个
- t: 6个, 一个一个地测试。

第六节课

2019年9月29日 8:05

工资

外卖接单的电池肯定是不够的;一方面是电池的问题,另一方面是节能、省电的问题。 他的手机充一次电能用半个月。他们开玩笑说他的手机是老年机。

时钟使用不同的设备,高速设备和低速设备可以用不同的时钟。 调时钟可以降低频率,速度可以降下来,最后一个页面可以算功耗,以及算温度。 现在的芯片的温度允许范围,是越来越宽。 耐热比较好,也不怕温度高。 对半导体材料而言,温度高了,原子扩散问题,温度高了芯片。

改一改时钟,他就摸摸芯片,但都没有。

我们很多同学都想往电方向去改,想学物理的不是很多,出于挣钱? 招生的时候,老师会夸大宣传,并且贬低一下其他的,这样就很多人来错了地方。

测弱信号,前一阵子用750做个1000倍的放大器: 低噪音、弱信号,网上能看到一些仪器网站。 后来微信上建了一个群,群里的人在网站上呆了1~20年了,他看他们聊,都是做超导的。 真正在行业中做这种工作的,都是偏物理的,或者占很大比例,不然都去编游戏了,没有兴趣的话。 运放高倍放大的时候,噪音也在放大。

噪音低、带宽高,是对矛盾的概念,没法做到。 我们这个单片机与老的486性能差不多。计算能力是够高了,。 可以做浮点运算,sin、cos不用级数都能算出来。 傅里叶变换也可以算。

带宽积, 也是个重要的概念。

为什么我们又强调低噪音和高频率呢:超导SQUID超导量子qubit u干涉interfere器件device。

cpu的功率<200w, 10个亿10^9的三极管。 200w/10^9=0.2×10^-6, μw。得到的电流10^-5, μA量级。 外部的引脚可以适应5v,到了内部3.3v,到了内核更低了,自己往下降,用更低电压,更低功率。 硅片中每个器件的工作电流都很小。

6几年就能测东西了。使劲去滤波。纳伏表也是好多年前的东西了,好多年没发展,。 找工作的方向: 电比较火,但你擅不擅长? 不一定能做出突出的工作。 做电的人认为我们转过去的不太正统。

他带的一个研究生, 刚毕业到中兴, 做得挺好, 电的人解决不好的问题, 他能减小手机的功耗。 他去了两个月, 就给人家做得挺好。

以前做物理,现在编手机程序了,成天看人工智能的什么...。

很早以前都能做出超导芯片, squid+超导。

超导是宏观量子效应的器件,国外的squid技术很成熟,测磁场能测到一个磁通,磁通量的量子,他们甚至还能测到10⁴-6*磁通。

他们需要干净,太灵敏了,就涉及不到那么大的量程,动态范围,器件饱和了。

国外的这种技术,能测到中国潜艇,但中国潜艇能测到外国潜艇。

但潜艇可以在水里飘, 不开发动机, 水声探测不到。

不是反向磁化,就能掩盖地磁场。

潜艇即使不开发动机,也会影响地磁场分布,那么只要测地磁场分布就能测到潜艇。他们。

国内造假很恶劣,吹牛是不是也挺恶劣。

我们传统计算机的体系结构,冯诺依曼结果,是人为设计的。人工智能和量子系统结构不该和传统计算机体系结构。超级计算机也离不开冯诺依曼结构。但人工智能网络是自己拓展自己,指不定什么机构,什么结构好,就用什么。量子系统也不是冯诺依曼结构,而是用的物理效应。

清华大学的结构,比阿尔法狗的结构还好,神经元自己拓展自己复制自己。——让自行车自动地 走,俩轮不稳定系统,一种方法自动找重心,另一种是让前轮一会往左一会往右:不晃悠前轮肯定要 倒,甚至可能纠正过度。

日本是加一个飞轮,演杂技的思路。

子弹如果不旋转,会偏会掉。 486=386+387 (浮点运算)。 586

我们的单片机,是以前的年代里几万块钱的东西。

我们没有学术自由: 我们有自由,确实做什么都行,但自由喝西北风、没人给钱怎么行。 社会的价值导向出了问题。

1区比5区4区的价值差在哪。

只是套用一些概念EI、SCI, 他们只觉得达到这些**就好。

你要把你的材料弄上来,不然我们怎么知道你在干什么。 诺贝尔奖就拒绝自己宣传自己。他自己都不知道,自己还在那睡觉,突然一个电话就你中奖 了。——有个人退休了,都没钱搞项目了。

判断什么东西有价值, 跟学术自由一样重要。

为什么数文章呢,因为好算,只要会加减乘除就行。

评估、合理的体系,好不好、该不该做、难不难,价值体系能不能激发出来有价值的。 华人和国家是两个概念。

电子管,微波、放电,都在用电子管。

电子速度。

有钱人,有钱都能折腾完。

他,又没钱又折腾。。。

微波发生器, 电子轰击。

C耐高温,真空下不氧化,一捆子石墨导电性又不好,于是把石墨溶在金属里,做成电极,耐高温,耐电子轰击。

电子束轰击金属靶,调大功率和电流,引起微波,很大能量发出去。

微波、次声波,一次性发出去,经过天线聚焦,达到电子设备上,感应出来高压、大电流。

打到控制中心、打到飞机、雷达上。

波速怎么减小、强度怎么提高,。

——一个国防科大的老师来演讲。

现在薄膜都能做出nm级的,但没有什么实际应用价值。

现在我们没有做什么突破、跳跃性的。

科学是跳跃性的, 技术是一步一步线性地增加, 符合摩尔定律。

现在只是在增加电路集成度。

封装技术改一改,就能把计算机体积减小。

早期电脑有很多电路板,→单板机。

单片机。

单片机通过跳线做一起。

十一五大硅片, 做CCD。

凝视成像:一下拍一下凝视的图片,然后再分析:但航母只有几个像素。

扫描成像:拼接图片。

谷歌眼镜:

大概就是LCOS芯片,小投影仪。

成像器尺寸很小。

光学衍射的芯片: 也得小, 一毫米几百条线。

CPU的运算速度是480m,内存是200m,速度跟不上,速度写入受内存限制。 单片机速度很快,读一个AD结果,写一个AD结果。 一个AD转换1m~2m,没有dma做到500k已经差不多了。 速度低能提高精度。

现在集成电路的噪音已经小到跟一个电阻的噪音差不多了。 nRT/k 做程序要想办法克服自己不熟悉的内容。 实在问题不好解决的,要变通。

V3.3的kuvision 主要针对51 2的字符显示有点麻烦

生成的hex文件,导入单片机,然后121的步骤调试。

第七节课

2019年10月9日 7:59

过年的彩灯,有个控制盒,7种模式;4位、2位的单片机。

他有个硕士生, 很远地方来东大物理做电。

彩灯可以改7种模式,但断电之后记不住,开电后记住这种断电前的模式。他最后还解决这个问题了:存在rom/flash里面。

然后ram。

动手做比看书慢, 做东西一个小问题就可能卡住。

几根引脚, 电源在哪, 启动的必要条件。

跟硕士生聊,硕士生说教育问题在大学,高中倒没问题,还有兴趣。

allsheetdata: 各种单片机的pdf数据手册(芯片的pdf很难查,因为找厂家可能倒闭了,也可能单片机型号太老了,厂家也没有那种型号的pdf了)

ANALOG DEVICES小团队,专做模拟,性能好。

他的那个给的图,就是他设计的给的那个51单片机的电路板。

两个8位脚,一个8位控制数码管显示数字,一个8位控制6个数码管的三极管,控制其是否能 亮。

78年前,5位的表能上万(6个数码管)。

他这个是6个的数码管、5位;而万用表才.000~1.999、3位。

350_学习板原理图:每个数码管,右侧的8个脚,不同的高低电平组合,对应不同字段亮 (6个 "8",每个都有7个字段);发光二极管LED的电流得<20mA,压降1.5V,所以需要串联一个R=1M,限流。

他用ESD防静电电烙铁去焊二极管(降低电压),真假不好说,焊的时候发光二极管亮了,说明电烙铁带电了、发光二极管(不到1毛钱就能买一个)反向击穿了;然后之后焊好后通电,发光二极管不亮了;没烧坏引脚就行。

基极的电压是0.7%。

外围基准电压

REF负, 要接地

REF正, (内部) 基准电压。——基准电压对AD转换非常重要。

模拟专门有个模拟电源VDDA=3.3V。——用于开关电源。

数字有数字的VDD。

USB里也有单片机。将USB数据转换成串行通讯,从计算机上的虚拟串行口输出的数据,传给 USB, 给单片机硬件。

弱上拉关闭,右上角2个选项,右上角勾选,下面不勾选。 时钟乘法器24M,第四个最下面。

1个时钟脉冲,对应的光走12m: 24M, 40ns, 12m。

高速数字系统可以测光速。

16位: 65536就满了,记满了就没法记了; 做128分屏, 计时范围就乘以128倍, 才记满——中断, 一旦溢出, 就进位。

两个16位级联,一个溢出,把溢出信号拿给另一个,则另一个+1;储存定时器状态;他们实验室有一个老师动手能力强,他要做一个时钟,跟他听过课,听完了也不会。

脉冲宽度调制PWM pulse width m Config2

第八节课

2019年10月11日 7:58

并行系统出错了,是很难复原之前出错的状态,调试特别麻烦,同样的错误不会在此出错;高 手编并行的程序的时候,错误仍然很头疼。

出错了,。

01与非、状态积。

他不喜欢中断。

单片机响应的快,不像pc机,虽然pc多核,但时间响应分辨率是以ms为单位,反映灵敏性不高,而且它不理你:它并行处理很多数据。

5G再快,再好,你掉不掉线,不管你多块,自动驾驶如果掉线了怎么办。

pc机响应速度慢。

死机了怎么办。

控制系统,比如电站,用PC机、手机程序,怎么办?

单片机有个软件狗,程序需要定时喂狗,主程序需要经常去触发一下,要是不触发它,经过几 毫秒,就自动复位。

除了定时触发之后,一旦复位了,要做好相应;复位跟开机差不多,电源一闪,计算机就重启动了;如果重启动之后,如果不是人为地开机,而是软件狗复位,则立马还得做一些保护动作。

单片机还有一些有用的功能,就是中断;这个很有用,但物理的人比较排斥中断。

再有一个就是DMA,在计算机里有,PC机中有大数据量的快速交换设备,就出现了DMA;现在单片机里也有了,但51单片机没有。

设定好后,自动搬运内存中的数据,一块一块地搬运。与主程序同步。

现在的pc机是多核的,是可以并行的,但其实正常的程序是不能并行的;那边网络下载,这边看电影,。

单片机很少有做很多工作。

现在很多大型机并行的,几千个几万个CPU一起工作;易并行的:电磁场是矢量叠加,可以先算单独的,然后再一起叠加;但个人的程序不易并行,很难说打开网页,打开多个..?。

单核怎么并行的,单核的有CDMA,把时间分成时间块,这一段时间执行这个程序,过会执行下一个程序。但这个其实不叫并行,把CPU资源分配好之后,避免一个程序把CPU资源占完了;这其实是假并行。

单片机就是这样的假并行;有些程序一时没有反应,但突然它有请求,你必须马上去处理这个请求。

CP机器:内存码,指针指到某个地址,把相应地址里的内容,取出来之后,拿给内核的处理器cpu,识别内容。——需要一个一个地取字节。

单片机的ram随机存储器200M,flash更慢。PC机的cpu是480m的。

内存总线是32位的,一个存储单元是32位的。

最新的单片机总线是64位的,慢,每次取两个字节。

现场测电压,掉电了,测出来这样的信号后,转换出来一个数字信号,01的变化,上跳沿下跳沿,有可能0有效,有可能上有效,有可能下有效。信号给出来给CPU,给单片机系统;首先系统要约定好,首先查地址F0FF、FFF0(2个字节),内存中有一个空间储存着地址,再有一个FFF2。里面某个地址有个中断函数,地址中如果是这个中断,则执行某个程序,执行完了再退回主程序(内存地址中的该中断的地方,往下)继续运行。

中断:实现假并行。

正常时候不掉电,但若突然掉电了,则先忙这个事所触发的函数,再回来忙自己的东西。 通常的单片机只做整数运算,处理小数的时候,普遍存在一个问题,比如3.14,计算的时候算 圆周,比如314*...再除以100,单片机比较适应这个,单片机处理整数快;但是丢精度。 现在愿意用浮点数,浮点数慢,但。

单片机也有浮点计算,但得加入数学库math.h。单片机功能比较单纯,他做浮点运算的时候只有1个浮点运算模块,虚拟的模块。是完整的。但是浮点运算很长,比如求sin,如果没有协处理器,是用级数、数学的办法来逼近这个函数。在它复杂计算的时候,如果有pause中断,半路退出去了,只有一个浮点运算核,但是你中断出去,还要用浮点运算算cos,你sin都没算完,而内核已经保存了sin的浮点运算的,但只保存了一半;cos可能算对了,之后退回来,sin就算不对了。

com设备笔记本不用了,但是别的设备有很多都带了com设备com口,它是必备的功能,计算机可以支持几十个com口。

我们还有可能用到VB, basic。

研究生说大学教育不对,好像意思就是高中教育适用。

说反了。

将来工作,是任何方法也解决不了的,你所有的东西都是适应它的;高中适用大学,大学适应工作。很多硬件不熟悉,学了一脑子套路的事情,就像脑经急转弯,他的大学同学,做买卖的,他觉得大学学的东西没有用。他做电信,安电话,赚钱,没有用。

他的省里经理,给他考量子力学,竞争总经理....。学大学没啥用,知识。但是不念大学没法走到这个地步。

但为什么要学物理呢,学化学也不影响,学管理岂不是能做更大的买卖。

这个就是整个社会的损失,将物理讲课,干什么呢,培养智力了。那讲笑话,讲急转弯好不好。

这个不对,单纯的智力是没有用的,要有专业的能力。

这个才是我们最重要的东西。

造成咱们大家理论与实际脱节。

大家总调到套路里了, 总觉得这个是一个发展方向。

社会会教育你的,等到最后,它会告诉你这个该做那个不该做。

讲多了好像也没有用,他也没听,不听了就不讲,有一个听的,讲起来也就不完全等于0。 去年带了4个本科生,3个做单片机,一个也没做出来。

软件盯着一个硬件设备,要是硬件先没了,软件就蒙了。

先插USB, 然后马上打开程序。——或者先打开软件, 在插USB, 然后打开串口。

每一个hex文件的每一行, 都是: 地址 指令码 校验

Jump (注记符是jump, 实际上是告诉计算机修改指针):当前的地址跳到下一个地址。

他按2,就将控制权交给小程序,不管回不回来了。但pc机是操作系统将控制权交给小东西后,会保留一部分控制权在后台,防止这家伙。

计算机的C语言,什么也不做就几十k,除了初始化,还要与操作系统衔接。而单片机的程序只有196字节,按字节算的。

Vb是解释性语言。

按1写入程序后,就放进内核flash了。

小灯是必不可少的,用以检查程序写进去了没,写进去写对了没,编错了没有。

用示波器能看到脉冲,调快了,你看不见,调慢了你也看着他一直亮or暗。

能让它验收,。

从国内的环境来讲,谁搞理论能搞出点名堂来,他搞不出来。

Intel是12个时钟执行1句,intel分频了,时钟相当于2M

24M的,是1个时钟执行一句汇编语言,而51单片机,汇编语言开源了,但其实其汇编语言执行的是集成的微代码,微代码执行效率很高。

c语言和汇编语言能同时列出来。很好的对比。keil的独特之处,可以拿来学汇编语言。一般是一句C语言,一句汇编语言。汇编语言单个效率高,但连起来看不懂,逻辑上有点难;但C的效率和汇编一样,但能看懂。

汇编语言可直接变成DMA调用,或者说一块一块地移,能知道代码运行的真正的效率。

若C里面没法用DMA,纯C语言无法编译块搬移、DMA,要加入这个功能就需要用编译后的C语言和汇编语言结合起来。嵌汇编。

00

01

23: 00100011→CRC校验需要将这两个字节弄成: 11000100。

将来工作就是国外的讲课状态,一节课讲太多,课下得自己去查。

西安有个公司好,有几个好员工,不用管。报账老是报假账,领导睁一只眼闭一只眼,但提拔的时候就不会提拔这样的人。

融化的时候,角上吸热多散热少,钢样先从角上融化成圆的。

图像变了发生融化了。

matlab可以直接与摄像头相联。然后算图像的面积。——图像在matlab里是矩阵、数组。那个老师啥也不会,C也不会。他连,为什么要用句柄,句柄是什么,自己写的程序他都看不懂。找白志明问这长的啥样。

热能的老师很慷慨,给他买了几千块摄像机,方便走账。

每个功能模块都有中断interrupt 14(只能是14——头文件c8051F410里有这个timer): AD转换、DA转换,都有。——ad转换是几百个时钟周期才出结果。

keil软件跟踪(d),在运行到AD转换和定时器的时候,一定不准。

你不会你也得说你会,不然谁给你项目。。没教,没学,没关系,似是而非也得敢接,接了后得能交差。

张勇那里公私关系很明确,一切都得为他服务,他要接项目,得有人做,做项目做得多的、帮了他挣钱的,他就支持;要么就是发论文发的好的,他也支持。所以他才说,他要看的是我来之后带项目的能力,所以他才说,你的性格在他那里不是问题,他们组是比较包容的,但在其他老师那里可能不会接受。

第九节课

2019年10月23日 8:07

软件狗pc机都没有。

单片机在向计算机方向进化,但计算机无法回到单片机。

单片机的操作系统可放在flash里。

你有单片机的最高控制权,可以使用它的所有资源;但计算机无法使用其所有资源。

matlab的cmlink插件可以将pc机黑成单片机,拦截其所有功能,隔离硬件,cpu占用率百分之百,把pc机弄成单片机。

示波器是4个Ghz的带宽,采样率是20个Ghz的,采集信号速率过快,PC机没法及时处理,需要示波器自带操作系统,做各种处理并直接显示。

示波器有两大厂家,四和/德(每个都配操作系统,每个操作系统好几千人民币;)、tag(没有操作系统;数据怎么提,怎么处理)。

传感器后端,直接连个示波器就行了。

PO数据端口(数据总线+地址总线,8位,4字节),POP1是地址端口(P1是控制总线?3类线),P3是功能端口。

2个三极管,上拉下拉,下拉的比较强。

单片机做sincos和傅里叶变换,需要dsp。

fpga做硬件接口的,它里面也嵌了一个cpu。

手一摁就几十微米。

他们在玻璃上刻了精细的图案,用于衰减电磁波,防止干扰内部芯片。

Cu+Ni-Cu合金, 热电偶的温度系数比较高, 1mV/100°C?, 这样若要测1°C的话, 基本上就要侧mV级别的电压; 2.45V/2^20=2.45V/10^6, 就是微伏级别了。

RC充放电积分电路,可以把尖脉冲的输入积分弄得平滑一些,相当于也是一种保护。

我们坐在线圈里,不是电磁辐射而是耦合,所以经常测到50HZ的干扰信号...咱们对50hz进行积分,取20ms(一个交流电的周期),正半波负半波,积分便抵消掉。

纳伏表在高采样的时候还是需要50hz,所以得滤掉50hz。但其实有时候是49hz、51hz,他们一个一个周期地跟踪,一个周期一个周期地监测和积分。

第十节课

2019年10月25日 8:03

51是高电平复位(RST),也有低电平复位(RST上面加一横);

有些复杂系统,需要协调几个芯片同时复位。

有自动、人工、强制同步复位。

振荡器, 晶振, 是所有系统的核心。

有些土豪戴手表,还想让别人知道他有钱,还想低调,买豪车不能随身带;买点很值钱的表,

偶尔显示一下;做得再好,再值钱,它不准,因为他们买的是机械表。

机械表每天都有误差,石英表/电子表一个月才同样误差。

反正土豪代表也不是看时间。

数字系统不单要时间准,还要。

方波信号,占空比是不是百分之50,还是49%~51%。

单片机不用晶振,用RC振荡器。——用激光去刻电阻,提高精度到2%~3%。

用晶振能达到几十个ppm的时间精度,石英晶振/阵子是机械振动,压电晶体,随着形状、体 积变化; 本来石英晶体的温度系数就小, 严格切割后温度系数更小, 温度系数是最影响精度 的。

晶振→补偿晶振→恒温晶振、单片机本身能测温,能测温就能控温,单片机+加热器=恒温晶 振。

以单片机为主,晶振是辅助的,能不要就不要,实在不行才加。

晶振是几毛钱,单片机10块钱,只是省电路板面积而不是省钱。

恒温晶振:单片机为了晶振服务。并且现在是几百块钱的晶振。不仅要稳定,还要快速稳定。 能做到几个ppm的精度,使得温漂和频率漂移更小。

手机里高级要求,但也用不起恒温晶振,需要等晶振预热。高频手机也需要好的晶振。它用的 是VCO锁相环压控,通过电压调节振荡频率,晶振的频率用电压调整。温度补偿是给一个负的 温度系数,而VCO是等输出频率后,再反过来输出电压来调节。

石英晶振再不行,就是原子钟了。0.几个ppm=ppb了。

原子钟现在也不太贵了,淘宝上二手的几百块钱就可以了。GPS系统里拆下来的。

一个板子上面可能有几个晶振,所有电子系统都离不开晶振。

做超导的学生,跑到上海去做光刻,电子、光学、物理哪一块也做的不利索。也找到一个航 天电子的工作。

振动要求,加速度的要求,晶体要自由振荡,是在盒子里悬空的。火箭起飞的时候,晶振可能 摔下来了。芯片质量小,不至于把引脚的焊锡拉断。但晶振就可能坏,几十个G的。

之前他们只知道电网有钱,技术不怎么强,就架线。研究输电技术没有用,得在它的架构内, 一级一级地提高。里面看起来很强的人,学电器的人,不会用laodie,占空比也不知道,却还 是核心人物。北方四继也是个搞设备的。

昨天晚上他又关注了谷歌的量子芯片...。

去耦电容 (把杂波滤掉) , 几乎跟导线电容差不多, pf级小电容。 如果每个单片机都有自己的时钟, 就没办法同步。

多核系统, 多处理器, 并行系统。

32位单片机, 走线变细了, 几十纳米→28nm→14nm→7nm, 面积减小很多。

把几个cpu的刻在一个芯片上,只需要把原来的大面积的改图尺寸就行了,走线不变。

现在单片机是743,做成双核,一个用最新的m7系列cpu,还有一个慢的m4系列的cpu,时间基准和编程指令都不一样。

很多指令如加减乘除,就是单周期就解决了;乘法是查表的出来的——给两个x,y数,把x,y数当地址(二维数组),去地址空间查它俩的积是什么。但sincos,即使做到一个硬件指令里,也不会是一条语句就运行一个单周期,而是几个好多个。

以前寄存器是ABCD,现在是RO~R7。

之前,那个汉卡是人做汇编语言编的,现在学C语言都编不了。

VISUAL BASIC 6.0++ 是98年的,基本上已经成形了。 Cmos管中玻璃电阻非常大,电流很小,用高压充大量电荷在玻璃里,能放电很多年。 但宇宙射线一打,除了热,还可能击穿,一下就废了。

南京大学楼更破,对有历史的东西不能挑它新旧,东北大学工学院建筑群也是有历史了,但这里的人就是胡来。

.net的源代码你能看到,但配置文件你弄不了,它就几个版本之间无法沟通协调。 basic是图形化的,和易语言差不多;VC6.0++是dos黑窗口;java比C语言还费劲。 basic是解释性语言,取一句话,执行一句话。并且每敲一行代码,就检查一下拼写错误。

第十一节课

2019年10月30日 8:05

国内好多工作都这么干的,基础工作都这么干,上面免不了更乱了。

LED闪烁,相当于方波信号(把二极管拆掉)——然后用于步进电机。

硕士,连占空比都搞不清楚:高电平的时间占整个周期的时期。

他又是为了应付课, 今天赶回来的。

方波信号放大,是个梯形的波。

取中间高度的宽度。

之后实在对不上,就用他们的模块,还是不行,问题就出在光模块占空比。

电模块对不上,光模块更难对上了。

上下两家衔接不起来, 找他。

但下家现在连数据都出不来。

毕业论文创新点在哪,硕士论文创新点在哪,博士论文当然要创新了。万众创新。

都在讲创新创业。

创业是个很难的事情。

我们出去是打工,哪个企业要你。

企业里比较老一点的员工就知道,他焊的电路板,这学生能焊嘛...。

国外是4个学生一个组,做一个电动自行车。

从车库里锻炼出来的,焊接什么都会。车库文化。

国内实验室,不能动火,不能用气瓶。

锂电池怕热, 电极都用不锈钢, 需要点焊。

铁都焊不上,不锈钢早焊不上了。

国内一下就要你成为科学家。

国外早就这么干了,也一直这么干,电动自行车有什么创新点呢...。

数字系统有了之后,就要。

板子+石英晶振+液晶屏

汽车的仪表盘本身是数字系统的,但仍然要用液晶屏以指针的方式显示。

丝杠与齿轮之间会有空程差,也不知道空城差有多大。——所以最好不要减速器,里面有几 比几的齿轮.正反转切换时都会有空城差。

单片机驱动步进电机。

拿闪烁加引脚接到控制器,控制器接LED,控制正反转

步进电机带的是轻负载的,启动的时候不能一下子就把速度加上来,惯性大,会丢脉冲。加速减速需要慢。

单片机通过串口连电脑,则电脑可控制单片机,单片机控制控制器,控制器控制步进电机。

下一次半堂课考试,实际效果,做一些步进电机中类似的工作。 下次课,可以来讲一讲,你的工作。 为什么便宜课都推到他头上,责任由他来担。

北京硕士毕业也8k。

第十二节课

2019年11月1日 18:28

科学家都看得一愣一愣的,这到底是,带孩子玩啊。——北京找几个高中生,再在世界范围 内找几个诺贝尔奖,弄在一起。把希望落在不确定的方式上,VGA的插线解决好了就不是在作 花样了,投影仪为什么还用这么小的分辨率。

他那个研究生,每年完成的科研项目,产值差不多几百万。

他花了3个月去搞8万,太不值了。

CPLD是软件随着芯片跑的, C语言可以换, 换成别的C语言, 比较开放。

FPGA是比较封闭的, 芯片就在那。

他昨天看到一个表,大学教授也属于无产阶级的上一层,属于能混饭吃的。

他上北京的感觉是,房价那么贵,工资那么低。吃不起养不起。

玩的同时混口饭吃。

自娱自乐的事情, 跟钓鱼差不多。

P1×P2=P=2^512-1,公示公钥P=2^512-1,以及密钥P1,真正的密钥是P2。 谷歌的量子计算,他说就是绝热的超导,他们。